


# 浴室暖房乾燥機 取扱説明書

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 品 名 | ABD-3303ACSK-J3 (3室換気タイプ24時間換気機能付き) |
|     | ABD-3303ACSK-J2 (2室換気タイプ24時間換気機能付き) |
|     | ABD-3303ACSK-3 (3室換気タイプ)            |
|     | ABD-3303ACSK-2 (2室換気タイプ)            |

上手に使うって上手に節約



工事説明書別添付

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 特長

### 乾燥

(13、14、15、16ページ)

- ・浴室で洗濯物を乾燥します
- ・入浴後に浴室を乾燥します

### 暖房

(13、17ページ)

- ・浴室を暖めます
- 寒い時期、入浴前の予備暖房に！  
入浴中、肌寒いときの暖房に！

### 涼風

(17ページ)


- ・浴室に送風します
- 浴室の暑い空気を換気しながら送風運転します。  
暑い時期、入浴中の送風に！

### 換気

(13、17ページ)

- ・浴室、脱衣室、トイレを同時に換気します
- 湿気の排出に！

ABD-3303ACSK-J3、-3の場合  
浴室、脱衣室、トイレの3室から換気  
ABD-3303ACSK-J2、-2の場合  
浴室、脱衣室またはトイレの2室から換気



### 24時間換気

(13、18、19ページ)

- ・浴室、脱衣室、トイレを常時小風量で換気し居住空間全体を常時運転させます！

ABD-3303ACSK-J3の場合  
浴室、脱衣室、トイレの3室から換気  
ABD-3303ACSK-J2の場合  
浴室、脱衣室またはトイレの2室から換気

※ABD-3303ACSK-3、-2には、24時間換気・入浴の機能はありません。


### 入浴

(18、19ページ)

- ・24時間換気運転中に浴室の換気を一時的に止めます

入浴中、24時間換気により肌寒く感じるときに！

イラストは、ABD-3303ACSK-J3 (3室換気タイプ) を示しています。J3、-3の3室とは、浴室と脱衣室とトイレをさします。ABD-3303ACSK-J2、-2 (2室換気タイプ) の場合、2室とは、浴室と脱衣室またはトイレをさします。



外部換気スライツによる換気 (別途工事) (19ページ)

- ・脱衣室、トイレから換気します

脱衣室またはトイレに外部換気スライツを設けてある場合、ABD-3303ACSK-J3、-3は、脱衣室やトイレから換気します。ABD-3303ACSK-J2、-2は、脱衣室またはトイレから換気します。

イラストは、トイレに外部換気スライツを設けてある場合を示しています。

### お願い

「13」のページで示した「運転前の準備」、「上手な使いかた」についてよくお読みのうえ、運転してください。

## もくじ

### 必ずご確認ください

安全上のご注意 ..... 4~10  
各部のなまえとはたらき ..... 11~12

### 使いたいとき

運転前の準備 ..... 13  
上手な使いかた ..... 14~19  
さあ、(3303ACSK-J3、-J2を) 運転させましょう!! ..... 20~21  
さあ、(3303ACSK-3、-2を) 運転させましょう!! ..... 22~23  
お手入れのしかた ..... 24~25

### 必要なとき

故障かな!?と思ったら ..... 26~28  
アフターサービスについて ..... 29  
仕様 ..... 31

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

### 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

### 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

### お願い

警告・注意の項目以外で特に守っていただきたい内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です)



禁止



分解禁止 火気禁止



強制



アース線 接続

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告

### CF式、FE式の風呂釜や給湯器との併用禁止



禁止

浴室内または隣接脱衣室などに自然排気(CF)式、または強制排気(FE)式の風呂釜や給湯器を設置している場合はこの浴室暖房乾燥機を設置できません。

### 設置工事・移動再設置・分解・修理・改造は、自分でしない



分解禁止

異常動作などで着火したり、水漏れ、感電、故障、けがなどをする恐れがあります。  
●お買い上げの販売店にご相談ください。

## 警告

### ■浴室内に化粧品瓶や可燃性ガスの含まれるスプレーなどを放置して乾燥・暖房運転をしない



禁止



・化粧品類には、人体の温度以上になると変質を起こすものがあります。  
・可燃性ガスがスプレーから漏れて周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。

### ■食用油、動物系油脂、機械油、ドライクリーニング油、パーマ液、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂(セロロース系)などの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥運転をしない



禁止




油の熱化熱による、自然発火や引火の恐れがあります。

### ■異常時(にげ臭いなど)は、運転を停止してブレーカーを「OFF」にする



禁止




異常のまま運転を続けると故障や感電・火災の原因になります。  
●お買い上げの販売店にご相談ください。

### ■地震・火災など緊急の場合や雷が発生しているときは、あわてずみやかに運転を停止してブレーカーを「OFF」にする



禁止




思わぬ事故や故障の原因になります。

### ■本体・物干バーにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない



禁止



けがや物干バーが曲がる原因になります。

### ■浴室以外には取り付けない



禁止



温度が上昇し、思わぬ事故となります。

# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

## 警告


■ 頭髮や身体を乾かすために使用しない  
また、長時間にわたり直接温風や送風を身体にあてない



「脱水症状」、「低温やけど」、「体調悪化」、「健康障害」などの恐れがあります。  
特に次のような方が使用される場合は、周囲の人が注意してあげてください。


乳幼児、お子さま、お年寄り、病人など自分の意思で身体を動かせない方、運転操作のできない方、皮膚の弱い方、疲労の激しい方、飲酒された方、睡眠薬を飲まれた方

■ 温風吹出口や空気吸込口に指や棒を入れたり、洗濯物をつり下げない



内部でファンが高速回転しているので、  
けが、やけど、機器故障の原因になります。  
特に小さなお子さまがいるご家庭では注意してください。

■ 洗濯物のポケットにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する




火災や故障の原因になります。

■ 温泉水、温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない



温泉水や温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水が本体に付着しますと変色、腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因となります。

■ エアークリーナーをはずしたまま運転しない  
また、出し入れをするときも必ず運転を止めてからする



けが、やけど、機器の故障原因になります。

■ 以下のことを守り、お手入れをする


- ・運転を停止する
- ・ブレーカーを「OFF」にする
- ・本体が冷えていることを確認する
- ・手袋などで手を保護する
- ・足元に注意する



けが、やけど、故障などの原因になります。

## 注意

■ 温風吹出口や空気吸込口に紙、布、異物などを入れたり、風向ルーバーおよびエアークリーナーをふさいだりしない



けが、やけど、機器の故障原因になります。

■ アースが正しく接地されているか確認する




アース線  
接続

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。  
アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

■ お手入れのときは、以下のような作業をしない

- ・スリッパをはいての作業
- ・不安定な台に乗った作業
- ・浴槽の縁や風呂ふたの上に乗った作業




禁止

転倒などけがの原因になることがあります。

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

### ⚠ 注意


■ 本体、リモコン、物干バーに防カビ剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤などをかけない。万一、かかったときは、すぐに水でぬらした布でふき取ってください



禁止

火災や故障、さびの原因になります。

■ 火気を、近づけない



火気禁止

火災や、故障の原因になります。


■ 凍結予防のため冬期は、本体および熱源機の電源を落とさない



禁止

・ 冬期外気温が0℃以下になりますと、温水回路の水が凍結し、温水回路の破損につながります。破損しますと、多大な被害を引き起こすことがあります。  
・ 長期不在の場合などやむを得ず、本体、熱源機の電源を落とす場合は熱源機の取扱説明書に記載されている方法にしてください。


■ 本体・リモコンに故意にお湯や水をかけない。リモコンを水の中に入れない



禁止

腐食による機器の故障やショート・感電の原因になります。

■ ドライクリーニング表示の衣類、熱に弱い衣類、縮みの気になる衣類、麻、再生繊維（レーヨンなど）を使った衣類、ニット織りの衣類の乾燥は、避ける



禁止

縮み、変色、形くずれの原因になります。

■ 長期不在の場合など、やむを得ず、本体、熱源機の電源を落とす場合は熱源機の取扱説明書に記載されている方法にしてください



・ 冬期に凍結により、温水回路が破損する恐れがあります。破損しますと水漏れにより、多大な被害を引き起こします。

### ⚠ 注意

■ 各部屋に設けられている自然給気口を閉じたり、給気ファンを停止しない



禁止

新鮮な空気が取り入れられず、換気不足になるおそれがあります。

■ 開放型の暖房器具（石油ストーブやファンヒーターなど）を使用する場合、24時間換気運転中であっても、定期的に窓をあけるなどの換気をおこなう




定期的に窓を開けるなどの換気の頻度については、お使いの暖房器具の取扱説明書にしてください。


## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

### おねがい

■乾燥・暖房運転中や運転直後は、吹出口にさわらないでくださいやけどの恐れがあります。




■温風の吹き出し方向は、必ず洗濯物に温風があたる角度に調節してください



■浴室の壁やドアに、温風が強くとたらないようにしてください。浴室やドアが変形する場合があります。

■一般家庭用以外の目的に使用しないでください。精密機器・食品・動植物・美術品の乾燥や保存などに使わないでください



■付属品、指定のもの（別売部品）以外は、この製品に使用しないでください。

■リモコンの取り付けは、必ず専門業者の方に依頼ください。

■リモコンは、お子さまがいたすらないように注意してください。思わぬ事故の原因になります。

■24時間換気運転は、停止させないでください。

### お知らせ

■ポンプタイプの容器に入った液体(シャンプーなど)が、注ぎ口から漏れることがあります

運転中に浴室内の温度が上がると、ポンプ内の空気が膨張して液体が押し出される場合があります。


■経年的に、紫外線などの影響で本体が変色する場合があります

■運転開始時や停止時、また運転モードが切り換わる時や停電復帰後に、機器本体から数秒間「コトコト」や「グググッ」というような音が出ますが、異常ではありません。

風向ルーバーや機器本体内部ダンパーの位置確認時の音や、部品の動作音です。

## 各部のなまえとはたらき

### 本体



風向の設定は、必ずリモコン(風向ボタン)でおこなってください。

風向ルーバー(風の吹き出し口)の位置は、開度1~6の6段階と、スイング動作(LA)に設定できます。(21、23ページ参照)

手動でおこないますと元の位置に戻ることはありません。また故障の原因になることがあります。

手で動かした場合は、いったん開めた後、完全にルーバーが閉まるまで運転・停止をくり返してください。

### リモコン

■3303ACSK-J3 表示部・運転の残り時間を表示します。(24時間換気運転時は、表示しません)

■3303ACSK-J2 暖房運転の温度設定表示をします。

風向ボタン ルーバーの風向設定表示をします。

温度ボタン ルーバーの向きを設定できます。

暖房運転中の温度 高 中 低 と設定ができます。

タイマー設定(▼)ボタン 残り時間の設定を減らします。(24時間換気運転を除く)

タイマー設定(▲)ボタン 残り時間の設定を増やします。(24時間換気運転を除く)

涼風ボタン 涼風運転・停止ができます。

換気ボタン 換気強 換気弱 運転・停止ができます。

乾燥ボタン 浴室・衣類の乾燥 運転・停止ができます。

24時間換気ボタン 標準 24時間換気運転の標準 運転ができます。

3秒長押しで24時間換気運転を停止します。(通常は停止にしないでください)

暖房ボタン 暖房強 暖房弱 運転・停止ができます。

### リモコン仕様の違い一覧表

|       | 3303ACSK-J3 3303ACSK-3 | 3303ACSK-J2 3303ACSK-2 |
|-------|------------------------|------------------------|
| ボタン   | 24時間換気ボタン              | あり                     |
| 入浴ボタン | あり                     | なし                     |
| 運転    | 換気強の連続運転               | なし                     |
|       | なし                     | あり                     |

## 各部のなまえとはたらき

### 凍結予防について

冬期、外気温が低くなると、自動的に凍結防止運転に入りますので、本体と熱源機の電源を落とさないでください。凍結予防がはたらきますと停止時に本体より水の通達がする場合があります。また、必ずシステムに適合した凍結予防装置を実施してください。  
熱交換器や温水配管の水が凍結し、破損しますと水もれによる被害を起します。  
長期不在などやむを得ず本体・熱源機の電源を落とす場合は、熱源機の取り扱い説明書に記載されている方法にしたがってください。

### アフターバーージ運転について


- 乾燥：暖房乾燥により本体内にたまった熱を放熱させるため、設定したタイマー時間終了後に、放熱するまで数分間（最大約10分）自動的に送風運転をおこなってから停止します。
- 停止スイッチにより運転を停止したときは、アフターバーージ運転をせずに停止します。

### 遠隔発停機能について

- 浴室暖房乾燥機の「乾燥」「暖房」運転をおこなうと、熱源機の運転を自動的におこなない、「乾燥」「暖房」が停止すると熱源機も停止する機能です。
- 遠隔発停機能がない場合、浴室暖房乾燥機の「乾燥」「暖房」運転前に、あらかじめ熱源機のリモコンで熱源機を運転し、浴室暖房乾燥機の運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機の運転を終了してください。

## 運転前の準備

※ABD-3303ACSK-3、-2には、24時間換気の機能はありません。




## 上手な使いかた (乾燥)

### 乾燥 (衣類乾燥)

- ① 洗濯物は、あらかじめ5分程度脱水する。
- ② 脱水後、すぐに洗濯物のしわを伸ばし、洗濯物の特長に合わせて、風向ルーバーからの風が、当たる位置に干す。
- ③ 運転し、ルーバーの風向を  ( 風向が洗濯物に当たる方向 ) で調節する。

#### 上手な洗濯物の干しかた

- 洗濯物と洗濯物との間は、風向がいきわたるようにすぎ間(約5～10cm)を開ける。
- ハンガーの数は、物干しバー1本あたり7～10本が適当です。  
(ハンガーの数が多くなると、乾燥時間が長くなります)
- 厚手の洗濯物 (ジーンズ・トレーナーなど)
  - ・ 風の吹出口近くに吊り下げる。
  - ・ ベルト部などの乾きにくい部分は、吹出口近くに、ポケットは裏返して外へ出すと乾きやすいです。
- 薄手の洗濯物や乾きやすい化繊の衣類 (Tシャツ・ブラウス・下着など)
  - ・ 物干しバーの両端に吊り下げる。
- 長めの洗濯物 (スボン・バスタオルなど)
  - ・ 浴槽の水を抜き、浴槽の中央まで伸ばして干す。
  - ・ ( しわになりにくく、形崩れしません。 )  
多少乾燥時間が長くなります  
また、ハンガーに掛けずに、洗濯バサミなどで吊るすほうが早く乾きます。
- 物干しバーの両端は乾きにくいので、途中で中央と両端の洗濯物の吊り下げ位置を入れかえる。



※ステンレス製の物干しバーに金属製ハンガーを使用すると、ハンガーの頭により物干しバーも錆びることがありますので、注意してください。

(333)

333ACJ3

14

### 乾燥 (衣類乾燥)

- 乾燥しちゃダメ!! こんな衣類!**
- 自然発火や引火の恐れがあるもの  
食用油、動物系油脂、機織油、ドライクリーニング油、パーマ液、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂 (セルロース系) などの付着した衣類
  - 変色や衣類の傷みの原因になる衣類  
絹製品、皮革製品、毛皮製品
  - 直接アイロンがけのできない、熱に弱い衣類  
毛織物、ウール製品、レース編み製品、ポリウレタンを使った衣類
  - 縮みの気になる衣類  
麻、再生繊維 (レーヨンなど) を使った衣類、ニット織りの衣類
  - 接着剤で取り付けたワッペンや、発泡プリントの付いている衣類
  - 次の絵表示があるもの



#### 衣類乾燥時間のめやす

| 衣類量  | 乾燥時間           | 条 件                                                                           |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 約4kg | 約2時間10分～2時間30分 | 浴室1坪(ユニットバス) (幅1.6m×奥行1.6m×高さ2.15m)<br>浴室周辺温度湿度…温度15℃ 湿度60%<br>約5分間脱水した洗濯物を使用 |
| 約2kg | 約50分～1時間10分    | 浴室内に水滴のない状態                                                                   |

※浴室の壁や床が濡れている場合は時間がのびます。約2時間40分～3時間 (衣類量約4kg)

#### お知らせ

- 運転中に洗濯物を追加すると十分乾かない場合があります。
- 洗濯物の種類や量や脱水状態や干す位置、浴室の種類や大きさや乾燥状態、気温や湿度によって、乾燥時間は異なり、十分乾かない場合があります。その場合は、再度乾燥運転をしてください。

#### ご注意

- 衣類が乾いていても、浴室が十分に乾かないことがあります。設定時間が終わった後も衣類を放置すると、浴室内に残る湿気を吸着し溜まってしまうので、ご注意ください。

333ACJ3

15


# 上手な使いかた (乾燥・暖房・涼風・換気)

## 乾燥 (衣類乾燥)


### 衣類量めやす

●洗濯物の量によるめやす

多め (4...) : ハンガー約14本



標準 (2...) : ハンガー約10本



●代表的な衣類の重さ

|         |           |       |           |        |           |       |           |        |           |        |         |
|---------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------|---------|
| バスタオル2枚 | 250g~300g | タオル1枚 | 130g~150g | ハンガー1枚 | 50g~80g   | シャツ2枚 | 110g~130g | ハンガー1枚 | 450g~500g | スリッパ2枚 | 60g~70g |
| バスタオル1枚 | 130g~150g | タオル1枚 | 110g~130g | ハンガー1枚 | 450g~500g | シャツ2枚 | 110g~130g | ハンガー1枚 | 450g~500g | スリッパ2枚 | 60g~70g |

### 乾燥運転時のルーバーの動作

乾燥運転時のルーバーの動作は、ゆっくり動いたり、止まったりしているため、一見止まっているように見えますが、乾燥時間短縮のためこのような動作にさせています。異常ではありません。

## 乾燥 (浴室乾燥)

浴室にカビが発生しにくい温度や湿度に素早くします。

運転し、ルーバーの風向を ( 洗いの床方向 ) で調節する。

お知らせ  
浴室乾燥は、天井・壁面などカビのはえやすい所の乾燥を目的としています。そのため、床面など面のとどきにくいところが一部乾かない場合があります。

### 浴室乾燥時間のめやす

| 乾燥時間        | 条件                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 約50分~1時間30分 | 浴室1坪(ユニットバス) (幅1.6m×奥行1.6m×高さ2.15m)<br>・外気条件...温度15℃ 湿度60% |

※床面まで乾かす場合は、さらに時間を延長してください。(目安: 約1時間20分~1時間50分)

### お知らせ

浴室の種類や大きさや乾燥状態、気温や湿度によって、乾燥時間は異なり、十分乾かない場合があります。その場合は、再度乾燥運転をしてください。

## 暖房

### 入浴前、浴室が冷えているとき (予備暖房)

入浴の30分前に...

「強」 + ( 洗いの床方向 ) ( 洗いの場に温風が流れる方向へ ) で、運転開始する。

### 入浴中、体を洗っているとき肌寒く感じるなら

「弱」 + ( 体に直接当たらない方向へ ) で、運転する。

### お知らせ

- 暖房運転開始時、温水の温度が十分に上がるまでは風は出ません。(冷風防止機能)
- 天井からの温風吹き出し方式ですので、浴室内上下の温度差によって足元が寒く感じる場合があります。また、洗いの床の床面を暖めることはできません。
- 入浴中に暖房運転をした場合、温風でも直接体に当たると肌寒く感じられることがあります。
- 浴室の種類や大きさ、季節などによって温まるまでの時間は異なります。
- 運転開始時や停止直後に「ピシッ」「バキッ」という音がする場合がありますが、温度変化により本体樹脂部分がわずかに伸縮するときの音です。故障ではありません。

### お知らせ

30分以内では、壁が十分暖まらない場合があります。肌寒く感じられることがあります。

### お願い

それでも不快な場合は、使用をお控えください。

## 涼風

夏場の送風としてお使いください!  
(送風と換気を同時におこないます)

### お知らせ

- 機器本体から水滴が落ちることがありますが、これは本体内部で湯気が結露したもので、水漏れではありません。
- 涼風運転中は、機器にダクト接続されている吸気グリルからも換気されます。

## 換気

入浴後、浴室内の湿気を排出するためにお使いください!  
浴室を乾燥させたい場合は乾燥運転をおすすめします。

### お知らせ

- ABD-3303ACSK-J3-3は、浴室・脱衣室・トイレの3室から換気を行います。
- ABD-3303ACSK-J2-2は、浴室・脱衣室またはトイレの2室から換気を行います。
- 換気運転中は、風向ルーバーは開きません。
- ABD-3303ACSK-J3-J2は、回転数制御をしているため、ファンの回転数があるまでの時間がかかる場合があります。

### おねがい

●入浴後は必ず換気運転をおこなってください。  
本体に水滴がついたまま長時間運転をおこなわない場合、カビの発生の原因となります。本体を良好に保つために必ず1時間程度は換気運転をおこなってください。

# 上手な使いかた ( 24時間換気 ・ 入浴モード ・ 外部換気スイッチによる換気運転 )

## 24 時間換気

住戸の換気不足を防ぐために常時小風量で換気し、室内の空気環境を維持します！！

### お知らせ

- ABD-3303ACSK-J3は、浴室・脱衣室・トイレの3室から常時小風量の換気を行います。ABD-3303ACSK-J2は、浴室・脱衣室またはトイレの2室から常時小風量の換気を行います。
- 24時間換気運転中に他のモードで運転をおこなうと、他のモードを優先して運転します。ただし、ABD-3303ACSK-J3は脱衣室・トイレからの換気、ABD-3303ACSK-J2は脱衣室またはトイレからの換気は継続します。また、他のモードの運転が終了すると、24時間換気運転にもどります。
- 他のモードで運転中に24時間換気運転をおこなっても、他のモードを優先して運転します。ただし、ABD-3303ACSK-J3は脱衣室・トイレからの換気、ABD-3303ACSK-J2は脱衣室またはトイレからの換気をおこないます。また、他のモードの運転が終了すると、24時間換気運転になります。
- 24時間換気運転中に停電などにより電源が「OFF」になると、再び電源が「ON」になっても24時間換気は停止したままです。⏻ ボタンを押して運転してください。
- 24時間換気運転だけで、浴室の乾燥はできません。
- ABD-3303ACSK-J3、-J2は、回転数制御をしているため、ファンの回転数があるまでに時間がかかる場合があります。

### おねがい

- 室内の空気環境を維持するため、24時間換気運転をしないでください。高気密住宅で使用の場合は24時間換気を停止しないでください。
- 通常は、「標準」でお使いください。冬期などで気流感がある場合は、「弱」をお使いください。「弱」にすると換気量が少なくなります。

## ⚠ 注意

- 24時間換気を長時間停止しないでください  
居住空間が汚染され、人体に影響をおよぼす原因になります。



## 24時間換気運転時の入浴中で、肌寒いときにお使いください！！

### お知らせ

- 24時間換気単独運転中のみ設定できます。(乾燥・暖房・涼風・換気運転中は、設定できません)
- 「入浴モード」運転にすると、浴室の換気を停止し、ABD-3303ACSK-J3は、脱衣室・トイレの2室からの換気をし、ABD-3303ACSK-J2は、脱衣室またはトイレの1室からの換気となります。
- 24時間換気「標準」運転中に「入浴モード」運転にすると、運転音が少し大きく聞こえますが、機器の故障ではありません。
- 「入浴モード」運転中にも、浴室からは微量の換気量があります。
- 「入浴モード」運転中に、乾燥・暖房・涼風・換気で運転をすると、「入浴モード」は解除されます。
- 「入浴モード」運転中でも、「24時間換気」スイッチを押すと、「標準」「弱」に設定できます。

## 入浴モード

※ ABD-3303ACSK-3、-2には、24時間換気・入浴モードの機能はありません。

## 24 時間換気

### おねがい

- 24時間換気運転中に入浴し、肌寒さを感じる場合は、暖房運転にするか、「入浴モード」運転にしてください。24時間換気運転中に暖房運転にすると、保温のため自動的に入浴モードになり、「入浴モード」のランプが点灯します。暖房運転終了後、1時間経過すると24時間換気に自動的に切り換り、浴室換気をおこないます。このとき、残り時間表示はしません。

## 入浴モード

## 外部換気スイッチによる換気運転 (別途工事)


脱衣室またはトイレに外部換気スイッチを設けてある場合 (別途工事が必要)、外部換気スイッチにより、ABD-3303ACSK-J3、-3は脱衣室、トイレからの換気、ABD-3303ACSK-J2、-2は脱衣室またはトイレからの換気運転ができます。

### 遅れ停止機能について

- 外部換気スイッチ (トイレまたは脱衣室のスイッチ) を「切」にすると、換気は一定時間運転しその後自動停止します。(遅れ停止機能)  
※ 外部換気スイッチにタイマー機能が付いている場合、遅れ時間は外部換気スイッチの遅れ時間+タイマー時間となります。

遅れ時間の設定方法は下記にしたがっておこなってください。

- ① 換気運転中に、  
換気スイッチを、  
2秒以上押す。  
残り時間表示部に、  
遅れ時間設定表示  
がでます。
- ② スイッチで、  
スイッチを押すと、残り時間表示部は  
残りの遅れ時間  
に設定する。  
(1. 遅延何時は  
HDDにセットされ  
ています)



遅れ停止時間は、0-10分まで1分毎に設定できます。 ① 2秒以上押す。

### お知らせ

- 浴室側のシャッターが閉まり、浴室はほとんど換気しません。  
(停止または暖房運転中に外部換気スイッチONの場合のみ)
- リモコンに、換気ランプやタイマーの表示はしません。
- 運転音が少し大きく聞こえますが、機器の故障ではありません。
- リモコンの乾燥・涼風・換気・24時間換気運転をOFFにしても、換気ファンは停止しません。
- リモコンによる乾燥・涼風・換気・24時間換気運転中に、外部換気スイッチをOFFにしても、換気ファンは停止しません。
- 脱衣室またはトイレの換気ファンの運転音があるまでに、時間がかります。(J3、-J2の場合)
- 24時間換気運転中に、トイレ等の換気スイッチを入れた場合は、換気ファンは作動しますが、浴室内の換気は行われません。

# さあ、(3303ACSK-J3、J2)を運転させましょう！！

## 1. お使いになりたいのは？

**暖房**

押すたびに  
強 → 弱 → 停止

**乾燥**

押すたびに  
乾燥 ⇄ 停止

**涼風**

押すたびに  
涼風 ⇄ 停止

**換気**

押すたびに  
強 → 弱 → 停止

**24時間換気**

※2 押すたびに  
標準 ⇄ 弱

**入浴モード**

※4 24時間換気単独運転中に  
入浴 押す

**外部換気スイッチ**  
(別途工事)

入側に押す  
(換気運転開始)

イラストはスイッチの一例です。

※1. 電源リセット後、各種設定が右記初期設定（工場出荷時設定）に戻ります。  
(各種設定の初期値一覧参照)

※2. 通常は、「標準」でお使いください。冬間などで気流感が気になる場合は、「弱」をお使いください。

## 2. お好みの時間に設定を！

※1 押すたびに  
残りの時間が10分刻みで減ります。

押すたびに  
残りの時間が10分刻みで増えます。

押し続ける... 早送り

残りの時間設定は、運転中のみ  
操作可能です。

設定後、残りの時間を1分刻みで  
カウントダウンします。

一度設定すると記憶します。  
(暖房の「強」と「弱」は別々に記憶)

24時間換気運転では残りの時間設定は、ありません。

※1 押すたびに  
残りの時間が10分刻みで減ります。

押すたびに  
残りの時間が10分刻みで増えます。

押し続ける... 早送り

一度設定すると記憶します。

リモコンに、換気ランプやタイマーの表示はしません。

各種設定の初期値一覧

| 項目     | 暖房    | 乾燥    | 涼風    | 換気    | 24時間換気 | 入浴    |
|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 運転の初期値 | 標準    | 標準    | 標準    | 標準    | 標準     | 標準    |
| 残りの時間  | 30分   | 30分   | 30分   | 30分   | 30分    | 30分   |
| 減り/増え  | 10分刻み | 10分刻み | 10分刻み | 10分刻み | 10分刻み  | 10分刻み |

## 3. お好みの温度

押すたびに  
高 ⇄ 中 ⇄ 低

一度設定すると  
記憶します。  
(暖房の「強」と「弱」  
は別々に記憶)

乾燥・涼風・換気  
・24時間換気単独  
・入浴モード単独  
・外部換気スイッチ  
単独の運転では、  
温度設定は、ありま  
せん。

## 4. 風の向きをお好みの向きに！

押すたびに  
暖房・涼風

「1」→「6」→「LA(スイング)」

※「LA(スイング)」設定中、「1」→「6」→「LA(スイング)」設定中、スイングランプ点灯。

乾燥

「1」→「6」→「LA1」→「LA2」→「LA3」

一度設定すると記憶します。  
(暖房の「強」と「弱」は別々に記憶)

換気・24時間換気単独・入浴モード単独  
・外部換気スイッチ単独の運転では、風向設定  
の必要がありません。

## 5. 運転停止

●残りの時間が0になると  
運転は停止します。  
ただし、暖房・乾燥  
運転終了後は、本体  
内部の温度を下げる  
ため、約10分間ファン  
がまわり続けます。  
(アフターバーナー運転  
※3参照12ページ)

●途中で停止する場合  
乾燥 乾燥 押す  
換気 換気 押す  
残りの時間が消灯します。

※3 3秒長押しする  
停止スイッチでは  
(24時間換気)  
を停止できません。

●残りの時間が0になると  
24時間換気に戻ります。  
●途中で停止する場合  
入浴 押す  
残りの時間が消灯します。  
停止スイッチでは  
「入浴モード」を  
停止できません。

※5. 外部換気スイッチを切に  
すると、換気は一定時間運転  
その後自動停止します。  
(流れ停止機能について  
※3参照19ページ)

切り側に押す  
(換気運転停止)  
※5

イラストはスイッチの一例です。

※3. 通常、24時間換気は、停止しないでください。停電などにより電源がOFFになつたあと、再び電源がONになつても24時間換気は、停止します。  
(※1) ボタンを押して運転してください。

※4. 24時間換気運転中に暖房運転をすると、保温のため自動的に入浴モードになり、入浴ランプが点灯します。暖房運転終了後、1時間経過すると24時間換気に自動的に切り換り、浴室換気をおこないます。このとき、残りの時間表示はしません。

# さあ、(3303ACSK-3、2)を運転させましょう！！

## 7. お使いになりたいの？

暖房

暖房

押すたびに

強 → 弱 → 停止

乾燥

乾燥

押すたびに

乾燥 ⇄ 停止

涼風

涼風

押すたびに

涼風 ⇄ 停止

換気

換気

押すたびに

強 → 弱 → 停止

外部換気スイッチ(別添)

入側に押す

(換気運転開始)

## 2. お好みの時間に設定を！

残り時間  
設定範囲

※1

押すたびに

残り時間が10分刻みで減ります。

押すたびに

残り時間が10分刻みで増えます。

押し続ける … 早送り

残り時間設定は、運転中のみ  
操作可能です。

設定後、残り時間を1分刻みで  
カウントダウンします。

一度設定すると記憶します。  
(暖房・換気の「強」と「弱」は  
別々に記憶)

換気時は連続運転できます。

残り時間12:00設定のとき、  
押すと残り時間が消灯し、  
連続ランプが点灯します。

リモコンに、換気ランプやタイマーの表示はしません。

## 残り時間 設定範囲

0:10  
↓  
6:00

0:10  
↓  
6:00

0:10  
↓  
12:00

0:10  
↓  
12:00

※1. 電源リセット後、各種設定が右記初期設定 (工場出荷時設定) に戻ります。  
(各種設定の初期値一覧参照)

各種設定の初期値一覧

| 項目 | 初期値 | 設定範囲      |
|----|-----|-----------|
| 暖房 | 30分 | 0分 ~ 60分  |
| 乾燥 | 30分 | 0分 ~ 60分  |
| 涼風 | 30分 | 0分 ~ 60分  |
| 換気 | 4時間 | 0分 ~ 12時間 |

## 3. お好みの温度 (高・中・低)に！

温度

押すたびに

高 ⇄ 中 ⇄ 低

一度設定すると  
記憶します。

乾燥・涼風・  
換気・外部換気  
スイッチの運転  
では、温度設定  
は、ありません。

## 4. 風の向きをお好みの向きに！

風向

押すたびに

風向ルーバー位置の目安  
とスイング範囲

暖房・涼風

1 → L6 → LA(スイング)

※LA(スイング)設定中、  
スイングランプ点灯。

乾燥

1 → L6 → LA1 → LA2 → LA3

一度設定すると記憶します。  
(暖房の「強」と「弱」は別々に記憶)

換気・外部換気スイッチ単独の運転では風向設定  
の必要がありません。

## 5. 運転停止

●残り時間が0に  
なると運転は  
停止します。  
ただし、暖房  
・乾燥運転終了  
後は、本体内部  
の温度を下げる  
ため、数分間  
(最大約10分)  
ファンがまわり  
続けます。  
(アフターバーン運転  
※12ページ)

●途中で停止する  
場合

乾燥

換気

涼風

換気

押し

残り時間が消灯  
します。

ラン

フ

ランプ

消灯

風向ルーバーが閉まります。

切り側に押す  
(換気運転停止)  
※2

イラストはスイッチの一例です。

※2. 外部換気スイッチを切にすると、換気は一定時間運転しその後自動停止します。  
(運転停止機能について ※19ページ)

II - 12

333ACJ3

333ACJ3

23

# お手入れのしかた


日常のお手入れは必ずおこなってください

## 警告

- 本体・リモコンに故意にお湯や水をかけない。ぬれた手でさわらない



禁止



腐食による機器の故障や、ショート・感電の原因になります。

## 注意

- 以下のことを守り、お手入れをする
  - ・運転を停止する
  - ・ブレーカーを「OFF」にする
  - ・本体が冷えていることを確認する
  - ・手袋などで手を保護する
  - ・足元に注意する




けが、やけど、故障などの原因になります。

- お手入れのときは、以下のような作業をしない



禁止

- ・スリッパをはいた作業
- ・不安定な台に乗った作業
- ・浴槽の縁や風呂がたの上に乘った作業




転倒などけがの原因になることがあります。



禁止

- ガソリン、シンナー、アルコール、ベンジン、みかき粉、化学ぞうさん、スプレー式殺虫剤などは絶対に使用しない



キズや変形および変色の原因になります。

## お願い


- エアークフィルターの火気による乾燥は、絶対にしないでください

変形の原因になります。

- エアークフィルターをはずしたまま運転しないでください。また、出し入れをするときも必ず運転を止めてからおこなってください


機器の故障やけがなどの原因になります。

- エアークフィルターを煙端に曲げたり、無理な力を加えないでください




## 本体をお手入れする

本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭くか、台所用洗剤(中性)を薄めて布を浸し、よく絞って汚れをふき取ってください。



## エアークフィルターをお手入れする


1か月に1回程度  
目詰まりのひどい場合には、お手入れの回数を多くしてください。



エアークフィルターにごみやほこりがたまりますと風量が減り、本体機能が低下します。


## リモコンをお手入れする

水につけた布をよく絞って、汚れを軽くふき取ってください。




除湿室やトイレの暖房グリルのお手入れ  
使用されているグリルのお手入れのしかたに  
したがっておこなってください。


屋外の換気口(フード)のお手入れ  
目詰まりしないよう定期的に掃除をしてくだ  
さい。(目詰まりすると、音が大きくなった  
り風量が減り、本体機能が低下します。)




- ① エアークフィルターを取り外す  
中央凹部の取っ手と吹き出し口に指を  
かけ図の方向へ引いてください。  
※凹部に水がたまっていることがありますので、  
ご注意ください。



- ② 掃除機を使ってホコリを吸い取る



- ③ エアークフィルターを洗う  
水で軽く洗い、汚れのひどい場合は、  
ぬるま湯か台所用洗剤(中性)を薄めた液  
に浸して軽く洗ってから日陰で十分乾燥  
してください。



- ④ エアークフィルターを取り付ける  
フロントパネルの差し込み溝に入れ、  
確実に差し込んでください。



不十分な取り付けは、機器性能の低下や、  
異音、振動の原因になります。

# 故障かな!?と思ったら

それは大丈夫! 故障かな!? と思って、こんな場合なら大丈夫。

| こんな場合 |                                     | それは大丈夫!                                                                                                                                                   | 参考ページ |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 暖房・乾燥 | 浴室が乾かない                             | ●浴室乾燥は、天井壁面などの乾燥を目的としておりますので床面など一部乾かない場合があります。また、浴室の種類や大きさにより一部乾きにくい所があります。                                                                               | 16    |
|       | 浴室が暖まらない                            | ●天井からの温風吹き出し方式による暖房ですので、浴室内上下の温度差によって足元が寒く感じられることがあります。また、洗いの床面を暖めることはできません。                                                                              | 17    |
|       | 洗濯物が乾燥しない                           | ●洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって、十分乾燥しない場合があります。➡再度、乾燥運転をしてください。                                                                                        | 15    |
| 風     | 暖房や乾燥の能力が低下した                       | ●エアフィルターにごみやほこりがたまっていませんか?<br>➡エアフィルターをお手入れしてください。                                                                                                        | 24-25 |
|       | 温風が出ない                              | ●暖房運転開始時、冷風防止のため温風の温度が十分上がるまで温風は出ません。<br>➡しばらく(2-3分)お待ちください。温風が出ます。<br>●暖房運転中、設定温度に達すると、温まり過ぎるのを防ぐため、運転を自動的に停止したり、開始したりします。<br>➡浴室の温度が下がれば、再び温かい風が吹き出します。 | 17    |
|       | 吹き出し風量が少ない                          | ●エアフィルターにごみやほこりがたまっていませんか?<br>➡エアフィルターをお手入れしてください。                                                                                                        | 24-25 |
| 音     | 運転開始やモード切り換えのときに音がする                | ●ファンの速度変更やリレー切り換えの音です。故障ではありません。<br>➡しばらくお待ちください。(約30秒) それでも音が大きいときや異常に長時間続くときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。                                                        | —     |
|       | 運転中、音が大きくなる                         | ●風向により音が大きくなる場合があります。故障ではありません。                                                                                                                           | —     |
|       | 「ピシッ」音がする                           | ●温度変化により本体樹脂部分がわずかに伸縮するときの音です。故障ではありません。                                                                                                                  | 17    |
| 水滴    | 「バサバサ」音がする                          | ●エアフィルターに水滴やほこりが付着した状態で機器本体を運転すると、吹き出し口よりファンの「バサバサ」音が発生することがあります。<br>➡水滴を布でふき取ったり、エアフィルターをお手入れしてください。                                                     | 24-25 |
|       | 停止時に水の流れる音がする                       | ●温水配管のエアー抜きや、凍結予防時に温水を循環させます。故障ではありません。                                                                                                                   | —     |
|       | 運転・停止時や運転モード切り換わり時に「コトコト」や「グググ」音がする | ●風向ルーバーや機器本体ダンパーの位置確認時の音や、部品の動作音です。故障ではありません。                                                                                                             | 10    |
| 水滴    | 運転を停止してもルーバーが完全に閉まらない               | ●ルーバーを手で動かしたり、押さえたりしたためです。➡リモコンで、暖房・乾燥・涼風いすいのボタンと停止ボタンを押す操作を数回繰り返してください。                                                                                  | 11    |
|       | 本体から水滴が落ちたり、排水口から湯気や水滴が落ちる          | ●製品本体が浴室の湯気を吸い込んだり、浴室が結露している場合、製品本体内部に結露した水滴が付着し落ちることがあります。また、入浴剤が混じって色のついた水滴が落ちたり、本体に入浴剤の色がつくこともあります。<br>➡布でふき取ってください。                                   | 17    |

333ACJ3


26

もう一度確かめて! 修理を依頼する前に、あわせてここで調べてみましょう。

| こんな場合          | 調べてみましょう                                                  | 参考ページ |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 暖房や乾燥の能力が低下した  | ●熱源機の説明書に当たってチェックしてください。                                  | —     |
| 運転終了後、本体より風が出る | ●暖房・乾燥運転終了後約10分間ルーバーから風が吹き出します。(アフターバーン運転)                | 12    |
| 換気しない          | ●暖房運転以外で運転ランプがついているのに換気ファンが動いていない。<br>➡お買い上げの販売店にご連絡ください。 | —     |
| 温風が出ない         | ●熱源機の説明書に当たってチェックしてください。                                  | —     |
| 異常音がする         | ●エアフィルターは、確実に入っていますか?<br>➡エアフィルターを確実にに入れてください。            | 24-25 |
| リモコンを操作しても動かない | ●停電していませんか?<br>●ブレーカーは、作動していませんか?                         | —     |

## ●リモコンの異常表示

機器に不具合が生じると、リモコンのタイマー表示部に3ケタの数字が点灯します。



| 表示部                         | 異常内容          | 表示が出た場合                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| 314                         | ●吸い込み温度センサー異常 | ●お買い上げの販売店にご相談ください。      |
| 334                         | ●コイル温度センサー異常  |                          |
| 744                         | ●リモコン通信異常     |                          |
| 684<br>(3303ACSK<br>J3J2のみ) | ●換気ファンモーター異常  |                          |
| ***<br>(その他の数字)             | ●熱源機異常        |                          |
| 043                         | ●熱源機給水異常      | ●熱源機の説明書にしたがって、給水してください。 |

熱源機の機種によっては、表示が出ない場合があります。  
以上のことをお調べいただいて、なお異常があるときは、わからないときは、お買い上げの販売店に連絡してください。  
不完全な処置は、事故のもとになります。お客様自身で修理は、絶対になさらないでください。

※停電時について  
ブレーカーを「OFF」にしたり、停電があった場合は、風向ルーバー、タイマー設定時間は、電源投入時の設定になります。

333ACJ3

27

## 故障かな!?と思ったら


### ●リセット操作について

下記“こんなとき”の場合は、下記のようにリモコンのリセット操作をおこなってください。

- ① 涼風ボタンと乾燥ボタンを同時に2秒以上押してください。
- ② うまくリセットされない場合はもう一度くり返してください。

#### こんなとき

- タイマー表示部に浴室暖房乾燥機の異常表示しているとき。
- 停電もしていない、屋内プルーカーもONにもかかわらず、リモコンを操作しても動かないとき。
- リモコンのランプが不規則に点灯したり、一度にたくさん光る場合。
- 停止操作しても停止しないとき。



リセット後は停止状態となります。用途に応じた運転ボタンを押してお使いください。  
・処置後も異常表示をくり返すときは、お買い上げの販売店に連絡して下さい。


## アフターサービスについて

### サービスの申し込み

- 修理依頼の前に、26・27・28ページ「故障かな!?と思ったら」を見て、もう一度ご確認ください。
- ご確認のうえ、それでも直らない場合、あるいはご不明なときには、ご自分で修理なさらないで  
お買い上げの販売店にご連絡ください。  
なお、連絡されるときは、次のことをお知らせください。

1. 品名  
ABD-3303ACSK-J3/JGAコード10-065-45-01150  
ABD-3303ACSK-J2/JGAコード10-065-45-01151  
ABD-3303ACSK-3/JGAコード10-065-45-01152  
ABD-3303ACSK-2/JGAコード10-065-45-01153  
(リモコンの上部に記載してあります)

2. 故障現象または異常表示の内容  
(できるだけ詳しく)
3. ご住所、お名前、電話番号、道順  
(付近の目印など)
4. 訪問ご希望日



イラストは、ABD-3303ACSK-J3、J2を表示しています

### 補修について

- 無料修理期間経過後の故障修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合、修理（有料）いたします。

### 補修用性能部品の最低保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造打ち切り後10年間となっています。  
その後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますのでご了承ください。  
なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

仕様

| 項目            | 目                                        | 仕                                                                                                                | 様                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品名            | ABD-3303ACSK-J3                          | ABD-3303ACSK-J2                                                                                                  | ABD-3303ACSK-3                                                                               |
| 設置            | 浴室天井に設置                                  |                                                                                                                  |                                                                                              |
| 本体寸法(mm)      | 高さ170(190)×幅400×奥行644(672) (換気ボックスカバー含む) |                                                                                                                  |                                                                                              |
| フロントパネル寸法(mm) | 高さ26×幅475×奥行350                          |                                                                                                                  |                                                                                              |
| 乾燥方式          | 通風循環吹き出し方式                               |                                                                                                                  |                                                                                              |
| 熱源            | 暖房用温水 (80℃、2.0L/min)                     |                                                                                                                  |                                                                                              |
| 電源            | 単相 100V 50/60Hz                          |                                                                                                                  |                                                                                              |
| 標準熱出力         | 3.26kW                                   |                                                                                                                  |                                                                                              |
| 消費電力          | 暖房                                       | 強: 26/32W 弱: 21/22W                                                                                              |                                                                                              |
|               | 乾燥                                       | 33/33W                                                                                                           | 66/75W                                                                                       |
|               | 換気                                       | 強: 14W 弱: 5W(OPa)                                                                                                | 強: 41/43W 弱: 30/28W                                                                          |
|               | 涼風                                       | 29/36W                                                                                                           | 59/65W                                                                                       |
| 接続            | 24時間換気                                   | 6W...100m³/h(OPa)                                                                                                | 7W...80m³/h(OPa)                                                                             |
|               | 温水(入口、出口)                                | 樹脂管クイックファスター                                                                                                     |                                                                                              |
| 風量            | 暖房                                       | 電源線 100V 3φ (アース線 1φ) VVFφ116                                                                                    |                                                                                              |
|               | 乾燥                                       | 強: 270/270m³/h                                                                                                   | 弱: 200/160m³/h                                                                               |
|               | 換気                                       | 吹き出し: 265/265m³/h<br>換気: 180m³/h (0~170Pa)                                                                       | 吹き出し: 265/265m³/h<br>換気: 180m³/h (98Pa)                                                      |
|               | 換気                                       | 強: 180m³/h (換気45)<br>弱: 80m³/h (換気20)<br>換気40: 144m³/h (換気20)                                                    | 強: 180m³/h (換気45)<br>弱: 100m³/h (換気25)<br>換気30: 144m³/h (換気25)<br>換気50: 176m³/h (換気20)       |
| 送風機           | 涼風                                       | 吹き出し: 265/265m³/h<br>換気: 144m³/h (0~190Pa)                                                                       | 吹き出し: 265/265m³/h<br>換気: 120m³/h (46, 5Pa)                                                   |
|               | 24時間換気                                   | 80m³/h (0~200Pa)<br>換気40: 144m³/h (換気20)<br>換気50: 176m³/h (換気25)<br>換気60: 200m³/h (換気30)<br>換気70: 224m³/h (換気35) | 換気30: 144m³/h (換気25)<br>換気40: 176m³/h (換気25)<br>換気50: 200m³/h (換気30)<br>換気60: 224m³/h (換気35) |
|               | 換気                                       | 吹き出し: 265/265m³/h<br>換気: 144m³/h (0~190Pa)                                                                       | 吹き出し: 265/265m³/h<br>換気: 120m³/h (46, 5Pa)                                                   |
|               | 送風機                                      | 換気40: 144m³/h (換気20)<br>換気50: 176m³/h (換気25)<br>換気60: 200m³/h (換気30)<br>換気70: 224m³/h (換気35)                     | 換気30: 144m³/h (換気25)<br>換気40: 176m³/h (換気25)<br>換気50: 200m³/h (換気30)<br>換気60: 224m³/h (換気35) |
| 送風機           | 標準                                       | クロスフローファン                                                                                                        |                                                                                              |
| 熱交換器          | シリコファン                                   |                                                                                                                  |                                                                                              |
| ルーバー          | 風向ルーバー <上下> リモコン調整 >                     |                                                                                                                  |                                                                                              |
| ワイター          | ABS樹脂・ポリプロピレン製                           |                                                                                                                  |                                                                                              |

※機器が停止しているときの待機時消費電力は、約1.0W (50/60Hz) です。