

Ⅱ 取扱説明

- 1. 取扱説明書 1
 (ABD-4107ACSKJ3M、J2M、-JM、-M)
 (ABD-4107ACS-M)

- 2. クイックマニュアル25
 (ABD-4107ACSKJ3M、J2M、-JM、-M)
 (ABD-4107ACS-M)


Panasonic

取扱説明書

工事説明書別添付

ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機

品番 ABD-4107ACSKJ3M ABD-4107ACSKJ2M
ABD-4107ACSK-JM ABD-4107ACSK-M
ABD-4107ACS-M



※本イラストはミストサウナ（マイクログサナ）運転時のイメージです。

保証書別添付

このたびは、「ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4～9ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なおきに読み直してください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

【製造年】本体に記載しています。 【設計上の標準使用期間】10年 【設計上の標準使用期間を超えてお使用いただいた場合は、経年劣化による着火、けが等の事故に至るおそれがあります。】	
■標準使用条件 (注)日本ガス石油機器工業会規格 JGKAS C201 による	
家族構成	4人世帯
電源	単相100V
周波数	50Hz/60Hz
温度	20℃
湿度	65%RH
設置条件	標準設置
負荷条件	定格負荷
安定時間	1年間の使用時間
乾燥時間	181時間/年
換気時間	325時間/年
換気時間	120時間/年
換気時間	1460時間/年

注 a)：ミストサウナ機能付の場合、ミストサウナ運転は暖房運転を含む。
注 b)：常時換気 (24時間換気) のものは、8760時間/年とする。

※品名 ABD-4107ACS-M は、長期使用製品安全表示制度の対象外です。
※電気用品安全法による長期使用製品安全表示制度施行前の機器についても、自主的に当該表示を本体におこなっています。

要情点検 長年ご使用の浴室暖房乾燥機の点検を！

●ブレーカーがたびたび切れる。 ●スイッチやボタンによる動作の不確か。 ●動作中に大きな異音や振動がする。 ●換気扇が正常に回転していない。 ●リモコンの異常が発見される。 ●その他の異常や故障がある。 ●ミストが噴霧しない。	このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。
--	--

●便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名	お買い上げ年月日	年 月 日
お客様ご相談窓口	品番	ABD-4107ACSKJ3M□ ABD-4107ACSKJ2M□ ABD-4107ACSK-JM□ ABD-4107ACSK-M□ ABD-4107ACS-M

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社
〒486-8522 愛知県春日井市藤来町字下仲田4017番

特長

ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機とは

ガスの熱源機の暖房用温水を利用して、水道水を温めてミスト噴霧をおこなったり、温風を送ることにより、浴室内のミストサウナや浴室の暖房、浴室内の乾燥や浴室で洗濯物の乾燥をすることができます。また、浴室の換気や夏場の浴室での涼風運転もでき、年間を通して便利に活躍します。

ミストサウナ (I 16~22ページ)

「スブラッシュサウナ」「マイクロサウナ」「マイクロサウナソフト」の3つの運転モードを選べます。

- ・スブラッシュサウナはバブルなスブラッシュミストにより短時間で発汗できます。
- ・マイクロサウナは水滴感のない快適ミストサウナ！
- ・マイクロサウナソフトはマイクロサウナよりも温度と運転音をおさえて、より長時間ミストサウナを楽しめるモードです。

※浴室内のメガネの使用に関しては、メガネの取扱注意事項をご確認ください。

※マイクロサウナおよびマイクロサウナソフト運転時に讀書を禁むこともできますが、浴室内が高温になるため、本などにシワがよったり、やぶれやすくなる場合があります。

乾燥 (I 23~26ページ)

- ・浴室で洗濯物を乾燥します。・入浴後に浴室を乾燥します。

暖房 (I 27~30ページ)

- ・浴室を暖めます。
- ・寒い時期、入浴前の予備暖房に！入浴中、肌寒いときの暖房に！

涼風 (I 31~32ページ)

- ・浴室の空気を換気しながら送風運転します。
- ・暑い時期、入浴中の送風に！

換気 (I 33ページ)

- ・浴室を換気します。浴室の湿気の排出に！

24時間換気 (I 34~35ページ) (ABD-4107/ACSK-M (ABD-4107/AGS-M)にはありません)


- ・浴室を常時小風量で換気します。

浴室換気切 (I 34ページ)


- ・24時間換気運転中に浴室の換気を一時的に止めます。
- 入浴中、24時間換気により肌寒く感じるときに！

もくじ

スブラッシュサウナ



マイクロサウナ



はじめに

特長..... 2~3


安全上のご注意..... 4~9

各部のなまえとはらき 10~13


運転前の準備 14

運転前に知っておいていただきたいこと 15


乾燥




暖房



涼風



換気



使いかた

運転
しましう!

ミストサウナ 16~22

乾燥 23~26

暖房 27~30

涼風 31~32

換気 33

24時間換気 34~35

外部換気スイッチによる換気 36

必要なとき!

お手入れのしかた 37~38

故障かな!?と思ったら 39~42

長期不在にするときには 43


アフターサービスについて 44

仕様 45

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)		
		してはいけない内容です。
		実行しなければならない内容です。

警告

- CF式、FE式の風呂釜や給湯器との併用禁止
浴室内または接続状態などに自然排気(CF)式、または強制排気(FE)式の風呂釜や給湯器を設置している場合はこの浴室乾燥機を設置できません。
- 浴室以外には取り付けない
温度が上昇し、思わぬ事故となります。
- 設置工事・移動再設置・分解・修理・改造は、自分でしない
異常動作などでの発火、水漏れ、感電・故障、けがなどのおそれがあります。※お買い上げの販売店にご相談ください。
- 異常時にけい臭い、水漏れ、異常音などは、運転を停止してブレーカーを「OFF」にする
感電・火災の原因となります。※お買い上げの販売店にご相談ください。
- 地震・火災など緊急の場合や雷が発生しているときは、あわてずみやかに運転を停止してブレーカーを「OFF」にする
思わぬ事故や故障の原因となります。

運転の前に

- 次のようなかたは、ミストサウナ入浴しない
・心臓病(心筋梗塞、狭心症、危険な不整脈など)
・動脈硬化症・高血圧症・貧血症
・安静を要する急性の感染症やけがなど
・医師に入浴を禁じられているかた
・体調の悪いかた・呼吸器障害のかた
・妊娠中のかた・皮膚病のかた
・発熱のあるかた・糖尿病のかた
・睡眠薬を飲まれたかた・乳幼児
・飲酒されたかた
※健康状態に不安のあるかたは医師に相談してください。
- 洗濯物のポケットにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する
火災や故障の原因になります。
- ミストサウナの入浴前後に水分をとる
長時間入浴すると脱水症状や熱中症、貧血などを起こすおそれがあります。

本体などには

- 本体・フロントパネル・物干しバーがぶらさかたり、異常に重いものを干したりしない
けがや物干しバーが曲がる原因になります。

警告

ミストサウナ・乾燥・暖房運転時には

- 浴室内に化粧品瓶や可燃性ガスの含まれるスプレーなどを放置してミストサウナ・乾燥・暖房運転をしない
・化粧品類には、人体の温度以上になると変質を起こすものがあります。
・可燃性ガスがスプレーから漏れて周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。

ミストサウナ運転時には

- 長時間にわたりミストサウナ入浴したり、直接温風を身体に当てない
頭や顔面に温風やミスト噴霧を長時間当てると「のぼせ」、「脱水症状」、「低温やけど」、「体調悪化」、「熱中症」、「健康障害」などの原因になります。特に次のようなかたがご使用される場合は、入浴中は機器の停止をするか、周囲の人が注意してあげてください。
疲労の激しいかた、皮膚の弱いのかた、皮膚感覚の弱いのかた、お年寄りのかた、病後やけがなどで自分の意思で身体を動かさないかた、ミストサウナが体質に合わないかた、温風が身体に当たるとを好まないかた
- スブラッシュミスト噴霧中は、ノズル付近に顔や手などを近づけない
ノズル付近ではミスト噴霧が熱いときがあります。また運転停止直後にノズルから高温のしずくが落ちる場合がありますので注意してください。
- 風向ルーバーは手で動かさない
高温のしずくが落下し、やけどの原因になります。
- ミストサウナ運転時、暑すぎるときは停止するか温度を下げる
個人差があるため無理のない時間・温度でミストサウナ運転をおこなってください。
- ミストサウナ入浴中に気分が悪くなった場合は直ちに停止させ、窓・ドアを開ける
重大な健康障害になることがあります。

運転中には

- 頭髪や身体を乾かすために使用しない
また、長時間にわたり直接温風や送風を身体に当てない
「脱水症状」、「低温やけど」、「体調悪化」、「健康障害」などのおそれがあります。
- 温風吹き出し口や空気を吸い込み口などに指や棒を入れたり、洗濯物を吊り下げる
内服でファンが高速回転しているため、けが、やけど、機器故障の原因になります。特に小さなお子さまがいるご家庭では注意してください。

安全上のご注意 (つづき)

⚠️ 注意

- 温泉水、温泉水成分を含んだ入浴剤を使用しない
温泉水や温泉水成分を含んだ入浴剤を使用した場合、温泉水が本体に付着すると変色、腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因となります。
- 井戸水・温泉水・塩水・地下水を使用しない
水質によっては、機器や配管を腐食させる原因となります。
- 各部屋に設けられている自然給気口を閉じたり、給気ファンを停止しない
新鮮な空気が取り入れられず、換気不足になるおそれがあります。
- 24時間換気を長時間停止しない
居住空間の空気が汚れ、人体に影響を及ぼすおそれがあります。

はじめに...

- アース線が正しく接地されているか確認する
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

運転の前に...

- エアフィルターをはずしたまま運転しない
また、出し入れをするときは必ず運転を止め、やけど、機器の故障原因になります。

電源は...

- 凍結予防のため冬期は、本体および熱源機の電源を切らない
冬期外気温が0℃以下になりますと、温水配管および給水配管の水が凍結し、破損するおそれがあります。破損しますと、水漏れにより多大な被害を引き起こすことがあります。
- 長期不在の場合など、やむを得ず、本体、熱源機の電源を切る場合は、熱源機の取扱説明書に記載されている方法にしたがう
冬期外気温が0℃以下になりますと、温水配管および給水配管の水が凍結し、破損するおそれがあります。破損しますと、水漏れにより多大な被害を引き起こすことがあります。

⚠️ 注意

- 本体などには...
● 温風吹き出し口や空気吸い込み口に紙、布、異物などを入れたり、風向ルーバーおよびエアフィルターをふさいだりしない
● 本体・リモコンに故意にお湯や水をかけたりしない
陶器による機器の故障やショート・感電の原因になります。
- 衣類乾燥は...
● ドライクリーニング表示の衣類、熱に弱い衣類、縮みの気になる衣類、麻、再生繊維（レーヨンなど）を使った衣類、ニット織りの衣類の乾燥は、避ける
縮み、変色、形崩れの原因になります。

ミストサウナ運転時は...

- ミストサウナ運転時、運転停止直後はノズルの下に立たない
ノズルから高温のしずくが落ちることがあり、やけどの原因となります。
- スブラッシュサウナ運転中にノズルに向かって目を開けない
ミスト噴霧を長時間見つめると水道水に含まれる塩素などで目が充血して赤くなったり、痛みがでる場合があります。その際にはミスト噴霧から目をそらすか、目を閉じてミスト噴霧を浴びてください。
- 小さなお子さま一人での機器の使用や入浴はしない
思わぬ事故の原因となります。必ず保護者が同伴して入浴してください。
- ミストサウナ運転中にベットや観葉植物など動植物を浴室に入れない
種類によっては悪影響を及ぼすおそれがあります。

お手入れのときは...

- お手入れのときは、以下のような作業をしない
・スリッパをはいての作業
・不安定な台に乗った作業
・浴槽の縁や風呂フタの上に立った作業
転倒などだけが原因になることがあります。
- 以下のことを守り、お手入れをする
・運転を停止する
・ブレーカーを「OFF」にする
・本体が冷えていることを確認する
・手袋などで手を保護する
・定元に注意する
けが、やけど、故障などの原因になります。

アース線接続

- アース線が正しく接地されているか確認する
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

運転の前に...

- エアフィルターをはずしたまま運転しない
また、出し入れをするときは必ず運転を止め、やけど、機器の故障原因になります。

電源は...

- 凍結予防のため冬期は、本体および熱源機の電源を切らない
冬期外気温が0℃以下になりますと、温水配管および給水配管の水が凍結し、破損するおそれがあります。破損しますと、水漏れにより多大な被害を引き起こすことがあります。
- 長期不在の場合など、やむを得ず、本体、熱源機の電源を切る場合は、熱源機の取扱説明書に記載されている方法にしたがう
冬期外気温が0℃以下になりますと、温水配管および給水配管の水が凍結し、破損するおそれがあります。破損しますと、水漏れにより多大な被害を引き起こすことがあります。


安全上のご注意 (つづき)

お願い

- ミストサウナ・乾燥・暖房運転中や運転直後は、吹き出し口にさわらないでください。やけどのおそれがあります。
- リモコンは、お子さまがいらずしないように注意してください。忘れた事故の原因になります。
- 熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置いてください。ミストサウナ運転時や暖房・乾燥運転中は、浴室が高温になる場合があります。
- 付属品、指定のもの（別売部品）以外は、この製品に使用しないでください。
- リモコンの取り付けは、必ず専門業者に依頼してください。
- テレビやラジオなどは、映像の乱れ、雑音防止のため、本体から1m以上離してお使いください。
- 音響が雑音により聞こえにくくなったり、雑音が強く聞こえ耳ざわわりに感じる場合があります。
- 一般家庭用以外の目的に使用したり、精密機器・食品・動植物・美術品の乾燥や保存などに使わないでください。品質低下などの原因になります。
- 外気の給気口は、家具などでふさがれないようにしてください。新鮮な空気が取り入れられなくなります。
- 浴室の壁や床に、温風が強くなりすぎないようにしてください。浴室や扉が変形する場合があります。
- 風向ルーバーの風向調整は、リモコンから操作してください。
- 機器運転中に手で風向ルーバーを動かすと、正しい位置からずれたり、故障の原因となります。
- 本体のエアフィルターや脱衣室・トイレ・外気の吸気口フィルターは定期的にお手入れしてください。

お手入れ時は...

- 台所用中性洗剤を薄めてお使いください。住宅用、家庭用アルカリ性合成洗剤や、かびとり剤などは樹脂部の変色、破壊のおそれがあります。



運転中は...

- 温風の吹き出し方向は、できるだけ洗濯物に温風が当たる角度に調節してください。洗濯物に温風が当たらない場合は乾燥時間が長くなります。
- 入浴中の暖房では、風向はなるべく体に当たらない方向を選んでください。特に体がぬれている場合、温風であっても体に当たると肌寒く感じる場合があります。
- 石炭は直接ミスト噴霧がかからない場所に置いてください。石炭が濡らなくなったり、消耗が早まったりします。
- ミストサウナ運転時に読書をおこなう場合、浴室内に大切な本などは持ち込まないでください。浴室内が高温になるため、本などにシワがよったり、やぶれやすくなる場合があります。

お知らせ

- 冬期などに換気の排出口から白い湯気のようなものが見えたり、しずくが落ちたりする場合があります。これは浴室の暖かい湯気が冷やされて、白く見えたり結露する現象で異常ではありません。
- ミストサウナ運転時に他の温水暖房機器（暖房など）や風呂機能（追いだきなど）を同時に使用した場合、能力がおちる場合があります。
- 設置状況により、お湯は中や給湯・給水の使用と同時にミストサウナ運転をおこなうと水圧が変化し、ミスト噴霧の量が変わったり、噴霧が止まる場合があります。
- ミスト噴霧により髪や顔などが目に入ることがあります。シャワーなどで洗髪後、ミスト噴霧を浴びることをおすすめます。
- 入浴剤などを使用している場合、色のついたしずくがフロントパネルから落ちることがあります。
- 長時間ミストサウナ運転をおこなわない場合、機器内部の弁が固着することがありますので、定期的（1か月に1回5分程度）スプラッシュサウナ運転をおこなってください。また弁の回着防止のため、自動的に動作させることがありますが異常ではありません。
- 経年的に、紫外線などの影響で本体が変色する場合があります。
- ルーバーの開き具合によっては、運転音が少し大きく聞こえますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転中や停止後、熱による膨張収縮のため、本体や浴室からキキギ音がすることがありますが、これは機器の故障ではありません。
- 設置ボタンを押してから機器本体が運転開始するまで、数分間かかることがあります。冬期など浴室が冷えている場合は、運転開始からスプラッシュミスト噴霧まで時間がかかると場合があります。
- 冷えた浴室に温かいミストを噴霧しても、すぐにミストの温度が下がりがたく感じます。そのためスプラッシュサウナ運転時は、温風で浴室を暖めたあと、ミスト噴霧をおこないます。
- ミストサウナ運転によるミスト噴霧は水道水です。直接浴びても問題ありません。



運転開始時などに...

- 運転開始時や停止時、また運転モードが切り換わる時や停電後帰来後、機器本体から数秒間「コトコト」や「ジグザグ」というような音がしますが、異常ではありません。
- 風向ルーバーの位置確認時の音や、部品の動作音です。
- 止水栓を開いてミストサウナ運転した場合、電磁弁から異音が出ることがあります。止水栓を開けて正常運転してください。

運転中は...

- ポンプタイプの容器に入った液体（シャンプーなど）が、注ぎ口から漏れることがあります。運転中に浴室内の温度が上がると、ポンプ内の空気が膨張して液体が押し出される場合があります。
- 運転中は、金属製の物（真鍮製のアクセサリーやメガネなど）は熱くなりますので、使用するときはご注意ください。また、ミスト噴霧や温風が直接当たる場所には置かないでください。

各部のなまえとはたらき



＜風向ルーバーの動作表＞ ※角度は目安です。

ルーバー角度	マニュアル						オート
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	
暖房 強							LA 60°~90° (約14秒)
暖房 弱							75° (L3) 45°~90° (約21秒)
涼風							75° (L3) 50°~110° (約28秒)
乾燥 急速	45°	60°	75°	90°	105°	110°	90° (L4) 45°~110° (約30秒)
乾燥 標準							90° (L4) 45°~110° (約30秒)
ミストサナ マイロサナ							75° (L3) 60°~90° (約14秒)
ミストサナ マイロサナ							75° (L3) 60°~90° (約14秒)
ミストサナ マイロサナ	60°	70°	80°	90°	100°	110°	70°~90° (約9秒)

お願い

- ・風向の変更は、必ずリモコン(風向ボタン)をおこなってください。
- ・風向ルーバーを手で動かしますと元の位置に戻らなったり、故障の原因になることがあります。
- ・風向ルーバーを手で動かした場合は、リモコンの涼風運転で完全に風向ルーバーが開まるまで運転・停止を繰り返してください。

脱衣室リモコン

- 品番
- ABD-4107ACSKJ3M
 - ABD-4107ACSKJ2M
 - ABD-4107ACSK-JM

風向ボタン

風向ルーバーの向きを設定できます。

スイングランプ

風向ルーバーがオート動作設定中に点灯します。

サウナボタン

スプラッシュサウナ

マイクログサウナ

運転・停止

ができます。

・ミストサウナ運転中、サウナボタン

を2秒以上長押しすると、温度設定

を変更できます。

・マイクログサウナソフト運転は浴室

リモコンでの操作となります。

脱衣室リモコンでは運転開始でき

ません。

タイマー設定 □ ボタン

・残り時間の設定を減らします。

・(24時間換気運転を除く)

・ミストサウナ、暖房の温度設定

を下げます。

タイマー設定 □ ボタン

・残り時間の設定を増やします。

・(24時間換気運転を除く)

・ミストサウナ、暖房の温度設定を


上げます。

涼風ボタン

涼風運転・停止ができます。

品番

■ABD-4107ACSK-M



上記リモコンに対し、「[24時間換気]」
「浴室換気切」ボタンがありません。

※ボタン部には保護シートが付いています。

※本ページ以降の脱衣室リモコン操作説明イラストは特に必要のない限り、ABD-4107ACSKJ3M、J2M、JMタイプを表示します。

表示部

- ・運転の残り時間を表示します。
- ・(24時間換気運転時は表示しません)
- ・風向ルーバーの風向設定を表示します。
- ・暖房やミストサウナの温度設定を表示します。

浴室換気切ボタン

・24時間換気運転中の入浴中、

浴室の換気を切りたいときに

押します。

・浴室換気切中に、「浴室換気切」

ボタンを押すと、浴室からの換気を

再開します。

24時間換気ボタン

標準

弱

・24時間換気運転の

標準

弱

・3秒長押しで24時間換気運転を

停止します。

(通常は停止しないでください)

乾燥ボタン

急速

標準

・運転・停止ができます。

暖房ボタン

強

弱

・運転・停止が

できます。


暖房運転中に暖房ボタンを

2秒以上長押しすると、温度

設定を変更できます。

品番

■ABD-4107ACSK-M



上記リモコンに対し、「[24時間換気]」
「浴室換気切」ボタンがなく、換気 (強/弱)

各部のなまえとはたらき (つづき)

音声ガイド付浴室リモコン

●ロック

お子さまによるいたずら操作などを防止するためにスイッチ操作をできなくします。
浴室暖房乾燥機の停止中に風向スイッチを押す3秒長押し解除

●音量スイッチ

音量の変更ができます。
音量スイッチを押したあとに、三角スイッチを押す3秒長押し解除

(0 ↔ 1 ↔ 2 ↔ 3)

●表示部

運転の残り時間を表示します。(24時間換気運転時は表示しません)
風向ルーバーの風向設定を表示します。
暖房やミストサウナ運転の温度設定を表示します。

●温度スイッチ

ミストサウナ・暖房運転時に温度設定の変更ができます。
温度スイッチを押したあとに、三角スイッチを押す3秒長押し解除

(1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5)

●涼風スイッチ

涼風運転の運転・停止ができます。
涼風運転中に三角スイッチを押す3秒長押し解除
運転時間を0:10~12:00 (10分ごと) に設定できます。

●三角スイッチ

運転時間・温度、音量の変更ができます。

●スプラッシュサウナスイッチ

スプラッシュサウナ運転の運転・停止ができます。
スプラッシュサウナ運転中に三角スイッチを押す3秒長押し解除
運転時間を0:05~1:00 (5分ごと) に設定できます。

●マイクロサウナスイッチ

マイクロサウナ運転の運転・停止ができます。
マイクロサウナ運転中に三角スイッチを押す3秒長押し解除
運転時間を0:05~1:00 (5分ごと) に設定できます。

●マイクロサウナソフトスイッチ

マイクロサウナソフト運転の運転・停止ができます。
マイクロサウナソフト運転中に三角スイッチを押す3秒長押し解除
運転時間を0:05~1:00 (5分ごと) に設定できます。

●暖房スイッチ

暖房運転の運転・停止ができます。
暖房運転中に三角スイッチを押す3秒長押し解除
運転時間を0:10~6:00 (10分ごと) に設定できます。
※ABD-4107AGSK-JMは0:10~1:00 (10分ごと) に設定できます。

●音声について

スイッチを押すと「ピッ」と音がして、スイッチのランプ (音量・風向・風向・音) スイッチは点灯し、表示部に時間または設定値 (温度・風向・音) が表示されます。
スイッチを押さない場合は、「ピッ」と音でお知らせします。
(例) 涼風運転時に温度スイッチを押すと。

操作するリモコンにより音声がかわります (音質は浴室リモコンより発音されます)

	浴室リモコンから操作	浴室リモコンから操作
スプラッシュサウナ	①「スプラッシュサウナ」	①「スプラッシュサウナ」
マイクロサウナ	②「マイクロサウナ」	②「マイクロサウナ」
マイクロサウナソフト	③「マイクロサウナソフト」	③「マイクロサウナソフト」
暖房	④「暖房」	④「暖房」
涼風	⑤「涼風」	⑤「涼風」
風向	⑥「風向」	⑥「風向」
ロック	⑦「ロック」	⑦「ロック」
音量	⑧「音量」	⑧「音量」
サウナタイマー	⑨「サウナタイマー」	⑨「サウナタイマー」
温度	⑩「温度」	⑩「温度」
三角スイッチ	⑪「三角スイッチ」	⑪「三角スイッチ」

※上記に記されていないスイッチ (乾燥など) 動作時には、音声でのお知らせはありません。
その他自動運転の音声でお知らせすること (本体自動運転時など) がありますが、内容に応じてはそれぞれの機能の項目に記載しています。
ミストサウナ・暖房・涼風のタイマーのカウントアップにより停止するときは、「**運転を終わります」と音声でお知らせします。
※マイクロサウナソフト運転は浴室リモコンからは操作できません。

●ロックについて

お子さまによるいたずら操作などを防止するためにスイッチ操作をできなくします。
浴室暖房乾燥機の停止中に風向スイッチを押す3秒長押し解除

(ロック ↔ 解除)

- ・ロックが設定されると表示部に「-----」が表示されます。
- ①「設定しました」
- ・ロックを解除するときには、風向スイッチを押す3秒長押ししてください。「-----」の表示が消えます。
- ②「取り消しました」

お知らせ

- ・音声をなくしたいときは、音量スイッチで設定を「0」にしてください。
- (「ピッ」や「ビッ」などの音も消音されます)

使いかた

ミストサウナ

＜スブラッシュサウナ＞ 運転を吹出すとともにノズルからミストを噴霧します。パワフルなミストサウナにより短時間で発汗したいときに。

※浴室が暖まるまでノズルからのミスト噴霧はおこないません。

＜マイクロサウナ＞ 吹き出し口から温風とともに微細なミストを吹き出します。読書をしたり、テレビを見ながらゆっくりミストサウナを楽しみたいときに。発汗を目標したいときに。

※マイクロサウナ運転時、本などにシワがよったり、やぶれやすくなる場合があります。

※マイクロサウナは1ミクロン以下のミスト噴霧であるため、目に見えません。

＜マイクロサウナソフト＞

低温でゆっくりミストサウナを楽しみたいときに。マイクロサウナでは温度が高いと感じるときに。


※マイクロサウナソフトはマイクロサウナよりも温風と運転音をおさえ、より長時間ミストサウナを楽しむモードです。

※マイクロサウナソフトは脱衣室リモコンからは運転できません。

運転の前に

- ① 物干しバーをミスト噴霧のかからない場所に移動するか、浴室外に片付ける。
- ② 浴室の窓、扉を開める。
- 洗面所（脱衣室）の扉を開める。

脱衣室リモコン



1. [電源] を押すとミストサウナの運転/停止、モードの変更ができます

「スブラッシュサウナ・マイクロサウナ・停止」と運転が切り替わりランプが点灯します。

- ・脱衣室リモコンでマイクロサウナソフトの運転はできません。
- ・マイクロサウナソフト運転は浴室リモコンでおこなってください。
- ・マイクロサウナソフト運転中は「マイクロ」ランプが点灯します。
- ・マイクロサウナソフトの停止は、脱衣室リモコンからおこなえます。


2. [風向] を押すと運転残り時間を変更できます

(0:05～1:00)

- ・残り時間は運転中のみ操作可能です。
- ・押すたびに5分刻みで増減します。(押し続けると早送りします)
- ・設定後、残り時間を1分刻みでカウントダウンします。
- ・一度設定すると、モードごとに記憶します。

3. [風向] を押すと風の向きを変更できます

- ・風向を6段階またはオート(LA)に変更可能です。
- ・押すたびに「L1→L2→...→L6→LA」と風の向きが切り替わります。
- ・一度設定すると、モードごとに記憶します。



3. [タイマー] を押すと、ミストサウナ運転の経過時間を教えてくれます

ONすると1分ごとにカウントをはじめ、5分ごとに音声で経過時間をお知らせします。15分経過ごとに運転継続の確認をします。

※スイッチを押さない場合は運転を停止します。

※運転の総時間は最大3回(60分)まで可能です。

表示	説明 (例)
0:00	①「サウナタイマーをスタートします」
0:05	②「5分たちました」
0:15	③「15分たちました。運転を続けるときは、サウナスイッチを押してください」

※0:59表示後1分たつと運転を停止します。

※サウナスイッチとは「マイクロサウナ」をあらわします。

4. [温度] を押すと、ミストサウナの温度を変更できます

ミストサウナ運転中に、三角スイッチ [▽] [△] で変更できます。

(1 → 2 → 3 → 4 → 5)

⑤「三角スイッチで温度が変更できます」

5. [風向] を押すと、風の向きを変更できます

・風向を6段階またはオート(LA)に変更可能です。

・三角スイッチ [▽] [△] で、


L1 → L2 → ... → L6 → LA (オート) と風の向きが切り替わります。

⑥「三角スイッチで風向が変更できます」

・設定後、残り時間を1分刻みでカウントダウンします。

・一度設定すると、モードごとに記憶します。

＜風向設定＞ ※スブラッシュサウナ運転とマイクロサウナ、マイクロサウナソフト運転は、若干角度が異なります。



警告

- 風向ルーバーは手で動かさない
- 高温のしずくが滴下し、やけどの原因になります。
- 禁止

使いかた (つづき)



入浴前に…

浴室を暖めておきます。
※冬期など浴室が冷えている場合は30分前を目安にミストサウナ運転を開始します。
(季節や温度、浴室サイズなどによって異なります。)

サウナ + 風扇 (洗い場に温風が流れる方向へ)

または + 風扇 (洗い場に温風が流れる方向へ)

で運転する。

※マイクロミストは、細かなミストなので目に見えず、実感しにくいことがあります。

お知らせ

- ミストサウナ運転開始時にすぐにミスト噴霧あるいは風が出ないことがあります。
これは冷風・冷たいスプラッシュミストが吹き出すのを防止するためのものです。湯水の温度が十分上がればミスト噴霧を開始します。
- ミストサウナ運転中および停止直後に浴室扉の開閉をおこなうと、脱衣室の鏡がくもることがあります。

入浴中に…

- ※浴室内の温度を変更したい場合には、温度設定を変更してください。
(「ミストサウナ運転の温度設定の変更について」はP19ページ)
- ※運転音が気になる場合は、マイクロサウナソフト運転をおすすめします。また、温度設定を1〜2に変更すると比較的運転音が小さくなります。

入浴後に…





- 浴室にカビが発生しにくい温度や湿度にします。
乾燥「急速」または「標準」 + (洗い場に温風が流れる方向またはオート) で運転する。
または 換気「強」で運転する。

(「使いかた (乾燥)」はP23ページ)

※換気「強」では浴室内 (天井、壁面) が乾きにくい場合があります。そのときは、乾燥運転をおこなってください。
(浴室の扉は閉めてください)

ミストサウナの入浴例

● 風向ルーバーの向きや温度設定により体感温度・湿度が変わりますので、お好みの風向・温度設定で使ってください。



● ミストサウナ運転の温度設定の変更について

スプラッシュサウナ・マイクロサウナ・マイクロサウナソフト運転で、ミストサウナ設定温度を変更することができます。

脱衣室リモコン

- 1 スプラッシュサウナ・マイクロサウナ・マイクロサウナソフト運転時、サウナボタンを、2秒以上押す。

温度設定表示の目安

表示	1	2	3	4	5
温度	低	→	→	→	高
残り時間表示部に、現在の温度設定表示が点灯。					

- 2 表示が点灯中、 ボタンで、お好みの温度に設定する。
(工場出荷時は 3 に設定されています)

- 一度設定するとモードごとに記憶します。
- 3 設定変更後、60秒間経過するか、もう一度サウナボタンを押すと、変更は終了です。

浴室リモコン

- 1 スプラッシュサウナ・マイクロサウナ・マイクロサウナソフト運転時、温度スイッチを押す。

※ [三角スイッチで温度が変更できます]

- 2 表示が点灯中、 スイッチで、お好みの温度に設定する。
(工場出荷時は 3 に設定されています)

- 一度設定するとモードごとに記憶します。
- 3 設定変更後、60秒間経過するか、もう一度温度スイッチを押すと、変更は終了です。

お知らせ

- 浴室温度が高いときに温度設定を低く変更した場合は、浴室温度が下がるのに時間がかかる場合があります。また、温度調節のため、ミスト噴霧温度や温風の吹き出し温度が比較的低い時間低くなる場合がありますが、異常ではありません。
- すぐに温度を下げる場合はミストサウナ運転を一度停止するか涼風運転をおこなってください。
- 浴室の噴霧や噴霧によって温度変化が異なります。
- マイクロサウナソフト運転中も、脱衣室リモコンで温度・風向・残り時間の変更および運転停止することができます。
- (マイクロサウナソフト運転は浴室リモコンで開始します。脱衣室リモコンでは運転開始できません。)

使いかた (つづき)

お願い

- ・ミストサウナ運転で気分が悪くなったときには、ミストサウナ運転を止めてください。ミストサウナ運転後は必ず乾燥運転をしてください。浴室や機器を長時間濡った状態にし、ニオイの元となるカビの発生原因となります。
- ・浴室テレビを設置するときは、通過湿度に適切なものを選定してください。
- ・浴室内のメカボの使用に関しては、メカボの取扱注意事項をご確認ください。
- ・温度50℃弱、湿度100%程度まで浴室が温湿が上昇することがあります。
- ・長時間ミストサウナ運転をおこなわない場合、機器内部の電機部が過熱することになります。定期的に(1か月に1回5分程度)スブラッシュサウナ運転をおこなってください。
- ・ミストサウナ入浴後は浴室の換気扇を運転してください。
- ・湿気が浴室に長時間滞留すると結露やカビの発生原因となります。
- ・浴室をきれいにするためには、入浴後のお手入れが重要です。
- ・浴室のお手入れについてはユニットバスの取扱説明書をご参照ください。
- ・スブラッシュサウナ運転時、ミスト乾燥は風向ルーバー、フロントパネルに当たらないようにしていますが、ルーバー角度を洗い場側方向に設定している場合、細かく濡った霧が風によって風向ルーバー先端や、フロントパネルの一部に付着して落下する場合があります。落下しても特に問題はありませんが、気になる場合はルーバー角度を浴槽側方向(L2~L6)に設定変更すると落下は少なくなります。

●サウナイマーについて

スブラッシュサウナ・マイクロサウナ・マイクロサウナソフト運転中に、ミストサウナ入浴経過時間を表示します。

- ① スブラッシュサウナ・マイクロサウナ・マイクロサウナソフト運転時、サウナイマースイッチを押す。② 「サウナイマーをスタートします」と音声流れ、表示部に経過時間が表示されます。5分経過するたびに③「*分たちました」と音声お知らせし、15分経過すると運転継続を確認するために④「15分たちました。運転を続けるときはサウナスイッチを押してください」と音声流れます。運転を継続する場合はスブラッシュサウナ・マイクロサウナ・マイクロサウナソフトを押してください。
- ⑤ 「サウナ運転を続けます」

停止する場合は、そのまま30秒経過しますと自動的に停止します。

※サウナイマーカウントアップ中に、もう一度サウナイマースイッチを押すとカウントアップ表示は終了し、通常のミストサウナ運転に戻り、表示部には残時間が表示されます。

(すでにミストサウナ運転の残時間が「0」の場合はミストサウナ運転を停止します)

お知らせ

- ・サウナイマーは1分ごとのカウントアップ表示です。
- ・スタートすると残時間の表示部中央の「・」が点滅します。
- ・脱衣室リモコンの残時間の表示部は何時も表示しなくなります。
- ・運転継続は15分ごとで、最長は1時間です。(3回継続可能)

乾燥

梅雨時や雨の日に衣類を乾燥させたいとき。浴室をカビの発生しにくい環境にさせたいとき。

運転の前に


- ① 浴槽に水(お湯)が残っている場合はフタをする。
- ② 浴室の窓、扉を閉める。
- ③ 給気口を開ける。
- ④ 浴室内部がぬれているときはふく。

1 [乾燥] を押すと 乾燥の運転/停止、 モードの変更ができます

- ・[急速]→[標準]→[停止]と運転が切り替わりランプが点灯します。
- ※乾燥運転の音が気になる場合は「標準運転」をお使いください。

2 [] を押すと 運転残り時間を変更できます (0:10~[6:00])

- ・残り時間は運転中のみ操作可能です。
- ・押すたびに10分刻みで増減します。(押し続けると早送りします。)
- ・設定後、残り時間を1分刻みでカウントダウンします。
- ・一度設定すると、記憶します。



＜風向設定＞ ※角度は目安です。

3 [風向] を押すと 風の向きを変更できます


- ・風向を90度またはLA(オート)に変更可能です。
- ・押すたびに「L1→L2→...→L6→LA(オート)」と風の向きが切り替わります。
- ・一度設定すると、記憶します。

乾燥運転時の風向ルーバーの動作

乾燥運転時の風向ルーバー角度(L1~L6設定時)は一定ではありません。乾燥時間短縮のため一定時間ごとに角度を自動的に変更しますが、異常ではありません。

お知らせ

- ・ミストサウナ運転のあとは、本体を十分に乾燥させてから衣類乾燥をおこなってください。すぐに衣類乾燥をおこなうと、本体より水滴が滴下する場合があります。
- ・運転中に洗濯物を追加すると十分乾かない場合があります。
- ・洗濯物の種類や量や脱水状態や干す位置、浴室の種類や大きさや乾燥状態、気温や湿度によって、乾燥時間は異なり、十分乾かない場合があります。その場合は、再度乾燥運転をしてください。



使いかた (つづき)



乾燥 「急速」または「標準」+「洗い場」に温風が流れる方向またはオートで運転開始する。

浴室乾燥時間の目安

乾燥時間	条件
約1時間20分～1時間40分	・浴室1.5坪(ユニットバス) (奥行1.6m×幅2.5m×高さ2.15m) ・外気条件…温度15℃ 湿度60%

※上記数値は「急速」運転時を示します。
※床面まで乾かす場合やミストサウナ運転後は、さらに時間を延長してください。
(目安：約30分～1時間)

お願い

・入浴後またはミストサウナ運転後は必ず乾燥運転をおこなってください。本体および浴室内に水滴がついたまま長時間運転をおこなわないと、カビの発生の原因となります。

お知らせ

・浴室乾燥は、天井・壁面などカビのはえやすい所の乾燥を目的としています。
そのため、床面など風のとどきにくい所が一部乾かない場合があります。
・浴室の種類や大きさや乾燥状態、気温や湿度によって、乾燥時間は異なり、十分乾かない場合もあります。
その場合は、再度乾燥運転をしてください。


暖房

冬期など浴室が冷えているときに、入浴中、体を洗っていて寒く感じられるときに。

運転の前に

浴室の窓、扉を閉める。

脱衣室リモコン



1 暖房を押すと暖房の運転/停止、モードの切り替えができます。
「強→弱→停止」と運転が切り替わりランプが点灯します。


2 上下を押すと運転残り時間を変更できます。
(0:10)～(6:00)

・残り時間は運転中のみ操作可能です。
・押すたびに10分刻みで増減します。
(押し続けると早送りします。)
・設定後、残り時間を1分刻みでカウントダウンします。
・一度設定すると、モードごとに記憶します。
※ABD-4107ACSK-JMは最大1:00まで。

3 風向を押すと風の向きを変更できます。
・風向を6段階またはLA (オート) に変更可能です。

・押すたびに「L1→L2→…→L6→LA」と風の向きが切り替わります。
(オート)
・一度設定すると、モードごとに記憶します。

<風向設定> ※角度は目安です。



使いかた (つづき)

浴室リモコン

3 **風向**を押すと、風の向きを変更できます
 ・風向を6段階またはオート(LA)に変更可能です。
 ・三角スイッチ **▽** **△** で、
 L1 ↔ L2 ↔ ... ↔ L6 ↔ LA と風の向きが
 切り替わります。
 ④ [三角スイッチで風向が変更できます]

4 **温度**を押すと、暖房の温度を変更できます
 暖房運転中に、三角スイッチ **▽** **△**
 で変更できます。
 (1) ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5)
 ⑤ [三角スイッチで温度が変更できます]

1 **暖房**を押すと
 暖房「弱」の運転/停止ができます
 ・運転 ↔ 停止
 運転の切り替わりランプが点灯します。
 ⑥ [暖房運転をはじめます]
 ⑦ [暖房運転を終わります]
 ・脱衣室リモコンで暖房「強」運転を開始した場合、浴室リモコンの暖房スイッチで停止できます。
 ※浴室リモコンでは暖房「強」の運転開始はできません。

2 **残り時間**を押すと
 運転残り時間を変更できます
 (0:10)~(6:00)
 ・残り時間は運転中のみ操作可能です。
 ・押すたびに10分刻みで増減します。(押し続けると早送りします)
 ・設定後、残り時間を1分刻みでカウントダウンします。
 ・一度設定すると、モードごとに記憶します。
 ※ABD-4107ACSK-JMは最大1:00まで。



入浴前、浴室が冷えているとき (予備暖房)

入浴の30分前...

暖房「強」+ 風向 (強い風に温風が流れる方向へ) で、運転開始する。

・30分以内では、壁が十分暖まらない場合があります。肌寒く感じられることがあります。(時間は目安です)

入浴中、体を洗っているとき肌寒く感じるなら

⑧ 暖房「弱」+ 風向 (体に直接当たらない方向へ) で、運転する。

⑨ 暖房 + 風向 (体に直接当たらない方向へ) で、運転する。

・それでも不快な場合は、使用をお控えください。

●暖房の温度設定の変更について

脱衣室リモコン

暖房運転で、設定温度を変更することができます。

① 暖房「強」または「弱」運転時、暖房ボタンを、2秒以上押す。

残り時間表示部に、現在の温度設定表示が点灯。

② 表示が点灯中、**▽** **△** ボタンで、お好みの温度に設定する。

(工場出荷時は 3 に設定されています)

一度設定すると記憶します。

③ 設定変更後、60秒間経過するか、もう一度暖房ボタンを押すと、


暖房「強」または「弱」に戻り、変更は終了です。

温度設定表示の目安

表示	1	2	3	4	5
温度	低	→	中 (出荷時)	→	高

お知らせ

浴室の構造や環境によって温度変化が異なります。



① 2秒以上押す。

使いかた (つづき)

浴室リモコン

暖房運転で、設定温度を変更することができます。

- 1 暖房「強」または「弱」運転時、温度スイッチを押す。
② 「三角スイッチで温度が変更できます」
残り時間表示部に、現在の温度設定表示が点灯。(10秒間)
- 2 表示が点灯中、「▽」「△」スイッチで、お好みの温度に設定する。
(工場出荷時は、3 に設定されています)
・一度設定すると記憶します。
- 3 設定変更後、5秒間経過するか、もう一度温度スイッチを押すと、暖房「強」または「弱」運転に戻り変更は終了です。

温度設定表示の目安

表示	1	2	3	4	5
温度	低	→	→	→	高

お知らせ

浴室の構造や環境によって温度変化が異なります。

お知らせ

- ・暖房運転開始時、温水の温度が十分に上がるまでは風は出ません。(冷風防止機能)
- ・天井からの温風吹き出し方式ですので、浴室内上下の温度差によって足元が寒く感じる場合があります。
- ・また、洗い場の床面を暖めることはできません。
- ・入浴中に暖房運転をした場合、温風でも直接体に当たると肌寒く感じられることがあります。
- ・浴室の種類や大きさ、季節などによって暖まるまでの時間は異なります。
- ・運転開始時や停止直後に「ピシッ」「バキッ」という音がする場合がありますが、温度変化により本体樹脂部分わずかに伸縮するときの音です。故障ではありません。
- ・暖房時に浴室の温度が上がると、ぬるい風が出たり、送風が止まる場合があります。

これは浴室内の温度を一定に保つためのもので異常ではありません。

涼風

浴室の空気を換気しながら送風します。

脱衣室リモコン



- 1 を押すと
涼風の運転/停止ができます
・「涼風→停止」と
運転が切り替わりランプが点灯します。

- 2 を押すと
運転残り時間を変更できます
(0:10~12:00)

- ・残り時間は運転中のみ操作可能です。
- ・押すたびに10分刻みで増減します。
(押し続けると早送りします。)
- ・設定後、残り時間を1分刻みで
カウントダウンします。
- ・一度設定すると、記憶します。

3 を押すと 風の向きを変更できます

- ・風向を6段階またはLA (オート) に
変更可能です。
- ・押すたびに「L1→L2→...→L6→LA」
と、風の向きが切り替わります。
・一度設定すると、記憶します。



使いかた (つづき)

浴室リモコン


1

を押すと

涼風の運転/停止が出来ます

・涼風 ↔ 停止と
運転が切り替わりランプが点灯します。

② 「涼風運転を止めます」
③ 「涼風運転を続けます」



2

を押すと

運転残り時間を變更できます

(0:10~12:00)

・残り時間は運転中のみ操作可能です。
・押すたびに10分刻みで増減します。
(押し続けると早送りします)
・設定後、残り時間を1分刻みでカウントダウンします。
・一度設定すると、記憶します。

3

を押すと、風の向きを變更できます

・風向を8段階またはLA (オート) に変更可能です。
・三角スイッチ  で、
L1 ↔ L2 ↔ ... ↔ L6 ↔ LA と風の向きが
切り替わります。
④ 「三角スイッチで風向が變更できます」

換気

入浴後、浴室内の湿気を排出したいとき。

運転の前に

- ① 浴槽に水 (お湯) が残っている場合はフタをする。
- ② 浴室の窓、扉を閉める。
- ③ 給気口を開ける。
- ④ 浴室内部がぬれているときはふく。


1

を押すと

換気の運転/停止、
モードの變更が出来ます

↓ 強 → 弱 → 停止

・運転が切り替わりランプが点灯します。
※ABD-4107ACS-Mは強/弱切り替えはありません。




2

を押すと


運転残り時間を變更できます

(0:10~12:00)

・残り時間は運転中のみ操作可能です。
・押すたびに10分刻みで増減します。
(押し続けると早送りします)
・設定後、残り時間を1分刻みでカウントダウンします。
・一度設定すると、記憶します。



イラストはABD-4107ACS-M
タイプを示します。



イラストはABD-4107ACS-M
タイプを示します。

お知らせ

- ・換気運転中は、風向レバーは開けません。
 - ・ABD-4107ACS-Mは、浴室・脱衣室・トイレの3室から換気します。
 - ・ABD-4107ACS-Mは、浴室・脱衣室または浴室・トイレの2室から換気します。
 - ・回転数制御をしているため、ファンの回転数があるまでに時間がかかる場合があります。
 - ・ABD-4107ACS-Mは、中間ダクトファン (現地調達部品) にて換気をおこないます。
- 使用方法などは中間ダクトファンの取扱説明書を参照ください。

使いかた (つづき)

24時間換気

ABD-4107ACSK-M、ABD-4107ACS-Mには24時間換気運転はありません。

室内の空気の質を維持したいとき。
(住戸の換気不足を防ぐために常時小風量で換気します)
浴室の乾燥はできません。

注意

24時間換気を長時間停止しない

居住空間の空気が汚れ、人体に影響を及ぼすおそれがあります。


1 [標準] を押すと

24時間換気の運転/停止、モードの変更ができます

「標準」→「弱」と運転が切り替わりランプが点灯します。
・通常は標準でお使いください。
・冬期などで気流感が気になる場合は、「弱」または「浴室換気切」でお使いください。

2 [24時間換気] を3秒以上押すと運転を停止します

・通常は停止しないでください。



<浴室換気切> ABD-4107ACSK-M、ABD-4107ACS-Mは「浴室換気切」はありません。
24時間換気運転時の入浴中、肌寒いときにお使いください。

1 単独で24時間換気運転している場合に

[浴室換気切] を押すと


浴室の換気を一定時間停止します

・浴室換気切が解除が切り替わりランプが点灯します。

2 [24時間換気] を押すと

浴室換気切の残り時間を変更できます

[0:10]~[6:00]
(ABD-4107ACSK-JMは[0:10]~[1:00])
・残り時間は運転中のみ操作可能です。
・押すたびに10分刻みで増減します。
(押し続けると早送りします。)
・設定後、残り時間を1分刻みでカウントダウンします。
・一度設定すると、記憶します。



お知らせ

- ・24時間換気では
ABD-4107ACSKJ3Mは、浴室・脱衣室・トイレの3室から、
ABD-4107ACSKJ2Mは、浴室・脱衣室または浴室・トイレの2室から、
ABD-4107ACSK-JMは、浴室から
常時小風量の換気を行います。
- ・24時間換気運転中に他のモードで運転をおこなうと、他のモードを優先して運転します。
ただし、ABD-4107ACSKJ3Mは脱衣室・トイレからの換気を継続します。
ABD-4107ACSKJ2Mは、脱衣室またはトイレからの換気を継続します。
また、他のモードの運転が終了すると、24時間換気運転に戻ります。
- ・他のモードで運転中に24時間換気運転をおこなっても、他のモードを優先して運転します。
ただし、ABD-4107ACSKJ3Mは脱衣室・トイレからの換気、
ABD-4107ACSKJ2Mは脱衣室またはトイレからの換気をおこないます。
また、他のモードの運転が終了すると、24時間換気運転になります。
- ・24時間換気運転中に停電などにより電源が「OFF」になると、再び電源が「ON」になっても24時間換気は停止したままです。

【乾燥】ボタンを押して運転を再開してください。

- ・通常は「標準」でお使いください。冬期などで気流感が気になる場合は、「弱」をお使いください。
「弱」にすると換気量が少なくなります。

<浴室換気切について>

- ・「浴室換気切」に設定すると、浴室の換気を停止し、
ABD-4107ACSKJ3Mは、脱衣室・トイレの2室からの換気をし、
ABD-4107ACSKJ2Mは、脱衣室またはトイレの1室からの換気となります。
- ・浴室換気切は、24時間換気単独運転のみ設定できます。
(乾燥・涼風・換気運転中は、設定できません)
- ・24時間換気「標準」運転中に「浴室換気切」に設定すると、運転音が少し大きく聞こえますが、機器の故障ではありません。
- ・「浴室換気切」に設定中でも、浴室からは微量の換気をしています。
- ・「浴室換気切」に設定中に、乾燥・涼風・換気で運転をすると、「浴室換気切」は解除されます。
- ・「浴室換気切」設定中でも、[標準] ボタンを押すと、「標準」「弱」に設定できます。
- ・24時間換気運転中に入浴し、肌寒さを感じる場合は、ミストサウナ運転や暖房運転にするか、「浴室換気切」運転にしてください。24時間換気運転中にミストサウナ運転や暖房運転にすると、保温のため自動的に浴室換気切になり、「浴室換気切」のランプが点灯します。
- ・(ABD-4107ACSKJ3M、ABD-4107ACSKJ2Mの場合)
ミストサウナ運転や暖房運転終了後、1時間経過すると24時間換気に戻ります。
- ・(ABD-4107ACSK-JMの場合)
ミストサウナ運転や暖房運転終了後、24時間換気運転に戻り浴室換気をおこないます。
- ・24時間換気運転中は、ミストサウナ運転や暖房運転は1時間までしかタイマー設定ができません。タイマー設定を1時間以下に設定した場合、肌寒さを緩和させるため、しばらくのあいだ微量の換気をおこなってから24時間換気に戻ります。(1時間に設定した場合は、そのまま24時間換気に戻ります)

(例) 暖房運転をタイマー運転で45分間おこなった場合、残り15分間は微量の換気運転をおこない、その後24時間換気運転に戻ります。

使いかた (つづき)

外部換気スイッチによる換気

(別途工事)

脱衣室またはトイレに外部換気スイッチを設けてある場合 (別途工事が必要)、外部換気スイッチにより、ABD-4107ACSKJ3Mは脱衣室・トイレからの換気、ABD-4107ACSKJ2Mは脱衣室またはトイレからの換気、ABD-4107ACS-Mは中間ダクトファン (現地調達部品) により脱衣室・トイレなどの換気ができます。 (中間ダクトファンの仕様により換気する場所が異なります。)

遅れ停止機能について (ABD-4107ACSKJ3M、J2M、ABD-4107ACS-Mのみ)

- 外部換気スイッチ (トイレまたは脱衣室のスイッチ) を「切」にすると、換気は一定時間運転し、その後自動停止します。 (遅れ停止機能)
- ※ 外部換気スイッチにタイマー機能が付いている場合、遅れ時間は外部換気スイッチの遅れ時間+タイマー時間となります。
- ※ 脱衣室リモコンで操作します。 (浴室リモコンでは操作できません)

① 換気ボタンを押す。 (換気運転します)

② さらに換気ボタンを2秒以上押す。

残り時間表示部に、H00が表示されます。

③ タイマー設定 ボタンで、残り時間表示部に H:00 が表示するまで押す。

(工場出荷時は H00 にセットされています)

④ タイマー設定 ボタンで、お好みの遅れ時間に設定する。

⑤ 60秒経過か、タイマー設定 ボタン以外のボタンを押すと、

残り時間表示部は残り時間表示に戻ります。

換気運転に戻りますので、換気運転を停止してください。

遅れ時間設定表示一覧

表示	H00	H01	...	H09	H10
時間	0分	1分	...	9分	10分
	(出時間)				


・遅れ停止時間は、0~10分まで1分ごとに設定できます。

お知らせ

- ・ 本体停止、暖房運転またはミストサウナ運転中に外部換気スイッチONの場合は、浴室間のシャッターが閉まり、浴室はごく微量の換気となり、ほとんど換気しません。
- ・ リモコンに、換気ランプやタイマーの表示はありません。
- ・ 運転音が少し大きく聞こえますが、機器の故障ではありません。
- ・ 外部換気スイッチがONの場合に、暖房・乾燥・涼風・換気・24時間換気運転を停止しても、換気ファンは停止しません。
- ・ 暖風・涼風・換気・24時間換気運転中に、外部換気スイッチをOFFにしても、換気ファンは停止しません。
- ・ 脱衣室またはトイレの換気ファンの風量 (運転音) が安定するまで、時間がかかる場合があります。

お手入れのしかた

こまめなお手入れで、より清潔・快適に。
お手入れ時期は目安です。早めのお手入れをおすすめします。




お手入れの前に

- ① 運転を停止する。
リモコンで運転を停止し、ブレーカーをOFFにする。
ブレーカーをOFFにしないと、ミストサウナ運転後に本体は自動乾燥運転のため、自動的に動き出すことがあります。
- ② 本体が冷えていることを確認する。


リモコン

汚れが気になるときに、からぶきする

脱衣室リモコン




汚れが気になるときに、からぶきする



フロントパネル


汚れが気になるときに、からぶきする

本体の汚れは乾いた柔らかい布でふくか、台所用中性洗剤を薄めて布を浸し、よく絞って汚れをふき取ってください。
※ 最後に水でぬらしたかたく絞った布でふき取ってください。



風向ルーバー

※ 風向ルーバーの汚れをふき取る際は無理な力を加えない様におこなってください。




警告

フロントパネルにぶらさがったり、無理な力を加えない

けがやフロントパネル破損の原因となります。

禁止




お手入れのしかた (つづき)

エアークリナー

1か月に1回程度 目詰まりのひどい場合には、お手入れの回数を多くしてください。

- ① エアークリナーを取りはずす
エアークリナーの取っ手に指を掛け、軽く下に引きながら手前に引いて取りはずしてください。




- ② 掃除機を使ってホコリを吸い取る
- ③ エアークリナーを洗う
水で軽く洗い、汚れたひどい場合は、ぬるま湯か台所用洗剤(中性)を薄めた液に浸して軽く洗ってから日陰で十分に乾燥してください。
※ 水平な所に置いて乾燥してください。(斜めに置くとエアークリナーの形が崩れることがあります)
- ④ エアークリナーを取り付ける
フロントパネルの差し込み溝にエアークリナーを確実に差し込んでください。

不確実な取り付けは機器性能の低下や異常音、振動の原因となります。

お願い

- 本体のエアークリナーや脱衣室・トイレ・外気の吸気口フィルターは定期的に掃除してください。フィルター目詰まりにより風量が減ったり、運転音が大きくなる原因となります。
- お手入れの際は、足元に十分気をつけてください。
- エアークリナーの火気による乾燥や、ドライヤーなどの熱風による乾燥は、絶対にしないでください。変形の原因になります。
- エアークリナーをはずしたまま運転しないでください。
- また、出し入れをするときも必ず運転を止めてからおこなってください。
- 機器の故障やけがなどの原因になります。
- エアークリナーを極端に曲げたり、曲げた状態で長時間放置したり、無理な力を加えないでください。変形や破損の原因になります。
- 長時間ミストサウナ運転をおこなわない場合、機器内部の電磁波が固着することがあります。定期的に(1か月に1回5分程度)スプラッシュサウナ運転をおこなってください。
- フロントパネルに無理な力を加えないでください。
- フロントパネルがはずれたり、変形・破損の原因になります。



故障かな！？と思ったら

それは大丈夫！故障かな！？と思ったら、こんな場合なら大丈夫。

暖房・乾燥・ミストサウナ	こんな場合	それは大丈夫！	参考ページ
	浴室が暖かない	●浴室乾燥は、天井・壁面などの乾燥を目的としており、床面など一部暖かない場合があります。また、浴室の暖房や大さにより一部暖まらずに寒い場合があります。	26
	浴室が暖まらない	●天井からの温風吹き出し方式による暖房ですので、浴室内上下の温度差によって足元が暖く感じられることがあります。また、洗っている場所の床面を暖めることはできません。	29
	洗濯物が乾燥しない	●洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の湿度や大さ、気温や湿度によって、十分に乾燥しない場合があります。再度、乾燥運転をしてください。	23~25
	ミストサウナや暖房、乾燥の能力が低下した	●エアークリナーにゴミやホコリがたまっていると能力が十分に発揮できません。エアークリナーをお手入れしてください。	37~38
	運転終了後、本体より風が出る	●暖房運転と乾燥運転とミストサウナ運転終了後の本体自動乾燥運転終了後に約5分間風向ルーバーから風が吹き出します。(アフターバース運転)	15
	ミストサウナ運転中にミスト噴霧が止まる	●浴室の温度が下がれば再びミスト噴霧を始めます。	16~22
	ミストサウナ運転中にミスト温度が下がる	●高温・高湿度状態が長く続いた場合、温度設定を低い設定に切り替えたときには室温を調整するためミスト温度を下げる場合があります。浴室の温度・湿度が下がれば再びミスト温度を上昇させます。	16~22
	ミストサウナ運転中にミスト温度が下がる	●ミストサウナ運転後など室温が低い場合ミスト噴霧が冷たく感じる場合がありますが、異常ではありません。冬期など浴室が冷えているときは必ず十分な予備運転をおこなってください。	16~22
	ミストサウナ運転中、浴室が十分暖まらない	●広い浴室や大きな窓がある場合、また冷え込みの厳しいときは、暖まりにくいので30分前を目安に予備運転をおこなってください。	16~22
	ミスト噴霧が多いまたは少ない	●風向ルーバーの向きや風量によってはミスト噴霧量が多くなる場合があります。	16~22
	ミスト噴霧しない	●お湯はりや給湯、他の水栓を同時に使用すると水温変化により、一時的に運転、ミスト噴霧が変化することがあります。	16~22
	ミスト噴霧しない	●浴室内の温度およびミスト温度がある程度上昇するまでミスト噴霧はしません。運転開始後、1~6分程度お待ちください。	16~22
	ミスト噴霧しない	●乾燥機が動いていないとミスト噴霧はしません。	16~22
	ミスト噴霧しない	●水の供給が止まるとミスト噴霧はしません。	16~22
	ミスト噴霧しない	●お湯の追いだきや他の温水暖房器と同時に運転しているときミスト噴霧の温度が上がるのに時間がかかることがあります。	16~22
	ミストサウナ運転を停止してもミスト噴霧が止まらない	●もう一度ミストサウナの運転を停止させてください。それでもミスト噴霧が止まらない場合は、止水栓を閉じてお買い上げの販売店にご連絡ください。	—

故障かな！？と思ったら（つづき）

それは大丈夫！故障かな！？と思っても、こんな場合なら大丈夫。

こんな場合		それは大丈夫！	参考ページ
ミストサウナ	運転停止後に音がする	●水圧や気温により音がすることがありますが、異常ではありません。	—
	ミストサウナ運転中に洗いやすすぎの水が流れてくる	●マイクロサウナ、マイクロサウナ運転中はマイクロミスト生成で使った水が常に排水されます。また、スプラッシュミスト噴霧は止まる前にも排水をおこないます。	20
振動	浴室の壁が振動する	●運転中に、浴室の壁が振動する場合があります。モーターの回転によるものですので故障ではありません。	—
	温風が出ない	●ミストサウナ運転や暖房運転開始時、冷風防止のため温風の温度が十分に上がるまで温風は出ません。しばらく（2～3分）お待ちください。温風が出ます。 ●暖房運転中、設定温度に達すると、暖まりすぎのを防ぐため、運転を自動的に停止したり、開始したりします。浴室の温度が下がれば、再び温かい風が吹き出します。温度設定を「1、2、3」にて使用しているときは、温度設定を「4、5」にしてください。	ミストサウナ：19 暖房：29～30
風	吹き出し風量や換気風量が少ない	●本体のエアフィルターや、脱衣室・トイレの吸気口フィルターにゴミやホコリがたまっているか能力が十分に発揮できません。エアフィルターをお手入れしてください。	37～38
	運転開始やモード切り替えのときに音がする	●ファンの速度変更やリレー切り替えの音です。故障ではありません。	—
音	運転中、音が大きくなる	●風向により音が大きくなる場合があります。故障ではありません。	—
	「ビシッ」という音がする	●温度変化により本体樹脂部分がわずかに伸縮するときの音です。故障ではありません。	—
音	停止時に水の流れる音がする	●温水配管のエア抜き音や、凍結予防時に温水を循環させたり、排水させます。故障ではありません。	—
	運転・停止時や運転モード切り替え時に「コトコト」や「グググッ」という音がする	●風向リレーの位置確認時の音や、部品の動作音です。故障ではありません。	—
音	運転していないのに音がする	●暖房・乾燥運転（本体自動乾燥運転を含む）終了後に約5分間風向リレーから風が吹き出します。（アフターバーナー運転） ●ミストサウナ運転後に、本体自動乾燥運転をおこなうためです。故障ではありません。 10分程度で終わりますので、しばらくお待ちください。	15 20
	ミストサウナ運転時に「コンツツ」という音がする	●電磁弁の開閉音です。故障ではありません。	—
音	マイクロサウナ運転時に「シャー」という音がする	●マイクロミストを生成するときを生じる音で故障ではありません。	—
	異常音がする	●エアフィルターがきちんと取り付いていない。 ●エアフィルターを確実にしてください。 ●本体のエアフィルターや脱衣室・トイレの吸気口フィルターにゴミやホコリがたまっているか能力が十分に発揮できません。エアフィルターが目詰まりしていないか確認してください。エアフィルターが目詰まりしている場合はお手入れしてください。	37～38

それは大丈夫！故障かな！？と思っても、こんな場合なら大丈夫。

こんな場合		それは大丈夫！	参考ページ
リモコン	リモコンを操作しても動かない	●充電していませんか？ ●ブレーカーは作動していませんか？	—
	リモコンに「dry」の文字が表示される	●ミストサウナ運転後に、本体自動乾燥運転をおこなうためです。故障ではありません。10分程度で終わりますので、しばらくお待ちください。	20
風	運転を停止しても風向リレーが完全に閉まらない	●風向リレーを手で動かしたり、押さえておいたままリレーモーターで乾燥運転と停止動作を数回繰り返してください。	10
	本体から水滴が落ちたり、排気口から蒸気や水滴が落ちる	●製品本体が浴室の蒸気を吸い込むため、製品本体内部に結露した水滴が付着し落ちることがあります。また、入浴剤が混じって色のついた水滴が落ちたり、本体に入浴剤の色がつくこともあります。布でふき取ってください。	—
水滴	色がついた水滴が落ちる	●また、製品本体内部に結露した水滴は長めに乾燥運転をおこなうことによりとることができます。	—
	ミストサウナ運転中に水滴が落ちる	●長時間ミストサウナ運転した場合、フロントパネル風向リレー、浴室天井に結露が発生し、水滴が落ちる場合があります。	20
排水	ミストサウナ停止中に浴室などで排水している	●凍結予防運転時に製品の給水配管の水を排水します。故障ではありません。	—

もう一度確かめて！修理を依頼する前に、あわせて調べてみましょう。

こんな場合		調べてみましょう	参考ページ
ミストサウナ・乾燥運転	ミストサウナや暖房、乾燥の能力が低下した	●熱源機の説明書にしたがってチェックしてください。	—
	換気しない	●ミストサウナ運転や暖房運転以外の運転ランプがついているのに換気ファンが動いていない。 お買い上げの販売店にご連絡ください。	—
風	温風が出ない	●熱源機の説明書にしたがってチェックしてください。	—

MEMO

MEMO

2. クイックマニュアル (ABD-4107ACSKJ3M、J2M、-JM、-M、ABD-4107ACS-M)

ミストサウナ・クイックマニュアル

クイックマニュアルは取扱説明書を基料したものです。詳細につきましては取扱説明書をお読みください。

ミストサウナで使用する手順

運転の前に

- ① 物干しレバーをミスト噴霧のかからない場所に移動するか、浴室外に片付ける。
- ② 浴室の窓、扉を閉める。脱衣室(洗面所)の扉を開ける。
- ③ 冬期など浴室が冷えている場合は、30分程度予備運転をしてから入浴する。
- ④ 入浴前は、十分に水分をとる。

安全にご使用いただくために

警告

運転のまえに...

- 次のような場合は、ミストサウナ入浴しない
 - ・心臓病 (心臓病、狭心症、危険な不整脈など) ・動脈硬化症 ・高血圧症 ・貧血症
 - ・安眠を要する急性の感染症やけがなど、医師に入浴を禁じられているかた
 - ・体調の悪いかた ・呼吸器障害のかた ・妊娠中のかた ・皮膚病のかた ・発熱のあるかた
 - ・糖尿病のかた ・糖尿病を飲まれたかた ・乳がん ・軟膏を塗られたかた
- ※健康状態に不安のあるかたは医師に相談してください。

ミストサウナ運転時には...

- ミスト噴霧中は、ノズル付近に顔や手などを近づけない
ノズル付近ではミスト噴霧が強いときがあります。また運転停止直後にノズルから高温のしずくが落ちる場合がありますので注意してください。やけどの原因となります。
- 風向レバーは手で動かさない
高温のしずくが落下し、やけどの原因になります。
- ミストサウナ運転時、曇るべきときは停止するか温度を下げる
個人差があるため無理のない時間・温度でミストサウナ運転をおこなってください。

本などには...

- ノズルの穴に針金や先端の鋭利なものを差し込まない
やけど、機器の故障の原因になります。

ミストサウナ運転時は...


- ミストサウナ運転時、運転停止直後はノズルの下に立たない
ノズルから高温のしずくが落ちることがあり、やけどの原因となります。
- ミストサウナ運転中にノズルに向かって目を開けない
ミスト噴霧を長時間見つめると水蒸気に含まれる塩素などで目が充血して赤くなったり、痛みがでる場合があります。その際にはミスト噴霧から目をそらさず、目を閉じてミスト噴霧を浴びてください。
- 小さなお子さま一人での機器の使用や入浴はしない
思わぬ事故の原因となります。
- ペットや観葉植物など動植物にミストサウナ浴をさせない
種類によっては悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ミストサウナ運転時は物干しレバーを片付ける
物干しレバーにミスト噴霧が当たるとしずくとなって体に当たり不快感を覚えることがあります。
- ミストサウナ運転後は、必ず乾燥または換気運転をおこなう
機器や浴室が濡れたままの状態だと、カビの発生の原因となります。
早く乾燥させるためには、乾燥運転をおすすめします。

こんなときの Q&A


- Q 浴室が乾かない
A 浴室乾燥は、天井・壁面などの乾燥を目的としており、床面など一部乾かない場合があります。また、浴室の種類や大きさにより一部乾きにくい所があります。
詳細につきましては取扱説明書の「浴室乾燥時間のめやす」をお読みください。
- Q ミストサウナ運転中にミスト噴霧が止まる
A ● 浴室内温度が温まりすぎると、噴霧温度が高くなりすぎるとを防ぐためです。浴室の温度や噴霧温度が下がれば再びミスト噴霧が始まります。
● 洗濯などで多量に水を使用して給水圧が低くなると、ミスト噴霧が止まったり、少なくなる場合があります。
- Q ミストサウナ運転中、浴室が十分温まらない
A ● 広い浴室や大きな窓がある場合、また冷え込みの激しいときは、温まりにくいので30分程度予備運転をしてから入浴してください。
● お風呂の追いだき運転や床暖房と同時に運転していると温まるまで時間がかかることがあります。
- Q ミスト噴霧しない
A ● 浴室内の温度およびミスト噴霧温度がある程度上昇するまでミスト噴霧はしません。しばらくお待ちください。
● 電源線が動いていないとミスト噴霧はしません。
● 熱源機を動かしてください。
● 水が供給されていないとミスト噴霧はしません。
● 止水栓を開けてください。
● お風呂の追いだきや他の温水暖房器と同時に運転しているとミスト噴霧の温度が上がるのに時間がかかることがあります。しばらくお待ちください。
- Q ミストサウナ運転で臭気が悪くなったとき
A ミストサウナ運転を止めてください。
- Q マイクロサウナ、マイクロサウナソフト運転中に洗い場の端から水が流れてくる
A マイクロサウナ、マイクロサウナソフト運転中は、マイクロミスト生成で使った水が常に排水されます。洗い場に排水されている場合には、常に少量の排水が見えやすくなります。
- Q その他、異常かな?と思った場合
A ご使用をやめ、取扱説明書の「故障かな!?と思ったら」をお読みいただき、必要に応じてお買い求めの販売店に連絡してください。

脱衣室リモコン操作方法

脱衣室リモコン



※ABD-4107ACSK-M
※ABD-4107ACSK-M
※ABD-4107ACSK-M




※ABD-4107ACSK-M
※ABD-4107ACSK-M
(LEDが点灯します。⑧の表示は、⑨の表示は、)

- ① サウナ ボタン
スプラッシュサウナ、マイクロサウナ運転・停止ができます。
※乾燥モードでは、マイクロサウナ運転はできません。
- ② 風向 ボタン
風向ルーバーの向きを設定します。
- ③ 涼風 ボタン
涼風運転・停止ができます。
- ④ 換気 ボタン
換気「強・弱」運転・停止ができます。
※ABD-4107ACSK-Mは、換気運転はできません。
- ⑤ 暖房 ボタン
暖房「強・弱」運転・停止ができます。
- ⑥ 乾燥 ボタン
乾燥「強・弱」運転・停止ができます。
- ⑦ 24時間換気 ボタン
24時間換気「標準・弱」運転ができます。
- ⑧ 浴室換気切 ボタン
浴室の換気を一定時間停止します。


ミストサウナ、暖房の温度設定

脱衣室リモコン



サウナボタン

浴室リモコン




温度スイッチ


- ミストサウナ** : ミストサウナ運転中にサウナボタンを2秒以上押すことにより、温度を5段階に調整することができます。
- | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| 表示 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 温度 | 低 | → | → | → | 高 |
- 暖房** : 暖房運転中に暖房ボタンを2秒以上押すことにより、温度を5段階に調整することができます。
- ミストサウナ** : ミストサウナ運転中に温度スイッチを押すことにより、温度を5段階に調整することができます。
- 暖房** : 暖房運転中に温度スイッチを押すことにより、温度を5段階に調整することができます。

浴室リモコン操作方法

浴室リモコン



- ① サウナタイムスイッチ
ミストサウナ、マイクロサウナ、スプラッシュサウナ運転中にミストサウナ運転開始時刻を表示します。
DNFすると1分ごとにカウントを始め、5分ごとに音声で経過時間をお知らせします。15分経過すると運転開始時刻をします。
- ② 温度スイッチ
マイクロサウナ、マイクロサウナ、スプラッシュサウナ、暖房運転の温度を設定することができます。
ミストサウナ・風向運転中に、三角スイッチで温度を設定します。
- ③ 涼風スイッチ
涼風運転の温度・停止ができます。
乾燥運転中に三角スイッチで温度を設定します。
(10分) に設定できます。
(ABD-4107ACSK-Mは最大：00まで)
- ④ マイクロサウナソフトスイッチ
マイクロサウナソフト運転の温度・停止ができます。
マイクロサウナソフト運転中に三角スイッチで温度を設定します。
5分～1.00 (5分) に設定できます。
- ⑤ マイクロサウナスイッチ
マイクロサウナ運転の温度・停止ができます。
マイクロサウナ運転中に三角スイッチで温度を設定します。
5分～1.00 (5分) に設定できます。
- ⑥ スプラッシュサウナスイッチ
スプラッシュサウナ運転の温度・停止ができます。
スプラッシュサウナ運転中に三角スイッチで温度を設定します。
5分～1.00 (5分) に設定できます。



上手な使いかた

- 24時間換気が運転していることを確認してください。(ABD-4107ACSK-M、ABD-4107ACSK-Mは除く)
- 入浴の30分前** : 浴室を温めておきます。
①「スプラッシュ」または「マイク」 + ②「強い」に温度が流れる方向へ運転する。
※マイクロミストは細かなミストなので目に当たらず、愛着しにくいことがあります。
※ミストサウナ運転中および停止直後に浴室の閉鎖をおこなうと、脱衣室の湿気がこもることがあります。
- 入浴後** : 浴室にカビが発生しにくい温度や湿度にします。
③「強」または「標準」 + ④「強い」に温度が流れる方向またはオートで運転する。
または「強」 + ⑤「強」で運転する。
※入浴後の浴室の乾燥は乾燥運転をおすすめします。乾燥運転時は浴室の扉を開けてください。
※浴室をきれいにするために入浴後のお手入れが重要です。浴室のお手入れについてはユニットバス取扱説明書をご参照ください。