


家庭用

商品コード
BBD-3309ACSK-JM
BBD-3309ACSKJ2M
BBD-3309ACSKJ3M
BBD-4109ACSKJ3M

ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機

取扱説明書 保証書付



ごあいさつ

このたびは、東邦ガスの浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきましてありがとうございます。
安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用してください。

○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。

○この取扱説明書の46ページが保証書になっています。
お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。

○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。

○本書を紛失された場合や、ご不明な点があれは買い上げの販売店または、ちよりの東邦ガス営業所にお問い合わせください。

型	FD2815J1MU
式	FD2815J2MU
名	FD2815J3MU
	FD3515J3MU



TOHO GAS



TOHO GAS



TV68

36366300

もくじ

こんなことができます	1~2
しくみ	2
必ずお守りください	3~8
各部のなまえ	9
時刻を合わせる	10
タイマー・風向・温度を設定する	11~12
ミストの使いかた	13~20
上手に使うコツ	13~14
ミストLEDについて	14
スプラッシュミスト	15~16
マイクログミスト	17~18
水ミスト	19~20
暖房の使いかた	21
暖房予約の使いかた	22
暖房を上手に使うコツ	22
乾燥の使いかた	23~25
乾燥を上手に使うコツ	26
涼風の使いかた	27
換気の使いかた	28
24時間換気の使いかた	29
浴室換気切の使いかた	30
外部換気スイッチによる換気運転	31
より便利に使っていただくには	32
知っておいていただきたいこと	33~34
日常のお手入れのしかた	35
長期使用製造安全確認制度について	36
故障かな?と思ったら	37~42
アフターサービス	43
仕様	44
保証書	46

こんなことができます

ミストサウナ

スプラッシュミスト強・弱モード
 肌に心地よい刺激の温水ミスト+温風で、
 体の芯までしっかり暖まり、
 ミストサウナ浴後も保温効果が持続します。


マイクロミストクリアモード
 粒子の小さいミスト+温風で、
 お肌にやさしくじっくりミストサウナ浴ができます。

シルキー

マイクロミストシルキーモード
 粒子の小さいミストモードで
 白い肌や体のミストを楽しむことができます。
 ミストサウナ浴で十分に暖まった後や、半身浴と組み合わせ
 て、暖まりながらのご使用をおすすめします。
 ※ミストサウナではありません。

水ミスト





水のミスト+送風(温風ではありません)で、
 夏の入浴後などに、さわやかにクールダウンできます。
 ハードなスプラッシュモードとソフトなマイクロモードが選べ
 ます。
 ※冬期の運転はとくに注意してください。



浴室リモコン

各種ミスト運転時、**LED**を押すと、青、緑、
 青+緑、グラデーションのLEDランプが点灯
 し、ミストの粒子に映し出されるやわらかい
 光を楽しむことができます。
 浴室の照明を消灯すると、さらにLEDランプ
 の光を楽しめます。(※P14)
 ※浴室の照明を消灯する場合は、けがや藍晒な
 どに気をつけてください。

LED点灯箇所(青・黄・各3ヶ所)




暖房

強
 温風で、寒い冬場などに浴室を
 暖めます。
弱
 入浴中に寒く感
 じるときに、こ
 使用ください。



乾燥

温風+換気で、天候や時間を気にせずに
 洗たく物を乾かすこ
 とができます。
 また、浴室の乾燥に
 も使用できます。




涼風

送風+換気で、夏場の入浴時のむし暑さを
 軽減できます。




換気

浴室内の換気扇としてご使用できます。



しくみ

※図は、BBD-3309ACSKJ3Mです。



※BBD-3309ACSKJ3M：浴室から換気します。
 ※BBD-3309ACSKJ2M：浴室と脱衣室またはトイレから換気します。
 ※BBD-3309ACSKJ3M：浴室と脱衣室およびトイレから換気します。

必ずお守りください

使用される方、他の方への危害・財産への被害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険または、火災が切迫して生じることが想定される内容です。
警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、火災が想定される内容です。
注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

注意・禁止内容の絵表示

	必ず守る	特定しない一般的な禁止	分解禁止	火気注意
	アースする	接触禁止	水ぬれ禁止	

次のような方は、ミストサウナ浴をしない ・体調の悪い方(発熱、頭痛、めまいなど) ・飲酒された方 ・薬を服用された方 ・医師から入浴を禁じられている方	次のような方は、ミストサウナ浴をしない 相談許可を得る ・循環器(心臓や血管など)や呼吸器(肺や気管など)に疾患や障害のある方 ・妊婦中の方 ・通院中の方 ・健康状態に不安のある方	次のような方は、ミストサウナ浴をする場合は、ミストサウナ浴中は機器を停止したり、周りの人が運動したりミストサウナ浴中に注意する(長時間、温風にあたり、ミストサウナ浴をする)のほかに「脱水症状」「低温やけど」などの危険性があるため ・乳児/小児 ・お年寄り ・皮膚感覚の弱い方 ・身体機能あるいは認知機能の低下のある方
異常音、水漏れ、臭気(にげ臭いなど)など異常に気づいたときは ①すぐに使用を中止する。 ※とくに、こげ臭いなどの臭気時には、機器用の屋内プレーカーを「OFF」にする。 異常のまま運転を続けると故障、感電・火災などの恐れがあります。 ②「故障かな?」と思ったら「(5)P37~42」に従い、処置をする。 ③上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、販売店または、もよりの東邦ガス営業所に連絡する。	機器の設置・移動および付帯工事、必ずお願い 上記の販売店または、もよりの東邦ガス営業所に依頼し、安全な位置に正しく設置して使用する 思わぬ事故や故障の原因になります。	浴室内または、浴室に隣りあわせている脱衣室などに自然排気(CP)式・強制排気(FE)式のふたがまっすぐ、安全な位置に正しく設置して使用する 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすおそれがあります。

つづく

絶対改修・分解は行わない 改修・分解は事故のおそれがあります。また、火災の原因になります。	浴室以外(脱衣室、クローゼットなど)には絶対に取付けけない 温度が上昇し、壁や天井のクロスの変色、はがれ、可燃性ガスを含んだスプレーの発火・爆発など、思わぬ事故の原因になります。
浴室内にベンジン、ガソリン、スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなど、引火のおそれのあるものを置かない、持ち込まない 火災や爆発のおそれがあります。	食用油・動物系油脂・植物油・パーマ液・樹脂(セロロース系)・ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリンなどが付着した衣類は洗たく後でも絶対に干さない 油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。
洗濯物のポケットにライターなどの可燃物が入っていないことを確認してから干す 火災のおそれがあります。	頭髪や身体を乾かすために使用しない 頭髪が本体にからんだり、脱水症状や低温やけどの原因になります。
機器本体や物干しバーにぶささったり、異常に重いものを干したりしない 思わぬ事故につながります。	地震・火災など緊急の場合は、ただちに使用を中止し、熱通風の取扱説明書に従って正しい熱通風の停止操作を行う
お客までミスト発生部をはずさない 思わぬ事故や故障の原因になります。	各種ミスト運転の入浴前後には水分を摂る 脱水症状のおそれがあります。
各種ミスト浴中に水分がなくなつた場合は、直ちに運転を停止させ、窓・ドアを開ける 重大な健康被害になることがあります。	
マイクログリッド出口、ミストノズル、吸込みグリッドに布、異物を干した、開口部をふさいだりしない 故障の原因になります。	運転中にフィルターをはずしたり、吸込みグリッドやマイクログリッド出口、オートローパー(温風出口)に指や棒を入れない 内部でファンが高速回転しています。とくに、小さなお子さまがいるご家庭では注意してください。けがや、やけどの原因になります。
フィルターをはずして運転しない けがや故障の原因になります。	この機器はアースが必要のため、アースされているか確認する。 また、アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線には接続しない 万一、絶縁が故障した場合、感電のおそれがあります。

必ずお守りください

（つづき）

⊘ 止 機器本体・リモコン・物干しバーに浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・アルコールなどをふきかけない。万一、かかったときはすぐに、水でぬらしてかたく絞った布でふき取る サビ、故障の原因になります。また、機器の換気部分に洗剤などを付着したまま放置しますと、ひび割れ、変色の原因になります。	⊘ 止 凍結予防運転のため、本体、熱源機の電源をOFFにしない 長期不在の場合など、やむを得ず、本体、熱源機の電源を落とす場合は、熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従ってください。（「機器の水抜き」のしかた）（P94）	! お手入れする前には、必ず運転を停止する ・ 手袋などで指先を保護する ・ 機器が冷えていることを確認する 内部でファンが高速回転しているため、やけどやけがの原因になります。 ⊘ 止 お手入れするときには、 ・ すべりやすいスリッパをはかない ・ 不安定な踏台を使用しない ・ 浴槽の端や浴槽のふたの上のらない ・ 足下に十分注意する 転倒やけがの原因となります。	⊘ 止 機器本体に濡れや物をぶら下げない 故障の原因になります。	⊘ 止 小さなお子さま一人での機器の使用や入浴はしない 思わぬ事故の原因となります。	⊘ 止 ドライクリーニング表示がされている衣類の乾燥は避ける 収縮の原因になります。	⊘ 止 機器周辺に火気近づけない、機器周辺で火気を使用しない 火災や故障の原因になります。	⊘ 止 機器やリモコンに設置にお湯や水をかけない 思わぬ事故や故障の原因になります。
⊘ 止 熱に弱い衣類や、縮みの気になる衣類、麻、再生繊維（レーヨンなど）を使った衣類は乾燥しない 縮み・変色・形くずれの原因になります。	⊘ 止 各種ミスト運転中にミストノズルに向かって目を開けない ミスト噴霧を長時間みつめると、水道水に含まれる塩素などで目が充血して赤くなったり、痛みがある場合があります。その際は、ミスト噴霧から目をそらすか、目を閉じてミストを浴びてください。	⊘ 止 ミスト噴霧中は、ミストノズル部に顔や手など体を近づけない ミストノズル近くではミストが熱いときがあり、やけどの原因になります。					

! この製品は家庭用です。業務用のような使いかたをすると、機器の寿命が著しく短くなります。この場合の修理は、保証期間内でも有料となります。	! 雪が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内プレーカーを「OFF」にしてください 機器の故障の原因になります。 ※ 再度、プレーカーを「ON」にした場合、初期チェックのため約5分間はスプラッシュミストは噴霧されません。	⊘ 止 各種ミスト運転時、暑さで停止するが温度を下げる 個人差があるため、無理のない時間で各種ミスト運転を行ってください。	⊘ 止 ミストノズルの穴に針金などや先端の鋭利なものを差し込まない やけどの恐れや故障の原因になります。	! 浴室および本体を良好に保つため、入浴後（とくに各種ミスト運転後）は、必ず乾燥運転または、換気運転を行う 水滴がついたまま長時間運転を行わないでください。カビの発生原因となります。 ※ 換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の時間がかかります。 ※ 各種ミスト運転後の乾燥運転では、天井など浴室の一部に水滴が落ちる場合があります。この場合、水滴をふせるとか、再度、乾燥運転または、換気運転を行ってください。 ※ 各種ミスト運転後に、浴室乾燥運転をオートスタートするように設定できます。（P92）	⊘ 止 井戸水・温泉水・塩水・地下水を使用しない 水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。	! 各種ミスト運転時は、物干しバーを片付ける ミストが物干しバーにあたりますと、水滴となつて落ち、体にあたると不快に感じることがあります。また、物干しバーが高温になる場合があります。	! 浴室テレビや浴室リモコンなどに温風やミストが直接あたらないように、風向などを設定する 故障の原因になります。 また、各種ミスト浴中に浴室テレビや浴室リモコンを操作した際に、音がもつたように聞こえる場合がありますが、水便の影響によるもので故障ではありません。
⊘ 止 各種ミスト運転時、乾燥の運転中や、運転後しばらくは、吸込みグリル・オートルーバー（温風吹出口）や、その周りに手を触れたり、顔や手など近づけない 高温になっているので、やけどの原因になります。			⊘ 止 動植物にミスト・温風・送風を直接あてない 動植物に悪影響をおよぼす場合があります。				⊘ 止 各種ミスト・温風・乾燥の運転中や、運転後しばらくは、吸込みグリル・オートルーバー（温風吹出口）や、その周りに手を触れたり、顔や手など近づけない 高温になっているので、やけどの原因になります。

（つづき）

必ずお守りください

〈つづき〉

⚠ 開放型の暖房器具(石油ストーブやファンヒーターなど)を使用する場合は24時間換気運転中であって、定期的には窓を開けるなどの換気を行ってください。	⚠ 風呂などのアクセサリー(ネックレス・ピアス・めがね・時計など)については、熱くなりますので取りはずして入浴する
⚠ 浴室内に化粧品類や可燃性ガスの含まれるスプレーなどを放置しない ※クリューム・ゼリー状の化粧品類は、人体の体温になじみやすくなるように作っているため、それ以上の温度になると、変質の原因になります。 ※可燃性ガスの含まれるスプレーなどからガスが漏れて周囲にたまると、発火、爆発の原因になります。	⚠ 風呂中の暖房では、風向はなるべく体にあたらない方向を選ぶ ※とくに、体がぬれている場合、湿度であっても体にあたると肌寒く感じることがあります。
⚠ 事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しない	⚠ 石けんは直接ミストがかからない場所に置く 石けんがミストによりよりやわらかくなり、消耗が早まります。
⚠ 機器のエアフィルターは定期的にお手入れする(月に2~3回) 換気性能が低下したり、ミスト運転時ホコリを含んだ水が滴下することがあります。	⚠ 熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置く 各種ミスト運転時や暖房・乾燥運転時は、浴室内が高温になる場合があります。
⚠ 衣類乾燥時、オートローラーの吹き出し方向は、必ず濡れた物に温度が当たる角度に調節する ※吹き出し角度によって乾燥時間が異なります。	⚠ 室内に設置されている自然給気口は、家具などでふさがれない 新鮮な空気が取り入れられません。
⚠ 乾燥・換気・浴風運転時は浴室に設置されている自然給気口(給気口「P3」)を開けない 新鮮な空気が取り入れられず、換気不足になるおそれがあります。浴室や衣類乾燥のとき、乾燥時間が長くなります。また、換気音が大きくなる場合があります。	⚠ 長期間各種ミスト運転を行わない場合、機器内部の電磁弁が固着することがありますので、定期的に(1ヶ月に1回5分程度)各種ミスト運転を行ってください。
⚠ 高気圧状態で使用している場合は、リモコンの24時間換気スイッチを切らない 換気不足による室内空気汚染の原因になります。また、室内に設置されている自然給気口を開けないでください。 室内に設置されている自然給気口を開けると換気音が大きくなる場合があります。	⚠ 各種ミスト浴中・ミスト浴後は、脱衣室の換気扇を回すか、窓を開けるなど、換気を行う 湿気が脱衣室に長時間滞留すると、結露・カビの発生原因となります。
⚠ 「こんな状態は乾燥しないので」と読み、洗濯物を干す。	

お知らせ

- ・経年劣化による故障など、グリル板やローラーなどが変色する場合があります。
- ・オートローラーの開き具合によっては、運転音が少し大きくなる場合がありますが、これは機器の故障ではありません。
- ・運転停止および運転モードが切り替わるときに、機器から数秒間「コンコン」音がすることがあります。
- ・これはオートローラーの位置調整の音ですので、異常ではありません。
- ・風の強い日は、換気や浴風の運転音が少し大きくなる場合がありますが、これは機器の故障ではありません。
- ・運転中や停止後、熱による膨張収縮のため機器や浴室から「ピキピキ」音がすることがありますが、これは機器の故障ではありません。
- ・運転スイッチを押してから機器が運転開始するまで、数分間かかることがあります。
- ・入浴剤や浴室用洗剤を使用している場合、色のついた水滴がグリル板から落ちることがあります。
- ・入浴中や洗たく物を干したまま換気運転すると、冬期などに換気の排出口から白い湯気のようなものが見えたり、水滴が落ちたりすることがあります。
- ・これは浴室の湿かい蒸気が冷やされて、白く見えたり結露する現象で異常ではありません。
- ・湿度や温度が高くなると、浴室の臭いを感じやすくなります。定期的な浴室のお掃除が必要です。
- ・運転中に浴室内の温度が上がると、シャワーなどのポンプ内の空気が膨張して、液体が押し出される場合があります。

【各種ミスト運転について】

- ・スプラッシュミスト・マイクロミスト運転時に、他の温水暖房機器(床暖房など)やお風呂の機能と同時使用した場合、能力が落ちることがあります。
- ・設置状況により、お湯はり中や給湯・給水の使用と同時に各種ミスト運転を行うと水温が変化し、ミスト噴霧の量が変化することがあります。噴霧量が極端に少なくなったりは、使用を控えてください。
- ・使用状況や浴室の湿度、風向などにより、ミスト噴霧の量や運転音が変わることがあります。
- ・各種ミスト運転開始時に機器から「シュー」という音がすることがありますが、これは運転開始時の通水管です。また、設置状態によっては、各種ミスト運転開始前に機器内の水を浴室内や屋外へ排水することがありますが、この水は40℃以下の水道水ですので、触れても心配はありません。
- ・各種ミスト運転開始時や運転停止時に、機器から「コンッ」という音があることがありますが、これは機器内の弁の開閉音であり異常ではありません。
- ・冬期など浴室が冷えている場合は、スプラッシュミスト・マイクロミストスイッチを押してからミスト噴霧まで時間がかかる場合があります。これは冷えた浴室に温かいミストを噴霧してもミストが冷めてしまうために、あらかじめ温風で浴室を暖めたあと、ミスト噴霧を行うためです。
- ・ミストにより、髪や肌などが目に入ることがあります。
- ・シャワーなどで洗髪し、髪や肌などを洗い流したあと、ミストを浴びることをおすすめします。
- ・運転中は、金属製のものは熱くなりますので、ミストや温風が直接あたるところに置かないでください。
- ・各種ミスト運転中は、グリル板やマイクロミスト吹出口に付着したミストが水滴状になって落ちることがあります。不具合の方は、水滴が落ちてくる機器の真下を選び、洗い場などで各種ミスト浴をしてください。
- ・大量のミストを口から吸い込むと、せきむねおそれがあります。注意してください。

「温風やミストがあたると即寒い！」を解消するために

- ・暖房または、ミストサウナ(スプラッシュ・マイクロミスト「クリア」)を使うときは、必ず入浴前に運転を開始してください。
- ・浴室内に冷えている状態で温風やミストが体にあたると、浴室内の冷たい空気に熱を吸収され、即寒く感じます。



各部のなまえ

本体

マイクろミスト出口

マイクろミストを噴霧します。

ミストLED

ミスト運転時にLEDランプを点灯します。(COP14)

グリル板

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

スブラッシュミストノズル

スブラッシュミストを噴霧します。

オートルーバー

風の上下吹きだし方向をリモコンで調節できます。(COP12)

左右ルーバー

風の左右吹きだし方向を手で調節できます。

調節する場合は足下に注意して下記手順にて行ってください。

①運転を停止してください。


②オートルーバーを手でつまみ開いてください。

③左右ルーバーを調節してください。

中央より左右別々に調節できます。

④オートルーバーを手で閉めてください。

【完全に閉まりませんが、真横ではありません。】



脱衣室リモコン

タイマー設定スイッチ (COP10)

各運転の時間の設定に、残りの時間や運転状況を知らせます。

タイマー表示部

24時間タイマースイッチ (COP25)

24時間タイマーの運転を知らせます。

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

浴室リモコン

タイマー設定スイッチ (COP12)

残りの時間や運転状況を知らせます。

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

タイマー表示部

時刻を合わせる


脱衣室リモコンのみ

操作

タイマー表示部

お知らせ

1 時計を2秒以上押す




- * 運転中・停止中のどちらでも設定できます。
- * はじめてお使いになられるときは「-:--」が表示されます。

2 時計で設定時刻を合わせる



- * 押すごとに1分ずつ、押し続けることで10分ずつ早送りができます。

3 時計を押す



- * 時計を押さない場合でも、20秒以上放置すると時刻合わせが終了し、設定完了となります。
- * 運転中に時刻を合わせた場合、時計を押して、しばらくすると元の運転表示に戻ります。


時計の表示

機器が停止中の場合



- * 時計表示中に各運転を開始すると各運転の残り時間が表示されます。
- * 各運転が終了しても時計表示に戻りません。
- (再度時計スイッチを押してください。)

機器が運転中の場合



- * 約10秒間、時計表示します。


※ 停電時などで機器が電源OFFになった場合は、時刻がリセットされます。再度時刻設定してください。

ミストの使いかた 〈上手に使うコツ〉


スブラッシュミスト(強・弱)と、マイクロミスト(クリア)がミストサウナとなります。

入浴前・・・浴室が冷えているとき

す。其の第一、三河や鳳凰が、反響した。冷の國、治冷に當るまでに、冷國が冷えていると、



入浴の30分前(冬期)にミストサウナ運転を開始すれば、ミストサウナを快適に使用できます
(時間はめやすです)




※風向は、洗い場方向に設定してください。(B-P12)

入浴中にミストサウナをしているとき

[illegible]

ミストサウナを快適にご利用いただく時間には個人差があります

ミストサウナ運転中、気分が悪くなったときは運転を停止し、窓を開けて換気する



天井に水滴がたまっている場合があり
ますので、ご注意ください

設置状況によっては、ミストサウナ運転中にお湯(水)を同時に使用すると水圧が変化し、ミスト噴霧量に変化する場合があります

三ストを体に当てたくなく
い場合
リモコンの国向設定によ
り、ミストの方向を調節
する(→P12)

各種三上卜運転後

・各種三スト運転後、必ず乾燥運転または換気運転をおこなってください。

水滴がついたまま最長期間運転を行わない場合、浴室や本体の力ピの発生原因となります。


換気運転より乾燥運転がより効果的です。

※各種ミスト運転中および運転後30分程度、脱衣室の換気扇を回していただくか、窓を開けていただくなど、換気を行ってください。

※各種ミストサウナ運転後、急速乾燥運転をオートスタートするように設定できます。(P32)


三ストサウナ浴で体の芯まで
暖まりたいとき

いきおいのあるたつぷり三スト+温風で、
早く浴室を暖めます。



スプラッシュ
ミスト


粒子の小さなミストで、ソフトな高温度の空間を楽しめます。



マイクロミスト
クリア

ストリートLED

- ・スブラッシュユニット・マイクロユニット・水ミスト使用時にLEDランプが点灯できます。
 - ・マイクロユニット(シルキー)で使われますと、より一層LEDの光を楽しむことができます。
 - ・浴室の照明を消灯されると、さらにLEDランプの光を楽しめます。
- ※浴室の照明を消す場合、けがや転倒などに気をつけてください。


[illegible]

※三スト使用时、初期設定により


※三ストLEDの設定は、各種三スト運転共通となります。

ミストの使いかた 〈マイクロミスト〉


使用前の準備 ミストの使いがたく上手に使うコツ(ページ13~14)もご覧ください



使用する **ミストサウナ浴中、気分が悪くなったときは、運転を停止してください。**



■機器の動き



三スト浴時間のめやす報知

三スト噴霧開始から10分ごとに、お知らせ音が「ピー」と鳴ります。

※温度設定が低いほど、ちや感
は強くなります。
(シルキーモードのみ)

＊ グリル板、オートリバーに水滴がたまって落下する場合があります。

＊ 運転開始直後など、ミストの発生が安定しない場合は、水滴が落下しやすくなりますが、運転を続けることで安定します。




お配りした「運転中に」に「シュエー」という音がある場合がありますが、漏水弁開閉時の通水音であり、異常ではありません。

※マイクログロミスト運転中は、マイクログロミスト吹出口から「シャー」という音がありますが、水を溶解し、マイクログロミストを生じている音であり、異常ではありません。


※マイクログロミストシリルは、ミストコントロールのあと、半導体工場の洗浄に使用されているため、お配りした運転中に「シュー」という音が聞こえる場合があります。半導体工場の洗浄に使用されているため、お配りした運転中に「シュー」という音が聞こえる場合があります。

ミストの使いかた


■使用前の準備



■機器の動き



■使用する



運轉停止

【停止】スイッチを押す。(もしくは、タイマー時間が終了)

脱衣室リモコンの【停止】スイッチでも、運転停止することができます。

※マイククロのみ運転停止後、マイククロミスト吹出口内部の水を排出するために約3分間機器内のクリーニング運転を行いますので、モーター音や水切り音があります。(G-P33)

三スト浴時間のめやす報知


三ストローク開始から10分ごとに、お知らせ音が「ピー」と鳴ります。



- * グリル板、オートリリーパーに水滴がたまって落下する場合があります。
- * 運航開始直後など、ミストの発生が安定しない場合は、水滴が落下しやすくなりますが、運航を続けることで安定します。


暖房の使いかた

■使用前の準備



治室のドア・窓・給気口(開
閉できるタイプ)を開める。

■使用する



【暖房】スイッチを押す。


押すごとにモードが切り替わります。

タイマー・風向・温度設定は、前回の運転内容で始まります。
(タイマー・風向・温度設定はP11~12)

迎轉停止

【停止】スイッチを押す。(もしくは、タイマー時間が終了)
浴室リモコンの【停止】スイッチでも、運転停止することができます。

■機器の動き



※ 暖房運転開始後、冷房防止機能が入っていますので暖房用温水の温度が上がるまで暖房は止まりません。

天井からの温風吹出し方式ですので、足下が寒く感じる場合があります。


* 暖房運転中に「シユ－」という音がある場合がありますが、温水弁開閉時の通水音であり、異常ではありません。

暖房予約の使いかた

■使用前の準備




リモコンの現在時刻があって
いることを確認する
(時刻設定はP10)



開閉のドア・板・給気口(開閉できるタイフ)を開める。

■使用する



予約開始

【暖房予約】スイッチを押す。

- ・暖房予約ランプが点滅します。
- ・タイマー表示部に設定時刻が表示されます。

1

【**＜**】**＜**】スイッチを押し、開始時刻を設定する。

- ・10分単位で設定でき、押し続けると連続して変更できます。

【暖房予約】スイッチを押す。

- ・暖房予約ランプが点灯後、タイマー表示部は消灯します。

キャンセルおよび時間変更する

【暖房予約】を押すと暖房予約ランプが消灯し、
【暖房予約】がキャンセルできます。

- ・「暖房予約」時刻を変更する場合は、一度「暖房予約」をキャンセルして再設定してください。


暖房を上手に使うコツ

入浴前 浴室が冷えているとき

酒造はなはだ少ないといふと、遺憾な感じがかります。酒造はなはだ少ないといふと、遺憾な感じがかります。


入浴中 肌寒くなってきたとき

入浴前に腰回したせいで、入浴中腰が当たらない方向に腰節しなくてはならぬ。




乾燥の使いかた ①

■使用前の準備



■使用する



運転開始

【乾燥】スイッチを押す。

・押すことにモードが切り替わります。



※細かい設定をせずに、簡単に乾燥したいとき

早く乾燥したいとき

「急速乾燥」では少し音が気になるとき

※浴室内の湿度を見通りながら運転するため、洗たく物や浴室が乾いたころ自動的に停止します。

※浴室内の湿度を正確に検知するため、約25～30分間隔で浴室からの湿度が約7分停止します。

*タイマー・風向設定は、前回の運転内容で始まります。
(タイマー・風向設定(P11～12))

運転停止

【停止】スイッチを押す。(もしくは、タイマー時間が終了)

浴室リモコンの【停止】スイッチでも、運転停止することができます。

■機器の動き (自動) (急速・標準)

自動 → 運転開始 → 温水温度が上がったら → 浴室・洗たく物が乾いたら※

急速・標準 → 運転開始 → 温水温度が上がったら → 停止スイッチを押す
または
タイマー時間が終了すると



オートルーバーが開き
送風が出る




温風が出る



オートルーバーが閉まる



脱衣室リモコン
浴室リモコン



脱衣室リモコン
浴室リモコン

※機器設置状況によっては、確実に乾かない場合があります。その場合は、「乾燥」を上手に使うコツ(P26)で洗たく物の干方を確認し、再度、乾燥してください。

*機器を良好に保つために、入浴後は乾燥運転を行ってください。


*浴室の乾燥運転は、カビの原因となる水滴のお手入れが必要で天井・壁面などの乾燥を目的としていますので、床面など一部乾かない場合があります。

床面に残っている水滴は拭き取っていただくか、再度乾燥運転を行ってください。


*乾燥運転中に「シュー」という音がする場合がありますが、通水弁開閉時の通水音であり、異常ではありません。



涼風の使いかた



■使用する



運転開始

【涼風】スイッチを押す。

・押すことで風量を調節できます。

・タイマー・風向設定は、前回の運転内容で始まります。


(タイマー・風向設定(P11~12))

運転停止

【停止】スイッチを押す。(もしくは、タイマー時間が終了)


脱衣室リモコンの【停止】スイッチでも、運転停止することができます。

■機器の動き




換気の使いかた

■使用前の準備



■使用する



運転開始

【換気】スイッチを押す。

・タイマー設定は、前回の運転内容で始まります。


(タイマー設定(P11))

運転停止

【停止】スイッチを押す。(もしくは、タイマー時間が終了)

脱衣室リモコンの【停止】スイッチでも、運転停止することができます。

■機器の動き



※BBD-3309ACSK-JM：浴室のみ換気します。
 ※BBD-3309ACSK-J2M：浴室と脱衣室またはトイレから換気します。
 ※BBD-3309ACSK-J3M：浴室と脱衣室およびトイレから換気します。
 ※BBD-3309ACSK-J2M・BBD-3309ACSK-J3M・BBD-4109ACSK-J3Mは、換気スイッチを押すと、オートルーバーが開き、約20秒間送風します。これは、浴室内の湿度を排出するためです。浴室内の湿度の排出が終われば、オートルーバーは閉じます。

外部換気スイッチによる換気運転

外部換気スイッチとは

- ・トイレや脱衣室についている、浴室暖房乾燥機以外の換気スイッチのことです。
- ※外部換気スイッチを付ける場合、別途工事が必要です。
- ※外部換気スイッチによる換気運転中は、リモコンの乾燥・涼風・換気・24時間換気運転をOFFにしても換気ファンは停止しません。
- ※BBD-3309ACSK-JMは、対応していません。

トイレ使用後など

外部換気スイッチをONにする

※リモコンの換気ランプやタイマー表示はしません。

浴室の換気を停止し、トイレと脱衣室の換気量をアップさせます。

※浴室からも換気の換気はしています。

換気運転延長機能

トイレや脱衣室使用後、外部換気スイッチをONにすると、換気運転を延長することができます！

※リモコンの換気ランプやタイマー表示はしません。

換気運転延長機能とは

- ・トイレや脱衣室使用後、外部換気スイッチをONにすると、換気運転を延長することができます。24時間換気運転を行っている場合は、設定時間終了後、自動的に24時間換気運転に戻ります。
- ※BBD-3309ACSK-JMは、対応していません。

換気運転延長機能

換気運転を延長することができます！

設定方法

換気運転中に、**【換気】** スイッチを2秒以上押す

※タイマー表示部に延長時間設定番号が表示されます。

延長時間設定番号一覧

表示	延長時間
H00→H01→……H09→H10	0分 → 1分 → …… 9分 → 10分

※4秒後、タイマー表示部は換気運転タイマー表示に戻り、設定を記憶します。

リモコン操作による換気運転は、換気運転延長機能はたしません。

- ・パイロットランプが点灯しますが、リモコンで設定した延長時間の間、換気ファンは停止しません。
- ・本体停止時、暖房・ミスト運転時に外部換気スイッチがONの場合、浴室側の暖房シャッターが開き、浴室は換気の換気となります。乾燥・涼風・換気・24時間換気運転時は外部換気スイッチをOFFにしたとしても、換気ファンは停止しません。

より便利に使っていただくには

すべての運転が停止している状態で脱衣室リモコンにて設定してください

■毎回の各種ミスト運転終了後、自動で急速乾燥運転をスタートすることが出来ます。【オートスタート】(設定可能時間：終了1時間後、2時間後、3時間後)

- ・この設定をしていると、各種ミスト運転終了後から乾燥終了まで「急速乾燥運転」のランンプが点灯します。
- ・このときに、他のボタン操作を行うと、後のボタン操作が優先され、オートスタートはキャンセルされます。
- ・急速乾燥運転スタート時は前回の急速乾燥運転で設定されている風向、タイマーで運転を行います。

5秒以上押す

項目番号を01に合わせる

お好みの設定内容に合わせる

自動スタートOFF (初期設定)

終了1時間後ON

終了2時間後ON

終了3時間後ON

設定を完了する

■熱源機リモコンの浴室(予備)暖房スイッチによる運転を、急速暖房運転とスプラッシュミスト運転に切り替えることができます。

- ・熱源機のリモコンの浴室暖房スイッチを押すと、初期設定では急速暖房運転をしますが、下記の操作によりスプラッシュミスト運転に設定変更できます。
- ※スプラッシュミスト運転に設定されても熱源機のリモコンには、暖房と表示されます。

5秒以上押す

項目番号を02に合わせる

お好みの設定内容に合わせる

急速暖房運転 (初期設定)

スプラッシュミスト 強運転

設定を完了する

■スプラッシュミスト運転時のミスト噴霧ノズル(両端・中央)を切り替えることができます。

5秒以上押す

項目番号を03に合わせる

お好みの設定内容に合わせる

両端

中央

設定を完了する


※設定途中で10分以上放置した場合、設定は登録され、表示は消灯します。

知っておいていただきたいこと ①

給気口とは？

- ・空気を取り入れるための隙です。(壁や天井についているご想像もありません)
- ・給気口を閉めたまま乾燥・換気・涼風の運転をすると、充分に乾燥・換気・涼風の性能が発揮できません。
- 乾燥・換気・涼風の運転時には、開けておいてください。

※給気口がない場合は、窓かドアを少し開けてください。(給気口の代わりになります)



速断発停機能について

- ・スブラッシュミスト・マイクロミスト・乾燥・暖房の運転操作をすると、熱源機の運転も自動的にこのよう機能です。
- ・速断発停機能のない熱源機を使用の場合、脱衣室・浴室リモコンでスブラッシュミスト・マイクロミスト・乾燥・暖房の運転前に、あらかじめ熱源機のリモコンで暖房運転[入]にしておいてください。
- スブラッシュミスト・マイクロミスト・乾燥・暖房の運転終了後には、熱源機のリモコンで熱源機を運転[切]にしてください。

クリーニング運転について


- ・マイクロミスト運転停止直後は、マイクロミスト吹出口内部に水が残っている状態になりますので、運転停止後もモーターを約5分間運転させて、水が残らないようにしています。
- そのため、マイクロミスト運転停止後も、モーター音や水切り音がします。

凍結予防について

- ・温水配管の凍結を予防するため、気温が低くなると、浴室暖房乾燥機内の水が自動的に開き、熱源機内の温水循環ポンプのはたらきによって、温水配管の水を循環させます。
- ※凍結予防運転のため換気および熱源機の電源は「OFF」にしないでください。
- ※長期不在など、やむを得ず機器・熱源機の電源を「OFF」にする場合は、機器の水抜きをおこなってください。

知っておいていただきたいこと ②

機器の水抜きのしかた




- ※長期不在にされる場合は、機器の保護のため、下記操作を実施し、水抜きを行ってください。

- ①水道メーター近くにある止水栓を閉じる。
(住戸全体の水が出なくなります。)
- ②[スブラッシュ]スイッチを6秒以上押す。
(スブラッシュの強・弱のランプが点灯します。)
- ③排水確認後(約5分後)ランプが消灯します。)機器の電源をOFFにする。
- ④熱源機については、熱源機の取扱説明書に従ってください。

- ※機器運転後は機器内のお湯が高温になっているので、機器が完全に冷えてから水抜きを行う。
やけどのおそれがあります。
- ※水抜き中はミストノズルからも水滴が落ちますので、浴室内に衣服などが濡れないか確認してください。



強制排水のしかた



- ※長期ミストノズル運転を使用中でないかつ水が排水していただくため、運転前に浴室内に長期間にわたって水を排水してください。

- ①[スブラッシュ]スイッチを6秒以上押す。
(スブラッシュスイッチの強・弱のランプが点灯します。)
- ②約2～3分後、[停止]スイッチを押し、排水を止めてください。
(スブラッシュスイッチの強・弱のランプが消灯します。)
- ※停止スイッチを押さない場合、約5分間排水し、自動的に停止します。
- ③停止後、シャワーで床面や浴槽など濡れた箇所を洗い流してください。

- ※排水動作中はミストノズルからも噴霧しますので、浴室内に衣服などは濡れないか確認してください。
- ※設置状況により、浴室内に排水される場合は、床面などが濡れますので、注意してください。



日常のお手入れのしかた

物干しバー(日常)

物干しバー

物干しバーについた水滴は、ぶき取ってください。
そのままにしておくと、水滴の跡がついたり、錆が発生したりする原因になります。

フィルター(月2~3回程度)

フィルター

フィルターにゴミやホコリがたまると能力が低下するので、月に2~3回程度掃除してください。



フィルター取っ手

1. 運転を停止する。(機器が冷めてからここのよう)
2. フィルター取っ手を指をかけた左側の矢印の方向に引き出し、取り出します。
3. フィルターについているホコリを、掃除機などで取り取る。
(汚れたひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤に浸して、軽く洗う)
4. 十分乾かしたあと、元どおりにフィルターを取り付ける。

- * フィルターの取り付け・取りはずしの際は、顔・足下に十分注意する。
- * フィルターのお手入れの際は、無理な力を加えたり、落としたりしないよう、注意してください。
- * フィルターを元でぶついたり、ドライヤーで乾かしたりしないでください。
- * フィルターの変形の原因になります。
- * 除湿室・トイレ・外気の乾燥口フィルターは、それぞれの取扱説明書にしたがってお手入れしてください。

各種ミスト(月1回程度)

長時間ミスト運転を行わない場合、機器内部の電磁弁が固着することがありますので、月に1回5分程度各種ミスト運転をおこなってください。

本体(定期的)

- 本体の汚れは、やわらかい布でからぶきしてください。
- 汚れがとれない場合は、やわらかい布をぬるま湯に浸し、よくしぼってふいてください。
- * 浴室用洗剤・アルコール・ベンジン・シンナー・みがき粉・防カビ剤などは使わないでください。
本体を汚します。
- * 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしないでください。
変質したり、表面がはがれたりします。

リモコン(定期的)

- リモコンの汚れは、やわらかい布でからぶきしてください。
- * 化学ぞうきんや、ガラスクリーナーなどでもみないでください。
リモコンの故障の原因になります。



長期使用製品安全表示制度について

長期使用製品安全表示制度とは

長期使用されることが多いために、経年劣化による重大事故が一定程度発生している製品について、経年劣化によるリスクの注意喚起を行う表示を義務付ける制度です。

● 本体への表示内容について ●

経年劣化により事故発生の危険度が高くなることを注意喚起するため、電気用品安全法で義務付けられた右記の内容を本体に表示しています。

なお、電気用品安全法施行前の機器についても自主的に当該表示を本体におこなっています。

※表示シールの【製造年】の年数については、随時更新されます。

【製造年】2009年 【設計上の標準使用期間】10年 設計上の標準使用期間を超えて使用されま すと、経年劣化による発火・けが 等の事故に至るおそれがあります。

● 設計上の標準使用期間について ●

本製品は、設計上の標準使用期間を10年と算定しております。

設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用する期間、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、製品ごとに設定されるものです。「無料修理保証期間」とは異なるのでご注意ください。(無料修理保証期間は保証書を参照願います)

<設計上の標準使用期間の算定の根拠>

本製品の設計上の標準使用期間は、次のように設定しています。

- 1) 始期・・・製造年
- 2) 終期・・・日本ガス石油機器工業会規格JGKAS C 201に基づいて想定した以下の使用条件にて耐久試験等を行い、「経年劣化により安全上支障が生ずるおそれ著しく少ないこと」を確認した時期

■ 使用条件


項目	条件
1. 家族構成	4人世帯
2. 気温・湿度	20℃・65%
3. 電源電圧・周波数	AC100V・50/60Hz
4. 設置条件	標準設置
5. 負荷条件	定格負荷
6. 1年の使用時間	通房時間 181時間 換気時間 120時間
乾燥時間	325時間 換気時間 1460時間
※1) ミスト機能使用の場合、ミストサブ運転は乾燥運転を含む ※2) 24時間運転の場合は8760時間	

<ご注意ください>

使用頻度・使用環境 設置場所が標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用等本来の目的以外の方法で使用された場合は、本体に記載の設計上の標準使用期間よりも短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

● 表示位置について ●

本体と除湿室リモコンに表示しています。
右記の [] 部をご確認ください。



故障かな?と思ったら①

修理を依頼される前にこの表で確かめてください

こんなとき	考えられること	参考ページ
運転開始時や停止直後に ぞしき音がある	温度変化により、本体やユニット内などに わずかに伸縮するために発生する音です。 → 異常ではありません。	—
運転中に異音がある	フィルタが障害に取り付けられていない。 → フィルターを確認に取り付ける。	35
運転モードの切替時、運転停止 後や停止中、停電復帰後に 「コトコト」という音がある	オートリレーの位置を確認するために発生 する音です。 → 異常ではありません。	—
運転停止中に 「ジー」という音がある	ミスト運転をしない期間が長く(約1か月)と、 機器の性能を保つために部品を動作させます。 → 異常ではありません。	—
水の流れる音がある	運転中や停止直後は、本体内に水が溜まっています。 冬場の凍結予防(※P33)や、長期未使用時の 温水配管のエア抜きのため、水を循環させます。 その際、温水音が聞こえる場合があります。	—
「ヒュー」という風を 切るような音がある	風向(リレーの角度)によっては、音が発生 する場合があります。	—
「フシュブシュ」という音	配管内の空気がノズルの中を通過する音です。	—
開始時・停止時に「シュー」という音	温水弁開閉時の流水音です。 → 異常ではありません。	—
換気音が大きくなる	換気運転中、浴室や脱衣室が密閉状態になっ ていると音が大きくなる場合があります。 → 少しドアを開けるなどして空気を取り入れる。 外部換気スイッチを入れている場合は、トイレ や脱衣室の換気量を増やすため、換気音が少し 大きくなる聞こえます。	—
換気音が小さくなる	風の強い日は、運転音が少し大きくなる場合があります。 これは機器が一定の風量で換気するためです。 外気の給気口を閉じている場合、換気音が 大きくなる場合があります。	—
マイクромист運転を終了して も、モーター音や水切り音がある	トイレ・脱衣室の暖気みフィルタを開閉してください。 (BBD-3309ACSKJ2M・BBD-3309ACSKJ3M・ BBD-4109ACSKJ3Mの場合)	—
クリーニング運転中ですので、約3分すると 停止します。		33

37

故障かな?と思ったら②

こんなとき	考えられること	参考ページ
ミスト運転や暖房運転しても、 浴室が暖まらない	暖房の設定が「暖房(弱)」になっている。 → 調節する。 (浴室は急速または強にしてください) マイクромист<シルキー>になっている。 → スプラッシュミストまたはマイクромист <クリア>で運転してください。 低めの設定温度になっている。 → 調節する。 浴室のドア・窓が開いている。 → ドア・窓を閉める。 フィルタが目詰まりしている。 → フィルターを掃除する。 熱源機が正常に動作していない。 → 熱源機のリモコンまたは本体の燃焼ラン プを確認する。 故障表示が出ていれば、熱源機の取扱説 明書の「故障・異常がな?と思ったら」を 読み、適切な処置をする。 他の温水暖房機器(床暖房など)との同時運転 により、一時的に室温やミストの温度が下が る場合があります。 このとき、暖まる時間は遅くなります。	21 15・17 12 15・17・21 35 — —
室温が出ない 室温が弱くなる	冷風防止機能により、室温温度が十分に上が るまで室温が出ないしくみになっています。 → そのまましばらく(5~6分)待つ。 [それでも室温が出ない場合] 熱源機の異常の可能性。 (熱源機のリモコンまたは本体の燃焼ラ ンプを確認し、故障表示が出ていれば熱 源機の取扱説明書の「故障・異常がな?と 思ったら」を読み、適切な処置をする) 暖房・スプラッシュミスト・マイクромист・ 乾燥運転中、設定温度に達すると、暖まりす ざるのを防ぐため自動的に風量を抑えます。 (浴室温度が下ると室温が出ます) 冷え込みの厳しい冬場や、広い浴室や大きな 窓がある場合は、十分に暖まらず、ミストも ゆるめる感がある場合があります。 浴室内の温度が高い場合、ダクト内の結露を 押さえるために、すぐに室温が出ません。	— — — — —

38

故障かな?と思ったら③

こんなとき	考えられること	参考ページ
リモコンを操作しても本体が動かない	停電している。 → 復旧を待つ。 屋内ブレーカーが切になっている。 → 屋内ブレーカーを入に。	—
脱衣室リモコンや浴室リモコンのタイマー残り時間表示部に、2ケタまたは3ケタの数字が点滅している	スブラッシュミスト運転をしている。 → 浴室内の温度が上昇すると、点灯に変わります。 異音表示。 → 点検を依頼してください。	16
スブラッシュミストやマイクログミスト運転時、ミストが出ない	浴室温度が上がるまでミストが出ないしくみになっています。 → そのまましばらく(10分程)待つ。 【それでもミストが出ない場合】 止水栓が閉まっている事を確認する。 断水している。 → 復旧を待つ。 浴室の窓は開いていませんか?	42
ミストの勢いが弱くなった ミスト噴霧量が減った	設置状況によっては、ミスト運転中に お湯(水)を同時に使用すると水圧が変化し、 ミスト噴霧量が変化する場合があります。 → いずれかの使用をやめると改善します。	16・18
ミスト運転の開始時、 水滴が数滴落下する	各滴ミスト運転開始時にミストノズルやマイ クログミスト吹出口から数滴、水滴が落ちる場 合があります。	—
スブラッシュミストやマイクログミスト運転中や運転終了後、 ノズルからボタンボタと水滴が落ちる	スブラッシュミスト運転のミスト噴霧量 (湯・頭)を切り替えると、水滴が落ちる ことがあります。 停止中に本体やノズルにたまっていた水が 水滴となって落ちることがあります。	—
ミストサウナ運転中に ミスト噴霧が止まる	熱源機は動いていますか?	—

故障かな?と思ったら④

こんなとき	考えられること	参考ページ
洗濯物や浴室が乾燥しない	浴室のドア・窓が開いている。 → ドア・窓を閉める。 浴そうに残り湯があり、ふたが開いている。 → 浴そうにふたをさる。 浴室の給気口が十分に開いていない。 → 給気口を十分に開ける。 干している洗濯物が多すぎる。 または適切な干しかたをしていない。 乾燥運転は、天井や壁面などの乾燥を目的と しているため、床面など一部乾かない場合が あります。また、浴室の覆板や大さげによ り、一部乾にくい所があります。 乾燥運転終了後、長時間乾燥を放置して いませんか? フィルターが目詰まりしていませんか? 洗濯物の種類や量、脱衣状態、浴室の覆板や 大さげ、気温や湿度によって、十分乾燥しない 場合があります。再度乾燥運転をしてください。	23
乾燥運転中に物がかたまり、長時間洗たく物を浴室内に 放置している。	洗たく物が乾燥のままになっていませんか? 乾燥運転により浴室の温度や湿度が上がると、 排水口や床面などの汚れからにおいが出ることが あります。 → 定期的に浴室やフィルターの掃除を行って ください。	23
運転中のにおいが強くなる 洗たく物のにおいが気になる	ミスト運転終了後の急速乾燥運転のオートスタ ートが設定されている。 → 処置不要の場合は設定を解除してください。	23・33
操作していないのに急速(乾燥) ランンプが点灯し、乾燥運転をし ている	乾燥運転終了後、長時間洗たく物を浴室内に 放置している。 洗たく物が乾燥のままになっていませんか? 乾燥運転により浴室の温度や湿度が上がると、 排水口や床面などの汚れからにおいが出ることが あります。 → 定期的に浴室やフィルターの掃除を行って ください。	25
乾燥運転終了後、長時間洗たく物を浴室内に 放置している。	乾燥運転終了後、長時間洗たく物を浴室内に 放置している。 洗たく物が乾燥のままになっていませんか? 乾燥運転により浴室の温度や湿度が上がると、 排水口や床面などの汚れからにおいが出ることが あります。 → 定期的に浴室やフィルターの掃除を行って ください。	25
乾燥運転中に物がかたまり、長時間洗たく物を浴室内に 放置している。	乾燥運転終了後、長時間洗たく物を浴室内に 放置している。 洗たく物が乾燥のままになっていませんか? 乾燥運転により浴室の温度や湿度が上がると、 排水口や床面などの汚れからにおいが出ることが あります。 → 定期的に浴室やフィルターの掃除を行って ください。	35
乾燥運転中に物がかたまり、長時間洗たく物を浴室内に 放置している。	乾燥運転終了後、長時間洗たく物を浴室内に 放置している。 洗たく物が乾燥のままになっていませんか? 乾燥運転により浴室の温度や湿度が上がると、 排水口や床面などの汚れからにおいが出ることが あります。 → 定期的に浴室やフィルターの掃除を行って ください。	25
乾燥運転中に物がかたまり、長時間洗たく物を浴室内に 放置している。	乾燥運転終了後、長時間洗たく物を浴室内に 放置している。 洗たく物が乾燥のままになっていませんか? 乾燥運転により浴室の温度や湿度が上がると、 排水口や床面などの汚れからにおいが出ることが あります。 → 定期的に浴室やフィルターの掃除を行って ください。	32

故障かな?と思ったら⑤

ごんとき		考えられること	参考ページ
換気	ミスト、暖房を使用しているときに、浴室の換気が止まる	ミスト、暖房運転中には、浴室からの24時間換気はしません。	29
	換気運転を開始すると、オートリバーが閉き、数秒後に閉じる(BBD-3309ACSK・IM・BBD-3309ACSK・IM・BBD-4109ACSK・IM)	浴室の状態を確認するため、数秒間、浴室の空気を循環させます。 → 異常ではありません。	28
水滴	換気運転を停止したのに、換気が止まらない(BBD-3309ACSK・IMを除く)	外部換気スイッチによる換気運転中はリモコン操作にかかわらず、換気運転は止まりません。 外部換気スイッチによる換気延長設定中は決められた時間まで換気は止まりません。 リモコンによる乾燥、涼風、換気、24時間換気運転中は、外部換気スイッチを切っても換気運転は止まりません。	31
	本体から水滴が落ちる 色のついた水滴が落ちる	浴室内に結露しているとき、本体に付着している水滴が落ちる場合があります。また、入浴剤をご使用の場合は入浴剤の残った浴そう水が乾燥し、色のついた水滴が落ちる場合があります。	—
振動	浴室の壁が振動する	モーターの回転により、乾燥運転や換気運転しているとき、浴室の壁が振動する場合があります。	—

故障かな?と思ったら⑥

異常表示をお調べください

機器に不具合が生じると、リモコンのタイマー表示部に下記のように2ケタ(浴室暖房乾燥機の異常)または3ケタ(熱源機の異常)の数字が点滅します。

2ケタ表示の表示が出た場合		3ケタ表示の表示が出た場合	
タイマー表示部	2ケタ表示	タイマー表示部	3ケタ表示
65	比熱異常	65	比熱異常
68	換気ファンモーター異常	68	換気ファンモーター異常
70	本体部温度異常	70	本体部温度異常
75	浴室リモコン・本体間通信異常	75	浴室リモコン・本体間通信異常
76	浴室リモコン・本体間通信異常	76	浴室リモコン・本体間通信異常
79	モーター回線異常	79	モーター回線異常

(注) 熱源機の機種によっては3ケタの熱源機の異常表示をおこないません。

リセット操作について

☆下記の場合は、脱衣室リモコンまたは浴室リモコンでリセット操作を行ってください。


- * タイマー表示部に浴室暖房乾燥機の異常表示しているとき。
- * 停電もしていない、扉内ブレーカー・モーターONにもかわらず、リモコンを操作しても動かないとき。
- * リモコンのランプが不規則に点灯したり、一瞬にたくさん光る場合。
- * 停止操作しても停止しないとき。

リセット操作のしかた

〈脱衣室リモコンの場合〉
スプラッシュミスティッチと換気スイッチを同時に2秒以上押してください。

〈浴室リモコンの場合〉
スプラッシュミスティッチと涼風スイッチを同時に2秒以上押してください。

リセット後は停止状態となります。(24時間換気運転のみ運転を継続します。)
※ リセット操作後も上記(★部)内容を取り返すときは、販売店または、もよりの東邦ガス営業所に連絡してください。



[illegible]

※このたびは当製品をお買上げいただきありがとうございます。この保証書はお客様の正常な使用状態において万一、機器本体が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

無誤修理規定

- [illegible]

お 密 様	お 名 前 ご 住 所 〒	TEL
保 証 期 間	お買上げ 年 月	日か52年間 3年間保証部品 ● 素交換器
販 売 店	店 名 住 所 〒	TEL

※保潔期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために、お客様の記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の故障は、お買い上げの販売店によってお客様の保証期間満了後、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間についてはアフターサービス欄をご覧ください。

保田眞任 著
東都ガエ株式会社
〒456-8511 名古屋市熱田区袋田町19番18号

製造元 株式会社 〆-17 PRO 〒554-0023 大阪市此花区喜日出南3-2-10

[illegible]