

W114SHT_(02)_

住宅用火災(煙式)・ガス・CO警報器

住宅用防災警報器 検定合格品 一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品

品名 CF-WB 型式名 XW-114S

- 住宅用火災(煙式)・ガス・CO警報器をお取り付け いただきありがとうございました。 ● この取扱説明書は住宅用火災(煙式)・ガス・CO警
- 報器の取扱方法を説明します。
- お使いになる前に、この取扱説明書を必ず読んで、
- 内容をご理解した上で取り扱ってください。 ● 本取扱説明書は、下ページに保証書がついていま す。取扱説明書はお手元に保管し、いつでもご覧い
- ただけるようにしておいてください。 ● 本書を紛失され、内容に不明な点があった場合は、 取扱店または、お近くの東邦ガスにお問い合わせく
- ▲警報器は、火災による煙を感知して警報を発するものです。火災の発 生を未然に防止する装置ではなく、また、火災による損害を防止するこ とを保障するものではありません。火災などによる損害については、責
- 任を負いかねますのでご了承ください。 ■ 本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。ガスもれや 不完全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置ではなく、また、ガ スもれやCOによる損害を防止することを保障するものではありませ ん。ガスもれやCOなどによる損害については、責任を負いかねますので ご了承ください。
- 本警報器は火災による煙を感知して、警報を発するものです。換気扇等 により煙が吸引され、煙感知部に煙が到達しない場合は、火災警報機能
- 本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。ガス検知部にガス やCOが到達しない場合は、ガス警報機能やCO警報機能が働きません。

安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や 損害を未然に防止するために、必ずお守りください。 注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の

表示で区分しています。 誤った取り扱いをすると「死亡または重傷を負う危険

2. 点検の実施

3. 保証書の適用除外

による故障または損傷。

合の故障または損傷。

たは損傷。

合の場合は除く)

替えられた場合。

4. お客さまへ〈ご注意〉

取扱店名 (店名)

(住所)

(TEL)

保証責任者 新コスモス電機株式会社

保証履行者 東邦ガス株式会社

(12) 本書のご提示がない場合。

ることを確認してください。

が切迫して生じる場合が想定される」内容を示します。 誤った取り扱いをすると「死亡または重傷を負う可能 性が想定される」内容を示します。 誤った取り扱いをすると「傷害を負う可能性および物的

損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

商品名 住宅用火災(煙式)・ガス・CO警報器 品名 CF-WB

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます

この保証書は、東邦ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書

記載内容で無料点検・無料取替えをお約束するものです。万一故障いたしましたとき

(保証期間終了年月(有効期限)は、機器本体ラベルに「西暦と月」で記入しております。)

(1) 取扱説明書に基づいた使用状態で、誤作動等の異常が発生した場合には、点検い

(2) 点検の結果、故障が認められた場合は、点検を無料として無料取替えいたします。

(3) 火災、凍結、塩害、地震、風水害、落雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほ

(6) 建築躯体の変形等機器本体以外に起因する当該機器の不具合、筐体の色あせ等の

(7) 当社の供給するガス以外や指定規格外の電気等を使用した場合の故障または損傷。

(8) 本製品のお買上げ取扱店または当社が指定した取付業者以外で取付けられた場

(9) お買い上げ後に、お客さまによる取付位置の移動、落下、衝撃等に起因した故障ま

(10) お買い上げ後に、分解、改造等が行われた場合の故障または損傷(ただし、当社都

(11) 本書にお取付け日、取扱店名・住所の記入捺印がない場合、あるいは字句を書き

(1) 本書をお受け取りになるときに、お取付け日、取扱店名・住所が記入捺印してあ

(5)無料点検・無料取替えやアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上

げの取扱店、または東邦ガス修理受付ダイヤルにお問い合わせください。

(2) 本書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管してください。

(4) 本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

〒456-8511 名古屋市熱田区桜田町19番18号

〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4

(3) 保証期間(有効期限)経過後は、新しい商品とお取替えください。

こり、異常気象、異常電流・電圧・周波数・電磁波、犬・猫・ねずみ・鳥・くも昆

虫等の動物による故障または損傷、その他天変地異または戦争、暴動等破壊行為

保証期間内であっても、次の場合には、有料点検・有料取替えとなります。

(5) 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障または損傷。

経年変化、ご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象。

(2) 取扱説明書に基づかないで使用して生じた故障または損傷。

(1) 点検の結果、本製品に異常が認められない場合。


(4) 水や者こぼれ等の液体による故障または損傷。

は、本書をご提示の上、お買い上げの取扱店、または東邦ガス修理受付ダイヤルにご連

1)保証期間は、お取付け後5年間とし、警報器本体を対象とします。

なお、警報器本体の有効期限はお取付け後5年間です。

「水ぬれ禁止」事項を 示しています。 示しています。




「一般的な禁止」事項を 示しています。


示しています。



⚠危険

ガス警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。 火花などにより、爆発の恐れがあります。






示しています。

火気厳禁

マッチやライターなど、火気を使わ




換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品 のスイッチを入・切しないでくださ



電源プラグを抜かないでください。



部屋の外にいるときは、すぐに入室 しないでください。



CO警報音もしくは火災警報音が鳴ったら、以下の内容を必ず守ってく ださい。


CO濃度が上昇し、短時間で生命に危険が生じる恐れがあります。また、 火災により生命に危険が生じる恐れがあります。



必ず行う

と作動します。

CO警報音が鳴っている部屋にいる ときは、すぐに換気をし、使用中のガ ス機器を止めてください。



ガスのもれとガス機器の不完全燃焼によるCOが同時に発生したときは

交互に鳴る

ランプ点滅・ または点灯

有効期限が過ぎたときは

有効期限を半年以上過ぎると緑(電

源) ランプがゆっくり点滅し、警報

停止スイッチを約1秒間押すと、

ピッ 有効期限が切れています 販

売店に連絡してください」が鳴りま

また、有効期限を半年以上過ぎて雷

源を再投入すると、30秒後に「正常

「故障です 販売店に連絡してくだ

さい」が1回鳴り、緑(電源)ランプが

その後に「ピッピッピッ 故障です」と約1分ごとに繰り返し鳴り、約

それ以降も同じ警報を繰り返します。

間押すと「ピッ 故障です 販売店に

連絡してください」が鳴り、警報が停

緑(電源)ランプの高速点滅は止ま

※警報音停止時に、警報停止スイッ

チを押すと「ピッ 故障です 販売店に連絡してください」が鳴り

終してください」が鳴ります。

止します。(再鳴動しません)

※取扱店までご連絡ください。

10分ごとに「故障です 販売店に連 緑(電源)、

ただし、警報停止スイッチを約1秒 ランプ消灯

※取扱店までご連絡ください。

故障しているときは

さい」が鳴ります。

故障が発生すると、

高速点滅します。

りません。

です」が鳴らずに「有効期限が切れ 緑(電源)ランプ

ています 販売店に連絡してくだ ゆっくり点滅



赤スライド(火災警報)

有効期限が切れています

販売店に連絡してください

ランプ消灯

販売店に連絡してください

販売店に連絡してください

(火災警報)

赤(ガス警報

ランプ消灯

ランプ消灯

∠赤(ガス警報)

ランプ消灯

〜黄(CO警報) ランプ消灯

警報停止スイッチ

約1分ごとに

ピッピッピッ 故障です

故障です

高速点滅

緑(電源)

高速点滅

ランプ消灯

黄(CO警報)


ランプ消灯

煙感知式住宅用火災警報器に用いられる点検ガスを噴霧し ないでください。 点検ガスにフロンガスが含まれている場合、ガスセンサの故

使用方法

警報器周囲のガスとCOが規定濃度以上になる P.13~P.14参照 ウーウーピッポッピッポッ 难 電源プラグをコンセントに 空気が汚れて危険です ガスがもれていませんか 窓を開けて換気してください 差し込む。

緑(電源)ランプが点滅し、警報 器が監視状態に入る準備状態 になります。



動した場合〉 最後に作動した警報の原因に 伴ったランプが、約1秒間点灯 します。(鳴動原因表示機能に

よるものです。) ♂「正常です」と鳴って緑(電 源)ランプが点灯し、監視状 態に入ります。

〈警報器が故障している場合〉



「正常です」とは鳴らずにP.8に

記載している故障発生時の動 作となります。

※取扱店までご連絡ください。

緑(電源) 黄(CO警報) 赤(ガス警報)

『ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動

しました 確認してください』

と鳴り、2分後


『ゥーゥーカンカン火事です 火事です』 と鳴ったときの処置のしかた 【赤スライド(火災警報)ランプが点灯】 または、

『ゥーゥーカンカンカン 火事です 火事です』

と鳴ったときの処置のしかた

【赤スライド(火災警報)ランプが点灯と黄(CO警報) ランプが同時点灯または点滅】 【赤スライド(火災警報)ランプが点灯と赤(ガス警報)

電源プラグや予備コンセントを使用するときは、以下の内容を必ず守ってください。 火災・感電・電源プラグ破損の恐れがあります。




電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭いてください。



必ず行う


警報器の電源プラグ・予備コンセントに接続する他の電気製品 の電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。 感電・ショート・発煙・発火や、電源プラグ部分の過熱によ る焼損の恐れがあります。



予備コンセントに接続する他の電気製品は、必ず電源スイッ チを切ってから電源プラグの抜き差しを行ってください。 感電の恐れがあります。 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししたり、予備コンセントを

触ったりしないでください。 ぬれ手禁止 感電する恐れがあります。 警報器の電源プラグに大きな力をか


> けないでください。 (例えば掃除機などの移動して使用す る電気製品を接続することや、頻繁に



抜いてください。 必ず行う

覆うときは、安定した踏み台を使い、十分注意してください。 転落・転倒・落下によるけがの恐れがあります。 必ず行う

警報の遅れの原因となります。



ラジオなどにノイズ (雑音) が入ることがあります。警報器が

いたしませんので、それらの用途には使用できません。

消火が不可能なときは、避難してください。 必ず行う

《お断わり》

※火災警報を発している場合は、音声は火災警報が優先されるため、 音声によるガス警報およびCO警報は発しません。


は、P.11 ~ P.14の処置を行ってください。

P.15の処置を行ってください。

7 火元の 確認をしてください。

必要な消火手段をとってください。 119番への通報





が点滅しているときの処置のしかた

7ドアや窓を開けて換気してください。 しばらく換気を続けると、ランプは消灯します。 🏠

CO濃度がうすい場合に黄(CO警報)ランプが点滅します。 室内の空気の汚れにも反応することがあります。(P.16参照)

●外部機器と連動している場合、ガス注意報やCO注意報(黄ランプの点減のみであり、CO警報音が鳴っていない状態)では、外部機器は連動 動作しません。

ポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してくだ さい」と鳴りはじめ、外部機器と連動動作します。

点灯 連続して点灯 点灯と消灯の繰り返り 点滅 (0.5秒周期)

●雷源コード

高速 点灯と消灯の繰り返り 点滅周期 (0.25秒周期) 点滅 ゆっくり 点灯と消灯の繰り返し 点滅周期 点滅 | (2秒点灯・1秒消灯周期)

取扱説明書中のランプの点灯、点滅、高速点滅、ゆっくり点滅は次のように

●この警報器は火災 (火災等による煙)、都市ガス (空気より軽い12A・

●都市ガス (空気より軽い12A・13Aガス) 供給区域外ではお使いにな

●ガス検知部

●煙感知部

●合格証票

ランプ

●赤(ガス警報)

●電源プラグ

●予備コンセント

ガスおよびCOを検知し

●ガス検知部点検口

煙を感知します。

●製造番号シール

(多) 証票

住宅用防災警報器の検 定に合格したことを示し

ガスを検知すると点滅ま たは点灯します。

※ 点滅または点灯時はP11

消費電力が1490W以下

の機器を接続できます。

14を参照ください。

形式認証

製造番号

製造年月

13Aガス)および燃焼排ガス中のCOを検知します。

各部のなまえとはたらき

ガス、COを検知、または火災による煙を 感知すると、音声合成音が鳴ります。

と鳴ったときの処置のしかた

⚠危険

すぐに換気し、使用中のガス機器を止めてください。 CO濃度が上昇し、短時間で生命に危険をおよぼす恐れがあります。

器具栓を閉めてください。

を外してください。

【黄(CO警報)ランプ消灯】



が交互に鳴ったときの処置のしかた 【赤(ガス警報)ランプが点灯と黄(CO警報)ランプが点滅または点灯】

火花などによる爆発やCO中毒の恐れがあります。

マッチやライターなど、火気を使わないでください。



「火気厳禁」事項を 示しています。 「ぬれ手禁止」事項を

誤動作または正常に作動しない恐れがあります。また、5年を越 えて長期間ご使用されますと、電源プラグ(予備コンセント含む) がほこりや水分の影響により発煙・発火する恐れがあります。 有効期限は、貼ってある有効期限ラベルに示しています。

必ず行う

噴霧式殺虫剤を使用するときは、以下の内容を必ず守ってく ださい。(P.19 ~ 21参照) ●警報器をポリ袋などで覆ってください。 ●噴霧が終わったら、換気した後、ポリ袋を取り除いてください。

⚠警告

誤作動の原因となります。 警報器や電源プラグ(予備コンセント含む)を水につけたり、 水をかけたりしないでください。 感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。

常に電源が入っていること(緑(電源)ランプ点灯)を確認してください。

電源が入っていないと火災、ガスもれ、COが発生しても、警報

設置後、5年(有効期限)を過ぎた警報器は、新しい警報器と

部屋の外にいるときは、すぐに入室

しないでください。

を発しません。

お取り替えください。

分解や改造はしないでください。 故障の原因となります。


故障の原因となります。

火災の原因となります。

衝撃を与えないでください。

警報器をお手入れするとき以外は、電源プラグを抜かないでください。 火災、ガスもれ、COが発生しても、警報を発しません。 警報器以外の電気製品を同時に使用するときは、警報器の電 源プラグに付属の予備コンセントを使用してください。

電源コードにステップルや釘などを打たないでください。



ガスもれまたはCOを検知しなくなります。 ^間

障の原因となります。

緑(電源) 黄(CO警報) 赤(ガス警報)

ランプ点滅 ランプ消灯

緑(電源) 黄(CO警報) ランプ点灯 ランプ点灯

ランプ消灯

⚠危険

禁止

●火災以外の煙などで火災警報を発している場合でも、赤(ガス警報)ランプおよび黄(CO警報)ランプの点灯、点滅の有無を確認してください。

●赤 (ガス警報) ランプおよび黄 (CO警報) ランプが点灯している場合

〈火災以外の煙などで火災警報を発しているとき〉



警報器周囲の煙が規定濃度以下になると、警報音が鳴りやみ、赤ス ライド(火災警報)ランプが消灯します。

※黄(CO警報)ランプの点滅が約5分間継続すると、「ウーウー ピッ

゙ 『ウーウーヒッヒッヒッヒッ ガスがもれていませんか』

対象ガス

らないでください。

●警報スピーカー

(火災警報)ランプ

火災による煙を感知

すると点灯します。 ※点灯時はP.9・10を

COを検知すると点滅ま

※点滅または点灯時は

通常は点灯しています。 故障しているときに高速点滅

※ 点滅時はP.8を参照ください。

警報音を停止させたり、外部

機器との連動確認をするとき

■ランプのつきかたについて

※ 詳細はP.15を参照ください

●警報停止スイッチー

参照ください。

●黄(CO警報)

たは点灯します。

●緑(電源)ランプ-

に使用します。

●有効期限ラベル

有効期限 20 / 年 月 🕄

有効期限ラベル

動作します。

ランプ


●赤スライド

⚠注意


警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。

マッチやライターなど、火気を使わないでください。

換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品の スイッチを入・切しないでください。



1ドアや窓を開けて換気してください。





ます。 【赤(ガス警報)ランプ消灯】

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム 管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えら れます。

「「ウーウーピッポッピッポッ 空気が活れて危険です 窓を開けて換気してください。

警報器のお知らせ機能について

火災警報)

火災による煙と同時に不完全燃焼によるCOが発生したときは

赤スライト

(火災警報)

緑(電源) ― ランプ点灯

警報器周囲のガスが規定濃度以上になると作動します。

P.11参照

赤(ガス警報)

P.11参照

赤(ガス警報)

-黄(CO警報)ランプ点滅

黄(CO警報)

緑(電源)、

低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警

火災による煙が発生したときは

以上になると作動します。 _{赤スライト}

警報器周囲の煙とCOが規定濃度

以上になると作動します。

ガスがもれたときは

報が作動します。

000

警報器周囲の煙が規定濃度

ガスコンセントからソケット **3**COがなくなれば、警報音が鳴りやみます。

換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品の スイッチを入・切しないでください。

電源プラグを抜かないでください。

- 赤スライド(火災警報)

P.9・10参照

ウーウーカンカンカン

火災警報器が作動しました

確認してください

ウーウーカンカンカン

火事です 火事です

P.9・10参照

(2分後)

黄(CO警報)ランプ消灯 赤(ガス警報)ランプ消灯

黄(CO警報)ランプ点灯 赤(ガス警報)

P.11・12・14参照 ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれて いませんか

赤スライド(火災警報) 緑(電源) 黄(CO警報) 赤(ガス警報) ガス機器の不完全燃焼によるCOが発生したときは

警報器周囲のCOが規定濃度以上になると作動します。 低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警報が作動 します。(低濃度が約5分間継続した場合も警報が作動します。) P.12・14参照 ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です

赤スライド(火災警報) 窓を開けて換気してください **→** ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 黄(CO警報)

窓を開けて換気してください 緑(電源) ___赤スライド(火災警報) ランプ消灯 ∼赤(ガス警報) 黄(CO警報)ランプ点滅 ランプ消灯

ガスコンセント接続の場合、

警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。

11


【赤(ガス警報)ランプが点灯】


火花などによる爆発の恐れがあります。












4ガスもれの原因を点検してください。

警報器をお手入れするときは、必ず警報器の電源プラグを 感電やけがの原因となります。 警報器の取り外し・取り付けを行うときや、警報器をポリ袋で


取付位置を移動させないでください。

取付位置を変える必要が生じたときは、取扱店ご相談ください。 警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。

ら距離を離してお使いください。 この商品は、消防法で定められた自動火災報知設備には該当







/ 赤げス警報)ランプ・黄(CO警報)ランプ

∠原因を確認してください。 もれたガス濃度がうすい場合に赤(ガス警報)ランプが点滅します。

《お断わり》

と鳴ったときの処置のしかた








₹ドアや窓を開けて換気してください。 2ガス機器の使用を中止し、ガス栓や


ランプ消灯

【黄(CO警報)ランプが点滅または点灯】

┛ガス機器の使用を中止し、ガス栓や器具栓を閉めてくだ。

ガスコンセント接続の場合、 ガスコンセントからソケット を外してください。





原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の 亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。



→ 部屋の外から警報音に気づいた ときの処置のしかた

⚠危険

警報音が鳴っている間は、

部屋の外から、すぐに入室しないでください。 ・もれたガスの濃度が濃くなっている場合が 考えられます。

- 考えられます。 ・CO濃度が濃くなっていることがあり、短時間で生命に危険をおよぼす恐れがあります。 ・火花などによる爆発やCO中毒の恐れがあり
- 窓を開けて換気してください。 **2**ガスメーター近くのメーターガス栓を 閉めてください。

室外からドアや窓を開けられるときは、ドアや

7 部屋に入らないでください。

〈取り外しかた〉

₹ 電源コードをコード振れ

コード振れ止め~

してください。

電源コード/

2本体を持ち上げて取り外

. =

既存の取付板からの取り外しかた

持ち上げて

噴霧式殺虫剤を使用するときは

噴霧式殺虫剤を使用した後は、必ず部屋の換気をし、ポリ袋を外してく

電源プラグを抜き、警報器をポリ袋で覆わずに噴霧式殺虫剤を使用す

ると、噴霧後に再び電源プラグを差し込んだときに警報音が鳴ること


があります。また、外部機器(インターホンなどの集中監視機器)と接続

しているときは、警報器の電源プラグを抜くと、外部機器で警報音(故

取り外す

止めから取り外してくだ

メーターガス栓をあけるときは東邦ガスに ご連絡ください。



13

〈取り付けかた〉

7 警報器を取付フックに

既存の取付板への取り付けかた

2 電源コードをコード振れ止

めに取り付けてください。

警報器が確実に固定されてい

ることを確認してください。

はめ込む

〈確認〉

振れ止め

引っ掛けてください。

警報器の取り外し・取り付けかた

4 部屋に入り、赤 (ガス警報) ランプ・黄 (CO警報) ランプ の消灯を確認してください。

力ガス栓や器具栓を閉めてください。

ガスコンセント接続の場合、 ガスコンセントからソケット を外してください。



(059) 224-0225

ポリ袋(1枚)

ひも(1本) 粘着

40cm

//30cm

-フック部

ひもで縛る

粘着テープで巻

ポリ袋(1枚)

輪ゴム(3本) 粘着_

輪ゴム (3本) で止める

持ち上げ 取り外す

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消 えなどが考えられます。

処置をしても、警報音が鳴りやまない ときの処置のしかた

ガスくさい場合(緊急)へ連絡する

三重県

●ガスくさい場合(緊急)の連絡先

- ・24時間365日受け付けています。 ・ご連絡の際は、お名前・ご住所・お電話番号、ガスくさい状況をお
- 伝えください。 お住まいの地域 電話番号 (052) 872-9238 愛知県 岐阜県 (058) 272-0088

おねがい

〈準備するもの〉

●ひも(1本)

●粘着テープ

〈処置のしかた〉

(P.19参照)

〈準備するもの〉

● 輪ゴム(3本)

接着しやすく、

〈処置のしかた〉

けてください。

を選んでください。

● 粘着テープ

①警報器を取り外してください。

プを巻き付けてください。

●ポリ袋(30cm×40cm・1枚)

- たびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。(有償) ● ガス機器以外の燃焼機器(石油ファンヒーター、石油ストーブなど)が原因で
- 鳴ることもありますので、これらの機器についても点検を受けてください。 ● ガス機器の点検をお申し込みの場合は、東邦ガス修理受付ダイヤル までご連絡ください。

14

警報器を壁面から取り外して安定した場所に置けるとき

● ポリ袋(30cm×40cm・1枚) ポリプロピレン製(25または>PP<表示)

※ ポリエチレン製でも一定の効果があります。

②警報器にポリ袋を被せ、袋の口を電源

コードの上からひもで縛ってください。

③ポリ袋と電源コードの間に隙間ができな /

いように、ポリ袋の開口部分に粘着テー

④ ポリ袋を傷めないように、警報器を安定

ポリプロピレン製(**登**または>PP<表示) <

養生テープやメンディングテープなど、

またはがすときに壁面を傷めないテープ

①ポリ袋を警報器の前面から覆い被せ、

警報器を壁面から取り外して安定した場所に置けないとき

するところに置いてください。

- ※警報器とマイコンメーターを接続している場合 警報音声が30秒~60秒間鳴り続けたとき、マ イコンメーターがガスを止めます。
- ※警報器と戸外ブザーを接続している場合 警報音声が30秒~60秒間鳴り続けたとき、戸 外ブザーが鳴ります。ガスがなくなると同時に

異常がないのに警報音が鳴ったり、 ランプが点滅した

ときの処置のしかた

ガスもれやCO以外の空気の汚れで、

点滅したり、警報音が鳴ったときは

●スプレー式殺虫剤やヘアスプレーなどを、警報器にかけていませんか。 ●タバコの煙を警報器に吹きかけていませんか。 ●芳香剤などの濃いガスが警報器にかかっていませんか。 赤(ガス警報)ランプや黄(CO警報)ランプが ●線香の煙が警報器にかかっていませんか。

〈警報音を止めたいとき〉

警報停止スイッチを押すと、

- ●ガス警報の警報音は1回だけ5分間止めることができます。
- CO警報は、黄(CO警報)ランプが点滅しCO警報音が鳴っている場合 のみ、警報音は1回だけ5分間止めることができます。
- ※警報器周囲のガスとCOが規定濃度以下になっていない場合、停止時間 経過後に再び警報音を発します。
- ※外部機器と接続していて、かつ警報器周辺のガスとCOが規定濃度以下 になっていない場合、停止時間経過後に再び連動します。

7ドアや窓を開け、しばらく換気を続けて ください。




火災以外の煙で火災警報音が鳴ったときは

〈警報音を止めたいとき〉

警報停止スイッチを押してください。警報音が止まります。

- ※警報器周囲の煙が規定濃度以下になっていない場合は、5分後に再び火 災警報を発します。5分後に再警報してもスイッチを再度押すことで 警報音を止めることができます。
- ※ 外部機器と連動している場合、警報音停止中は外部機器の連動動作は 停止します。





警報器周囲の煙が規定濃度以下になると、警報音が鳴り やみます。

⚠注意

火災警報、ガス警報、CO警報が同時または火災警報、CO警報が同時 に起こった場合、警報停止スイッチを押しても警報は停止しません。

2.噴霧式殺虫剤を噴霧してください

以下のようなときは、ポリ袋で覆っていても警報音が鳴ることがあります。 噴霧式殺虫剤を使用するときは、事前に住宅管理者やご近所の方に、連 絡しておいてください。

●部屋の広さに比べて、極端に大きな容量の 噴霧式殺虫剤を使用したとき。 必ず、部屋の広さに応じた容量の噴霧式 殺虫剤をご使用ください。

- ●噴霧式殺虫剤を警報器の真下で使用したとき。 警報器の真下は避けてください。 ●ポリ袋と壁面の間に隙間があったり、ポ
- リ袋に破れや穴があるとき。 ●警報器をポリ袋で覆う前に、石油系溶剤や アルコール類などを使用していたとき。
- ガス検知部に影響を与える成分が封じ込 められます。 ●経年変化によって、ガス検知部が敏感に なっているとき。

3.ポリ袋を取り外してください

噴霧が終わったら、ポリ袋を外してください。 警報器を取り外した場合は、元の位置に 取り付けてください。



粘着テープを外すときは、壁面などを傷めないように慎重に行ってください。

定期点検

日常の点検

日常、警報器の緑(電源)ランプが点灯していること を確認してください。

※緑 (電源) ランプが消灯もしくは高速点滅してい _{緑(電源)}、 る場合は、販売店に連絡してください。 (P.22「故障かな?と思ったら」を参照ください。) ランプ点灯 デー

外部機器との連動確認機能について

点検をするときは、必ず安定した台に乗って行ってください。 転倒してけがをする恐れがあります。

⚠注意

- 外部機器(マイコンメーター、集中監視盤、インターホン等)が作動し ますので、連動確認機能を操作される場合はご注意ください。
- さい。その他の外部機器が作動した場合は、外部機器の復帰操作を 確認していただき、復帰操作を行ってください。

空気が汚れて危険です 窓を開 CO警報 けて換気してください」 ガス警報音声「ウーウー ビッピッピッ ピッ ガスがもれていませんか」 ガス警報とCO注意報

事 象

ガス注意報とCO注意報

7 5秒間押し続ける

警報停止

ピッピッ

通常動作(監視中

ガス注意報

ガス警報

CO注意報

|警報音が鳴ったり、ランプが点滅した原因について

以下の原因が考えられますので、調べてください。

●溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。

●長時間、部屋を閉め切っていませんか。

●可燃性のガスなどを使用していませんか。

●ガスコンロの着火ミスがあった場合。

●炭火や練炭を使用した場合。

● 自動車の排気ガスが室内にこもった場合。

●焼き魚の煙などが警報器にかかっていませんか。

●アルコール類やくん煙式、くん蒸式の殺虫剤が高濃度になっていませんか。

●フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用していませんか。

●みりんや酢などの調味料成分を含んだ蒸気が、警報器に大量にか

●警報器の通常の電圧範囲はAC100V±10Vです。それ以外で使用し

●長い間閉め切っている部屋に設置していませんか。建材などから発生

以下の場合は、ガスもれやCOで警報しており誤報ではありません。

●換気が十分でない状態で、湯沸かし器を使用した場合。

●調理の煙や湯気などが警報器にかかっていませんか。

●くん煙式、くん蒸式の殺虫剤が直接かかっていませんか。

●タバコの煙を警報器に吹きかけていませんか。

●焼き魚の煙などが警報器にかかっていませんか。

なし

●線香の煙が警報器にかかっていませんか。

●砂、ほこり、虫などが警報器の煙感知部に侵入していませんか。

●警報器の通常の電圧範囲はAC100V±10Vです。それ以外で使用し

ランプ表示・音声出力の事象一覧表

音声内容

16

する成分の作用によって、警報音が鳴りやすくなることがあります。

〈ガス警報・CO警報〉

かっていませんか。

ていませんか。

〈火災警報〉

〈連動確認のしかた〉

緑 黄 赤スライド (電源) (CO警報) (ガス警報) (火災警報)

①警報停止スイッチを押すと「ピッ」と 鳴り、緑(電源)ランプが点滅を開始 します。そのまま5秒間押し続ける

「ピッピッ」と開始音が鳴ります。 ②警報停止スイッチから手を離すと以 下のように動作することを確認して ください。(外部出力信号が1分間出 緑(電源) 🖺 力されます。有電圧は12Vと18Vが 交互に出力されます。火災警報時の

号も同時に出力します。)								
		ラン	火災	有電圧				
音声内容	緑 (電源)	黄 (CO) 警報)	赤 (ガス) 警報	赤スライド (火災)	連動出力	出力 (12V⇔18		
「ウーウーカンカンカン 火事です 火事です」	点滅	消灯	消灯	点灯	ON	ON		
「ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました 確認してください」	点滅	消灯	消灯	点灯	ON	ON		
「ウーウーピッピッピッピッ ガスがもれていませんか」	点滅	消灯	点灯	消灯	ON	ON		

点滅 | 点灯 | 消灯 | 消灯 | ON

③約1分後に「ピー」と終了音が鳴り、監視状態 (緑(電源)ランプ点灯)に戻ります。

※ 1分以内に連動確認を終了したい場合は、警報 緑(電源)、 停止スイッチを押すと、「ピー」と鳴り、終了します。 ランプ点灯

故障かな?と思ったら

ここを確認して こんなときは 電源プラグが抜け 電源プラグをコンセントに差し ●緑(電源)ランプ 込んでください。 が消灯している。 ていませんか。 ●警報器が正常に 電源ブレーカーが ブレーカーを入れてください。 もかかわらず、 ▶ 切れていません ▶ 外部機器が鳴る。 停電でなければ、警報器の故 停電していません 障が考えられますので、取扱 店に連絡してください。 警報器の故障を知 緑(電源)ランプが 取扱店に連絡してください。 高速点滅している。 らせています。 緑 (雷源) ランプが 警報器の有効期限 「ピッ 有効期限が切れています ゆっくり点滅してい 切れを知らせてい ます。警報停止ス と鳴りますので、新しい警報 イッチを1秒間押 | 器に交換(有償)してください。 (有効期限切れ音声機能) ドアや窓を開け、しばらく換気 火災、ガスもれ、 原因を調べてくだ を続けてください。ランプの点滅・点灯や警報音が止まります。 CO の発生ではない のに、赤ランプや黄 ヤー(冷風)などで風を送り、 砂やほこり、虫などを取り除 灯したり、警報音が

音声内容 緑 黄 赤 赤スライド (電源) (CO警報) (ガス警報) (火災警報) CO警報音声「ウーウー ピッポッピッ ポッ空気が汚れて危険です 窓を開け て換気してください」 火災警報 火災警報とガス注意報 「ウーウー カンカンカン 火災警報器 火災警報とガス警報 水災警報とガス警報 火災警報とびるに対してください」 火災警報との注意報 • • 「ウーウー カンカンカン 火事です 火事です」 火災警報とガス注意報と 火災警報とガス警報と 火災警報とCO警報 火災警報音声 火災警報とガス注意報と 「ウーウー カンカン 火事です 火事 火災警報とガス警報と 火災連動警報音声「ウーウー 別の火災警 火災連動警報 報器が作動しました 確認してください」 火災連動警報とガス注意報 報器が作動しました 確認してください」 火災連動警報とガス警報 ガス警報音声「ウーウー ピッピッピッピ ガスがもれていませんか」の交互音声 火災連動警報音声「ウーウー 別の火災警 報器が作動しました 確認してください」 火災連動警報とCO注意報 火災連動警報音声「ウーウー 別の火災警報器が作動しました 確認してください」と CO警報音声「ウーウー ビッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開け 火災連動警報とCO警報 て換気してください」の交互音声 火災連動警報音声「ウーウー 別の火災警 報器が作動しました 確認してください」 火災連動警報音声「ウーウー 別の火災警 報器が作動しました 確認してください」と 火災連動警報とガス警報と ガス警報音声「ウーウー ビッビッビッビッ | CO注意報ガスがもれていませんか」の交互音声 | 火災連動警報音声「ウーウー 別の火災警報器が作動しました 確認してください」と CO警報音声「ウーウー ピッポッピッ 火災連動警報とCO警報と ポッ 空気が汚れて危険です 窓を開け て換気してください」の交互音声 て換えてくてというの交互自声 火災連動警報音声「ウーウー 別の火災警 報器が作動しました 確認してください」と ガス警報音声「ウーウー ビッビッビッ ガスがもれていませんか」と 火災連動警報音声「ウーウー 別の火災警 報器が作動しました 確認してください」と C O 警報音声「ウーウー ビッボッビッ ボッ 空気が汚れて危険です 窓を開け で換気してください」の順次音声 火災連動警報とガス警報と ■ または ■ ■ 故障警報音声 はじめに「故障です 販売店に連絡してく 故障警報 (警報器が たさい」と鳴り、1分でとに「ビッビッビッ 故障です」、10分でとに「故障です 販売 店に連絡してください」を繰り返す (警報器が故障診断機能に 有効期限切れ音声 「ビッ 有効期限が切れています 売店に連絡してください」 ※警報停止スイッチを押した場合 ●:点灯、◎:点滅、○:消灯 ※故障したときは、上記以外の表示音声を発する場合があります。この場合、販売店にご連絡ください。

17

こんなときは ここを確認して こう処置してください 火災、ガスもれ、 ガス機器の異常が 考えられます。 のに、赤ランプや黄 ランプが点滅・点 ガス機器以外の燃 それらの機器も点検を受けて 焼機器の異常が考 ください。 灯したり、警報音が えられます。 電源を入れたとき 10 日以内に警報を 鳴動原因表示機能によるもの 発していませんか。 で、故障ではありません。 ンプが1秒間点灯 電源を入れたとき 警報器の有効期限 有効期限が切れていれば、取 扱店に連絡してください。 効期限が切れてい ときに「有効期限が | ませんか。

廃棄について

●リース品の場合

有効期限の過ぎた警報器は、取扱店にて回収いたします。

●お買い上げ品の場合 一般の不燃ごみとして廃棄できますが、廃棄方法は各自治体の指示

に従ってください。

		^						
火災警報機能	種	別			光電式住宅用防災警報器			
	検	知	原	理	煙感知方式(光電式)			
	感	知	性	能	2種			
	火入	災 出	連力	動	相互鳴動用火災連動入出力 有極性 自動復帰式 監視時入力 (DC30V以下) 警報時出力 (DC1.2V以下、100mA			
	対	象	ガ	ス	都市ガス(空気より軽い 12A・13A ガス用) 燃焼排ガス中の CO			
	検	知	方	式	半導体式			
			作動	条件	☆爆発下限界濃度の 1/4 の都市ガスに対し 60 秒以内に警報			
ガス		ガ ス 警 報	表 示· 発報方式	示・	赤(ガス警報)ランプ点灯			
	都市ガ			音声合成警報音				
	ガス	ガ ス 注意報	作動	条件	ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報			
警報	^		表示・	赤(ガス警報)ランプ点滅				
ガス警報機能・CO		/ <u>_</u> / <u>S</u>	発報方式		発報音無し			
			作動条件		550ppm の CO に対し 5 分以内に警報			
	燃焼	CO			300ppm の CO に対し 10 分以内に警報			
警報	焼排ガス中のCO	警報	表 示· 発報方式		黄(CO 警報)ランプ点灯または点滅			
警報機能					音声合成警報音			
			作動	条件	300ppm の CO に対し 5 分以内に注意報			
		CO 注意報	表示・	黄(CO 警報)ランプ点滅				
		7270418	発報方式		発報音無し			
					有電圧出力 3段階有電圧2線式			
	外部出力信号				(監視時 DC6V、電源 OFF 時・故障診断時 OV、 ガス警報時 DC12V、CO 警報時 DC18V)			
					23			

お手入れのしかた

1 電源プラグをコンセントから抜いてください。

外部機器 (インターホンなどの集中監視機器) と接続しているとき は、警報器の電源プラグを抜くと、外部機器の警報音(故障表示) が鳴ることがあります。

■警報器を取り外してください。(P.19参照)

3 警報器および取付部付近の壁面の汚れをふき取ってください。

よく絞る

●警報器表面・壁面 布に水または石けん水を浸し、 よく絞ってからふき取ってく

水または 0 ださい。 ●電源プラグ 乾いた布でふき取ってください。

おねがい

●お手入れするときは、警報器の内部に水が 入らないように注意してください。

■お手入れするときは、中性洗剤、アルカリ性洗 剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、アル コールは使わないでください。

アルカリ性洗剤などを使うと、警報器本体の 表面に傷がついたり、しばらく赤 (ガス警報) ランプが点滅したり、警報音が鳴りやまない ことがあります。

⁴警報器を取り付けてください。(P.19参照)

●電源プラグをコンセントに差し込んでください。 〈警報器の動作〉

●電源プラグをコンセントに差し込むと、警報器の電源が入ります。 緑(電源)ランプが点滅し、約30秒後ランプが全点灯した後消灯し、

正常であれば「正常です」と鳴って緑(電源)ランプが点灯に変わり。 警報器は監視状態に入ります。 故障の場合は「故障です 販売店に連絡してください」と鳴りますの で、販売店にご連絡ください。有効期限が過ぎている場合は「有効期限

が切れています
販売店に連絡してください」と鳴ります。 雷源プラグを差し込む 差し込みから約30秒後 【監視状態】



〈過去約10日以内に警報が作動した場合〉 電源を入れてから約30秒後ランプが全点灯した後に、最後に作動し

た警報の原因に伴ったランプが、約1秒間点灯します。(鳴動原因表 示機能によるものです。)

		項	目		仕 様
	警	報	音	量	70dB(A)/m以上
	電			源	AC100V±10V 50/60Hz
	消	費	電	カ	監視時 約0.7W、警報時 約1.2W
	付	属	機	能	通電初期警報防止タイマー付、故障診断機能、有効期限お知らせ機能
	使	用温	度範	囲	O°C~+40°C (結露しないこと)
进 様	寸	法・	質	量	幅85×高さ125×奥行き44mm(突起部を除く)、約 285 g
	電	源	-	۲	長さ 2.5m(約2.2mは警報器背面に巻取可能) 予備コンセント付プラグ (予備コンセントに接続できる電気製品は、1490W以下)
	付	ļ	5	品	コード振れ止め×3、木ねじ(φ3.1×10mm)×3、 木ねじ(φ3.1×16mm)×2、取付フック×1、 ビン(φ1×20mm)×10、接続用リード線×1、 取付板×1、取扱説明書(本書)×1、施工説明書×1、 リースシール×1

☆ 爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。その範囲を爆発 限界といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

★ マイコンメーターと接続して使用する場合は、警報器アダプターが必要になります。

アフターサービスについて

■この警報器は、5年間の無償保証です。 この取扱説明書に書かれている内容を守っていただいた上で、警報 器が正しく作動しないことが判明した場合には、無償でお取り替え ただし、保証書に記載されている保証の適用除外の項目に該当する

場合は、この限りではありません。保証書をご参照ください。 ■ 保証書に取り付け年月および取扱店名の記入のないものは、無効。 なることがあります。

お取り付け時にご確認ください。 ■この警報器の有効期限は、お取り付け後5年間です。 有効期限とは警報器の性能を保証できる期間であり、5年を経過した 警報器は、規定の警報ガス濃度で警報しないなど誤作動の恐れがあ

りますので、ぜひ新しい警報器とお取り替えください。 ■ 保証書は大切に保管してください。

■アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、取扱店また は東邦ガス修理受付ダイヤルまでご連絡ください。

■警報器の有効期限を過ぎたときは、取扱店または東邦ガス修理受付

ダイヤルまでご連絡ください。

■作動点検をご希望の場合には、有償にて点検いたします。取扱店また は東邦ガス修理受付ダイヤルまでご連絡ください。

■引越しをされるときは、取扱店またはお近くの東邦ガスへご連絡く ■他の地区に引越されたときは、お近くのガス事業者に連絡をとり、ガ

有効期限は、保証書記載の年月よりも、警報器本体に貼ってある有効期 限ラベルに記載の年月が優先されますので、有効期限ラベルの年月を確

ガス機器 修理等の 伸し込みは	************************************	24 時間 365 日、 修理等の訪問予約 を承ります			
24					

器に以下の処置をしてください。

1.警報器をポリ袋で覆ってください 警報器を取り付けている部屋で噴霧式殺虫剤を使用するときは、警報 器が噴射ガスに反応して警報音が鳴る恐れがありますので、必ず警報


⚠注意


警報器が作動しません。


電源プラグを抜かないでください。


障表示)が鳴ることがあります。


ポリ袋の取り付け・取り外しや警報器の壁面 からの取り外し・取り付けは、高いところでの 作業になりますので、しっかりした踏み台を 使って、十分に注意して行ってください。 転落、転倒、落下の原因になります。
























らない場合は、電源プラグを 抜き、ガスくさい場合の連絡 先へ連絡してください。

や、警報停止スイッ チを1秒以上押した 切れています 販売 店に連絡してくださ い」と鳴る。

点滅 点灯 点灯 点灯 ON ON

ON

仕様

東邦ガス 修理受付ダイヤル 電話受付時間

ス種に適合していることを確認してください。