

□7.「ピッピッピッピッ　ガスがもれていませんか」
（音声警報の場合）または「ピッピッピッピッ」（ブザー警報の場合）と警報を発している場合（赤ランプ点灯）

■　部屋にいた場合で警報音が鳴り始めたとき。

危険

火花などによる爆発のおそれがあります。
警報音が鳴っている間は、次のことは絶対にしないでください。

マッチやライターなど、
火気は使用しないでください。

換気扇、電灯、蛍光灯その他の
電気製品のスイッチを入れた
り切ったりしないでください。

警報器を取りはずさないでく
ださい。

火気禁止

禁止

禁止

●次の処置をしてください

1. ドアや窓を開けて換気してください。

2. ガスの器具栓、ガス栓、メータガス栓を閉め
てください。

3. 警報音が鳴り止まなければ最寄りの
東邦ガスへご連絡ください。

4. ガスがなくなれば、警報音は自動的に止まり
ますので、止まってからガスもれの原因を点検
してください。
ガスもれの原因として、煮こぼれによるガスも
れ、ゴム管のはずれ、ゴム管の亀裂、ガス機器
の立ち消えなどがあげられます。

開ける

閉める

調べる

●たばこ警報が鳴る場合はガス機器の点検
を受けてください。

■　部屋にいなかった場合で、室内で警報音が鳴っているのに気づいた場合。

危険

○すぐの入室禁止

●もれたガスの濃度が濃くなっている場合が考えられますので、すぐには部屋に入らず、外からド
アを開ける、メータガス栓を閉めるなどし、警報音が鳴りやんでから部屋に入り、ガスの器具栓、
ガス栓を閉めるなどの処置をしてください。

●次の処置をしてください

1. 部屋に入らず、室外からド
アや窓を開けられる場
合は、開けて放して換気をし
てください。

2. ガスメータ近くのメー
タガス栓を閉めてくだ
さい。

3. 警報音が鳴りやんでから部屋に
入り、ガスの器具栓、ガス栓を閉めるな
どの処置をしてください。

外から開ける

閉める

ゴム管接続の場合　ガスコード接続の場合

※警報器とマイコンメータを接続している場合または無線連動している場合。
警報音が約４５秒間鳴り続けたとき、マイコンメータがガスを止めます。
※警報器と戸外ブザーを接続している場合。
警報器が約４５秒間鳴り続けたとき、戸外ブザーが鳴ります。
戸外ブザーを室内でお使いになる場合も同じように作動します

■　もれたガスがなくなった場合。

●ガスがなくなると、警報音が鳴りやみ赤ランプが消灯し、緑ランプのみ点灯の状態になります。
●警報器に戸外ブザーが接続されている場合は、戸外ブザーも同時に鳴りやみます。

■　殺虫剤などで警報器が作動した場合の処置

お願い

ガスもれ以外でも次のような場合、警報器が鳴ることがありますが、
しばらくすると鳴りやみます。

●スプレー式殺虫剤、ヘアースプレーなどが直接警報器にかかっ
た場合。

●濃厚なタバコの煙を警報器に吹きかけたとき。

●溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用したとき。
また、アルコール類やくん煙式の殺虫剤が高濃度になったとき。

●警報器の電源電圧が通常の電圧範囲外の場合。
通常の電圧範囲はDC１７V～３５Vです。

殺虫剤

シンナー

ベンジン

アルコール

□8.「ピッポッピッポッ　空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください」（音声警報の場合）
または「ピッポッピッポッ」（ブザー警報の場合）と
警報を発している場合（黄ランプ点灯）

■　部屋にいた場合で警報音が鳴り始めたとき。

危険

●警報音が鳴り始めたらずに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。
●換気をせずにガス機器を使用し続けると、一酸化炭素（CO）濃度が上昇し短時間で生命に
危険な状態になる恐れがあります。

●次の処置をしてください

1. ドアや窓を開けて換気
をしてください。

2. ガス機器の使用を止めたく
ださい。

3. 警報音が鳴りやまなければ
最寄りの東邦ガスへご連絡く
ださい。

開ける

止める

連絡する

●たばこ警報が鳴る場合は、
ガス機器の点検を受けてくだ
さい。

●ガス機器以外の燃焼機器が原
因で鳴る場合もありますので
、これらの機器も点検を受
けてください。

開ける

止める

連絡する

■　部屋にいなかった場合で、室内で警報音が鳴っているのに気づいた場合。

危険

○すぐの入室禁止

●一酸化炭素（CO）濃度が濃くなっている場合が考えられますので、すぐには部屋に入らず、外
からドアや窓を開ける、メータガス栓を閉めるなどし、警報音が鳴りやんでから部屋に入り、ガ
スの器具栓、ガス栓を閉めるなどの処置をしてください。

□11. 使用方法

①警報器を取付ベース（別売品）に取り付ける。

警報器の動作

緑ランプが点滅します。

②約1分間お待ちください。

警報器の動作

約1分間は緑ランプが点滅しています。
この間にガスがかかっても警報器は警報しません。
約1分後に緑ランプが点灯し監視状態にはなります。
赤ランプが点滅する場合がありますが、
しばらくすると消灯します。

緑ランプ点灯になってから、約2分間、2.5秒毎に
10秒間の瞬時消灯を繰り返しますが、これは警報器
のCO点検お知らせ機能であり、警報器の異常ではあ
りません。

緑点滅 黄消灯 赤消灯

緑点灯 黄消灯 赤消灯

□12. 警報器のお手入れ方法

注意

●警報器の表面および取り付け部付近の天井面が汚
れたりしてお手入れをされる場合は、取付ベースか
ら警報器を必ず取りはずしてください。

●警報器を反時計方向にまわし、止まったところで警
報器を下に引いてください。警報器が取りはずせま
す。ふき終わったら、取付ベースの引っかけ穴に警報
器の金具を合わせて差し込み、時計方向に止まるま
でまわしてください。

取り付け
(時計方向)

取り外し
(反時計方向)

お願い

●お手入れをされる場合は、布に水または石け
ん水をし、よく絞ってから汚れを拭き取っ
てください。

●お手入れのとき、警報器の内部に水が浸入し
ないように注意してください。

よく絞ってから拭く

禁止

水または石けん水

●次の処置をしてください

1. 部屋に入らず、室外から
ドアや窓を開けられる場
合は、開けて放して換気
をしてください。

2. ガスメータ近くのメー
タガス栓を閉めてくだ
さい。

3. 警報音が鳴りやんでから部屋に
入り、ガスの器具栓、ガス栓を閉めるな
どの処置をしてください。

外から開ける

閉める

ゴム管接続の場合　ガスコード接続の場合

※警報器とマイコンメータを接続している場合、または無線連動している場合。
警報器は鳴りますが、外部出力信号は監視時と同じですので、マイコンメータはガスを止めません。
※警報器と戸外ブザーを接続している場合。
警報器は鳴りますが、外部出力信号は監視時と同じですので、戸外ブザーは鳴りません。

■　不完全燃焼ガスがなくなった場合。

●ガスがなくなると警報音が鳴りやみ、黄ランプが消灯し、緑ランプのみ点灯の状態になります。

□9. ガスもれの警報と不完全燃焼を知らせる警報を交互に 発している場合の処置（赤と黄ランプの同時点灯）

■　部屋にいた場合で警報音が鳴り始めたとき。

危険

火花などによる爆発のおそれがあります。
警報音が鳴っている間は、次のことは絶対にしないでください。

マッチやライターなど、
火気は使用しないでください。

換気扇、電灯、蛍光灯その他の
電気製品のスイッチを入れた
り切ったりしないでください。

警報器を取りはずさないでく
ださい。

火気禁止

禁止

禁止

□13. 仕様

項 目	仕 様	
対象ガス	都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）	不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素
警報ガス濃度	1 段目　爆発下限界濃度（*）の約1/100 2 段目　爆発下限界濃度の1/4以下	低濃度　一酸化炭素濃度200ppm以下 高濃度　一酸化炭素濃度550ppm以下
検知方式	接触燃焼式	半導体式
警報方式	1 段目　赤ランプ点滅（自動復帰式） 2 段目　赤ランプ点灯 警報音（自動復帰式） 音声警報：ピッピッピッピッ ブザー警報：ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか ブザー警報：ピッピッピッピッ	低濃度　黄ランプ点滅（自動復帰式） 5分後危険と判断し、警報音（自動復帰式） 音声警報：ピッポッピッポッ空気が汚れて危 険です窓を開けて換気してください ブザー警報：ピッポッピッポッ 高濃度　黄ランプ点灯（自動復帰式） 音声警報：ピッポッピッポッ空気が汚れて危 険です窓を開けて換気してください ブザー警報：ピッポッピッポッ
応答速度	60秒以内	低濃度：15分以内　高濃度：5分以内
警報音量	70dB以上	
電源	DC24V（許容電圧範囲：17V～35V）	
消費電力	監視時：約1.5W　警報時：約2.2W	
外部出力信号	監視時：DC6V　電源OFF時：0V 警報時：12V	警報時：6V
付属回路	通電初期警報防止用約1分タイマ ドリフト検出機能	CO点検お知らせ機能、断線検出機能
使用温度範囲	0℃～+50℃	
寸法・質量	Φ120×44mm　約170g	
取付方法	取付ベース（別売品）	回転引掛け式

*爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。その範囲を爆発限界濃度といって、
最高濃度を爆発上限界濃度、最低濃度を爆発下限界濃度といいます。
※マイコンメータと接続して使用する場合は、警報器アダプターが必要になります。

□14. アフターサービス

お願い

●この警報器は、5年間の無償保証です。ただし、保証書表面記載の保証の適用除外の項目に該当
する場合はこの限りではありません。保証書を参照ください。

●この警報器の有効期限は、お取り付け後5年間です。
有効期限とは警報器の性能を保証できる期間であり、5年を経過したものは、規定のガス濃度で
警報しないなど誤動作のおそれがありますので、ぜひ新しい警報器とお取り替えてください。

●保証書に取り付け年月日および販売店名の記入のないものは無効となる場合がありますので、
お取り付け時に確認してください。

●保証書は大切に保管してください。

●アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、最寄りの東邦ガス営業所にお問い合わせ
ください。

●警報器の有効期限を過ぎたときは、東邦ガス営業所にご連絡ください。

●作動点検をご希望の場合には、有償にて点検いたします。

●引越しの場合は、東邦ガス営業所にご連絡ください。