

1. 取扱説明書

システム食器洗い乾燥機 (家庭用) ビルトインタイプ (温水コイル式)

取扱説明書

ごあいさつ

このたびは、ハーマンの食器洗い乾燥機をお買い上げいただきましてありがとうございます。


安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用してください。

○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。

○この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。

○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。


○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、もよりの弊社にお問い合わせください。



保証書付

品名コード

FB4505P




HARMAN

TD04

油汚れもきれいに落ちて カラッと清潔乾燥

食後の後かたづけはまかせて、
奥様もいっしょにおくろぎください。



簡単操作

専用洗剤を入れ、【電源】スイッチと
【スタート】スイッチを押すだけ。
(標準コース)
洗ってから乾燥まであとはおまかせ！
フキンを使わないから衛生的です。

たっぷり洗浄

6人分の食器とまな板(計47点)を一度に
洗浄から乾燥までできます。
また、いろいろな形状の食器が簡単にセ
ットできます。

パワフル洗浄

高温のお湯を食器のすみずみまで強力に
噴射し、きれいに洗いあげます。

省エネ洗浄

水・暖房機のお湯・電気を効率的に使う
から手洗い洗浄よりも“だんぜん”経済的
です。

もくじ

安全上のご注意	1~2
---------	-----

1. 使用前に	
●各部のなまえ	3~4

2. 使いかた	
●ご使用方法	5~6
●こんな汚れは洗えません	5
●コースの選びかた	7~8
●その他の機能	9
●各コース別の所要時間のめやす	10
●食器の入れかた	11
●いろいろな食器の入れかた	12
●じょうずな食器の入れかた	13
●食器の取り出しかた	14
●入れてはいけないもの	14

3. 点検・お手入れ、他	
●位上がりが悪いと思われるときは	15
●お手入れのしかた	16
●洗剤について	17
●仕様	17
●凍結・停電・断水・ブレーカーが 作動したときは	18
●異常報知について	19
●アフターサービスについて	20
●保証書	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

△警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性または、火災が想定される内容を示しています。
△注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
○お願い	危険・警告・注意以外で特に守っていただきたい内容を示しています。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・機器を搬送された人も含みます。
 ※警告・注意・お願い表示に於いて、守らなかった場合に起こりうる現象を簡潔の文字で表記しています。（例：ガス漏れのおそれがあります。）

絵表示の例



○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

分解禁止


△警告

●運転中または、運転終了後30分間は絶対に燃や温水コイルにふれない。
 ※残さいフィルター掃除・お手入れも運転終了後30分以上経過してから行ってください。
 やけどのおそれがあります。



接触禁止

●本体に水をかけない。
 ※本体に水がかかると水漏れに被害しないので、感電や故障の原因になります。




水漏れ禁止

●修理技術者以外の人、絶対に分解・修理はしない。
 発火したり、異常動作してけがをするおそれがあります。



分解禁止

●火のついたローソク、乾取り線香、燭燭などの火気や、揮発性の引火物を近づけない。
 変形や火災のおそれがあります。




火気禁止

△警告

●お子さまが中へ入らないように注意する。
 ※中からドアは開きません。
 思わぬ事故の原因になります。




●運転中は本体に衝撃を与えない。
 感電や感電、ショートによる火災のおそれや機器故障の原因になります。



△注意


●上かごストッパーを開けた状態で、上かごを引き出さない。
 食器の脱落やけがの原因になります。




●開いたドアに乗ったり、強い力をかけたりしない。
 けがのおそれや、破損、変形の原因になります。



●排気口付近には近づかない。
 やけどのおそれがあります。




●運転中は、ドアを開けない。
 やけどのおそれがあります。



○お願い


●専用洗剤以外は絶対に使用しない。
 ※一般の台所用洗剤では、泡の異常発生で正しく作動しません。
 故障の原因になります。




●寒冷地の別荘などで冬季に使用しない場合は、お買い求めの販売店または、もよりの水道施工業者に相談してください。
 （水抜きが必要です。）
 凍結により給水弁や配管などの破損の原因となります。

1 使用前に 各部のなまえ

■外観図




■内観図



■操作部

ロックランプ
ロックをしているときに
点灯します。
（※P9参照）



電源スイッチ
機器を運転させたいときに
押し込みます。
運転が終了すると自動的に
切れます。
（オートオフ機能）
（※P7参照）


コーススイッチとランプ
食器の汚れ具合などに
応じて、コースの指定を
かえたいときに押します。
（※P7参照）

スタート/一時停止スイッチ
運転開始（スタート）させ
たいときおよび、運転中
を一時停止させたいとき
に押し込みます。
※2秒以上連続して押すと、
ロックのランプが点灯し、
各コースのスイッチ操作が
できなくなります。
（※P8、P9参照）


各部のなまえ

使用前に

上 か こ







下 か こ




■付属品

- 取扱説明書 - ご使用書の皆様へ - サービス網一覧表	専用洗剤（100g1袋） ※計量スプーン付	据え付け工事に必要な付属品
---	---	---

運転のまえに (はじめてご使用になるときは庫内に、「付属品」および梱包材料・テープなど燃えるものがないか確認してください。)	1. 食器をセットし、専用洗剤を入れる (11～13ページ参照)	2. ドアを開め、スタートさせる	3. 運転終了	4. 後始末をする
①残さいフィルターが正しくセットされているか確認してください。  ②ひどい油污や残さいは取り除いてください。 	①食器をセットしてください。 (計量スプーン2杯分) •油污の多い場合は、洗剤を3杯に増やしてください。 •食器が少ない場合でも、専用洗剤は計量スプーン2杯を入れてください。 	①ドアを開め、レバーを「とじる」の位置にしてください。  ②【電源】スイッチを押してください。 【電源】スイッチを押すと、自動的に【コース】は「標準」、【ドライ】にセットされています。詳細は、7～8ページ(コースの選びかた)を参照してください。 ③【スタート/一時停止】スイッチを押してください。 	●終了ブザーが鳴って運転終了です。 ●「標準」「強力」「乾燥のみ」コースの場合は、自動的に「ドライ」運転に入ります。 ●「ドライ」運転は約2時間運転しますが、いつでも急停止が可能です。 終了ブザーを消したいときは、9ページを参照してください。	残さいフィルターの掃除 運転終了後、30分以上おいて庫内が冷えてから行ってください。 ①残さいを捨て、残さいフィルター(大・小)を洗ってください。  フィルター(大) フィルター(小) ②本体に必ず元通りセットしてください。 ※残さいフィルターをはずしたとき、底部に残水があります。乾かしてください。

こんな汚れは洗えません

- 手洗いで洗えない汚れは、そのまま入れてもきれいに洗えません。
- あらかじめ、手洗いでこすり落としてから入れるか、手洗いしてください。
- (例) グラタンなどの焼きつき
茶碗蒸しのこびりつき
鍋の焼けこげ
- 食器についている口紅はきれいに落ちないため、あらかじめ手洗いして入れてください。



2 コースの選びかた

コースの選びかた

1. 【電源】スイッチを押す


- 【電源】スイッチを押すと、コースは「標準」・「ドライ」に設定されます。10分以上放置すると、自動的に「切」になります。



2. 洗浄コースの選びかた

- 【コース】スイッチを押して、コースを選びます。スイッチを押すごとに、下図のようにランプが変わりコースを選べます。

- 標準 ■ドライ
- 強力
- 乾燥のみ
- 予洗い



3. 運転開始

- 【スタート/一時停止】スイッチを押します。




●コースの選びかた

標準	強力	乾燥のみ	予洗い
●食後あまり時間をとおかずに洗うとき。	●食後数時間経過後から洗うとき。 ●中華料理など油分の多い汚れのとき。	●乾燥のみをするとき。 ●食器をあたためるとき。 (乾燥工程の前にあらかじめ約20分間加熱すすぎを行います。)	●あごでまとめ洗いするのにもって大まかな汚れを落とすとき。 ●乾燥工程の前にあらかじめ約20分間加熱すすぎを行います。)

知って得するメモ

●ドライ機能

ドライ機能は乾燥運転後、さらに間欠送風を行い庫内の暖気をを行います。洗浄運転後も長時間食器を入れたままの状態にすると、食器や庫内の結露の防止や庫内の臭いのこもりを緩和します。
また、「標準」・「強力」・「乾燥のみ」運転のドライ機能の有無は、電源をOFFにしても記憶されます。電源をONにした時は、前のドライ機能の状態にセットされます。



項目	手順	解除方法
ロック機能 - 運転中にスイッチの操作を受け付けられないようにする、ロック機能です。 - 運転が終了するとロックは解除されます。ロックしたい場合は、運転の都度セットしてください。	【スタート/一時停止】 スイッチを、2秒以上押し続けてください。ロックランプが点灯すると、セット完了です。	【スタート/一時停止】 スイッチを、2秒以上押し続けてください。ロックランプが点灯すると、ロックは解除されます。
運転終了ブザー音を消すとき - 深夜の運転で終了ブザーの報知を必要としないときに使用します。 - 終了ブザー音は電源を切っても記憶されます。 - 電源スイッチが「入」でも「切」でもセットできます。	【電源】 スイッチを2秒以上押し続けてください。 【ビبيب】 と2回ブザーが鳴るとセット完了です。	【電源】 スイッチを2秒以上押し続けてください。 【ビبيب】 と4回ブザーが鳴ると解除完了です。

運転を開始したあとで

こんなとき	操作のしかた	確認
スタート直後に機器を追加するとき。	【スタート/一時停止】 スイッチを押し、ドアを開け扉部を入れる。 次にドアを閉め、レバーを「とじる」の位置にしてください。 ※自動的に運転を再開します。	進行表示ランプの点滅を確認してください。
洗淨コースを変更するとき。	【電源】 スイッチを切ってください。 ドアを開けて洗剤を入れてください。 ドアを閉じて 【電源】 スイッチを入れ、お好みのコースを選んで 【スタート/一時停止】 スイッチを押しってください。	お好みのコースのランプの点滅を確認してください。

※水圧0.3MPa (3kgf/cm²)、水温20℃、室温20℃の所要時間です。
 (水圧、水温、室温により変わります。)

運転コース	洗い 予洗い	洗い (分) (50/60Hz)	すすぎ (分)			乾燥 (分)	所要時間 (分)	
			すすぎ	すすぎ	すすぎ		50Hz	60Hz
標準		(23/20)		1	2		約85	約82
強力		(38/33)				(40)	約114	約109
乾燥のみ						(21)	約71	
予洗い	(5)						約5	

- 「ドライ」運転は、「標準」、「強力」、「乾燥のみ」、コース終了後、約2時間の間欠送風の繰り返しを行います。(温水加熱は入りません。)
- 冬期は運転時間が約10～20分長くなることがあります。

2 食器の入れかた

標準的なセット例

●食器の内面を下図のように矢印方向に向けてセットしてください。

上 か こ	2. 湯のみを入れる
	湯のみをなめにかたむけて入れる
1. 汁わんを入れる	3. コップを入れる
手前側から順番に入れる	コップどうしをはなして入れる

下 か こ	3. 大皿を入れる
	内側より外側に順番に入れる
1. はし・スプーンなど小物を入れる	4. 中皿を入れる
はし・スプーンなどがひつつかないように入れる	内側より外側に順番に入れる
2. 小皿を入れる	5. 茶わん・まな板を入れる
手前側から順番に入れる	奥側から手前側に順番に入れる ※まな板は、大皿・中皿の外側に入れる

2 いろいろな食器の入れかた


モーニングセットの例	どんぶり物の例
上 か こ	上 か こ
下 か こ	下 か こ
ラーメンの例	カレーの例
上 か こ	上 か こ
下 か こ	下 か こ

使いかた


2

じょうずな食器の入れかた


• 上かご



• 下かご



1. 大皿は下かごの奥に入れる。



直径27cmまで入ります。

2. 高さの高いコップ・グラスは下かごの茶わん小皿をセットする場所に入れる。




高さ11cm以上は下かごに入れません。

4. ラーメン鉢・カレー皿などの食器のセット
大皿・中皿を入れる所にセットします。内側に曲がついたワイヤーと、前へ曲がついたワイヤーの間に器をはさみ込むとうまくセットできます。

5. サラダボールなど、深いわんは、上かごの汁わんを入れる所にセットするとうまく入ります。

直径が12cmをこえるわん類は、下かごの茶わんを入れる所にセットします。

6. 調理用食器などのセット




3. どんぶり鉢・うどん鉢などの深い食器をセットする方法
大皿・中皿を入れる所にセットします。内側に折れ曲がついたワイヤーに、はさみ込むように入れるとうまくセットできます。



食器を入れるときのお願い

- 食器は、フレ・ヒビなどが発生しないように、食器と食器が当たらないようにセットしてください。上向き
- 特にガラス食器は、正しい向きに取ってください。
- よく洗えなかったり、乾燥できなくなってしまうので、右図のような入れかたは避けてください。



使いかた

2


食器の取り出しかた

食器の取り出しかた

- 入れるときの逆の順序で、また皿や茶わんは1枚ずつ外側から取り出してください。まとめて取り出したらずと、食器と食器などが当たって、欠けることがあります。(詳細は、11ページの逆の手順で行ってください。)

△注意

- 上かごストッパーを開けた状態で、上かごを引き出さない。食器の破損やけがの原因になります。



入れてはいけないもの


- プラスチック容器のふたなど軽くて小さい食器
水圧で飛ばされて下へ落ちる場合があります。
ヒーターの上に落ちた場合、発煙や故障の原因となります。




- ふきん、スポンジなど
食器および調理機器以外には入れないでください。
発火、発煙のおそれがあります。



- カットグラス・クリスタルグラス
白く濁ったり、割れたりします。




- 磁器、洋器類食器など
金色に変わり、その後黒くなります。



- 耐熱90℃以下の樹脂製のもの
(耐熱表示のないものも含む)
哺乳瓶の乳首など、小さくて袋状のもの
変形します。




- 漆塗り食器、墨箱、金箔入の食器
はがれるおそれがあります。



- びん、徳利などの食器
びびの入った食器
口の小さいものは、中が洗えません。
びびが入った食器は割れるおそれがあります。



- アルミ製の鍋や食器
白くなりその後、灰色に変色します。



3 仕上がりが悪いと思われるときは

洗い上がりが悪い

汚れが食器に残る。

- 食器が正しくセットされていますか。
(11～13ページ参照)
- 重なり、カゴ底からはみ出した、下カゴに入れた食器が上下ノズルの回転を止めたりしていませんか。
- 集げつきやこびりついた汚れがついた食器を、そのまま入れていませんか。
- あらかじめ、手で洗ってこびりつきをおとしてからセットしてください。
- 油分の多い汚れのときは、「強力」コースを選定していますか。

標準 ■ ドライ

- 強力
- 乾燥のみ
- 予洗い



食器が黄ばんだり、黒ずんだりするとき

- 水に含まれている鉄分やカルシウムなどのためです。ときどき、食器をこすって洗ったり、漂白してください。


乾燥仕上がりが悪い

ガラス食器に水滴のあとが残る

- 洗剤やすすぎ不足のせいでなく、水に含まれているミネラル分が原因で、淡い水滴跡が残ることがありますが異常ではありません。

糸底部の残水

- 食器が正しくセットされていますか。
- 食器の形やセットのしかたによって、水滴が残ることがありますが異常ではありません。
- 糸底に切れ目のある食器洗い乾燥機用の食器は、切れ目を低い方に向けて置くことで水滴は残りません。



庫内に水滴が残る。

- 結露により内面上部が、ドアの内側に水滴が残ることがありますが、異常ではありません。「ドライ」運転をおすすめします。

その他仕上がりが悪いと思われるとき


- 上・下ノズルの噴出口が目づまりしていませんか。
- 専用洗剤を入れ忘れたり、専用洗剤以外の洗剤を使用していませんか。
- 食器が少ない場合でも、専用洗剤はスプーンに2杯入れてください。

3 お手入れのしかた

- ◎ 月に一度は入念なお手入れをしてください。
- ◎ お手入れは庫内が冷えてから行ってください。
- ◎ 運転終了直後は底にあるヒーターが高温のため、さわるとやけどをするおそれがあります。

庫内を清潔に保つために

- よく絞った柔らかい布でふいてください。
- ドアの下端のバックシン（右図の矢印で示す場所）は、汚れがつきやすいのでお手入れを念入りにしてください。
- 洗浄槽およびこびりついた食べものの残りが残っているときは、きれいに取り除いてください。




ノズルの掃除


- ノズルを取りはずし、水洗いして異物を落としてください。

下ノズルのはずしかた

- スペリ板をなくさないように注意して取りはずしてください。



上ノズルのはずしかた



※ 通水管を支えながらノズルを左に回してはずす。
(ノズルは上ノズルからはずしません。)

- ノズルの取り付けは、はずしたときの逆の手順で行い、確実に取り付け付けた後、ノズルが手で軽くなることを確認してください。

ドアや操作パネル部の掃除

- ドアや操作パネル部の汚れは、よく絞った柔らかい布でふき取ってください。
- 掃除をするときは、水をかけないでください。
- ペンジン・シンナー・クレンザー・ワックス・弱アルカリ性洗剤などふいたり、たわしでこすらないでください。
- 化学薬品を使用する場合は、その注意書きに従ってください。

3 点検・お手入れ、他 洗剤について

食器洗い機専用洗剤

- 泡立ちの少ない食器洗い機専用洗剤をご使用ください。
- お願い
- 専用洗剤以外は絶対に使用しないでください。
- 一般の台所洗剤では、泡の異常発生で正しく作動しません。



専用洗剤のお求めは…

- 付属の専用洗剤がなくなりましたら、食器洗い乾燥機をお買い上げの販売店でお求めください。
- お求め先がわからないときは、ドア上部のラベルをご覧ください。



仕様

電源電圧	単相交流100V	使用水圧	0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm ²)	標準取組量	大皿 6枚 中皿 6枚 小皿 6枚 茶碗 6点 吸物わん 6点 湯のみ 8点 コップ 8点 まな板 1点 計47点 他にナイフ、スプーン、フォーク、しゃもじ、さいばし
周波数	50/60Hz共用	洗浄方式	回転ノズル噴射式	乾燥方式	沸水加熱とファンによる強制排気乾燥
消費電力	洗浄モーター…100/150W 最大消費電力…110/160W	すすぎ方式(標準コース)	水すすぎ 2回 加熱すすぎ 1回		
定格電流	1.1/1.6A				
外形寸法	幅440mm×奥行580mm×高さ750mm				
断出力	3.5kW(3,000kcal/h) (2.0ℓ/分給)				
損失水率	24.5kPa(2.5mH ₂ O) (2.0ℓ/分給)				
製品の質量	約36kg				
使用水量	約18ℓ (標準コース時)				

3 点検・お手入れ、他 凍結・停電・断水・ブレーカーが作動したとき

凍 結

1. 【電源】スイッチを押し、全てのランプの消灯を確認してから、庫内に70℃程度の湯水を約3ℓ入れ、約60~90分放置してください。
- 2 解凍後、【電源】スイッチを押し、「標準」コースのランプの点灯を確認して運転を開始し、給水・排水および洗浄運転ができることを確認してください。

停電または、ブレーカーが作動したとき

この食器洗い乾燥機には停電検出装置が組み込まれています。停電が復帰したら自動的に運転を再開します。ブレーカーが作動したときにはブレーカーを復帰させてください。自動的に運転を再開します。

断 水

1. 使用中に断水した場合は、【電源】スイッチを押し、全てのランプが消灯したことを確認し、運転を中止してください。
- 2 断水が回復してから使用するときは、まず他の蛇口からこった水を流してから、運転を再開してください。


故障かな？と思ったら

◎故障かな？と思ったら、よく調べてみると故障でない場合があります。修理・サービスを依頼する前に、まず次の内容を調べてください。

こんなとき	お調べいただくこと
● 運転しない。	① 停電していないですか。 ② 運転中に停電になりませんでしたか。 ③ ドアのレバーが「ひらく」の位置になっていませんか。 ④ 【電源】スイッチを押すと、ランプがつかいませんか。 ⑤ 【スタート/一時停止】スイッチを押しましたか。 ⑥ 機器用庫内ブレーカーのスイッチが「切」になっていませんか。
● 給水しない。	① 給水栓が閉じていませんか。 ② 断水または凍結していませんか。
● 温水コイルが熱い	① 運転終了後十分に時間がたっていないですか。 ② 給湯機が凍結防止運転をしていませんか。 (冬の寒い時期などに暖房機を全て止めていても、熱源機が燃焼運転していませんか。)

3 点検・お手入れ、他 異常報知について

○ランプが次のように表示された場合は、【電源】スイッチを押し、全てのランプが
消灯したことを確認してから、お買い上げの販売店にご連絡ください。



ランプ表示	内容	処置
● 電源 ● 強力 ● 乾燥のみ ● 予洗い コースランプが 1回点滅	漏水異常 (機内の水道路の接続部や給 水バルブの接続部などから の漏水が発生しているこ とを示しています。)	● 水道の元栓を開めてくださ い。水漏れの可能性があり ますので、至急、お買い求 めの販売店または、もよりの の弊社に連絡してください。
● 電源 ● 強力 ● 乾燥のみ ● 予洗い コースランプが 2回点滅	給水異常 (断水や給水管が詰まっている か、水道管の凍結あるいは水 栓の閉け忘れなどで給水でき ないことを示しています。)	● 断水の場合は、断水が回復 してから運転してください。 凍結の場合は18ページを参 照してください。 ● 初めてご使用される場合は、 水栓の閉け忘れの可能性が 高いので、お買い求めの販 売店または、もよりの弊社 に連絡してください。
● 電源 ● 強力 ● 乾燥のみ ● 予洗い コースランプが 3回点滅	排水異常 (排水ホースの折れや、異物 の詰まりによって、排水で きないことを示しています。)	● 残さいフィルターが、詰ま っていないか確認してくだ さい。 ● 初めてご使用される場合は、 排水ホースの接続方法に不 具合がある可能性が高いの で、お買い求めの販売店ま たは、もよりの弊社に連絡 してください。

● 上記処置をしても運転をしない場合や、上記以外の異常報知ランプ表示があった場合は、お買
い求めの販売店または、もよりの弊社に連絡してください。
(このとき、どのような異常報知ランプ表示であったかについてもお知らせください。)

3 点検・お手入れ、他 アフターサービスについて

◎お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。
絶対にしないでください。

サービスの申し込み

- 19ページの「異常報知について」を見て、もう一度確認してください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い求
めの販売店または、もよりの弊社 (別紙サービス一覧表) に連絡してください。
なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

1. 品名コード FB4505P
2. 故障または異常の内容 (できるだけ詳しく)
3. ご住所・お名前・電話番号・通順
(できるだけ詳しく)

保証書

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いた
します。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがあります
ので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの弊社 (別紙サー
ビス一覧表) に相談してください。
- 修理によって性能が維持できる場合は修理 (有料) いたします。

補修性能部品の最低保有期間

- 補修部品の最低保有期間は、当製品の製造打ち切り後6年 (BL商品は10年) です。この期間は
過商産省の指導によるものです。
その後の修理は補修性能部品がなく、修理できない場合がありますので、ご了承ください。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検・お手入れ、他

