

# 1. 取扱説明書



浴室暖房乾燥機  
(天井埋込タイプ)

## 取扱説明書 保証書付

### 製品名

(換気ファン付き)

FBD-3300ACSK-1

FBD-4101ACSK-1

(換気ファンなし)

FBD-3300ACS-1

### もくじ

必ずお守りください(安全上の注意) .....	1
ご使用前に .....	5
各部のなまえ .....	6
本体 .....	6
リモコン .....	7
使いかた .....	7
暖房 .....	9
乾燥 .....	11
涼風 .....	14
換気 .....	15
お手入れのしかた .....	16
故障かな?と思つたら .....	17
アフターサービスについて .....	19
仕様 .....	20
保証書 .....	裏表紙

このたびは浴室暖房乾燥機をお求めいただきまして、  
まことにありがとうございます。  
●この説明書をよくお読みになって、正しくご使用  
ください。  
●保証書(裏表紙)は必ずお買い上げ日・販売店名  
などの記入を確かめてください。  
●この説明書(保証書付)はいつでもご覧になれる  
ところに保管してください。

東邦ガス株式会社

SFA833B



SFA833B

# 必ずお守りください（安全上の注意）

## 安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するためには、つきのような区分・表示をしています。必ずお守る重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

### ■危険・損害の程度による内訳の区分

**△ 警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死なまたは重傷を負う可能性が想定される内容です。

**△ 注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

### ■注意・禁止内容の絵表示

	強制		禁止		水ぬれ禁止
	アース必要		分解禁止		

## △ 警告

**長時間温風や送風** ●脱水状態や低温やけどの原因になります。  
特に老人、乳幼児、小児、お年寄り、皮膚の弱い方、疲労の激しい方、蒸酒された方にはまわりの方があ充分注意してください。  
●動植物に直接風が当たると悪影響を及ぼしますので避けください。

**一般家庭用以外の** 食品・動植物・精密機械・美術品の保存、船舶・車載などの特殊に使わない目的に使用しないでください。  
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。

**物干バーに異常に重い物を干したり、ぶらさがったりしない** けがや、物干バーを破損する原因になります。

**頭髪や体を乾すたために使用しない** 頭髪が本体にからんだり、脱水状態や低温やけどの原因になります。

**本体・リモコンにお湯や水をかけたり、ねれた手でさわったりしない** 引火物を近づけない、燃電や、故障の原因になります。

## △ 警告

運転中にフィルターをはずしたり、指や棒を入れない、本体に洗濯物をぶらさげない。

運転中に浴室は浴室に勝りあわせている浴室などに、CF式、FE式のふろがまや給湯器が設置してある場合は、本体を取り付けません。

浴室または浴室に勝りあわせている浴室などに、CF式、FE式のふろがまや給湯器が設置してある場合は、本体を取り付けません。  
排気ガスが浴室内外に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。

修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造はおこなわないでください。  
故障や異常作動して、けがの原因になります。

自分で設置工事・移動再設置しない異常時・緊急時の処置

自分で設置工事・移動再設置しない異常時・緊急時の処置

運転を中止し、ブレーカーを切ってください。その後、販売店または、当社営業所・サービスセンターにご連絡ください。  
異常のまま運転を続けると、燃電や火災の原因になります。

運転物のポケットにライターなどの可燃物が入っていないことを確認してから、干してください。  
火災のおそれがあります。

●食用油、動物系油脂、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、漆油(セルロース系)などの付着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。  
油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。  
●P12～13「衣類乾燥について」をよくお読みのうえ、洗濯物を干してください。

運転中はベンジン、シンナー、ガソリンなどの引火物を近づけないでください。  
火災の原因になります。

# 必ずお守りください（安全上の注意）

## ⚠ 注意

### お手入れ時の注意

- すべりやすいスリッパ等をはいたり、不安定な臺座を持ち込んだりの作業時には、足元に注意してください。また、浴槽や、ふろフタの上に乗つてお手入れはしないでください。転倒の原因になります。
- お手入れ前には必ず運転を停止してください。  
内部でファンが高速回転しているため、けが、やけどの原因になります。

本体に防カビ剤、殺虫剤などをふきかけない。

アース線や  
虫剤など

- 浴室に化粧品類や可燃性ガスの含まれるスプレーなどを放置しない。
- アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線には接続しないでください。  
アース線が不完全な場合は感電することがあります。

### アース確認

- プラスチック部品を多く使っているため、火気は近づけないでください。  
火災や、故障の原因になります。

### 火気厳禁

- 入浴後は浴室および本体を良好に保つため、必ず換気運転をおこなってください。  
水滴がついたまま長期間運転をおこなわない場合、カビの発生原因となります。

- 長期間使用しないとき  
ブレーカーを切つて、リモコンの電池を抜いてください。  
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になることがあります。  
また、電池の液漏れのおそれがあります。

### やけどに注意

- 暖房・乾燥の運転中は、ルーバー（温風吹出口）やその周りが高温になつているので、手をふれないでください。  
やけどのおそれがあります。

フィルターをはずして運転しないでください。

## ⚠ 注意

### 子供に注意

お子様がリモコン操作をしないようご注意ください。

思わぬ事故につながるおそれがあります。



ルーバー（温風吹出口）や空気吸込口をふさがない、



サビ、火災、故障の原因になります。

- 浴室に化粧品類や可燃性ガスの含まれるスプレーなどを放置しない。
- リモコン（ルーバーの角度）は必ずリモコンで調整してください。  
リモコン（ルーバーの角度）は、リモコンを使わずに調整すると、故障の原因になります。

### お願い

- アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線には接続しないでください。  
アース線が不完全な場合は感電することがあります。

- プラスチック部品を多く使っているため、火気は近づけないでください。  
火災や、故障の原因になります。

### 火気厳禁

- 入浴後は浴室および本体を良好に保つため、必ず換気運転をおこなってください。  
水滴がついたまま長期間運転をおこなわない場合、カビの発生原因となります。

- 長期間使用しないとき  
ブレーカーを切つて、リモコンの電池を抜いてください。  
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になることがあります。  
また、電池の液漏れのおそれがあります。


### やけどに注意

- 暖房・乾燥の運転中は、ルーバー（温風吹出口）やその周りが高温になつているので、手をふれないでください。  
やけどのおそれがあります。


フィルターをはずして運転しないでください。

## ご使用前に

### 特徴と機能




### しくみ




### 各部のなまえ-1

### 本体



## 各部のなまえ-2

### リモコン




(例：FBD-3300ACSK-1)

- リモコンは浴室内設置型ですが、故意に水をかけないでください。
- リモコンを浴槽そこの中へつけないでください。
- 故障の原因となります。
- リモコンは各スイッチを操作するときは、リモコンを本体に向けて操作してください。
- 本体に対する操作です。




- リモコンの受納のしかた
- 右図のようにリモコンの上部の切りかけとリモコンホルダーのフチの高さをあわせると、容易に入ります。
- ※しつかり収納しないと、リモコンが落下し、損傷するおそれがありますので、確実に収納してください。



### ●リモコンの準備(電池交換)

- （1）硬質を使って、底の電池ぶた（2ヶ所）を開ける。
- （2）単4乾電池を入れる。
- （3）底の電池ぶたを「カチッ」と音がするまで、確実に閉めてください。



※リモコンの表示部に□が表示（前ページ「電池消耗表示」）をご確認くださいされどときは、電池を交換してください。

※電池交換の際は、2本とも新しい電池に交換してください。

※アルカリ電池とマングン電池を混同しないでください。

### ●お知らせ

- リモコンの電池を交換した場合、各種モードの設定はすべて初期設定値に戻ります。  
各運転モードにて設定しなおしてください。

### ●お知らせ


- リモコンホルダーへの収納のしかた

右図のようにリモコンの上部の切りかけとリモコンホルダーのフチの高さをあわせると、容易に入ります。






- ※しつかり収納しないと、リモコンが落下し、損傷するおそれがありますので、確実に収納してください。

## 便利な暖房


冬の一番暖房のように浴室が冷えている場合に、入浴前に暖房しておくと、右ページ「上手な暖房の使いかた」を参考にご使用ください。



### 上手な暖房の使いかた




●運転中の表示例  
●運転BD-3300ACS-1の  
リモコンに換気「強/弱」  
表示はありません




## 使い方 操作 -1

P12～13「浴室乾燥について」「衣類乾燥について」を参考にご使用ください。



ここを本体に向けて操作



- ①乾燥スイッチを押すと“ビビッ”と鳴り、本体の運転ランプが緑色に点灯します。
- ②タイマー設定スイッチを押して(“ビビッ”と鳴ります)、ルーバーが開きます。
  - 設定時間は次のようになります。  
10分→20分→(10分刻み)→50分→1時間→1.5時間→(0.5時間刻み)→5時間→6時間
  - ※押し続けると、連続して変更できます。
- ③風向スイッチを押して(“ビビッ”と鳴ります)、風向(ルーバーの角度)を調整します。
  - スイッチ  
1 → 2 → 3 → 4 → 5 →
  - 押すごとに切り替わります。必ずリモコンでおこなってください。スイッチ
  - ※風向の調整は必ずリモコンでおこなってください。スイッチ
  - ※一度設定すると、記憶します。

- 運転中の表示例  
FBD-3300ACSK-1のリモコンに風乾燥/選択表示はありません
- タイマー時間が経過すると停止します。(本体の運転ランプ消灯)
- 途中で停止する場合は、停止スイッチを押すと“ピ”と鳴り、停止します。(本体の運転ランプ消灯)
- 風が出てきた後、温水の温度が充分に上がつたら温風が出てきます
- タイマー時間が経過すると停止します。(本体の運転ランプ消灯)
- 途中で停止する場合は、停止スイッチを押すと“ピ”と鳴り、停止します。(本体の運転ランプ消灯)
- ルーバーが閉まります

### お知らせ

- 運転中に洗濯物を追加すると、充分乾燥しない場合があります。
- リモコン表示は運転の残り時間で示し、残り表示が10分になると、本体の運転が動作停止します。
- タイマー時間の表示を変更する場合は、リモコンを本体に向けて、変更したいスイッチを押してください。新しい設定で運転を開始します。
- 浴室乾燥は、天井・壁面などの乾燥を目的としているため、床面など一部乾かない場合があります。

## 浴室乾燥について

浴室乾燥時間の目安	
FBD-3300ACSK-1	約1時間~1時間30分
FBD-3300ACS-1	約1時間30分~2時間30分
(乾燥時間は、季節、室温、浴室の種類・乾燥状態・広さや形状等によって変化します。)	●浴室周辺 温度60% ●1坪浴室

## 衣類乾燥について

- 上手な洗濯物の干しかた
  - 洗濯物はしわを伸ばし、重なった部分をなくして干してください。
  - ジーパン、トレーナー、バスタオルなど厚手の衣類は乾燥時間がかかるので、温度のよくあたる部分に干してください。
  - 長いものをする場合には浴槽の水を抜き、浴槽までの水を干す場合で干すと、しわになりにくくなります。
  - ステンレス製の物干しバーに、金属製のハンガーを使用すると、ハンガーの角により、物干しバーも傷びることがありますのでご注意ください。
  - 洗濯物が多いときは、途中で並べかえたり、向きをかえると、効率よく乾燥できます。
- 干してはいけないものの
  - 糊剤品、皮革製品、毛皮製品(皮革や衣類の糊みの原因になります)
  - 熱に弱い衣類(衣類の糊みの原因になります)
  - ウールの衣類(縮むことがあります)
  - 接着剤で貼り付けたワッペンや手当プリントの付いている衣類(ワッペンがはがれたり、接着部や発泡プリントがとけるおそれがあります)
  - 次の洗濯表示のあるもの
    - ドライ
    - 平
    - 平 ドライ
    - セキニ葉

※縫や糸の織糸でも生地の織り目(ニット、折り目の組い生地等)などにより静心ことがあります。

### △警告

- 洗濯物について  
運転してから、干してください。火災のおそれがあります。
- 食用油、動物系油脂、植物油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、油墨(セロロース系)などの付着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。
- 油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。


## 使いかた 卓上式干燥器-2

### ●衣類乾燥時間の目安

例	4kg	2kg
例 1	バスタオル 2枚 カットシャツ 2枚 女用パジャマ 1枚 シャツ 2枚 パンツ 3枚	タオル 2枚 ピローケース 2枚 着ちゃん用肌かけ 1枚 作業服 1枚 男用パジャマ 1枚 ショーツ 1枚
例 2	バスタオル 2枚 カットシャツ 2枚 女用パジャマ 1枚 シャツ 2枚 パンツ 3枚	ランニングシャツ 1枚 子供用パンツ 1枚 ガードル 1枚 作業ズボン 1枚 男用パジャマ 1枚 ショーツ 1枚
乾燥時間	13本以上	8本～12本程度
条件	FBD-3300ACSK-1, 3300ACS-1：約2時間～2時間30分 FBD-4101ACSK-1：約1時間30分～1時間40分 ●上記洗濯物を脱水機にて5分間脱水したものを使用 ●FBDS-3300ACSK-1, 3300ACS-1は1卓浴室、FBD-4101ACSK-1は1.5卓浴室	約1時間10分～1時間20分 約1時間～1時間10分 ●浴室周辺 温度60% ●浴室周辺 温度15℃ 温度60% ●浴室周辺 温度15℃ 温度60% (乾燥時間は、季節、室温、浴室の種類・乾燥状態・広さ、洗濯物の種類・脱水時間、洗濯物を干す位置等によって変化します。)


## 使いかた 涼風

海氣と送風により、暑い時期の入浴を快適にします。（熱源機は燃焼しません）




## 使いかた 換気

通常の浴室の換気扇としてご使用いただけます。(熱源機は燃焼しません)



ここを本体に向け操作



①換気スイッチを押すと“ビビッ”と鳴り、本体の運転ランプが緑色に点灯します。

●前回最後に設定した風量(強・弱)で始まります。  
●押すごとに、強→弱と切り替わります。

※FBD-3300ACS-1のリモコンに強／弱の切り替えはありません。  
(弱…早く浴室の換気をおこないます。)

●設定時間は次のようになります。  
○設定時間は10分→20分→(10分刻み)→50分→1時間→1.5時間→  
10分→20分→(10分刻み)→50分→1時間→1.5時間→  
(運転)  
●押すと、タイマー時間を設定します。

※押すと、運転音を小さくして換気をおこないます。  
※一度設定すると、記憶します。

②タイマー設定スイッチを押して(“ビビッ”と鳴ります)、タイマー時間を設定します。

●設定時間は次のようになります。  
○設定時間は10分→20分→(10分刻み)→50分→1時間→1.5時間→  
10分→20分→(10分刻み)→50分→1時間→1.5時間→  
(運転)  
●押すと、運転音を小さくして換気をおこないます。  
※一度設定すると、記憶します。

●タイマー時間が終了すると停止します。(本体の運転ランプ消灯)  
途中で停止する場合は、停止スイッチを押すと“ビー”と鳴り、  
停止します。(本体の運転ランプ消灯)

※本体内カビ防止のため、タイマー時間の最後の15分間だけ涼風運転に切り替わります。(このとき、ルーバーが開きます)  
ただし、タイマー時間を10分に設定した場合は、涼風運転で開始されます。

- 運転中の表示例
- FBD-3300ACS-1のリモコンに換気「強／弱」表示はありません

お知らせ

- リモコン表示は運転の残り時間を表示し、残り表示が0分になると、本体の運転が停止します。
- タイマー時間および運転モードを変更する場合は、リモコンを本体に向けて、変更したいスイッチを押すごとに、より新しい設定で運転を開始します。
- 入浴後は、浴室内部のカビ防止のため、1~2時間程度、換気運転をおこなってください。


## お手入れのしかた

**△警告** 本体・リモコンに直接、お湯や水をかけないでください。  
お湯や水をかけない

**△注意** •すべりやすいスリッパ等をはいたり、不安定な踏み台を持ち込んでいる作業時には、足元に注意してください。  
お手入れ時の注意 •お手入れ前に必ず運転を停止してください。

### フィルター(月1回程度)

フィルターにゴミやホコリがたまると能力が低下するため、定期的に手入れをしてください。



①運転を停止してください。

②空気吸込口内に収納されているフィルターの下部中央を指で引っかけ、下へ引き出してください。

③フィルターについているホコリは、掃除機を使って吸い取ってください。汚れのひどい場合には、ぬるま湯か石けん液に浸して、軽く洗ってください。  
④充分乾かしたあと、フィルターを元どおり取り付けてください。

- フィルター取り付け・取り外しの際は、頭、足元に充分ご注意ください。  
●フィルター取り付け・取り外し・お手入れの際は、無理な力を加えないでください。
- フィルターを落さないようご注意ください。落すとおそれがあります。また火にあぶつたりして乾かさないようにしてください。

### 本体グリル

本体グリルの汚れは、やわらかい布でからぶきしてください。  
汚れがとれない場合は、ぬるま湯に浸し、よくしぼってふいてください。

- アルコール・ベンジン・シンナー・おがき粉・ガリ・防腐剤などは使わないでください。本体をいたがります。
- 化粧品でこすったり、長時間置きせずままにしないでください。変質したり、表面がはがれたりします。

### リモコン

リモコンの汚れは、やわらかい布でからぶきしてください。

- 必ずそうくんやガラスクリーナーなどからかないでください。リモコンをいためます。

# 故障かな？と思つたら

## 「リモコン」に関するここと

- リモコンが1回ずつ点滅する  
※電池を交換しても動かない、リモコンで送信できません、リモコンが使えない、液晶表示が出来ない。
- 温度センサーの異常です。販売店または、当社営業所・サービスセンターにご連絡ください。
- フィルターは目詰まりしていませんか？(☞P16)

## 「音」に関するここと

- 風機音がする  
● 連続間隔時間や停止時間に「ピシッ」「バキッ」という音がする
- ルーバーの位置を確認するため発生する音です。
- ルーバーはしつかり入ってますか？(☞P16)
- 温度変化により、浴室暖房換気装置やユニットバスなどがありますか
- 風向設定スイッチを押すとルーバーが中途半端に聞く
- 運転中や運転停止後は、本体内外に温水が流れています。
- 清掃予防モード時(☞P6)に、温水が噴射している音です。

## その他

- 冷却防止機能により、温水温度が充分に上がるまで風が出ないことがあります。そのままでしばらく待つと、温度が上がるにつれて、温風が出てきます。(2~3分)
- 2~3分しても温風が出ない場合は、熱源機側の異常のおそれがあります。熱源機の取扱説明書の「故障かな？」と思ったらお詫びいただき、適正な処置をしてください。
- 温度が正常に出ている場合> 温度物を多く干しすぎですか？または、適切な洗濯物の干しかたをしていませんか？(☞P12~13)

(つづき)

電扇・乾燥機能が落ちました

- 個室の場合扇風機が止まっています。(☞P9)
- 浴室が正常に出ている場合>
- 浴室のドア・窓が開いていませんか？(☞P9,11)
- (皮膜の場合)洗濯物に温風があたっていますか？(☞P11~12)
- ファンが回っている音がする場合>
- 浴室に水が残っていて、フタが閉じていませんか？(☞P15)
- ファンが回っている音がしない場合>
- ファンの異常です。販売店または、当社営業所・サービスセンターにご連絡ください。

- 浴室内が結露しているとき、本体グリルに付着している温水滴が落ちます。また、色のついた水滴が落ちる場合があります。それも故障ではありません。
- 浴室で、ルーバーが静かに動く
- 運まりすぎるものを防ぐため、ある温度まで達すると、自動的に風量と温度を弱めて、風があたらぬように風向を「1」に変更するしくみになっています。
- 電扇スイッチを押すとルーバーが中途半端に聞く
- 上記以外の現象がおこるときは、その他わからないときは、販売店または、当社営業所・サービスセンターにご連絡ください。

<温風は出ているが風が弱い場合>

- フィルターが目詰まりしていませんか？(☞P16)
- 個室の場合扇風機が止まっています。(☞P9)
- 浴室が正常に出ている場合>
- 浴室のドア・窓が開いていませんか？(☞P9,11)
- (皮膜の場合)洗濯物に温風があたっていますか？(☞P11~12)
- ファンが回っている音がする場合>
- 浴室に水が残っていて、フタが閉じていませんか？(☞P15)
- ファンが回っている音がしない場合>
- ファンの異常です。販売店または、当社営業所・サービスセンターにご連絡ください。

<温風は出ない場合>

- フィルターが目詰まりしていませんか？(☞P16)
- 個室の場合扇風機が止まっています。(☞P9)
- 浴室が正常に出ている場合>
- 浴室のドア・窓が開いていませんか？(☞P9,11)
- (皮膜の場合)洗濯物に温風があたっていますか？(☞P11~12)
- ファンが回っている音がする場合>
- 浴室に水が残っていて、フタが閉じていませんか？(☞P15)
- ファンが回っている音がしない場合>
- ファンの異常です。販売店または、当社営業所・サービスセンターにご連絡ください。

<温風が強すぎる場合>

- フィルターが目詰まりしていませんか？(☞P16)
- 個室の場合扇風機が止まっています。(☞P9)
- 浴室が正常に出ている場合>
- 浴室のドア・窓が開いていませんか？(☞P9,11)
- (皮膜の場合)洗濯物に温風があたっていますか？(☞P11~12)
- ファンが回っている音がする場合>
- 浴室に水が残っていて、フタが閉じていませんか？(☞P15)
- ファンが回っている音がしない場合>
- ファンの異常です。販売店または、当社営業所・サービスセンターにご連絡ください。

<温風が弱すぎる場合>

- フィルターが目詰まりしていませんか？(☞P16)
- 個室の場合扇風機が止まっています。(☞P9)
- 浴室が正常に出ている場合>
- 浴室のドア・窓が開いていませんか？(☞P9,11)
- (皮膜の場合)洗濯物に温風があたっていますか？(☞P11~12)
- ファンが回っている音がする場合>
- 浴室に水が残っていて、フタが閉じていませんか？(☞P15)
- ファンが回っている音がしない場合>
- ファンの異常です。販売店または、当社営業所・サービスセンターにご連絡ください。

<温風が止まらない、または

- 洗濯物・浴室乾燥機が止まらない、温風が出てまいります。(確認が出来ない)
- 2~3分しても温風が出ない場合は、熱源機の取扱説明書の「故障かな？」と思ったらお詫びいただき、適正な処置をしてください。
- 温度が正常に出ている場合> 温度物を多く干しすぎですか？または、適切な洗濯物の干しかたをしていませんか？(☞P12~13)

## アフターサービスについて

### 仕様 - 1

騒音値はJISの試験方法による当社における測定値です。

#### サービスを依頼されるとき

17~18ページの「故障かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、当社営業所・サービスセンターにご連絡ください。



#### 連絡していただきたい内容

- 製品名 保証書(裏表紙)をご覧ください
- お買い上げ日 保証書(裏表紙)をご覧ください
- 異常の状況 できるだけくわしく
- ご住所・ご氏名・電話番号
- 訪問ご希望日

#### 保証について

この製品には保証書がついています。  
必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。  
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。  
無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

#### 補修用性能部品の最低保有期間にについて

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切後10年です。  
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための新品です。

品名	FBD-3300ACSK-1	FBD-3300ACS-1
設置方式	設備ユニット天井に設置	高さ170×幅580×奥行き590 (mm)
外形寸法	本体 グリル	高さ 25×幅610×奥行き500 (mm)
重量	10kg	9kg
乾燥方式	温風循環吹出し方式	温風循環吹出し方式
給電	電源 電気	電源用温水 (80°C, 2.0 l/min)
接続	水 空気	AC100V 50/60Hz
機械	中間ダクトファン送風 外部スイッチ接続	AC100V VF φ1.6 (3芯 内1芯はアース) L-CHジョイント (クイックジョイント) φ100タクト
乾燥	強 強	AC100V VF φ1.6 (2芯または3芯) AC100V VF φ1.6 (2芯または3芯)
風量	弱 弱	吹出し5.8/5.4 m³/min 換気1.5/1.5 m³/min (0mmHgO時) 换気: 中間ダクトファンの換気量 吹出し5.8/5.4 m³/min 吹出し3.7/3.7 m³/min
風量	強 強	1.8/1.8 m³/min (0mmHgO時) 1.5/1.5 m³/min (8mmHgO時) 中間ダクトファンの換気量
風量	弱 弱	1.0/1.0 m³/min (0mmHgO時) —
乾燥	強 強	吹出し5.8/5.4 m³/min 換気1.5/1.5 m³/min (0mmHgO時) 换気: 中間ダクトファンの換気量 吹出し5.8/5.4 m³/min (0mmHgO時) 换気: 中間ダクトファンの換気量 吹出し5.8/5.4 m³/min (0mmHgO時) 中間ダクトファンの騒音 吹出し3.7/3.7 m³/min (0mmHgO時) 中間ダクトファンの騒音
消費電力	強 強	43/43dB (A) (本体より1m離れて) 30/30dB (A) (本体より1m離れて)
消費電力	強 強	43/42dB (A) (本体より1m離れて) 28/28dB (A) (本体より1m離れて)
乾燥	強 強	45/45dB (A) (本体より1m離れて) 43/43dB (A) (本体より1m離れて)
消費電力	強 強	42/48W 29/33W
待機消費電力	強 強	22/23W
電源出力	3W	3.3 kW (2800Kca l/h)
モーター	ワイヤレスリモコン、単四乾電池2本、リモコンホルダー付 高さ145×幅69×奥行き20 (mm)	—

## 仕様-2

騒音値はJISの試験方法による当社における測定値です。

品名		FBD-4101ACSK-1
外寸法		設備ユニット天井に設置 高さ170×幅580×奥行き590 (mm)
質量		高さ 25×幅 610 ×奥行き 500 (mm) 10kg
燃焼方式		暖風循環吹出し方式
熱源		暖房用温水 (80°C、2.0 l/min)
電源		AC100V VVF φ1.6 (3芯 内1芯はアース) L-CHジョイント (クイックジョイント) φ100ダクト
燃焼		吹出し6.4/5.8 m³/min 換気1.5 m³/min(0mmH₂O時)
吸い込み		吹出し6.4/5.8 m³/min 換気1.5 m³/min(0mmH₂O時)
騒音		吹出し4.1/4.1 m³/min 換気1.8 m³/min(0mmH₂O時)
乾燥		1.0/1.0 m³/min(0mmH₂O時) 吹出し6.4/5.8 m³/min 換気1.5/1.5 m³/min(0mmH₂O時)
湿度		47/46dB(A)(本体より1m離れて) 46/45dB(A)(本体より1m離れて)
音圧		35/35dB(A)(本体より1m離れて) 43/42dB(A)(本体より1m離れて)
涼感		29/29dB(A)(本体より1m離れて) 47/46dB(A)(本体より1m離れて)
消費電力		44/50W 31/35W 23/23W
待機消費電力		4.1 kW(3500kca l/h)
モード		ワイヤレスリモコン、単四乾電池2本、リモコンホルダー付 高さ145×幅69×奥行き20 (mm)

品番	FBD-3300ACSK-1 FBD-3300ACS-1	FBD-4101ACSK-1	
このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。 この保証書は東邦ガス営業区域内において新規ガス用としてご使用になる場合本保証内容で無料修理をお約束するものです。万一故障いたしましたときは、本証書をご提示の上、お買い上げの販売店もしくは最寄りの東邦ガス営業所に修理をご依頼ください。			
無料修理保証期間			
本体	お買い上げ日より2年 (但し、熱交換器は3年とします。)		
保証期間中でありますもの場合には有料修理といいます。 (イ) 取扱説明書によらないでご使用になり、故障した場合 (ロ) お買い上げ後の販賣場所の移動、着下等による故障および損傷 (ハ) 火災、天災、地震等による故障、その他不可抗力による故障 (二) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用)に使用された場合の故障および損傷 (三) お買い上げの店、あるいは東邦ガスに、ご連絡なしに改造された場合の故障 (ハ) 銛盤图に表示してある以外のガスでご使用のため改造された場合。ただし、当社都合の場合はのぞきます。 (ト) 本証書を紛失された場合			
販売店	お買い上げ日	平成 年 月 日	
住所・店名	東邦ガス株式会社 名古屋市昭和区桜田町15番18号 電話(052)871-3511	電話 ( )	
修理記録	年 月 日	修理内容	サービス員

お客様へ

- この保証書をお受け取りになる年に販売年月日、販売店名が記入してあることを確認してください。
- 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
- 無料修理期間終了後の故障修理等につきましては取扱説明書をご覗ください。
- この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 無料修理やアフターサービスなどについて、ご不明の場合はお買い上げの販売店または、最寄りの東邦ガス営業所にお問い合わせください。