

1. 取扱説明書



浴室暖房機
(壁掛タイプ)

取扱説明書 保証書付

製品名
(換気ファンなし)
FBO-4101AUS

このたびは浴室暖房機をお求めいただきましてまことにありがとうございます。

- この説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
- 保証書（裏表紙）は必ずお買い上げ・販売店名などの記入を確かめてください。
- この説明書（保証書付）はいつでもご覧になれるところに保管してください。

SFA8376

東邦ガス株式会社

もくじ

必ずお守りください（安全上の注意）	1
ご使用前に	5
各部のなまえ	6
リモコン	7
使いかた	9
暖房	11
暖房予約	12
涼風	13
（換気扇がある場合）乾燥	14
お手入れのしかた	15
故障かな？と思ったら	17
アフターサービスについて	18
仕様	18
保証書	裏表紙

保証書

品 番	FBO-4101AUS
-----	-------------

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

この保証書は東邦ガス供給区域内において都市ガス用としてご使用になる場合本書記載内容で無料修理をお約束するものです。万一故障いたしましたときは、本保証書をご提示の上、お買い上げの販売店もしくは最寄りの東邦ガス営業所に修理をご依頼ください。

無料修理保証期間

本 体	お買い上げ日より2年（但し、熱交換器は3年とします。）
-----	-----------------------------

保証期間中でありましても次の場合には有料修理といたします。

- (イ) 取扱説明書によらないでのご使用により、故障した場合
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷
- (ハ) 火災、天災、地震等による故障、その他不可抗力による故障
- (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用）に使用された場合の故障および損傷
- (ホ) お買い上げの店、あるいは業務用ガスに、ご連絡なしに改造された場合の故障
- (ヘ) 熱源器に表示してある以外のガスでのご使用のため改造された場合。ただし、当社都合の場合はのぞきます。
- (ト) 本保証書を紛失された場合

お買い上げ日	平成	年	月	日
販売店	住所・店名			
電話	()			

保証責任者 **東邦ガス株式会社**
 名古屋市中区栄町19番18号
 電話(052)871-3511

修理記録

年月日	修 理 内 容	サービス員 印

お客様へ

- この保証書をお受け取りになる時に販売年月日、販売店名が記入してあることを確認してください。
- 本保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては取扱説明書をご覧ください。
- この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 無料修理やアフターサービスなどについて、ご不明の場合はお買い上げの販売店または、最寄りの東邦ガス営業所にお問い合わせください。

◆この取扱説明書は消性紙を使用しています◆

必ずお守りください(安全上の注意)-1

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

■危害・損害の程度による内容の区分

△警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
△注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
○お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意・禁止内容の絵表示

!	強制	禁止	水ぬれ禁止	アース必要	分解禁止	火気禁止
----------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------

△警告	
○ 長時間 温風や送風を直接当たらない 脱水症状や低温やけどの原因になります。特に病人、乳幼児、小児、お年寄り、皮膚の弱い方、疲労の激しい方、流通された方にはまわりの方が充分注意してください。	○ 頭髮や体を乾かすために使用しない 頭髮が本体にからんだり、脱水症状や低温やけどの原因になります。
○ 動植物に 温風や送風を直接当てない 動植物に悪影響を及ぼす原因になります。	○ 本体にお湯や水をかけたり、ぬれた手でさわったりしない 感電や、故障の原因になります。
○ 食品・動植物・精密機械・美術品の保存、船舶・車への搭載などの特殊用途に使用しない それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。	○ 運転中にフィルターをはずしたり、指や棒を入れない 内部でファンが高速回転しています。特に小さなお子様がいらっしゃるご家庭ではご注意ください。けがや、やけどの原因になります。
○ 物干バーに異常に重い物を干したり、ぶらさがったりしない けがや、物干バーを破壊する原因になります。	○ 本体に洗濯物をぶらさげない けがや、故障の原因になります。

△警告	
○ 浴室内または浴室に隣りあわせている脱衣室などに、GF式・FE式のふるがまや給湯器が設置してある場合は、本体を取り付けない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。	! 【換気扇がある場合】 洗濯物はポケットにライターなどの可燃物が入っていないことを確認してから、干す 火災のおそれがあります。
○ 修理技術者以外の人は分解・修理・改造はおこなわない 故障や異常作動して、けがの原因になります。	○ 【換気扇がある場合】 食用油・動物系油脂・機械油・ドライクリーニング油・ベンジンやシンナー・ガソリン・樹脂(セルロース系)などの付着した衣類は洗濯後でも絶対に干さない 油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。
○ 自分で設置工事・移動再設置しない 水濡れや感電、火災の原因になります。販売店または、当社営業所・サービスセンターにご相談ください。	○ 運転中はベンジン・シンナー・ガソリンなどの引火物を近づけない 火災の原因になります。
! 異常時・緊急時は、 1. すぐに使用をやめる 2. プレーカーを切る 3. 販売店または、当社営業所・サービスセンターに連絡する 感電や火災の原因になります。	

必ずお守りください(安全上の注意)-2

△注意



 お手入れ時は、 ・すべりやすいスリッパをはいたり、不安定な踏台を使用しない ・浴そうのふちや、ふろふたの上に乗らない 転倒、けがの原因になります。	 入浴後は必ず換気をおこなう 水滴がついたまま長時間運転をおこなわない場合、カビの発生原因となります。 浴室および本体を良好に保つため、必ず換気してください。
 お手入れ前には必ず運転を停止する 内部でファンが高速回転しているため、けがや、やけどの原因になります。	 長期間使用しない場合は、リモコンの電池を外す 電池の液漏れの原因になります。
 本体に防カビ剤、殺虫剤などをふきかけない サビ、火災、故障の原因になります。	 暖房運転中は、ルーバー(温風吹出口)やその周りに手を触れない 高温になっているので、やけどの原因になります。
 浴室に化粧品類や可燃性ガスの含まれるスプレーなどを放置しない ・クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみ易くなるように作られているため、それ以上の温度になると変質の原因となります。 ・可燃性ガスの含まれるスプレーなどからガスが漏れて周囲にたまると、発火し、爆発の原因になります。	 フィルターをはずして運転しない けがや、故障の原因になります。
 お子様がリモコン操作をしないよう注意する 思わぬ事故の原因になります。	 ルーバー(温風吹出口)や吸込グリルをふさがない 故障の原因になります。
 アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線には接続しない アース線が不完全な場合、感電の原因になります。	 本体の上に物を乗せない 落下した場合、けがの原因になります。
 火気禁止 火災や、故障の原因になります。	

○お願い

リモコンの信号を受信できない(「ビビッ」「ピー」音がしない)場合は、リモコンを本体に近づけて操作する ・本体の近くに照明が設置されていると、まれにおこる現象です。 ・それでも受信できない場合、明るさ調整のできる照明であれば、照明をやや暗くして操作してください。	リモコンは本体に向けて操作する 各スイッチを操作するときは、リモコンを本体に向けて操作してください。
	上下の固向(ルーバーの角度)は必ずリモコンで調整する リモコンを使わず調整すると、故障の原因になります。
	リモコンに故意に水をかけたり、水につけたりしない 防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。


ご使用前に

特徴と機能




しくみ

浴室暖房機は浴室の壁面に取り付け、暖房用熱源機の暖房用温水を利用して、浴室内に温風を送り、暖房をおこないます。(換気扇がある場合は、衣類や浴室の乾燥機としてもご利用いただけます。) また、浴室暖房機内の循環ファンを動作させ、浴室内に送風を送り、快適に入浴することができます。



各部のなまえ-1

本体



ルーバー(温風吹出口) 左右調整ルーバー

浴室の暖房が効果的におこなえるよう、角度を調整することができます。


●上下の調整……リモコンで調整します。

(※各「使いかた」のページ)

●左右の調整……手で調整します。(※右図)

1. 運転を停止する。
2. ルーバーを開ける。
3. 左右調整ルーバーを持って、左右それぞれ調整する。
4. ルーバーを閉める。

※調整する際は足元にご注意ください。



凍結予防モード


気温が低くなると、温水配管の凍結を予防するため、自動的に熱源機内蔵の温水循環ポンプを運転し、配管に温水を循環させます。(詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください。)

遠隔発停機能

- 浴室暖房機の暖房運転と連動して、熱源機の運転も自動的におこなう機能です。
- 遠隔発停機能がない場合、浴室暖房機の暖房運転前にあらかじめ熱源機のリモコンで熱源機を運転させておき、浴室暖房機の運転終了後は熱源機のリモコンで熱源機の運転を終了していただきます。

各部のなまえ-2

リモコン



お願い リモコンに故意に水をかけたり、水につけたりしない防水型ですが、多量の水は故障の原因となります。

お願い リモコンは本体に向けて操作する
各スイッチを操作するときは、リモコンを本体に向けて操作してください。

お願い リモコンの信号を受信できない(「ビッ」「ビー」音がしない)場合は、リモコンを本体に近づけて操作する
・本体の近くに照明が設置されていると、まれにおこる現象です。
・それでも受信できない場合、明るさ調整のできる照明であれば、照明をやや暗くして操作してください。

●リモコンの準備(電池交換)

1. 硬貨を使って、底の電池ふた(2ヶ所)を開ける。
2. 単四乾電池を入れる。
3. 底の電池ふたを「カチッ」と音がするまで、確実に閉めてください。



※リモコンの表示部に「」が表示(前ページ「電池消耗表示」をご確認ください)されたときは、電池を交換してください。

※電池交換の際は、2本とも新しい電池に交換してください。


※アルカリ電池とマンガン電池を混同しないでください。

お知らせ

リモコンの電池を交換した場合、各運転モードの設定はすべて初期設定値に戻ります。各運転モードで設定しなおしてください。

●リモコンホルダーへの収納のしかた


右図のようにリモコンの上部の切り欠きとリモコンホルダーのフチの高さをあわせると、容易に入ります。



※しっかり収納していないと、リモコンが落下し、損傷するおそれがありますので、確実に収納してください。

寒い時期、入浴前に浴室を暖めることができます。

ここを本体に向けて操作



浴室のドアと窓を閉める

- 本体の運転ランプ：緑色に点灯
 - ルーバー：毎回5分まで開
 - 毎回、「強」で始まります。
 - 初期設定（工場出荷時）＝「高」
 - 温度が上がり過ぎる場合は「低」で使用してください。
 - 一度設定すると、記憶します。
 - 初期設定（工場出荷時）
 - 強：1時間、「弱」：2時間
 - 強または弱、微のそれぞれで設定時間を記憶します。
 - 初期設定（工場出荷時）＝「3」
 - 風向の調整は必ずリモコンでおこなってください。
 - 強または弱、微のそれぞれで設定風向を記憶します。

5分→10分→（5分刻み）→15分→1時間→1時間10分（10分刻み）→5時間50分→6時間
※押し続けると連続で切り替わります

「強→弱→微」
「高→中→低」

スイング

●本体の運転ランプ：消灯

●ルーバー：閉

●温水の温度が充分に上がったらず、設定した風向位置までルーバーが動き、温風が出てきます。

●タイマー設定時間が終了すると停止します。（本体の運転ランプ：消灯）

●タイマー設定時間（停止）を押す（ Δ ビッ）

●タイマー設定時間（停止）を押す（ Δ ビッ）

●タイマー設定時間（停止）を押す（ Δ ビッ）

●タイマー設定時間（停止）を押す（ Δ ビッ）

和氏璧

- リモコン表示の運転時間の目安として、時刻が減っていき、0分になると本体の運転が自動的に停止します。熱帯夜の0分に電源スイッチを押し続けると、エアコンは自動で運転を再開し、室温が設定温度に達するまで運転を続けます。
- リモコン表示の運転時間は1分刻みで減っていきます。例えば、設定時間が残り1分になると、リモコンの表示は「01」になります。このとき、リモコンの電源スイッチを押すと、運転が再開され、室温が設定温度に達するまで運転を続けます。
- リモコン表示の運転時間は1分刻みで減っていきます。例えば、設定時間が残り1分になると、リモコンの表示は「01」になります。このとき、リモコンの電源スイッチを押すと、運転が再開され、室温が設定温度に達するまで運転を続けます。

上手な暖房の使いかた


入浴前、浴室が冷えていて、入るのがおっくうなとき…



- 暖房：「強」
- 入浴の30分前に運転開始

※「弱」にすると、暖まるのが遅くなります。
※※30分以内では、壁が充分暖まらず、肌寒く感じる場合があります。


おふろに入る頃には…



でも体を洗っている間に肌寒くなった...



肌寒さを和らげるために…



- 暖房：「弱」または「微」
●風向：体に当たらない方向へ

※「強」にすると風が強くなり、肌寒く感じます。
※浴室内の温度が低い場合には、充分な効果が得られないことがあります。
※風が当たり、不快と感じる場合はご使用をお控えください。

入浴前の暖房だけでは、入浴中に肌寒くなるおそれがあります。また逆に入浴中の暖房だけでは、浴室内に充分に暖まっていないため、充分な効果が得られません。

警告

- 長時間 温風や送風に直接当たらない、動植物に影影響を及ぼす原因になります。

警告


- 頭髪や体を乾かすために使用しない
頭髪が本体にからんだり、脱水症状や低温や

注意

- 暖房運転中は、ルーバー(温風吹出口)やその周りが高温になっているので、手を触れない
やけどの原因になります。

暖房予約

ここを本体に向けて操作




浴室のドアと窓を閉める

- 暖房予約は「強」「2時間」の設定のみです。
- リモコン表示の運転までの目安残り時間は1分刻みで減っていきまます。

涼風

暑い時期の入浴を快適にします。



- … 操作 …

1 涼風スイッチ **完成**
を押す (ホビビッ)

2 タイマー設定スイッチ
を **決定** (ホビビッ) へ 入る (ホビビッ)
で運転時間を設定する

3 風向スイッチ **選択**
を押す (ホビビッ)

●風が出てきます。
●タイマー設定時間が終了すると停止します。(本体の運転ランプ：消灯 ルーバー：閉)

●風向スイッチを押す (ホビビッ)
●タイマー設定時間が終了すると停止します。(本体の運転ランプ：消灯 ルーバー：閉)

… 説明 …

●本体の運転ランプ：緑色に点灯
●初期設定(工場出荷時)=[強]
●前回最後の設定内容で始まります。

●初期設定(工場出荷時)=2時間
●一度設定すると、記憶します。

●初期設定(工場出荷時)=[3]
●風向の調整は必ずリモコンでおこなってください。
●一度設定すると、記憶します。

強 ← 弱

5分ー10分(5分刻み)ー55分ー1時間ー1時間10分(10分刻み)ー11時間50分ー12時間
※押し続けると連続で切り替わります

5 4 3 2 1
スイング

5 4 3 2 1
スイング

●本体の運転ランプ：消灯
●ルーバー：閉

புதுச்சேரி

- リモコン表示の運転の目安残り時間は1分刻みで減っていく。0分になると本体の運転が数分後に停止します。
- タイマー設定時間および運転モードを変更する場合は、リモコンを本体に向けて、変更したいスイッチを押すごとにより、新しい設定で運転を開始します。

使いかた

(換気扇がある場合)乾燥

洗濯物を乾かすことができる他、浴室を乾燥させてカビの発生などを抑えることができます。

▲ 警告

- 洗濯物のポケットにライターなどの可燃物が入っていないことを確認してから、干してください。火災のおそれがあります。
 - 食用油、動物系油脂、機油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セロコース系)などの付着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。
- 油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。


▲ 洗濯物について



● 使いかた

- (1) 浴そうに水(または湯)が残っているときは、必ず浴そうにふたをしてください。
- (2) 換気扇のスイッチを入れてください。
- (3) 暖房運転をしてください。(P9)

※ 「暖房：強」「温度設定：高」に設定して運転してください。



お手入れのしかた

▲ 警告

本体にお湯や水をかけたり、ぬれた手でさわったりしない
感電や、故障の原因になります。



▲ 注意


お手入れ時は、

- ・ すべりやすいスリッパをはいたり、不安定な踏台を使用しない
 - ・ 浴そうのふちや、ふるふたの上に乗らない
- 転倒、けがの原因になります。



フィルター(月1回程度)

フィルターにゴミやホコリがたまると能力が低下するため、定期的にお手入れをしてください。



1. 運転を停止する。
2. 吸込グリルを開け、中のフィルターを少し持ち上げてから引き出す。
3. フィルターについているほこりは、掃除機を使って吸い取る。汚れのひどい場合には、ぬるま湯か中性洗剤液に浸して、軽く洗う。
4. 充分乾かしたあと、元どおりにフィルターを収納し、フィルターのつめ(3カ所)を溝に差し込む。
5. 吸込グリルを閉める。

- フィルター取り付け・取り外しの際は、顔・足元に充分ご注意ください。
- フィルター取り付け・取り外しの際は、無理な力を加えないでください。
- フィルターを濡さないようご注意ください。乾燥するおそれがあります。
- フィルターは、長く乾かしてから、必ず取り付けてください。また火にあぶりたりして乾かさなないようにしてください。

本 体

本体の汚れは、やわらかい布でから拭きしてください。

汚れがとれない場合はぬるま湯に浸し、よくしぼって拭いてください。

- アルコール・ベンジン・シンナー・みがき粉・洗剤・防カビ剤などは使わないでください。本体をいためます。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしないでください。変質したり、表面がはげたりします。

リモコン

リモコンの汚れは、やわらかい布でから拭きしてください。

- 化学ぞうきんやガラスクリーナーなどで拭かないでください。リモコンをいためます。

故障かな?と思ったら

「ランブ」に関すること

- 温度センサーの異常です。販売店または、当社営業所・サービスセンターにご連絡ください。
- 熱源機の暖房水が不足しています。熱源機の取扱説明書に「故障かな?」と書いて、暖房水を補給してください。
- 熱源機側が異常です。熱源機の取扱説明書の「故障かな?」と思われる「作れぬ原因」を、適正な処置をしてください。

「音」に関すること

- 温度変化により、本体やユニット/バスなどがわずかに伸縮するため発生する音です。故障ではありません。
- フィルターはしっかり入ってますか？ (p14)
- ルーバーの位置を確認するために発生する音です。
故障ではありません。
- 運転中や運転停止直後は、本体内に温水が流れています。
故障ではありません。
- 凍結予防モード時(●P6)に、温水が循環している音です。
故障ではありません。

その他

- 充電していませんか？
- プレーカーは入っていますか？
- 本体の近くに照明が設置されていると、リモコン操作をしても、本体からリモコンの信号を受信できない(レディライトの点灯がしない)場合があります。このような場合は、リモコンをできるだけ本体に近づけて操作してください。
- <それでも受信できない場合>
明るさ調整ができる照明の場合は、照明をやや暗くして操作してください。
- 電池切れです。リモコンの電池を交換してください。(p.8)
- ※電池切れでも同じ場合は、故障の可能性があります。販売店または、当社営業所・サービスセンターにご連絡ください。

(25)

(つづき)

漏風が出ない

浴室が暖まらない

本体から水滴が落ちる
または色のついた水滴が落ちる

暖房スイッチを押すとルーバーが勝手に「5」の位置まで開く

暖房中に

- ・ルーバーが勝手に動く
- ・温度が下がる
- ・風量が弱くなったり、止まったりする

- 冷風防止機能により、湯水温度が充分に上がるまで風が出ないしくみになっています。そのまますばらく(2～3分)待つと、温度が上がるにつれ、温風が出てきます。
※2～3分しても温風が出ない場合は、熱源側の異常のおそれがあります。熱源機の取扱説明書の「故障かな?」と思ったら、をお読みいただき、適正な処置をしてください。
- 冷風防止機能により、湯水温度が充分に上がるまで風が出ないしくみになっています。そのまますばらく(2～3分)待つと、温度が上がるにつれ、温風が出てきます。
※2～3分しても温風が出ない場合は、熱源側の異常のおそれがあります。熱源機の取扱説明書の「故障かな?」と思ったら、をお読みいただき、適正な処置をしてください。
- 「弱・微」設定になっていませんか? (※P9)
- 浴室のドア・窓は開いていませんか? (※P9)
- フィルターが目詰まりしていませんか? (※P14)
- 浴室内が結露しているとき、本体に付着している水滴が落ちる場合があります。また、入浴時をご使用の場合は入浴剤の使った浴そう水が結露し、色のついた水滴が落ちる場合があります。いずれも故障ではありません。
- 機器のしくみにより、开始めの設定温度に達しない風が体に当たらないよう、風向を「5」の位置にします。その後、風向スイッチでお好みの風向に設定できます。
- 設定温度に達すると、温まりますざるを防ぐため自動的に風量と温度を弱めて冷風が体に当たらないよう、風向を「5」の位置にします。を弱めて冷風が体に当たらないよう、風向を「5」の位置にします。

項目以外の現象がおとるときやその他わからないときは、販売店または、当社営業所・サービスセンターにご連絡ください。

リモコンを操作しても動かない

リモコンで送信できない
リモコン表示が変わらない
液晶表示が出ない

15

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

P15-16「故障かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、当社営業所・サービスセンターにご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- 製品名.....FBD-4101AUS
- お買い上げ日.....保証書をご確認ください
- 異常の状況.....できるだけくわしく
- ご住所・ご氏名・電話番号
- 訪問ご希望日



保証について

この製品には保証書がついています。
必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後10年です。
ただし、最低保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

仕様

騒音値はJISの試験方法による騒音試験室当社における測定値です。

製品名	FBD-4101AUS	
設置様式	浴室内壁面設置	
標準熱出力	4.1kw (3500cal/h)	
外形寸法	高さ240×幅580×奥行き160(mm)	
質量	6kg	
乾燥方式	温風循環吹き出し方式	
熱源	厨房用温水(80℃、2.0ℓ/min)・	
電源	AC100V 50/60Hz	
接続電線	電	100V2芯+アース1芯+熱源発停用24V2芯+インテリジェント信号線2芯
	温	L-CHジョイント(クイックジョイント)
風量	強	5.6/5.0
	弱	3.2/3.2
	微	2.5/2.5
	強	5.6/5.0
※騒音	弱	3.2/3.2
	強	4.2/4.0
	弱	3.3/3.2
	微	2.6/2.5
消費電力	強	4.2/4.1
	弱	3.3/3.2
	強	2.2/2.7
	弱	1.9/2.1
消費電力	微	1.6/1.7
	強	1.9/2.4
	強	1.6/1.8
	弱	1.0W以下
ワイヤレスリモコン	単四乾電池2本、リモコンホルダー付、高さ145×幅69×奥行き20(mm)	

※本体より1m離れて