

浴室暖房乾燥機

HBD-3301ACSK-J3
HBD-3301ACSK-J2
HBD-3302ACSK-3
HBD-3302ACSK-2

取扱説明書

保証書付 | 家庭用 | B1 認定品



TOSHIBA

型式名 RBH-C331K3SN

型式名 RBH-C331K2SN

型式名 RBH-C331K3SN-3

型式名 RBH-C331K2SN-2

品名

浴室暖房乾燥機

HBD-3301ACSK-J3
HBD-3301ACSK-J2
HBD-3302ACSK-3
HBD-3302ACSK-2

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この保証書は東邦ガス供給区域内において、ご使用になる場合本証書記載内容で
無料修理をお約束するものです。万一故障いたしましたときは、本書をご提示の
上、お買い上げの販売店もしくは最も近い営業所に修理をご依頼ください。

無料修理保証期間

本体 (お買い上げ日より) 2年(熱交換器は3年)

保証期間中でありまして次の場合には有料修理といたします。

- (イ) 取扱説明書によらないでご使用になり故障した場合
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷
- (ハ) 火災、天災、地震等による故障、その他不可抗力による故障
- (ニ) お買い上げの店、あるいは東邦ガスに、ご運搬なしに改造された場合の故障
- (ホ) 機器に表示してある以外の電圧でご使用のため改造された場合、ただし、当社製品の場合はのぞきます。
- (ヘ) 一般家庭用以外で使用された場合の故障および損傷
- (ト) 本書を紛失された場合

お買い上げ日 平成 年 月 日

住所・店名

販売店

電話 () -

保証責任者 東邦ガス株式会社

名古屋市中村区根田町19番地18号

電話 (052) 871-3511

修理記録

年 月 日	修理内容	サービス員印

お客様へ

- この保証書をお受取りになる時に販売年月日、販売店名が記入してあることを確認してください。
- 本書書は紛失いたしましたのでお断りください。大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては取扱説明書をご覧ください。
- この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 無料修理のアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店、または最も近い東邦ガス営業所・サービスセンターにお問い合わせてください。


RBHC30-544*02 (00)
020500●

253684

TOSHIBA

もくじ

機能と特長・システム系統図	1
安全上のご注意	2
おねがい	6
各部の名称とはたらき	7
ご使用方法	
・暖房運転をするときは	8
・予約暖房運転をするときは	9
・急速暖房運転をするときは	11
・乾燥運転をするときは	12
・涼風運転をするときは	13
・換気運転をするときは	14
・常時換気運転をするときは	15
・風向切替をするときは	16
・上手な衣類乾燥のしかた	17
お手入れのしかた	19
安全装置が作動したときの処置	20
故障かな? と思ったら	21
仕様	22
寸法図	23
アフターサービス	24
保証書	24



ご愛用の皆様へ

このたびは、浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。

- 幼いお子様にはさわらせてください。

- この取扱説明書の裏紙が保証書になっています。

- 内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。

- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または最も近い東邦ガス営業所・サービスセンターにて再購入してください。






- この機器は家庭用です。海外で使用しないください。

- この機器は家庭用です。業務用のような使い方をされませんと著しく寿命が短くなります。


機能と特長・システム系統図

機能と特長

この通水式浴室暖房乾燥機は、寒い時期の浴室暖房により入浴を快適にしたり、浴室を衣類乾燥機として有効に使うことができます。しかも、温水循環方式のため、安全にお使いいただけます。

 暖房 寒い時期、入浴前に浴室を暖めます。	 暖風 浴室と換気により、寒い時期の入浴を快適にします。	 乾燥 洗濯物を乾かす他、浴室を乾燥させることができます。	 換気 (ACSK-J3タイプの場合) 浴室、脱衣室とトイレの換気を行います。 (ACSK-J2タイプの場合) 浴室と脱衣室またはトイレの換気を行います。	 常時換気 (※ACSK-2、ACSK-3タイプはこの機能はありません。)	 換気 (ACSK-J3タイプの場合) 浴室、脱衣室とトイレから連続して少量の換気を行います。 (ACSK-J2タイプの場合) 浴室と脱衣室またはトイレから連続して少量の換気を行います。
--	---	--	--	--	--

システム系統図



安全上のご注意

安全上のご注意

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	意味
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死にまたは重傷を負う可能性、または火災の可能性がある内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性や物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。


絵表示について次のような意味があります。



警告


物干バーにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない。

この動作が壊損する原因になります。




自分で設置工事をしてはいけません。

工事に不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。工事については必ずお買い上げの販売店またはお買い上げの販売店・サービスセンターにご相談ください。




頭髪や、体を乾かすために使用しない。

「脱水症状」「低血圧」の恐れがあります。







自分で移動再設置・分解・修理・改造はしてはいけません。








移動再設置や修理・改造する場合はお買い上げの販売店またはお買い上げの販売店・サービスセンターにご相談ください。



安全上のご注意

警告 可燃性ガスを近くに置かない。 万一、ガスが漏れて周囲に溜まると発火し爆発する原因になります。  禁止	長時間にわたり暖風や送風を身体や動植物に直接当てない。 「脱水症状」になったり、「低体温やけだ」の原因になります。特に体力のない高齢者の方、乳幼児、お子様、お年寄りには、まわりの方が十分注意してください。 また、動植物に暖風が当たると悪影響を及ぼしますので避けてください。  禁止
地震、火災など緊急の場合は、あわてず、すみやかに、運転を止めてブレーカーを「OFF」にする。 思わぬ事故の原因になります。  運転を中止する	自然発火や引火のおそれのあるものは乾燥しない。 食用油、植物油、バーマ液、ドライクリーニング油、ペンジンやシンナー、ガソリンなどが付着した衣服は洗濯機でも絶対に乾燥しないでください。油の酸化による自然発火や引火のおそれがあります。また衣服のポケットなどにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確かめてください。火災のおそれがあります。  禁止
異常なとき（こげ臭いなど）は運転を止めてブレーカーを「OFF」にする。 異常のまま運転を続けると感電や火災の原因になります。お買い上げの販売店または最寄りの東洋ガス営業所・サービスセンターにご相談ください。  運転を中止する	本体やリモコンに、お湯や水をかけたり、濡れた手でさわったりしない。 感電や、故障の原因になります。  禁止
CF式、FE式風呂との併設禁止。 浴室内または浴室に隣りあわせている脱衣室などに、CF式、FE式の風呂釜や給湯機が設置してある場合は、本体を取り付けできません。 排気ガスが浴室内に滞留し、一酸化炭素中毒を起すおそれがあります。  禁止	

注意

ルーバーや、フロントパネルに洗濯物をぶらさげない。 ケガや故障の原因になります。  禁止	作動中に、フロントパネルをはずしたり、指や棒を入れない。 内部でファンが高速回転しているため、ケガや、やけどの原因になります。  禁止
やけどに注意 暖房、乾燥の運転中や運転直後は暖風出口が高温になっているので手をふれないでください。やけどのおそれがあります。  高温注意	化粧品類は浴室に放置しない。 クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみ易くなるように付着しているため、それ以上の温度になると変質の原因となります。  禁止
プラスチック部品を多く使っているので火気は近づけない。 火災や、故障の原因になります。  禁止	エアフィルターを外して作動させない。 ケガや、故障の原因になります。  禁止
アースが正しく接地されているか確認する。 アース線は、ガス管、水道管、暖房計、電線のアース線には接続しないでください。アース線が不完全な場合は感電することがあります。  アース線を確認する	エアフィルターの掃除を行う時は、足元に注意して作業する。 すべりやすいスリッパなどをはいての作業や不安定な踏台を持ち込んだりして作業は転倒の原因になります。また浴槽の縁や、風呂釜の上にも乗らないでください。  足元に注意して作業する


安全上のご注意

おねがい


△ 注意

一般家庭用以外の目的に使わない。


食品・動植物・精密機器・美術品の洗浄・乾燥・重機などの特殊用途に使用すると、それらの素材や商品の品質が低下する原因になります。




ドライクリーニング処理のものは乾燥は避ける。
衣類などの故障の原因になります。



本体にカビとり剤、殺虫剤などを吹きかけない。
プラスチック部品、汚れ、機器の故障、サビや火災の原因になります。



冬期には乾燥機、浴室暖房乾燥機とも電源コードを抜かない。
凍結予防運転ができなくなり機器が破損することがあります。




長期間ご使用にならない時やむを得ず電源を切る場合は、凍結予防機能が必要となります。

凍結予防については、お買い上げの販売店またはもよりの東洋ガス営業所・サービスセンターにご相談ください。
(冬期に長期間ご使用にならない場合にも電源を切らないでください。)

本体を掃除するときは運転を止める。
ファンが高速回転しているので、ケガの原因になることがあります。



洗濯物を干したままでの乾燥運転はしない。
寒い時期で乾燥水が溜まる場合があります。



■この製品専用の付属品あるいは指定のもの（別売部品）以外は使用しないでください。
■お手入れのときは、手袋などで指先を保護し、停止後冷えていることを確認してから行ってください。

■ルーバーおよびエアフィルターをふさいだりしないでください。機器の故障の原因となります。

■各居室に設けられている給気口を閉じると、換気不足になることがあります。

■ルーバーの吹き出し方向は、必ず洗濯物に湿風が当たる角度に調節してください。吹き出し角度によって乾燥時間が異なります。

■ルーバーの角度は必ずリモコンで調整してください。リモコンを使わずに調整すると、故障の原因になります。

■リモコンは、お子さまがいたずらしないよう注意してください。

■雷が発生しているときはすぐに運転を止めて、ブレーカーを「OFF」にしてください。機器の故障の原因になります。

■入浴後は換気運転を行ってください。水滴がついたまま長時間運転を行わないと、カビの発生原因となります。

■染治性の入浴剤をご使用の場合、機器本体に入浴剤の色がつくことがあります。ぬれた布で拭き取れば落ちます。

■各運転モードのボタンを押してから、機器が運転を開始するまで、数分かかります。機器本体の運転中に換気ダクトを通して、吸気グリルより運転音が聞こえることがあります。

■運転停止および運転モードが切り替わる時に、機器本体から数秒間コトコト音がすることがあります。これは機器本体内のダンパーの位置確認時の音であり異常ではありません。


■エアフィルターに水滴やほこりが付着した状態で機器を運転すると、吹出口よりファンのバネバネ音が発生することがあります。

■入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴がフロントパネルから落ちることがあります。


各部の名称とはたらき

本体

※本体のイラストはACSK-J3タイプのものを示す。



リモコン



凍結予防運転

- 気温が低くなった時の、温水配管の破損を防止するため、浴室暖房乾燥機が停止中でも自動的に換気ポンプを運転し、配管内に温水を循環させます。
- 冬期には、熱源機、浴室暖房乾燥機とも電源を切らないでください。凍結予防運転ができなくなり機器が破損することがあります。

(詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください。)

ご使用方法

暖房運転をするときは

- 冬の一番風呂のように浴室が冷えている場合には、入浴前に暖房運転をしていただきますと、室温により浴室内を暖め、入浴時に感じる肌寒さをやわらげることが出来ます。
- 浴室の窓とドアを開けてください。

● 運転

● **暖房運転** ボタンを押すと、暖房(強)ランプが青色に点灯します。

● **暖房設定** ボタンを押して、風速を設定します。

● 風速は次のように切り替わります。 **暖房 → 停止**

● 運転開始時は毎回運転になります。

● **温度設定** ボタンで浴室内の温度を設定します。

● 温度設定は次のように切り替わります。 **HO → H1 → H2 → H3**

温度設定	HO	H1	H2	H3
表示部	表示部	表示部	表示部	表示部

● 表示部の数字は温度ボタンを押すごとにタイマー時間表示部に表示されます。

● 運転開始時は前回の温度設定になっています。

● 温度が上がりにくい場合は「HO」、温度が上がりすぎる場合は「H3」でご使用ください。「H3」でも暑く、不快と感じる場合はご使用をお控えください。

● **時間設定** ボタンで、タイマー時間を設定します。

● 設定時間は次のように切り替わります。

5分(5分刻み) → 1時間 → (0.5時間刻み) → 6時間

※押し続けると、連続して変更できます。

● 運転開始時は、前回の暖房運転のタイマー時間になっています。

● 2～3分後に、室温が吹き出しで暖房運転が始まります。

● 停止

- タイマー時間が終了すると暖房運転ランプは点灯し、約2分後に停止します。
- 途中で停止させる場合は **暖房** ボタンを押して暖房運転は1面押しください。

ご使用方法

お知らせ


- 暖房運転には外風防止機能があり、流水の温度が十分に上がるまでは風が出ません。
- リモコン表示は運転の残り時間の目安を表示しています。タイマー時間が終了したあと機体本体の運転は、機体を外やすためにしばらく運転してから(約2分後)停止します。
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の表示したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。
- 運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。
- 風量吹き出し方式による暖房です。浴室内上下の温度差によって足元が暖かく感じられることがあります。
- 浴室が外えている場合は、入浴前にあらかじめ暖房運転を止め、入浴中に暖房運転を再開することをおすすめします。暖房運転中は暖まるのが遅くなります。短い時間では浴室内の暖かさが十分暖まらない場合があります。肌寒く感じられることがあります。
- 入浴中に暖房運転をした場合、温風が直接身体にあたると肌寒く感じられることがあります。また、運転音が周囲の静けさに反響してより大きく感じられます。入浴中は暖房運転を再開する場合は、入浴中に暖房運転を再開することをおすすめします。風があたり不快と感じる場合は、入浴中に暖房運転を再開することをおすすめします。風があたり不快と感じる場合は、入浴中に暖房運転を再開することをおすすめします。
- 運転開始時や停止直後に「ピシッ」という音がしますが、これは温度変化に伴う熱膨張・収縮により発生するものです。一時的なものであり異常ではありません。

予約暖房運転をするときは

- 冬場など寒い時期、入浴前に浴室を暖めたい時は、入浴時間に合わせて予約暖房をセットすると自動的に暖房運転を行います。
- 浴室の窓とドアを開けてください。

予約暖房運転(例)

(今から6時間後に暖房運転をスタートさせる場合)



予約のしかた

- 予約暖房運転**を押します。予約ランプ(緑色)が点滅します。

時間設定ボタンで、予約暖房時間を6.0に設定します。

- 予約暖房時間は次のように切り替わります。
5分(5分刻み)→1時間(0.5時間刻み)→10時間(1時間刻み)→24時間
※押し続けると、連続して変更できます。
- 運転開始時は、前回の予約暖房運転のタイマー時間となっています。(暖房運転のタイマー時間ではありません。)
- ※連続して10秒間、時間設定の操作をしないと、表示が消え予約暖房設定がキャンセルされます。

予約暖房運転を押します。予約ランプが緑色に点灯し、予約暖房中にあります。

予約暖房運転の方法

- 予約暖房中に予約暖房を押します。予約ランプが点灯し、予約暖房解除になります。
- 設定時間が経過すると、暖房運転(風速強、温度設定:HO)を開始します。
- 予約暖房が点灯し、暖房(強)ランプが緑色に点灯します。
- 予約暖房の運転時間を設定する場合は、暖房運転が開始してから時間設定ボタンで、予約暖房の運転時間を設定します。(5分~6時間:8ページの「暖房運転をするときは」の④の④の操作を行ってください。)
- 予約暖房の運転時間は、運転開始時は2時間の設定になっています。(運転時間の設定は、暖房運転が始まってから行ってください。予約暖房中は運転時間の設定はできません。)

予約暖房運転の停止

- タイマー設定時間が経過すると暖房ランプが点灯し、約2分後に停止します。

運転途中での停止

- 途中で停止する場合は、**暖房ボタン**を押すと暖房運転は2回、暖房運転は1回押してください。

お知らせ

- リモコン表示は予約暖房時間中は運転開始までの残り時間を、暖房運転中は暖房運転の残り時間の目安を表示しています。
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の表示したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。
- 運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。
- 予約暖房中に暖房または、他の機能を運転する時は、運転したい機能のボタンを押して運転します。
- 運転中の機能のボタンを押すと停止し、予約暖房の表示に戻ります。運転中に予約暖房時間が経過すると予約暖房運転に切り替わります。
- 運転中は、予約暖房の表示(暖房時間の表示)はできません。変更する時は、一度予約を解除し再度予約し直してください。(すべてのモードの運転中に解除、再度予約をすることができません。)
- 運転開始時や停止直後に「ピシッ」という音がしますが、これは温度変化に伴う熱膨張・収縮により発生するものです。一時的なものであり異常ではありません。

ご使用方法

急速暖房運転をするときは


- 非常に寒い日に浴室のように入浴者が入っている場合に、急速暖房運転をしていただきますと、早く浴室を暖めることができます。
- 浴室の窓とドアを開めてください。

急速暖房は...

準備

●運転 暖房運転中に

- 急凍ボタン**を押します。
急凍ランプが緑色に点灯します。
●停止状態から急速暖房運転を行なう場合は、**急凍ボタン**を押してから**急凍ボタン**を押してください。
- 設定温度に達している場合は**急凍ボタン**を押しても、急速暖房運転には入りません。



急凍ボタン

- 急凍解除ボタン**を押します。
急凍解除ランプが緑色に点灯します。急凍解除ボタンを押すと、急速暖房運転は終了します。

急凍解除	急凍解除設定	急凍解除ランプ	急凍解除ボタン	急凍解除ランプ	急凍解除ボタン
急凍解除	急凍解除設定	急凍解除ランプ	急凍解除ボタン	急凍解除ランプ	急凍解除ボタン

- 浴室温度が設定に達するか、急速暖房運転を開始してから15分経過すると、急速暖房運転は終了します。

急凍暖房運転が終了すると、暖房運転に戻ります。

●急速暖房運転の解除

- 途中で解除する場合は**急凍解除ボタン**を押します。

お知らせ

- 浴室の温度・大きさ・季節などによって異なるまでの時間は異なります。

乾燥運転をするときは


乾燥は...

準備

- 洗濯物を乾かすことができますが、浴室を乾燥させることができます。
- 浴槽に蓋をしてください。(お湯が張っていないなくても、蓋をした方が早く乾燥できます。)
- 浴室の窓とドアを開めてください。(浴室に設けられている給気口は開けておいてください。)
- 洗濯物を乾かす場合
●浴室の内部が水でぬれている時は、あらかじめ換気するか、雑巾などで拭き取ってください。(水滴が付いたまま乾燥すると、乾燥時間が長くなります。)
- 洗濯物は、17ページの「上手な衣類乾燥のしかた」を参考に干してください。

●運転

- 乾燥ボタン**を押すと、乾燥ランプが緑色に点灯します。
- 時間設定ボタン**で、タイマー時間を設定します。
設定時間は次のように切り替わります。
5分→(5分刻み)→1時間→(0.5時間刻み)→8時間
※押し続けると、連続して変更できます。
●運転開始時は、前面の乾燥運転のタイマー時間になっています。
●2～3分後に、温風が出ることを確認してください。



乾燥ボタン

●停止

- タイマー時間が終了すると乾燥ランプは消灯し、約2分後に停止します。
- 途中で停止させる場合は**乾燥ボタン**を押してください。


お知らせ

- 運転中に洗濯物を追加すると十分乾燥しない場合があります。
- 洗濯物の種類や量、排水状態、浴室の温度や大きさ、気流や湿度によって、タイマー時間が終了しても十分乾燥しない場合があります。その場合は、再度乾燥運転してください。
- リモコン表示は運転の残り時間の目安を表示しています。タイマー時間が終了したあと機体本体の運転は機体を外すためしばらく運転してから(約2分後)停止します。
- 運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の表示したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。
- 乾燥に必要な時間は洗濯物の種類や量、排水状態、浴室の温度や大きさ、気流や湿度によって異なります。
- 衣類乾燥時は、洗濯物に温風が十分に当たるように、ルーバーの角度を調整してください。
- 換気ファンは7秒経過後に運転を開始します。
- 冷却除湿運転中に乾燥運転にした場合は、換気ファンは一旦停止し、10秒経過後から運転を開始します。


ご使用方法

涼風運転をするときは

- 涼風は...**
- 夏場など暑い時期に涼風運転をすると、送風と換気により、浴室内の湿度が下がり快適に入浴することができます。



涼風強調ランプ



換気ボタン

●運転

- 涼風** 涼風ボタンを押すと、涼風(強)ランプが緑色に点灯します。
- 送風** 送風ボタンを押して、風速を設定します。
●風速は次のように切り替わります。
砂送 → 弱 → 停止
- 運転開始時は毎回強運転になります。

●時間設定ボタンで、タイマー時間を設定します。

- 設定時間は次のように切り替わります。
5分→(5分刻み)→1時間→(0.5時間刻み)→10時間→(1時間刻み)→12時間
- ※押し続けると、連続して変更できます。
- 運転開始時は前回の涼風運転のタイマー時間になっています。

●停止


- タイマー時間が終了すると涼風ランプは消灯し、停止します。
- 途中で停止させる場合は **涼風** 涼風ボタンを押して運転開始時は2回、弱運転時は1回押してください。

お知らせ


- リモコン表示は運転の残り時間の目安を表示しています。タイマー時間が終了したあと、停止します。
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。
- 運転時間を調整する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。
- 送風や涼風および乾燥運転中に涼風運転にした場合は、機能が外れるまでしばらくは涼風がでます。2～3分待つと機能が再び涼風に変わります。
- 換気ファンは7秒遅れて運転を開始します。
- 常時換気運転中に涼風運転にした場合は、換気ファンは一旦停止し、10秒遅ってから運転を開始します。

換気運転をするときは

- 換気は...**
- 通常の換気扇としてご使用いただけます。
 - 浴槽に水、またはお湯の残っているときは、必ず浴槽に蓋をしてください。



換気強調ランプ



換気ボタン

●運転

- 換気** 換気ボタンを押すと、換気(強)ランプが緑色に点灯します。
- 換気** 換気ボタンを押して、風速を設定します。
●風速は次のように切り替わります。
砂送 → 弱 → 停止
- 運転開始時は毎回強運転になります。

●時間設定ボタンで、タイマー時間を設定します。

- 設定時間は次のように切り替わります。
5分→(5分刻み)→1時間→(0.5時間刻み)→10時間→(1時間刻み)→12時間
- ※押し続けると、連続して変更できます。
- 運転開始時は、前回の換気運転のタイマー時間になっています。
- (連続)は、風速「弱」のみ設定できます。

●停止

- タイマー時間が終了すると換気ランプは消灯し、停止します。
- 途中で停止させる場合は **換気** 換気ボタンを押して2回、弱運転時は1回押してください。

お知らせ

- リモコン表示は運転の残り時間の目安を表示しています。
- 運転モードを変更する場合はリモコン本体の機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。
- 運転時間を調整する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。
- 入浴後は浴室内と機器本体内部のカビ防止のため、換気運転を行ってください。
- 換気ファンは7秒遅れて運転を開始します。
- 常時換気運転中に換気運転にした場合は、換気ファンは一旦停止し、10秒遅ってから運転を開始します。

ご使用方法

常時換気運転をするときは


(※ACSK-2、ACSK-3タイプにこの機能はありません。)

(ACSK-J3タイプの場合)

浴室、脱衣室およびトイレから常時換気を行うことにより、各居室に設けた自然給気口などから室外空気を給気し、換気します。

(ACSK-J2タイプの場合)

浴室と脱衣室またはトイレから常時換気を行うことにより、各居室に設けた自然給気口などから室外空気を給気し、換気します。



● 常時換気ボタン

● 運転

● 常時換気ボタンを押すと、
常時換気ランプが青色に点灯します。

● 停止

● 常時換気ボタンを1秒強押しつづけると、
常時換気ランプは消灯し、停止します。

お知らせ


- 換気ファンは7秒遅れて運転を開始します。
- 入浴中に常時換気運転をすることにより肌荒れを感じる場合は、換気運転を行うか、換気運転中に切り替えてください。
- 常時換気運転中に他のモードで運転を行うと、他のモードを優先して運転します。ただし、脱衣室またはトイレに換気ダクトが接続されている場合は、脱衣室またはトイレからの換気は継続します。また、他の運転モードの運転が終了すると常時換気運転にもどります。
- 他のモードで運転中に常時換気運転を行うと、他のモードを優先して運転します。ただし、脱衣室またはトイレに換気ダクトが接続されている場合は、脱衣室またはトイレからの換気は行います。また、他のモードの運転が終了すると常時換気運転になります。

風向切替 (ルーバーの作動) をするときは

風向切替は...


● 暖房・乾燥・涼風運転中にルーバーの吹き出し角度の変更や、スイングができます。

タイマー・時間表示部



● 風向ボタン

スイングの範囲



(柄から見た図)

風向切替の初期設定

暖房	F3
乾燥	F3
涼風	F3

● 暖房・乾燥・涼風運転中に

● 風向ボタンを押して、風向を設定します。

● 風向は次のように切り替わります。

→ (1) → (2) → (3) → (4) → (5) ※左回スイングの範囲参照

(風向ボタンを押すごとに切り替わります)

● 暖房・乾燥・涼風の各運転開始時は、前回設定したルーバーの位置になります。

● 暖房は強・弱それぞれで風向位置を記憶します。

● ルーバーの位置は風向ボタンを押すごとにタイマー・時間表示部に5秒間表示されます。

風向位置	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	スイング
表示文字	F1	F2	F3	F4	F5	FO

警告

● 空気の吹き出し口・吸込み口に
棒や指を入れない。

● 内部でファンが高速で回転している
のでケガのおそれがあります。

注意

● ルーバーは、指で操作しない。

● リモコンで運転するとき、誤った動き
の原因となることがあります。また、能
力が下がったり安全装置が働いたり、
故障することがあります。

ご使用方法

上手な衣類乾燥のしかた

上手な乾燥のしかたは、洗濯物の乾燥状態を上手にコントロールすることです。

●浴室の湿気を取り除いておきます。

浴室の湿気はよく拭きとってください。

浴槽の水を抜き、蓋をしてください。


浴室の窓、ドアを開けて湿気が逃げないようにしてください。
(換気口はあけておく)

●洗濯物は十分に脱水してから乾燥させます。

洗濯物は十分に脱水してから乾燥させてください。

厚手で乾きにくいものは中央に、薄手の乾きやすいものは端に置くことで乾かすことができます。

洗濯物の間を風が通り抜けやすいよう10～15cmの間隔をあけてください。
※洗濯物が多い時は、途中で数回入れ替えて、向きを変えると効果よく乾燥できます。



●機器の温風は洗濯物の方向に

機器の温風は洗濯物の方向に出るようにリモコンでルーバーを調節してください。

衣類量の目安

●ハンガーによる目安 (ハンガーは10～15cmの間隔)

質量	ハンガー数
4kg	13本以上
2kg	8本～12本程度
1kg	7本程度以下

(参考) 代表的な衣類の重さ

バスタオル1枚	250g～300g
タオル1枚	130g～150g
シャツ(綿)1枚	110g～130g
男パンツ(綿)1枚	60g～80g
パジャマ(綿)1枚	450g～500g
靴下(綿)1足	60g～70g

●洗濯物の量による目安

4kg

バスタオル2枚、タオル2枚、シャツ2枚、男パンツ2枚、パジャマ2枚、靴下2足

2kg

バスタオル1枚、タオル1枚、シャツ1枚、男パンツ1枚、パジャマ1枚、靴下1足

1kg

バスタオル1枚、タオル1枚、シャツ1枚、男パンツ1枚、パジャマ1枚、靴下1足

●乾燥時間の目安

衣類量	乾燥時間	条件
4kg	約2時間30分～3時間	●浴室周辺温度/湿度 20℃ 60%
2kg	約1時間20分～1時間40分	●上記洗濯物を脱水機にて5分間脱水したものを使用
1kg	約1時間～1時間20分	●浴室内は水道がない乾燥状態
毛布(1枚)	約4時間(脱水40秒)	●ユニットバス1坪

その他乾燥時間は、季節、室温、浴室の乾燥状態および広さ、洗濯物の種類、脱水時間、洗濯物を吊る位置などによって変化します。

お手入れのしかた

安全装置が作動したときの処置

警告

本体各部に直接水やお湯、カビ取り剤などをかけない。
ショート・感電の原因になります。

エアフィルターの掃除を行なう時は、足元に注意して作業する。すべりやすいスリッパなどははいての作業や、不安定な姿勢を崩らなで作業は、転倒の原因になります。また、汚糟の縁や風扇の上にも踏らないでください。

注意

本体を掃除するときは運転を止める。
ファンが高速回転しているので、けがの原因になることがあります。

●エアフィルターのお手入れ

エアフィルターにゴミやホコリがたまりまると風量が減り、暖房や乾燥効果が低下します。
●通常1カ月に1回程度、次の方法で掃除してください。
●特に汚れのひどい所でご使用になる場合には、掃除の回数を多くしてください。)

エアフィルターの外しかた

・エアフィルター中央凹部に指をかけ、「引く」の方向へ外してください。
・凹部裏側にドレン水がたまっていることがありますので、注意しながら外してください。
・側の部分に無理な力を加えないでください。
強く押えますと網が損傷する場合があります。

掃除のしかた

・エアフィルターについているホコリは、掃除機を使って吸い取ってください。汚れのひどい場合にはぬるま湯か石けん液に浸して、軽く洗って乾かしてください。
・お手入れは、ケガを防ぐためにも手袋をはめて行うことをおすすめします。
※エアフィルターはよく乾かしてから取り付けてください。

おねがい

エアフィルターの出し入れをするときは必ず運転を止めてから行ってください。

火気による乾燥は絶対にしないでください。

エアフィルターを外したままでは運転しないでください。
●エアフィルターは清潔に保ってください。

●本体のお手入れ

●フロントパネルの汚れは乾いた柔らかい布で拭くか、各所用洗剤をうすめにつけた布でよく拭いてください。

●ガソリン、シンナー、アルコール、化学洗剤、ベンジン、みがき粉、化学ぞうきん、スプレー式殺虫剤などは絶対に使用しないでください。キズや変形および変色の原因になります。

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。ご使用中に機器が停止したら安全装置が作動していないか調べてください。


安全装置が作動したときの表示	安全装置	原因	処置方法
15点滅	室温上限異常	・使用中に10分間室温が60℃を越えた。 ・電気系統が故障している。	
31点滅	室温サーモスタット断線・短絡	電気系統が故障している。	修理が必要です。 お買い上げの販売店、もしくはメーカーの東野ガス営業所・サービスセンターにご連絡ください。
32点滅	室温サーモスタット断線・短絡		
70点滅	電源バルス異常		
62点滅	循環ファン回転数異常		
96点滅	熱源機異常	熱源機側に何らかの故障が生じている。	熱源機の取扱説明書を読んで給水してください。
04点滅	熱源機異常	熱源機の過水異常	

發售

(1) 運送開始時や停止直後に「ピシッ」という音がする場合がありますが、これは運送装置に付いた体たう輪滑車・取組により発生するものです。一時的なものであり異常ではありません。

寸法図

寸法図



アフターサービス

アフターサービスについて

- サービスのお申し込み
21ページの「故障かな?と思ったら」の項を見て、もう一度ご確認ください。

確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいは不明な場合はご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにご相談ください。そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) お名前・ご住所・電話番号・通順（できるだけ詳しく）
- (2) 型式名・HBD-3301ACSK-J3、HBD-3301ACSK-J2、HBD-3302ACSK-3、HBD-3302ACSK-2
- (3) お買い上げ日（保証書（裏紙）をご覧ください）
- (4) 現象（できるだけ詳しく）
- (5) 訪問ご希望日

●保証について

取扱説明書の裏紙が保証書になっています。

・保証期間中は

- ・保証書に記載のように、機種の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をごらんください。保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。
- ・保証期間経過後の故障修理について
お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにご相談ください。修理によって修理が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品の保有期間は、当該製品の製造打切後10年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●アフターサービスなどについてわからないとき

お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにお問い合わせください。

●整備点検のおすすめ（有料）

・冬期間、安全快適にご使用いただくために定期的に（3年に1回程度）「点検整備」を受けられることをおすすめします。

・「点検整備」はお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにご相談ください。（有料）

・「点検整備」の内容は、下記の通りです。

- ①性能部品の点検、確認
- ②清掃整備