

取扱説明書


天井埋込タイプ
温水式浴室暖房乾燥機

家庭用

BL認定品

保証書付

品名
HBD-3322KCSK-J 1室換気型24時間換気機能付



ご愛用の皆さまへ

- このたびは、温水式浴室暖房乾燥機をお買い上げいた
だき、まことにありがとうございます。
- ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき、
安全に正しくお使いください。
- 幼いお子さまにはこの取扱説明書を触れさせないでく
ださい。

- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、
またはもよりの東邦ガスにて再購入してください。
- この機器は国内専用ですので、海外で使用しないでく
ださい。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかた
をされますと著しく寿命が縮まります。

 TOHO GAS

この浴室暖房乾燥機の設計上の標準使用期間は製造から 10 年です。

標準使用期間を超えて使い続けると、経年劣化によって思わぬ事故に至るおそれがありますので、製造後 10 年経過したら、機器の取り替えをお勧めしています。

- ・ 設計上の標準使用期間については、「長期使用製品安全表示制度に関するお願い」の「設計上の標準使用期間について」に記載しております（製造年の確認のしかたは「長期使用製品安全表示制度に関するお願い」の「機器への表示について」に記載しております）。
- ・ 使い方によっては、設計上の標準使用期間よりも早く劣化することがあります。

機能と特長について

暖房運転

寒い時期、入浴前に浴室を暖めたり、入浴中の暖房ができます。


(☞ 17 ページ)



暖房予約

入浴時間に合わせて、浴室の暖房が予約できます。

(☞ 19 ページ)




乾燥運転

浴室乾燥

浴室を乾燥することができます。

(☞ 23 ページ)




衣類乾燥

洗濯物を乾燥することができます。


(☞ 24 ページ)

ランドリーパイプは別売品です。



涼風運転


送風と換気により、暑い時期でも快適に入浴できます。(☞ 21 ページ)



換気運転

換 気


浴室の換気扇としてご使用できます。(☞ 31 ページ)



24 時間換気

浴室から 24 時間小風量の換気を行います。「暖房」「涼風」「浴室乾燥」「衣類乾燥」「換気」「浴室換気切」運転が終了すると、自動的に「24 時間換気」運転に戻ります。(☞ 33 ページ)

24時間換気は、各居室外壁面などにある自然給気口を利用して、住居全体の換気をします。



音声ガイドについて

リモコンでの操作内容を音声でお知らせします。

※音声ガイドの発声内容は親切（初期設定）と標準の2種類から選択できます。（☞38ページ）



遠隔操作について (対応する熱源機のみ)

対応する熱源機のリモコンをお使いの場合にアプリや熱源機のリモコンで浴室暖房乾燥機を操作することができます。

アプリで操作する場合は、熱源機リモコンの接続が必要です（浴室暖房乾燥機以外からの操作方法に関しては、熱源機リモコンの取扱説明書や各アプリの操作方法をご参照下さい）。

<アプリでできること>

- 運転・停止できる機能
：暖房、乾燥、涼風、換気
- <熱源機のリモコンでできること>
- 暖房の運転・停止



アプリや熱源機のリモコンから操作もしくは熱源機との連動機能で運転が開始されると、音声でお知らせします。

※表示は通常運転と同じです。

もくじ

機能と特長について	1
音声ガイドについて	3
遠隔操作について	3
●安全なご利用のために	
安全上のご注意	5
●はじめに	
各部のなまえとはたらき	12
時計の設定	15
●使いかた	
低温サインの表示について	16
暖房の使いかた	17
暖房予約運転の使いかた	19
涼風の使いかた	21
浴室乾燥、衣類乾燥の使いかた	23
換気の使いかた	31
24時間換気の使いかた	33
風向きの調節のしかた	35
運転時間の表示について	36
各種設定の変更(カスタマイズ機能)	37

●長くご利用いただくために

日常のお手入れ	40
よくあるご質問(Q&A)	44
故障かな?と思ったら	45
リモコンにこんな表示が出たら	50
長期使用製品安全表示制度に関するお願い	51
アフターサービス	53
リモコンの初期設定一覧	54
仕様	55
寸法図	57
保証書	
	裏表紙

こんなときも
あわてないで

●温風が出ない

●フィルター表示が点灯した

●運転音が大きい

詳しくは 44 ページをご覧ください

安全上のご注意 (必ずお守りください)

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



分解禁止



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



アースする



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です



機器の設置



■お客さまご自分で機器の設置および付帯設備工事はしない

機器の設置・移動および付帯設備工事については必ずお買い上げの販売店、または施工店に依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してください。

■CF・FE式ふろがまや給湯器との併設禁止

浴室内または、浴室に隣り合わせている脱衣室などにCF式、FE式のふろがまや給湯器が設置してある場合は、機器本体を取り付けないでください。
排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。

■浴室以外に機器を設置しない

室内の温度が上昇し、壁や天井などの変色、クロスのはがれなど思わぬ事故や機器の故障の原因になります。



■外付け装置による遠隔操作はしない

スマートフォン、IT機器を使ってリモコンのスイッチを操作する外付け装置*は、安全性を確認できないため使用しないでください。

*操作ボタン付近に設置し、インターネット通信等を介して、操作ボタンを「入」「切」できる装置。

⚠ 警告

改造・分解・内部洗浄禁止



分解禁止

■お客様ご自身で機器やリモコンを分解・修理・改造・内部洗浄をしない

感電・火災など思わぬ事故や故障の原因になります。

- お客様ご自身では絶対に工具を使用して分解したり、修理・改造・内部洗浄は行わないでください。




異常時の処置



■異常音・水漏れ・こげ臭いなど異常を感じた場合は直ちに運転を中止する

- ①異常音・水漏れ・こげ臭いなど異常を感じた場合は直ちに運転を中止してください。
※特に、こげ臭いなどの異臭時には、機器につながっている宅内の電源ブレーカーを「OFF」にしてください。異常のまま使い続けると機器の故障・感電・火災などの思わぬ事故の原因になります。
- ②「よくあるご質問(Q&A)」「故障かな?と思ったら」(P.44 ~ 49ページ)に従い処置をしてください。
- ③上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルに連絡してください。



■地震・火災など緊急の場合の処置

地震・火災など緊急の場合は直ちに使用を中止してください。また、熱源機の取扱説明書に従って停止操作を行ってください。

入浴時のご注意



■長時間、温風や送風に直接当たらない

長時間にわたり直接温風や送風を身体に当てないでください。顔や頭部に温風や送風を長時間当てる「のぼせ」、「脱水症状」や「低温やけど」などの、「体調変化」や「健康障害」の原因になります。


特に次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、周りの人が注意してください。

- 疲労の激しいとき
- お酒や睡眠薬を飲まれた方
- 皮膚の弱い方
- 皮膚感覚の弱い方
- お年寄り
- 温風が体に当たることを好まない方
- 乳幼児、お子さま、病気やけがなどで自分の意思で体を動かせない方



■頭髪や身体を乾かすために使用しない

脱水症状や低温やけどの原因になります。



安全上のご注意


! 警告

火災予防




■引火、爆発のおそれのあるものを使用しない

ベンジン・ガソリン・シンナー・スプレー缶やカセットボンベなどを機器の近くに置いたり、使用しないでください。火災や爆発のおそれがあります。




■食用油・動物系油脂・機械油・パーマ液・ドライクリーニング油・ベンジンやシンナー・ガソリン・樹脂（セルロース系）などが付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥させない

油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。



■衣類乾燥時は、洗濯物のポケットにライター・マッチなどの可燃物を入れて干さない

火災のおそれがあります。



使用上のご注意



■機器やランドリーパイプにぶらさがったり、異常に重いもの（ランドリーパイプ 1 本あたり 5kg 以上）を干したりしない

思わぬ事故につながります。



アースする


■この機器はアースが必要です

アースがされていることを確認してください。

アースが不完全な場合、機器の故障や漏電による感電のおそれがあります。

アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しないでください。

ご不明な場合はお買い上げの販売店、または施工店にご確認ください。



⚠ 注意


使用上のご注意



■運転中に温風吹出口（ルーバー）・吸込口グリルなどに指や棒を入れない


けがや故障の原因になります。

- 内部でファンが高速回転しています。
- 特に小さなお子さまがいるご家庭では注意してください。



■温風吹出口（ルーバー）・吸込口グリルに紙・布・異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない

機器の故障の原因になります。




■機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない

思わぬ事故や故障の原因になります。



■フロントパネルやエアフィルターを外して運転しない

機器の故障の原因になります。



■機器・リモコン・ランドリーパイプに浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・ベンジン・シンナー・アルコール・アセトンなどの洗剤・溶剤をふきかけない

万が一、かかったときはすぐに水でぬらした布でふき取ってください。さび、故障の原因になります。

また、機器の樹脂部分に付着した洗剤などを放置するとひび割れ、変色などの原因になります。



安全上のご注意

⚠ 注意

使用上のご注意



- 煙が出るタイプの防カビ剤の使用は控える。使用する場合には、機器全体をビニールなどで覆い、機器内に防カビ剤が入らないようにする (☞ 40ページ)

機器内部には銅・しんちゅう・アルミ製部品を使用しており、防カビ剤に含まれる成分と反応して、機器内部の部品の故障・さびの原因になります。

- 機器に洗濯物をぶらさげない

けがや故障の原因になります。

- 機器周辺に火気を近づけない、機器周辺で火気を使用しない

火災や故障の原因になります。

- サウナ機器との併設はしない

機器の故障の原因になります。

- 暖房・乾燥の運転中や運転停止後しばらくは、吸入口グリル・温風吹出口（ルーバー）やその周りに手を触れない

やけどの原因になります。

お子さまに対するご注意



- 小さなお子さま一人での機器の使用はしない

思わぬ事故の原因になります。

凍結予防運転について



- 凍結予防運転のため機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にしない

- 気温が低くなったときの温水配管の破損を防止するため、機器が停止中でも、熱源機内蔵の温水循環ポンプを自動的に運転し、配管内に温水を循環させます。
- 冬期には、機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にしないでください。凍結予防運転ができなくなり機器が破損することがあります。(詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください。)
- 長期不在など、やむを得ず機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にする場合は、熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従って機器の水抜きを行ってください。(不凍液を使用している場合は、水抜きの必要はありません。)

⚠ 注意

衣類乾燥時のご注意



- ドライクリーニング表示がされている衣類の乾燥はしない
縮みの原因になります。

- 熱に弱い衣類や、縮みの気になる衣類、麻、再生繊維（レーヨンなど）を使った衣類は乾燥しない

縮み・変色・型くずれの原因になります。

お手入れ時のご注意




- すべりやすい履物をはいたり、不安定な踏み台を使用しない



- 浴槽の縁やフタの上にのらない

転倒やけがの原因になります。

- 機器などの掃除をするときは、足元に十分に注意してください。



- お手入れ前には必ず運転を停止する

やけどやけがのおそれがあります。

- 手袋などで指先を保護してください。
- 機器が冷えていることを確認してください。

お願いとお知らせ

換気・24時間換気運転について

- 他の部屋で開放型の暖房器具（ストーブやファンヒーターなど）を使用している場合は、24時間換気運転中であっても、定期的に窓を開けるなどの換気を行う定期的に窓を開けるなどの換気の頻度については、お使いの暖房器具の取扱説明書に従ってください。

- 高気密住宅で使用している場合は、リモコンの24時間換気スイッチを「OFF」にしない換気不足による室内空気汚染の原因になります。

- 凉風・乾燥・換気運転時は各居室に設けられている自然給気口（換気口）を閉じない

- 入浴中や洗濯物を干したままで換気運転をすると、寒い時期は結露水が滴下する場合があるので注意する


- 入浴後は必ず換気運転を行う

水滴がついたまま長時間運転を行わない場合、カビの発生の原因となります。
浴室および機器を良好に保つために必ず換気運転を行ってください。

安全上のご注意

お願いとお知らせ

機器使用全般について


- 小さなお子さまがリモコンで遊んだり、いたずらをしないよう注意する
思わぬ事故の原因になります。
- 貴金属などのアクセサリー（ネックレス・ピアス・時計など）は熱くなるため、取り外して入浴する
- 動植物に温風・送風を直接当てない
動植物に悪影響をおよぼす場合があります。
- 事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しない
- 雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、機器につながっている宅内の電源ブレーカーを「OFF」にする
機器の故障の原因になります。
- 風向調節はリモコンで操作する
手で温風吹出口（ルーバー）を動かすと正しい位置からずれたり、機器の故障の原因になります。
- 熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置く
暖房・乾燥運転時は、浴室内の温度が上昇します。
- 食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載など特殊用途には使用しない
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。
- 室内に化粧品を放置しない
クリーム・ゼリー状の化粧品類は、体温以上の温度になると変質するおそれがあります。
- 経年的に紫外線などの影響でフロントパネルや温風吹出口（ルーバー）が変色する場合があります
水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。
- 入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴が機器本体から落ちることがあります
- 温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない
温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水や湯気が機器に付着しますと、変色・腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因になります。
- 浴室内で毛染め剤やマニキュア除光液を使用するときは、機器にかかるないようにする
機器に付着すると、シミになる場合があります。
- 給気口の有無については、お使いの浴室の取扱説明書などを確認する

衣類乾燥運転について

- 温風吹出口（ルーバー）の吹き出し方向は、必ず洗濯物に温風が当たる角度に調節する
吹き出し角度によって乾燥時間が異なります。
- 「こんな衣類は乾燥させない」(☞ 29 ページ) をよく読み、洗濯物を干す

各部のなまえとはたらき

本体




リモコン ※イラストは説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。



各部のなまえとはたらき


操作部

※右のイラストは説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。



名称	内容
1 暖房スイッチ	暖房運転に使用します。「急速」「強」「弱」「エコ」の4つの運転コースが選択できます。(☞ 17ページ)
2 衣類乾燥スイッチ	衣類乾燥運転に使用します。「急速」・「標準」の2つの運転コースが選択できます。(☞ 24ページ)
3 浴室乾燥スイッチ	浴室乾燥運転に使用します。「自動」・「タイマー」の2つの運転コースが選択できます。(☞ 23ページ)
4 換気スイッチ	換気運転に使用します。(☞ 31ページ)
5 停止スイッチ	各運転を停止するときに使用します。 ※ 24時間換気運転は停止しません。
6 涼風スイッチ・ランプ	涼風運転に使用します。「強」「弱」の2つの運転コースが選択できます。(☞ 21ページ)
7 温度変更スイッチ	室温レベルの変更に使用します。5段階の温度が選択できます。
8 風向変更スイッチ	各運転の風向き（ルーバー角度）を切り替えるときに使用します。7段階（スイング含む）の風向きが選択できます。
9 浴室換気切スイッチ・ランプ	浴室からの24時間換気運転を一時的に止めるときに使用します。(☞ 33ページ)
10 24時間換気スイッチ・標準ランプ・冬期ランプ	24時間換気運転に使用します。「標準」・「冬期」の2種類の風量が選択できます。(☞ 33ページ)
11 設定変更スイッチ・ランプ	各種設定を変更するときに使用します。(☞ 37ページ)
12 暖房予約スイッチ・ランプ	暖房予約の設定を切り替えます。有効・無効を選択できます。(☞ 19ページ)
13 フィルターリセットスイッチ	エアフィルターをお手入れした後、フィルター表示を消灯してリセットするときに使用します。(☞ 43ページ)
14 現在時刻スイッチ	現在時刻を設定するときに使用します。(☞ 15ページ)
15 時間／選択スイッチ・ランプ	各種運転時間・暖房運転の予約時刻・現在時刻・各種設定の変更時に使用します。
16 決定スイッチ・ランプ	暖房運転の予約時刻・現在時刻・各種設定の変更を決定するときに使用します。

表示部



名称	内容
17 暖房ランプ	暖房運転中に点灯します。
18 衣類乾燥ランプ	衣類乾燥運転中に点灯します。
19 浴室乾燥ランプ	浴室乾燥運転中に点灯します。
20 換気ランプ	換気運転中に点灯します。
21 低温サイン	浴室の温度が低く、暖房運転をおすすめする状態であるときに表示します。(☞ 16ページ)
22 フィルター表示	エアフィルターのお手入れ時期であるときに表示します。(☞ 42ページ)
23 24時間換気表示	24時間換気運転中に表示します。
24 暖房予約表示	暖房予約の設定がされているときに表示します。
25 時刻表示	現在時刻・暖房運転の予約時刻などを表示します。
26 運転時間表示	残りの運転時間を表示します。
27 温度表示	温度レベルを表示します。
28 風向表示	各運転の風向き(ルーバー角度)を表示します。
29 涼風表示	涼風運転中に表示します。
30 急速コース表示	暖房運転・衣類乾燥運転の「急速」コース運転中に表示します。
31 強コース表示	暖房運転・涼風運転の「強」コース運転中に表示します。
32 弱コース表示	暖房運転・涼風運転の「弱」コース運転中に表示します。
33 自動コース表示	浴室乾燥運転の「自動」コース運転中に表示します。
34 タイマーコース表示	浴室乾燥運転の「タイマー」コース運転中に表示します。
35 エココース表示	暖房運転の「エコ」コース運転中に表示します。
36 標準コース表示	衣類乾燥運転の「標準」コース運転中に表示します。

時計の設定




使いかた

1

現在時刻を押す

- 時間 / 選択ランプが点滅し、決定ランプが点灯します。
- 時刻表示には現在時刻が表示されます。
- 初めてお使いのときは、時刻表示が「--:--」から「0:00」表示に変わります。

0:00




2

時間/選択を押して時刻を設定する

- 「時間/選択」を1回押すと現在時刻が点滅を開始します。時間 / 選択ランプは点灯し、決定ランプは点滅を開始します。
- 「↑」を押すたびに現在時刻が1分ずつ進みます。押し続けると、10分ずつ連続して進みます。
- 「↓」を押すたびに現在時刻が1分ずつ減ります。押し続けると、10分ずつ連続して減ります。

17:00




3

決定を押す

- 時刻が確定し、時間 / 選択ランプは消灯し、決定ランプは点灯後に消灯します。

17:00



お知らせ

- 操作をしない状態が1分継続すると、時刻を確定します。
- 停電時は時刻がリセットされます。時刻表示が「--:--」となっている場合は再度設定し直してください。

低温サインの表示について



※機器内の温度センサーにて浴室の
温度を検知しています。
目やすとしてご利用ください。

低温サインについて

浴室の温度が低く、暖房運転（☞17ページ）をおすすめする状態であること
をリモコンに表示します。

浴室の温度が上がると、低温サインは消灯します。



低温サインが点灯している時に入浴すると…



浴室が冷えていると、急激な温度差で体に負担がかかります。



低温サインが点灯している時は、暖房運転で
予備暖房をしてからの入浴をおすすめします。




お知らせ

- リモコンの設定で、サインが点灯しないように変更できます。（☞38ページ 低温サイン機能）
- 暖房、乾燥、換気、涼風運転中（24時間換気運転を除く）は、サインは消灯します。
運転終了後、浴室が寒い場合は、約1分ほどで再点灯します。
- 好みに応じて、サインが点灯する浴室温度レベルを変更できます。（☞38ページ 低温サイン温度設定）
- 熱源機が凍結予防運転中は、浴室が寒くともサインが点灯することがあります。

暖房の使いかた

各コースの特長

急速：より早く浴室を暖めたい場合に適しています。（風量は強コースより強めの設定になっています。）
強：浴室の予備暖房に適しています。
弱：入浴中の暖房に適しています。（風量は弱めの設定になっています。）
エコ：春・秋などの中間期の予備暖房に適しています。温度設定を低めにして、ランニングコストを抑えます。



お願い

- 運転前に浴室の窓とドア、ドアの給気口が開閉できる場合は、給気口を閉めてください。
- 浴室が冷えている季節では、入浴前にあらかじめ「急速」を長めに運転してください。
短い時間では浴室内が十分に暖まらない場合があり、肌寒く感じられることがあります。浴室の種類、大きさ、外気温などによって、浴室の暖まる時間は異なります。
- ポンプタイプの容器に入った液体（シャンプーなど）が注ぎ口から漏れることができます。浴室から出してください。

お知らせ

- 冷風防止機能により、温水の温度が十分に上がるまでは温風は出ません。
- 浴室内上下の温度差によって足元が寒く感じられることがあります。
- 開始時は暖房「急速」で運転を開始します。
- 風量は室温に合わせて変動します。
- 温度、風向きは前回の設定で運転をします。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 入浴中に暖房運転をした場合、温風が直接身体に当たると肌寒く感じられることがあります。
入浴中は風量を「弱」にして、風向きを身体に当たらない方向へ切り替えてのご使用をおすすめします。（☞ 35ページ）

使いかた

1

暖房を押す

- 暖房運転を開始します。
- 「暖房」を押すたびに下記のようにコース（急速・強・弱・エコ）を変更できます。

急速 → 強 → 弱 → エコ

- 運転時間は以下の時間で運転を開始します。

前回設定が1時間未満の場合	前回の設定時間
前回設定が1時間以上の場合	1時間




<温度の調節は>

2

温度変更 を押す

- 温度変更を押すたびに下記のように室温レベルを変更できます。




- 室温レベルは「急速」・「強」・「弱」で共通のため個別の設定はできません。
「エコ」の室温レベルは別に設定できます。
- エコの設定温度は急速、強、弱よりも低めに設定されています。

<風向きの調節は>

3

風向変更 を押す

- 風向変更を押すたびに下記のように風向きを変更できます。



スイング
(全点灯後に順に点灯します)




- 風向きの調節について詳しくは 35ページをご覧ください。

<運転時間の変更は>

4

で時間を設定する

スイッチ	設定時間 (範囲)	設定時間 (単位)
(増える) [↑] [↓]	1 ~ 30 分まで	1 分刻み
	30 分 ~ 1 時間まで	5 分刻み
(減る)	1 ~ 6 時間まで	0.5 時間 (30 分) 刻み



- ↑または↓を押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると残り時間の表示が消え、暖房運転が停止します。

<途中で停止したいときは>

5

停止 を押す

- 暖房運転が停止します。

暖房予約運転の使いかた

予約時刻になると暖房運転を開始します。入浴時刻に合わせて、浴室を暖めることができます。



お願い

- 暖房運転が開始する前に、浴室の窓とドアを閉めてください。ドアの給気口が開閉できる場合は、給気口を閉めてください。

お知らせ

- 暖房運転が始まても、冷風防止機能により温水の温度が十分に上がるまでは温風は出ません。
- 温度、風向きは前回の設定で運転をします。
- 予約待機中は暖房予約表示が点灯しています。暖房運転の残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。

予約待機中の操作について

予約待機中に暖房運転、または他の機能を運転するときは、運転したい機能のスイッチを押して運転します。運転中に予約時刻になると暖房運転に切り替わります。

暖房運転の運転時間を変更したいときは

- 予約待機中は暖房運転の運転時間の設定はできません。運転時間の設定は、暖房運転が始まつから行ってください。
- 停電時は予約の設定が解除されます。

使いかた

1

○暖房予約 を押す

- 押すと、暖房予約表示と時間 / 選択ランプが点滅し、暖房予約ランプと決定ランプが点灯します。
- 時刻表示には、暖房運転を開始する時刻を表示します。
- 予約時刻は以下の時刻で表示されます。

初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
0:00	前回の設定時刻



<例：予約時刻が 20 時の場合>


<予約時刻を変更するには>

2



を押して予約時刻を設定する

- ① [時間/選択] を1回押すと予約時刻が点滅を開始します。時間 / 選択ランプは点灯し、決定ランプは点滅を開始します。
- ② [↑] を押すたびに予約時刻が1分ずつ進みます。押し続けると、10分ずつ連続して進みます。
- ③ [↓] を押すたびに予約時刻が1分ずつ減ります。押し続けると、10分ずつ連続して減ります。



<例：22時に設定した場合>

<予約時刻を決定するには>

3



を押す

- 時間 / 選択ランプが消灯し、決定ランプは点灯後に消灯します。
- 表示部は、予約時刻を表示した後、現在時刻に戻り（設定が表示になっている場合）、暖房予約表示が点灯します。

予約を解除したいときは、

- ① [暖房予約] を押してください。
- 暖房予約表示が消灯して、暖房運転の予約が解除されます。

お知らせ

- 操作をしない状態が1分継続すると、[決定] を押さなくても予約時刻を決定します。



<例：現在時刻が17時05分の場合>

<予約時刻になると>


4

暖房運転を開始する

- 暖房予約ランプと暖房予約表示が消灯し、暖房（急速）表示が点灯して、暖房運転を開始します。
- 暖房運転が開始されてからの操作は、「暖房の使いかた」をご覧ください。（☞17ページ）
- 暖房運転は、1時間で運転を行います。



涼風の使いかた



お願い

- 浴室の給気口を十分に開けてください。また、給気口がない場合はドアを少し開けてください。

お知らせ

- 暖房運転、乾燥運転直後に涼風運転をした場合は、機器内部が冷えるまでしばらくは温風が出ます。
- 開始時は涼風「強」で運転を開始します。
- 風向き、運転時間は前回の設定で運転をします。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。

使いかた

1

○涼風 を押す

- 涼風運転を開始します。
- 涼風 を押すたびに下記のようにコース（強・弱）を変更できます。



<風向きの調節は>

2

風向変更 **を押す**

- 風向変更を押すたびに下記のように風向きを変更できます。
- | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| (洗い場側) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (沿槽側) |
| スイング
(全点灯後に順に点灯します) | | | | | | | |



<運転時間の変更は>

3

で時間を設定する

スイッチ	設定時間 (範囲)	設定時間 (単位)
(増える) [↑] [↓] (減る)	1 ~ 30 分まで	1 分刻み
	30 分 ~ 1 時間まで	5 分刻み
	1 ~ 10 時間まで	0.5 時間 (30 分) 刻み
	10 ~ 12 時間まで	1 時間刻み



<途中で停止したいときは>

4

停止 **を押す**

- 涼風運転が停止します。

浴室乾燥、衣類乾燥の使いかた

用途に合わせて2つの専用スイッチがあり、それぞれを使いこなすことで効率良く乾燥機能がご使用になります。

浴室乾燥

入浴後に浴室の乾燥をするときに使用します。(衣類乾燥に比べ、風向き設定範囲・換気風量が浴室の乾燥に適した設定で乾燥運転を行います。)

浴室乾燥スイッチを押すごとにコースが切り替わります。
(次回運転時は前回運転したときのコースから始まります。)

乾燥時間をおまかせにしたいとき



17:00 - -
自動

自動コース

浴室の乾燥状態に合わせて、乾燥運転し自動で停止します。

お好みの乾燥時間で設定したいとき




17:00 残り
2.0 時間
タイマー

タイマーコース

設定した時間になると停止します。

●浴室乾燥をするときのポイント

浴室の窓を閉めてください。



ポンプタイプの容器に入った液体(シャンプーなど)が注ぎ口から漏れることができます。浴室から出してください。

温風


自動コース運転中はドアを開閉しないでください。十分に乾燥しないで停止する場合があります。

浴槽のお湯を抜いてフタを開けてください。


浴室のドアを閉めて、給気口を十分に開けてください。

衣類乾燥


衣類を乾燥するときに使用します。
雨の日や夜でも浴室を物干し場として活用いただけます。
衣類乾燥スイッチを押すごとにコースが切り替わります。
(次回運転時は前回運転したときのコースから始まります。)



●衣類乾燥をするときのポイント



浴室、衣類乾燥の使いかた（浴室乾燥）



お願い

- 乾燥運転前に、下記の内容を確認してください。
 - ・浴室が湿気でぬれている場合は、あらかじめぞうきんなどでふき取ると、早く乾きます。

お知らせ

- 浴室乾燥は、天井・壁面などのお手入れのしにくい所の乾燥を目的としています。そのため床面などの風の届きにくい所が一部乾かない場合があります。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 自動コース時は時間設定はできません。乾燥状態が乾いた状態を検知または最大運転時間（3時間）経過で自動で停止します。
- 浴室乾燥運転後、換気運転を自動で開始させることができます。（☞ 38ページ 浴室乾燥後の換気オートスタート機能）

使いかた

1

浴室乾燥を押す

- 乾燥運転を開始します。
- [浴室乾燥] を押すたびに下記のようにコースを変更できます。

→ 自動 → タイマー →



自動コース

残り時間に「-」と表示されます。
乾燥状態を検知して自動で停止します。
残り時間が確定すると時間が表示されます。



タイマーコース

残り時間に設定時間が表示されます。
設定時間が終了すると自動で停止します。

お知らせ

- 自動コース時は残り時間が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- 運転開始時は、前回使用したコースで運転を開始します。
- タイマーコースの運転時間は前回の設定で運転をします。
- 各コースの風向きは前回の設定で運転をします。

<風向きの調節は>

2 風向変更 を押す

- 風向変更を押すたびに下記のように風向きを変更できます。
- | | | |
|--------|--|--------|
| (洗い場側) | | (浴槽側) |
| | | |
| | | (初期設定) |
- (全点灯後に順に点灯します)
- 風向きの調節について詳しくは35ページをご覧ください。



<運転時間の変更は> (タイマーコース時のみ)

3 で時間を設定する

スイッチ	設定時間 (範囲)	設定時間 (単位)
(増える) ↑ ↓	1 ~ 30 分まで	1 分刻み
	30 分 ~ 1 時間まで	5 分刻み
(減る)	1 ~ 8 時間まで	0.5 時間 (30 分) 刻み




- ↑または↓を押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると残り時間の表示が消え、乾燥運転が停止します。

<途中で停止したいときは>

4 停止 を押す

- 乾燥運転が停止します。

浴室、衣類乾燥の使いかた（衣類乾燥）



お願い

- 乾燥運転前に、下記の内容を確認してください。
 - ・浴室が湿気でぬれている場合は、あらかじめぞうきんなどでふき取ると、早く乾きます。
 - ・衣類乾燥運転終了後はすみやかに衣類を浴室から出すことをおすすめします。衣類に、においがつくときがあります。

お知らせ

- 洗濯物は「上手な衣類乾燥のしかた」を参考にしてください。（☞ 29ページ）
- 運転中に洗濯物を追加すると十分に乾燥しない場合があります。
- 衣類乾燥に必要な時間は洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度、洗濯物を吊る位置によって異なります。運転停止時、十分に乾いていない場合は、再度乾燥運転をしてください。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 衣類乾燥運転後、換気運転を自動で開始させることができます。（☞ 38ページ 衣類乾燥後の換気オートスタート機能）

使いかた

1

衣類乾燥 を押す

- 乾燥運転を開始します。
- 「衣類乾燥」を押すたびに下記のようにコースを変更できます。

→ 急速 → 標準 ←



急速コース
残り時間に設定時間が表示されます。
設定時間が終了すると自動で停止します。



標準コース
残り時間に設定時間が表示されます。
設定時間が終了すると自動で停止します。

<風向きの調節は>

2 風向変更 を押す

- 風向変更を押すたびに下記のように風向きを変更できます。
- | | | |
|--------|--|-------|
| (洗い場側) | | (浴槽側) |
| (初期設定) | | |
-
- (全点灯後に順に点灯します)
- 風向きの調節について詳しくは35ページをご覧ください。



<運転時間の変更は>

3 で時間を設定する

スイッチ	設定時間 (範囲)	設定時間 (単位)
(増える) ↑ ↓	1 ~ 30 分まで	1 分刻み
	30 分 ~ 1 時間まで	5 分刻み
(減る)	1 ~ 8 時間まで	0.5 時間 (30 分) 刻み



- ↑または↓を押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると残り時間の表示が消え、乾燥運転が停止します。

<途中で停止したいときは>

4 停止 を押す

- 乾燥運転が停止します。

浴室乾燥、衣類乾燥の使いかた

上手な衣類乾燥のしかた

上手で無駄のない衣類乾燥をしていただくためのポイントを紹介しています。

■洗濯物は十分に脱水してから乾燥させてください。

■洗濯物を途中で並べかえたり向きをかえると、ムラなく乾かせます。

■洗濯物のしわを伸ばし、重なった部分をなくして干してください。

※長めの洗濯物は浴槽の水を抜き、浴槽の中まで伸ばして干すとシワになりにくいです。(乾燥時間は長くなります。)

■厚手で乾きにくいものは中央に、薄手で乾きの早いものは端に置くとむらなく乾かすことができます。

■ベルト部などの乾きにくい部分は、温風吹出口（ルーバー）近くに干し、ポケットは裏返すと早く乾かすことができます。

■洗濯物は温風が当たる位置に干してください。

※温風が当たらないと最後まで乾燥しない場合があります。

■洗濯物の間を温風が通り抜けやすいよう5～10cmの間隔をあけてください。


※一度にたくさん干さないでください。洗濯物の間隔がせまいと風が当たらず十分に乾かない場合があります。

※ランドリーパイプ1本につきハンガー7～10本を目やすとしてください。

※衣類の量が多い時はハンガーの間隔をせばめ全体が風に当たるようにしてください。

■機器の温風は洗濯物の方向に出るようにリモコンで温風吹出口（ルーバー）を調節してください。


詳しくは、「風向きの調節のしかた」をご覧ください。（☞35ページ）



こんな衣類は乾燥させない

- ・絹製品、皮革製品、毛皮製品（変色や衣類のいたみの原因になります。）
- ・熱に弱い衣類（衣類のいたみの原因になります。）
- ・ウールの衣類（縮むことがあります。）
- ・接着剤で取り付けたワッペン
- ・発泡プリントのついている衣類
(ワッペンがはがれたり、接着部や発泡プリントが溶けるおそれがあります。)
- ・ニット、折り目の粗い生地など
(綿や麻の繊維でも生地の織りかたなどにより縮むことがあります。)

これらの絵表示のあるものは干さない



衣類量の目やす

●ハンガー数による目やす

(ハンガーは5~10cmの間隔)

質量	ハンガー数
4kg	13本以上+ピンチハンガー
2kg	8~12本程度+ピンチハンガー
1kg	7本程度以下+ピンチハンガー


※衣類が多い場合は、ハンガーの間隔を少しせばめて、衣類全体に温風が当たるようにしてください。

代表的な衣類の重さ(参考)


バスタオル 1枚	250~300g
タオル 1枚	130~150g
シャツ(綿) 1枚	110~130g
男性用パンツ(綿) 1枚	60~80g
パジャマ(綿) 上下	450~500g
靴下(綿) 1足	60~70g

●洗濯物の量による目やす

4kg



2kg



乾燥時間の目やす

運転	コース	自動
浴室乾燥		約2時間30分~3時間

運転	コース	急速	標準
衣類乾燥(4kg)		約2時間	約2時間20分
衣類乾燥(2kg)		約1時間30分	約1時間50分


※浴室・衣類乾燥条件

- ・浴室内は水滴がない乾燥状態(衣類乾燥の場合)
- ・ユニットバス: 1.0坪
- ・浴室周辺温度、湿度
15°C 65%
- ・洗濯物を脱水機にて約5分間脱水したものを使用

お知らせ

- ・季節、気温、浴室の乾燥状態および広さによって乾燥時間が変化します。
衣類乾燥の場合は、洗濯物の種類、脱水時間、洗濯物を干す位置や状態などによって乾燥時間が変化します。
- ・衣類乾燥運転は洗濯物の種類、量、脱水時間、洗濯物を干す位置や状態によっては十分に乾かない場合があります。
その場合は追加で運転時間を増やしてください。
- ・衣類乾燥運転時に洗濯物が多いときは、途中で並べ替えたり、向きを変えると効率良く乾燥できます。
(浴室乾燥(自動)運転中はドアを開閉しないでください。十分に乾燥しないで停止する場合があります。)

換気の使いかた



お願い

- 浴室に窓がある場合は、窓を閉めてください。冬期に窓を閉めずに換気を行うと、機器が凍結し破損するおそれがあります。
- 浴槽に水、またはお湯が残っているときは、必ず浴槽にフタをしてください。
- 浴室の給気口を十分に開けてください。また、給気口がない場合はドアを少し開けてください。
- 入浴中や、浴槽にフタなしでの湯張り中は、換気運転を停止してください。機器本体内に結露が発生し、本体から水滴が落ちる場合があります。

お知らせ

- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 運転時間は前回の設定で運転します。

使いかた

1

換気 を押す

- 換気運転を開始します。



<運転時間の変更は>

2



で時間を設定する

スイッチ	設定時間（範囲）	設定時間（単位）
(増える)	1～30分まで	1分刻み
〔^〕 〔・〕 〔▼〕	30分～1時間まで	5分刻み
(減る)	1～10時間まで	0.5時間(30分)刻み
	10～12時間まで	1時間刻み



- 〔^〕または〔▼〕を押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると残り時間の表示が消え、換気運転が停止します。

<途中で停止したいときは>

3

停止 を押す

- 換気運転が停止します。

24時間換気の使いかた



お願い

- 浴室に窓がある場合は、窓を閉めてください。
窓が開いていると住居全体の換気ができなくなり、24時間換気の効果が損なわれることがあります。
また、冬期に窓を閉めずに24時間換気を行うと、機器が凍結し破損するおそれがあります。

お知らせ

- 24時間換気運転中に他の機能を使用すると、他の機能を優先して運転します。
他の機能の運転が終了すると24時間換気運転に戻ります。
- 停電などで24時間換気が停止したときは、停電から復帰後自動復帰しますが、24時間換気ランプで運転していることを確認してください。
24時間換気が停止したままのときは、24時間換気を運転してください。
- 暖房の運転停止から1時間は低風量で換気を行い、その後通常の換気風量に戻ります。
- 外部換気スイッチが押された際など、機器の動作モードによっては、24時間換気が一時的に停止することがあります。機器の故障ではありません。(一定時間経過後に自動復帰します。)

24時間換気「冬期」について


- 通常は「標準」でご使用ください。
冬期など肌寒さ(気流感)を感じる場合は、「冬期」でご使用ください。
「標準」から「冬期」に切り替えると、換気風量を下げる運転します。
- リモコンの残り時間表示は一時停止時間の目やすを表示しています。

使いかた

1

24時間換気を押す

- 24時間換気運転を開始します。
- '24h換気'が表示されます。
- '24時間換気'を押すたびに下記のように換気風量を変更できます。
標準 ↔ 冬期
- 冬期の風量は標準より低く設定されます。



<24時間換気運転を一時停止するときは>

2

○ 浴室 換気切 を押す

- 浴室からの換気を一時停止します。
- 24時間換気運転中のみ操作できます。
(他の運転を併用している場合は操作できません。)
- 一時停止時間は毎回1時間に設定されています。




<一時停止時間の変更は>

3

○ ^ 時間/選択 ▼ で時間を設定する

スイッチ	設定時間（範囲）	設定時間（単位）
(増える) [↑] [.] [↓] (減る)	1 ~ 30分まで	1分刻み
	30分~1時間まで	5分刻み

- [↑]または[↓]を押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 一時停止を解除するときは再度 [浴室
換気切] を押してください。
24時間換気が再開されます。



<24時間換気運転を停止したいときは>

4

○ 24時間 換気 を3秒以上押し続ける

- 24時間換気運転が停止します。

⚠ 注意



■ 24時間換気を長時間停止しない

居住空間の空気が汚染され、人体に影響をおよぼす原因となる場合があります。

風向きの調節のしかた



△注意



■運転中に温風吹出口（ルーバー）・吸入口グリルなどに指や棒を入れない

けがや故障の原因になります。

- 内部でファンが高速回転しています。
- 特に小さなお子さまがいるご家庭では注意してください。

■温風吹出口（ルーバー）は、指で操作しない


リモコンで調節するとき、誤った動きの原因になることがあります。また能力が下がったり安全装置がはたらいたり、故障することがあります。

使いかた

1

風向変更 を押す

- 風向変更を押すたびに右記のように風向きを変更できます。




お知らせ

- 暖房・涼風・乾燥の各運転開始時は、それぞれ前回運転時に設定した風向きになります。
- 暖房運転の「急速」・「強」・「弱」・「エコ」と乾燥運転の「自動」・「タイマー」・「急速」・「標準」それぞれで風向きを記憶しています。

温風吹出口（ルーバー）の各位置およびスイングの範囲


〈衣類乾燥運転〉

※温風が衣類に当たる
ようルーバーを調節
してください。



スイング往復時間：約35秒

〈暖房・涼風・浴室乾燥運転〉



スイング往復時間：約28秒（暖房・涼風運転）
スイング往復時間：約55秒（浴室乾燥運転）

運転時間の表示について



<例：暖房>

<時間の表示・カウントダウンについて>

設定時間	表示	カウントダウン
1~30分まで	分表示 例) 	1分刻み 30→29→…→2→1
30分~1時間まで		5分刻み 55→50→…→35→30
1~10時間まで	時間表示 例) 	0.5時間刻み 10→9.5→…→1.5→1.0
10~12時間まで	時間表示 例) 	1時間刻み 12→11→10

<各運転の最大設定時間と初期設定時間について>

運転	最大設定時間	初期設定時間
暖房	6時間	30分
涼風	12時間	30分
衣類乾燥(急速コース)・浴室乾燥(タイマーコース)	8時間	2時間
衣類乾燥(標準コース)	8時間	3時間
換気	12時間	3時間
浴室換気切	1時間	1時間

お知らせ

- 停電復帰後は初期設定運転時間で運転開始します。


各種設定の変更 (カスタマイズ機能)

使いかた


1

設定変更で設定変更する機能を選ぶ

- 時間 / 選択ランプと設定変更ランプが点滅し、決定ランプが点灯します。
- U01 ~ U19まで機能を設定できます。
詳しい内容は38~39ページの表をご覧ください。




2



で設定項目を選ぶ

- 時間 / 選択ランプが点灯し、決定ランプは点滅を開始します。
- 「↑」または「↓」を押すたびに、設定項目が変更されます。
- 引き続き他の機能を設定する場合は、1・2を行ってください。



3



を押す

- 設定の変更が確定し、時間 / 選択ランプは消灯し、決定ランプと設定変更ランプは点灯後に消灯します。

お知らせ

- 操作をしない状態が1分継続すると、設定を確定します。

お願い

- すべての運転を停止させた状態（24時間換気を除く）で設定してください。

ご使用形態に応じて以下の機能の設定を変更することができます。

※停電時においても各種設定は、記憶されています。

設定時の リモコン表示	機能	内容	設定項目						
U 01	音声の音量設定	音声の音量を選択できます。	00:切 01:小 02:標準（初期設定） 03:大						
U 02	ブザーの音量設定	ブザーの音量を選択できます。	00:切 01:小 02:標準（初期設定） 03:大						
U 03	音声ガイドモード	音声ガイドの発声内容を変更できます。 ※親切：標準の音声内容に加えて、次の操作をお知らせしたり、ご注意いただきたい点をお知らせします。	01:標準 02:親切（初期設定）						
U 04	時計の表示設定	時計表示をするかどうかを設定することができます。	00:表示する（初期設定） 0F:消灯する（運転中のみ表示）						
U 05	節電表示設定	省電力のために、リモコンのスイッチ操作から一定の時間が経過したときに減光するまでの時間を選択できます。	01:1分後 02:10分後（初期設定） 03:25分後						
U 06	フィルター掃除お知らせ機能	フィルター掃除のお手入れ時期をランプの点灯でお知らせするかどうかを設定することができます。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>早め</td><td>2～3カ月程度</td></tr><tr><td>普通</td><td>4～6カ月程度</td></tr><tr><td>遅め</td><td>8～12カ月程度</td></tr></table> ※各運転での使用時間を積算し、時期を見ています。 使用的運転モード、頻度によりお知らせ時期が前後します。	早め	2～3カ月程度	普通	4～6カ月程度	遅め	8～12カ月程度	00:お知らせしない 01:お知らせする（設定時間：早め） 02:お知らせする（設定時間：普通）（初期設定） 03:お知らせする（設定時間：遅め）
早め	2～3カ月程度								
普通	4～6カ月程度								
遅め	8～12カ月程度								
U 08	衣類乾燥後の換気オートスタート機能※1	衣類乾燥の運転後、自動で換気運転を開始することができます。 換気運転時間は、「1時間」「2時間」「3時間」から選択できます。	00:換気なし（初期設定） 01:1時間の換気あり 02:2時間の換気あり 03:3時間の換気あり						
U 09	浴室乾燥後の換気オートスタート機能※1	浴室乾燥の運転後、自動で換気運転を開始することができます。 換気運転時間は、「1時間」「2時間」「3時間」から選択できます。	00:換気なし（初期設定） 01:1時間の換気あり 02:2時間の換気あり 03:3時間の換気あり						
U 12	低温サイン温度設定	低温サインでお知らせする浴室温度レベルを変更できます。※2	01:温度低め 02:標準（初期設定） 03:温度高め						
U 13	低温サイン機能	浴室内的温度が低いことを低温サインでお知らせするかどうかを設定することができます。	00:お知らせする（初期設定） 0F:お知らせしない						
U 16	遠隔操作時（※3）の暖房運転時間設定	遠隔操作で暖房運転をしたときの運転時間を、「0.5時間」「1時間」から選択できます。	01:0.5時間 02:1時間（初期設定）						

各種設定の変更 (カスタマイズ機能)

設定時の リモコン表示	機能	内容	設定項目
U 17	遠隔操作時の乾燥運転時間 設定※ 4	遠隔操作で乾燥運転をしたときの運転時間を、「1 時間」「2 時間」「4 時間」「6 時間」から選択できます。	01: 1 時間 02: 2 時間 (初期設定) 03: 4 時間 04: 6 時間
U 18	遠隔操作時の換気運転時間 設定※ 4	遠隔操作で換気運転をしたときの運転時間を、「1 時間」「3 時間」「6 時間」「12 時間」から選択できます。	01: 1 時間 02: 3 時間 (初期設定) 03: 6 時間 04: 12 時間
U 19	遠隔操作時の涼風運転時間 設定※ 4	遠隔操作で涼風運転をしたときの運転時間を、「0.5 時間」「1 時間」「2 時間」「3 時間」から選択できます。	01: 0.5 時間 02: 1 時間 (初期設定) 03: 2 時間 04: 3 時間

※ 1 浴室・衣類乾燥後の換気オートスタート機能について、途中で乾燥運転を停止させたり、他の運転をした場合は、換気運転は開始されません。

※ 2 ガス給湯暖房用熱源機のリモコン操作で、浴室暖房連動を浴室温度レベルにより自動で運転する場合は、運転を開始する温度の「温度低め」・「標準」・「温度高め」の選択は、低温サイン温度の浴室温度レベルで設定されます。
(浴室暖房連動自動は、対応のガス給湯暖房用熱源機およびリモコンの場合のみ、設定できます。)

※ 3 アプリ・ガス給湯暖房用熱源機からの運転指示です。

※ 4 ガス給湯暖房用熱源機が対応していない場合は表示されません。

日常のお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

△注意



■機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない

思わぬ事故や故障の原因になります。

■機器・リモコン・ランドリーパイプに浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・ベンジン・シンナー・アルコール・アセトンなどの洗剤・溶剤をふきかけない

万が一、かかったときはすぐに水でぬらした布でふき取ってください。さび、故障の原因になります。また、機器の樹脂部分に付着した洗剤などを放置するとひび割れ、変色などの原因になります。

■煙が出るタイプの防カビ剤の使用は控える。使用する場合には、機器全体をビニール等で覆い、機器内に防カビ剤が入らないようにする

機器内部には銅・しんちゅう・アルミ製部品を使用しており、防カビ剤に含まれる成分と反応して、機器内部の部品の故障・さびの原因になります。

■機器などの掃除をするときは、足元に十分に注意する

転倒やけがの原因になります。

- すべりやすい履物をはいたり、不安定な踏み台を使用しないでください。
- 浴槽の縁やフタの上にのらないでください。



■お手入れ前には必ず運転を停止する

やけどやけがのおそれがあります。

- 手袋などで指先を保護してください。
- 機器が冷えていることを確認してください。
- 循環ファンが止まり温風が出なくなったことを確認してください。
- 遠隔操作をされないよう、熱源機のリモコンの無線 LAN 機能を OFFにしてから行ってください。
(操作方法は熱源機の取扱説明書をご覧ください。)

お願い

■ みがき粉・化学ぞうきん・ガラスクリーナー・タワシなどの固いものなどは絶対に使用しないでください。樹脂部の割れ、傷、変形および変色の原因になります。

■もし、煙が出るタイプの防カビ剤を使用するときには


機器内部に防カビ剤が入らないようする。(実施の例を参照してください)

実施の例

- ①浴室内を乾かす。
- ②機器の運転を停止する。(※1)
- ③大きめのビニール袋でフロントパネル全体を覆い、天井にテープで固定する。
- ④防カビ剤をセットし、くん煙する。
- ⑤2時間以上放置後、ビニール袋を取りはずす。
- ⑥防カビ剤の取扱説明書に記載されている方法にしたがって換気をおこなう。

(※1) 24時間換気運転をボタン長押しで停止し、作業後に必ず運転を再開してください。

(☞ 33、34ページ)



お知らせ


- エアフィルターにゴミやほこりがたまると、風量が減り、暖房や乾燥効果が低下したり、運転音が大きくなる場合があります。

日常のお手入れ

リモコンのお手入れ（汚れたらそのつど）


からぶきする

- 汚れがひどいときは、やわらかい布に水で薄めた台所用中性洗剤をつけてふき取った後、水を含んだ布で軽くふき取ってください。



フロントパネルのお手入れ（汚れたらそのつど）


運転停止中に、やわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしぼってからフロントパネルをふく



エアフィルターのお手入れ

フィルター掃除お知らせ機能について

- 使用する運転モード、頻度に応じたタイミングでエアフィルターのお手入れ時期をお知らせします。
- フィルター表示が点灯したらエアフィルターのお手入れをおこなってください。



お知らせ

- 各運転での使用時間を積算し、本体のエアフィルターのお手入れ時期をお知らせする機能です。エアフィルターが詰まっている状態を報知するものではありません。
- 機能の設定の変更については 38 ページ「フィルター掃除お知らせ機能をご覧ください。」

<フィルター表示が点灯したら>

1 運転停止中に、

エアフィルターを取り外す

- エアフィルター中央凹部に指をかけ、右図の矢印の方向へ外してください。




お願い

- エアフィルターの裏側に水がたまっていることがありますので、注意してください。
- 網の部分に無理な力を加えないでください。強く押さえると、網が破損する場合があります。
- すべりやすい履物をはいたり、不安定な踏み台を使用しないでください。
- 浴槽の縁やフタの上にのらないでください。

2 エアフィルターを

掃除機などで掃除する


- 掃除機のブラシなどを使ってほこりを吸い取ってください。
また、特にひどい汚れが付着しているときは、エアフィルターを薄めた台所用中性洗剤で洗った後、十分に乾かしてください。



△注意



- ドライヤーによる乾燥は絶対にしないでください。
エアフィルターの反り、変形の原因になります。




日常のお手入れ

3 エアフィルターを取り付ける

- エアフィルターはゆっくり、カチッと音がするまで挿入してください。

お願い

- 水洗いをしたときは、水気をよくきってから十分に乾かした後、取り付けてください。




△注意



■エアフィルターを外したまま運転しない

故障の原因になります。



<フィルター表示を消したいとき>

1 お手入れした後、 運転を停止した状態で、

【フィルターリセット】を押す

- フィルター表示が消灯し、これまでの運転積算時間がリセットされます。



お知らせ

- フィルター表示の点灯がない状態でエアフィルターの掃除をされた場合は、掃除後に運転積算時間のリセットをしてください。フィルター表示が4回点滅し、リセットされたことを合図します。
リセットをしない場合、掃除後すぐにフィルター表示が点灯することがあります。

よくあるご質問 (Q&A)

Q. 温風が出ない

暖房スイッチを押してもすぐに温風が出ない

- A. 冷風防止機能により、機器内が暖まるまで風が出ないしくみになっています。
そのまましばらくお待ちください。
(暖房スイッチを押してから、2~3分後に温風が出てきます。)

Q. フィルター表示が点灯した

フィルター表示の消し方が分からない

- A. リセット操作が必要になります。
フィルターリセットスイッチを押してください。
エアフィルターの掃除方法は☞42ページを参照してください。

Q. 運転音が大きい

以前より運転音が大きくなった

- A. エアフィルターのほこり詰まりが考えられます。
☞42ページを参照しフィルターを掃除してください。
A. 排気口のほこり詰まりが考えられます。定期的な清掃をおすすめします。おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルに連絡してください。



暖房、乾燥運転時に「ピシッ」ときしむような音がする

- A. 温度変化にともない機器内の樹脂部品が膨張・収縮し、こすることで発生する音です。
異常ではありません。

その他のご質問は次のページへ ➡

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

お願い

- このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。

状況・現象	原因	処置
リモコンについて	異常表示。	「リモコンにこんな表示が出たら」を参照して処置してください。 (☞ 50ページ)
	熱源機の故障または漏水異常。	熱源機の取扱説明書に従ってチェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。
温風吹出口（ルーバー）からの風について	浴室の温度が低い。	機器の故障ではありません。 (☞ 16ページ) 暖房運転を行い、浴室の温度が上がると、低温サインは消灯します。また低温サインが点灯しないように設定を変更できます。(☞ 38ページ 低温サイン機能)
	エアフィルターの目詰まりか、またはエアフィルターに水滴が付着している。	エアフィルターの清掃をしてください。(☞ 42ページ) 水滴を除去してください。
浴室が暖まらない (温風が出ない) 暖房、乾燥スイッチを押して動作させても温風が出ない。	暖房運転は冷風防止機能により、温水温度が十分に上がるまで風が出ないしくみになっている。	そのまましばらく待ってください。 (暖房スイッチを押してから、2～3分後に温風が出てきます。)
	機器の異常。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。
	熱源機の異常。	熱源機の取扱説明書に従ってチェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。

	状況・現象	原 因	処 置
温度について	浴室が暖まらない 温風は出ているが風が弱い。	エアフィルターのほこり詰まり。	エアフィルターの清掃をしてください。(☞42ページ)
換気について	暖房運転をしても浴室が暖まらない 温風は正常に出ている。	浴室のドア(給気口)・窓が開いている。	ドア(給気口)・窓を閉めてください。
		「弱」または「エコ」設定になっているか設定温度が低い。	「急速」または「強」設定にし、設定温度を上げてください。
換気について	浴室から24時間換気ができない 換気されない。換気風量が少ない。	暖房を運転している。 浴室換気切が設定されている。	機器の故障ではありません。 (暖房の運転中、浴室換気切設定中は24時間換気は行いません。)
		暖房の運転停止から1時間経過していない。	機器の故障ではありません。 (暖房の運転停止から1時間は低風量で換気を行い、その後通常の換気風量に戻ります。)
	換気をしても浴室が乾かない	換気運転で浴室を乾燥しようとすると長時間必要なうえ、十分に乾かない場合がある。	機器の故障ではありません。 浴室乾燥運転をしてください。
	24時間換気が勝手に止まる	暖房予約が設定されており、予約した暖房運転が始まった。	機器の故障ではありません。

故障かな？と思ったら

乾燥について

状況・現象	原因	処置
リモコンの残り時間表示部に「--」の表示が出ている	自動コース時は残り時間が確定するまで「--」表示が出る。残り時間が表示されるまでに時間がかかる場合がある。	機器の故障ではありません。 (☞25ページ)
浴室が乾かない 浴室の一部（床）が乾かない。	浴室の角等乾きにくい場所は完全に乾燥しない場合がある。	機器の故障ではありません。 (☞23～30ページ)
衣類が乾かない	衣類の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度、干し方、風向きによって、十分に乾燥しない場合がある。	機器の故障ではありません。 (☞23～30ページ)
乾燥時間が以前より長い 温風は出ているが風が弱い。	エアフィルターのほこり詰まり。	定期的なエアフィルターの清掃をしてください。 (☞42ページ)
乾燥時間が以前より長い 温風は正常に出ている。	浴室のドア・窓・浴槽のフタが開いている。 給気口が閉まっている。	ドア・窓・浴槽のフタを閉めてください。 給気口を開けてください。 (☞23～30ページ)
	洗濯物に温風が当たっていない。	温風吹出口（ルーバー）の風向きを調節してください。 (☞35ページ)
	洗濯物の量が多い。	洗濯物に温風が当たる程度の量に調整してください。 (☞29ページ)
衣類乾燥自動コースの残り時間が実際の運転が終わるまでの時間と異なることがある	衣類乾燥自動コースの残り時間は、運転中の湿度を元に予測して表示している。	機器の故障ではありません。
		機器の故障ではありません。

状況・現象

原 因

処 置

運転音が大きい

エアフィルターのほこり詰まり、機器内部へのほこり詰まり。

定期的なエアフィルターの清掃をしてください。(☞42ページ)

運転時に「バサバサ」と音がする

エアフィルターに水滴やほこりが付着している。

機器の故障ではありません。定期的な清掃をおすすめします。

換気や涼風の音が大きい

屋外の風が強いと風量を保つために音が大きくなることがある。

一時的なもので異常ではありません。

運転切替時、しばらくしてから「ピシッ」と音がする

温度変化にともなう熱膨張・収縮。

一時的なもので異常ではありません。

温風吹出口（ルーバー）の開き具合によって運転音が変わる

温風吹出口（ルーバー）の位置によって風の流れが変わるため。

機器の故障ではありません。

温風吹出口（ルーバー）が閉じるときに「コトンコトン」と音がする

温風吹出口（ルーバー）が閉じるときの温風吹出口（ルーバー）位置確認。

機器の故障ではありません。

上記以外の運転時異常音がする締付部のゆるみ。
ファンモーターの振動。
機器内部へのほこり詰まり。

点検・修理が必要です。お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。

エアフィルターのガタツキ。

エアフィルターをしっかりと挿入してください。

停止中なのに動作音がする

風路切替時のダンパーの固着防止運転。

機器の故障ではありません。

故障かな？と思ったら

状況・現象

原因

処置

水滴が落ちる

機器本体から水滴が落ちる。
また色のついた水滴が落ちる。

浴室室内が結露しているときや入浴中に換気運転をしたとき、機器本体に付着している水滴が落ちる場合がある。また入浴剤をご使用の場合は入浴剤の混ざった浴槽水が蒸発し、結露したり色のついた水滴が落ちる場合がある。

水滴をふき取ってください。
また入浴中は換気運転を停止してください。

運転中のにおいや 乾燥運転後の衣類の においが気になる

浴室室内や機器が暖まることによりにおいが出る場合がある。また、洗濯物が生乾きになっている場合や浴室に長時間放置した場合に、においがつく場合がある。

早めに取り出してください。
機器の故障ではありません。

換気の排気口から 白い湯気が見えたり しづくが落ちる

浴室の温かい湿気が冷やされて白く見えたり結露することがある。

機器の故障ではありません。

エアフィルターの 掃除をした後に フィルター表示が 点灯する

フィルター表示は機器の運転時間の積算で報知タイミングを見るため、任意のタイミングで掃除をされた場合、エアフィルターの掃除後にランプが点灯することがある。

機器の故障ではありません。
フィルター表示のリセット操作を行ってください。
(☞ 43ページ)

エアフィルターが 詰まっていないのに フィルター表示が 点灯する

フィルター表示は定期的なお手入れ時期をお知らせするための報知機能であり、エアフィルターの詰まりを検知するものではない。

機器の故障ではありません。
フィルター表示のリセット操作を行ってください。
(☞ 43ページ)

浴室の温度が低いのに 低温サインが 点灯しない

機器内の温度センサーで浴室内的温度を検知する機能であり、浴室の温度を直接検知するものではない。

機器の故障ではありません。
低温サインが点灯する浴室温度レベルを温度高めに設定してください。
(☞ 38ページ 低温サイン温度設定)

入浴前の自動暖房が 作動しない

浴室の温度が設定されている浴室の温度レベルより高い場合は作動しない。

機器の故障ではありません。

その他

リモコンにこんな表示が出たら

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止したら、安全装置が作動していないか調べてください。

<リモコン表示部にエラーをお知らせします>

安全装置が作動したときの表示	安全装置	原因	処置方法
04 点滅	熱源機異常	熱源機の漏水異常	
96 点滅	熱源機異常	熱源機側の故障	熱源機の取扱説明書を読んで給水してください。
16 点滅	室温高温異常	● 使用中に 10 分間室温が規定温度を超えた ● 電気系統の故障	エラーの点滅表示は [停止] を押すと解除されます。 エラーを解除してから、再運転してください。 再運転してもエラー表示が点滅するときは、お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。(☞ 53ページ)
31 点滅	室温サーミスタ断線・短絡	電気系統の故障	
32 点滅	浴暖湯温サーミスタ断線・短絡		
58 点滅	熱動弁開故障	熱動弁の故障	
74 点滅	リモコン通信異常	電気系統の故障	
62 点滅	循環ファン回転数異常	電気系統の故障	修理が必要です。 お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。(☞ 53ページ)
68 点滅	換気ファン回転数異常		
70 点滅	電源パルス異常		

長期使用製品安全表示制度に関するお願い

長期使用製品安全表示制度について


- 長期使用製品安全表示制度とは「経年劣化による重大事故発生率は高くはないものの、その残存台数が多く長期間使用されることが多いために、重大事故が一定程度発生している消費生活用製品について、製造・輸入業者が、経年劣化によるリスクの注意喚起をする表示をし、消費者に適切な行動を促す制度」です。
- 本機器は長期使用製品安全表示制度で指定された対象製品です。

機器への表示について

- 長期使用製品安全表示制度の対象製品は、機器本体と付属のリモコンに製造年・設計上の標準使用期間および長期使用時の注意喚起文を表示することになっています。
機器のフロントパネルおよびリモコンの上面に下記項目が表示されていますので、確認してください。
※お客様ご自身でラベルをはがさないでください。



リモコン



設計上の標準使用期間について

- この機器は、設計上の標準使用期間※を 10 年と算定しております。

※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記の「設計上の標準使用期間の算定根拠について」を参照）で適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、機器ごとに設定されるものです。保証書にある無償修理期間とは異なるものですのでご注意ください。

設計上の標準使用期間の算定根拠について

- この機器の設計上の標準使用期間は、製造年を開始時期とし、一般社団法人日本ガス石油機器工業会が定める使用条件に従って以下の標準使用条件を想定して耐久試験を行い、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終了時期として設定しています。

標準使用条件

家族構成		4人世帯	
環境条件	電圧	100V	
	周波数	50Hz – 60Hz	
	温度	20°C	
	湿度	65% RH	
	設置条件	標準設置	
負荷条件		定格負荷	
想定時間	1 年の使用時間	暖房時間	181 時間／年
		乾燥時間	325 時間／年
		涼風時間	120 時間／年
		換気時間	1460 時間／年

注：24 時間換気（常時換気）機能ありの機器は、換気時間を 8760 時間／年とする

※使用頻度、使用環境、設置条件が上記標準的な使用条件と異なる場合、または本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設定標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。

※設計上の標準使用期間は、製品を保証する期間ではありません。

アフターサービス

●サービスのお申し込み

「よくあるご質問（Q&A）」「故障かな？と思ったら」（P.44～49ページ）をご覧いただき、もう一度ご確認ください。

⚠警告



確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。

そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) お名前・ご住所・電話番号・道順（できるだけくわしく）
- (2) 品名（フロントパネル貼付ラベルに表示）（例：HBD-3322KCSK-J）
- (3) 現象（できるだけくわしく）
- (4) 訪問ご希望日

東邦ガス修理受付ダイヤル



オナオシコール
ナビダイヤル®
0570-070456

- IP電話・海外からご利用のお客さまは052-889-2828へおかけください。
- 24時間365日訪問予約を承ります。
- 東邦ガスの都市ガスをお使いいただいているお客様の家庭用ガス機器について、19時までにご連絡をいただければ、当日21時までのご訪問も可能です。

●保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

- 保証期間中は
保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されると、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理について
お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- BL認定品は「優良住宅部品」「瑕疵保証・賠償責任保険付」です。
- 一般財団法人ベターリビングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。

●補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●アフターサービスなどについてわからないとき

お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス事業所・サービスセンターにお問い合わせください。

●整備点検のおすすめ（有料）

- 長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に（3年に1回程度）「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- 「点検整備」はお買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。（有料）
- 「点検整備」の内容は、下記の通りです。
 - ・機能部品の点検、確認

リモコンの初期設定一覧

運転	コース	風向	温度	設定時間
暖房	急速・強・弱・工口			30分
涼風	強・弱		—	30分
浴室乾燥	自動		—	—
	タイマー		—	2時間
衣類乾燥	急速		—	2時間
	標準		—	3時間
換気	—	—	—	3時間
浴室換気切	—	—	—	1時間

※機器の電源が遮断されると、上記の設定が初期設定（工場出荷時）に戻ります。

設定を変更されている場合は再度設定しなおしてください。

仕様

項目		仕様	
品名		HBD-3322KCSK-J	
設置様式		浴室天井埋め込み設置	
浴室適室サイズ		1.25坪以下のユニットバス	
外形寸法(フロントパネル)		高さ 18 × 幅 474 × 奥行き 349 (mm)	
質量		7.0kg	
乾燥方式		温風循環吹き出し方式	
熱源		暖房：暖房用温水 (60 ~ 80°C、2ℓ/分)	
電源		AC100V 50-60Hz	
接続	電気	100V3芯(アース1芯)	
	通信線	24V2芯	
	温水	CHジョイント 7A接続	
	排気	φ100	
風量 50-60Hz	衣類乾燥	急速	吹き出し 6.5m³/分 換気 1.67m³/分
		標準	吹き出し 5.4m³/分 換気 1.67m³/分
	浴室乾燥	自動	吹き出し 5.4m³/分 換気 1.33m³/分
		タイマー	吹き出し 5.4m³/分 換気 1.33m³/分
	暖房	急速	吹き出し 6.0m³/分
		強	吹き出し 4.4m³/分
		弱	吹き出し 3.3m³/分
		工コ	吹き出し 4.0m³/分
	涼風	強	吹き出し 5.4m³/分 換気 1.17m³/分
		弱	吹き出し 4.3m³/分 換気 1.17m³/分
	換気		1.5m³/分
	24時間換気		30、40、50、60、70、80m³/時


項目		仕様
品名		HBD-3322KCSK-J
騒音 50-60Hz ※	衣類乾燥	急速 48dB (A) 標準 45dB (A)
	浴室乾燥	自動 45dB (A) タイマー 45dB (A)
	暖房	急速 45dB (A) 強 38dB (A) 弱 34dB (A) 工コ 37dB (A)
		涼風 強 45dB (A) 弱 40dB (A)
	換気	
	32dB (A)	
	30m³/時 : 26dB (A) 40m³/時 : 27dB (A) 50m³/時 : 28dB (A) 60m³/時 : 30dB (A) 70m³/時 : 31dB (A) 80m³/時 : 32dB (A)	
消費電力 50-60Hz	衣類乾燥	急速 36W 標準 26W
	浴室乾燥	自動 26W タイマー 26W
	暖房	急速 25W 強 17W 弱 12W 工コ 14W
		涼風 強 23W 弱 17W
	換気	
	8W	
	30m³/時 : 5W 40m³/時 : 5W 50m³/時 : 6W 60m³/時 : 7W 70m³/時 : 8W 80m³/時 : 8W	
	待機電力	
熱出力 (定格)	3.3kW 急速時は 3.9kW (△T-60K)	
リモコン	ワイヤードリモコン	高さ 120 × 幅 120 × 奥行き 15 (mm)

※騒音値は当社の無響音室における測定値です。

寸法図


本体

単位 : mm



リモコン

単位 : mm



MEMO

保証書

品名 温水式浴室暖房乾燥機 HBD-3322KCSK-J

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この保証書は、東邦ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、
本書記載内容で無料修理をお約束するものです。
万一故障いたしましたときは、本書をご提示の上、お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付
ダイヤルにご連絡ください。

記

- 保証期間は、お買い上げ日から2年間とし、本体とリモコンを対象といたします。
熱交換器は3年。
- 保証期間内でありましても、次の場合には有料修理といたします。
 - 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の故障および損傷。
 - 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷。
 - 指定規格以外のガス、電気、または熱媒等をご使用したことに起因する故障および損傷。
 - お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
 - 火災、凍結、塩害、地震、風水害、落雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、
ほこり、異常気象、異常電流・電圧・周波数・電磁波、犬・猫・ねずみ・鳥・くも・昆虫等の動物の行為、
その他天変地異または戦争、暴動等破壊行為による故障および損傷。
 - 器具を調整、改造された場合の故障および損傷。(ただし、当社都合の場合は除く。)
 - 建築躯体の変形等、当製品以外に起因する故障および損傷。
 - 音、振動、塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - 本書のご提示がない場合。
- 本書にお買い上げ日、販売店名・住所の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。
- 電気、給水のトラブル等に起因する故障および損傷。
- 給水・給湯配管などの錆び等、異物混入に起因する故障および損傷。
- 温泉水、井戸水、地下水を給水したことに起因する故障および損傷。
- 熱源機からの供給温水能力が不足する事による本機の出力不足。

お買い上げ日 年 月 日

販売店名 住所

電話 ()

保証履行者 東邦ガス株式会社 〒456-8511 名古屋市熱田区桜田町19番18号
保証責任者 リンナイ株式会社 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号

お客さまへ

- この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名・住所が記入捺印してあることを確認してください。
- 本証書は再発行いたしませんので紛失されないように大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理などにつきましては取扱説明書をご覧ください。
- この保証書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
- 無料修理やアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイ
ヤルにご連絡ください。

RBHC3301-987(00)

K

 TOHO GAS

