

保証書

品名

浴室暖房乾燥機 HBD-4105AUSK-P

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この保証書は東邦ガス供給区域内において、ご使用になる場合本証書記載内容で
無料修理をお約束するものです。万一故障いたしましたときは、本書をご提示の
上、お買い上げの販売店もしくは最寄りの営業所に修理をご依頼ください。

無料修理保証期間

本体 (お買い上げ日より) 2年 (熱交換器は3年)

保証期間中でありましても次の場合には有料修理といたします。

- (イ) 取扱説明書によらないでのご使用により故障した場合
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷
- (ハ) 火災、天災、地震などによる故障、その他不可抗力による故障
- (ニ) お買い上げの店、あるいは東邦ガスに、ご連絡なしに改造された場合の故障
- (ホ) 機器に表示してある以外の電源でご使用のため改造された場合、ただし、当社都合による場合は除く。

(ヘ) 一般家庭用と組合の店舗用とは異なる場合

(ト) 本書を紛失された場合

お買い上げの日付 年 月 日
住所・店名 販売店 電話 ()

保証責任者 東邦ガス株式会社 名古屋市中区松田町19番地18号
電話 (052) 871-3511

修理記録

年月日	修理内容	サービス員印

お客さまへ

1. この保証書をお取扱いになる時に販売年月日、販売店名が記入してあることを確認してください。
2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
3. 無料修理期間経過後の故障修理などは取扱説明書をご覧ください。
4. この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
5. 無料修理やアフターサービス等については、ご不明の場合はお買い上げの店または、最寄りの東邦ガス営業所、サービスセンターにお問い合わせください。

RBHW4131B6 (00)
050907 ●



252779

浴室暖房乾燥機

HBD-4105AUSK-P

型式名 RBHW413KP


TOHO GAS

取扱説明書

保証書付

家庭用

除菌イオン
プラスマイクスターイオンによる空気を浄化



ご愛用の皆様へ

このたびは、浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
- 強いお子様にはさわらないでください。

●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または最

寄りの東邦ガス営業所、サービスセンターにて再購入してください。

- この機器は国内専用ですので、海外で使えない場合がございます。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされま

すと著しく寿命が短くなります。

もくじ

機能と特長	1
安全上のご注意	3
各部の名称とはたらき	8
お使いになる前の準備	11
浴室の温度を調節	15
浴室で乾燥	21
風向きの調節	27
浴室の換気	28
知っておいてください	30
ご参考に	36
保証書	裏表紙

詳しいもくじは
2ページを
ご覧ください


機能と特長

●一年中快適な入浴ができる機能を備えています。

暖房

＜わくは＞15ページ


寒い時期、入浴前に浴室を暖めたり、入浴中の暖房ができます。同時にマイナスイオンを放出し、イオンコントロールします。



予約暖房

＜わくは＞17ページ


入浴時間に合わせて、浴室暖房が予約できます。暖房運転時にマイナスイオンを放出し、イオンコントロールします。



涼風

＜わくは＞19ページ

送風と換気で、暑い時期でも快適に入浴できます。同時にマイナスイオンを放出し、イオンコントロールします。




＊イオンコントロール…マイナスイオンの割合を上げてイオンバランスを整えます。

●浴室の換気機能を備えています。

換気

＜わくは＞28ページ

浴室の換気扇としてご使用できます。




●浴室の乾燥、衣類乾燥などの機能を備えています。

自動乾燥

＜わくは＞22ページ

浴室の温度変化を感知しながら運転し自動的に停止します。同時に除菌イオン（プラスマクラスターイオン）を放出し、クリーン運転します。



手動乾燥

＜わくは＞23ページ

運転時間を衣類に合わせて設定し、その時間で運転します。同時に除菌イオン（プラスマクラスターイオン）を放出し、クリーン運転します。

詳細もくじ

●機能と特長	1
●安全上のご注意	3
●各部の名称とはらき	8
本体	8
リモコン	9
●お使いになる前の準備	11
リモコンの準備	11
電池の交換	11
暖房・涼風運転の前に	12
換気運転の前に	13
乾燥運転の前に	14
●浴室の温度を調節	15
浴室を暖める（暖房運転）	15
予約暖房運転をする	17
浴室を快適にする（涼風運転）	19
●浴室で乾燥	21
自動乾燥運転をする	22
手動乾燥運転をする	23
上手な衣類乾燥のしかた	25
衣類置の目やす	26
乾燥時間の目安	26
ゆっくり乾燥運転について	26
●風向きの調節	27
風向切替（ルーバーの動作）をする	27
●浴室の換気	28
換気する	28
●本体暖房運転スイッチの操作	29
●知っておいてください	30
日陰の点検とお手入れ	30
リモコンのお手入れ	30
エアフィルターの交換（1ヵ月に1回程度）	30
本体のお手入れ	31
故障かな？と思ったら	32
リモコン関連/風量関連	32
温度関連/乾燥関連	33
換気関連/音関連/その他	34
エラー表示について	35
●ご参考に	36
仕様	36
寸法図	37
アフターサービスについて	38
●保証書	38
読表紙	38

＊クリーン運転…除菌イオン（プラスマクラスターイオン）で、浴室に消毒するカビ菌を不活性化します（壁面などに付着したカビには効果がありません）。

安全上のご注意 必ずお守りください。

この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな給表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	意味
警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、または火災の可能性が特定される内容を表しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみが発生が想定される内容を表しています。

給表示について次のような意味があります。




危険・警告・注意 一般的に禁止 必ず行う

警告

ご自身で機器の設置・移動および付帯設備工事はしない。

機器の設置・移動および付帯設備工事については必ずお買い上げの販売店またはその他の専門ガス営業所、サービスセンターに依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してください。



禁止


ご自身で機器を分解・修理・改造をしない。

お客様ご自身では絶対に工具を使用して分解したり、修理・改造は行わないでください。思わぬ事故や故障の原因になります。



分解禁止

CF、FE式風呂釜とは併設禁止。
浴室内または、浴室に隣り合っている脱衣室などにDF式、FE式の風呂釜や給湯器が設置してある場合は、機器本体を取り付けないでください。
排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。




禁止

低温やけどに注意。

長時間にわたり直接皮膚を身体にあてない。
脱水症状や低温やけどの原因になります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげる必要があります。

- ・乳幼児や自分の意思で体を動かさない方
- ・疲労が強い方・皮膚の弱い方
- ・皮膚感覚の弱い方
- ・お酒や薬を飲まれた方



禁止

警告

浴室以外に機器を設置しない。
故障や思わぬ事故の原因になります。




禁止

頭髮や身体を乾かすために使用しない。
脱水症状や低温やけどの原因になります。




禁止

異常音、水漏れ、臭気など異常を感じた場合はただちに運転を中止する。
「故障かな?と思ったら」(32ページ)にしたがって処置をしてください。




運転を中止する

地震・火災など緊急の場合の処置。
地震、火災など緊急の場合はただちに使用を中止し、熱源側の取扱説明書にしたがって正しい断熱線の停止操作を行ってください。




運転を中止する

引火、爆発のおそれのあるものの使用禁止。
ベンジン・ガソリン・スプレー缶やカセットボンベなどを機器の近くに置いたり、使用したりしない。火災や爆発のおそれがあります。




禁止

食用油、機械油、バーマ液、ドライクリートン、油、ベンジンやシンナーガソリンなどが付着した衣類は乾燥後でも絶対に乾燥しない。
油の酸化による自然発火や引火のおそれがあります。




禁止

ボケットなどにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する。
火災のおそれがあります。



可燃物を確認する

機器や物干しバーにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない。
思わぬ事故につながります。




禁止

安全上のご注意

△注意



運転中に温風吹出口や空気吸入口などに指や棒を入れない。

内部でファンが高速回転しています。特に小さなお子様がいるご家庭では注意してください。けがや故障の原因になります。




アース必要。

この機器はアース線が必要です。正しくアースされているか確認してください。また、アース線はガス管・水道管・避雷針・電灯のアース線には接続しないでください。万一、機器が故障した場合、感電の原因になります。




温風吹出口や空気吸入口に紙、布、異物などを入れたり、開口部をふさいでください。故障の原因になります。

フィルターをはずして運転しない。故障の原因になります。



機器、リモコン、物干しバーに防カビ剤、塩素系洗剤をふきかけない。


万一、かかったときはすぐに水でぬらした布で拭き取ってください。サビ、故障の原因になります。



△注意

機器などの掃除をするときは、足元に十分注意する。

すべりやすいスリッパをはいたり、不安定な踏台を使用しないでください。また、浴槽の縁や風呂蓋の上のらないでください。転倒やけがの原因になります。



お手入れ前には必ず運転を停止する。

内部でファンが高速回転しているため、けがのおそれがあります。



凍結予防運転

●気温が低くなったときの温水配管の凍結を防止するため、浴室暖房乾燥機が停止中でも、熱源機内蔵の温水循環ポンプを自動的に運転し、配管内に温水を循環させます。
●冬期には、熱源機・浴室暖房乾燥機とも電源を切りさないでください。凍結予防運転ができなくなり機器が故障することがあります（詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください）。



お願い

- 小さなお子様のリモコンで遊んだり、いたずらをしないよう注意する。
思わぬ事故の原因となります。
- 動植物に温風や送風を直接あてない。
動植物に影響をおよぼす場合があります。
- 食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載など特殊用途には使用しない。
それらの対象や商品の品質が低下する原因になります。
- 暖房、乾燥の運転中や運転直後は温風吹出口（ルーバー）に手をふれない。
温風吹出口（ルーバー）が高温になっているため、手をふれないようにご注意ください。

安全上のご注意

お願い

- 室内に化粧品を放置しない。
クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみやすくなるように作っているため、体温以上の温度になると変質するおそれがあります。
- 風向調節(上下風向切替)はリモコンで操作する。
手でルーバーを動かすと正しい位置からずれたり、機器の故障の原因になります。
(「風向き」の項目)27ページを参照してください)
- この製品は家庭用です。
業務用のような便い方をすると機器の寿命を著しく縮めます。
- 事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しないでください。
- 雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内ブレーカーを「OFF」にしてください。
機器の故障の原因になります。
- 乾燥・換気運転時は浴室に設けられている自然換気口(吸気口)を閉じないでください。
- 入浴中や洗濯物を干したまままで換気運転をすると、寒い時は結露水が滴下する場合がありますのでご注意ください。
- 入浴後は必ず換気運転を行ってください。
水滴がついたまま長時間運転を行わない場合、カビの発生の原因となります。浴室および機器を良好に保つために必ず換気運転を行ってください。
- 機器のお手入れは手袋など指先を保護し、機器が十分冷えてから行ってください。
けがややけどをするおそれがあります。
- ルーバーの吹き出し方向は、必ず洗濯物に温風があたる角度に調節してください。吹き出し角度によって乾燥時間が異なります。
- 殺菌性の入浴剤をご使用の場合、機器に入浴剤の色がつくことがあります。ぬれた布で拭き取れば落ちます。
- 入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴が機器本体から落ちることがあります。
- 各運転モードのボタンを押してから、機器が運転を開始するまで、数分かかります。
- エアフィルタに水滴やほこりが付着した状態で機器を運転すると、吹出口よりファンのバサバサ音が発生することがあります。
- 旅行などで長期使用しない場合は、リモコンの電池を外してください。
リモコンに電池を入れる場合は、「リモコンの準備」(11ページ)を参照してください。
- リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。
故障の原因になります。
- リモコンは分解したり、乱暴に扱わないでください。
故障の原因になります。

各部の名称とはたらき

温水式浴室暖房乾燥機の各部のなまえとはたらきをご紹介します。

本体

本体表示部

リモコン受光部

リモコンの操作信号を受光する部分です。リモコンの送信部を本体受光部に向けて操作してください。



プラスターラスタースターランプ

青色点灯時：イオン発生器からイオンを発生しています。
※イオン発生器の運転モード(イオンコントロールモード)あるいはクリーン運転にかかわらず、プラスターラスタースターランプは青色に点灯します。

予約暖房ランプ


青色点灯時：予約暖房運転の待機中です。
＜点灯は＞17ページ

運転ランプ

青色点灯時：正常に運転しています。
点滅時：機器本体の異常などです。


以下の状態になった場合は、「故障かな?と思ったら」(35ページ)エラー表示についてをよくお読みください。

- ランプの青色点滅：機器本体の異常
 - ランプの赤色点灯：循環水の不足
 - ランプの赤色点滅：換気機の異常
- ※熱交換機の種類によっては、異常ランプで表示しない場合もあります。



各部の名称とはたらき


リモコン(操作部)



※上のイラストは説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

- 1 **送信部**
リモコンの操作信号を発信します。本体のリモコン受光部に向けて操作します。
- 2 **運転モード表示部**
各モード(暖房・涼風・乾燥・換気)の設定時間、室温、風量、風向(ルーバー角度)を表示します。
 <暖>は 10ページ
 <涼>は 15ページ
 <乾>は 19ページ
 <換>は 18ページ
- 3 **暖房ボタン**
浴室の暖房運転に使用します。「強」・「弱」の3種類の風量が選択できます。
- 4 **涼風ボタン**
浴室の涼風運転に使用します。「強」・「弱」2種類の風量が選択できます。
- 5 **温度設定ボタン**
暖房時の温度設定に使用します。「高」・「中」・「低」3種類の温度が選択できます。
- 6 **手動乾燥ボタン**
衣類・浴室の乾燥時に使用します。「スビード乾燥」・「標準乾燥」・「ゆっくり乾燥」の3つのモードが選択できます。
 <暖>は 23ページ
- 7 **停止ボタン**
各モード(暖房・涼風・乾燥・換気)の運転を停止します。
- 8 **風向ボタン**
暖房・涼風・乾燥運転中に風向(ルーバー角度)を切り替えるときに使用します。7段階(スイング含む)の風向が選択できます。
- 9 **予約ボタン**
浴室の予約運転時に使用します。
 <暖>は 27ページ
- 10 **自動乾燥ボタン**
衣類・浴室の乾燥時に使用します。「自動乾燥」・「急入乾燥」の2つのモードが選択できます。
 <暖>は 17ページ
- 11 **時間設定ボタン**
換気運転時に使用します。「強」・「弱」の2種類の風量が選択できます。
 <暖>は 22ページ
- 12 **換気ボタン**
換気運転時に使用します。「強」・「弱」の2種類の風量が選択できます。
- 13 **リモコン蓋**
温度・時間設定、風向・予約の設定をする時に使用します。
- 14 **リモコンくざり**
万一、リモコンを落としてしまったとき、破損を最小限に抑えるためのくざりです。

リモコン(運転モード表示部)



※上のイラストは説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

- 1 **モード表示**
各モード(暖房・涼風・乾燥・換気)が表示されます。
 <暖>は 15-26ページ
- 2 **風量表示**
各モード(暖房・涼風・乾燥・換気)の風量が表示されます。また、その他の設定をするときにも使います。
 ・暖房: 「強」・「弱」
 ・涼風: 「強」
 ・換気: 「強」
 <暖>は 15ページ
 <涼>は 19ページ
 <換>は 28ページ
- 3 **温度表示**
各モード(暖房・予約暖房)の温度が表示されます。
 「高」・「中」・「低」
 <暖>は 16ページ
- 4 **風向表示**
各モード(暖房・涼風・乾燥)運転中に風向(ルーバー角度)を切り替えたととき、7段階(スイング含む)の風向が表示されます。
 <暖>は 27ページ
- 5 **電池消費表示**
電池が使用できなくなる間、何も表示されません。
 <暖>は 11ページ
- 6 **通信中表示**
リモコンの操作信号を、本体のリモコン受光部に送信中に表示されます。
- 7 **運転または、停止表示**
各モードのタイマー残り時間表示中は「後に停止」、予約時残り時間表示中は「後に運転」が表示されます。
- 8 **タイマー(残時間)・予約中(待機残時間)表示**
各モード(暖房・涼風・乾燥・換気)のタイマー時間および予約暖房待機時間の設定時間が表示されます。

注意

- リモコンに故障に水をかけたり、水につけたりしない。
 ●防まつ型ですが、多量の水は故障の原因となります。
- リモコンは本体に向けて操作する。
 ●各スイッチを操作するときは、リモコンを本体に向けて操作してください。
- リモコンの信号を受信できない(「ビッ」「ピー」音がしない)場合は、リモコンを本体に近づけて操作する。
 ●本体の近くに照明が設置されていると、まれに起こる現象です。
 ●それでも受信できない場合、明るさ調整のできる照明であれば、照明をやや暗くして操作してください。

お使いになる前の準備

リモコンの準備

リモコンの電源は、単4乾電池です。リモコン表示部に□が表示されたとき(10ページ)は、電池を交換してください。また、リモコンを使用しない場合は、リモコンをリモコンホルダーに正しく取り付けてください。

●電池の交換


リモコンの電池を交換した場合、各モードの設定はすべて初期設定値(工場出荷時)に戻ります。各運転モードで設定し直してください。

△注意

- アルカリ電池とマンガン電池など異種の電池と古い電池を併用しないでください。
- リモコンを破棄する際は、乾電池を抜いてください。入れたまま破棄すると、火災の原因となります。


1 裏蓋を取り外す。

- ①裏蓋を手で「あける」方向へゆっくり回す。(裏蓋は1回転ほど回すと外れます)
- ②裏蓋を取り外す。



2 乾電池を入れる。


- 電池(単4乾電池2本)を入れる。
- リモコン本体に表示してあるⓈの方向に合わせて正しく入れてください。



- 電池交換の際は、2本とも新しい乾電池に交換してください。
- 乾電池の寿命は、乾電池の種類や使用頻度によって異なりますが、通常1年を目安としてください。

3 裏蓋を取り付ける。

- ①乾電池がしっかりセットされていることを確認し、裏蓋をかぶせる。(裏蓋の▲とリモコン本体の■を合わせた位置から閉めてください。)
- ②裏蓋を手で「しめる」方向へゆっくり回す。(裏蓋は1回転させると▲と■の位置が合ったところで止まります。)



補足


- 裏蓋は傾いた状態で閉めないでください。裏蓋が破損する場合があります。
- 裏蓋の内側の水滴を十分に拭き取ってから取り付けてください。

●リモコンホルダーへの付けかた／外しかた

リモコンホルダーに取り付ける


1 リモコンを取り付ける。

- ①リモコン下部をホルダーに入れる。
 - ②リモコンの下部がホルダーに入ったら、上部を押す。
- 「カチッ」と音がしたら、リモコンは左右のツメで固定されます。



1 リモコンを取り外す。

- ①リモコンを上部に持ち上げる。
- ②手前に引き出す。




お使いになる前の準備

暖房・涼風運転の前に

暖房運転（暖房・予約暖房）や涼風運転をする前に、必ず確認してください。

1 浴室の窓とドアを閉める。


暖かい空気が逃げないように、必ず浴室の窓とドアを閉めてください。



換気運転の前に

換気運転をする前に、必ず確認してください。

1 浴槽に、水またはお湯が残っているときは、浴槽に蓋をする。



補足


- 浴室の給気口を十分に開けてください。また、給気口がない場合は、ドアを少し開けてください。

乾燥運転の前に

乾燥運転（浴室や衣類の乾燥）をする前に、必ず確認してください。また、衣類を乾燥する場合、洗濯物の扱いについては「上手な衣類乾燥のしかた」（25ページ）を参照してください。

1 浴槽の蓋をする。

浴槽の水を抜き、蓋をしてください。




補足

- お湯が残っていない場合でも、蓋をした方が早く乾燥できます。

2 浴室の窓とドアを閉める。


浴室の窓とドアを閉めて、温風が逃げないようにしてください。



- 浴室の給気口を十分に開けてください。また、給気口がない場合は、ドアを少し開けてください。

3 浴室の湿気を拭き取る。

浴室の内部が水でぬれている場合は、あらかじめ換気（28ページ）しておくか、雑巾などで拭き取ってください。



- 水源が付いたまま乾燥すると、乾燥時間が長くなります。


浴室の温度を調節

浴室を暖める(暖房運転)

温風で浴室を暖め、入浴時に感じる肌寒さを和らげます。冬の一番風呂のように浴室が冷えているときなど、入浴前にご使用ください。また暖房と同時に、マイナスイオンが発生します。

補足

- 運転前に浴室の窓とドアを開けておいてください(19ページ)。
- 温風吹出し方式による暖房のため、浴室内上下の温度差によって足元が寒く感じられることがあります。
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。



- 温度・風向・タイマー設定は一部操作を行うと記憶されるため、次回から同じ設定で運転するときは、電源ボタンを押して記憶された状態で操作できます。

1 リモコンを本体に向けて、電源ボタンを押す。

プザーが「ビッ」と鳴り、

機器本体「運転」ランプが点灯(緑色)。

「スピード暖房」モードで暖房運転が開始されます。

機器本体「プラスマクラスター」ランプが点灯(黄色)。

マイナスイオンが発生し放出されます。

機器本体「風」を押すたびに「第一級」風量と風量が切り替わります。

機器本体「風」を押すたびに「第一級」風量と風量が切り替わります。

機器本体「風」を押すたびに「第一級」風量と風量が切り替わります。

機器本体「風」を押すたびに「第一級」風量と風量が切り替わります。

補足

- 運転音が周囲の壁に反響してより大きく感じる場合があります。
- 風量について

風量	初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
強	強	強

2 リモコン蓋を開け、温度調節し、室温を調節する。

温度調節ボタンを押すたびに「高」「中」「低」と表示が切り替わります。

3 リモコン蓋を開け、運転時間調節し、運転時間

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
運転時間(単位)	5分～1時間まで	5分～10分
運転時間(単位)	1時間～6時間まで	10分～10分

を設定する。

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると……

機器本体「運転」ランプと「プラスマクラスター」ランプが点灯。

約2分後に暖房運転を停止します。

- 温度が上がりにくい場合は「高」、温度が上がりにくい場合は「低」で設定してください。「低」でも、暑く不快と感じる場合は、ご使用をお控えください。
- 浴室の温度・大きさ・季節などによって、設定温度が「中」「低」でも暖まりすぎる場合は、ご使用をお控えください。
- 浴室内上下の温度差により、足下が寒く感じられることがあります。
- 運転開始時は、初めてご使用のときは「高」、次回からご使用のときは前回の設定温度になります。

- 約2～3分後に、温風が吹き出して暖房運転が開始されます。
- リモコンの「タイマー」表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。

- 運転時間を変更したいときは「高」「中」「低」を押して、残りの運転時間を設定します。

運転時間について

運転時間	初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
運転時間	30分	前回の設定時間

- 設定時間が終了したあと、機器本体の運転は機器を冷やすためにしばらく運転してから(約2分後)停止します。


- 途中で停止したいときは

- ②または③を押すか、本体暖房運転スイッチ(29ページ)を引っぱってください。機器本体の「運転」ランプと「プラスマクラスター」ランプが点灯し、プザーが「ピー」と鳴り暖房運転を停止します。

浴室の温度を調節

●予約暖房運転をする

冬場などの寒い時期、入浴前に浴室を暖めたいときなど、入浴時間に合わせて自動的に暖房運転ができます(予約暖房運転)。



●リモコン蓋を開けた状態で操作します。

〈例〉「50」(5時間後)に暖房運転をスタートする場合

1 リモコンを本体に向けて、 「予約」を押す。

「予約中」が点滅します。

2 ▲・▼を押して、予約時間を設定する。

「6.0」が表示され、時間が設定されます。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ 増える	5分～1時間まで	5分刻み
▼ 減る	1時間～24時間まで	10分刻み

■補足

- 運転前に浴室の窓とドアを閉めておいてください(13ページ)。
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

■補足

- 連続して10秒間、時間設定の操作をしないと、表示が消え、予約時間がキャンセルされます。

●予約待機・予約暖房運転時間について
(下表の時間で開始します)

	初めて使用するとき	次回から使用するとき
予約待機時間	5時間	5時間
予約暖房運転時間	2時間	2時間

3 温度を押して、室温を調節する。

温度を押すたびに「室温」が表示が切り替わります。

4 リモコンを本体に向けて、 「予約」を押す。

ブザーが「ピー」と鳴り、

- ① 機器本体 「予約」ランプが点灯(青色)。予約運転待機中になります。

6時間経過すると...

- ② 機器本体 「予約」ランプが消灯。

- ③ 機器本体 「運転」ランプが点灯(青色)。「スピード暖房」の設定で予約暖房運転を開始します。

- ④ 機器本体 「プラスマックラスタ」ランプが点灯(青色)。マイナスイオンが発生し放出されます。

■補足

- リモコンの「タイム」予約中」表示は、予約暖房待機時間中は運転開始までの残り時間を、暖房運転中は暖房運転の残り時間の目やすを表示します。
- 予約の解除について
予約待機中に「2」を押してください。「予約」ランプが消灯し、予約暖房運転が解除されます。
- 予約待機中の操作について
予約待機中に暖房または、他の機能を運転するときには、運転したい機能のボタンを押して運転します。停止ボタンを押すと停止し、予約待機の表示に戻ります。運転中に予約待機時間が経過すると、予約暖房運転に切り替わります。
- 予約待機中の予約内容の変更について
待機中は、予約内容の変更(設定時間の変更)はできません。変更するときは、一度予約を解除し再度予約し直してください(すべてのモードの運転中に解除、再度予約をすることができません)。
- 運転時間を変更したいときは
●暖房予約で暖房運転をさせたときの暖房運転時間は2時間に設定されています。
- 運転時間の設定は、暖房運転が始まってから行ってください。予約待機中は運転時間の設定はできません(運転時間の変更は16ページ⑥を参照してください)。
- ▲・▼を押して、残りの運転時間を設定します。
- 設定時間が終了したあと、機器の運転は機器を冷やすためにしばらく運転してから(約2分後)停止します。
- 途中で停止したいときは
④または●を押すか、本体暖房運転スイッチ(29ページ)を引く強ってください。機器本体の「運転」ランプと「プラスマックラスタ」ランプが消灯し、ブザーが「ピー」と鳴り暖房運転を停止します。

- ⑤ 機器本体 「運転」ランプと「プラスマックラスタ」ランプが消灯。

約2分後に暖房運転を停止します。

2時間経過すると...


浴室の温度を調節

浴室を快適にする(涼風運転)

送風と換気で浴室の温度が下がり、快適に入浴できます。夏場の暑い時期にご使用ください。また涼風と同時に、マイナスイオンが発生します。

補足

- 入浴後は浴室内と機体内のカビ防止のため、換気運転(28ページ)を行ってください。
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能が運転が開始されます。



運転・風向・タイマー設定は一度操作を行うと記憶されるため、次回から同じ設定で運転するときは、電源を閉じた状態で操作できます。

1 リモコンを本体に向けて、 涼風を押す。

- プザーが「ビッ」と鳴り、機器本体「運転」ランプが点灯(緑色)。
風量「強」で涼風運転が開始されます。
- 機器本体「プラスマクスター」ランプが点灯(黄色)。
マイナスイオンが発生し放出されます。

風量を押すたびに「強」→「弱」と風量が切り替わります。

風量について

風量	強	弱	初めにこの使用のとき	次回からこの使用のとき

2

▲・▼を押して、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲(増える)	5分~1時間まで	5分間み
▼(減る)	1時間~12時間まで	10分間み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると……

機器本体「運転」ランプ「プラスマクスター」ランプが消灯。

涼風運転を停止します。

補足

- リモコンの[タイマー]表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 運転時間を変更したいときは▲・▼を押して、残りの運転時間を設定します。
- 運転時間について(下表の時間で運転を開始します)

涼風運転	初めてこの使用のとき	次回からこの使用のとき
	30分	前回の設定時間

途中で停止したいときは

- ②または③を押すか、本体暖房運転スイッチ(29ページ)を引く強ってください。機器本体の「運転」ランプと「プラスマクスター」ランプが消灯し、プザーが「ピー」と鳴り涼風運転を停止します。

浴室で乾燥

ご使用目的に合った運転をお選びください

運転中に除菌イオン(プラスマクラスターイオン)を放出し、浴室内に浮遊している「カビ菌」を不活性化させます。
(壁面などに付着したカビ菌には効果がありません。)

- 細かい設定がめんどろ、わからない...
- 手軽に乾燥したいときは...


自動乾燥 (P22)

浴室の温度変化をみながら運転します。
洗濯物や浴室が乾燥すると、自動的に停止します。

- 衣類に合わせて乾燥したいときは...

手動乾燥 (P23)

運転時間や風向を衣類に合わせて設定することができます。




■補足

- 洗濯物の量が少ない (4kg以下) のとき
- シャツなど薄手の洗濯物が多いとき
- 浴室を乾燥したいとき

■補足

- 洗濯物の量が重い (4kg以上) のとき
- 厚手の洗濯物が多いとき



■補足

- 早く乾燥したい時運転音が若干大きくなります。


■補足

- 「スピード乾燥」では少し音が気になるとき

■補足

- ランニングコストを抑えて、乾燥したいとき

自動乾燥運転をする



■補足

- 洗濯物は「上手な衣類乾燥のしかた」(25ページ)を参考にしてください。
- 運転中に洗濯物を追加すると十分乾燥しない場合があります。
- 洗濯物の種類や量、排水状態、浴室の種類や大きさ、室温や湿度によって、設定時間が変更され、十分乾燥しない場合があります。その場合は、再度乾燥運転してください。
- 運転中に故障が発生する場合は、リモコン本体の交換したい場合は、販売店までご連絡ください。新しい機能で運転が開始されます。

1 リモコンを本体に向けて、

「自動乾燥」を押す。

ブザーが「ピッ」と鳴り、

「機器本体」[運転]ランプが点灯(緑色)。

運転が開始されます。

「機器本体」[プラスマクラスター]ランプが点灯(青色)。

除菌イオン(プラスマクラスターイオン)が発生し放出されます。

「自動乾燥」を押すたびに「自動乾燥 → 風向乾燥」とモードが切り替わります。

衣類・浴室が乾燥すると.....

「機器本体」[運転]ランプと「プラスマクラスター」ランプが消灯。

約2分後に運転を停止します。

■補足

- リモコンを本体に向けて「自動乾燥」を押しても同じ操作ができます。
- 約2〜3分後に、温風が吹き出して運転が開始されます。
- 換気ファンは10秒遅れて運転を開始します。
- 運転時間について (下表の時間内で運転します。)

運転モード	運転時間
自動乾燥	30分〜3時間
全入乾燥	1時間30分〜3時間

衣類・浴室の乾燥具合、衣類量によって運転時間が異なり、上記の運転時間内運転します。


●設定時間が終了したあと、機器本体の運転は機器を冷やすためにしばらく運転してから(約2分後)停止します。

●途中で停止したいときは

- ①または②を押すか、本体側面運転スイッチ(29ページ)を引く強ってください。機器本体の「運転」ランプと「プラスマクラスター」ランプが消灯し、ブザーが「ピー」と鳴り乾燥運転を停止します。
- 運転を停止したとき、外気温、湿度、室温、湿度により衣類・浴室が十分に乾燥しない場合があります。その場合、再度自動乾燥を行うか、手動乾燥運転を行ってください。

浴室で乾燥

手動乾燥運転をする



・リモコン蓋を開けた状態で操作します。

1 リモコンを本体に向けて、 手動乾燥を押す。

プザーが「ピッ」と鳴り、

機器本体 [運転] ランプが点灯(緑色)。
運転が開始されます。

機器本体 [プラスマクラスター]ランプが点灯(黄色)。
除菌イオン (プラスマクラスターイオン) が発生し放出されます。

手動乾燥を押すたびに「乾燥モード」が切り替わります。

補足

- 洗濯物は「上手な乾燥乾燥のしかた」(25ページ)を参考にしてください。
- 運転中に洗濯物を追加すると十分乾燥しない場合があります。
- 洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の湿度や大きさで、乾燥や湿度によって、設定時間が終了しても十分乾燥しない場合があります。その場合は、再度乾燥運転を開始してください。
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

補足

- 早く乾燥させたいときは、スピード乾燥運転を使用してください。標準乾燥運転に比べ運転音が若干大きくはなります。
- 約2～3分後に、通風が吹き出して運転が開始されます。
- 換気ファンは10秒経過後に運転を開始します。

2 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲ (表示) 5分～1時間まで	5分～1時間まで	5分～1時間まで
▼ (表示) 1時間～6時間まで	1時間～6時間まで	10分～10分
リセット (表示) 4時間～12時間まで	4時間～12時間まで	10分～10分

運転時間が設定されます。

スピード乾燥	初めご使用のとき	次回からご使用のとき
標準乾燥	2時間	前回の設定時間
ゆっくり乾燥	3時間	前回の設定時間
	6時間	前回の設定時間

運転時間について
(下表の時間で運転を開始します)

設定時間が終了すると……

機器本体 [運転] ランプと「プラスマクラスター」ランプが点灯。
約2分後に運転を停止します。

補足

- リモコンの[タイマー]表示は運転の残り時間の目安を表示しています。
- 乾燥に必要な時間は洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の湿度や大きさで、乾燥や湿度によって異なります。
- 運転時間を変更することは、**▲・▼** を押して、残りの運転時間を設定します。
- 運転時間について
(下表の時間で運転を開始します)

設定時間が終了したあと、機器本体の運転は機器を冷やすためにしばらく運転してから(約2分後)停止します。

- 途中で停止したいときは
▲・▼ または **リセット** を押すか、本体側運転スイッチ (29ページ) を引くことで、機器本体の [運転] ランプと「プラスマクラスター」ランプが点灯し、プザーが「ピー」と鳴り乾燥運転を停止します。


浴室で乾燥

●上手な衣類乾燥のしかた

上手でムダのない衣類乾燥をしていただくためのポイントを紹介しています。


＜ポイント＞ 洗濯物は十分に脱水してから乾燥してください。

洗濯物は十分に脱水してから乾燥させてください。




洗濯物の間を温風が通り抜けやすいよう10～15cmの間隔をあけてください。

※洗濯物が多いときは、途中で並べ替えたり、向きを替えることで、早く乾燥できます。




厚手で乾きにくいものは中央に、薄手の乾きの早いものは端に置くとうまく乾かすことができます。



＜ポイント＞2 温風の向きは洗濯物に向けて乾燥してください。

機器の温風は洗濯物の方向に出るようにリモコンでルーバー(温風吹出口)を調節してください。

くわしくは、「風向きの調節」(27ページ)を参照してください。




●衣類量の目安

●ハンガー類による目安
(ハンガーは10～15cmの間隔)

質量	ハンガー数
4kg	13本以上
2kg	8本～12本程度
1kg	7本程度以下

(参考)代表的な衣類の重さ

バスタオル1枚	250g～300g
タオル1枚	130g～150g
ジャージ(短)1枚	110g～130g
男用シャツ(長)1枚	50g～80g
パジャマ(長)上下	450g～500g
靴下(短)1足	60g～70g



●乾燥時間の目安

●衣類乾燥

衣類量	乾燥時間	条件
4kg	約1時間30分～2時間30分	●洗濯機乾燥機、温度20℃、60%脱水率、乾燥機にて5分脱水した物を使用
2kg	約50分～1時間20分	●洗濯機乾燥機、温度20℃、60%脱水率、乾燥機にて5分脱水した物を使用
1kg	約40分～1時間	●洗濯機乾燥機、温度20℃、60%脱水率、乾燥機にて5分脱水した物を使用

●浴室乾燥：手動乾燥(標準乾燥)で1時間30分程度かかります。

※乾燥時間は、季節、室温、浴室の乾燥状態および広さ、洗濯物の種類、脱水時間、洗濯物を吊る位置などによって変化します。


●ゆっくり乾燥運転について

- 「スピード乾燥モード・標準乾燥モード」…室温で、衣類や浴室をすばやく乾燥させるときに使用します。(スピード乾燥運転時は、運転音が多少大きくなります。)
- 「ゆっくり乾燥モード」…ランニングコストを抑え、経済的に衣類を乾燥させるときに使用します。

ゆっくり乾燥の上手な使いかた

- 夜間の就寝中にゆっくり乾燥運転をすれば、翌朝には乾燥完了です。
- 昼間の浴室のあいている時間を乾燥室として利用すれば、入浴前には乾燥完了です。
- 衣類が少量の場合は、ゆっくり乾燥モードを使用せず標準乾燥モードをお使いください。(ゆっくり乾燥運転の方が標準乾燥運転をしたときよりランニングコストがかかる場合があります。)


「スピード乾燥モード」と「ゆっくり乾燥モード」の違い



風向き調節

風向切替(ルーバーの動作)をする

浴室の暖房・乾燥・涼風運転中に、涼風(涼風)の吹き出し角度(ルーバー角度)の変更やスイングができます。切り替えはスイングを含めて7段階です。



●リモコン蓋を開けた状態で操作します。

1 リモコンを本体に向けて、 風向 を押す。


プザーが「ピッ」と鳴り、

風向 を押すたびに



と風向きが切り替わります。

スイングの範囲



(横から見た図)

△注意

●涼風(涼風)の吹き出し口・吸い込み口に棒や指を入れない。
内部でファンが高速で回転していますので、指などが入ると怪我の原因になります。

■お読みください

●ルーバーは、指で操作しない。
リモコンで調節するとき、誤った動きの原因となる場合があります。また、能力が下がったり、全装置が動いたり、故障することがあります。

●補足

- 暖房・乾燥・涼風の各運転開始時は、前回の設定したルーバーの位置になります。
- 暖房は「強」・「弱」、乾燥は「強」・「弱」、および乾燥の「ス」・「ビード乾燥」・「標準乾燥」・「ゆっく乾燥」、涼風「強」・「弱」はそれぞれ風向位置を記憶します。

●ルーバーの吹き出し角度について
(下表の角度で運転を開始します)


モード	初めに使用するとき	次回から使用するとき
暖房	暖房	前回の設定の暖房
乾燥	乾燥	前回の設定の乾燥
涼風	涼風	前回の設定の涼風

浴室の換気

換気する

●補足

- 浴室に水、またはお湯が残っているときは、必ず浴槽に蓋をしてください(13ページ)。
- 入浴後は浴室内と機器本体内のカビ防止のため、換気運転を行ってください。
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の必要のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。



1 リモコンを本体に向けて、 換気 を押す。

プザーが「ピッ」と鳴り、

換気運転が開始されます。

換気 を押すたびに「強」「弱」と風量が切り替わります。

2 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲ (増える)	5分～1時間まで	5分
▼ (減る)	1時間～12時間まで	10分

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると……

機器本体 [運転] ランプが消灯。

換気運転を停止します。

●補足

- リモコン蓋を開けて、換気 を押しても同じ操作ができます。
- 換気ファンは10秒遅れて運転を開始します。
- リモコンの[タイマー]表示は運転の残り時間の目安を表示しています。
- 運転時間を変更したいときは
▲・▼ を押し、残りの運転時間を設定します。

●運転時間について
(下表の時間で運転を開始します)

換気運転	初めに使用するとき	次回から使用するとき
換気運転	3時間	前回の設定時間


●途中で停止したいときは

- (2) または、停止 を押すか、本体電源運転スィッチ (29ページ) を引張ってください。
- 機器本体の[運転] ランプが消灯し、プザーが「ピー」と鳴り換気運転を停止します。

本体暖房運転スイッチの操作

本体暖房運転スイッチは…

入浴中などにリモコンを使わずに暖房運転を開始したり、各機能の運転停止ができます。リモコンの故障時、電池切れのときなどにも、暖房運転のみお使いいただけます。



△注意

- 操作ツマミは必要以上に強い力で引っ張らないでください。
強い力で引くと機器が破損したり、ヒモが切れ暖房事故の原因となります。
- 運転停止した時は必ず機器が停止したかを、運転ランプの消灯で確かめてください。

1 操作ツマミを持って、カチッと音がするまで下に引く。

プガーが「ピッ」と鳴り、

機器本体「運転」ランプが点灯(緑色)。

「暖房強」モードで暖房運転が開始されます。

機器本体「プラスマククラスター」ランプが点灯(青色)。マイナスイオンが発生します。

操作ツマミを引くたびにプガーが鳴り、

→ 停止「ピー」 → 暖房(風量強)「ピッ」 → 暖房(風量弱)「ピッ」

と風量が切り替わります。

■補足

- 各モードの運転時に発生した場合
暖房(リモコンで運転した場合)・乾燥・換気・涼風の各機能の運転中に引いたときは、その機能の運転が停止します。本体運転スイッチで運転した暖房運転については、左記の切り替わりとなります。
- 本体暖房運転スイッチで暖房運転した場合、タイマー運転時間は1時間です。
- タイマー時間は風量を切り替える度に、更新されます。
- 予約運転待機中に操作したとき
予約運転待機中に引いたときは、予約運転解除になります。
- 本体暖房運転スイッチで暖房運転を行った時、運転中に本体暖房運転スイッチで停止した場合は、リモコンはその表示をしません。

知っておいてください

日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

△注意

- 本体各部に直接水やお湯、カビ取り剤などをかけない。
ジョット・感電の原因になるばかりでなく、機器をいためます。
- エアフィルターの掃除を行うときは、足元に注意して作業する。
すべりやすいスリッパなどははいての作業や、不安定な姿勢を保持し込んでの作業は、転倒の原因になります。また、浴槽の縁や風呂蓋の上にも置らないでください。
- 本体を掃除するときは運転を止める。
ファンが高速回転しているため、けがの原因になることがあります。

●リモコンのお手入れ

リモコンのお手入れは、水を使わずに拭きしてください。

△注意

- リモコンを、化学ぞうきん・ガラスクリーナー・アルカリ性洗剤・ベンジン・シンナーで拭いたり、タワシなどの固いものでこすらないでください。

●エアフィルターのお手入れ(1カ月に1回程度)

1カ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

■補足


- エアフィルターにゴミやホコリがたまると、風量が減り、暖房や乾燥効果が低下します。

1 運転を停止する。

ルーバーが十分に冷え、対流ファンが止まり温風が出なくなったらのを確かめてください。

2 エアフィルターの取り外し

エアフィルター中央凹部に指をかけ、下図の方向へ外してください。




- フィルターの裏側にドレン水がたまっていることがありますので、注意しながら外してください。
- 網の部分に無理な力を加えないでください。
強く押えると、網が損傷する場合があります。

知っておいてください


3 エアフィルターを電気掃除機などで掃除する。

エアフィルターを取り出し、電気掃除機のブラシなどを使ってほこりを吸い取ってください。また、油などで特にひどい汚れが付着しているときは、エアフィルターを取り出し台所用中性洗剤で手早く洗ってください。




4 エアフィルターを取り付ける

エアフィルターはゆっくり、カチッと音がするまで挿入してください。



△注意

- 火気による乾燥は絶対にしないでください。



■補足


- 汚れがひどい場合は、エアフィルターを取り出し、ほたきやわらかいブラシなどで、詰まっているほこりを取り除いてください。
- 水洗いをしたときは、水気をよくきってから十分に乾燥させてください。お手入れは、けがを防ぐためにも手袋をはめて行うことをおすすめします。

■お読みください

- エアフィルターは長く乾かしてから取り付けてください。

△注意

- エアフィルターを外したまま運転しないでください。燃焼の故障の原因になります。エアフィルターは確実に装着してください。



●本体のお手入れ

1カ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

1 やわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしぼって拭く。

フロントパネルの汚れがひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。



■補足

- お手入れの際は、けがを防ぐためにも、手袋をはめて行うことをおすすめします。

■お読みください

- ガソリン・シンナー・アルコール・化学洗剤・ベンジン・みがき粉・化学ぞうきん、スプレー式殺虫剤などは絶対に使用しないでください。キズや変形および変色の原因になります。



故障かな?と思ったら

故障かな? と思われる場合もありません。修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

■補足

- このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。

●リモコン関連

状況・現象	原因	処置
運転ボタンを押してもランプが点灯せず運転もできない。運転ボタンを押してもランプが点灯しない。	ブレーカーが作動またはヒューズが溶断したか、機器本体の電源ブレーカーが作動しています。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。
「停止」「時間設定」以外のボタンを押してもリモコンの液晶表示が出ない。リモコン表示が変わらない。	リモコンの電池切れ。	リモコンの乾電池を交換してください(11・12ページ)。

●風量関連

状況・現象	原因	処置
吹き出し風量が少ない。室温・涼風は出るが風が弱い。ファンからバサバサ音がする。	エアフィルターの目詰まりか、またはエアフィルターに水滴が付着しています。	エアフィルターの清掃をしてください(30ページ)。水滴を除去してください。
部屋が思ったまららない。(室温が出ない) [運転ボタン]を押して動作させても室温が出ない。	湯温が設定温度まで上がっていない。 ●ファンの異常。 ●熱動弁の異常。 ●熱源機の異常。	そのままだと待つ(2〜3分後に室温が出てきます)。修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。 熱源機の取扱説明書にしたがってチェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。

知っておいてください

●温度関連

状況・現象	原因	処置
暖房能力が低下した。 温風は出ているが風が弱い。	→ エアフィルターの目詰まり。 (30ページ)。	エアフィルターの清掃をしてください(30ページ)。
温風は正常に出ている。	→ 部屋のドア・窓が開いている。	ドア・窓を閉めてください。

●乾燥関連

状況・現象	原因	処置
洗濯物、浴室が乾かない。 【乾燥ボタン】を押して動作させても温風が出ない。	→ 室温が設定温度まで上がっていない。 ●ファンの異常。 ●熱動弁の異常。 ●熱源機の異常。	そのまましばらく待つてください(乾燥ボタンを押してから、2~3分後に温風が出てきます)。 → 修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。 → 熱源機の取扱説明書にしたがってチェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。
乾燥能力が低下した。 温風は出ているが風が弱い。	→ エアフィルターの目詰まり。	エアフィルターの清掃をしてください(30ページ)。
温風は正常に出ている。	→ 部屋のドア・窓が開いている。	ドア・窓を閉めてください。
	→ 洗濯物に湿気があたっていない。	ルーバーの角度を調節してください(25・27ページ)。

●換気関連

状況・現象	原因	処置
→ 換気運転ができない。 換気ファンは回っている。	→ 浴槽にお湯が残っていて蓋が開いている。	お湯を抜き、しっかりと蓋をしてください。
	→ 換気ファンの異常。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。

●音関連

状況・現象	原因	処置
異音音	→ 締付部のゆれみ。 ファンモーターの振動。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。
運転時異常音がある。	→ エアフィルターのガタツキ。	エアフィルターをしっかりと挿入してください。
運転開始時や停止直後に「ビッ」という音がある。	→ 温度変化にともなう熱膨張・収縮によって発生します。	一時的なもので異常ではありません。

●その他

状況・現象	原因	処置
水滴が落ちる。 機器本体から水滴が落ちる。 また色のついた水滴が落ちる。	→ 浴室内に結露しているとき、機器本体に付着している水滴が落ちる場合があります。また入浴剤をご使用の場合は入浴剤の混った浴槽水が蒸発・結露し、色のついた水滴が落ちる場合があります。	水滴を拭き取ってください。

知っておいてください

本体表示部(8ページ)の各ランプがエラーをお知らせします。

エラー表示について

現象	原因	処置
本体の運転ランプが緑色に点滅する。	浴室暖房乾燥機の異常。	お買い上げの販売店、またはお買いの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。
本体の給水ランプが赤色に点滅する。	熱源機の異常。 (循環水の不足以外)	熱源機の取扱説明書に従ってチェックしてください。 それでも直らないときは、お買いの東邦ガス営業所、またはお買いの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。
本体の給水ランプが赤色に点灯する。	熱源機の循環水の不足。	熱源機の取扱説明書を読んで補給してください。

ご参考に

仕様


項目	仕様
品名	HBD-4105AUSK-P
設置・構造	浴室壁面壁掛設置
浴室適用サイズ	1.5坪以下の浴室
外形寸法	高さ240×幅620×奥行165(mm)
質量	6.0kg(本体)
乾燥方式	湯気循環、下吹き出し式
電源	電源用温水(80℃、2.0ℓ/分)
接続	AC100V 50/60Hz
運転モード	100V30(7-15)、通風機24V20、CH2ポイント7A接続
乾燥モード	吹出し 6.5m³/分 換気 1.5m³/分
乾燥モード	吹出し 6.5m³/分 換気 1.5m³/分
乾燥モード	吹出し 7.4m³/分 換気 1.5m³/分
乾燥モード	吹出し 5.3m³/分 換気 1.5m³/分
乾燥モード	吹出し 5.0m³/分 換気 1.0m³/分
乾燥モード	吹出し 5.3m³/分
乾燥モード	吹出し 4.7m³/分
乾燥モード	吹出し 4.1m³/分
乾燥モード	吹出し 5.0m³/分 換気 1.0m³/分
乾燥モード	吹出し 3.9m³/分 換気 1.0m³/分
乾燥モード	1.5m³/分
乾燥モード	1.0m³/分
乾燥モード	43dB(A)
乾燥モード	43dB(A)
乾燥モード	45dB(A)
乾燥モード	40dB(A)
乾燥モード	38dB(A)
乾燥モード	36dB(A)
乾燥モード	34dB(A)
乾燥モード	32dB(A)
乾燥モード	34dB(A)
乾燥モード	35dB(A)
乾燥モード	39dB(A)
乾燥モード	36dB(A)
乾燥モード	69W
乾燥モード	69W
乾燥モード	77W
乾燥モード	60W
乾燥モード	41W
乾燥モード	31W
乾燥モード	27W
乾燥モード	23W
乾燥モード	41W
乾燥モード	35W
乾燥モード	29W
乾燥モード	14W
熱出力(定格)	4.07kW(ΔT=60K)
リモコン	ワイヤレスリモコン、単4形乾電池2本、リモコンホルダー付 高さ195×幅70×奥行20(mm)

※騒音値は、弊社の無音室での測定値です。

ご参考に

寸法図

単位 : mm



アフターサービスについて

● サービスのお申し込み

32ページの「故障かな?」の項を見て、もう一度ご確認ください。

確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいは不明な場合はご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにご連絡ください。
そのままご使用になりますと、故障や感電、火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) 品名 (HBD-4105AUSK-P) (機器本体表示部に表示)
- (2) 型式名 (銘板表示部のRHH-W413KP) (機器本体左側面に表示)
- (3) 故障または異常の内容 (できるだけくわしく)
- (4) お名前・ご住所・電話番号・道順 (できるだけくわしく)
- (5) 訪問ご希望日

● 保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

● 保証期間中は

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。

● 保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

● 補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打ち後10年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

● アフターサービスなどについてわからないとき

お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにお問い合わせください。

● 整備点検のおすすめ(有料)

● 長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3年に1回程度)「点検整備」を受けられることをおすすめします。

● 「点検整備」はお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにご用命ください。
(有料)

● 「点検整備」の内容は、下記の通りです。

- ① 機能部品の点検、確認
- ② 掃除整備