

BC-243VN-HOL 品名

ガスふろ給湯器用 浴室リ モコン

家庭用





●この製品は国内専用です。

Rinnai



このリモコンは、適合する給湯器に接続して使用します。

リモコンの特徴

このリモコンは、省エネを支援する機能を搭載しています。 エネルギーの消費を表示したり、省エネに適したお湯の出し具合をお知らせします。



冬期の入浴について

冬期など浴室・脱衣室と居室の温度差が大きいときは、急激な温度変化による身体への悪影響(ヒートショック)に よって、特に高齢者は入浴時の事故につながるおそれがあります。入浴時に暖房機器で浴室と脱衣室を暖めるなどし てください。浴室を暖めるには、シャワーでお湯を流したり、浴槽のふたをしないでお湯はりする方法もあります。



はじめに

	1
リモコンの特徴	1
もくじ	2
安全上のご注意	3
各部のなまえとはたらき	5

準備

初めて使うとき		8
時計を合わせる	•••••	9

給湯

お湯を使う・給湯温度を変える10
Eco シグナルで節約する12
Eco シグナルが現れる湯量を設定する…13

おふろを沸かす

自動運転でおふろを沸かす	15
予約運転でおふろを沸かす	19
ふろ設定水位・ふろ設定湯量	を変える …21
ふろ設定温度を変える	23
保温時間を変える	24

おふろに入る

おふろをあつくする(おいだき)	25
おふろのお湯をふやす(たし湯)	27
おふろをぬるくする (たし水)	28
自動ふろ配管洗浄	
	~~

エネルギー

エネ LIVE
エネルックで何が見える?31
目標に対する今日のエネルギー
使用量を見る(Eco ガイド)32
エネルギーの使用量を見る33
エネルック画面一覧35
エネルックの設定を変更する37
過去のデータを消去する41

各種設定

省電力モードを変更する42
リモコンの表示や音声を変更する43
リモコンのスイッチをロックする46
給湯・おふろの細かい設定47
音声一覧

メンテナンス

機器を移設・浴槽を交換したとき
(自動湯はりの水位が設定水位と異なるとき) …52
故障かな?と思ったら
アフターサービスについて54

エネルギー

2

安全上のご注意(必ずお守りください)

■製品を正しくお使いいただくためや、お客様や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■ 以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火 災の可能性が想定される内容を示しています。			
お願い	この表示は本機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事柄を示してい ます。			
上記に述べる軽傷、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。				
軽 傷:治療に入	、院や長期の通院を要さない、けが・やけど (高温・低温)・感電などをさします。			

物的損害:家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

■ 絵表示には次のような意味があります。



警告

出始めのお湯は手や体にかけない

 お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水 を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万が一給湯器の故障の際には、熱いお湯が出ることがあり ます。やけどの予防のために出始めのお湯は手や体にかけないでください。

給湯使用時は給湯栓が熱くなるのでやけどに注意する

シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しない
 ・突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながることがあります。



手のひらで湯温を十分に確認する

 やけど防止のため、お湯を出す前にリモコンの給湯温度表示を確認し、 出始めのお湯は体にかけないようにして、手で湯温を確かめてからお使 いください。特に高温のお湯を使った後に再使用する場合は、配管中に 熱いお湯が残っていることがありますのでご注意ください。また、使い 始めは正常でも使用中に熱くなる場合もありますので、熱いお湯が出た



場合はすぐに使用を中止してください。なお、このような状態が続く場合は給湯器の故障の可能性がありますので、お買い上げの販売店または当社お客様センターにご連絡ください。

- リンナイ(株)お客様センター フリーダイヤル:0120-054321
- 給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。このような場合は湯量を多めにしたり、必要に応じて水を混ぜてから湯温を確認してお使いください。
- おいだき中やおいだき後は、浴槽の上部と下部で湯温に差がある場合があります。やけど防止のため、 入浴時には必ず良くかきまぜて、湯温を手で確かめてから入浴してください。
- •おふろ沸かし(沸かし直し)時やおいだき運転中は、循環金具付近が熱くなっていますので注意してく ださい。また、保温機能を設定している場合も定期的においだきしますので注意してください。



警告

改造・分解は一酸化炭素中毒など思わぬ事故や故障の原因になります。また、火災の原因になります。

別売部品について

改造・分解禁止

別売部品はお使いの給湯器用のもの以外は使用しないでください。事故や故障の原因になります。

はじめに

各部のなまえとはたらき (浴室リモコン)

BC-243VN-HOL





他の表示内容については本文中の該当箇所で説明しています。

表示画面

5

各種の設定変更をする際、設定 値を確定する際に押します。

はじめに

ロックスイッチ リモコンをロックするときに押 します。(P.46)

(13) 決定スイッチ/ランプ

- (14) 現在時刻スイッチ 現在時刻を合わせるときに押し ます。(P.9)
- (15) スピーカー
- (16) たし水スイッチ/ランプ(黄緑) おふろに水をたします。 (P.28)
- (17) たし湯スイッチ/ランプ(オレ ンジ) おふろにお湯をたします。 (P.27)

- (1) 運転(入/切)スイッチ/ラン プ(黄緑) 「入」にすると給湯できます。お ふろを沸かすときも「入」にし ます。
- (2) 自動スイッチ/ランプ(オレン ジ) 自動でおふろに湯はりします。 (P.15)
- (3) おいだきスイッチ/ランプ(オ) レンジ) 浴槽のお湯をあつくします。 (P.25)
- (4) エネ LIVE スイッチ エネ LIVE を表示させるか、時 刻を表示させるかを選択します。 (P.30)
- (5) ふろ温度▽/△スイッチ ふろ設定温度を変更するときに 押します。(P.23)
- (6) ふろ予約スイッチ 予約運転をするときに押します。 (P.19)
- (5) Eco シグナル表示 設定した湯量以下でお湯を使用 しているときに点灯します。 (P.12)

(7) エネルックスイッチ/ランプ

(P.33)

(8) ふろ湯量スイッチ

(9) 保温時間スイッチ

ます。(P.24)

(1) 省電力表示スイッチ

(P.42)

(P.10)

プ

(10) 設定変更スイッチ/ランプ

します。(P.43・47)

押します。(P.21)

エネルック情報を表示します。

ふろ湯量・水位を変えるときに

保温時間を変更するときに押し

各種の設定変更をするときに押

リモコンの表示画面の省電力を

設定するときに押します。

(12) 給湯温度▼/▲スイッチ/ラン

各種の設定変更をする際、設定

値を変更するときに押します。

給湯温度を変更します。

- (6) 保温表示 保温中に点灯します。(P.16)
- (7) ふろ温度表示 ふろ設定温度を表示します。 (P.23)
- (8) 水位表示 自動運転の湯量・水位のめやす を表示します。(P.21)
- (9) ふろ運転表示 自動・おいだき・たし湯・たし 水運転中、凍結予防運転中に点 灯します。

(10) 時刻表示/エネ LIVE 表示 現在時刻またはエネ LIVE を表 示します。(P.9・30)

> ロック表示 リモコンをロックしたときなど に、「LOC」と表示されます。 (P.46)

- 故障表示 給湯器や使用方法に不具合が あったときに故障表示が点滅し ます。
- (11) 給湯温度表示 給湯の設定温度を表示します。 (P.10)
- (12) 凍結予防表示 給湯器が自動でふろの凍結予防 運転を行っているときに点灯し ます(壁貫通型ガスふろ給湯器 の場合は、点灯しません)。

 (1) 燃焼表示 給湯中・湯はり中・おいだき中 などに点灯します。 機種により凍結予防運転中に点

灯することもあります。

- (2) 高温表示 給湯温度が 60℃に設定されて いるときに点灯します。(P.11)
- (3) Eco ガイド表示 目標値に対する、その日の エネルギー使用量を表示します。 (P.32)
- (4) ふろ予約表示 予約運転中に点灯します。 (P.19)

各部のなまえとはたらき(つぎナビサイン)

このリモコンは、次にどのスイッチを操作すればいいかをランプが点滅・点灯してお知らせする機能(つぎナ ビサイン)を搭載しています。

【例えば、ふろの予約運転をする場合には…】



次に操作するスイッチのランプが、点滅・点灯します。

●点滅するスイッチが次に操作するスイッチです。

●点灯しているスイッチは、点滅するスイッチを操作しなくても、操作を受け付けます。



初めて使うとき

初めて使うときは次の準備が必要です。

壁貫通型以外の給湯器をお使いの場合は、お 使いの給湯器の取扱説明書をご覧になり、そ ちらに従ってください。



給水元栓を全開にする。 浴室内にあります。







K









準備

時計を合わせる

運転スイッチの「入」「切」に関係なく時計合わせができます。 時計合わせをしていないと、予約運転(19ページ参照)やエネルック機能が使用できません。







現在時刻スイッチを押す。



スイッチを押し続けると 10 分単 位で進み/戻ります。 午前(AM)と午後(PM)を間違 えないよう注意してください。



決定スイッチを押した瞬間に0秒になります。 決定スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に 時計合わせが完了します。

▼/▲スイッチを押して現在時刻を設定する。



お湯を使う・給湯温度を変える

給湯栓やシャワーから出るお湯の温度を調節できます。



運転スイッチを押して「入」にする。



スイッチを押し続けると 45℃以下では連続して 変わります。46℃以上に上げたいときには ▲ス イッチを 1回ずつ押してください。 設定できる給湯温度は… ♪ ア.11「給湯温度について」



給湯栓を開いてお湯を出す。

お湯を使用しているときは燃焼表示が点灯します。

壁貫通型ガスふろ給湯器のシャワー金具の使いかたについては… この 壁貫通型ガスふろ給湯器の取扱説明書





給湯

お湯を使う・給湯温度を変える (つづき)





水を使用する際には…

水を使用する際は給湯栓を開けないでください(混合水栓の場合は必ず「水」の位置で使用してください)。リモコンの運転スイッチが「切」の状態で給湯栓を開けたり、混合水栓の「湯」の位置で水を流したりして給湯器内の配管に冷水が流れると、給湯器内部が結露して給湯器の寿命を短くします。

お願い

Eco シグナルで節約する

現在のお湯の使用量を、Ecoシグナルが点滅したり消灯したりしてお知らせします。



Ecoシグナルが現れる湯量を設定する

お湯の出しすぎをチェックするのに便利な Eco シグナル。 わが家の事情に合わせてシグナルが現れる湯量を変更したいときに。



- Eco シグナルが表示する湯量はめやすです。実際の使用量とは異なることがあります。
- Eco シグナルは、給湯器本体から供給しているすべての湯量を、設定湯量と比較して表示します。他の給湯栓 を同時に使用している場合は、湯量を絞っていても Eco シグナルが点灯しないことがあります。
- お湯の使用量が少ないとき(毎分 2 リットル以下)や、湯はり・たし湯・たし水運転中、また故障表示が点滅 している間は Eco シグナルは点灯しません。
- リモコンで給湯温度を 48℃以下に設定している場合に給湯栓で水を混ぜて使用すると、Eco シグナルの設定湯 量以上のお湯を使っていても Eco シグナルが点灯することがあります。
- 給湯設定温度が 50℃以上の場合は、給湯栓で水を混ぜて 40℃のお湯を使用していると想定してその分を湯量に加えて計算するため、給湯器本体から供給される湯量が Eco シグナルの設定湯量以下であっても Eco シグナルが点灯しないことがあります。



運転スイッチを押して「入」にする。



エネ LIVE スイッチを約3秒間押し続ける。
○「エコシグナルの湯量を変更できます」
※上記の音声案内が流れるまでスイッチを押し続けてください。

Eco シグナル表示が緑色に点滅します。



※設定値に小数点は表示されません。

る ▼/▲スイッチを押して湯量のめやすを 設定する。

給湯栓からお湯を出すと表示画面に現在の お湯の使用量(流量)が表示されます(上図 参照)。湯量設定の参考にしてください。

設定できる湯量・Eco シグナルが消灯する湯量 (単位:リットル/分)					
設定できる湯量	6.5 7.5 8.5		10	11	—
Eco シグナルが消灯する湯量	10.0		10.5	11.5	_
※ Eco シグナルを表示させない場合は「一」を選択してください。 ※お買い上げの際は、8.5 リットル/分に設定されています。					

▲ 決定スイッチを押す。

Eco シグナルの湯量の設定が完了します。

決定スイッチを押さなくても、そのまま1分経過 すると自動的に設定が完了します。

自動運転でおふろを沸かす

自動スイッチを押すだけで、おふろ沸かしはすべておまかせ。







運転スイッチを押して「入」にする。

	自動スイッチを「入」にする。
3	浴槽への湯はりが始まります。 リモコンの自動ランプが点滅を始めます。
	「リモコノの自動フノノか点滅を始めます。



- ふろ運転表示

途中で湯はりを止めたいときは、自動スイッチを押して自動ランプを消灯させます。

浴槽にはるお湯の温度・水位(や湯量)・保温時間についてはそれぞれ…
 ▶○ P.23「ふろ設定温度を変える」
 ▶○ P.21「ふろ設定水位・ふろ設定湯量を変える」
 ▶○ P.24「保温時間を変える」

湯はり完了が近づくと

∞ ブザーが鳴って、 🔐 「まもなくおふろが沸きます」

残り湯があったり、ふろ設定水位(湯量)が低 い(少ない)場合は、湯はり完了前のお知らせ をしないことがあります。

おふろが沸き上がると…

▶ 「ちゃんちゃらちゃんちゃら… (メロディー)」
 ● 「おふろが沸きました」
 リモコンの自動ランプが点滅から点灯に変わります。
 保温中は、自動ランプは点灯しています。

おふろが沸いた後は一定時間保温します。



16



自動湯はり(オート)タイプの場合には…

- 残り湯が循環金具より上まであるときに自動スイッチを押すと水位が多少ばらつきます。特に残り湯の温度がふ ろ設定温度に近いときは、約6 リットルだけ湯はりして設定した量にはなりません。
- 残り湯の水位が循環金具より下のときに自動スイッチを押すと、「残り湯がない」と給湯器が判断して湯はりを 行うため、残り湯の分だけ水位が高くなったりお湯があふれたりすることがあります。

保温について

- 保温時間が終了すると、リモコンの表示画面から保温表示が消え自動ランプが消灯します。
- 保温表示が出ている間は、約30分(外気温などによって時間が変化します)ごとにお湯の温度をチェックして、 温度が下がっていれば自動的においだきします。さらに全自動(フルオート)タイプの給湯器は、お湯が減ると自 動でたし湯します。
- 保温中もふろ設定温度を変えることができます。
- ふろ設定温度を高くした場合はすぐにおいだきが始まります。
- 保温中に浴槽の水位が循環金具を下まわると保温が切れて自動運転が停止することがあります。その場合はもう 一度自動スイッチを押してください。

残り湯を沸かしたいとき

● 残り湯や水が循環金具より上まである場合には、おいだきスイッチを押すと水位(湯量)を変えずにふろ設定温度までおいだきします。

↓ P.25 「おふろをあつくする (おいだき)」

● 残り湯がある状態で自動運転をしたり、自動スイッチを何度も「切」にしたり「入」にしたりすると、湯はりの 量が設定と異なったりお湯があふれたりすることがあります。

はじめて自動運転をするときには

● 給湯器が浴槽の大きさを記憶するため、初めて自動運転をするときは、浴槽に水がない状態にして排水栓を閉じてから自動スイッチを押してください。詳しくは…

□ P.52「機器を移設・浴槽を交換したとき」

予約運転でおふろを沸かす

予約した時刻に入浴できるように給湯器が自動でおふろを沸かします。 時計合わせをしていないと予約運転をすることはできません。







ふろ予約スイッチを押す。 ふろ予約表示が点滅します。





予約時刻は現在時刻よりも 30 分以上後の時刻に設定 してください。30 分以内の時刻に設定すると予約時 刻になっても湯はりが完了しないことがあります。

スイッチを押し続けると 10 分単位で進み/戻ります。 午前(AM)と午後(PM)を間違えないよう注意して ください。

決定スイッチを押す。

ふろ予約表示が点灯します。

予約運転を解除したいときは…
 湯はりが始まっていないとき:
 もう一度ふろ予約スイッチを押します。
 「おふろの予約を解除しました」
 ふろ予約表示が消灯します。
 湯はりがはじまっているとき:
 自動スイッチを押します。
 自動ランプが消灯します。



浴槽の排水栓を閉じる。



予約時間の30分前から給湯器は自動運転を始めます。

自動ランプが点滅して湯はりを開始します。

予約運転の場合、湯はり完了前のお知ら せはありません。

保温表示

浴槽にふたをすると、お湯が冷めにくくな

ります。

おふろが沸き上がると…

▶▶ 「ちゃんちゃらちゃんちゃら…(メロディー)」 ●「おふろが沸きました」 リモコンの自動ランプが点滅から点灯に変わります。 保温中は、自動ランプは点灯しています。

おふろが沸いた後は一定時間保温します。

С

予約運転について

●予約運転中は運転スイッチを「切」にしないでください。運転スイッチを「切」にすると予約も解除されます。

毎日、同じ時刻におふろ沸かしをするとき

- ●予約時刻の30分以上前に、毎日、手順1・2・4・5を行ってください。
 一度予約運転をするとリモコンが予約時刻を記憶しますので、時刻の設定は不要です。
- ※予約運転は、デイリータイマー(一度の操作で毎日同じ動作をする方式)での運転ではありません。毎回操作が 必要です。

ふろ設定水位・ふろ設定湯量を変える

自動運転や予約運転で浴槽にはるお湯の水位(湯量)を設定します。



▶ ▼/▲スイッチを押して水位(または湯量)を変更する。

水位レベル表示、ふろ湯量表示が点滅します。 水位および湯量については… → P.22 「水位のめやす」「湯量のめやす」

浴槽によっては、高い水位/多い湯量に設定す ると湯はりした際にお湯があふれることがあり ます。





自動湯はり(オート)タイプ



決定スイッチを押す。

おふろの水位・湯量の設定が完了します。

水位のめやす (全自動(フルオート)タイプの場合)

● 全自動 (フルオート) タイプでは、自動運転でおふろを沸かす際、浴槽に設置された循環金具よりも何 cm 上ま で(水位)湯はりするかでお湯の量を設定します。

お買い上げの際には水位レベルが「6」に設定されています。この場合、循環金具から約17cm上の位置まで湯 はりします。

※右表のA寸法はめやすであり、浴槽の形状や循 環金具の種類などにより数 cm の誤差が生じるこ とがあります。

※お買い上げの際は、壁貫通型ガスふろ給湯器は和 バス用設定、それ以外の給湯器は洋バス用設定に なっています。 洋バス用設定と和バス用設定を変更する場合は、

お買い上げの販売店または当社お客様センターに お問い合わせください。 リンナイ(株) お客様センター

フリーダイヤル:0120-054321

	水位レベル	A寸法(cm)		
	表示	洋バス用設定	和バス用設定	
t A	12	29	43	
A A	11	27	40	
	10	25	37	
個垜並只	9	23	34	
	8	21	31	
	7	19	28	
初期設定	6	17	25	
	5	15	22	
	4	13	19	
	3	11	16	
	2	9	13	
	1	7	10	

湯量のめやす (自動湯はり(オート)タイプの場合)

● 自動湯はり(オート)タイプでは、自動運転でお ふろを沸かす際、何リットル湯はりするかでお湯 の量を設定します。 お買い上げの際には壁貫通型ガスふろ給湯器は

180 リットルに、それ以外の給湯器は 200 リッ トルに、それぞれ設定されています。大浴槽の設 定では360リットルです(壁貫通型ガスふろ給 湯器には大浴槽設定はありません)。

※お子様のいたずらなどを防止するため、以下の湯 量に設定するときは▼/▲スイッチを1秒以上 押し続けなければ設定できないようになっていま す。

普通浴槽設定	400 リットル、990 リットル 80 リットル、60 リットル
大浴槽設定	550 リットル以上

※お買い上げの際は普通浴槽設定になっています。 普通浴槽設定と大浴槽設定を変更する場合は、お 買い上げの販売店または当社お客様センターにお 問い合わせください。

リンナイ(株) お客様センター フリーダイヤル:0120-054321

	业位主干	湯 量 (リットル)
	小型衣小	普通浴槽設定	大浴槽設定
		—	700
	表示なし		650
	私所なし	990	600
		400	550
	12	350	500
	11	300	450
	10	280	400
大浴槽設定の	9	260	380
初期設定	8	240	360
	7	220	340
普通浴槽設定の…	6	200	320
初期設定	5	180	300
	4	160	280
	3	140	260
	2	120	240
		100	220
	1	80	—
		60	—

ふろ設定温度を変える

自動運転や予約運転で浴槽にはるお湯の温度を設定します。おいだき運転の設定温度も同じです。





| 運転スイッチを押して「入」にする。



スイッチを押し続けると45℃以下では連続して変わります。 46℃以上に上げたいときには△スイッチを1回ずつ押してくだ さい。





保温時間を変える

自動運転や予約運転でおふろ沸かしをした際、何時間保温するかを設定します。 全自動(フルオート)タイプでは温度と水位を、自動湯はり(オート)タイプでは温度を、それぞれキープします。



| 運転スイッチを押して「入」にする。

保温時間スイッチを押す。

保温表示が点滅します。



保温表示

保温時間表示



▼/▲スイッチを押して、保温時間を変更する。
保温表示および保温時間表示が点滅します。

保温時間表示

決定スイッチを押す。

保温時間の設定が完了します。

保温時間について

お買い上げ時には4時間に設定してあります。 設定できるのは右のとおり。 ▼ スイッチを押すと、下記のように切り替わります。

→Ч→之→Ⅰ→∁→₿→6

▲ スイッチを押すと、逆順に切り替わります。

おふろをあつくする(おいだき)

湯量を増やすことなく浴槽のお湯をあつくします。





運転スイッチを押して「入」にする。



浴槽に、循環金具の上までお湯(水)が入って いることを確認する。





(次の) P.26「おいだきスイッチを押したあとは…」 燃焼表示が点灯し、ふろ運転表示が点滅します。





- ふろ運転表示

おいだき運転を途中で止めるには、おいだきスイッチを押しておいだきランプを消灯させます。



リモコンで、おいだき完了のお知らせをする (On) に設定している場合	
おいだきが終わると…	やいだを中てのわ知らせたすてか
▶▶ 「ちゃんちゃらちゃんちゃら…(メロディー)」 ♀ 「おふろが沸きました」 ※保温中はメロディーと音声は出ません。	るいたさ元」のお知らせをするか しないかを切り替える方法は… ↓ → P.43「リモコンの表示や 音声を変更する〔設定 1〕」

おいだきスイッチを押したあとは…

ふろ設定温度にかかわらず約3分間*おいだきします。そのため浴槽のお湯の温度がふろ設定温度以上になることがあります。ただし、おいだき中に浴槽のお湯の温度が50℃に達したことを給湯器が検知するとおいだきは止まります。

おいだきして、ふろ設定温度以上にならなかった場合はそのままふろ設定温度までおいだきします。

*おいだき時間は変更できます。

□ P.47 「給湯・おふろの細かい設定〔設定 2〕」

おいだきでおふろを沸かしたけど、保温できないの?

● おいだきスイッチを押しておふろを沸かした場合(自動運転や予約運転でおふろを沸かさないで)、保温はしま せん。

循環金具の上までお湯(水)がはいっていないときに、おいだきスイッチを押すと…

〈全自動(フルオート)タイプの場合〉

● 浴槽に約6リットル湯はりしたあと自動運転に切り替わります。このとき、おいだきランプは消灯して自動ランプが点滅します。

〈自動湯はり(オート)タイプの場合〉

- 浴槽に約6リットル湯はりし約10分間ポンプ運転をした後、リモコンに故障表示 **6 3 ?** が点滅して運転が停止します。
- ※いずれの場合も浴槽に6リットル湯はりして水位が循環金具の上まで達し、給湯器が「残り湯がある」と判断 した場合はおいだき運転に入ります。
- ※ 故障表示 **6 32** が点滅した場合は、運転スイッチを「切」にしてから再度「入」にし、排水栓が閉じていること を確認し、浴槽にお湯(水)をたしてから再度おいだきスイッチを押してください。

おいだき運転あれこれ

- 保温中でもおいだき運転ができます。おいだき運転終了後 20 ~ 40 分たつと再びふろ設定温度での保温に戻ります。
- おいだき中に循環金具から泡が出てくることがあります。

おふろのお湯をふやす(たし湯)

浴槽の残り湯の量に関係なくはたらきます。



運転スイッチを押して「入」にする。



たし湯スイッチを押してください。

たし湯運転あれこれ

- 給湯やシャワーを使用中は、たし湯スイッチを押しても注湯されません。給湯やシャワーの使用をやめた後に注 湯します。
- ●たし湯運転中に給湯やシャワーを使用すると、たし湯運転が一時中断する場合があります。このとき給湯栓から ふろ設定温度のお湯が出ることがあります。
- ●たし湯運転中は循環金具から泡が出てくることがあります。
- ●たし湯運転をすると水位が上がります。浴槽の水位がもともと高い場合にはお湯があふれることがあります。

おふろをぬるくする(たし水)

浴槽の残り湯の量に関係なくはたらきます。





| 運転スイッチを押して「入」にする。



たし水スイッチを押す。

循環金具から浴槽に約 10 リットル注水します。 たし水ランプが点滅し、ふろ運転表示が点滅します。

たし水運転を途中で止めるには、 たし水スイッチを押してください。



たし水運転あれこれ

- 給湯やシャワーを使用中は、たし水スイッチを押しても注水されません。給湯やシャワーの使用をやめた後に注水します。
- ●たし水運転中に給湯やシャワーを使用すると、たし水運転が一時中断する場合があります。このとき給湯栓から 水が出ることがあります。
- たし水運転中は循環金具から泡が出てくることがあります。
- たし水運転をすると水位が上がります。浴槽の水位がもともと高い場合にはお湯があふれることがあります。

おふろに入る

自動ふろ配管洗浄 (セルフクリーン) 機能

全自動(フルオート)タイプでは自動運転や予約運転でおふろを沸かした後におふろのお湯を抜くと、ふろ配管 内に残ったお湯が循環金具から自動的に排出されます(自動ふろ配管洗浄(セルフクリーン)機能)。次におふ ろを沸かすときに配管内に残っていたお湯が新しいお湯に混ざることがなく、きれいなお湯で入浴できます。







運転ランプが点灯していることを確認する。

点灯していない場合は運転スイッチを押して「入」にします。

自動ランプが消灯していることを確認する。

消灯していない場合は自動スイッチを押して「切」にします。

浴槽の排水栓を抜く。

水位が循環金具上端より約5cm上の位置(浴槽や使用状況などにより若干異なります)まで下がったことをセンサーが感知すると、循環金具から約5リットルのふろ設定温度のお湯が出て配管内のお湯を押し流します。 ふろ配管洗浄中はリモコンの表示画面に自動運転の湯はり中と同じ表示が出ます。



エネLIVE

給湯器で現在使用しているお湯の流量・現在使用しているお湯の積算量を、ライブで見ることができます。



エネ LIVE は、時刻表示部に表示されます(エネ LIVE を表示させている間は時計は表示されません)。

エネ LIVE を表示させるには…

運転スイッチを押して「入」にする。



エネ LIVE スイッチを押して表示する項目を選択する。

エネ LIVE スイッチを押すたびに… 時刻表示 「お湯」のエネ LIVE 表示 エネ LIVE <u>ההישו</u> 押す エネ エネ 「お湯の積算量^{*}」のエネ LIVE 表示 LIVE LIVE 押す 押す *「お湯の積算量」は、お使いになったお湯の使用量を積算して表示す るものです。お湯を止めてから10分経過するとカウントがリセット されて「---」に戻ります。10分以内に再度お湯を使い始めると、

お湯を止める前の使用量に加算してカウントが再開します。

エネルックで何が見える?

エネルックは、ガスやお湯、電気の使用量を計測して表示する機能です。 CO2 排出量を見ることもできます。



エネルックあれこれ

- 画面に表示される使用量や料金はめやすです。お客様が実際にお支払いになる料金とは異なります。
- エネルックをご使用になる前に時計合わせをしてください。 こ ● P.9 「時計を合わせる」
- 電気の使用量を見るには別売の電力測定ユニットが必要です。電力測定ユニットについては販売店または当社お 客様センターにご相談ください。
 - リンナイ(株)お客様センター フリーダイヤル:0120 054321
- 上図の測定ポイントは説明のためのもので、実際のセンサー位置を示すものではありません。
- CO2 排出量は、ガス・お湯・電気のそれぞれ計測した使用量に CO2 係数を掛けた計算値です。

目標に対する今日のエネルギー使用量を見る(Eco ガイド)

エネルックの機能の一つである Eco ガイド。

スイッチを操作しなくても、いつでも浴室リモコンの画面で見られます。



Eco ガイドは、目標値に対して今日どのくらいエネルギーを使っているかを表示 します。

1日(AM0:00~PM11:59)でカウントは終了します。次の日はまた0からカウントを開始します。



目標値を変更したり、表示するエネルギーの種類を変更することもできます。

↓ P.37「エネルックの設定を変更する」

エネルギー

エネルギーの使用量を見る

ガス・お湯・電気(電力測定ユニットを設置している場合のみ)の料金と使用量および CO2 排出量の、今日の 実績・昨日の実績・目標を、切り替えて見ることができます。





エネルックスイッチを押して見たい項目を選択する。 このの□□を表示します」

と、表示項目の説明が音声で流れます。

別の項目が見たいときは、その項目が表示されるまでエネルック

スイッチを押してください。



3

▼/▲スイッチを押して、「今日 実績」「昨日 実績」 「目標」のいずれかを選択する。

手順 2 で選択		手順 3 で選択	
ガス料金			
お湯料金			
電気 料金			
CO2 排出量	今日 実績	昨日 実績	目標
ガス使用量			
お湯 使用量			
電気使用量			



※「電気」は電力測定ユニットを設置している場合のみ選択できます。

他の項目を表示させるには、手順2・手順3を繰り返します。 例えば、手順3で、▼/▲スイッチを押して「今日 実績」を選択してから、手順2 のエネルックスイッチを何度も押すと、料金や使用量の今日の実績だけを続けて見るこ とができます。

1.35「エネルック画面一覧」

| 決定スイッチを押す。

エネルックの表示を終了し、トップ画面に戻ります。



 ●本リモコンが表示するガス・水道・電気料金の金額は、お客様が実際にお支払いになる金額とは異なります。 また、お客様が実際にお使いになっているすべてのガスと水道の使用量を表示するものではありません。
 実際の使用量およびお支払い金額は、ガス・水道・電気の検針票でご確認ください。

運転スイッチを「切」にしたらエネルック画面が現れた!?

● 運転スイッチを押して「切」にすると、リモコンの画面が消灯する前に Eco ガイドで設定しているエネルギーの今日(または昨日)の料金のエネルック画面が 5 秒間表示されます。
 ▶ P.39 [Eco ガイドのエネルギーの設定について]

エネルック画面一覧

料金や使用量、目標値の数値は例です。 下図は説明のためエネルック画面の該当部分を拡大し ています。





※電力測定ユニットが設置されていない場合、「電気 料金」および「電気使用量」は表示されません。



エネルックの設定を変更する

ご家庭の使用状況や季節に合わせて設定を変更することで、より有効にエネルックをご活用いただけます。







エネルックスイッチを押して変更する項目を選択する。 変更したい項目が表示されるまでエネルックスイッチを押してください。

※音声メッセージで項目を確認してください。



3

▼/▲スイッチを押して、それぞれの設定値を変更する。

スイッチを押し続ける と早送りします。

手順 2 で選択	手順 3 で選択	工場出荷時設定	参照
ガス単価	$1 \sim 999$ 円 /m ³	天然ガスは 170 円 /m³ プロパンガスは 520 円 /m³	
お湯 単価	$1\sim999$ m^3	250円/m³	P.39
電気単価 ※	$1\sim999$ 円/kWh	26円/kWh	
Eco ガイドのエネルギー (Eco ガイドについては P.32)	ガス・お湯・電気・ CO2 排出量・OFF (表示なし)	ガス	P.39
目標値	OnAut(おまかせモード)・ OFAut(自分でモード)	OnAut	
ガス 目標値 (自分でモードの場合に設定できます)	10 ~ 9999 円	天然ガスは 270 円 プロパンガスは 270 円	D 40
お湯 目標値 (自分でモードの場合に設定できます)	10 ~ 9999 円	140円	P.40
電気 目標値 ※ (自分でモードの場合に設定できます)	10 ~ 9999 円	370円	
ガス CO2 係数	$0.01 \sim 9.99 \text{kg/m}^3$	天然ガスは 2.23kg/m ³ プロパンガスは 6.01kg/m ³	5.40
お湯 CO2 係数	$0.01 \sim 9.99 \text{kg/m}^3$	0.54kg/m ³	Ρ.40
電気 CO2係数 ※	$0.01\sim9.99$ kg/kWh	0.69kg/kWh	

※電気は、電力測定ユニットを設置している場合のみ。



他の項目を続けて設定する場合は、決定スイッ チを押さないで手順2・手順3を繰り返して ください。

エネルックの設定を変更する (つづき)

▶ 単価の設定について

		設定できる範囲	工場出荷時設定	
ガス	単価	1~999 円/m³	天然ガスは 170 円 /m³ プロパンガスは 520 円 /m³	
お湯	単価	1 ~ 999 円 /m³	250円/m³	
電気	単価	1~999 円/kWh	26円/kWh	

● 単価の入力の際には、お客様宅のガス・水道・電気の検針票をご参照ください。入力のめやすになります。

● 電力測定ユニットが設置されていない場合は「電気 単価」は表示されません。

※リモコンが表示するガス・お湯・電気の料金は、お客様が実際にお支払いになる金額とは異なります。





	O2 排出	係数の設定につい	7	
		設定できる範囲	工場出荷時設定	
ガス	CO2 係数	0.01 ~ 9.99 kg/m ³	天然ガスは 2.23kg/m ³ プロパンガスは 6.01kg/m ³	ガス CO₂
お湯	CO2 係数	0.01 ~ 9.99 kg/m ³	0.54kg/m ³	בי.כי בי ״
電気	CO2 係数	0.01 ~ 9.99 kg/kWh	0.69kg/kWh	

● エネルギーの単位量当たり、どのくらい CO2 を排出することになるかを示す数字を CO2 係数といいます。 エネルギーにより CO2 係数は異なります。

各エネルギーの CO2 係数はエネルギー供給元にお問い合わせください。

※ CO2 係数を変更すると、エネルックや Eco ガイドの CO2 の排出量の表示が変わることがあります。これは CO2 係数を元に計算して表示しているためです。

700

過去のデータを消去する

過去のすべてのエネルックデータ(エネルギーの使用履歴)を消去することができます。







エネルックデータを消去したら…

● 目標値の設定を「おまかせモード」にしていた場合、エネルックデータ消去後の目標値は工場出荷時の値に戻り ます。エネルックデータを消去してから2週間が経過すると、2週間分の使用量の平均が目標値として設定さ れます。



省電力モードとは、リモコンの待機電力の低減(省電力)を目的にした機能です。設定された時間を経過すると自動的に表示画面が消灯します。 運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも設定できます。

省電力表示スイッチを押す。









____ 省電力モードは 2 種類

- ●省電力モード「1」または「2」 に設定していると、給湯器を使 用してから約 10分(省電力モー ド「1」の場合)または約 25分(省 電力モード「2」の場合)経過 すると右図のように画面が消灯 します。
- ●画面が消灯しても、お湯を使ったりスイッチの操作をすると、 画面は点灯します(運転スイッチと給湯温度を変更するための ▼/▲スイッチ以外は、操作して画面が点灯すると同時にその 動作をします)。



※自動運転で湯はり中や予約運転

中、給湯設定温度が60℃のときは画面は消灯しません。

※ 給湯を開始すると画面が点灯しますが、お湯を止めることなく給湯を続けた場合は約10分後または約25分後 に画面は消灯します(燃焼表示は消灯しません)。

※給湯栓を一度も開けていない状態では省電力モードははたらきません。

各種設定

42

リモコンの表示や音声を変更する (設定 1)

一部の表示や音声の有無、内容を変更できます。



運転スイッチを押して「入」にする。



設定変更スイッチを押して、変更したい 項目番号を表示させる。

音声メッセージで、何を設定しようとしているのか(設定 内容)を確認してください。

- 項目番号

設定変更ス	イッチを押すごとに、項目番号が 01 ~ 04 まで変わります。	
設定できる	項目は…	
項目番号	設定内容	詳細はこちら
01	音声の音量の変更	P.44
02	運転が「切」のときに、時計表示をする・しない	P.44
03	おいだきしたときに、おいだき完了のお知らせをする・しない	P.44
04	音声案内は多い方がいい・標準でいい	P.45



▼/▲スイッチを押して、設定値を変更する。
設定値については必ず44~45ページを確認してください。

決定スイッチを押す。



設定値



4

▶ 項目番号 **01** 音声の音量の変更

設定できる範囲	工場出荷時設定
3 · 2 · 1 · 0 · -	2

● 音声案内や、湯はり完了時のメロディの音量を変更することができます。

●「0」に設定した場合でも注意を喚起する音声は消えません。

音声の音量設定について

音量の設定値変更時に ▼/▲スイッチを押したときの音声	リモコン の表示	音声の 大きさ	湯はり完了 のメロディ
音声は大です	3	大	大
音声は標準です	2	中	中
音声は小です	1	/]\	小
音声を消します	0	なし	中
音を消します	—	なし	なし



※リモコン操作の際に誤った操作や設定をしないために、音声や音を消さないで使用されることをおすすめします。





項目番号 04 については、次のページへ

リモコンの表示や音声を変更する (設定 1)(つづき)

▶ 項目番号 **04** 音声案内は多い方がいい・標準でいい

設定できる範囲	工場出荷時設定
On(多い音声案内)・OF(標準の音声案内)	On

●「On」にすると、お客様がリモコンの操作をしたりおふろが沸き上 がったときなどに、より多くの音声案内が流れます。



音声案内の例

リモコン操作	On(多い音声案内)	OF(標準の音声案内)
運転スイッチを 「入」「切」したとき	♪♪(メロディー) 😂 「運転スイッチを入れました」 ♪♪(メロディー) 😂 「運転スイッチを切ります」	(メロディーのみ)
自動スイッチを「入」 にしたとき	☺「○○℃でおふろに自動でお湯を入れます おふろの栓を確かめてください」	⁽²⁾ [○○℃でお湯はり をします」

リモコンのスイッチをロックする

小さなお子様などが誤った操作をしないようにリモコンのスイッチをロックできます。 運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも設定できます。







リモコンのロックを解除するには

1 1<p



給湯・おふろの細かい設定 (設定 2)

給湯やおふろへの湯はりをする際の、給湯器の動作のしかたや設定をお好みで変えることができます。



 運転スイッチを押して「切」にする。 ② 設定変更スイッチを長押しして「設定2」 のモードに入る。





設定変更スイッチを押して、変更したい項目 番号を表示させる。

設定変更スイッチを押すごとに項目番号が 02 ~ 06 まで変わり ます(お使いの給湯器によっては表示されない項目番号もありま す)。

設定できる項目は…

項目番号	設定内容	詳細はこちら
02	給湯設定温度の上限を変更する	P.48
03	ふろ設定温度の上限を変更する	P.48
04	湯はり中の給湯を優先する・しない	P.49
05	おいだき時間の変更	P.49
06	自動ふろ配管洗浄 (セルフクリーン) をする・しない	P.49









他の項目を続けて設定する場合は、決定スイッチを押さないで 手順 3 · 手順 4 を繰り返してください。





項目番号 04・05・06 については、次のページへ

給湯・おふろの細かい設定 [設定 2] (つづき)

▶ 項目番号 **04** 湯はり中の給湯を優先をする・しない

設定できる範囲	工場出荷時設定
On (給湯優先する)・OF (給湯優先しない)	On

● 給湯優先を「On」にすると、湯はり中に給湯を使用した場合、湯 はりを中断します。給湯が終わると湯はりを再開します。湯はりを 中断した分ふろの沸き上がりが遅くなります。 (給湯の流量によっては湯はりを中断しない場合もあります)



- 給湯優先を「OF」にすると、湯はり中に給湯を使用した場合に給 湯栓から出るお湯の量が少なくなることがあります。
- ●「On」「OF」のいずれであっても、湯はり中に給湯を使用する場合はふろ温度のお湯が出てくることがあります。 ※項目番号 04 が表示されない給湯器の場合は、常に給湯が優先されます。

● 設定した時間おいだきした場合、浴槽のお湯の温度がふろ設定温度以 上になることがあります。

▶ 項目番号 06 自動ふろ配管洗浄 (セルフクリーン)をする・しない

設定できる範囲	工場出荷時設定
On(セルフクリーンする)・ OF(セルフクリーンしない)	On

● 全自動(フルオート)タイプの給湯器をお使いの場合、自動ふろ配管洗浄(セルフクリーン)をする(On)かしない(OF)かの選択ができます。
 ▶ P.29「自動ふろ配管洗浄(セルフクリーン)機能」



- 項目番号

設定値



リモコンの操作を行ったときの音声などの例です。

操作するスイッチ・条件など			リモコンから出る音声	
運転「入」にする	☆ 週週度 が 20 20 10 月 音声案内:多い		(メロディー) 運転スイッチを入れました	
	和病血反力のし以外	音声案内:標準	(メロディー)	
	給湯温度が60℃	音声案内:多い	(メロディー)運転スイッチを入れました あついお湯が出ます	
		音声案内 : 標準	(メロディー)あついお湯が出ます	
 運転「切」にする		音声案内:多い	(メロディー)運転スイッチを切ります	
		音声案内:標準	メロディ	
		音声案内:多い	○℃でおふろに自動でお湯を入れます おふろの栓を確かめてください	
		音声案内:標準	○℃でお湯はりをします	
白動	湯はり完了前		(ピピピピ…)まもなくおふろが沸きます	
	湯はり完了	音声案内:多い	(メロディー) おふろが沸きました 〇時間保温します	
		音声案内 : 標準	(メロディー) おふろが沸きました	
	浴槽の栓を閉め忘れたとき		(ピーピーピー) おふろの栓を確かめてください	
			おいだきをします	
おいだきおいだき終了時			(メロディー) おふろが沸きました (おいだき報知機能Onの場合のみ)	
たし湯			20リットルのお湯をたします	
たし水			10リットルの水をたします	
ふろ温度 ▽/△			おふろの温度を○℃に設定しました	
			おふろの水位を変更できます	
ふろ湯量(水位)	決定(全自動(フルオート)タイプ)		おふろの水位をレベル〇に設定しました	
	決定(自動湯はり(オート)タイプ)		おふろの湯量を〇リットルに設定しました	
 			保温時間を変更できます	
	決定		保温時間を〇時間に設定しました	
	給湯温度が60℃以外		給湯温度を〇度に設定しました	
給湯温度▼/▲	給湯温度が60℃		あついお湯が出ます 給湯温度を60℃に設定しました	
			おふろの予約を変更できます	
ふろ予約	決定		おふろの予約を設定しました おふろの栓を確かめてください	
	解除		おふろの予約を解除しました	
			現在時刻を設定できます	
旧大時刻	▼/▲ 音声 音声 音声	音声案内:多い	長押しすると早送りします	
現仕		音声案内 : 標準	(音声メッセージはありません)	
	決定		現在時刻を設定しました	
省電力表示			省電力モードを変更できます	
Ecoシグナル設定	エネLIVEスイッチ を3秒押したとき	音声案内:多い	エコシグナルの湯量を変更できます 詳しくは取扱説明書をご確認ください	
		音声案内:標準	エコシグナルの湯量を変更できます	
	決定		エコシグナルの湯量を設定しました	
	解除		エコシグナルを解除しました	

※「音声案内:多い」「音声案内:標準」については、43ページを参照してください。

各種設定



操作するスイッチ・条件など		など	リモコンから出る音声	
	お湯の使用量		お湯の現在の使用量を表示します	
エネLIVE	お湯の積算量		お湯の積算量を表示します	
	現在時刻		現在時刻を表示します	
	料金表示		○○(ガス・お湯・電気)の料金を表示します	
エネルック	CO2排出量表示		CO2の排出量を表示します	
	使用料表示		○○(ガス・お湯・電気)の使用量を表示します	
		音声案内:多い	エネルックの設定ができます 詳しくは取扱説明書をご確認ください	
		音声案内:標準	エネルックの設定ができます	
	ガスの単価設定		ガスの1m ³ あたりの料金を変更できます	
	お湯の単価設定		お湯の1m ³ あたりの料金を変更できます	
	電気の単価設定		電気の1kWhあたりの料金を変更できます	
	エコガイドのエネルギー設定		エコガイドのエネルギーを変更できます	
エネルック設定		まかせモード	過去の使用量を元に目標値を自動更新します	
	日標値の選択	分でモード	目標値を自由に変更できます	
	ガスの目標値設定		ガスの目標値を変更できます	
	お湯の目標値設定		お湯の目標値を変更できます	
	電気の目標値設定		電気の目標値を変更できます	
	ガスのCO2排出係数の設定		ガスの1m ³ あたりのCO2排出量を変更できます	
	お湯のCO2排出係数の設定		お湯の1m ³ あたりのCO2排出量を変更できます	
	電気のCO2排出係数の設定		電気の1kWhあたりのCO2排出量を変更できます	
	エネルックスイッチを長押し		過去の実績データをすべて消去します	
エネルックデータ	Noを選択		キャンセルしました	
消去	YESを選択		元に戻せませんがよろしいですか	
	消去		消去しました	
	設定時		ロックを設定しました	
ロック	解除時		ロックを解除しました	
	ロック中のスイッチ操作		ロック中のため操作できません	
	設定変更スイッチを 押したとき	音声案内:多い	各種設定を変更できます 詳しくは取扱説明書をご確認ください	
		音声案内:標準	各種設定を変更できます	
各種設定 1	音声の音量		音声の音量を変更できます	
	時計表示		運転を切ったときの時計表示を変更できます	
	おいだき完了報知機能		浴室リモコンのおいだき完了報知機能を変更できます	
	音声案内		音声案内を変更できます	
各種設定 2	給湯最高温度		給湯最高温度を変更できます	
	おふろの最高温度		おふろの最高温度を変更できます	
	給湯優先		給湯優先を変更できます	
	おいだき時間		おいだき時間を変更できます	
	自動ふろ配管洗浄(セルフクリーン) 機能		セルフクリーン機能を変更できます	

※「音声案内:多い」「音声案内:標準」については、43ページを参照してください。

機器を移設・浴槽を交換したとき (自動湯はりの水位が設定水位と異なるとき)

増・改築などで浴槽を買い替えた場合や給湯器の設置場所を移動した場合は、自動運転の試運転を行ってくだ さい。新しい浴槽サイズなど(お湯の量と水位の関係)を給湯器に記憶させる必要があります。 全自動(フルオート)タイプの給湯器で自動湯はりの水位が設定水位と大きく異なったりお湯があふれたりす

る場合も、この方法を試してください (浴槽サイズが正しく記憶されていない 場合があります)。



│ 運転スイッチを押して │「入」にする。



▲ スイッチを 1 秒以上押しながら、自動スイッ チを押し続ける。

スイッチを押している間は右図のように浴槽のマークが点滅し続けま す。これで浴槽サイズなどの記憶が消去されます。 もし浴槽のマークが点滅しなかったらもう一度操作をしてください。



浴槽にお湯が残った状態で手順4以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くかかったり、低い水位設定時に給湯器が作動しないなどの不具合が生じることがあります。



浴槽の排水栓をしっかり閉じる。

浴槽の残り湯をすべて排出する。



自動運転が始まります。

自動運転中は浴槽に給湯栓からお湯を入れないでください。運転中何回か停止しますが異常ではありません。 試運転終了まで 20 ~ 30 分かかります。





湯はりが終了して、保温表示が点灯するのを 確認する。

これで作業完了です。 自動スイッチを押して「切」にしてください。



各種設定

52

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことを確認してください。 給湯器の取扱説明書の「故障かな? と思ったら」も参照してください。

こんなとき	こんな理由・こうしてください	参照
運転ランプが点灯しない	• 漏電ブレーカー (電源プラグ) がコンセントに差し込まれて いますか?	P.8
	• 停電していませんか?	
	 一度、分電盤の専用ブレーカーを「切」にしてから再度「入」 にするか、電漏電ブレーカー(電源プラグ)をコンセントか ら抜いて再び差し込んでから、再度操作をしてください。 	
リ モ コ ン の 時 刻 表 示 がー : ーーになっている	 停電後、再通電すると表示画面の時刻が「:」になります。再度時計を合わせてください。 	P.9
停電またはプラグを抜いた 後、給湯温度が変わってし まう	 停電または漏電ブレーカー(電源プラグ)を抜いた後、再通 電すると給湯設定温度がお買い上げ時の設定に変わる場合が あります。設定し直してください。 	
リモコンの表示画面がいつ の間にか消灯している	 省電力モードを「1」または「2」に設定している場合、給 湯器を使用してから10分または25分たつと表示画面が消 灯します。お湯を使用するかいずれかのスイッチを押すと表 示画面が点灯します。 	P.42
スイッチを押してもそのス イッチの動作をしない	 ・省電力モードがはたらいてリモコンの表示画面が消灯しているときに▼/▲スイッチ・運転スイッチを押すと、表示画面が消灯する前の状態に戻ります。再度スイッチを押すと、そのスイッチの動作をします。 ※運転スイッチの「入」・「切」は運転ランプの点灯・消灯で確認してください。 	P.42
	 リモコンがロックされていませんか?ロックを解除してください。 	P.46
故障表示が点滅する	• 給湯器の取扱説明書の「故障かな?と思ったら」および「故 障表示」を参照してください。	給湯器の 取扱説明書
給湯器を使用していないの に、燃焼表示が点灯する	• 機種により、凍結予防運転中に燃焼表示が点灯することがあります。	給湯器の 取扱説明書
運転スイッチを「切」にす ると、画面が消灯する前に トップ画面とは異なる表示 が現れた	 運転スイッチを「切」にした際に、Eco ガイドで設定して あるエネルギーのエネルック画面が5秒間現れます。異常で はありません。 	P.39

アフターサービスについて

修理を依頼される前に

■ 53 ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。確認のうえそれでも不具合がある場合やご不明な点がある場合は、ご自分で修理なさらず、必ずガス栓・給水元栓を閉め、漏電ブレーカー(電源プラグ)を抜いて(分電盤の専用ブレーカーを「切」にして)から、お買い上げの販売店または当社お客様センターにご連絡ください。

リンナイ(株) お客様センター フリーダイヤル:0120-054321

- 修理をお申し付けの際は、次のことをお知らせください。
 - 1 製品名(ガスふろ給湯器)・ガスの種類(銘板に記載しています)
 - 2 品名(ご使用の給湯器の品名(銘板に記載しています))
 - 3 現象(リモコン表示部の状態または故障表示番号などできるだけ詳しく)
 - 4 お名前・ご住所・電話番号・道順(近所の目印など)
 - 5 訪問ご希望日・時間帯

保証について

- アフターサービス・保証については給湯器に準じます。
- 給湯器の保証書は、給湯器に同梱されています。必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容 をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。(詳細は保証書をご覧ください)
- ■保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理致します。
- 保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。
- 凍結による故障の場合は保証期間内であっても有料となりますのでご注意ください。
- 自然災害(虫や小動物、雑草などの侵入など)による故障は、保証期間内でも有料修理となりますのでご承知おきください。

お客様の個人情報の取り扱いについて

- 当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安 全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ■当社は機器の修理や点検業務を当社の協力会社に依託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために 必要な場合やその他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

交換部品・別売品などのお求めは

■ 当社のインターネット販売サイト R.STYLE(リンナイスタイル)では、交換部品や別売品、お手入れ品などを幅広 く取り扱っております。交換部品はお客様自身でお取り替えできる部品が対象です。



当社製品の交換部品・お手入れ品などをインターネット販売サイトよりご注文いただけます。 https://www.rinnai-style.jp/



〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号



