



わかすアプリ 操作ガイド



GISI065①

「わかすアプリ」は ご自宅のどこからでも、外出先からでも お湯はりや床暖房のオン・オフができたり 離れて暮す家族の様子を見まもったり 給湯器の使いかたが広がるアプリです。

この操作ガイドでは、アプリの操作方法について 説明しています。

それぞれの機能の詳細や注意事項については、別冊 の取扱説明書を事前にご確認ください。

■このガイドの情報は、2019年10月現在のものです。変更すること がありますのでご了承ください。

■このガイドの内容を許可なく転載することを禁じます。

この操作ガイド(PDF)をご覧になる際には、 アプリ「Adobe[®] Acrobat[®] Reader」(※1)で開いていただくと便利です。 アプリ「Adobe[®] Acrobat[®] Reader」は、「Google Play」(※2) または 「App Store」(※3)で無料で入手できます。

- ※1 「Adobe」「Acrobat」は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステム ズ社)の商標です。
- ※2 「Google Play」は、Google LLCの商標です。
- ※3 「App Store」は、Apple Inc. の商標です。

もくじ

2

<u>15</u>

<u>31</u>

このアプリでできること

アプリを使用するために

ご準備いただくもの	<u>15</u>
アプリをインストールする	<u>17</u>
最初に設定をしてください	<u>18</u>
(1)利用規約を確認する	<u>18</u>
(2)利用モードを選択する	<u>20</u>
(3)スマートフォンと台所リモコンを接続する	<u>22</u>
(4)お客さまの情報を入力する	<u>26</u>
(5)通知設定を確認する	<u>27</u>
(6)所有者登録をする	<u>28</u>

自宅モードのホーム画面の見かた 29

自宅モードの操作方法

おふろを沸かす -------<u>31</u>

ふろ自動		<u>32</u>
追いだき		<u>35</u>
ふろ予約		<u>38</u>
浴室を見まもる		<u>41</u>
入室検知		<u>41</u>
入浴検知		<u>42</u>
入浴タイマー		<u>43</u>
ふろ洗浄をする		<u>48</u>
暖房機器を操作する)	<u>50</u>
浴室暖房		<u>51</u>
床暖房		<u>53</u>
暖房		<u>56</u>
使用状況を見る		<u>57</u>
カレンダー		<u>58</u>
利用状況比較		<u>59</u>
エネルギー		60

見まもりモードの操作方法

離れて暮す家族を見まもる

- - -

<u>62</u>

<u>62</u>

カレンダー	<u>63</u>
エネルギー	<u>64</u>

メニュー	<u>66</u>
給湯器リモコンをON/OFFする	<u>67</u>
故障情報を見る	<u>68</u>
ノーリツからのお知らせを見る	<u>70</u>
機器情報を見る	<u>72</u>
設定を変更する	<u>74</u>
所有者登録をする	<u>75</u>
ご利用情報を変更する	<u>76</u>
通知設定を変更する	<u>78</u>
給湯器との接続を解除する	<u>80</u>
給湯器を追加する	<u>82</u>
他のシステムと接続する	<u>85</u>
スマートスピーカーを接続する <u>スマートスピ</u> ー	<u>カー編</u>
アプリにパスコードロックを設定する	<u>88</u>
マニュアルを見る	<u>90</u>
利用規約を見る	<u>91</u>



スマートフォンに通知が出たら

アプリで困ったとき



<u>93</u>

<u>94</u>

このアプリでできること



① 家の中のどこからでも 遠隔操作

居間で座ったまま おふろや暖房を操作



スマートスピーカーがあれば、 音声操作もできます



2 外出先からでも 遠隔操作



ふろ洗浄をする

P48

③ご自宅の給湯器の使用状況を チェック

同じ家族構成のご家庭の平均と比較できたり、 前月・前日の使用状況も

チェックできます



④ 家の中のどこからでも、浴室の様子を 見まもり

家族が浴室に出入りしたことや 浴槽に浸かったり上がったことを

確認できたり・・・



入浴タイマーを設定すれば 家族がおふろに浸かって設定時間がたつと アラームでお知らせ



見まもりの機能(入室検知、入浴検知、入浴タイマー)は、安全な入浴をお約束するものではありません。あくまでも補助機能としてご活用ください。
 これらの機能の詳細は、リモコン操作編の取扱説明書をご覧

ください。

5 離れて暮す家族を、給湯器の使用状況で見まもり

離れて暮すご家族が

「わかすアプリ」対応の給湯器リモコンをお使いなら、 給湯器の使用状況を確認[※]することで、さりげなく 家族を気遣うことができます



 見まもる家の給湯器リモコンと、お客さまのスマートフォン を「見まもりモード」で接続する必要があります。

※給湯器リモコンとの接続時には、給湯器リモコンと同じ無線LANルーター に、お客さまのスマートフォンを接続して設定してください。 給湯器の異常をスマートフォンに お知らせ

 $\mathbf{6}$

故障情報(エラーコード)を スマートフォンに 画面をたどっていくと お知らせします エラーコードの内容を 確認できたり 修理の依頼もできます ERROR . $\mathbf{1}$ • L • > 0 Cooking すくに 便利 だニャー ×: -トフォンて スマ-調べられて よかった スマートフォンに 故障情報を P93 P68 通知が出たら 見る



「ご準備いただくもの

=お断り=

エコーネットライトを「有効」に設定している場合は、この アプリでの操作はできません。スマートスピーカーでの操 作もできません。

① 無線LANルーターを経由して インターネットに常時接続できる環境

② 無線LANルーター

IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)に対応

無線LANルーターの本体(側面や底面)に貼付されているシー ルや、パッケージの表示で確認できます。 詳しくは、無線LANルーターの取扱説明書をご確認ください。

●DHCPサーバー機能を搭載

無線LANルーターの取扱説明書でご確認ください。

●「WPA/WPA2」「WPA2」「WPA」の暗号化方式に 対応

●ステルス設定(SSIDの隠蔽)がされていないこと

※モバイルルーターやテザリングでは、ご使用いた だけません。 ※タブレット端末も含めて「スマートフォン」 と表現しています ※国内で発売されている端末に限ります

●スマートフォンが台所リモコンと同じ無線LAN ルーターに接続されていること

●Android[™](※1)

(3) スマートフォン

Android5.0以降の、解像度1920×1200、 1920×1080、1280×720のスマートフォン

iPhone(%2)

iPhone 6s/6s Plus/7/7 Plus/8/8 Plus/X/ XS/XS Max/XR/11/11 Pro/11 Pro Max の iOS10~12、iOS13.3以上

iPad Pro(第1~第3世代)、5/6/7/Air 2/Air 3/ mini 4/mini 5のiOS12、iOS13.3以上

※すべての機種で動作を保証するものではありません。 ※2019年12月時点での対応状況です。

- ●ご使用の無線LANルーター、スマートフォン、通信環境によってはご利用 できない場合があります。
- ●台所リモコンがノーリツサーバーと通信するため、インターネットの通信 費がかかります。
- ●インターネット、スマートフォンのご利用に関わる料金は、お客さまのご 負担となります。
- ※1 「Android」は、Google LLCの商標です。
- ※2 「iPhone」、「iPad」は、Apple Inc. の商標です。



Android の場合

「Google Play」(※1)を開く ↓ 「わかすアプリ」を検索する ↓ 画面に従ってインストールする(無料)



iPhone の場合





※1 「Google Play および Google Play ロゴ」は、Google LLCの商標です。
 ※2 「App Store」、「Apple ロゴ」は、Apple Inc. の商標です。

最初に設定をしてください

(1) 利用規約を確認する

アプリを開くと、この画面を表示します。





 「アプリを利用する」を タップすると 「利用規約」の画面に 進みます。

②「利用規約」を お読みください。



③「利用規約に同意して進む」 をタップすると、 利用モード選択画面に 進みます。

 必ず「利用規約」の内容を ご確認いただき、同意い ただいたうえで、台所リ モコンとの接続設定をお こなってください。

次ページ「(2)利用モードを選択する」へ

(2) 利用モードを選択する









(3)スマートフォンと台所リモコンを接続する(P22)
 (設定はここまで)

見まもりモードの操作方法(P62)

次ページ「(3)スマートフォンと台所リモコンと接続する」へ

(3) スマートフォンと台所リモコンを接続する



●台所リモコンと無線LANルーターを接続しておいて ください。

接続のしかたは、下記のいずれかでご覧いただけます。 「無線LAN設定編」の取扱説明書 「無線LANかんたん接続ガイド」 ●ノーリツホームページ内の動画による説明

●スマートフォンを、台所リモコン[※]と同じ無線LAN ルーターに接続してください。

※見まもりモードの場合は、見まもる家の台所リモコン

画面は例です。





リモコン画面



スマートフォンの画面

<	戻る
	リモコンとの接続
	リモコンの「無線LAN設定」の「スマート フォンとの接続」にて「開始」をタッチし てから、この画面の「開始」をタップして ください。
	0
	Â
	尼男力 4
	Der Hum
	L
	リエコンとの培結
	リモコンの「無線LAN設定」の「スマート
	フォンとの接続」にて「開始」をタッチしてから、この画面の「開始」をタップして
	接続中
	中止

3 「開始」をタッチ。



〈このときの台所リモコンの画面〉



●位置情報アクセスの許可を 求める表示が出た場合は、 必ず許可してください。

接続中の画面になります。

リモコン画面

見まもりモード



25

P62「見まもりモード」へ

(4) お客さまの情報を入力する

情報を入力すると、「利用状況比較」で同じ家族構成のご家 庭の平均と比較ができます。



次ページ「(5)通知設定を確認する」へ

(5) 通知設定を確認する

すべてONにしていただくことをおすすめします。 (通知が不要な場合はOFFにしてください)



※「浴室あたたまりお知らせ」は、対応する浴室暖房乾燥機がある場合に 設定できます。

 アプリの通知設定をONにしていても、スマート フォンの設定でアプリからの通知をOFFにしている と、通知しません。

●重要なお知らせがある場合は、「ノーリツからのお 知らせ」をOFFにしても通知します。

次ページ「(6)所有者登録をする」へ

(6) 所有者登録をする

給湯器を操作される代表者お一人の情報を登録してください。 所有者登録はがきやノーリツホームページで既に登録され ている場合は、ここでの登録は不要です。





「利用画面へ」を タップすると ホーム画面に 変わります









アプリを立ち上げると ホーム画面 を表示します



▶機器の設置状況や設定により、表示されない機能やスイッチがあります。



スマートフォンが 台所リモコンと同じ無線 LANで通信しているとき に表示

=

ふろ温度

40

自宅1

給湯温度 40 。

保温中

スマートフォンが 台所リモコンとは異なる無線 LANや、モバイル回線[※]で 通信しているときに表示

宅外



6



複数の給湯器に接続し ている場合は、ここで 見分けます。 (接続している給湯器が 1台の場合でも、 「自宅1」か「見まもり1」 と表示します) ※スマートフォンを複数の 給湯器に接続している場合。

モードを切り替え[※]

タップすると





おふろを沸かす



アプリでおふろ操作をするまえに



OFFにしていると、おふろの 操作はできません。

アプリで給湯器リモコンの ON/OFFを操作するには P67



	自宅1	
合湯温	度 40 _{°C}	
ふろ温度		ふろ湯量
J→Oc	モコンOFF中	0

●浴槽の排水栓をしておく。

排水栓をしていないと、途中でエラーが出て、 お湯はりを中止します。

●浴槽のふたをしておく。

ふたをしておくと、沸き上がり後に お湯が冷めにくくなります。

追いだきする場合、 残り湯が充分あること を確認しておく。

残り湯が少ないと、 追いだきできません。 外出先から おふろ操作を したい場合は お忘れなく!

ふろ自動 でおふろを沸かす







- アプリを閉じていても、メロディと通知の表示でお知ら せします。
- ●通知をOFFにしている場合や、リモコンで「沸き上がりの お知らせ」を「しない」に設定している場合は、お知らせは しません。
- スマートフォンの音量をOFFにしていたり、マナーモー
 ドに設定していると、メロディは鳴りません。
- スマートフォンの通信状態により、沸き上がりから遅れ てお知らせする場合があります。

追いだき でおふろを沸かす

T

(□) (□) (□) (□) (□) (□) (□) (□) (□) (□)	①「追いだき」をタップ。
給湯温度 40。	
ふろ温度 40c 6	
追いだき ふろ自動	
── 追いだき	
おふろのふたの閉め忘れにご注意ください。	
^{ъ.5温度}	
ゆるやか浴	
問仏	「ゆるやか浴」表示が出ている
閉じる	場合、 しをタップすると、 ゆるやか淡のONL/OFEが
286.022 535	できます。




- アプリを閉じていても、メロディと通知の表示でお知ら せします。
- ●通知をOFFにしている場合や、リモコンで「沸き上がりの お知らせ」を「しない」に設定している場合は、お知らせは しません。
- スマートフォンの音量をOFFにしていたり、マナーモー
 ドに設定していると、メロディは鳴りません。
- スマートフォンの通信状態により、沸き上がりから遅れ てお知らせされる場合があります。

ふろ予約 でおふろを沸かす

予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分~60分前にふろ自動を 開始するため、60分前までには予約してください。



の の 月じる

①「ふろ予約」をタップ。

(2) 予約時刻を設定。

●設定した時刻は記憶します。

「ふろ洗浄」表示が出ている場合、 ●をタップしてチェックを入れ ておくと、まずふろ洗浄をしたあ と自動でふろ自動を開始します。

ふろ洗浄の時間を見越して 予約時刻を設定してください。





- アプリを閉じていても、メロディと通知の表示でお知ら せします。
- ●通知をOFFにしている場合や、リモコンで「沸き上がりの お知らせ」を「しない」に設定している場合は、お知らせは しません。
- スマートフォンの音量をOFFにしていたり、マナーモー
 ドに設定していると、メロディは鳴りません。
- スマートフォンの通信状態により、沸き上がりから遅れ てお知らせする場合があります。





自宅モード

給湯器リモコンの浴室モニター機能と連動して、浴室への 入退室を検知して表示します。 ☞を表示しているとき[※]に表示します。

浴室を見まもる

※スマートフォンが台所リモコンと同じ無線LANルーターに接続されているとき



入浴検知 (全自動タイプのみ)

給湯器リモコンの浴室モニター機能と連動して、浴槽への 入退浴を検知して表示します。

を表示しているとき[※]に表示します。

※スマートフォンが台所リモコンと同じ無線LANルーターに接続されているとき



入浴タイマー

設定時間(分)経過したらスマートフォンにお知らせする、 アプリ専用のタイマーです。

入浴タイマーをONにしておくと、給湯器リモコンの入浴検 知または手動入浴タイマー使用に連動して、アプリの入浴 タイマーのカウントが始まります。

🐵を表示しているとき[※]に設定できます。

※スマートフォンが台所リモコンと同じ無線LANルーターに接続されているとき

- アプリを閉じていても、メロディと通知の表示でお知らせし ます。
- ●通知をOFFにしていたり、リモコンのエコ・ケアメニューで 「ケア」を「切」にしているか「ケア設定」を自動入浴タイマーが はたらかない設定にしていると、お知らせはしません。
- スマートフォンの音量をOFFにしていたり、マナーモードに 設定していると、メロディは鳴りません。
- スマートフォンの通信状態により、遅れてお知らせする場合 があります。



△ 入浴タイマー

らお知らせします。

入浴した状態で設定時間を経過すると、アプリか

設定時間 (分)

ON

閉じる





- 設定した時間は記憶します。
 タイマーがカウントを開始してから設定時間を変更することもできますが、経過時間より長い時間[※]に設定してください。
- ※経過時間より短い時間に設定する と、次に経過時間が更新されたタ イミングでお知らせします。 (例:経過時間が7分のときにタイ マーを5分に設定すると、経過時 間が8分になったタイミングでお 知らせします)

↓ 入浴タイマー
入浴した状態で設定時間を経過すると、アプリか らお知らせします。
設定時間(分)
10
ON m
閉じる











全自動タイプで手動入浴タイマーを使用 した場合も、この内容と同じになります









ふろ洗浄 をする おそ

おそうじ浴槽が設置されている場合

① 浴槽にふたをしておく。



(2) $[i]$	ふろ洗浄」	をタッ	ッフ	。 0
-----------	-------	-----	----	--------

●洗剤の量が少ない場合、 洗剤がない場合は、画面 にお知らせを表示します。

ご ふろ洗浄
ふろ洗浄を開始するときは、必ずおふろのふたを 閉めてください。
開始
閉じる

(3)「開始」をタップし、
 「閉じる」をタップ。



ふろ自動も解除されます。



対応する暖房機器がある場合は、アプリから暖房機器を操作 できます。

暖房機器を操作する

自宅モード

ホーム画面から、それぞれの操作画面に切り替えてください。



暖房機器があっても、
 アイコンが出なければ
 その暖房機器は対応し
 ていません。

浴室暖房 をOFFにする

脱衣室暖房のOFF操作も、この画面でできます。

① ホーム画面の「浴室暖房」のアイコン



浴室暖房が2か所ある場合は、2か所目の浴室暖房が「脱衣室暖房」 と表示されるため、名称を変更してください。 脱衣室暖房のみある場合は、「浴室暖房」と表示されるため、名称 を変更してください。

浴室暖房(脱衣室暖房)の名称変更

浴室暖房の名称を変更する

① ホーム画面の「浴室暖房」のアイコン つつの をタップ。

 一 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	② 変更したい名称の✓をタップ。
脱衣室暖房 / 暖房 乾燥 涼風 換気	
OFF 	
	 3 お好みの名称を選択。
 Ⅲ 浴室暖房 浴室暖房 一 一 一 一 ※ ※ <li< th=""><th>【選択できる名称】</th></li<>	【選択できる名称】
OFF 脱衣室暖房 暖房 乾燥 涼風 換気	浴室暖房 脱衣室暖房 浴室暖房2 脱衣室暖房2
浴室暖房 脱衣室暖房 浴室暖房2	※AndroidとiPhoneで、選択画面の表示が 異なります。(iPhoneの例で記載しています)

床暖房 を ONまたは OFF にする

① ホーム画面の「床暖房」のアイコン



●1か所以上ONにすると、「床暖房」アイコンの●が点灯し、 「すべてOFF」にすると、「床暖房」アイコンの●が消えます。



床暖房 の 温度 を変更する

① ホーム画面の「床暖房」のアイコン



1111



床暖房が複数ある場合は、画面上にすべて表示し、個別に設定できます。

Ĩ

すべてOFF

1111 3-3



床暖房の名称を変更する

① ホーム画面の「床暖房」のアイコン



※AndroidとiPhoneで、選択画面の表示が 異なります。(iPhoneの例で記載しています)

暖房 をONまたはOFFにする



※設定温度を表示している場合





「カレンダー」画面に切り替えると、お湯やおふろなどの 使用状況を見ることができます。



カレンダー の見かた

お湯(一)、おふろ(一)、浴室暖房(一)、ふろ洗浄(一) を使用したことを示します。



「前月」「翌月」をタップすると、 それぞれの実績画面になります。

利用状況比較 の見かた

| し] |利用状況比較

画面は例です。



「前月」「翌月」をタップすると、 それぞれの実績画面になります。

※当月と前月の2か月分を確認できます。

「エネルギー の見かた」 ^{「エルギー}

お湯使用量(---)、おふろ使用時間(---)、浴室の温度(----) を示します。



※「月」の画面では「前月」「翌月」、「年」の画面では「前年」「翌年」の 表示になります。

利用状況比較画面の値に関する注意

 表示する値は目安です。実際の値と異なることがあり ます。

エネルギー画面の値に関する注意

- 表示する値は目安です。実際の値と異なることがあり ます。
- ●お湯使用量のグラフの時間ごとの合計は、「合計」の数値と異なることがあります。
- リモコンとアプリでデータ更新のタイミングが異なる
 ため、値にずれが生じることがあります。
- 停電などで電源が遮断された場合や、リモコンを交換した場合は、当日分と前日分のデータが削除されたり正しい値が表示されなかったりします。



給湯器の使用状況から生活リズムの変化をみることで、 さりげなく家族を気遣うことができます。

く前	月	202	XX年	11月			
Β	月	火	水	木	金 2	± 3	「カレンダー」アイ
4	5	6	7	8	9	10	または
11	12	13	14	15	16	17	「エネルギー」アイ
18	19	20	21	22	23	24	をタップ。
25	26	27	28	29	30		
			お湯使 浴室暖	用 —	おふおそ	ろ うじ	, カレンダー <u>P6</u>

カレンダーの見かた

お湯(一)、おふろ(一)、浴室暖房(一)、ふろ洗浄(一) を使用したことを示します。



それぞれの実績画面になります。

「エネルギー の見かた」 ^{「 エルギー}

お湯使用量(─)、おふろ使用時間(─)、浴室の温度(→→) を示します。



※「月」の画面では「前月」「翌月」、「年」の画面では「前年」「翌年」の 表示になります。

エネルギー画面の値に関する注意

- 表示する値は目安です。実際の値と異なることがあり ます。
- お湯使用量のグラフの時間ごとの合計は、「合計」の数値と異なることがあります。
- リモコンとアプリでデータ更新のタイミングが異なる
 ため、値にずれが生じることがあります。
- ●停電などで電源が遮断された場合や、リモコンを交換 した場合は、当日分と前日分のデータが削除されたり 正しい値が表示されなかったりします。





メニュー画面に切り替えると、次のような内容の確認や設定 変更ができます。



給湯器リモコンを ON/OFF する

① ホーム画面をメニューに切り替える。

リモコンON/OFF	~~~ ^{>}
故障情報	
お知らせ	,
機器情報	>
設定	×
マニュアル	>
利用規約	>
本アプリについて	>

「リモコンON/OFF」を タップ。

OFF時の例

く戻る
リモコンON/OFF
リモコンの運転をONにします。 台所やおふろの給湯栓を使用中、 お湯になりますのでご注意ください。
運転 OFF中
ON Som

- ③「ON」または「OFF」を タップ。
 - 給湯温度が48℃より高い 温度に設定されていると、 ON/OFFはできません。
 OFFにすると、設定して いたふろ予約はキャンセ ルされます。

故障情報 を見る

故障のお知らせの内容や履歴を確認したいときに。

(1) ホーム画面をメニューに切り替える。



く 戻る		
故障情報	報	
発生日時	エラーコード	
2018/12/10 15:27		1
	7.	





●日付の新しい順に 最大10件表示します。



かけることができます。

※通話料はお客さまのご負担になる場合があります。



この場合は、「アフターサポートページ」は表示しません。

ノーリツからの お知らせ を見る

お知らせの内容や履歴を確認したいときに。

(1) ホーム画面をメニューに切り替える。





お知らせ」をタップ。

 確認したいお知らせを タップ。

日付の新しい順に
 最大10件表示します。



通信料はお客さまのご負担になります。
 お知らせ内容に関する電話でのお問い合わせは、受け付けしていません。必ずメールにてお問い合わせください。

機器情報 を見る

ノーリツへのお問い合わせ時など、必要に応じて、お使い の給湯器の情報を確認できます。

ホーム画面をメニューに切り替える。


修理のお問い合わせ先を入力する

「修理のお問い合わせ先」を入力し保存しておけば、 「故障詳細」画面にしたときに「修理のお問い合わせ先」を 表示し、電話番号に発信することができます。

ホーム画面をメニューに切り替える。

②「機器情報」をタップして機器情報画面にする。

< 戻る 機器情報		3 名称、電話番号の
機種名	GTH- CV2451AW6H1	それぞれをタッノし 入力する。
製造番号情報	18.00 - 000000	
機器ID	HU000000000	
ዿ 修理のお問	い合わせ先	
名称	▲×設備	
電話番号 123	345678910	
	RF Sm	④ 入力が完了したら、 「保存」をタップ。

設定 を変更する

「設定」では、以下の内容を変更できます。



※自宅モードの場合に表示します

設定 / 所有者登録 をする

(1) ホーム画面をメニューに切り替える。

リモコンON/OFF	>
故障情報	>
お知らせ	>
機器情報	>
設定	\sim
עדבבד	5
利用規約	
本アプリについて	>

(2)「設定」をタッフ

- く 戻る 設定 製品所有者登録 ご利用情報入力 通知設定 > 機器との接続解除 > 機器の接続追加 > 他のシステムの接続 > スマートスピーカーの接続 > パスコードロック >
- ③「製品所有者登録」を タップ。

所有者情報登録の サイトへ移動します。

設定 / ご利用情報 を変更する

お客さまの家族構成やお住まいに変更があったときなどに。

ホーム画面をメニューに切り替える。



設定	
製品所有者登録	>
ご利用情報入力	n ^{>}
通知設定	>
機器との接続解除	5
機器の接続追加	>
他のシステムの接続	>
スマートスピーカーの接続	>
パスコードロック	>

「設定」をタップ。 (2)

(3)「ご利用情報入力」を タップ。



設定 / 通知設定 を変更する

すべてONにしていただくことをおすすめします。 (通知が不要な場合はOFFにしてください)

 スマートフォンの設定でアプリからの通知を必ず ONにしてください。(OFFにしていると、アプリ で通知設定をONにしていても通知しません)
 重要なお知らせがある場合は、「ノーリツからのお 知らせ」をOFFにしても通知します。

(1) ホーム画面をメニューに切り替える。

リモコンON/OFF	>
故障情報	>
お知らせ	>
機器情報	>
設定	×
マニュアル	
利用規約	\checkmark
本アプリについて	>





画面は例です。



(3)「通知設定」をタップ。

※「浴室あたたまりお知らせ」は、対応する浴室暖房乾燥機がある場合に 設定できます。

79

設定 / 給湯器との接続を 解除 する

機種変更、修理交換、譲渡等で、台所リモコンと接続され ているスマートフォンを手放す場合は、手放すまえに給湯 器との接続を解除してください。 接続されたままだと、第三者にそのスマートフォンからお 客さまの給湯器を操作されたり、使用状況を見られたりす るおそれがあります。

接続を解除し忘れた場合は、台所リモコンで「スマートフォンとの接続全解除」をしてください。(無線LAN 設定編の取扱説明書をご覧ください)
 ※ただし、接続されているすべてのスマートフォン・スマートスピーカーが接続解除されます。

ホーム画面をメニューに切り替える。

リモコンON/OFF	>
故障情報	>
お知らせ	>
機器情報	5
設定	×
קבשקאת	5
利用規約	
本アプリについて	>

2 「設定」をタップ。







設定 / 給湯器 を 追加 する

1台のスマートフォンに2台以上の給湯器のリモコンを接続 したいときに。 (アプリ対応の給湯器を設置した別宅のご家族を見まもりた い場合や、二世帯住宅で給湯器が2台ある場合など)

「自宅モード」「見まもりモード」あわせて4台まで登録できます。
 「見まもりモード」の場合は、追加の設定をするときに、見まもる家のリモコンが接続されている無線LANルーターに、お客さまのスマートフォンを接続する必要があります。

(1) ホーム画面をメニューに切り替える。

リモコンON/OFF	>
故障情報	>
お知らせ	>
機器情報	>
設定	×
אדב=ד	
利用規約	>
本アプリについて	>

②「設定」をタップ。



このあとの操作は、P20「(2)利用モードを 選択する」以降の手順に従ってください。



2台以上接続した場合のモードの切り替えかた



ここをタップすると 選択画面になります。

画面は例です。



タップしたモードに 切り替わります。

設定 / 他のシステム と 接続 する

他社のシステムの端末やアプリから給湯器の操作をしたい 場合に、そのシステムとの接続に必要な「接続パスワード」 を発行します。

●「接続パスワード」を取得する方法のみ記載しています。接続のしかたについては、接続するシステムの取扱説明書等をご覧ください。

(1) ホーム画面をメニューに切り替える。

リモコンON/OFF	>
故障情報	>
お知らせ	>
機器情報	>
◆ 設定	
マニュアル	7.7
利用規約	\checkmark
本アプリについて	>

②「設定」をタップ。







(4)「パスワード取得」を タップすると、 接続パスワードが 表示されます。

「シーになっていると、 接続パスワードは 取得できません。

※自宅にいるのに「***」になっている ときは・・・

スマートフォンが、台所リモコンと は異なる無線LANやモバイル回線 で通信しているときに、 (参)表示 になります。台所リモコンと同じ無 線LANで通信するよう設定を切り 替えると、 (金)表示になります。



「コピー」をタップ。

接続パスワードは、手順
 ⑤で取得してから30分間
 有効です。

設定 / アプリに パスコードロック を設定する

① ホーム画面をメニューに切り替える。

リモコンON/OFF	>
故障情報	>
お知らせ	>
機器情報	5
設定	
עדבבד	5
利用規約	
本アプリについて	>



設定	
製品所有者登録	>
ご利用情報入力	>
通知設定	>
機器との接続解除	>
機器の接続追加	>
他のシステムの接続)
スマートスピーカーの接続	>
לעםא-בגא	γ
6	٢

③「パスコードロック」 をタップ







⑤ 任意の6桁のパスコード を2回入力する。

設定したパスコードは確 認する方法がありません ので、パスコードを忘れ ないようにしてください。 忘れると、アプリのアン インストールと再インス トール(Androidの場合 はデータの削除でも可)、 およびリモコンとの接続 を最初からやり直す必要 があります。

マニュアル を見る

① ホーム画面をメニューに切り替える。

< 戻る メニュー	 マニュアル」をタッフ 	7° ₀
リモコンON/OFF		
故障情報		
お知らせ		
機器情報		
設定		
マニュアル 利用規約 本アプリについて		
< 戻る マニュアル ポタンをクリックすると 酸計ホームペー	③ それぞれをタップする	,) o
のマニュアルを表示します。	この取扱説明書を	
🗍 スマホアプリの取扱説明書	ロスマレができます	
🛄 リモコンの取扱説明書	見ることかできより。	
〒 無線LAN接続設定ガイド	リモコン操作編の取扱説明 を見ることができます。	書
	「無線LANかんたん接続ガイ」 を見ることができます。	ド」

利用規約 を見る

① ホーム画面をメニューに切り替える。

リモコンON/OFF	>
故障情報	>
お知らせ	>
機器情報	>
設定	>
マニュアル	>
利用規約	m ×
本アプリについて	>

Ļ

利用規約

本規約は、株式会社ノーリツ(以下「当 社」といいます)が提供するガス給湯・暖房 システム(以下「給湯・暖房システム」とい います)への無線LAN接続サービス(以下 「本接続サービス」といいます)および給 湯・暖房システムに対応したスマートフォン 用アプリケーション(以下「本アプリ」とい い、本接続サービスと併せて以下「本サービ ス」といいます)をご利用いただく方(以下 「利用者」といいます)に適用される利用条 件を規定することを目的とするものです。

本サービスの利用希望者(以下「利用希望 者」といいます)は本規約に同意し、これを 遵守することを条件として本サービスを利用 することができます。なお、利用希望者が本 規約に「同意する」を選択した場合、利用希 望者は、本規約の内容を承諾したものとみな します。

なお、本サービスや給湯・暖房システムに 関すス利田各性 利田方法 ご利田トの注音 2 「利用規約」をタップ。

利用規約画面

この アプリの情報 を見る

このアプリのバージョンやライセンス情報を見ることができます。

① ホーム画面をメニューに切り替える。

メニュー	
リモコンON/OFF	>
故障情報	>
お知らせ	>
機器情報	>
設定	>
マニュアル	>
利用規約	>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
本アノリについて	\mathbf{m}
	~
〈 戻る	
く _{戻る} 本アプリについ	いて
く 戻る 本アプリについ わかすアプリ	いて
< 戻る 本アプリについ かすアプリ NORITZ パージョン 90.12.0	いて 4
く 戻る 本アプリについ NORITZ わかすアプリ バージョン 90.12.0 ライセンス情報	いて 14 反
く 戻る 本アプリについ やかすアプリ いのRITZ やかすアプリ パージョン 90.12.0 ライセンス情 使用しているオープンソースソフ いて	ハて 4 & トウェアにつ
く 戻る 本アプリについ やかすアプリ バージョン 90.12.0 ライセンス情報 使用しているオープンソースソフ いて ・ Chrome Apps Sockets TCP .	いて 4 & トウェアにつ API
く 戻る 本アプリについ わかすアプリ NORITZ パージョン 90.12.0 ライセンス情報 使用しているオープンソースソフ いて ・ Chrome Apps Sockets TCP Copyright (c) 2014 The Authors. All rights reserved.	いて 4 & トウェアにつ API Chromium
	いて 4 & トウェアにつ API Chromium source and
く 戻る 本アプリについ かかすアプリ NORITZ パージョン 90.12.0 ライセンス情華 使用しているオープンソースソフ いて ・ Chrome Apps Sockets TCP . Copyright (c) 2014 The Authors. All rights reserved. Redistribution and use in binary forms, with or without	いて 4 を トウェアにつ API Chromium source and
	いて 4 & トウェアにつ API Chromium source and provided that
く 戻る 本アプリについ かかすアプリ バージョン 90.12.0 ライセンス情韓 使用しているオープンソースソフ いて ・ Chrome Apps Sockets TCP - Copyright (c) 2014 The Authors. All rights reserved. Redistribution and use in binary forms, with or without modification, are permitted p the following conditions are	いて 4 & kウェアにつ API Chromium source and provided that
く 戻る 本アプリについ かすアプリ バージョン 90.12.0 ライセンス情韓 使用しているオープンソースソフ いて ・ Chrome Apps Sockets TCP - Copyright (c) 2014 The Authors. All rights reserved. Redistribution and use in binary forms, with or without modification, are permitted p the following conditions are met:	ハて 4 & トウェアにつ API Chromium source and provided that
く 戻る 本アプリについ かすアプリ バージョン 90.12.0 ライセンス情報 使用しているオープンソースソフ いて ・ Chrome Apps Sockets TCP - Copyright (c) 2014 The Authors. All rights reserved. Redistribution and use in binary forms, with or without modification, are permitted p the following conditions are met:	ハて 4 & トウェアにつ API Chromium source and provided that
く 戻る 本アプリについ NORITZ わかすアプリ NORITZ ハージョン 90.12.0 ライセンス情報 使用しているオープンソースソフ いて ・ Chrome Apps Sockets TCP - Copyright (c) 2014 The Authors. All rights reserved. Redistribution and use in binary forms, with or without modification, are permitted p the following conditions are met: * Redistributions of source	ハて 4 & トウェアにつ API Chromium source and provided that
く 戻る 本アプリについ やかすアプリ NORITZ わかすアプリ NORITZ パージョン 90.12.0 ライセンス情報 使用しているオープンソースソフ いて ・ Chrome Apps Sockets TCP - Copyright (c) 2014 The Authors. All rights reserved. Redistribution and use in binary forms, with or without modification, are permitted p the following conditions are met: * Redistributions of source retain the above copyright	ハて 4 & トウェアにつ API Chromium source and provided that code must

 (2)「本アプリについて」を タップ。







もくじへ

戻る

 故障情報のお知らせが出たときは、アプリからおふろや暖房機器などの操作はできません。 (メニューやカレンダーはタップできます)
 通知の表示のしかたは、スマートフォンの設定によって異なります。
 アプリの通知設定をONにしていても、スマートフォンの設定でアプリからの通知をOFFにしていると、通知しません。

アプリで困ったとき



♀『リモコンとの接続に失敗しました。無線ルーター等接続を確認して、再度「スマートフォンとの接続」を実施してください』が表示されて、リモコンとスマートフォンが接続できない。

A 以下に沿って、確認や対処をしてください。



- Q 『リモコンとの接続に失敗しました。接続可能台数の上限に達しています』が表示され、リモコンとスマートフォンが接続できない。
- ▲ スマートフォンやスマートスピーカーを、接続可能台数(8台) を超えて台所リモコンに接続しようとした場合に、表示される エラーです。
 - 接続台数を減らしてからスマートフォンやスマートスピーカー の接続をやり直してください。
 - 接続台数を減らすには、個別にスマートフォンの接続を解除す る方法(P80)か、台所リモコンで「スマートフォンとの接続全 解除」をしてすべてのスマートフォン・スマートスピーカーの 接続を解除する方法があります。
 - (「スマートフォンとの接続全解除」の方法は、無線LAN設定編の取扱説明書をご覧ください)

Qわかすアプリのバージョンアップのメッセージが表示された。

A 必ず最新のバージョンに更新してご利用ください。 古いバージョンのままでは、ご利用いただけません。

Q▶『機器の接続が解除されました』のメッセージが表示された。

▲ ルーターを交換した場合や、台所リモコンで「全設定初期化」や 「スマートフォンとの接続全解除」をした場合に、このメッセー ジが表示されます。

画面に従って初めから設定しなおしてください。

Q♪『送信に失敗しました』のメッセージが表示された。

- A →通信状態がよくない可能性があります。台所リモコンの無線 LAN状態表示 □ やスマートフォンのアンテナの状態を確認し てください。
- Q アプリで操作するたび、『操作がキャンセルされました』のメッ セージが表示される。
- A エコーネットライトが「有効」に設定されていませんか? 「有効」に設定されていると、アプリからの操作はできなくな ります。
 - 給湯器リモコンで遠隔操作が「無効」に設定されていませんか?
 「無効」に設定されていると、アプリからの操作はできなくなります。
- Q 『送信に失敗しました』のメッセージが表示されたのに、給湯器 が動作した。
- ▲ 通信環境によっては、通信に時間がかかったために、『送信に 失敗しました』のメッセージが表示され、遅れて給湯器が動作 することがあります。

♀操作をしても、機器が動作しない。

- A スマートフォン画面の浴槽のイラストの下に、エラーコードが 出ていませんか?
 - エラーコードが出ているときは、アプリから操作はできません。

♀ホーム画面がグレーになって操作できない。

- ▲ 給湯器リモコンのON/OFFスイッチをOFFにすると、ホーム画 面がグレーになります。グレーになっているとおふろの操作は できません。
- Q 「あたたまりお知らせ」に対応する浴室暖房乾燥機があるのに、 通知設定に「あたたまりお知らせ」の項目が出ない。
- ▲ 台所リモコンのケア設定で「浴室あたたまりお知らせ」がはたら くよう設定していないと、アプリの通知設定に「あたたまりお知 らせ」の項目は出ません。リモコン操作編の取扱説明書「メニュー から運転操作をする・設定を変える(ユーザー設定)」をご覧くだ さい。
- Q 自宅にいる(無線LANの圏内にいる)のに、 参表示になっている。
- A スマートフォンが、台所リモコンとは異なる無線LANやモバ イル回線で通信しているときに、 教表示になります。 台所リモコンと同じ無線LANで通信するよう設定を切り替え
 - ると、「物」表示になります。

Q 床暖房や暖房の運転が、勝手にOFFになる。

A わかすアプリで宅外から床暖房や暖房の運転操作をすると、安 全のため24時間で運転を停止します。 ●無線LAN設定編の取扱説明書の「故障・異常かな?と思ったら」 もご確認ください。

以上の処置をしても解決しないとき
 その他の不具合があるとき
 のお問い合わせはこちら





スマートスピーカー編

対応しているスマートスピーカー

Amazon Echo シリーズ

● LINE Clova シリーズ

● Google Home シリーズ

※2019年8月時点での対応状況です。

※「Amazon」、「Amazon Echo」、「Alexa」および関連するすべて のロゴは、Amazon.com, Inc.または、その関連会社の商標また は登録商標です。

※「LINE Clova」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。

※ Google Home は Google LLC の商標です。

Amazon Echo シリーズ

台所リモコンと接続する	<u>4</u>
準備	<u>4</u>
設定	<u>5</u>
使いかた	<u>10</u>
できること	<u>10</u>
基本の話しかけかた	<u>10</u>
操作のしかた	<u>13</u>
困ったとき	<u>16</u>

もくじ

<u>4</u>

<u>19</u>

LINE Clova シリーズ

台所リモコンと接続する	
準備	<u>19</u>
設定	<u>20</u>
使いかた	<u>25</u>
できること	<u>25</u>
基本の話しかけかた	<u>25</u>

スマートスピーカー編 - <mark>2</mark>

操作のしかた	<u>26</u>
困ったとき	<u>27</u>

<u>30</u>

Google Home シリーズ

台所リモコンと接続する	<u>30</u>
準備	··· <u>30</u>
設定	··· <u>31</u>
使いかた	<u>36</u>
できること	<u>36</u>
基本の話しかけかた	<u>36</u>
操作のしかた	<u>37</u>
困ったとき	<u>39</u>

Amazon Echo シリーズ

台所リモコンと接続する

もくじへ



①台所リモコンと無線LANルーターを接続しておく。

接続のしかたは、下記のいずれかでご覧いただけます。 「無線LAN設定編」の取扱説明書
 「無線LANかんたん接続ガイド」
 ノーリツホームページ内の動画による説明

②スマートフォンを、台所リモコンと同じ無線LAN ルーターに接続しておく。

③「わかすアプリ」をインストールし、台所リモコン と接続しておく。

●接続方法は、わかすアプリ操作ガイド本編をご覧ください。

④Amazon Echoの初期設定を済ませておく。

Amazon Echo付属の説明書などを参照してください。

設定

表示例





3「設定」をタップ。

画面は例です。



※自宅にいるのに (宅外)になっているときは・・・

スマートフォンが、台所リモコンとは異なる無線LANやモバイル回線 で通信しているときに、 🐄 表示になります。台所リモコンと同じ無線 LANで通信するよう設定を切り替えると、 📪 表示になります。



- (8) Amazon Alexaアプリを開いて「ノーリツわかす」の スキルを検索し、スキルを有効にする。
 - ●スキルを有効にする方法は変更される場合があります。 操作がわからない場合は、Amazonのホームページの ヘルプ等で確認してください。



スキルが有効になった画面が表示れさたら、 Amazon Alexaアプリを終了してください。

①「アレクサ、ノーリツを開いて」と呼びかける。



●何度か呼びかけても接続できない場合は、手順①から やりなおしてください。



画面は例です。



画面は例です。



(使いかた

もくじへ

できること

ふろ自動/追いだき/床暖房/暖房

ふろ洗浄(おそうじ浴槽がついている場合のみ)

基本の話しかけかた(したいことがわかっているとき)




- しばらく何も返事しなかった場合
- •「はい。」ではなく、別の操作などを話しかけた場合



(対話終了)

基本の話しかけかた(どんな操作ができるか知りたいとき)



ようこそ、「ノーリツ」へ。 (対応できる操作を案内) どの操作をおこないますか?

 スマートスピーカーは対応できる操作 をすべて案内しますが、お使いの給湯 器や設置状況によって、できる操作は 異なります。



- •したい操作を1つ選んで話しかけてください。
- •1回につき1つの操作を受け付けます。
- 「○○して。」のところは、いろいろな言葉に言いかえができます。P13~15「操作のしかた」の話しかけかた(例)を参考に、話しかけやすい言葉を見つけてみてください。



- しばらく何も返事しなかった場合
- •「はい。」ではなく、別の操作などを話しかけた場合



操作のしかた

したいこと	話しかけかた(例)	
ふろ自動を する※	アレクサ、ノーリツで	お湯はりして。 ふろ自動を開始して。 おふろにお湯を入れて。 おふろを沸かして。
ふろ自動を やめる	アレクサ、ノーリツで	お湯はりをやめて。 ふろ自動を停止して。 おふろをとめて。 おふろを中止して。
追いだきを する※	アレクサ、ノーリツで	追いだきして。 追いだきを開始して。 追いだきでお湯を入れて。
追いだきを やめる	アレクサ、ノーリツで	追いだきをやめて。 追いだきを停止して。 追いだきをとめて。

※ふろ自動・追いだきをする前に、わかすアプリ操作ガイド本編 「アプリでおふろ操作をするまえに」の準備をしておいてください。

したいこと	話しかけかた(例)	
床暖房を する※	アレクサ、ノーリツで	床暖房つけて。 床暖房を入れて。 ゆかだんをオンして。
床暖房を やめる※	アレクサ、ノーリツで	床暖房消して。 床暖房やめて。 床暖房を切って。 ゆかだんをオフして。

 ※ • 複数系統の床暖房がある場合は、床暖房の名称を指定してく ださい。

例:「アレクサ、ノーリツで床暖房1の床暖房つけて(消して)。」

床暖房をやめるときのみ、「すべての」と指定することもできます。

例:「アレクサ、ノーリツですべての床暖房消して。」

- 名称は、わかすアプリで設定した名称と同じです。
 (わかすアプリ操作ガイド本編「床暖房の名称を変更する」を参照してください)
- 名称を指定しなかった場合は、アレクサが「どの部屋ですか?」
 と尋ねます。

したいこと	話しかけかた(例)	
暖房をする	アレクサ、ノーリツで	暖房つけて。 暖房して。 暖房を入れて。 暖房をオンして。
暖房をやめる	アレクサ、ノーリツで	暖房消して。 暖房やめて。 暖房を切って。 暖房をオフして。

(おそうじ浴槽が設置されている場合)

したいこと	話しかけかた(例)	
ふろ洗浄を する※	アレクサ、ノーリツで	おふろを洗って。 ふろ洗浄を開始して。 おそうじして。
ふろ洗浄後に 続けてお湯は りしたいとき	(ふろ洗浄中に) アレクサ、ノーリツで	お湯はりして。 ふろ自動を開始して。 おふろにお湯を入れて。 おふろを沸かして。
ふろ洗浄を やめる	アレクサ、ノーリツで	おふろ洗いをやめて。 ふろ洗浄を停止して。 おそうじをとめて。

※ふろ洗浄をする前に、浴槽にふたをしておいてください。

Q スマートフォンに『接続可能台数の上限に達しています』が表示 され、リモコンとスマートスピーカーが接続できない。

もくじへ

戻る

- ▲本編「アプリで困ったとき」の「『接続可能台数の上限に達しています』が表示され、リモコンとスマートフォンが接続できない。」
- Q スマートスピーカーから「操作が禁止状態のため、受け付けで きません。」と案内された。
- A ・スマートスピーカーでしようとした操作が、すでに給湯器リ モコンやわかすアプリで操作されていた場合に案内されます。
 - 給湯器リモコンで操作を受け付けない動作(お湯はり中の追いだき操作など)をスマートスピーカーに呼びかけた場合に 案内されます。
 - エコーネットライトが「有効」に設定されていませんか?
 「有効」に設定されていると、スマートスピーカーからの操作 はできなくなります。
- Q スマートスピーカーから「システムから接続情報が取得できなかったため、アレクサアプリに接続用のカードを送りました。わかすアプリからスマートスピーカーの接続を再度おこない、アカウントリンクを完了してからご利用ください。」と案内された。
- ▲ スマートスピーカーと台所リモコンの接続に問題が起こっています。 「ノーリツわかす」のスキルを無効にしてから、再度P5「台所リ モコンと接続する」の手順でスマートスピーカーと台所リモコ ンを接続し直してください。

Q スマートスピーカーから「エラーが発生しているため、OOO (操作名)を受け付けられませんでした。リモコンの表示をご確 認ください。」と案内された。

A 給湯器側でエラーが発生しています。わかすアプリのメニュー →故障情報→確認したいエラーコード→アフターサポート ページからエラーの詳細や対処方法を確認してください。 ※エラーコード(故障表示)は給湯器リモコンでも確認できます。

Q スマートスピーカーから「○○○(操作名)を受け付けられませんでした。」と案内された。

| A ├ 台所リモコンの無線LAN状態表示を確認してください。

【圏外や謎になっている場合】

台所リモコンとサーバーの通信に問題が起こっている可能性 があります。

無線LAN設定編の取扱説明書の「故障・異常かな?と思った ら」の項目「台所リモコンの無線LAN状態表示」を確認して、 必要な処置をしてください。

【台数表示がない場合】

すべてのスマートフォンが接続解除されていると、スマート スピーカーでの遠隔操作もできなくなります。

台所リモコンと1台以上のスマートフォンを接続してから、 スマートスピーカーを接続し直してください。

【無線LAN状態表示に問題がない場合】

サーバー側で問題が起こっている可能性があります。

スマートスピーカーと台所リモコンの接続を一度解除し、接 続し直してください。 Q スマートスピーカーを接続し直すと、台所リモコンの無線LAN 状態表示に表示されている接続台数が増えた。

▲ スマートスピーカーと台所リモコンの接続を一度解除したあと 再度接続すると、同じスマートスピーカーであっても接続台数 を新たにカウントします。

(正しい接続台数を表示させたい場合は、台所リモコンで「ス マートフォンとの接続全解除※」をしたあと、台所リモコンと スマートフォン・スマートスピーカーを接続し直してください) ※「スマートフォンとの接続全解除」の方法は、無線LAN設定編の取扱 説明書をご覧ください。

●スマートスピーカーが呼びかけに応答しない場合など、スマートスピーカー側の問題が考えられるときは、Amazonのホームページのヘルプ等をご確認ください。

株式会社ノーリツコンタクトセンター

通話料金無料

0120-911-026

※携帯電話からは 0570-064-910 (通話料がかかります)

【平日】9:00~18:00 【土曜・日曜・祝日】9:00~17:00

●以上の処置をしても解決しないとき
 ●その他の不具合があるとき
 のお問い合わせはこちら

LINE Clova シリーズ

台所リモコンと接続する

もくじへ



①台所リモコンと無線LANルーターを接続しておく。

接続のしかたは、下記のいずれかでご覧いただけます。 「無線LAN設定編」の取扱説明書
 「無線LANかんたん接続ガイド」
 ノーリツホームページ内の動画による説明

②スマートフォンを、台所リモコンと同じ無線LAN ルーターに接続しておく。

③「わかすアプリ」をインストールし、台所リモコン と接続しておく。

●接続方法は、わかすアプリ操作ガイド本編をご覧ください。

④LINE Clovaの初期設定を済ませておく。

●LINE Clova付属の説明書などを参照してください。

設定

表示例





3「設定」をタップ。



※自宅にいるのに (宅外)になっているときは・・・

スマートフォンが、台所リモコンとは異なる無線LANやモバイル回線 で通信しているときに、 🔊 表示になります。台所リモコンと同じ無線 LANで通信するよう設定を切り替えると、 讷 表示になります。



(7)「コピー」をタップ。

- コピーした接続パスワード は次の手順⑧でペースト します。
 接続パスワードは、手順 ⑥で取得してから30分間 有効です。
- (8) LINE Clovaアプリを開いて、「ノーリツわかす」を検索し、アカウント連携する。
 - アカウント連携の方法は変更される場合があります。
 操作がわからない場合は、LINE Clovaのホームページのサポート等で確認してください。



(11) 給湯器の「登録」をタップし、完了画面が表示されたら 「OK」をタップ。

(12) 他の機器が表示されている場合は同様に「登録」をタップし、詳細設定でロケーション名を設定してから「OK」をタップ。

※わかすアプリで設定した名称が機器名に表示されるので、ロケー ション名の参考にしてください。

(13)「ねぇClova、お湯はりして」と呼びかける。



●何度か呼びかけても接続できない場合は、手順①から やりなおしてください。



画面は例です。



画面は例です。







できること

ふろ自動/追いだき/床暖房

基本の話しかけかた



- •1回につき1つの操作を受け付けます。
- 「○○して。」のところは、P26「操作のしかた」の話し かけかたをご覧ください。



操作のしかた

したいこと	話しかけかた
ふろ自動をする※1	ねぇClova、お湯はりして。
ふろ自動をやめる	ねぇClova、お湯はりをとめて。
追いだきをする ^{※1}	ねぇClova、追いだきして。
追いだきをやめる	ねぇClova、追いだきをとめて。
床暖房をする	ねぇClova、〈リビングの※2〉床暖房をつけて。
床暖房をやめる	ねぇClova、〈リビングの※2〉床暖房を消して。

- ※1 ふろ自動・追いだきをする前に、わかすアプリ操作ガイド本 編「アプリでおふろ操作をするまえに」の準備をしておいてく ださい。
- ※2 複数系統の床暖房がある場合は、LINE Clovaアプリで設定した床暖房のロケーション名を指定してください。

●LINE Clovaアプリで各機器のロケーション名を設定しても、わかすアプリの名称は変更されません。



- Q スマートフォンに『接続可能台数の上限に達しています』が表示 され、リモコンとスマートスピーカーが接続できない。
- ▲本編「アプリで困ったとき」の「『接続可能台数の上限に達しています』が表示され、リモコンとスマートフォンが接続できない。」
- Q スマートスピーカーから「給湯器(床暖房)の操作が禁止の状態 ではサポートしていない機能です。ご確認の上、再度お試しく ださい。」と案内された。
- A · スマートスピーカーでしようとした操作が、すでに給湯器リ モコンやわかすアプリで操作されていた場合に案内されます。
 - 給湯器リモコンで操作を受け付けない動作(お湯はり中の追いだき操作など)をスマートスピーカーに呼びかけた場合に案内されます。
 - エコーネットライトが「有効」に設定されていませんか?
 「有効」に設定されていると、スマートスピーカーからの操作 はできなくなります。
- Q スマートスピーカーから「給湯器(床暖房)がシステムエラーの 状態ではサポートしていない機能です。ご確認の上、再度お試 しください。」と案内された。

A 給湯器側でエラーが発生しています。わかすアプリのメニュー →故障情報→確認したいエラーコード→アフターサポート ページからエラーの詳細や対処方法を確認してください。 ※エラーコード(故障表示)は給湯器リモコンでも確認できます。 Q スマートスピーカーから「接続に失敗しました。しばらくたって から再度お試しください。」と案内された。

A
台所リモコンの無線LAN状態表示を確認してください。

【圏外や謎になっている場合】

台所リモコンとサーバーの通信に問題が起こっている可能性 があります。

無線LAN設定編の取扱説明書の「故障・異常かな?と思ったら」の項目「台所リモコンの無線LAN状態表示」を確認して、 必要な処置をしてください。

【無線LAN状態表示に問題がない場合】

サーバー側で問題が起こっている可能性があります。 スマートスピーカーと台所リモコンの接続を一度解除し、接

スマートスピーカーと台所りモコノの接続を一度解除し、接続し直してください。

Q スマートスピーカーから「登録された機器がありません。アプ リから登録してください。」と案内された。

- A スマートスピーカーと台所リモコンの接続に問題が起こっています。「ノーリツわかす」のアカウント連携を解除してから、再度P19「台所リモコンと接続する」の手順でスマートスピーカーと台所リモコンを接続し直してください。
 - すべてのスマートフォンが接続解除されていると、スマート スピーカーでの遠隔操作もできなくなります。
 台所リモコンと1台以上のスマートフォンを接続してから、
 スマートスピーカーを接続し直してください。

Q スマートスピーカーを接続し直すと、台所リモコンの無線LAN 状態表示に表示されている接続台数が増えた。

▲ スマートスピーカーと台所リモコンの接続を一度解除したあと 再度接続すると、同じスマートスピーカーであっても接続台数 を新たにカウントします。

(正しい接続台数を表示させたい場合は、台所リモコンで「ス マートフォンとの接続全解除※」をしたあと、台所リモコンと スマートフォン・スマートスピーカーを接続し直してください) ※「スマートフォンとの接続全解除」の方法は、無線LAN設定編の取扱 説明書をご覧ください。

スマートスピーカーが呼びかけに応答しない場合など、スマートスピーカー側の問題が考えられるときは、LINE Clovaのホームページのサポート等をご確認ください。

株式会社ノーリツコンタクトセンター

通話料金無料

0120-911-026

※携帯電話からは 0570-064-910 (通話料がかかります)

【平日】9:00~18:00 【土曜・日曜・祝日】9:00~17:00

●以上の処置をしても解決しないとき
 ●その他の不具合があるとき
 のお問い合わせはこちら

Google Home シリーズ 台所リモコンと接続する



①台所リモコンと無線LANルーターを接続しておく。

もくじへ

接続のしかたは、下記のいずれかでご覧いただけます。 「無線LAN設定編」の取扱説明書
 「無線LANかんたん接続ガイド」
 ノーリツホームページ内の動画による説明

②スマートフォンを、台所リモコンと同じ無線LAN ルーターに接続しておく。

③「わかすアプリ」をインストールし、台所リモコン と接続しておく。

●接続方法は、わかすアプリ操作ガイド本編をご覧ください。

④ Google Home の初期設定を済ませておく。

● Google Home 付属の説明書などを参照してください。

設定

表示例





3「設定」をタップ。



※自宅にいるのに (***)になっているときは・・・

スマートフォンが、台所リモコンとは異なる無線LANやモバイル回線 で通信しているときに、 🔊 表示になります。台所リモコンと同じ無線 LANで通信するよう設定を切り替えると、 📪 表示になります。



(7)「コピー」をタップ。

 コピーした接続パスワード は次の手順⑧でペースト します。
 接続パスワードは、手順 ⑥で取得してから30分間 有効です。

 (8) Google Homeアプリを開いて、「ノーリツわかす」を 検索し、デバイスを追加する。

●デバイスの追加方法は変更される場合があります。 操作がわからない場合は、Google Home ヘルプ等で確 認してください。



① 「OK Google, おふろをつけて」と呼びかける。





画面は例です。



画面は例です。



 リモコンと接続できる Google Home は1台までです。 ご家族で使用したい場合は、リモコンと接続した Google Home ア プリに「家のメンバーの招待」でご家族を追加してお使いください。
 Google アカウントの変更をする場合は、Google Home アプリから給湯器との接続を解除してから、新規に接続してください。 解除しないと、1台接続されていると判断され、新しいアカウントで接続できなくなります。

●転居される際は、Google Home アプリから給湯器との接続を必ず 解除してください。

解除しないと、次に入居される方が Google Home を接続しても、 一部の機能が使えなくなる可能性があります。



できること

ふろ自動/床暖房

ふろ洗浄(おそうじ浴槽がついている場合のみ)

基本の話しかけかた



操作のしかた

したいこと		話しかけかた
ふろ自動をする ^{※1}	OK Google,	おふろをつけて。 おふろをオンにして。
ふろ自動をやめる	OK Google,	おふろをとめて。 おふろをオフにして。
床暖房をする	OK Google,	<○○の床暖房 ^{※2} >をつけて。
床暖房をやめる	OK Google,	〈〇〇の床暖房※2〉をつけて。

- ※1 ふろ自動をする前に、わかすアプリ操作ガイド本編「アプリで おふろ操作をするまえに」の準備をしておいてください。
- ※2 複数系統の床暖房がある場合は、床暖房の名称を指定してく ださい。(下表)

わかすアプリで 設定した名称	話しかけかた	わかすアプリで 設定した名称	話しかけかた
床暖房1 (以下、床暖房2~6)	1番目の床暖房 (以下、〇番目の床暖房)	キッチン2	2番目のキッチンの 床暖房
リビング	リビングの床暖房	和室	和室の床暖房
リビング2	ノグ2 2番目のリビング の床暖房	寝室	寝室の床暖房
		子供部屋	子供部屋の床暖房
ダイニング	ダイニングの 床暖房	子供部屋2	2番目の子供部屋の 床暖房
ダイニング2	2番目のダイニング の床暖房	浴室	浴室の床暖房
キッチン	キッチンの床暖房	脱衣室	脱衣室の床暖房

(おそうじ浴槽が設置されている場合)

したいこと	話しかけかた(例)
ふろ洗浄をする※	OK Google, ふろ洗浄を開始して。
ふろ洗浄後に 続けてお湯はりを したいとき	(ふろ洗浄中に) OK Google,おふろをつけて。 おふろをオンにして。
ふろ洗浄をやめる	OK Google, ふろ洗浄をとめて。

※ふろ洗浄をする前に、浴槽にふたをしておいてください。

Google Home アプリで各デバイスの名前を変更しても、 わかすアプリの名称は変更されません。 Google Home シリーズ 困ったとき



- Q スマートフォンに『接続可能台数の上限に達しています』が表示 され、リモコンとスマートスピーカーが接続できない。
- ▲本編「アプリで困ったとき」の「『接続可能台数の上限に達しています』が表示され、リモコンとスマートフォンが接続できない。」
- Q スマートスピーカーから「すみません。今はそれができないようです。」と案内された。
- A · スマートスピーカーでしようとした操作が、すでに給湯器リ モコンやわかすアプリで操作されていた場合に案内されます。
 - 給湯器リモコンで操作を受け付けない動作(お湯はり中の追いだき操作など)をスマートスピーカーに呼びかけた場合に 案内されます。
 - エコーネットライトが「有効」に設定されていませんか?
 「有効」に設定されていると、スマートスピーカーからの操作 はできなくなります。
- Q スマートスピーカーから「すみません。エラーのため、ホーム デバイスを操作できません。」と案内された。
- A 給湯器側でエラーが発生しています。わかすアプリのメニュー →故障情報→確認したいエラーコード→アフターサポート ページからエラーの詳細や対処方法を確認してください。 ※エラーコード(故障表示)は給湯器リモコンでも確認できます。

Q スマートスピーカーから「リクエストの処理に失敗しました。」と 案内された。

A
台所リモコンの無線LAN状態表示を確認してください。

【圏外や謎になっている場合】 台所リモコンとサーバーの通信に問題が起こっている可能性 があります。 無線LAN設定編の取扱説明書の「故障・異常かな?と思った ら」の項目「台所リモコンの無線LAN状態表示」を確認して、 必要な処置をしてください。

【無線LAN状態表示に問題がない場合】 サーバー側で問題が起こっている可能性があります。 スマートスピーカーと台所リモコンの接続を一度解除し、接 続し直してください。

- Q スマートスピーカーから「アカウントに問題が発生したようです。 「おふろ」(または「〇〇の床暖房」)を再リンクするには、Google Home またはアシスタントのアプリを使用してください。」と案 内された。
- A ・スマートスピーカーと台所リモコンの接続に問題が起こっています。ノーリツわかすのリンクを解除してから、再度P30「台所リモコンと接続する」の手順でスマートスピーカーと台所リモコンを接続し直してください。

 すべてのスマートフォンが接続解除されていると、スマート スピーカーでの遠隔操作もできなくなります。
 台所リモコンと1台以上のスマートフォンを接続してから、
 スマートスピーカーを接続し直してください。 Q スマートスピーカーを接続し直すと、台所リモコンの無線LAN 状態表示に表示されている接続台数が増えた。

▲ スマートスピーカーと台所リモコンの接続を一度解除したあと 再度接続すると、同じスマートスピーカーであっても接続台数 を新たにカウントします。

(正しい接続台数を表示させたい場合は、台所リモコンで「スマートフォンとの接続全解除※」をしたあと、台所リモコンとスマートフォン・スマートスピーカーを接続し直してください) ※「スマートフォンとの接続全解除」の方法は、無線LAN設定編の取扱説明書をご覧ください。

●スマートスピーカーが呼びかけに応答しない場合など、スマートスピーカー側の問題が考えられるときは、Google Home へルプ等をご確認ください。

株式会社ノーリツコンタクトセンター

通話料金無料

0120-911-026

※携帯電話からは 0570-064-910 (通話料がかかります)

【平日】9:00~18:00 【土曜・日曜・祝日】9:00~17:00

●以上の処置をしても解決しないとき
 ●その他の不具合があるとき
 のお問い合わせはこちら