

エコネットライトアダプタをご利用のお客さまへ

エコネットライトアダプタをご使用の前に


このたびはエコネットライトアダプタをお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用になる前にこのチラシをお読みいただき、正しくご使用ください。

■エコネットライトアダプタとは

- エネファームや給湯機器とHEMSコントローラ[※]の接続を可能にするアダプタです。
本製品を介して、HEMSコントローラからエネファーム・給湯機器・床暖房・浴室暖房乾燥機・温水ラジエータの状態確認や操作ができるようになります。
- HEMSコントローラの使用方法については、接続先のHEMSコントローラの取扱説明書等をお読みいただき、正しくご使用ください。

※HEMSコントローラとは、家庭内の家電機器をつないでエネルギーの見える化や機器操作をおこなうための機器です。2014年9月現在、東芝製ホームゲートウェイ (HEM-GW13A)、京セラ製ハウスマイルナビィ (HSN-01A)のみ接続確認されています。

<イメージ図>



■使用上のご注意

- ガス機器リモコン(給湯機器リモコン・床暖房リモコン・浴室暖房乾燥機リモコン)で操作できても、HEMS画面で操作できない機能があります。
- HEMSコントローラからガス機器の操作をおこなった場合に、ガス機器の実際の動作に遅れが生じる場合があります。
- ガス機器リモコンとHEMS画面の表示は、必ずしも一致しません。(例えば、HEMSコントローラで機器の変更をおこなった場合に、ガス機器リモコン表示に反映されないことや、ガス機器リモコンから操作をおこなった場合に、HEMS画面に表示している内容が異なる場合があります)
- 発電電力やガス使用量などの数値は目安のため、請求書の値と異なります。また、計測に誤差が生じる場合があります。
- 本製品やガス機器を交換したとき、または停電から復旧したときに、ガス機器とHEMSコントローラの接続が、自動復旧しない場合があります。HEMSコントローラの取扱説明書をお読みいただき、再度接続をしてください。

SHC803V



■HEMSコントローラへのガス機器登録について

- HEMSコントローラの取扱説明書をお読みいただき、エネファームや給湯機器、またはそれらに接続された床暖房・浴室暖房乾燥機・温水ラジエータの登録をおこなってください。
- 登録時に、各機器(床暖房・浴室暖房乾燥機・温水ラジエータ)の製造元の名称は、本製品の製造元の名称に統一して表示されることがあります。
- 温水ラジエータは、登録時に「ガス温水床暖房」として登録されます。

■エネファーム・給湯機器の操作について

- 給湯機器リモコンが運転スイッチ「入」状態の場合のみ、HEMS画面からふろ自動「入」の操作ができます。
- HEMS画面からの操作では、給湯機器リモコンで音声案内しない場合があります。
- チャイルドロック機能がある給湯機器リモコンの場合は、チャイルドロック中であってもHEMS画面から操作できます。
- ふろ湯量設定表示は、給湯機器リモコンで表示される段数と、HEMS画面で表示される段数が異なる場合があります。
- エネファーム残湯量表示は、給湯機器リモコンで表示される段数とHEMS画面で表示される段数が異なる場合があります。

■ガス温水床暖房操作について

- 床暖房リモコンが「自動」運転設定の場合のみ、HEMS画面の温度レベルが正しく表示されます。また、床暖房リモコンが「強・中・弱」運転設定の場合は、前回の「自動」運転設定時の温度レベルが表示されます。
- 床暖房リモコンがロック中でも、HEMS画面から運転「入」と温度レベルの変更ができます。その際、ロックが解除される場合があります。
- ご家庭の無線LAN環境外において、HEMS画面から床暖房/温水ラジエータを運転「入」にした場合、24時間連続運転後に自動的に運転「切」になります。ただし、温水床暖房/温水ラジエータの運転「入」後にエコーネットライト(ネットワーク)接続を「無効(接続しない)」に設定した場合、24時間連続運転後、自動的に運転「切」になりません。

■ミストサウナ/浴室暖房乾燥機操作について

- ミスト機能付きの浴室暖房乾燥機の「暖房中」表示は、ミスト動作を含みます。
- 水ミスト機能付きの浴室暖房乾燥機の「涼風中」表示は、水ミスト動作を含みます。

■ガス機器操作の遮断/復帰について

- 本製品と接続されたルータ等からLANケーブルを抜いてください。HEMSコントローラからのガス機器操作を受け付けなくなります。再度、LANケーブルをルータ等と接続すると、HEMSコントローラからのガス機器操作を受け付けるようになります。

■ガス機器のエコーネットライト(ネットワーク)接続機能について

- エネファームや給湯機器のリモコンに、エコーネットライト(ネットワーク)接続設定機能がある場合、「無効(接続しない)」に設定すると、本製品はHEMSコントローラとの通信を遮断します。