



■台所リモコン



取付金具




「壁」または「スイッチボックス」に固定します。



ふたを開いた状態

NO.	名称
1	エネルギースイッチ
2	給湯スイッチ
3	ナビスイッチ
4	給湯温度スイッチ
5	ふろ自動スイッチ
6	ふろ予約スイッチ
7	不在停止スイッチ
8	発電モードスイッチ
9	発電スイッチ
10	機能スイッチ
11	設定スイッチ
12	確定スイッチ
13	浴室暖房スイッチ
14	追いだきスイッチ
15	表示部

■浴室リモコン



ふたを開いた状態

NO.	名称
1	エネルギースイッチ
2	給湯スイッチ
3	呼出スイッチ
4	追いだきスイッチ
5	ふろ自動スイッチ
6	ナビスイッチ
7	ふろ温度スイッチ
8	設定スイッチ
9	機能スイッチ
10	給湯温度スイッチ
11	優先スイッチ
12	たし湯スイッチ
13	たし水スイッチ
14	確定スイッチ
15	水位キープスイッチ
16	表示部

外装色：マンセルNo. N9.1 (白色)

(単位:mm)

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	—
	名称	リモコンセット
	東邦型式名	KR-22V-THG
	メーカー型式名	KR-22V-THG