炊飯専用鍋取扱説明書

- このたびは炊飯専用鍋をお買い上げいただき、ありがとうございます。
- 安全に使用していただくため、この取扱説明書をよく読み、十分理解してから使用してください。 また、この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。

品質表示

- ●表 面 加 エ / 外面バフ研磨
 - 内面フッ素樹脂塗膜加工
- ・材料の種類 / アルミニウム合金・底の厚さ/5.0mm
- ●寸法(内径) / 両手鍋 φ19.5cm
- ●満水容量/3合炊き用:3.2ℓ
 - 5合炊き用:4.2ℓ

お使いいただく前に

- ●はじめて使用になる前に取っ手やつまみにぐらつ きやひび割れなどの不具合がないことを確認して ください。
- ●はじめて使用になるときは内部をよく洗ってください。
- ●鍋の内面には水位目盛(ごはん用、おかゆ用)が ついています。表示は「合」表示ですのでめやす としてください。
- 品質には万全を期しておりますが万一、不具合が あった場合には使用前にお買い上げの販売店または、 弊社(コンロの取扱説明書に記載)に連絡してく ださい。

長くお使いいただくために

- 動した本体に冷水をかけるなど急激な温度変 化を与えないでください。
- ◆ 金属製の調理器具は使用しないでください。 フッ素加工を傷つける原因となります。木や 竹およびプラスチック製などのものを使用し てください。
- お手入れはスポンジや布などのやわらかいも のに台所用中性洗剤をつけて洗ってください。 金属タワシ、ナイロンタワシなどのかたいも のや台所用中性洗剤以外の洗剤(アルカリ性 洗剤、クレンザーなど)はフッ素加工を傷つ けたり、変色・シミの原因になります。
- 炊飯専用鍋ですので炊飯以外に使用されます と変色や腐食の原因となります。
- ●酢、重曹などの酸性またはアルカリ性のもの の使用はなるべく避けてください。
- ●腐食防止のため、長時間(めやすとしては一 日以上)にわたり調理物を入れたままにしな いでください。また、使用後はよく洗って乾 燥させてください。

△注意

- ●絶対に空だきをしないでください。空だきをしますとフッ素加工が損傷したり、取っ手やつまみ の損傷および本体の変形や溶解などによるやけどや火災のおそれがあります。
- この鍋は一般家庭用の炊飯専用鍋(内面フッ素加工)です。炊飯以外の調理や業務用には使用し ないでください。つまみの損傷および本体の変色の原因になります。
- ●加熱調理中、直後は本体が熱くなり、やけどのおそれがありますので触らないでください。また、 取っ手やつまみも熱くなっていますので注意してください。特に幼児の手に触れることのないよ うに注意してください。
- 調理物の吹きこぼれによりガスの火を消す場合がありますので火加減や調理物の量に注意してく ださい。また、調理中はそばを離れないようにしてください。
- ●鍋はコンロの中央部に置き、安定した状態で使用してください。不安定な状態で使用すると鍋が 転倒し、やけどをするおそれがあります。
- 鍋底面より炎が大きくならないように使用してください。炎が底面よりはみ出したままで使用す ると取っ手が熱くなり、やけどのおそれや取っ手の損傷の原因になります。また、隣接するコン 口やグリルを同時に使用する場合は炎や熱気が取っ手にあたらないように注意してください。
- ストーブの上では絶対に使用しないでください。熱湯の入った本体の転倒や異常過熱などによる。 やけどのおそれがあります。
- 金属製の調理器具ですので電子レンジでは使用しないでください。
- オーブンでは使用しないでください。取っ手が損傷するおそれがあります。
- ●使用中に取っ手がぐらついてくる場合があります。そのままで使用すると脱落し、やけどのおそ れがありますのでネジを締め直してから使用してください。
- ●取っ手、取っ手取付部、つまみがひび割れ、変形など損傷したままで使用しないでください。また、 ご自分で修理や改造などをして使用しないでください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される △注意 内容および物的損害のみの発生が想定される内容を表しています。

TX01-01