



■ 本体寸法図 (mm)
台所リモコン MC-H710EL-TH



フタを開いた状態

NO.	名 称
1	運転ボタン・ランプ (緑)
2	表示部
3	ふろ自動ボタン・ランプ (橙から緑)
4	追いだきボタン・ランプ (橙)
5	給湯温度 上ボタン
6	給湯温度 下ボタン
7	ふろ予約ボタン
8	時刻設定ボタン
9	エネルギーボタン
10	期間選択ボタン
11	エネルギー設定ボタン
12	音量ボタン
13	エネルギーメーターボタン
14	キッチンタイマーボタン
15	暖房静音ボタン
16	エコ運転ボタン
17	燃焼ランプ (赤)

色 : ホワイト
(近似色 : マンセル No. 6.5 Y 8.9 / 0.1)

付 属 品	
名 称	個数
工事説明書	1
メンテチラシ	1
+ ナベタッピン I 種 M4 x 2.5	2
+ ナベ小ネジ III M4 x 6.5	2
Y 型端子 V1.25-Y S 3 A	4

御 承 認 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	_____
	名 称	標準タイプ 台所リモコン
	東 邦 型 式 名	MC-H710EL
	メーカ-型式名	MC-H710EL