

## アプリ画面について

### ①浴室

自動お湯はりやふろ予約を操作するときにタップします。

### ②履歴

給湯器のガスやお湯の使用量を確認したいときにタップします。

### ③設定

各種設定が行えます。

アプリの使い方/接続設定/エラー一覧/履歴データ全消去/  
光熱費設定・確認/その他情報

### ④宅外利用

宅外で利用する際は、「宅外利用中」のアイコンが出ます。



## ふろ操作

浴室ページ(ホーム画面)よりふろ自動やふろ予約が出来ます。

### ①ふろ自動

自動お湯はりをON/OFFできます。

※台所リモコンの運転スイッチが「OFF」の場合は自動お湯はりの操作はできません。「ON」にしてから使用下さい。

お湯はり終了後、通知が来ます。

※宅外の場合は通知は来ません。

### ②ふろ予約

ふろ予約をON/OFFできます。

### ③ふろ予約時間

ふろ予約時間を変更する場合は、時刻をタップして変更してください。設定時間におふろが沸きます。



## 使用量の履歴確認

履歴ページより給湯器のガスやお湯の使用量の確認ができます。

※電力測定ユニットを接続していると、電気の使用量の確認もできます。

① ガス/湯を選択し、使用量の履歴をグラフで確認できます。

② 月/日ごとの使用量を表示するときにタップします。



# 各種設定

各種設定が行えます。

## ① アプリの使い方

パロマ公式ホームページ【Felimo Link】ページへリンクします。

[https://www.paloma.co.jp/special/felimo\\_brights/felimo/index.html](https://www.paloma.co.jp/special/felimo_brights/felimo/index.html)

## ② 接続設定

給湯器との接続設定と解除ができます。

接続設定の詳細は「無線LAN簡単接続ガイド」をご確認ください。



## ③ エラー一覧

給湯器にエラーが発生した際に一覧として記録されます。

対象のタブをタップすると、エラーの詳細が表示されます。



\*エラー一覧画面



\*エラー通知画面 (ポップアップ)



#### ④履歴データ全消去

アプリで使用した履歴データを全消去します。

#### ⑤光熱費設定・確認

光熱費の単価設定と月ごとの光熱費の確認ができます。

\*光熱費設定・確認



- ④履歴データ全消去
- ⑤光熱費設定・確認
- ⑥その他情報

#### ⑥その他情報

利用規約・バージョン情報・ライセンスが確認出来ます。



## 準 備

- ①台所リモコンを無線LANルーターに接続しておいてください。

接続する方法は「無線LAN簡単接続ガイド」をご覧ください。

- ②スマートフォンを台所リモコンと同じ無線LANルーターに接続しておいてください。

- ③Google Play(Android) / App Store(iOS) から、「あったかホッと給湯アプリ」をインストールし、台所リモコンと接続しておいてください。

接続する方法は「無線LAN簡単接続ガイド」をご覧ください。

※「Google Play」は、Google LLCの商標です。

※「App Store」は、Apple Inc. の商標です。

- ④Amazon Echoの初期設定をしておいてください。

※スマートフォンにAlexa アプリがインストールされていることを確認してください

Amazon Echo付属の説明書などを参考ください。

## 設定




- 1 「あったかホッと給湯」アプリを開いて、「設定」をタップします。



- 2 「その他情報」をタップします。




3 「外部サービスとの連携」を  
タップします。



4 「認証コード発行」を  
タップします。

- 5** 注意事項を確認し、  
「認証コード取得とコピー」をタップします。  
◎認証コードが表示され、コピーされます。



- 6** Amazon Alexa  
アプリを開き、  
「スキル」セクションから  
「給湯」/「給湯器」を  
検索します。








**7** 検索結果から  
「給湯リモコン」をクリックし  
「有効にして使用する」を  
タップします。

**8** Amazon Alexaアプリの  
「ホーム」画面に表示される  
「アカウントのリンク」を  
クリックします。

**9** 手順 **5** でコピーした認証コードを  
「認証コード」の欄にペーストします。





**10** スマートスピーカーからの操作を許可しますか、に「許可する」をタップします。

**11** 正常にリンクされたことが示されて設定完了です。

## 準 備

- ①台所リモコンを無線LANルーターに接続しておいてください。

接続する方法は「無線LAN簡単接続ガイド」をご覧ください。

- ②スマートフォンを台所リモコンと同じ無線LANルーターに接続しておいてください。

- ③Google Play(Android) / App Store(iOS) から、「あったかホッと給湯アプリ」をインストールし、台所リモコンと接続しておいてください。

接続する方法は「無線LAN簡単接続ガイド」をご覧ください。

※「Google Play」は、Google LLCの商標です。

※「App Store」は、Apple Inc. の商標です。

- ④Google Home の初期設定をしておいてください。

Google Home 付属の説明書などを参考ください。

## 設定




- 1 「あったかホッと給湯」アプリを開いて、「設定」をタップします。



- 2 「その他情報」をタップします。




**3** 「外部サービスとの連携」を  
タップします。



**4** 「認証コード発行」を  
タップします。

- 5** 注意事項を確認し、  
「認証コード取得とコピー」をタップします。  
◎認証コードが表示され、コピーされます。






- 6** Google アシスタントをインストールし※、  
「給湯リモコン」と話す、または入力します。  
※Android 端末によってはインストール済みの  
場合があります



**7** アカウントにリンクしますか  
に対して「はい」と返答、  
または入力し、  
「給湯リモコン」アカウントを  
Googleにリンクします。

**8** 手順 **5** でコピーした認証コードを  
「認証コード」の欄にペーストします。





**9** スマートスピーカーからの操作を許可しますか、に「許可する」をタップします。

**10** 正常にリンクされたことが示されて設定完了です。