

PRN-50 炊飯専用鍋取扱説明書

- ・このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
- ・ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みいただきからご使用ください。
- ・品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は使用しないで、お買上げの販売店かお近くのパロマまでご連絡ください。ご連絡には別紙の「お客様ご相談窓口」をご参照ください。

品質表示	・表面加工	／内面フッ素樹脂加工
	・材料の種類	／アルミニウム合金
	・底の厚さ	／2.0mm（外周部：5.0mm）
	・寸法（内径）	／ $\phi 19\text{cm}$
	・容量	／2.9 ℓ （満水時）

（最大炊飯量1 ℓ ）

ご使用について

- この製品は一般家庭用炊飯専用鍋です。炊飯以外の調理や業務用には使用しないでください。
- はじめてご使用になるときは内部をよく洗ってください。
- 鍋の内面には水位目盛がついています。
表示は左側が「合」、右側が「 ℓ （リットル）」を示していますので目安としてください。
- 絶対に空だきしないでください。
なべ内面のフッ素加工が変色したり、はがれたりする場合があります。また、つまみや取っ手および本体が損傷するおそれがあります。
- 金属製のスプーンなどの固い調理器具は使用しないでください。フッ素加工を傷付ける原因となります。
（鍋の中で洗米以外の作業はしないでください。）
- お手入れにはスポンジや布などのやわらかいものに台所用中性洗剤をつけて洗ってください。金属たわしやナイロンたわしなどの固いものや中性洗剤以外の洗剤（アルカリ性洗剤、クレンザーなど）はフッ素加工を傷付けたり変色の原因になります。
- 酢、重曹などの酸性、またはアルカリ性のものの使用は避けてください。
- 腐食防止のため長時間調理物を入れたままにしないでください。
- 使用後はよく洗って乾燥させてください。
- 表示以上または以下の炊飯量では使用しないでください。（吹きこぼれや炊きむらの原因となります。）

△ 注意

- 加熱調理中、直後は本体に触れないでください。熱くなっており、やけどの恐れがあります。また取っ手やつまみも熱くなっていますので注意してください。特に幼いお子様の手に触れることのない様にしてください。
- 鍋は炊飯機能付コンロの中央部にのせ、安定した状態で使用してください。転倒し、やけどの恐れがあります。
- 鍋底面より炎が大きくなるように使用してください。取っ手が熱くなり、やけどや取っ手の損傷の原因となります。また隣接するコンロやグリルの炎や熱気が取っ手に当たらない位置で使用してください。
- 取っ手やつまみがゆるむ場合があります。そのまま使用すると脱落し、やけどの恐れがありますので、ネジを締め直してから使用してください。
- 取っ手やつまみ部の改造や応急処置等による使用はしないでください。また損傷したまま使用しないでください。
- ストーブの上や電子レンジ、オーブンなどでは使用しないでください。取っ手の破損、器具の故障ややけどの恐れがあります。
- 鍋底の中心を温度センサーの頭部に密着させ、鍋底と温度センサーの間には隙間や異物がないようにしてください。また、鍋底には傷をつけないでください。

△ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。