




台所リモコンRC-C001M



運転スイッチ・ランプ
音量スイッチ・ランプ
ふろ自動スイッチ・ランプ
追いだきスイッチ・ランプ




●リモコンコードM（別売品）＜尺度フリー＞




付 属 部 品	
取付金具	1個
皿木ネジ	2本
皿小ネジ	2本
オールプラグ	2本
Sタイト（M3）	3本


浴室リモコンRC-C001S



運転スイッチ・ランプ
優先スイッチ・ランプ
呼出スイッチ・ランプ
メニュースイッチ
もどるスイッチ
Δ▽◀▶スイッチ
ふろ自動スイッチ・ランプ
追いだきスイッチ・ランプ
たし湯/たし水スイッチ・ランプ
エネルギースイッチ
OKスイッチ



●リモコンコードS（別売品）＜尺度フリー＞



付 属 部 品	
壁パッキン	1枚
オールプラグ	2本
丸木ネジ	2本

納入仕様図	製品名		RC-C001マルチセット （台所リモコンRC-C001M） （浴室リモコンRC-C001S）			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/3	原紙サイズ	A3	図番	WN-11-0007
	作成	2011. 2. 1	調整		株式会社ノーリツ	

※リモコン外装色：UDMホワイト（近似色：マンセルNo.N-9.3）