


グリル扉ガード

型式：RTO-GTG1



このオプション部品は、グリル扉のガラスに直接触れることを防止するためのガードです。

- この取扱説明書と、ご使用のコンロの取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- ご使用のコンロの取扱説明書とともに、大切に保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- 以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 絵表示について次のような意味があります。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただきたい「強制」内容です。

注意



■使用中や使用直後は、グリル扉取っ手以外は触らない

やけどのおそれがあります。



■グリル扉ガードに強い力を加えない

手で押さえたり、ぶら下がったりすると、グリル扉ガードが変形したりはずれたりして、けがなどの思わぬ事故の原因になります。



■魚などの調理物を取り出すときなどは、グリル扉やグリル扉ガードに手や腕を触れない

やけどのおそれがあります。

グリル扉はいっぱいまで水平に引き出してください。




■グリル扉ガードの取り付け・取りはずし・お手入れは、機器が十分に冷めてから、手袋をして行う

やけどのおそれがあります。

1. 取り付け前の確認

- オプション部品の確認をしてください。




2. 取り付けかた

- ① グリル扉ガードに固定用ねじを仮取り付けする。

図 1


※固定用ねじは、工具を使用しないで手でまわすことができます。



- ② グリル扉の取っ手部にグリル扉ガードの固定部を挿入し、グリル扉ガードがグリル扉からはみ出さないように、横方向の位置を合わせる。

図 2

※グリル扉ガードの取り付け作業がしにくい場合は、グリル扉を取りはずして行ってください。
グリル扉の取りはずしかたは、ご使用のコンロの取扱説明書をご確認ください。




- ③ グリル扉ガードの下部 (○部) を、グリル扉側に押し付けながら、固定用ねじを締める。(2カ所)

図 3

※固定用ねじの締めすぎに注意してください。固定部が変形するおそれがあります。

※固定用ねじを締めた後は、グリル扉ガードが確実に固定されていることを確認してください。(グリル扉ガードの上部に力を加えると手前方向に動きますが、固定用ねじが確実に締めつけられていれば問題ありません。)

固定用ねじの締めつけがゆるいとグリル扉ガードがはずれて、けがなどの思わぬ事故の原因になります。



(工場管理)

JS0060-031 (00)
180800A
06000005284750
A4R-Wh-BK (両)