

取扱説明書

工事説明書別添付

浴室暖房乾燥機

品名 ABD-3306ACSK-J3 ABD-3306ACSK-J2
ABD-3306ACSK-J ABD-3306ACSK

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

※経年劣化により故障の発生が高まるおそれがあることを考慮して、製造した年から安全まで経過が経たれた右の内容の表示を本体におこなっています。

【設計上の標準使用期間とは】

※運転時間や過熱など、継続的な使用条件に基づき、経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができると見込まれる期間です。

※設計上の標準使用期間は、無故障運転期間とは異なり、また、電気的な故障を保障するものではありません。

●「経年劣化とは」
長期使用に伴う使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

●故障状況や電圧、使用頻度が右記の条件と異なる場合、または業務用など本来の使用目的以外でご利用された場合は、10年よりも短い期間で経年劣化による火災・けが等の事故に至るおそれがあります。



【製造年】本体に記載しています。
【設計上の標準使用期間】10年
設計上の標準使用期間を超過して使用した場合は、経年劣化による火災・けが等の事故に至るおそれがあります。

標準使用条件 (社)日本ガス石油機器工業会規格 JGKAS C201 による	
家庭構成	4人世帯
電源	単相100V
周波数	50Hz/60Hz
温度	20℃
湿度	65%RH
設置条件	標準設置
負荷条件	
規定時間	1年間の使用時間
定格負荷	乾燥時間 a) 181時間/年 乾燥時間 b) 325時間/年 換気時間 120時間/年 換気時間 b) 1480時間/年

注 a: ミストサウナ機能付の場合、ミストサウナ運転は標準運転を含む。
注 b: 常時換気 (24時間換気) のものは、8760時間/年とする。

※品名 ABD-3306ACS は、長期使用製品安全表示制度の対象外です。

※電気用品安全法による長期使用製品安全表示制度施行前の機器についても、自主的に当該表示を本体におこなっています。

愛着点検 長年ご使用の浴室暖房乾燥機の点検を!

●ブレーカーが落ちたことがある。
●スイッチやボタンによる動作が不確実。
●運転中にけがくさい臭いが出たり、異常な音や振動がする。
●水漏れがする。
●機械が異常に発熱している。
●リモコンの異常表示がある。
●その他の異常や故障がある。

このような症状のときは
使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。


●便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名	お買い上げ年月日	年 月 日
お客様 ご相談窓口	品 番	ABD-3306ACSK-J3□ ABD-3306ACSK-J2□ ABD-3306ACSK-J□ ABD-3306ACS

パナソニック株式会社

パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市藤米町字下中田4017番



保証書別添付

このたびは、「浴室暖房乾燥機」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。また、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(23~28ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使うに節約

浴室暖房乾燥機とは

ガスの熱源機などの暖房用温水を利用して温風を送ることにより、浴室の暖房、浴室内の乾燥や浴室で洗濯物の乾燥をすることができます。また、浴室の換気や夏場の浴室での涼風運転もでき、年間を通して便利に活躍します。

乾燥 (P. 8~11ページ)

・浴室で洗濯物を乾燥します。・入浴後に浴室を乾燥します。

暖房 (P. 12~13ページ)

・浴室を暖めます。
寒い時期、入浴前の予備暖房に！入浴中、肌寒いときの暖房に！

涼風 (P. 14ページ)

・浴室に送風します。
浴室の暑い空気を換気しながら送風運転します。
暑い時期、入浴中の送風に！

換気 (P. 15ページ)

・浴室を換気します。浴室の湿気の排出に！

24時間換気 (P. 16~17ページ)

・浴室を常時小風量で換気します。 ※ABD-3306ACSにはありません。

浴室換気切 (P. 16ページ)

・24時間換気運転中に浴室の換気を一時的に止めます。
入浴中、24時間換気により肌寒く感じるときに！

はじめに

特長	2~3
各部のなまえとはたらき	4~5
運転前の準備	6
運転前に知っておいていただきたいこと	7

運転 しましょう!


使いた

乾燥	8~11
暖房	12~13
涼風	14
換気	15
24時間換気	16~17
外部換気スイッチによる換気	18~19


必要な とき!

お手入れのしかた	20~22
安全上のご注意	23~28
故障かな!?と思ったら	29~32
アフターサービスについて	33
仕様	34


乾燥




暖房




涼風



換気




各部のなまえとはたらき



風向ルーバー (暖房、乾燥、涼風運転のときに使用します)

- ・風向ルーバー (風の吹き出し口) の位置は、角度 L1~L6 の6段階と、オート動作 (LA、LA1~LA3) に設定できます。(モードによりオート動作範囲が異なります)
- ・一度設定すると、風向ルーバー位置を記憶します。
- ・オート動作設定中は、スイングランプが点灯します。
- ・オート動作を選択すると風向ルーバーは、洗い場側からスタートして、浴槽側に順に吹き出し方向が変わります。(オート動作の範囲は、モードによって異なります)



乾燥運転時の風向ルーバーの動作

乾燥運転時の風向ルーバーの動作 (オートLA1~LA3設定時) は、ゆっくり動いたり、止まったりしているため、一見止まっているように見えますが、乾燥時間短縮のためこのような動作にさせています。異常ではありません。

お願い

- ・風向の変更は、必ずリモコン(風向ボタン)でおこなってください。
- ・手動でおこないますと元の位置に戻らなったり、また故障の原因になることがあります。
- ・風向ルーバーを手で動かした場合は、リモコンで完全に風向ルーバーが閉まるまで運転・停止を繰り返してください。

リモコン

- 品名
- ABD-3306ACSK-J3
- ABD-3306ACSK-J2
- ABD-3306ACSK-J

風向ボタン
風向ルーバーの向きを設定できます。

スイングランプ
風向ルーバーがオート動作設定中に点灯します。

温度ボタン
暖房(弱)運転中に、「運転」ボタンを押すと、温度設定を変更できます。

タイマー設定 [] ボタン
・残り時間の設定を減らします。
(24時間換気運転を除く)
・暖房(弱)運転時の温度設定を下げます。


タイマー設定 [] ボタン
・残り時間の設定を増やします。
(24時間換気運転を除く)
・暖房(弱)運転時の温度設定を上げます。

涼風ボタン
涼風運転・停止ができます。

換気ボタン
強 → 運転・停止
弱 → できます。

- 品名
- ABD-3306ACS

品名表示位置



表示部

- ・運転の残り時間を表示します。
(24時間換気運転時は表示しません)
- ・風向ルーバーの風向設定を表示します。
- ・暖房(弱)運転時の温度設定を表示します。

浴室換気切ボタン

- ・24時間換気運転中の入浴中、浴室の換気を切りたいたいときに押します。
- ・浴室換気切中に、「浴室換気切」ボタンを押すと、浴室からの換気を再開します。

24時間換気ボタン

- ・24時間換気運転の標準 → 運転ができます。
- ・3秒長押しして24時間換気運転を停止します。
(通常は停止しないでください)

乾燥ボタン

- ・運転・停止が標準 → 運転・停止ができます。
- ・急速 → 運転・停止が標準 → 運転・停止ができます。

暖房ボタン

- ・急速 → 運転・停止が標準 → 運転・停止ができます。
- ・強 → 運転・停止が標準 → 運転・停止ができます。
- ・弱 → 運転・停止が標準 → 運転・停止ができます。

上記リモコンに対し、下記の内容が異なります。

- ・「24時間換気」「浴室換気切」ボタンがありません
- ・換気(強/弱)運転の切り替えがありません
- ・換気連続運転モード追加
(常時換気したい場合は、連続運転モードをご使用ください)

※次ページ以降の説明は、特に必要のない限り ABD-3306ACSK-J3、-J2、-Jタイプでおこないます。


使いかた

乾燥

梅雨時や雨の日に衣類を乾燥させたいとき
浴室をカビの発生にくい環境にさせたいとき

運転の前に

- ① 浴槽に水（お湯）が残っている場合はフタをする。
- ② 浴室の窓、扉を開める。
- ③ 給気口を開ける。
- ④ 浴室内部が濡れているときはふく。



お知らせ

- ・運転中に洗濯物を追加すると十分乾かない場合があります。
- ・洗濯物の種類や量や脱水状態や干す位置、浴室の種類や大きさや乾燥状態、気温や湿度によって、乾燥時間は異なり、十分乾かない場合もあります。その場合は、再度乾燥運転をしてください。



乾燥 (衣類乾燥) の上手な使いかた

- ① 洗濯物は、あらかじめ5分程度脱水する。
- ② 脱水後、すぐに洗濯物のしわを伸ばし、洗濯物の種類に合わせて、風向ルーバーからの風が当たる位置に干す。
- ③ 運転し、風向ルーバーの向きを (温風が洗濯物に当たる方向) で調節する。

ルーバー角度を調節することで効率的に乾燥させることができます。温風を衣類に当てると、より効率的に衣類を乾燥させることができます。

洗濯物の干しかたのコツ

- 洗濯物の間かくは、温風がいきわたるようにすき間 (約5～10cm) を開ける。
- ハンガーの数は、物干しバー1本あたり7～10本が適当です。
(ハンガーの数が多くなると、乾燥時間が長くなります)
- 厚手の洗濯物 (ジーンズ・トレーナーなど)
・ 温風の吹き出し口近くに吊り下げる。
・ ベルト部などの乾きにくい部分は
吹き出し口近くに、ポケットは裏返して外へ出すと乾きやすいです。
- 薄手の洗濯物や乾きやすい化繊の衣類 (Tシャツ・ブラウス・下着など)
・ 物干しバーの両端に吊り下げる。
- 長めの洗濯物 (ズボン・バスタオルなど)
浴槽の水を抜き、浴槽の中で伸ばして干す。
(しわになりにくく、形崩れしません。)
多少乾燥時間が長くなります
また、ハンガーに掛けずに、洗濯バサミなどで吊るすほうが早く乾きます。
- 物干しバーの両端は乾きにくいので、途中で中央と両端の洗濯物の吊り下げ位置を入れかえる。

衣類乾燥時間の目安

衣類量	乾燥時間	条件
約4kg	約1時間25分～1時間45分	・ 浴室1坪(2.0m×2.5m) (幅1.6m×奥行1.6m×高さ2.15m) ・ 浴室周辺湿度…温度15℃ 湿度60% ・ 約5分間脱水した洗濯物を使用 ・ 浴室内に水滴のない状態
約2kg	約40分～1時間	


※上記数値は「急速」運転時を示します。

※浴室の壁や床が濡れている場合は乾燥時間が長くなります。約2時間40分～3時間 (衣類量約4kg)

お知らせ

- ・衣類が乾いていても、浴室が十分に乾かないことがあります。
- ・設定時間が経ったあとにも衣類を放置すると、浴室内に残る湿気を吸着し湿っぽくなるので、ご注意ください。

使いかた (つづき)



乾燥しちゃダメ!! こんな衣類!

警告


- 変色や衣類の傷みの原因になる衣類
絹製品、皮革製品
- 直接アイロンがけのできない、熱に弱い衣類
毛織物、ウール製品、レース編み製品、ポリウレタンを使った衣類
- 縮みの気になる衣類
麻・再生繊維 (レーヨンなど) を使った衣類、ニット織りの衣類
- 接着剤で取り付けたワッペンや、発泡プリントの付いている衣類
- 次の検表示があるもの



食用油、動物系油脂、機械油、ドライクリーニング油、アロマオイル、パーマ液、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂 (セルロース系) などの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥運転をしない



油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれがあります。




次の検表示があるもの



衣類量目安

洗濯物の量による目安

多め (4kg) : ハンガー約14本



標準 (2kg) : ハンガー約10本



代表的な衣類の重さ

100%コットンTシャツ	250g-300g	130g-150g	60g-80g	110g-130g	450g-500g	50g-70g
100%コットンTシャツ	250g-300g	130g-150g	60g-80g	110g-130g	450g-500g	50g-70g
100%コットンTシャツ	250g-300g	130g-150g	60g-80g	110g-130g	450g-500g	50g-70g



乾燥 (浴室乾燥) の上手な使いかた



「急速」または「標準」+「乾燥」(洗いの床方向へ) で運転開始する。

浴室乾燥時間の目安

乾燥時間	条 件
約45分~1時間30分	・浴室1坪(コニットバ) (幅1.6m×奥行1.6m×高さ2.15m) ・外気条件...温度15℃ 湿度60%

※上記数値は「急速」運転時を示します。

※床面まで乾かす場合は、さらに時間を延長してください。(目安: 約1時間20分~1時間50分)

お願い

・入浴後は必ず乾燥運転をおこなってください。本体および浴室内に水滴がついたまま長時間運転をおこなわないと、カビの発生の原因となります。


お知らせ

- ・浴室乾燥は、天井・壁面などカビのはえやすい所の乾燥を目的としています。
- ・そのため、床面など風のとどきにくいところが一部乾かない場合があります。
- ・浴室の種類や大きさや乾燥状態、気温や湿度によって、乾燥時間は異なり、十分乾かない場合もあります。
- ・その場合は、再度乾燥運転をしてください。

<風向設定>

・風向を6段階またはLA1~LA3(オート)に変更可能です。

「L1→L2→...→L6→LA1...→LA3」と
風の向きが切り替わります。



※角度は目安です。

乾燥運転時の風向ルーバーの動作

乾燥運転時の風向ルーバーの動作 (オートLA1~LA3設定時) は、ゆっくり動いたり、止まったりしているため、一層止まっているように見えますが、乾燥時間短縮のためこのような動作にさせています。異常ではありません。


使いかた (つづき)

要

冬期など浴室が冷えているときに
(浴室内を濡らさずに暖房できます)
入浴中、体を洗っていて寒く感じられるときに

運転の前に

浴室の窓、扉を閉める。




※ABD-3306ACSK-J3、-J2、
-Jタイプを表示します。

を押すと
3 (加納)


風の向きを変更できません。
風向を6段階またはオートに変更可能です。

「L1→L2→……→L6→Aと」
(4-N)

風の向きが切り替わります。
一度設定すると、各モード毎に記憶します。



※角度、時間は目安です。



上手な使いかた

入浴前、浴室が冷えているとき

入浴の30分前に...

「急速」または「弾十」(回) (洗い場に温風が流れる方向へ) で、運転開始する。

- ・30分以内では、壁が十分暖まらない場合があります。(時間は目安です)

入浴中、体を洗っているとき肌寒く感じるなら

「弱」 + 弱 (体に直接当たらない方向へ) で、運転する。

それでも不快な場合は、使用をお控えください。

●暖房弱の温度設定の変更について

暖房「弱」で、設定温度を変更することができます。

「醫學」雜誌、當時、演進的を界す。

残り時間表示部に、現在の温度設定が点灯。(60秒間)

・一度設定すると記憶します。

33 設定変更後、60秒間経過するか、もう一度温度ボタンを押すと、暖房「弱」に戻り、変更は終了です。

表示	1	2	3	4	5
溫度	低	中	中	中	高

おとす

浴室の構造や環境によって温度変化が異なります。


お知らせ

- 暖房運転開始時、温水の温度が十分に上がるまでは風は出ません。(冷風防止機能)
天井からの温風吹き出し方式ですので、浴室上下の温度差によって足元が寒く感じる場合があります。
また、洗い場の床面を暖めることはできません。
入浴中に暖房運転をした場合、温風も直接体にあたりて明寒く感じられることがあります。
浴室の扉が小さく、季節などによって温まるまでの時間は異なります。
運転開始時や停止直後に「ビーン」「キーン」という音がする場合がありますが、温度変化により本体樹脂部分がわずかに伸縮するときの音です。故障ではありません。
暖房時に浴室の温度が上がると、ぬるい風が出たり、送風が止まる場合があります。
これは浴室内の温度を一定に保つためのものでも異常ではありません。

使いかた (つづき)

涼風

夏場の送風として



1 **涼風** を押すと
涼風の運転／停止ができます

- ・ 涼風 → 停止 「」と
運転が切り替わりランプが点灯します。

2 **を**を押すと
運転残り時間を変更できます

(0:10)~(12:00)

- ・ 残り時間は運転中のみ操作可能です。
- ・ 押すたびに10分刻みで増減します。
- ・ (押し続けることと早送りします。)
- ・ 設定後、残り時間を1分刻みで
カウントダウンします。
- ・ 一度設定すると、記憶します。

※ABD-3306ACSK-J3、-J2、
-Jタイプが表示します。

3 **を**を押すと
風の向きを変更できます


- ・ 風向を6段階またはオートに
変更可能です。
- 「1」→「2」→「3」→「4」→「5」→「6」→「LA」と
風の向きが切り替わります。
- ・ 一度設定すると、記憶します。

<風向設定>

※角度、時間は目安です。

換気

入浴後、浴室内の湿気を排出したいとき



運転の前に

① 浴槽に水 (お湯) が残っている場合はフタをする。 ② 給気口を開ける。

③ 浴室の窓、扉を開める。 ④ 浴室内部が濡れているときはふく。

1 **換気** を押すと
換気の運転／停止、
モードの変更ができます

「」→「」と
運転が切り替わりランプが点灯します。

2 **を**を押すと
運転残り時間を変更できます

(0:10)~(12:00)

- ・ 残り時間は運転中のみ操作可能です。
- ・ 設定後、残り時間を1分刻みでカウントダウンします。
- ・ 一度設定すると、記憶します。

※ABD-3306ACSK-J3、-J2、
-Jタイプが表示します。

風向設定機能はありません

連続運転ランプ

※ABD-3306ACSKタイプ
を表示します。

お知らせ

- ・ 換気運転中は、風向レバーは開けません。
- ・ ABD-3306ACSK-J3は、浴室・脱衣室・トイレの3室から換気を行います。
- ・ ABD-3306ACSK-J2は、浴室・脱衣室またはトイレの2室から換気を行います。
- ・ 回転数制御をしているため、ファンの回転数があるまでに時間がかかる場合があります。
- ・ ABD-3306ACSKは、中間ダクトファン (異地調運部品) にて換気をおこないます。

使用方法などは、中間ダクトファンの取扱説明書をご参照ください。

使いかた (つづき)

24時間換気

ABD-3306ACSKには24時間換気運転はありません。

室内の空気の質を維持したいとき
(住戸の換気不足を防ぐために常時小風量で換気します)
浴室の乾燥はできません。

注意


24時間換気を長時間停止
しない

居住空間が汚染され、
人体に影響をおよぼす
禁止 原因になります。

1 **を押しと
24時間換気の運転/停止、
モードの変更ができます**

「標準」→「弱」→と運転が切り替わりランプが点灯します。
・運転は標準でお使いください。
・冬期などで気流感が気になる場合は、「弱」でお使
ください。

2 **を3秒長押しすると
運転を停止します**



※ABD-3306ACSK-J3、-J2、
-Jタイプを示します。

<浴室換気切> ※ABD-3306ACSKタイプには「浴室換気切」はありません。
24時間換気運転時の入浴中で、肌寒いときにお使いください。


1 **24時間換気単独運転中に
を押しと
浴室の換気を一定時間
停止します**

・浴室換気切や解除が切り替わりランプが点灯します。

2 **を押すと
浴室換気切の残り時間を変更できます**

(ABD-3306ACSK-Jは 0:10~0:00)
・残り時間は運転中のみ操作可能です。
・押すたびに10分刻みで増減します。
(押し続けると早送りします。)
・設定後、残り時間を1分刻みで
カウントダウンします。
・一度設定すると、記憶します。

※ABD-3306ACSK-J3、-J2、
-Jタイプを示します。



お知らせ

・24時間換気ではABD-3306ACSK-J3は、浴室・脱衣室・トイレの3室から、ABD-3306ACSK-J2は、
浴室・脱衣室またはトイレの2室から、ABD-3306ACSK-Jは、浴室から常時小風量の換気を行います。
・24時間換気運転中に他のモードで運転をおこなうと、他のモードを優先して運転します。
ただし、ABD-3306ACSK-J3は脱衣室・トイレからの換気、ABD-3306ACSK-J2は、脱衣室または
トイレからの換気を継続します。また、他のモードの運転が終了すると、24時間換気運転にもどります。
・他のモードで運転中に24時間換気運転をおこなっても、他のモードを優先して運転します。
ただし、ABD-3306ACSK-J3は脱衣室・トイレからの換気、ABD-3306ACSK-J2は脱衣室または
トイレからの換気をおこないます。また、他のモードの運転が終了すると、24時間換気運転になります。
・24時間換気運転中に停電などにより電源が「OFF」になると、再び電源が「ON」になっても24時間換気は
停止したままです。 **ボタン** を押して運転を再開してください。

・機種により、運転開始に時間がかかる場合があります。

・運轉は「標準」でお使いください。冬期などで気流感が気になる場合は、「弱」でお使いください。

「弱」にすると換気量が少なくなります。

・「浴室換気切」に設定すると、浴室の換気を停止し、ABD-3306ACSK-J3は、脱衣室・トイレの2室からの
換気をし、ABD-3306ACSK-J2は、脱衣室またはトイレの1室からの換気となります。

・浴室換気切は、24時間換気単独運転中のみ設定できます。

(乾燥・涼風・換気運転中は、設定できません)

・24時間換気「標準」運転中に「浴室換気切」に設定すると、運転音が少し大きくなりますが、機器の故障では
ありません。

・「浴室換気切」に設定中でも、浴室からは微量の換気をしています。

・「浴室換気切」に設定中に、乾燥・涼風・換気で運転をすると、「浴室換気切」は解除されます。

・「浴室換気切」設定中でも、「24時間換気」ボタンを押すと、「標準」「弱」に設定できます。

お願い

・24時間換気運転中に入浴し、肌寒さを感じる場合は、暖房運転にするか、「浴室換気切」運転にしてください。
24時間換気運転中に暖房運転にすると、保温のため自動的に浴室換気切になり、「浴室換気切」のランプが点灯
します。

(ABD-3306ACSK-J3、-J2の場合)

暖房運転終了後、1時間経過すると浴室換気切を解除します。

(ABD-3306ACSK-Jの場合)

暖房運転終了後、24時間換気運転にもどり浴室換気をおこないます。

暖房運転は1時間までしかタイマー設定ができません。タイマー設定を1時間以下に設定した場合、肌寒さを
緩和させるため、しばらくのあいだ微量の換気をおこなってから24時間換気に戻ります。

(1時間に設定した場合は、そのまま24時間換気に戻ります)

(例) 暖房運転をタイマー運転で45分間おこなった場合、残り15分間は微量の
換気運転をおこない、その後24時間換気運転にもどります。

使いかた (つづき)

外部換気スイッチによる換気

(別途工事)

脱衣室またはトイレに外部換気スイッチを設けてある場合 (別途工事が必要)、外部換気スイッチにより、ABD-3306ACSK-J3は脱衣室、トイレからの換気、ABD-3306ACSK-J2は脱衣室またはトイレからの換気、ABD-3306ACSは中間ダクトファン (現地調達部品) により脱衣室・トイレからの換気運転ができます。

(中間ダクトファンの仕様により、換気する場所が異なります)

遅れ停止機能について (ABD-3306ACSK-J1にはありません)

●外部換気スイッチ (トイレまたは脱衣室のスイッチ) を「切」にすると、換気は一定時間運転し、その後自動停止します。
(遅れ停止機能)
※外部換気スイッチにタイマー機能が付いている場合、遅れ時間は外部換気スイッチの遅れ時間+タイマー時間となります。

① 換気ボタンを押す。

② さらに換気ボタンを2秒以上押す。
残り時間表示部に、b/c) が表示されます。

③ タイマー設定  ボタンで、残り時間表示部に H/C) が表示するまで押す。
(工場出荷時は H00 にセットされています)

④ タイマー設定  ボタンで、お好みの遅れ時間に設定する。

●60秒経過か、タイマー設定  ボタン以外のボタンを押すと、残り時間表示部は残り時間表示に戻ります。
(換気運転に戻りますので、換気運転を停止してください。)


遅れ時間設定表示一覧

表示	H00	H01	...	H09	H10
時間 (分)	0分	1分	...	9分	10分

・遅れ停止時間は、0～10分まで1分毎に設定できます。

お知らせ

- ・浴室制のシャッターが閉まり、浴室はごく微量の換気となり、ほとんど換気しません。
(本体停止または暖房運転中に外部換気スイッチONの場合のみ)
- ・リモコンに、換気ランプやタイマーの表示はしません。
- ・運転音が少し大きく聞こえますが、機器の故障ではありません。
- ・外部換気スイッチがONの場合に、暖房・乾燥・換気・24時間換気運転を停止しても、換気ファンは停止しません。
- ・乾燥・涼風・換気・24時間換気運転中に、外部換気スイッチをOFFにしても、換気ファンは停止しません。
- ・脱衣室またはトイレの換気ファンの運転音がするまでに、時間がかかります。
(ABD-3306ACSK-J3、-J2、ABD-3306ACSの場合)



① ② 2秒以上押す。

※ABD-3306ACSK-J3、-J2、-Jタイプを表示します。


お手入れのしかた

本体 リモコン エアークリスタル

こまめなお手入れで、より清潔・快適にお手入れ時期は目安です。早めのお手入れをおすすめします。

お手入れの前に


- ① 運転を停止する。
リモコンで運転を停止する。
ブレーカーをOFFにする。
- ② 本体が冷えていることを確認する。




※ABD-3308AOSK-J3、
-J2、-Jタイプを参照します。

リモコン

汚れが気になるときに、からがさる




エアークリスタル
(13ページ参照)



本体

汚れが気になるときに、からがさる
本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭く、
台所用中性洗剤を薄めて布を浸し、
よく絞って汚れをふき取ってください。



警告


フロントパネルにぶらさがったり、
無理な力を加えない



けがやフロントパネル破損の
原因となります。

お願い

住宅用、家具用アルカリ性合成洗剤などは樹脂部の
変色、破損のおそれがあります。
使用しないでください。



服衣室やトイレの吸気グリルのお手入れ
使用されているグリルのお手入れのしかた
にしたがっておこなってください。


屋外の換気口(フード)のお手入れ
目詰まりしないよう定期的に掃除をして
ください。(目詰まりすると、音が大きくな
ったり風量が減り、本体機能が低下します)

エアークリスタル (左右同じ方法でお手入れできます)

お手入れの前に...

フィルタガイドが設置されているか確認をしてください。

フィルタガイドとは、狭い空間でもエアークリスタルの出し入れを簡単にするためのものです。
浴室の環境により設置されていたり、されていなかったり、左右のどちらか片側だけの場合もあります。




左右での見えかたに違いがあります。

●フィルタガイドが設置されていない場合

1か月に1回程度 目詰まりのひどい場合には、お手入れの回数を多くしてください。

- ① エアークリスタルを取りはずす
フロントパネルの左右にある取っ手に指を掛け、左右に引いて取りはずしてください。



お願い

エアークリスタルは水平に引き出ししてください。
取り付け取りはずしの際は、エアークリスタル
を放置しないでください。
変形し正しく取り付けられず、エアークリスタルが
かたまりやすくなります。

- ② 掃除機を使ってホコリを吸い取る
(フロントパネル側面)
- ③ エアークリスタルを洗う
水で軽く洗い、汚れのひどい場合は、ぬるま湯か台所用洗剤(中性)
を薄めた液に浸して軽く洗ってから日陰で十分に乾燥させてください。
※水平な所に置いて乾燥してください。(斜めに置くとエアークリスタルの形がくずれることがあります)
- ④ エアークリスタルを取り付ける
フロントパネルの差し込み溝にエアークリスタルを「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
※エアークリスタルは左右・表裏を間違えずに差し込んでください。
図の向きでフィルタの左右を合わせ、刻印が下向きになるように水平に差し込んでください。
斜めに差し込むと、エアークリスタルが入らない場合があります。



エアークリスタルは水平に引き出ししてください。

エアークリスタルは左右・表裏を間違えずに差し込んでください。

図の向きでフィルタの左右を合わせ、刻印が下向きになるように水平に差し込んでください。

斜めに差し込むと、エアークリスタルが入らない場合があります。

エアークリスタルは水平に引き出ししてください。

エアークリスタルは左右・表裏を間違えずに差し込んでください。

図の向きでフィルタの左右を合わせ、刻印が下向きになるように水平に差し込んでください。

斜めに差し込むと、エアークリスタルが入らない場合があります。



不確実な取り付けは機器性能の低下や異音、振動の原因となります。

お手入れのしかた (つづき)

エアークリーナーが設置されている場合

● フィルターガイドを取り付けます

1か月に1回程度 目詰まりのひどい場合には、お手入れの回数を多くしてください。

① エアークリーナーを取り付けます

① フロントパネルの左右にあるエアークリーナーの取っ手に

指を掛け、格子形状部(図1)が見えるところまで外側に引き、

② エアークリーナーの取っ手を下方向に下げながら取り

はずしてください。(図2)

③ エアークリーナーの取っ手を下方向に下げながら取り

はずしてください。(図2)

④ エアークリーナーの取っ手を下方向に下げながら取り

はずしてください。(図2)

⑤ エアークリーナーの取っ手を下方向に下げながら取り

はずしてください。(図2)

⑥ エアークリーナーの取っ手を下方向に下げながら取り

はずしてください。(図2)

⑦ エアークリーナーの取っ手を下方向に下げながら取り

はずしてください。(図2)

⑧ エアークリーナーの取っ手を下方向に下げながら取り

はずしてください。(図2)

⑨ エアークリーナーの取っ手を下方向に下げながら取り

はずしてください。(図2)

⑩ エアークリーナーの取っ手を下方向に下げながら取り

はずしてください。(図2)

⑪ エアークリーナーの取っ手を下方向に下げながら取り

はずしてください。(図2)

⑫ エアークリーナーの取っ手を下方向に下げながら取り

はずしてください。(図2)

⑬ エアークリーナーの取っ手を下方向に下げながら取り

はずしてください。(図2)

⑭ エアークリーナーの取っ手を下方向に下げながら取り

はずしてください。(図2)

⑮ エアークリーナーの取っ手を下方向に下げながら取り

はずしてください。(図2)

⑯ エアークリーナーの取っ手を下方向に下げながら取り

はずしてください。(図2)

⑰ エアークリーナーの取っ手を下方向に下げながら取り

はずしてください。(図2)

⑱ エアークリーナーの取っ手を下方向に下げながら取り

はずしてください。(図2)

⑲ エアークリーナーの取っ手を下方向に下げながら取り

はずしてください。(図2)

⑳ エアークリーナーの取っ手を下方向に下げながら取り

はずしてください。(図2)

㉑ エアークリーナーの取っ手を下方向に下げながら取り

はずしてください。(図2)

㉒ エアークリーナーの取っ手を下方向に下げながら取り

はずしてください。(図2)

㉓ エアークリーナーの取っ手を下方向に下げながら取り

はずしてください。(図2)

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)	
○	してはいいない内容です。
●	実行しなければならぬ内容です。

警告

- CF式、FE式の風呂釜や給湯器との併用禁止
浴室内または隣接脱衣室などに自然排気(OF)式、または強制排気(FE)式の風呂釜や給湯器を設置している場合はこの浴室乾燥機を設置できません。
● 浴室以外には取り付けない
温度が上昇し、燃焼事故となります。
● 設置工事・移動用設置・分解・修理
・改造は、自分でしない
異常動作などでの発火、水漏れ、感電・故障・けがなどのおそれがあります。
※ お買い上げの販売店にご相談ください。
- 異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止してブレーカーを「OFF」にする
異常のまま運転を続けると故障や感電・火災の原因となります。
※ お買い上げの販売店にご相談ください。
- 地震・火災など緊急の場合や雷が発生しているときは、あわてずみやかに運転を停止してブレーカーを「OFF」にする
燃焼事故や故障の原因になります。

運転のまえに...

- 洗濯物のポケットにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する
火災や故障の原因になります。

本体などには...

- 本体・フロントパネル・物干しバーにぶささったり、異様に重いものを干したりしない
けがや物干しバーが曲がる原因になります。

安全上のご注意 (つづき)

警告

乾燥・暖房運転時には...

- 浴室内に化粧品瓶や可燃性ガスの含まれるスプレーなどを放置して乾燥・暖房運転をしない
- 化粧品類には、人体の温度以上になると変質を起こすものがあります。
- 可燃性ガスがスプレーから漏れて周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。



乾燥運転時には...

- 食用油、動物系油脂、機械油、ドラッグ、ニンジング油、アロマオイル、パーマ液、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂（セルロース系）などの付着した衣類は、洗濯後でも乾燥運転をしない
- 油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれがあります。



運転中には...

- 頭髮や身体を乾かすために使用しない
- また、長時間にわたり直接温風や送風を身体にあてない
- 「脱水症状」、「低温やけど」、「体調悪化」、「健康障害」などのおそれがあります。
- 特に次のような方が使用される場合は、周囲の人が注意してあげてください。
- 乳幼児、お子さま、お年寄り、病人など自分の意思で身体を動かせない方、運転操作のできない方、皮膚の弱い方、疲労の激しい方、飲酒された方、睡眠薬を飲まれた方



- 温風吹き出し口や空気吸い込み口などに指や棒を入れたり、洗濯物を吊り下げる
- 内部でファンが高速回転しているので、けが、やけど、機器故障の原因になります。
- 特に小さなお子さまがいらっしゃるご家庭では注意してください。

注意

- 温泉水、温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない
- 温泉水や温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水が本体に付着しますと変色、腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因となります。
- 各部屋に設けられている自然給気口を閉じたり、給気ファンを停止しない
- 新鮮な空気が取り入れられず、換気不足になるおそれがあります。
- 24時間換気を長時間停止しない
- 居住空間が汚染され、人体に影響をおよぼす原因になります。



はじめに...

- アース線が正しく接地されているかを確認する
- アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。
- アース線接続 アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。



運転のまえに...

- エアフィルターをはずしたまま運転しない
- また、出し入れをするときは必ず運転を止める
- けが、やけど、機器の故障原因になります。



電源は...

- 凍結予防のため冬期は、本体および熱源機の電源を切らない
- 冬期外気温が0℃以下になりますと、温水回路の水が凍結し、温水回路の破損につながります。破損しますと、多大な被害を引き起こすことがあります。



- 長期不在の場合など、やむを得ず、本体・熱源機の電源を切る場合は熱源機の取扱説明書に記載されている方法にしたがってください
- 冬期に凍結により、温水回路が破損するおそれがあります。
- 破損しますと水漏れにより、多大な被害を引き起こします。

安全上のご注意 (つづき)

お知らせ

- 冬期などに換気の排出口から白い湯気のようなものが見えたり、しずくが落ちたりする場合があります。
これは浴室の暖かい湯気が冷やされて、白く見えたり結露する現象で異常ではありません。
- 入浴剤や浴室用洗剤を使用している場合、色のついたしずくがフロントパネルから落ちることがあります。
- 経年的に、紫外線などの影響で本体が変色する場合があります。
- リーバーの開き具合によっては、運転音が少し大きくなる場合がありますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転中や停止後、熱による膨張収縮のため、本体や浴室からヒキキ音が出る場合がありますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転ボタンを押してから機器本体が運転開始するまで、数分間かかることがあります。

運転開始時などに...

- 運転開始時や停止時、また運転モードが切り換わるときや停電復帰後に、機器本体から数秒間「コトコト」や「グググ」のような音がする場合がありますが、異常ではありません。
- 風向リーバーの位置確認時の音や、部品の動作音です。

運転中は...

- ポンプタイプの容器に入った液体(シャンプーなど)が、注ぎ口から漏れることがあります。
- 運転中は、金属製の物は熱くなりますので、湯風が直接あたる場所にはおかないでください。
- 運転中に浴室内の温度が上がると、ポンプ内の空気が膨張して液体が押し出される場合があります。

故障かな！？と思ったら

それは大丈夫！故障かな！？と思っても、こんな場合は大丈夫。

こんな場合	それは大丈夫！	参考ページ
浴室が乾かない	●浴室乾燥は、天井壁面などの乾燥を目的としており、床面は一部乾かない場合があります。また、浴室の種類や大きさにより一部乾きにくい所があります。	11
浴室が暖まらない	●天井からの温風吹き出し方式による暖房ですので、浴室内外上下の温度差によって足元が寒く感じられることがあります。また、流し場の床面を暖めることはできません。	13
洗濯物が乾燥しない	●洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、室温や湿度によって、十分乾燥しない場合があります。再度、乾燥運転をしてください。	8～10
暖房、乾燥の能力が低下した	●エアフィルターにゴミやホコリがたまっていると能力が十分に発揮できません。 エアフィルターをお手入れしてください。	20～22
運転終了後、本体より風が出る	●暖房・乾燥運転終了後に約5分間風向リーバーから風が吹き出します。 (アフターバーン運転)	7
浴室の壁が振動する	●運転中に、浴室の壁が振動する場合があります。モーターの回転によるものですので故障ではありません。	—
風	●暖房運転開始時、冷風防止のため温水の温度が十分に上がるまで温風は出ません。 しばらく(2～3分)お待ちください。温風が出ます。 ●暖房運転中、設定温度に達すると、過剰な温風を防ぐため、運転を自動的に停止したり、開始したりします。 浴室の温度が下がれば、再び温かい風が吹き出します。 温度設定を「1、2、3」にて使用しているときは、温度設定を「4、5」にしてください。	13
吹き出し風量が少ない	●エアフィルターにゴミやホコリがたまっていると能力が十分に発揮できません。 エアフィルターをお手入れしてください。	20～22
リモコンを操作しても動かない	●停電していませんか？ ●ブレーカーは作動していませんか？	—
リモコンに「FIL」の文字が表示される	●一定時間以上運転をおこなうと表示されることがあります。 エアフィルターの汚れを確認し、必要であればエアフィルターのお手入れをしてください。 「涼風」ボタンを2秒以上長押しすることにより表示は消えます。	—

故障かな！？と思ったら（つづき）

それは大丈夫！故障かな！？と思っても、こんな場合なら大丈夫。

こんな場合	それは大丈夫！	参考ページ
運転開始やモード切り換えのときに音がする	●ファンの速度変更やリレー切り換えの音です。故障ではありません。 しばらくお待ちください（約30秒）	—
運転中、音が大きくなる	●風向により音が大きくなることがあります。故障ではありません。	—
「ビシッ」音がする	●湿度変化により本体樹脂部分がわずかに伸縮するときの音です。故障ではありません。	—
停止時に水の流れる音がする	●温水配管のエアークラスや、凍結予防時に温水を循環させます。故障ではありません。	—
運転・停止時や運転モード切り換え時に「ゴトゴト」や「グググ」音がする	●風向ルーバーの位置確認時の音や、部品の動作音です。故障ではありません。	—
運転していないのに音がする	●暖房・乾燥運転終了後に約5分間風向ルーバーから風が吹き出します。（アフターページ運転）	7
異常音がする	●エアークラスフィルタがきちんと取り付けられていない。 ●エアークラスフィルタを確実に入れてください。 ●本体のエアークラスフィルタや脱衣室・トイレの換気口フィルタにゴミやホコリがたまっているなど運転音が大きくなる場合があります。エアークラスフィルタが目詰まりしていないか確認してください。エアークラスフィルタが目詰まりしている場合はお手入れしてください。	20～22
運転を停止しても風向ルーバーが完全に閉まらない	●風向ルーバーを手で動かしたり、押さえたりしたためです。リモコンで、暖房・乾燥・涼風いずれかのボタンと停止ボタンを押す操作を数回繰り返してください。	4
本体から水滴が落ちたり、排気口から湯気や水滴が落ちる	●製品本体が浴室の湿気を吸い込んだり、浴室が結露しているため、製品本体内部に結露した水滴が付着し落ちることがあります。また、入浴剤が溜まって色のついた水滴が落ちたり、本体に入浴剤の色がつくこともあります。布でふき取ってください。	—

もう一度確かめて！修理を依頼する前に、あわてず調べてみましょう。

こんな場合	調べてみましょう	参考ページ
暖房乾燥した	●熱源機の説明書にしたがってチェックしてください。	—
換気がしない	●暖房運転以外の運転ランプがついているのに換気ファンが動いていない。 お買い上げの販売店にご連絡ください。	—
風温風が出ない	●熱源機の説明書にしたがってチェックしてください。	—

故障かな！？と思ったら (つづき)

●リモコンの異常表示


異常表示を確認してください。

・機器に不具合が生じると、リモコンの残り時間表示部に3ケタの数字が点灯します。

表示部	異常内容	表示が出た場合
314	吸込通センサー異常	●お買い上げの販売店にご相談ください。
334	コイル通センサー異常	
624	燃焼ファンモーター異常(※1)	
684	換気ファンモーター異常(※1、※2)	
744	脱衣室リモコン通信異常	●熱源機の説明書にしたがって、給水してください。
***	熱源機異常	
043	熱源機給水異常	

※1 624、684エラーは表示までに約1分かかります。

※2 ABD-3306ACSKは、中間ダクトダクトファン(現地運搬部品) 運動のため、異常表示できません。



※ABD-3306ACSK-J3、-J2、-Jタイプを示します。

・熱源機の機種によっては、表示が出ない場合があります。
・以上のことをお調べいただいて、なお異常があるときや、わからないときは、お買い上げの販売店に連絡してください。
・不完全な処置は、事故のもとになります。お客様自身で修理は、絶対におこなわないでください。

※停電時について

ブレーカーを「OFF」にした後、停電があった場合は、風向ルーバー、タイマー設定時間は、電源投入時の設定になります。
電源投入時は、停電などにより電源が「OFF」になったあと、再び電源が「ON」になっても24時間換気は、停止したままです。
電源が「ON」になったとき、自動的に「ON」になり、自動的に運転して運転してください。

●リセット操作について

下記(ごんとき)の場合には、リモコンのリセット操作をおこなってください。

- 1 送風ボタンと乾燥ボタンを同時に2秒以上押してください。
- 2 うまくリセットされない場合はもう一度くり返してください。

ごんとき

- 残り時間表示部にリモコンの異常表示がされているとき。
- 停電していないときに、ブレーカーがONにもかかわらず、リモコンを操作しても動かないとき。
- リモコンのランプが不規則に点灯したり、一度にたくさん点灯する場合。
- 停止操作しても停止しないとき。

※ABD-3306ACSK-J3、-J2、-Jタイプを示します。


リセット後は停止状態となります。用途に応じた運転ボタンを押してお使いください。
・処置後も異常表示をくり返すときは、お買い上げの販売店に連絡してください。

アフターサービスについて

サービスの申し込み

- 修理依頼の前に、29～32ページ「故障かな！？と思ったら」を見て、もう一度ご確認ください。
- ご確認のうえ、それでも直らない場合、あるいはご不明なときには、ご自分で修理をおこなわないで、お買い上げの販売店にご連絡ください。なお、連絡されるときは、次のことをお知らせください。

1. 品名
ABD-3306ACSK-J3
ABD-3306ACSK-J2
ABD-3306ACSK-J
ABD-3306ACS
(リモコンの上部に記載してあります)
2. 故障現象または異常表示の内容
(できるだけ詳しく)
3. ご住所、お名前、電話番号、道順
(付近の目印など)
4. 訪問ご希望日



※ABD-3306ACSK-J3、-J2、-Jタイプを示します。

保証、補修について

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。また、保証書にお買い上げ日、保証期間およびお買い上げの販売店名が記載されているかご確認ください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合、修理(有料)いたします。

補修用性能部品の最低保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造打ち切り後10年間となっています。その後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますのでご了承ください。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスなどについてわからないとき

- お買い上げの販売店にお問い合わせください。

仕樣

項目	仕 様
品名	ABD-3306ACSK-J13 ABD-3306ACSK-J12 ABD-3306ACSK-J1 ABD-3306ACS ※2
設置様式	浴室天井に設置
本体寸法(mm)	高さ230×幅470×奥行759 (換気ボックス含む)
フロアパネル寸法(mm)	高さ50×幅648×奥行500
質量	14kg
乾燥方式	湿気循環吹き出し方式
乾燥源	暖房用温水 (80℃、2.0L/min)
電源	単相 100V 50/60Hz
標準出力	暖房標準: 3.26kW(2.0L/min) 暖房急速: 4.40kW(2.0L/min)
消費電力	31W
	18W
	12W
	40W 26W 19W 30W 16W
換気	強: 19W 弱: 16W 強: 7W 弱: 7W (0Pa)
	23W 20W 19W 15W
	8W...100m³/h(0Pa) 7W...80m³/h(0Pa) 7W...85m³/h(0Pa)
	樹脂管クイックファスナー
接続	電源線 100V 3Φ (アース線1本) VVFφ1.6
風量	360m³/h
	240m³/h
	195m³/h
	吹出し: 340m³/h 吸気: 180m³/h (0~165Pa) 吹出し: 340m³/h 吸気: 90m³/h (0~140Pa) ※1
換気	吹出し: 180m³/h 吸気: 144m³/h (0~165Pa) 吹出し: 180m³/h 吸気: 90m³/h (0~140Pa) ※1
	強: 180m³/h (0~170Pa) 弱: 180m³/h (0~170Pa) 強: 144m³/h (0~165Pa) 弱: 90m³/h (0~140Pa)
	強: 80m³/h (0~200Pa) 弱: 80m³/h (0~200Pa) 強: 85m³/h (0Pa) 弱: 85m³/h (0Pa)
	吹出し: 250m³/h 吸気: 144m³/h (0~165Pa) 吹出し: 250m³/h 吸気: 90m³/h (0~140Pa) ※1
24時間換気 (標準)	60m³/h (0~100Pa) 80m³/h (0~200Pa) 100m³/h (0~200Pa) 120m³/h (0~200Pa)
	144m³/h (0~180Pa)
	30m³/h (5Pa) 50m³/h (12Pa) 70m³/h (24Pa)
	—
送風機	クロスフローファン
熱交換器	シロコファン
ルーバー	ブレーダー・上下 リモコン開鎖式
付属品	同向ルーバー <上下 リモコン開鎖>
オプション	ポリプロピレン・ポリプロピレン網

※1 ABD-3306ACSの換気風量は、中間ダクトファン（現地調達部品）によって異なります。
※2 ABD-3306ACSは、長期使用製品安全表示制度の対象外です。
機器が停止しているときの待機時消費電力は、約0.9W/0.9W（50/60Hz）です。
24時間換気（弱）運転の風量は、24時間換気（標準）に対し約2割程度ダウンします。

MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.