

5. 説明書類編

5-1 取扱説明書

ガスビルトインコンロ 取扱説明書 保証書付

品名コード
GBC4WNFN1-L(SV)
GBC4WNFN1-R(SV)
GBC4WNHN1-(B)
GBC4WNHN1-R(B)

もくじ ページ


1. 使用前に
- 特に注意していただきたいこと 1~6
 - 使用前の準備 7~7
 - 乾電池の取り付けた 7~7
 - 各部のなまえ 8~9

2. 使いかた


- 点火・消火のしかた(こねる) 10~11
- 温調機能の使いかた(標準こねる) 12~17
- 点火・消火のしかた(グリル) 18~22
- 中華鍋・鍋の選びかたについて 23
- 安全機能・温度センサーについて 24~27

3. 点検・お手入れ、他

- 点検・お手入れ 28~34
- 点検 28~28
- お手入れ 29~34
(点検・お手入れ後のセット方法)
- 故障かな?と思つたら 35~38
- アフターサービス 39
- 仕様 40
- 保証書 41



型式名
C3W78RDTL
C3W78RDTR



TH98



TOHO GAS

安全に正しく使用していただきたいことを

使用前に

特に注意していただきたいこと

ここに示した注意事項と絵表示は機器を正しく安全に使用していただき、お客様や他の人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

誤った取り扱いや設置により生じる危害・損害の程度をつぎの四つに区分しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険または火災が切迫して生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性または、火災が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



危険・警告・注意以外で特に守っていただきたい内容を示しています。

ここで「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者および購入者から機器を離度された人なども含みます。
(例: 火災のおそれがあります。)

注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです。

絵表示	意味
△	特定しない一般的な危険・警告・注意
△	高温注意
🚫	特定しない一般的な禁止
🚫	火気禁止
🚫	分解禁止
🚫	接触禁止
❗	必ず行う

使用前に



危険

ガス漏れ時の処置

- ①すぐに使田をやめ、機器のガス栓を開じる。
- ②窓や戸を開け、ガスを外に出す。
- ③販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターに連絡する。

- 上記①～③の処置が終わるまで絶対に火をつけたり、電気器具(換気扇など)のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しあよび周辺の電火や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。




警告

使用ガスについて

- 必ず銘板(電池ケーブルの裏)に表示しているガスの種類(ガスグリード)を使用する。
- 表示以外のガスで使用するほど爆発点火や異常燃焼などの原因になります。

- 販売された場合にも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致しているか確認してください。
- わからぬ場合は、お問い合わせの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターに連絡する。



銘板
(例)
都市ガス用
13Aの場合
(型式名) 都市ガス用
13A
部分を確認してください。

● 製造年月・製造No
を表示しています。

異常時・緊急時の処置

- 使用中に異常燃焼、異常音、異常臭など感じられたときや地震、火災などの緊急の場合には、下記の手順に従つてあわてずすみやかに処置し、すぐにお買い求めの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターに連絡する。

- ①バーナーの火を消す。
(点火 / 消火ボタンを止の状態にする。)
- ②機器のガス栓を開じる。

- 火災・一酸化炭素中毒のおそれがあります。



- 再使用するときは、10ページからの『使いかた』の手順に従つて操作する。わからない場合はお買い求めの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターに連絡する。

1

1 特に注意していただきたいこと

周囲の防火措置（機器の設置）について

- 機器の設置・移転および付帯工事は、お買い求めの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターに依頼し、安全な位置に正しく設置する。
- 設置された機器が壁などの可燃物との離隔距離を確保しているか確認する。
△別添の『工事説明書』を参照してください。
- 防熱板の取り付けについては、お買い求めの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターに相談してください。
- 機器を設置した後の機器周囲の改装（吊り戸棚を付けるなど）については、お買い求めの販売店に相談する。



火災の予防

- 火をつけたまま離れたり外出・就寝しない。
△特に揚げもの調理やグリル使用中は注意してください。
油や魚が燃え上がることがあります。
火災のおそれがあります。
- 機器の上や周囲に燃えやすいもの（カーテン・新聞紙・ティッシュ・ふきんなど）やプラスチック類を置いたり、近づけたりしない。
火災のおそれがあります。
- グリル排気口の上にふきんなどをのせたりふさしたりしない。
火災のおそれや不完全燃焼の原因になります。
- 機器の周囲でスプレー、ベンジン、ガソリンなど引火のおそれがあるものを使用しない。また、周囲にスプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを置かない。
引火して火災になるおそれや熱でスプレー缶内の圧力が上がり爆発するおそれがあります。
- 鉄板、焼き網類、トッププレートからはみ出るような鍋は使用しない。
△不完全燃焼による一酸化炭素中毒や異常過熱による火災、機器焼損のおそれがあります。
火災のおそれや機器焼損の原因になります。
- 鍋などがトッププレートからみ出したらはみ出した状態では使用しない。

火災の予防

- ごとくをはずして鍋などを直接ころろに置いて使用しない。
△不完全燃焼や機器焼損の原因になります。
- トッププレートに直接高温の鍋などを載せない。
トッププレートの変色や損傷の原因になります。
- 衣類の乾燥機や炭火をおこすなど調理以外の用途には使用しない。
火災のおそれや機器焼損の原因になります。
- 油料理必ず温度センサー付バーナーを使用する。
(温度センサーが付いていないバーナーは、天ぶら油過熱防止機能がはたらきません。)
火災のおそれがあります。
- 鍋の種類によっては傾いたり、すべりやすいものがあります。
△鍋の底が凹んだ鍋、底がすべりやすい鍋、径の小さい鍋などは不安定な状態で使用しない。
△中華鍋などの底の丸い鍋などは必ず取っ手を持ちながら使用する。また、片手鍋、フライパンなど重心が片寄った鍋は不安定な状態にならないよう、取っ手をこどくのまわり方向に回わせる、取っ手を持って使うなど、安定した状態で使用する。特に温度センサー側は径の小さい鍋など鍋の種類により不安定になりやすい場合があるので注意する。
鍋が傾いてやけどするおそれがあります。
- 魚などの焼きすぎに注意する。（魚などが燃え、グリル排気口から炎が出ることがあります。）
火災のおそれがあります。
- グリル使用中はグリルビラを開けたままにしない。
(グリルビラを完全に開けたままに押しあわむ。)
- △異常過熱によるやけどのおそれや機器の変形・変色の原因およびワーケットップをこがすおそれがあります。またグリル異常過熱防止センサーが正常にはたらかず、差火するおそれがあります。

使用上の注意

- ごとくをはずして鍋などを直接ころろに置いて使用しない。
△不完全燃焼や機器焼損の原因になります。
- トッププレートに直接高温の鍋などを載せない。
トッププレートの変色や損傷の原因になります。
- 衣類の乾燥機や炭火をおこすなど調理以外の用途には使用しない。
火災のおそれや機器焼損の原因になります。
- 油料理必ず温度センサー付バーナーを使用する。
(温度センサーが付いていないバーナーは、天ぶら油過熱防止機能がはたらきません。)
火災のおそれがあります。
- 鍋の種類によっては傾いたり、すべりやすいものがあります。
△鍋の底が凹んだ鍋、底がすべりやすい鍋、径の小さい鍋などは不安定な状態で使用しない。
△中華鍋などの底の丸い鍋などは必ず取っ手を持ちながら使用する。また、片手鍋、フライパンなど重心が片寄った鍋は不安定な状態にならないよう、取っ手をこどくのまわり方向に回わせる、取っ手を持って使うなど、安定した状態で使用する。特に温度センサー側は径の小さい鍋など鍋の種類により不安定になります。
鍋が傾いてやけどするおそれがあります。
- 魚などの焼きすぎに注意する。（魚などが燃え、グリル排気口から炎が出ることがあります。）
火災のおそれがあります。
- グリル使用中はグリルビラを開けたままにしない。
(グリルビラを完全に開けたままに押しあわむ。)
- △異常過熱によるやけどのおそれや機器の変形・変色の原因およびワーケットップをこがすおそれがあります。またグリル異常過熱防止センサーが正常にはたらかず、差火するおそれがあります。




分解禁止

- 修理技術者以外の人は絶対に機器を分解したり、修理・改造を行わない。
- △別添の『工事説明書』を参照してくだされば、お買い求めの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターに相談してください。
- 分解禁止

ガス事故防止

- 使用時の点着火および使用後の消火を必ず確かめ、外出や就寝の際は、機器のガス栓を閉じる。特にグリル使用時は必ず注意する。また、使用中も正常に燃焼していることを確かめる。
- 火災のおそれや思わぬ事故の原因になります。



注意

- ごとくをはずして鍋などを直接ころろに置いて使用しない。
△不完全燃焼や機器焼損の原因になります。
- トッププレートに直接高温の鍋などを載せない。
トッププレートの変色や損傷の原因になります。
- 衣類の乾燥機や炭火をおこすなど調理以外の用途には使用しない。
火災のおそれや機器焼損の原因になります。
- 油料理必ず温度センサー付バーナーを使用する。
(温度センサーが付いてないバーナーは、天ぶら油過熱防止機能がはたらきません。)
火災のおそれがあります。



1 特に注意していただきたいこと

使用前に

△注意

使用上の注意

- ・グリル内に食器くず、油くず、布などがあると発火するため、使用前に必ず点検する。
- ・火災のおそれがあります。
- ・グリルを燃けて使用するときは、その都度グリル受け皿にたまつた脂などを掃除して使用する。
- ・火災のおそれや異常過熱により機器焼損の原因になります。
- ・グリル受け皿にアルミはくや市販のグリル石などを入れて使用しない。
- ・火災のおそれや機器焼損の原因になります。
- ・アルミはくの上に脂がたまり、着火するおそれがあります。
- ・グリルとびらが重いものを乗せたり、強い力を加えたり、物をぶつけたりしない。
- ・グリルとびらがガラスが割れてしまうことがあります。
- ・グリルとびらがはすべり、けがのそれや機器損傷の原因になります。
- ・しづ受けに水を入れて使用したり、機器内に水をこぼしたりしない。
- ・機器の故障の原因になります。

ガス事故防止

- ・使用中は窓を開けたり、換気扇を回すなど必ず換気を行つ。
- ・他の燃焼機器と同時に使用した場合は必ず完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- ・場合は換気扇を回さず窓などを開けて換気してください。
- ・排気ガスが逆流し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。



- 子供に注意
- ・幼児や小さな子供にさわらせないよう注意する。
- ・思ひぬ事故の原因になります。

- 補助具について
- ・この機器専用の付属品あるいは指定のもの以外は使用しない。
- ・アルミはく製する受け皿は絶対に使用しない。
- ・不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれや機器の異常過熱の原因になります。

日常の点検・お手入れについて

- ・お手入れ時は手袋などで指先を保護し、機器が十分冷えてから行う。また、28~34ページの『点検・お手入れ』で指定している部品以外はさわらない。
- ・バーナーキャップを水洗いした後は水気をよく切ってからセットする。
- ・異常燃焼や機器の故障の原因になります。

△注意

特に注意していただきたいこと

使用前に

やけどに注意

- ・点火操作時や使用中はバーナー付近に顔や手および衣類などを近づけない。
- ・衣類が燃えたり、やけどのおそれがあります。
- ・使用中、使用直後は、機器の各部(特にトッパブレート)が熱くなっていますので操作部が熱くなつている場合があります。また、鍋やフライパンの取っ手などが熱くなつている場合は注意する。特に幼児や小さな子供のいる家庭では注意する。
- ・グリル使用中はグリル排気口から高温の排気熱が出るため、手や顔を近づけない。
- ・やけどのおそれがあります。
- ・魚を取り出すときなどグリルとびらガラス部にさわらない。
- ・また、グリル受け皿を引き出すときは、グリルとびら取手以外はさわらない。
- ・やけどのおそれがあります。
- ・グリル使用中は鍋やフライパンの取っ手をグリル排気口に向けて使用しない。
- ・また、こどろを強く火で使用する場合は鍋やフライパンなどの取っ手や取っ手部の破損の原因になります。
- ・やけどのおそれや取っ手部の破損の原因になります。
- ・グリル使用中および使用直後はグリル受け皿や受け皿にたまつた脂が高温になつているため、グリル受け皿の出し入れや持ち運びする際は、受け皿にたまつた魚の脂などがこぼれないよう注意する。
- ・やけどのおそれがあります。
- ・みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにして、よくかき混ぜながら温めなおしてください。
- ・強火で急に温めなおすと鍋底に沈んだみそが突然噴きあがり、鍋がねあがつてやけどをするおそれがあります。
- 《特にだし入り豆みそ(赤みそなど)のときは注意してください。》

お願い

乾電池について

- ・乾電池の \oplus/\ominus 方向を間違えないでください。
- ・点火できません。
- ・乾電池は古いものと新しいものを混ぜて使用しないでください。
- ・乾電池の破裂や液漏れの原因になります。

1 特に注意していただきたいこと

使用前に

お願い

お手入れについて

- ・バーナーにこぼれがかったときはその都度お手入れを行ってください。
- ・こぼれを弱火で使用している場合は、機器下のキャビネットとひらをゆっくり開閉してください。
- ・29~34ページの『お手入れ』に従って行ってください。

キャビネットの開閉について

- ・こぼれを弱火で使用している場合は、機器下のキャビネットとひらをゆっくり開閉してください。
- ・火が途中で消える場合があります。

温度センサー付バーナー使用時について

- ・温度センサーにより鍋底の温度を検知してバーナーを制御するため、風があたるとセンサー機能が正しくはたらかないことがあります。温度センサー付バーナーを使用するときは窓から吹き込む風やエアコン、扇風機の風などがこんろの炎にあたらないように配慮して使用してください。

機器を廃棄する場合

- ・乾電池を使用しているガス機器を大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。
- ・取り付けたままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

1 使用前の準備

使用前に



開ける

機器のガス栓を全開にする

乾電池の取り付けかた

単一(1.5V)アルカリ乾電池を2個使用します。

- ・アルカリ乾電池の寿命はおよそ1年が目安です。(アルカリ乾電池以外のものを使用されますと寿命が短くなる場合があります。)取り替え時は同等の新しいアルカリ乾電池(単一:1.5V)を2個同時に取り替えてください。
- ・点火ノブが回ったまま放置すると炎口が詰まり、機器内部で燃えることにより機器燃焼のおそれがあります。

1.

- 電池ケースの上部の凸部を指でひっかけ
- て矢印の方向に開ける。



②

- 電池ケースの取りはずしかた】
- ①電池ケース前面にある上下のケース凸部をつまむ。
- ②電池ケースを手前側に引き出し、少し持ち上げながら取りはずす。

①

2.

3.

- 【乾電池の取り付けかた】
- 乾電池の \oplus/\ominus を確かめて図のように矢印方向に從って電池ケースに組み込む。

お願い

- ・乾電池の \oplus/\ominus 方向は間違えないでください。
- ・点火できません。

4.

- 【乾電池の取り付けかた】
- 電池ケースを一旦挿入して最後にケース凸部の上側を押す。
- 電池ケースを完全に押し込んだときに力チックと音がし、下のケース凸部が下がってロックされます。

5.

- フタを元どおりに閉じる。



閉じる


- ・フタは水平まで閉きます。それ以上は無理に閉かないでください。
- ・フタが破損する場合があります。

1 各部のなまえ

使用前に 各部のなまえ

使用前に

各部のなまえ



各部のなまえ

標準バーナー/温度センサー付

便利機能の追求

揚げ物のモード

【12

揚げ物の揚げ物の調理をするときに油の温度を設定することができます。

キーボードのキーで設定温度を約160~200°Cを選択できます。

タイマー mode

【12

煮込み料理や温めなど少しの時間、加熱をしたいときに使用してください。

キーボード「3分」「10分」「30分」を選択できます。

炊飯 mode

【14

ちょっとした炊飯やおかゆを炊飯器のように炊くことができます。

キーボード「ごはん・おかゆ」を選択できます。

湯わかし mode

【16

湯がわくと自動的に弱火になり、5分後自動消火になります。

キーボード「5分保温」を選択できます。

さらに・・・

使って便利な タイマー機能

グリルタイマー

【17

設定時間がになると自動的に強火になります。

○④キーで設定時間を選択できます。

安全性能の追求

焦つき消火機能

【25

(標準バーナー) 烹調調理をしているとき、鍋が燃えつきはじめると自動的に消火します。

(標準バーナー) 天然ガス燃焼グリル

着火を検知して、わかりやすいランプ表示でお知らせします。

【25

(標準バーナー) 天然ガス過熱防止機能

(標準バーナー)

高温調理(天ぷら・焼きものなど)をするとき、油の発火温度とされる310°Cに過熱される前で強火をくり返し、消火しないようになります。

また、水を使う際があります。

この状態が5分続くと自動的に消火します。

【10,18

燃焼ランプ(全バーナー)

【10,18

(標準バーナー) 天然ガス過熱防止機能

(標準バーナー)

着火を検知して、わかりやすいランプ表示でお知らせします。

(標準バーナー) グリル異常過熱防止センサー

【26

(標準バーナー) クリル庫内や受力皿の温度が異常に高くなったとき自動的に消火します。

(標準バーナー) 点火/消火ボタン及び忘れブザー(全バーナー)

【26

クリル庫内や受力皿の温度が異常に高くなったとき自動的に消火します。


点火/消火ボタン及び忘れブザー(全バーナー)

【26

戻し忘れた場合は安全機能がはたいてから約1時間の間、5分おきにブザー音でお知らせします。



2 点火・消火のしかた（こんろ）

点火・消火のしかた（こんろ）



小さなお客様のいたずら防止や使用しないときのために、点火/消火ボタンを作動させない機構です。


止める状態でロックつまみをロック位置にしてください。
開く状態でロック操作を無理にしないでください。故障の原因になります。



調理するときのコツ（標準バーナー）

炒めもの（野菜炒め、目玉焼き、ハンバーグ等）をする場合
1分程度予熱をしてください。
予熱時間が長すぎると安全機能がはたらいて弱火になったり、消火する場合があります。

きんぴらごぼう・インスタント焼き
そばなどをする場合
水分が蒸発しても加熱を続ける料理の場合、途中で消火機能がはたらいて（焦げつきと判断）消火することがあります。
このようなときは再点火してください。








△ 注意

- 強火で使用する場合、窓の風や冷暖房装置の風の影響で消火する場合があります。

△ 注意

- 使用後の消火を必ず確かめ、機器のガス栓を閉じる。
- 消火させた後、すぐに再点火するのも燃焼ランプが点灯していても、火がついていないことがあります。そのときは必ず2回点滅であるからせします。




使いかた

2 溫調機能の使いかた（標準こんろ）

揚げものモード（天ぷら油などの温度を保ちます）

操作部



●設定を解除するとき




●キーを押すと揚げものモードが取り消されます。

●設定を解除すると通常のこんろ（10～11ページ参照）に戻ります。

1 点火

点火 / 消火ボタンを止まるまでゆっくりと長い間に押す。




●バチヒスパークして点火します。点火した後、着火を確認してから手を離してください。着火すると燃焼ランプが点灯します。詳しくは10ページをご参照してください。

△ 注意

●使用するバーナーの点火 / 消火ボタンを間違えて操作しない。
●別のバーナーが点火し、火災のおそれがあります。
●点火時バーナーに着火したことを確認する。
●火災のおそれや思わぬ事故の原因になります。

2 揚げもののモード

揚げものキーを押し、温度設定する。



1度押す毎に「180」 ⇩ 「200」 ⇩ 「160」

と設定表示ランプ(点灯)とともに切り替わります。

●設定した温度になるとブザー（ビビビッ）でお知らせします。
●自動的に強火「弱火」を繰り返し設定した温度に油の温度を保ちます。

●途中で設定温度を変更する場合は揚げものキーを押してください。お好みの温度（160、180、200）に合わせてください。

●温調時弱火「強火」に切り替わる一瞬、炎が大きくなりますが異常ではありません。
揚げもののモード中に他のモードのキーを押すとそのモードに切り替わるため注意してください。

コツとご注意

適切な鍋と油量

●鍋は18～24cm位が適当です。

●油量は1/4位が適当です。油の量いにより油の温度は設定温度より低めや高めになります。また温度変化が大きくなったりすることがあります。

特に油のあるアルミ鍋、鉄製鍋やフッ素加工フライパン等は、設定温度より油の温度が低い場合があります。

その場合は温度設定を正しくしてください。

火力は全開で機能を正しくするために火力は全開で使用してください。

●機能を正しくするために調理物を入れないと油の温度が上がつてしまったりあります。

●温度設定は常に温度設定をしてください。また、低温設定

●着火したら早くから先に調理してください。

●油の温度が高い状態で温度設定をしたり途中で油をさされると設定温度に対して油の温度が上がります。

●温調設定のためです。

●160度のときは、調理物がぶら下がりなど、ドーナツ、フリッターや180度のときは、コロッケ、フライ、とんかつ200度のクルトン、がきもち揚げ

自動消火

●タイマー設定時間になると自動的に消火し、ブザー（ピー）でお知らせします。

●自動消火した後、必ず点火 / 消火ボタンを押し止の状態にに戻してください。



1度押す毎に「3分」 ⇩ 「10分」 ⇩ 「30分」

と設定表示ランプ(点灯)とともに切り替わります。

●設定したタイマー完了2分前、設定したタイマー設定表示ランプ点滅します。

●タイマー設定後、再度タイマーキーを押すと押すとそのモードに切り替わるため注意してください。

●タイマーモード中に他のモードのキーを押すとそのモードに切り替わるため注意してください。

1 点火

点火 / 消火ボタンを止まるまでゆっくりと長い間に押す。



●バチヒスパークして点火します。点火した後、着火を確認してから手を離してください。着火すると燃焼ランプが点灯します。詳しくは10ページをご参照ください。

●使用するバーナーの点火 / 消火ボタンを間違えて操作しない。

●別のバーナーが点火し、火災のおそれがあります。

●点火時バーナーに着火したことを確認する。

●火災のおそれや思わぬ事故の原因になります。

△ 注意

●バチヒスパークして点火します。点火した後、着火を確認してから手を離してください。着火すると燃焼ランプが点灯します。詳しくは10ページをご参照ください。


●使用するバーナーの点火 / 消火ボタンを間違えて操作しない。

●別のバーナーが点火し、火災のおそれがあります。

●点火時バーナーに着火したことを確認する。

2 タイマーモード

タイマーキーを押し、タイマー時間を設定する。



1度押す毎に「3分」 ⇩ 「10分」 ⇩ 「30分」

と設定表示ランプ(点灯)とともに切り替わります。


●設定したタイマー完了2分前、設定したタイマー設定表示ランプ点滅します。

●タイマー設定後、再度タイマーキーを押すと押すとそのモードに切り替わるため注意してください。

●タイマーモード中に他のモードのキーを押すとそのモードに切り替わるため注意してください。

タイマーモード（セットした時間で自動消火します）

操作部



●設定を解除するとき




●キーを押すとタイマーモードが取り消されます。

●設定を解除すると通常のこんろ（10～11ページ参照）に戻ります。

1 点火

点火 / 消火ボタンを止まるまでゆっくりと長い間に押す。



●バチヒスパークして点火します。点火した後、着火を確認してから手を離してください。着火すると燃焼ランプが点灯します。詳しくは10ページをご参照ください。

●使用するバーナーの点火 / 消火ボタンを間違えて操作しない。

●別のバーナーが点火し、火災のおそれがあります。

●点火時バーナーに着火したことを確認する。

●火災のおそれや思わぬ事故の原因になります。

コツとご注意

適切な鍋と油量

●鍋は18～24cm位が適当です。

●油量は1/4位が適当です。

●油の量いにより油の温度は設定温度より低めや高めになります。また温度変化が大きくなったりすることがあります。

特に油のあるアルミ鍋、鉄製鍋やフッ素加工フライパン等は、設定温度より油の温度が低い場合があります。

その場合は温度設定を正しくしてください。

火力は全開で機能を正しくするために調理物を入れないと油の温度が上がりにくくなります。

●機能を正しくするために調理物を入れないと油の温度が上がりにくくなります。

●温度設定は常に温度設定をしてください。また、低温設定

●着火したら早くから先に調理してください。

●油の温度が高い状態で温度設定をしたり途中で油をさされると設定温度に対して油の温度が上がります。

●温調設定のためです。

2 溫調機能の使いかた（標準こんろ）

炊飯モード

温調機能の使いかた
炊飯モード

1 点火

点火前に下記下準備を必ず行ってください。

●操作部

●設定を解除するとき

点火ボタンを押すと炊飯モードが取り消されます。とりけしキーを押しても消火はしないため注意してください。

設定を解除すると通常のこんろ（10～11ページ参照）に戻ります。

△ 注意

- バチバチとスパークして点火します。点火した後、着火を確認してから手を離してください。着火すると燃焼ランプが点灯します。詳しくは10ページを参照してください。
- 使用的するバーナーの点火／消火ボタンを間違えて操作しない。別のバーナーが点火し、火災のおそれがあります。
- 点火時バーナーに着火したごとに確認する。**火災のおそれや思わぬ事故の原因になります。**

2 火力調節

火力調節つまみを炊飯の位置に合わせます。

3 炊飯モード

炊飯キーを押し、「ごはん」がおかゆを選定する。

ごはんの場合にはむらし終了2分前から終了までのランプが点滅してお知らせします。

1度押す毎に「ごはん」⇒「おかゆ」と設定表示ランプ点灯とともに切り替わります。

お願い

- 着火および火力調節後すぐ押ししてください。
- 設定した後に再度炊飯キーを押さなくてください。うまく焼けない場合があります。
- 方向へ動かすと他のモードのキーを押すとの間に切り替わるため注意してください。

下準備

鍋のセット

●水に浸した米のへった鍋にして、正しくセットしてください。

●炊飯量と焼きあがり時間は16ページを参照してください。

温度センサーの上面に異物がないことを確認し、鍋底の中心が温度センサーに密着するように正しくセットしてください。

●鍋は市販の文化鍋でも炊くことができますが、鍋の材質・形状によっては焦げついたり、ふきこぼれたり、うまく焼けなかつたりする場合があります。

別売の炊飯専用鍋がございます。お求めは、お買い求めの販売店またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターに連絡してください。

お願い

- 鍋は金属製で厚手の深鍋（18cm以上）を使用してください。
- ガラス鍋や土鍋ではうまく焼けないため使用しないでください。

炊飯終了

ごはん

炊きあがると自動的に消火し、フサ（ビビッ）でお知らせします。その後、むらし終わるとフサー（ビー）でお知らせします。

●ごはん表示ランプ消灯後、点火／消火ボタンを押し止の状態に戻してください。

●表示ランプ消灯前に点火／消火ボタンを押すと、終了フサーが鳴らなくなります。

おかゆ

炊きあがると自動的に消火し、フサー（ビー）でお知らせします。

上の状態 で放置しますと、電池の消耗が早まります。

使いかた

2 点火・消火のしかた（グリル）

お願い

初めてグリルを使うときは、グリル筐縄を取り出しおよび5分程度の空焼きをしてください。グリル庫内の油を焼き落さためて、煙やにおいが出ても異常ではありません。

（空焼きしているときセンサーが作動して）消する場合がありますが、少し待つ（から再度点火してください）。


点火前に

• ロックの位置にあるときはロックを解除する。

点火ボタンが点灯します。
• グリル庫内に可燃物がないことを確認してください。
• グリル受け皿に水を入れないでください。

1 点火

点火／消火ボタンを止まるまでゆっくりと押し続けます。



開の状態
例) グリルタイマーが自動的にスタートします。グリルタイマーについての説明は、グリルタイマーについての説明です。グリルタイマーについての説明は、グリルタイマーについての説明です。魚などを焼く前に必ずこちらを参照してください。

• バチバチとスパークして点火します。点火した後、数秒間押しつけて着火を確認してください。着火すると燃焼ランプが点灯します。

• 強火（●側）にある場合は、強火（●側）側に向かって点火します。
• 長時間使用しない場合は、初めて使用するときは配管内に空気が入っていて、点火しにくいう場合があります。

• 約15分以上連続では使用できません。
（使用途中でタイマーを変更しても点火から15分の時間設定しかできません。）

• 連続で使用する場合は一旦消火し、再点火してください。
（魚が焼き上がりが遅くなる場合があります。）

• グリル庫内温度が前回消火する場合、安全のため自動消火することができます。

（グリル異常過熱防止センサーが作動したため、しばらく（約3分程度）待ってから再度点火してください。）

△ 注意

• 使用するバーナーが点火し、火災のおそれがあります。

△ 注意

• グリル排気口の上にふきんなどのせたり、ふさいだりしない。
火災のおそれや不完全燃焼の原因になります。


△ 注意

• グリル使用中はグリルとびらを開けたままにしない。
(グリルとびらを完全に奥まで押し込む。)
• グリル庫内温度が前回消火する場合、安全のため自動消火します。


（グリルとびらを完全に奥まで押し込む。）

異常過熱によるやけどや機器の変形・変色の原因およびワードトップをこすりすがれがあります。また、グリル異常過熱防止センサーが正常に機能しないことがあります。

点火・消火のしかた(グリル)



使いかた



- 煙やにおいなどにはめに塩をふる。- 烹き物はグリル焼網に合った大きさに切り、グリル焼網にのせて焼いてください。
- 詳しくは付属の「グリルアドバイス」をご覧ください。
- 火力調節つまみ（上）・（下）を（●）方向へ動かすと、各バーナーの火力は強（●）～弱（○）方向へ動かすと、火力は弱になります。
- 火力調節つまみはゆっくり動かしてください。
- グリルとびらを同時に使用すると、炎が赤色になることがあります、異常ではありません。
- 烹網の一部が変色することがあります、異常ではありません。

ワンポイントアドバイス

- いろいろな調理に合った火力や時間については、付属の「グリルアドバイス」をご覧ください。

△ 注意

• グリル使用中はそばから離れない。
• 魚などの焼きすぎに注意する。
• グリルを使用するときは…
• グリル受け皿に水を入れない。

• グリル受け皿にアルミニウムや市販のグリル石を入れないし、認する。
• グリル受け皿に食品くずや魚の脂などがないことを確
• 燃けて使用するときは、そのまま度グリル受け皿に
• まとった食品くずや魚の脂などを取つ手などをグリル排気口へ向けない。
• グリル使用中、縁の取つ手などをグリル排気口へ向けない。
• やけどやけがの原因になります。

損の原因になります。

△ 注意

• グリル排気口の上にふきんなどのせたり、ふさいだりしない。
火災のおそれや不完全燃焼の原因になります。

△ 注意

• グリル使用中はグリルとびらを開けたままにしない。
(グリルとびらを完全に奥まで押し込む。)


点火・消火のしかた（グリル）

使いかた

3 グリルタイマー-セット グリルが着火すると、自動的にグリルタイマーがスタートします。

下記に示す数値(“□”など)はあくまでも例であり、実際には異なる場合があります。

- いろいろな調理に合った火力や時間については、付属のクッキングブックをご覧ください。



注意

- 必ずタイマー設定時間は、魚などを焼すぎない時間に合わせる。

- タイマー時間を1～2分長く設定するなどして、お好みの焼き加減を実現してください。
- タイマー時間は長く設定しないでください。
- グリル使用用途でも、タイマー変更はできます。

21

使いかた

2 点火・消火のしかた（グリル）


△注意

- 使用後の消火を必ず確かめ、機器のガス栓を開じる。
火災のおそれや思わぬ事故の原因になります。



4 消火

- 点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいに押して手を離す。



止の状態

- タイマー設定中に点火消火ボタンを押すとタイマー設定はリセットされます。

開の状態

- 消火させた後、すぐ再点火すると燃焼ランプが点灯しても火がついていないことがあります。そのときはブザー音（ピー）と、燃焼ランプ2回点滅、タイマー表示“12”（点滅（10秒間表示））でお知らせします。

● 開の状態で放置しますと、電池の消耗が早まります。

グリル受け皿の取り付けかた

● グリル受け皿は、グリルとびらと一緒にあります。

● グリルとびらを引き出すと、グリル受け皿は下がります。

□取り出しかた

● グリルとびらを水平にゆっくりと手前に引き出し、少し持ち上げて、再度引き出してください。グリル使用直後はグリルとびらやグリル受け皿、焼網が熱くなっていますので注意してください。

- グリル受け皿を取り出すときは必ず両手で行ってください。また図のようにグリルとびら下部を持つ場合は、中央下部を持つようにして下さい。

端の方を持つとやけどのおそれがあります。
● グリル受け皿をグリル庫内の左右下部にあるレールの中にのせ、奥に当たるまできっちりと入れてください。

□取り付けかた

- グリル受け皿をグリル庫内の左右下部にあるレールの中にのせ、奥に当たるまできっちりと入れてください。

- グリル焼網の取りはずしかた、取り付けかたは30ページを参照してください。

2 中華鍋・鍋の選びかたについて

《標準バーナー（温度センサー付）に適した中華鍋・鍋の選びかたについて》

中華鍋について

- 鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- 中華鍋の種類や使いかたによっては鍋が安定せず、温度センサーが正しくたらきません。このようなときは、別売の中華鍋用補助ごとくを使用すると鍋が安定して使いやすくなります。中華鍋によっては別売の中華鍋用補助ごとくを使用しても、温度センサーに密着しないものがありますので注意してください。

鍋の選びかた

- 鍋底が温度センサーに密着しない鍋は使用すると、温度センサーが正しくはたらかないことがあります。
- 鍋底が凹状になっているものを使用すると、温度センサーが正しくはたらかないことがあります。

△警告

- 料理をするときは耐熱ガラス容器・土なべなど熱が伝わりにくいものは使用しない。
- 油の量が200ml以下で使用しない。
- 天然ガス調理機能がはたらかず発火する場合があります。

料理区分	煮込んだもの	炒めたもの	油料理	揚げものの油量	温調機能
鍋などの種類 文化鍋	（アーモンド油量：200ml以上）	（油の量：200ml以上）	（油の量：200ml以上）	（油の量：200ml以上）	（水の量：2l）
アルミ製の鍋					
ホーロー・打ち出し・ステンレス厚手の鍋			（油料理の場合 油の量：200ml以上）	（油の量：200ml以上）	（水の量：2l）
ステンレス薄手 鍋底厚み2mm未満の鍋				（油の量：200ml以上）	（水の量：2l）
無水鍋（ステンレス厚手鍋）				（油の量：200ml以上）	（水の量：2l）
鉄製の鍋・中華鍋・フライパン				（油の量：200ml以上）	（水の量：2l）
土鍋・圧力鍋・耐熱ガラス容器				（油の量：200ml以上）	（水の量：2l）
やかん	—	—	—	—	（水の量：2l）

：適しています。 ×：適していません。（温度を正しく検知しない場合があります。）

2 安全機能・温度センサーについて

安全機能について

全バーナー

■立消え安全装置（こんろバーナー：ブザー音『ピー』と燃焼ランプ2回点滅でお知らせします。）
(グリルバーナー：ブザー音『ピー』と燃焼ランプ2回点滅でお知らせします。)

- （10秒間表示でお知らせします。）
- 風や煮こぼれで火が消えた場合、自動的にガスを止め消火します。
- （完全にガスが止まるまで数秒かかります。）


- 再び点火されるときは窓や戸を開けて換気をし、ガスのにおいが完全になくなったら点火操作をしてください。
- 立消え安全装置に煮こぼれや水滴がついたときはきれいにふき取つてください。
- また、立消え安全装置に使いものをぶつけないでください。
- （点火不良の原因になります。）



こんろバーナー

■消し忘れタイマー（ブザー音『ピー』と燃焼ランプ4回点滅でお知らせします。）
● 点火後、一定時間になると自動的にガスを止め、消火します。

【例：標準バーナーで煮ものをした場合】



安全機能がはたらいたときは26ページを参照してください。

チャオバーナー

■ワークトップ異常過熱防止（ブザー音『ピー』と燃焼ランプ3回点滅でお知らせします。）
チャオバーナー周辺の温度が異常に高くなると、自動的にガスを止め、消火します。

- トッププレートからにはみ出るようない鍋を使用した場合や、バーナー中心から大きくずらして鍋を置いてここんろを使用したときバーナー（ピー）でお知らせし自動消火があります。
- 消火した場合は、トッププレートの温度が下がるまでしばらく（約1分程度）待ってから点火操作をしてください。

標準バーナー（温度センサー付）

■焦げつき消火（ブザー音『ピー』と燃焼ランプ3回点滅でお知らせします。）
● 焦げつきや空だきの場合自動的にガスを止め、消火します。

- 焦げつき強火時の焦げの程度は鍋の材質・火力・内容物の種類によって異なります。
- 弱火から強火に切り替えた場合にセンサーがはたらいて自動消火することがあります。
- 弱火から強火に切り替えた場合に温度が高くなると、自動的にガスを止め、再度点火すると正常に作動します。

■天ぷら油過熱防止（ブザー音『ピー』と燃焼ランプ3回点滅でお知らせします。）
● 約240°Cで強火、弱火となります。それ以上に温度が高くなると、自動的にガスを止め、消火します。

- 鍋の種類や油の量によって自動消火したときの油の温度は異なります。

△ 警告

■揚げ物の調理するときは200ml（コップ1杯）以上の（例：標準バーナーが左側の場合）油で使用する。

- 油が少なすぎると、機能が正しくはたらかず、発火する場合があります。

- 揚げ物の調理をされるときは温度センサー（天ぷら油過熱防止機能）についている標準バーナーを使用する。火災のおそれがあります。

■トッププレートヒ点火／揚げ物の用

（トッププレート）

- 標準バーナーは温度センサーが約250°Cになると弱火になるようになっています。
- 下記のような調理はチャオバーナーを使用してください。
- ・いりもの料理（ごま・大豆など）のように高温を必要とする調理
- ・たこ焼きプレートのように底面がこぼこした調理器を使う場合

安全機能がはたらいたときは26ページを参照してください。

2 安全機能・温度センサーについて

使いかた

安全機能について

安全機能について


グリルパーナー

□ グリル異常過熱防止センサー

- (ブザー音"ビー"と燃焼ランプ3回点滅とタイマー表示"00"点滅(10秒間表示)でお知らせします。)
グリル庫内や受け皿の温度が使用中異常に高くなつたときや、連続で使用する場合などで温度
が高いう場合は、安全のためガスを止め自動消火したり、点火後すぐに消火したりします。
• 次のようなときにグリル異常過熱防止センサーがはたらいて自動的に消火したり、魚が焼ける前に消火
したり、連続を使用することができません。
・空焼きなどで長時間使用した場合。・予熱しきりた場合。・連続で長時間使用した場合。
・魚などが庫内に焼けた場合。・グリル受け皿の温度が異常に高くなつた場合。
・グリル異常過熱防止センサーがはたらいた場合
• グリル庫内の温度があるまで再使用できない場合がありますので、しばらく(約3分程度)
待つてから点火操作してください。
グリル異常過熱防止センサーがはたらいているときは点火操作はできますが、手を離すヒフサー音
(ビー)とともに火が消えますので注意してください。

安全機能がはたらいたとき

- 点火／消火ボタンを [止の状態] にしてください。



• 実し忘れた場合は安全機能
がはたらいてから約1時間
の間、5分おきにブザー音
"ビー"でお知らせします。
ただし、他のバーナーを使用
中は、ブザー音は鳴りません。

△ 注意

- 天ぷら油過熱防止機能がはたらいたときは、鍋や油の温度が相当高くなつているため注
意する。
• グリル異常過熱防止センサーがはたらいたときは、グリル受け皿やグリルとびらガラス
の温度が相当高くなっているため注意する。
やけビヤケガの原因になります。

△ 注意

温度センサーの注意

- 強いショックを加えたり、キズをつけたりしない。
- センサー部はいつもも清潔にする。センサー部に汁やゴミ
が付着したときは水に布を浸し、周囲をよく洗ってから
ふきとる。また、やかんや鍋などの底もき
れいにする。
- センサー部を押し、スマーズに上下に動くか確認する。
温度センサーが正常に作動しない場合があります。



使いかた


安全機能・温度センサーについて

温度センサーについて


△ 警告

正しい鍋ののせかた

- 鍋底は温度センサー頭部に密着するようにのせる。



- このような状態では使用しない。
(調理油の量に関係なく発火する場合や途中消火する場合があります。)



△ 注意

- 鍋の重さは温度センサーの密着を確実にするため300g以上(調理物の重さを含む)必要
です。
とくに片手鍋などは、不安定になりやすいので注意してください。
- 調理中に鍋をのせかえるときは、一旦火を消してからのせかえてください。
煮もの調理から火をつけたまま天ぷら鍋をのせられたり、こんろから鍋をはずされている
時間が長く続くと、温度センサーが正常にはたらかず弱火になつたり自動消火することが
あります。

3 点検・お手入れ

点 検

点検・お手入れ、他の
機能のガス栓を開じ機器が冷えてから行ってください。
がをしないよう手袋などをして行ってください。

各部品の取り付けは？

- ・バーナーキャップ・しる受け・ごとく・グリル排気口カバーなど詳しく取り付けられていますか。

→ 正しく取り付けてください。

【】 [29] - [33] 参照

乾電池は？

- ・センサー頭部が汚れたり、キズはありませんか。

→ お手入れのしかたを参照してください。

【】 [29] 参照

グリル受け皿は？

- ・魚の脂などたまっていますか。

→ お手入れのしかたを参照してください。

【】 [7] 参照

使用ごとにお手入れしてください。汚れたままにしておきますと、汚れが落ちにくくなります。

△注意

- ・お手入れは手袋をはめて行なう。
- ・はめないと機器の角などにけがをするおそれがあります。



3 点検・お手入れ

機器のガス栓を閉じ機器が冷えてから行ってください。
けがをしないよう手袋などをして行ってください。

お手入れ（点検・お手入れ後のセット方法）

グリル部(グリル受け皿、グリル焼網、グリルとびらガラス)

□グリル受け皿取りはずしてお手入れできます。)

- ・フッ素系樹脂加工仕上げになっていますので、スポンジや布などのやわらかいもので軽くふき取ってください。汚れが簡単に落ちない場合は、台所用中性洗剤や水で汚れた部分を湿らせ、しばらくしてからスポンジや布などでふき取ってください。
- ・使用的都度、必ずお手入れをする。

汚れたまま放置したり、使用するごとに離る原因となります。


□グリル焼網

- ・フッ素系樹脂で塗装加工してあります。
- ・使用的都度、スポンジと台所用中性洗剤で丸洗いします。

(ナイロンたわしや硬いものでこすると塗装がけがれます。) 焼網は、消耗品です。長期間使用しているうちに、魚がくつきやすくなったり、塗装がはがれことがあります。(取替用部品として用意しております。現金標準価格：2500円)


□グリルとびらガラス(取りはずしてお手入れできます。)

- ・使用的都度、スポンジと台所用中性洗剤でお手入れをします。



グリル焼網の取り付けかた

- ・てまえ”と表示している方をグリルとびら取っ手側にし、受け皿の後部にある角穴に焼網後部の凸部を差しこみ、手前側の受け部を受け皿の上にのせてください。
- ・焼網は前と後がありますので注意してください。



お手入れ（点検・お手入れ後のセット方法）

グリルとびらガラスの取りはずしかた取り付けかた

□グリルとびらガラスの取りはずしかた


- ・グリルとびらガラス(内側)にあるグリルとびらガラス固定バネをガラス側に押し(①)、グリルとびらガラスを上に引き上げる(②)と、グリルとびらガラスがはずれます。

△注意

- ・グリルとびらガラス固定バネは必ずガラス側に押すようにします。
- ・固定バネを逆側に引くと固定バネが損傷する原因になります。

□グリルとびらガラスの取り付けかた


- ・ツバ部が受け皿側になるように、グリルとびら取っ手のグリルとびらガラスガイド部に入れて(③)、カチッと音がするまで押し込んでください(④)。



グリルとびらの取りはずしかたと取り付けかた

□グリルとびらの取りはずしかた


- ・グリル受け皿とグリルとびらを固定している止めバネを図の方向(⑤)に上げ、グリル受け皿を回転させる(⑥)と、取りはずせます。



(裏から見た図)

□グリルとびらの取り付けかた

- ・グリルとびらのツバ2ヶ所にグリル受け皿をめり込み(⑦)、グリル受け皿を図のように回転させる(⑧)と取り付けられます。
- ・必ずカチッと音がするまで回転させてください。



(裏から見た図)


3 点検・お手入れ

機器のガス栓を開じ機器が冷えてから行ってください。
がをしないよう手袋などをして行ってください。

お手入れ（点検・お手入れ後のセット方法）


グリル排気口カバー

- 台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取った後、乾いた布で水気をふき取ってください。
- 汚れが落ちにくいときは台所用中性洗剤で丸洗いした後、乾いた布で十分水気をふき取ってください。




しる受け

- 台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ってください。
- 汚れが落ちにくいときはスポンジやナイロンタワシに台所用中性洗剤をつけて洗った後、乾いた布で十分水気をふき取ってください。




- お手入れ後のセット方法
しる受けのマークを後側にして、トップフレートのマークに合わせてセットしてください。




お手入れ（点検・お手入れ後のセット方法）

ごとく

- 台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取った後、乾いた布で水気をふき取ってください。
- 汚れが落ちにくいときはスポンジやナイロンタワシに台所用中性洗剤をつけて洗った後、乾いた布で十分水気をふき取ってください。



- お手入れ後のセット方法
しる受け、バーナーキャップを正しくセットした後、ごとくを取り付けてください。
- ごとのマークを後側にして、トップフレートのマークに合わせ、ごとの底面の脚をトップフレートの角穴に挿入してセットし、ごとの傾きがないことを確認してください。
- ごとくは大・小あります。大きい方が前、小さい方が後です。



3 点検・お手入れ

機器のガス栓を開じ機器が冷えてから行ってください。
けがをしないよう手袋などをして行ってください。

3 点検・お手入れ、他 故障かな？と思ったら


お手入れ

トッププレート

フッ素樹脂加工仕上げ(SVタイプ)

- スポンジや布などのやわらかいもので軽くふき取つてください。
汚れが簡単に落ちない場合は、台所用中性洗剤や水で汚れた部分を温らせ、しばらくしてからスポンジや布などでふき取つてください。
- 汚れのたびに必ずお手入れを取る。
汚れたまま放置されるとシミやフッ素コーティングはく離の原因となります。

- お願い**
- フッ素コートは衝撃や高温に弱いので、たわし、ミガキ粉（クレンサー）、ナイフなどこすったり、固いものをぶつけたり、アルカリ性洗剤や漂白剤を使ったり、鉄板、土鍋などで異常過熱しないでください。
傷、はく離の原因となります。
 - ごく・しる受け・グリル排気口カバーが当たるところは、表面の特殊加工がはがれる場合があります。



お願い

- トッププレートはグリル排気口部にねじ固定されています。修理技術者以外の人は取りはずさないでください。

3 点検・お手入れ、他 故障かな？と思ったら

- 故障かな？と思ったらすぐに使うのをやめてください。
- 故障かな？と思ってもよく調べると故障でない場合があります。
まず、次のことをお調べください。

こんなとき	原因	参考ページ
	<ul style="list-style-type: none"> •機器のガス栓が全開になっていますか？ •乾電池が消耗していませんか？ •バーナーキャップが壊したり、浮いていませんか？ •バーナーキャップの炎口がつまっていますか？ •点火部・立消え安全装置が汚れたり、ぬれていますか？ •点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいに押していますか？ (数秒間押し続けましたか？) •グリル異常過熱防止センサーがはたらいていませんか？ (連続焼きなどで庫内温度が高くなっていますか？) 	7 28 28 24 10・18 26
	<p>△ 警告</p> <ul style="list-style-type: none"> •周囲に燃えやすいものやプラスチック製品などはありませんか？ 火災のおそれがあります。 •煮こぼれや風などで火が消えていませんか？ 	24
	<ul style="list-style-type: none"> •バーナーに風が当たつていますか？ •煮こぼれがバーナーにかかるついていませんか？ •立消え安全装置に煮こぼれや水滴がついていませんか？ •弱火の状態で機器下のキャビネットとびらを開閉していませんか？ 	24 24 24 11
	<p><チャオバーナー側></p> <ul style="list-style-type: none"> •大きな鍋を使用していませんか？ •鍋をすりして使用していませんか？ •銅板などを使用していませんか？ •火をつけてから約1時間以上たっていませんか？ <p>消火しやすい。 使用中火が消える。</p>	2・25 2・25 2・25 24
	<p><標準バーナー(温度センサー付)側></p> <ul style="list-style-type: none"> •鍋が焦げたり、油の温度が高くなっていますか？ •温度センサーが壊れていますか？ •鍋を正しくのせていませんか？ •火をつけてから約2時間(高温で30分)以上たつっていますか？ •鍋底が凸凹していませんか？ 	25 27 27 24 27
	<p><小バーナー側></p> <ul style="list-style-type: none"> •火をつけてから約1時間以上たつっていますか？ 	24
	<p><グリルバーナー側></p> <ul style="list-style-type: none"> •グリルタイマーを適正時間にセットしていますか？ •焼きすぎたりしていませんか？ 	20・21 26
	<ul style="list-style-type: none"> •バーナーキャップが壊したり、浮いていませんか？ •バーナーキャップ炎口がつまっていますか？ 異常音をたてて燃える。 	28 28

点検・お手入れ、他

3 故障かな？と思ったら

点検・お手入れ、他

- はじめてグリルを使用するとき、煙やにおいが出る。
部品についている油が焼けるためです。
18ページをご覧になり、空焼きをしてください。
- バチバチとすべての点火装置で音がする。
同時に点火方式とつなっていますので、1ヶ所の点火操作ですべての装置が「バチバチ」とスパークします。
- 点火後や消火後にキシミ音ができる。
加熱や冷却される際に金属が膨張・収縮して起る音です。
- こんろとグリルを同時に使うと炎が赤色になる。
焼き物の塩分（塩化ナトリウム）や水中に溶解しているカルシウムによるものです。
- 消火時「ボン」と音がする。
火が消えたときの音で異常ではありません。
- 消しても数秒間火が残り、すぐに消火しない。
バーナー内部に残ったガスが燃焼しているため異常ではありません。
- こんろ燃焼時に点火部でボップ音がする。
火力によってバーナー内部で音が鳴る場合がありますが異常ではありません。
- 大火になるとき一瞬炎が大きくなる。
バーナー内のガスが一度に出されるためで異常ではありません。
- グリル使用中に魚の脂のバチバチはねる音がする。
魚に含まれている水分が脂と接触して蒸発する音で異常ではありません。

お知らせ表示

●機器の安全装置(24~26ページ参照)がはたらいたり、使用方法の不具合があつた場合、自動的に消すと同時にブザーが鳴り、燃焼ランプ点滅、タイマー表示部数字点滅(クリルバーナーのみ)などでお知らせします。

お知らせ表示一覧

お知らせ表示	部 位	原 因	処置方法
燃焼ランプ ビー	3回 ハイカット作動 1回 (チャオバーナー)	大きな鍋や鍋をずらして使用し てから、再び点火してください。 ときはしばらく(約1分程度)待 てます。	点火 / 消火ボタンを「止の状態 」に戻す。焼けてお使いになると ときは再び点火してください。
燃焼ランプ ビー	ハイカット作動 (標準バーナー)	焦げつきや異常高温になつたとき (標準バーナー) (25ページ参照)	点火 / 消火ボタンを「止の状態 」に戻す。焼けてお使いになると ときは再び点火してください。
燃焼ランプ ビー	4回 消し忘れタイマー 1回 (こんろバーナー)	チャオバーナー：約1時間 標準バーナー：約2時間(約30分) (24ページ参照)	点火 / 消火ボタンを「止の状態 」に戻す。焼けてお使いになると ときは再び点火してください。
タイマー表示部 10秒間点滅 □□	1回 (クリルバーナー)	グリルタイマー設定時間が終了 (20ページ参照)	点火 / 消火ボタンを「止の状態 」に戻す。焼けてお使いになると ときは再び点火してください。
燃焼ランプ ビー	3回 クリル異常過熱防 止センサー作動 1回 (クリルバーナー)	魚などを入れずに空焼きした場 合、また時間を忘れて焼すぎ た場合(26ページ参照)	点火 / 消火ボタンを「止の状態 」に戻す。焼けてお使いになると ときは再び点火してください。
燃焼ランプ ビー	1回 不着火 1回 (こんろバーナー)	点火 / 消火ボタンを奥に止まる まで押さないなどで、点火に失 敗したとき	点火 / 消火ボタンを「止の状態 」に戻す。焼けてお使いになると ときは再び点火してください。
燃焼ランプ ビー	1回 不着火 1回 (クリルバーナー)	点火 / 消火ボタンを奥に止まる まで押さないなどで、点火に失 敗したとき	点火 / 消火ボタンを「止の状態 」に戻す。焼けてお使いになると ときは再び点火してください。
燃焼ランプ ビー	2回 立消え安全装置 1回 (こんろバーナー)	煮こぼれや風などで消したとき (24ページ参照)	点火 / 消火ボタンを「止の状態 」に戻す。焼けてお使いになると ときは再び点火してください。
燃焼ランプ ビー	2回 立消え安全装置 1回 (クリルバーナー)	煮こぼれや風などで消したとき (24ページ参照)	点火 / 消火ボタンを「止の状態 」に戻す。焼けてお使いになると ときは再び点火してください。

点検・お手入れ、他

故障かな？と思ったら

3 故障かな？と思つたら

点検・お手入れ、他

3

3 アフターサービス

お知らせ表示一覧

お知らせ表示	部 位	原 因	処置方法
燃焼ランプ ビー タイマー表示部 10秒間点滅 [ヨウ]	6回 グリルタイマー (グリルバーナー) 1回	グリルタイマーに異常があつたとき	点火 / 消火ボタンを 止の状態 に戻す。
燃焼ランプ ビー タイマー表示部 10秒間点滅 [ヨウ]	5回 グリル異常過熱防 止センサー (グリルバーナー) 1回	グリル異常過熱防 止センサーに 異常があつたとき	点火 / 消火ボタンを 止の状態 に戻す。続けてお使いにな るときは、再び点火してください。
燃焼ランプ ビー タイマー表示部 10秒間点滅 [ヨウ]	6回 電気回路 (こんろバーナー) 1回	電気回路に異常があつたとき	点火 / 消火ボタンを 止の状態 に戻す。乾電池を取り替えてく ださい。
燃焼ランプ ビー タイマー表示部 10秒間点滅 [ヨウ]	6回 電気回路 (グリルバーナー) 1回	電気回路 (グリルバーナー)	点火 / 消火ボタンを 止の状態 に戻す。点火 / 消火ボ タンが開閉状態にあるとき (26ページ参照)
5分ごとに ビー 電池交換サイン点滅 [ヨウ]	1回 (全バーナー)	火が消えている、点火 / 消火ボ タンが開閉状態にあるとき (26ページ参照)	点火 / 消火ボタンを 止の状態 に戻す。点火 / 消火ボタンを 止の状態 に戻す。乾電池を取り替えてく ださい。

アフターサービス

サービスのお申し込み

- 35~38ページ「故障かな？と思ったら」を見て、もう一度確認してください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い求めの販売店または、よりの東邦ガス営業所・サービスセンター(別紙サービス網一覧表)に連絡してください。

なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

1. 品 名 ガスビルトインコンロ GBC4VWNFN1-L(SV)・GBC4VWNFN1-R(SV) GBC4WNHN1-L(B)・GBC4WNHN1-R(B)
2. 型式名 C3W78RDTLまたはC3W78RDTR (電池ケースフタ裏面に貼付の銘板をご覧ください。)
3. 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
4. ご住所・お名前・お客様の電話番号・道順(できるだけ詳しく)

転居される場合

ガスには都市ガス(数種類)およびJ-Pガスの区分があります。

- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い求めの販売店または、転居先のガス事業者に連絡してください。
- この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- ガスの種類によっては調整・改造できぬ場合もあります。

取扱説明書の41ページが保証書になっています。
保証書

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。
- 保証書を紛失されますが、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、よりの東邦ガス営業所・サービスセンター(別紙サービス網一覧表)に相談してください。

修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

補修用性能部品の保有期間

- この製品の補修用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。
- 但し、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

3 仕様

3 保証書

本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますご了承ください。

仕様

品名	ガスビルトインコンロ
品名コード	GBC4WNFNI-L(SV) GBC4WNFNI-R(SV)
カラーバリエーション	GBC4WNHNI-L(B) GBC4WNHNI-R(B)
型式	ブラック
点火方式	シルバー
点火装置名	C3W78RDT
安全装置	連続スパーク点火
付属品	・立消え安全装置 ・天ぶら油過熱防止機能 ・焦げつき消火機能
外寸法	・こんろ消し忘れタイマー(約2時間・約30分) ・ワーフコット異常過熱防止機能 ・こんろ消し忘れタイマー(約1時間) ・こんろ消し忘れタイマー(約1時間) ・グリルタイマー(最大設定時間15分) ・グリル異常過熱防止センサー
重量(本体)	20.5kg

使用ガス種	使用ガス量(本体)	1時間当たりのガス消費量kW		
		個別ガス消費量	標準バーナー	グリル
都市ガス用	13 A	4.20	2.97	1.28
			2.56	10.1
			Rc1/2 メネジ	

本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますご了承ください。

保証責任者

東邦ガス株式会社

製造元 株式会社ハーネン

点検・お手入れ、他

年月日	修理記録(修理内容)	サービス員印

品名	ガスビルトインコンロ	GBC4WNFNI-L(SV) GBC4WNFNI-R(SV)
品名コード	GBC4WNFNI-L(B) GBC4WNHNI-L(B)	GBC4WNHNI-R(B)
カラーバリエーション	ブラック	シルバー
型式	ブラック	シルバー
点火装置名	C3W78RDT	C3W78RDT
安全装置	連続スパーク点火	
付属品		
外寸法		
重量(本体)		

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は東邦ガス供給区域内において都市ガス用としてお管線の正常な使用状態を保証いたします。本書の記載内容に於てお困りの場合は、もよりの弊社へご相談ください。
<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体取扱い規則など注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または、もよりの弊社へご相談ください。
- 保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買上げの販売店または、もよりの弊社へご相談ください。本書をご提示ください。
- ご購入品が本保証書に記入してあるお買上げの販売店に修理がござり難い場合には、出張による修理を受けます。
- ご購入品が本保証書に記入してあるお買上げの販売店に修理がござり難い場合には、もよりの弊社にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有效です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発しませんので、絶対しないよう大切に保管してください。
- 保証期間内に次の修理に限り保証いたします。
- 住宅室外(業務用:販売店、飲食店など)でご使用になられた場合および損傷。
- 車両、船舶、船橋などに生じた故障および損傷。
- 工具、器具および取扱説明書などに記載する方法以外の事実で取扱工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
- お買上げ後、取扱説明書などに記載する方法で多動、落下などによる故障および損傷。
- 工具の部品など住宅部品以外の器具には保証の範囲外。
- 仕様の範囲外の感電的な現象の場合。
- 他の機器と組み合わせた場合および工具による故障および損傷。
- 適合不良による故障および損傷。
- ガスの供給装置による故障および損傷。
- 指定規格以外のガス(ガスクリーブ)および瓦斯(指定外の電池含む)で使用された場合。
- 火災、爆発などの事故、落雷、地震、噴火、風水害、煙草、異常気象などの天災・地盤および戦争・暴動などによる故障および損傷。
- 海面付近・遠洋などでの船舶における荷物、荷物の有効性および空氣環境に起因する故障および損傷。
- 海水、鳥、くも、ゴキブリなどの動物の侵入による故障。
- 消音部品の取扱い改造、調整の場合。
- 火災変更による改造。
- 本書の提示がない場合。
- 本書に保証期間、お客様、販売店名の記入又は捺印のない場合。
- 本書に記載された字句を書き替えた場合。

保証期間

お客様	店舗名	お名前	住所	〒
				TEL

保証期間

販売店	期間	お買上げ	年	月	日から1年間
					TEL

保証責任者

東邦ガス株式会社

〒456-8511 名古屋市熱田区後山町19番18号

TEL 052(671)3511

製造元 株式会社ハーネン

〒578-0941 東大阪市若田町6丁目2-35

TEL 0729(63)9800