

家庭用

全口センサー搭載
SIセンサーコンロ


ガスビルトインコンロ

(レンジフード連動機能付)

取扱説明書 保証書付

マルチグリル

	60cm幅	75cm幅
商品コード	GBC4WNGN77(STB) GBC4WNGN77(STPS) GBC4WNGN77(STGR)	GBC4WNGN78(STB) GBC4WNGN78(STPS) GBC4WNGN78(STGR)
型式名	C3S10PWA	C3S11PWA



このたびは、東邦ガスのガスビルトインコンロをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。
- 来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと、著しく寿命が短くなります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い上げの販売店または、もよりの東邦ガスにお問い合わせください。


料理をする際は、付属のスタートガイドを参照してください

Siセンサーコンロについて

Si 全口センサー搭載
Siセンサーコンロ

安心(Safety)、便利(Support)、笑顔(Smile)を約束する、賢い(Intelligent)センサーを搭載した、進化したコンロです。

温度センサーのはたらき



◎風や煮こぼれで火が消えた場合、
自動的にガスを止めます！

立消え安全装置

◎万一消し忘れても、一定時間で自動消火します！

消し忘れ消火機能

◎天ぷら油の過熱を未然に防止します！

調理油過熱防止装置

◎煮ものなどの焦げつきを初期段階で検知し、
自動消火します！

焦げつき自動消火機能

◎そで口への引火を未然に防ぎます！
(鍋を置かないと、安全のため点火しません)

鍋なし検知機能

※鍋なし検知機能は左右コンロのみにはたらく機能です。


とくに多いご質問です

- ・電源が入らない
- ・電源ランプが点滅している

乾電池が消耗しているためです。

新品のアルカリ乾電池(単1形：2個)と
交換してください。

乾電池を交換する(電源ランプ点滅)めやすは
6ヶ月～1年程度です。



- ・火がつかない

鍋なし検知機能がはたらいているためです。

鍋などを置いていないと、安全のため点火しません。
鍋などを置いて、点火してください。



- ・勝手に火が小さくなったり、
火が消えたりする

安心・安全機能がはたらいているためです。

自動的に火力を弱火に調節したり、自動消火し、
高温になり過ぎることを防止します。

また、あぶり高温炒めキーを押すと、通常時より高温での調理ができますが、異常過熱を防止するため温度センサーの温度が上がりすぎたり、約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。

※自動火力調節で弱火になっている場合は、火力を強くしても受け付けません。



※ 内の数字は、参照ページを示しています。

もくじ

各部のなまえ	3
かんたん操作ガイド	5

安全なご利用のために

必ずお守りください(安全上の注意)	7
-------------------	---

このコンロについて

お知らせ機能	17
安心・安全機能	18
乾電池を交換する	21

毎日の使いかた

コンロを使う準備	23
コンロの使いかた(基本操作)	25
タイマー モード(左右コンロ)	27
温度キープ モード(左右コンロ)	29
湯わかし モード(左右コンロ)	31
麺ゆで モード(左右コンロ)	33
焼サポート モード(左右コンロ)	35
煮るオート モード(左右コンロ)	37
炊飯の準備	39
炊飯 モード(後コンロ)	41
あぶり高温炒め モード(左右コンロ)	43
マルチグリルで調理	45
マルチグリルを使う準備	47
オートメニュー	49
オートメニュー(ごはん)	55
調理 モード	57
調理 モード(解凍焼き上げ)	59
調理 モード(冷凍食品)	63
調理 モード(低温調理)	67
調理 モード(燻製)	69
調理 モード(パン発酵焼き上げ)	73
おすすめメニュー	75
ア プ リ	
マルチグリル アプリを使う準備	77
マルチグリル アプリ	79

便利な使いかた





レンジフード連動機能	81
各種設定の変更(カスタマイズ機能)	82



長くご利用いただくために

日常点検とお手入れ	85
お手入れ	87
よくあるご質問	101
ブザー報知とお知らせ表示	109
長期間使用しない場合／仕様	113
アフターサービス／廃棄時のお願い	114
別売部品	115
保証書	118

各部のなまえ

- ・イラストは、トッププレートが75cm幅タイプで説明しています。
- ・取り付け方法については、「お手入れ」(89~100ページ)を参照してください。





かんたん操作ガイド

コンロを使う準備 23 マルチグリルを使う準備 47

共通操作

はじめに・・・電源を入れる

1

○



『ピッ』と音がするまで押す
(約0.3秒)

左右コンロ
タイマーで
煮る、ゆでる
 27

2 点火し、火力調節する



3 タイマー設定する



1 分
℃

左右コンロ
揚げる、焼く
 29

2 点火し、火力調節する



3 温度を設定する



185 分
℃

左右コンロ
お湯をわかす
 31

2 点火し、火力調節する



3 湯わかしを設定する



- 湯わかし
- 麵ゆで
- 焼サポート
- 煮るオート



5 分
℃

左右コンロ
麵をゆでる
 33

2 点火し、火力調節する



3 麵ゆでを設定する



- 湯わかし
- 麵ゆで
- 焼サポート
- 煮るオート



3 分
℃

左右コンロ
焼サポート
 35

2 点火する



3 焼サポートを設定する




- 湯わかし
- 麵ゆで
- 焼サポート
- 煮るオート



表面調理開始
予熱開始
予熱終了
食材を投入
モード

左右コンロ
煮るオート
 37

2 点火する




3 煮るオートを設定する



- 湯わかし
- 麵ゆで
- 焼サポート
- 煮るオート

後コンロ
ごはんを炊く
 41
(炊飯の準備 39)

2 点火する



3 炊飯を設定する



- ごはん
- おかゆ
- もっちり
- 炊きこみ

左右コンロ
あぶる、炒める
 43

2 点火し、火力調節する



3 あぶり高温炒めを設定する



あぶり
高温炒め
3秒押し

マルチグリル
各メニュー、
モードで
調理する
 49~75



2 容器を設定する



プレートパンを設定した場合



3 各メニュー、モードを設定する

調理モードを設定した場合





必ずお守りください（安全上の注意）


安全に正しく使用していただくために必ずお読みください

使用される方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分、表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

■危害、損害の程度による内容の区分

危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険または、火災が切迫して生じることが想定される内容です。
警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、火災が想定される内容です。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。


■注意、禁止内容の絵表示




ガス漏れに気づいたときは



- ・絶対に火をつけない
- ・電気器具(換気扇など)のスイッチの入／切をしない
- ・電源プラグの抜き差しをしない
- ・周辺で電話を使用しない
火や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。




- ・すぐに使用をやめる
①火を消し、ガス栓を閉める。
②窓や戸を開け、ガスを外に出す。
③お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルに連絡する。



異常時



- ・点火しない場合または、使用中に異常な燃焼、臭気、異常音などを感じたときは、すぐに使用をやめる
①火を消し、ガス栓を閉める。
②『よくあるご質問』(101～108ページ)、『ブザー報知とお知らせ表示』(109～112ページ)に従い、処置をする。
③上記の処置をしても、なおならない場合は、お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルに連絡する。



- ・地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓を閉める

使用時や使用後は



必ず守る

- ・点火、消火のあとは、必ず炎を確かめる
火災や思わぬ事故の原因になります。
※また、使用後は、ガス栓を閉めてください。



必ず守る


- ・使用するバーナーの点火／消火ボタンを確認してから点火操作をする
間違って操作すると、別のバーナーが点火して、火災や思わぬ事故の原因になります。
- ・点火操作をしても点火しない場合は、点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」に戻し、周囲のガスがなくなってから再度点火する
すぐに点火操作をすると、周囲のガスに引火して衣服に燃え移ったり、やけどをするおそれがあります。

機器周辺には




禁止

- ・爆発のおそれがあるもの、引火しやすいものや燃えやすいものを機器の近くで使用したり、置いたりしない
 - ・熱で圧力が上がるもの(スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど)
爆発のおそれがあります。
 - ・引火しやすいもの(スプレー、ガソリン、ベンジンなど)
 - ・燃えやすいもの(ペットボトル、プラスチック類、ふきん、タオル、カーテン、調理油、新聞紙、ビニールシートなど)
火災の原因になります。



禁止

- ・調理以外の用途には使用しない
練炭の火起こしや衣類(ふきんなど)の乾燥などに使用しないでください。
異常過熱、異常燃焼による機器焼損、火災の原因になります。



禁止

- ・補助具(アルミはく製しる受け、省エネごとくなど)は、機器に付属または機器指定の補助具以外、使用しない
一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。
- ・マルチグリルに指定以外の容器やプレートを入れて使用しない
一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。
- ・焼網は使用しない
トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。
- ・コンロをおおうような、大きな鉄板や鍋は使用しない
不完全燃焼をおこしたり、機器の異常過熱のおそれがあります。



使用中は



禁止

- ・火をつけたまま離れない
- ・火をつけたまま就寝や外出は絶対にしない

調理中のものが焦げたり燃えたりするなど、火災の原因になります。

※とくに天ぷらや揚げもの調理、マルチグリルを使用しているときは注意してください。電話や来客の場合は、一旦火を消してください。

必ずお守りください (安全上の注意)


使用中は(続き)



換気する

- 必ず換気をする

窓を開けたり換気扇を回すなど、換気を行ってください。
換気を行わずに、他の燃焼機器と同時に使用した場合など、
不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。



※屋内設置(密閉式は除く)の給湯器やふろがまを使用している場合は、換気扇を回さず、窓を開けて換気をしてください。換気扇を回すと給湯器やふろがまの排気ガスが逆流して一酸化炭素中毒の原因になります。



禁止



接触禁止

- 点火操作時や使用中は、バーナーとマルチグリル排気口付近に顔や手などを近付けない
炎や熱で顔や手などに、やけどをするおそれがあります。

- 使用中や使用直後は操作部以外には触れない

機器本体とその周辺や調理用具の熱で、やけどのおそれがあります。

- 1力所のみのコンロを使用している場合でも、使用していないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる場合があります。
- マルチグリルのみを使用してもマルチグリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートやマルチグリルとびらのガラスが熱くなります。
- ビルトインオーブンを設置している場合、コンロやマルチグリルを使用していくなくてもオーブンを使用すると、トッププレートやマルチグリル排気口カバーが熱くなります。



必ずする

- つかまり立ち、伝い歩きをする乳幼児がマルチグリルとびらで
やけどしないように注意する
やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。



禁止

- マルチグリル排気口にふきんや異物を入れない

火災の原因になります。また、思わぬ事故や故障の原因になります。

※ふきんや異物が入った場合は、東邦ガス修理受付ダイヤルにお問い合わせください。



必ずする

- 子供だけで使わせたり、乳幼児が触れないように注意する

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。

乳幼児が触れても点火しないよう、ロック機能を設定することができます。(24ページ)



禁止



必ずする


- 操作部などのすき間に異物を入れない

思わぬ事故や故障の原因になります。

- ペット(犬や猫など)を室内で飼っている場合、機器を使用しないときはロック機能を設定する、またはガス栓を閉める

ペット(犬や猫など)が機器や流し台に飛び乗ろうとしたり、飛びかかった際に誤って点火／消火ボタンを押してしまうことがあります。

ペットがやけどをしたり、火災のおそれがあります。機器を使用しないときは、ロック機能を設定してください。(24ページ)
または、ガス栓を閉めてください。



電波について



必ずする

- 本製品には、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、工場設計認証を受けた無線設備を内蔵しています。



- 本機の使用上の注意事項

本機の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では電子レンジなどの産業、科学、医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機の「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

使用中は



必ず守る

- コンロ使用中は、身体や衣服が炎に近付かないように注意する
衣服に炎が移って、やけどをするおそれがあります。

また、温度センサーがはたらいて炎が自動的に大きくなったり、風で炎があおられて鍋底からあふれ、衣服に移ることがありますので注意してください。



必ず守る

- エアコン、扇風機などの風がコンロの炎にあたらないように配慮して使用する
風があたると温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できず、炎が途中で消えたり機器損傷の原因になります。
- やかんや鍋などの大きさに合わせて火力を調節する
はみ出した炎により、やかんや鍋の取っ手などが過熱され、やけどや取っ手などの焼損の原因になります。

揚げものの調理の際は



必ず守る

- あぶり高温炒めモードで揚げものの調理をしない
調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。
- 耐熱ガラス容器や土鍋など、熱が伝わりにくい容器で油料理をしない
調理油過熱防止装置が正常に作動せず、調理油が発火するおそれがあります。
- 揚げものは食材全体が十分につかるまで調理油(必ず200mL以上)を入れて行う
調理油の量が少なかつたり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。
とくに、フライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材全体が調理油に十分につかっていないと、発火するおそれがあります。



必ず守る

- 冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない
鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した状態で揚げものの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。
食材は中央部を避けて置いてください。
- 複数回使った調理油で揚げものをしない
何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。発火するおそれがあります。
- 揚げすぎない
豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものは、とくに注意してください。揚げすぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。



必ず守る

- 調理油過熱防止装置がはたらいたときは、鍋や油の温度が相当高くなっているため注意する
やけどやけがの原因になります。



必ず守る

- 調理油の廃油凝固剤使用時に油を加熱するときは、絶対に機器から離れない
廃油凝固剤の分量を守り、油の温度が上がりすぎないように注意し、溶けたらすぐに消火してください。廃油凝固剤を入れすぎたり、加熱しすぎると、発火するおそれがあります。

トッププレートについて




必ず守る

- 衝撃や荷重を加えない
- 上にのらない

トッププレートが変形、破損して、異常過熱や火災の原因になります。

※破損したときは、けがの原因になりますので、程度の大小に関係なく、すぐに修理を依頼してください。



必ずお守りください (安全上の注意)

コンロ編

温度センサーは




- ・温度センサーの改造や取り外しての使用は行わない

温度センサーが正しくはたらかなくなり、火災の原因になります。



- ・強いショックを加えたり、キズをつけない

鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。
また、温度センサーが故障すると安心・安全機能が作動しない場合があります。




- ・こまめにお手入れし、上下にスムーズに動くことを確認する

鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。
また、動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどの原因
にもなります。密着しない場合、点検、修理を依頼してください。

鍋などについて




- ・温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着していないときは使用しない
- ・鍋底やフライパンの底などに異物や著しい汚れ、焦げなどが付着したまま使用しない
温度センサーが鍋底やフライパンの底などの温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。



- ・鍋の重さは、調理物を含め300g以上で調理する


とくに片手鍋は調理物の重さが軽くなると温度センサーの力により、
鍋やフライパンなどが押し上げられて傾いたり、ずれ落ちる場合がありますので、取っ手を持って安定した状態で使用してください。



- ・鍋などが、トッププレートからはみ出した状態では使用しない
火災や機器焼損の原因になります。




- ・石焼きいもつぼなどの空焼きをする調理用具は使用しない
異常過熱による機器損傷の原因になります。
- ・片手鍋、底がへこんだ鍋や丸い鍋、底がすべりやすい鍋、径の小さい鍋などは、
不安定な状態で使用しない
- ・片手鍋などは、調理中に鍋のふたを取りたり、水分の蒸発などにより調理物の重さが軽くなると、
温度センサーの力により押し上げられ、傾いたりずれ落ちる場合があるので取っ手を持って使用する
不安定な状態で使用すると、鍋の種類によっては、鍋が傾いたり滑って調理物が体にかかる
などしてやけどの原因になります。



- ・片手鍋やフライパンなど、重心が片寄った鍋は不安定な状態になら
ないよう、取っ手をごとくのツメ方向に合わせる、取っ手を持って
使用する、取っ手などを機器の前面からはみ出さないよう横に向
けて置くなど、安定した状態で使用してください。

・片手鍋やフライパンなど、重心が片寄った鍋は不安定な状態になら
ないよう、取っ手をごとくのツメ方向に合わせる、取っ手を持って
使用する、取っ手などを機器の前面からはみ出さないよう横に向
けて置くなど、安定した状態で使用してください。

・中華鍋などの底の丸い鍋は、取っ手を持ちながら使用してください。



- ・ごとくを外して鍋などを直接コンロに置いて使用しない
不完全燃焼や機器焼損のおそれがあります。

・トッププレートに鍋などをのせない
トッププレートの生ズや損傷の原因になります。




- ・陶器製鍋を使用する場合は、長時間の使用は避け、中火以下の火力で使用する
異常過熱による機器損傷の原因になります。

マルチグリル編

マルチグリルについて



- ・マルチグリル排気口の上に、ふきんやタオル、アルミはくなどをのせたり、ふさがない火災や不完全燃焼の原因になります。




- ・マルチグリル使用前はマルチグリル庫内を点検する

マルチグリル庫内に食品くずやふきんなどがあると、使用中に燃えることがあります。
また、マルチグリルとびらに調理物をはさみこんだまま使用しないでください。

- ・脂が出る料理には、プレートパンの上にアルミはくを敷かない


アルミはくの上に脂がたまり、発火する原因になります。
※鶏肉や脂がのったさんまなどは、脂が多く出ます。



また、マルチグリルバーナーの炎口がつまり、燃焼不良、途中消火の原因になります。

- ・マルチグリル専用容器にグリル石やグリルシートなどを入れない

たまたま脂が過熱されたり、グリルシートに着火し、火災の原因になります。



- ・マルチグリルとびらガラスに衝撃を加えたり(マルチグリルとびらの落下も含む)
キズをつけたりしない

- ・使用中や使用直後に水をかけない

マルチグリルとびらガラスが割れて、やけどやけがの原因になります。



- ・マルチグリル使用中や使用直後は、マルチグリルとびら取っ手以外は触らない
やけどの原因になります。



- ・プレートパンに水などを入れて使用しない

マルチグリル機能が正しくはたらかず、燃焼不良の原因になります。

また、水などが高温になり、こぼすとやけどの原因になります。

※水分の多い食材を加熱すると消火する場合があります。



- ・マルチグリルで揚げもの調理をしない

油が過熱され、発火のおそれがあります。



- ・プレート支持枠、マルチグリル専用容器を必ず使用する

機器の故障や調理物が異常に過熱され、発火のおそれがあります。



- ・マルチグリルを使用するときは、マルチグリル排気口に手や顔などを近付けない

高温の排気が出て、やけどの原因になります。



- ・鍋の取っ手などがマルチグリル排気口にかかるないようにする

高温の排気が出て、やけどや鍋の取っ手などの焼損の原因になります。



- ・マルチグリルとびらを開けたままマルチグリルを使用しない

ワークトップ(キッチンの天板)を焦がしたり、機器上部が異常に過熱され、やけどをする原因になります。



- ・マルチグリル専用容器は、正しいメニュー／モードで使用する

変色、変形の原因や、機器の故障の原因になります。

マルチグリル使用中は



- ・エアコン、扇風機などの風がマルチグリル排気口にあたらないように配慮して使用する
風があたると温度センサーが温度を正しく検知できず、調理物が焼け足りなかつたり、焼きムラができます。

必ずお守りください (安全上の注意)

マルチグリル編

マルチグリル使用中は(続き)



禁止

⚠ 注意



必ず守る
必ず守る

お願い

・調理物を焼きすぎない

調理物に火がつき、マルチグリル排気口から炎が出ることがあり、火災の原因になります。

マルチグリル庫内で調理物が燃えたり、たまたま脂に引火した場合は、

①点火／消火キーを押し、マルチグリルを消火する。

②調理物の炎が消え、マルチグリル庫内が冷めるまでマルチグリルとびらを開けない。

③消火後、お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルに点検を依頼する。

・異なる調理物(焼き上がりの早い調理物、遅い調理物)を、同時に焼くときは注意する

調理物が焦げたり、発火するおそれがあります。

・鶏肉やさんまなどの脂の多い食材を焼くときは注意する

飛び散った脂に引火して、瞬間にマルチグリル排気口から炎が出る場合があります。
やけどや火災などの原因になります。

・調理中にマルチグリルとびらを開けるときは、必ず一旦消火する

プレート検知機能(20ページ)がはたらき、約30秒経過すると自動消火します。

・とびらの開閉はゆっくり行う

調理物の水分、油分、低温調理の水がこぼれ、やけどや機器の故障の原因になります。

マルチグリル使用後は

⚠ 警告



必ず守る

・マルチグリル使用後および連続使用するときは、マルチグリル専用容器やサイドカバーにたまたま脂、食品くずは、使用の都度取り除く たまたま脂、食品くずに火がついて火災のおそれがあります。



禁止

⚠ 注意



必ず守る

・使用直後にプレートパンから調理物を出し入れする場合は、マルチグリルとびらやプレート支持台は取り外さない また、プレートパンにミトンや鍋つかみで手を添えたり、プレートパンをつかんで取り外さないプレートパン、マルチグリルとびらなどが高温になっており、やけどの原因になります。

・プレートパンを持ち運びするときは、冷めてから持ち運ぶ

使用中や使用直後は、プレートパンは高温になっています。また、たまたま脂などが高温になっており、やけどの原因になります。

・キャセロールを持ち運んだり、ふたを外したりするときは、必ずミトンや鍋つかみを使用する

キャセロールが高温になっており、やけどの原因になります。また、高温の調理物などがこぼれないように注意してください。

ミトンや鍋つかみを使用しても熱く感じる場合は、乾いたふきんなどを使ってキャセロールを持ち運びしてください。(ぬれふきんは使用しないでください。やけどの原因になります。)

・マルチグリル過熱防止センサーがはたらいたときは、マルチグリルとびらガラスやマルチグリル専用容器などの温度が相当高くなっているため注意する やけどやけがの原因になります。

・高温のマルチグリル専用容器をワクトップ(キッチンの天板)やテーブルに置く際は、鍋しきなどを使用する

ワクトップやテーブルが、変形や変色する原因になります。

お願い



必ず守る

本ページの『プレートパン』は、別売部品の波型プレートパンも含み、説明しています。

マルチグリル編

マルチグリル専用容器について



- ・プレートパンはマルチグリル以外では使用しない
機器の故障の原因や、温度センサーが正常にはたらかず、発火のおそれがあります。
- ・キャセロールは必ず正しくふたをセットして調理する
プレート検知機能がはたらき、点火しません。また、やけどや機器の故障の原因になります。
- ・マルチグリル専用容器は、使用中および使用直後は高温になるため、取り扱いに注意する
持ち手、ふたなどが高温になっており、やけどの原因になります。



- ・調理終了後、マルチグリル専用容器が高温の状態で水などに入れて急冷しない
変形などの原因になります。
- ・マルチグリル専用容器は汚れが残ったまま使用しない
汚れがとれにくくなったり、塗装のはく離、脂汚れによる発火や食材がくっつく原因になります。
ご使用の都度、お手入れしてください。

別売部品編

油はねガード(別売部品)について



- ・油はねガードは、マルチグリル使用中および使用直後は高温になるため、取り出すときは必ず付属のホルダーを使用する。また、油はねガード、マルチグリルとびらやプレートパンなどに手を触れないように気をつける
やけどの原因になります。
- ・油はねガードはプレートパン、波型プレートパン以外に使用しない
破損の原因になります。
- ・調理終了後、高温状態の油はねガードを水などに入れて急冷しない
変形などの原因になります。

※詳しくは、別売部品の油はねガード取扱説明書を参照してください。

お手入れ編

お手入れの際は



- ・機器が十分冷めてから、手袋をして行う
やけどや機器の突起物などでけがをする原因になります。
- ・機器や機器周辺(キッチンの天板など)に水をかけたり、水を流しての掃除はしない
機器内部に水が浸入し、点火不良、不完全燃焼、故障の原因になります。
- ・ぬれふきんやスポンジたわしを使用する場合はよくしぼり、水分を切ってから使用する
機器内部に水が浸入し、点火不良、不完全燃焼、故障の原因になります。
- ・トッププレートは取り外さない
裏面でけがをする原因になります。
また、ガラス裏面に洗剤や薬剤などが付着すると、変色したりキズの原因になります。
- ・コンロのバーナーキャップを水洗いしたあとは、よく水気を切る
水分が残ったまま取り付けると、点火不良や不完全燃焼の原因になります。

本ページの『プレートパン』は、別売部品の波型プレートパンも含み、説明しています。

必ずお守りください（安全上の注意）

お願い

機器の使用について

- ・ 使用中も、ときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- ・ ガス栓を閉めて火を消さないでください。
やけどや思わぬ事故の原因になります。
- ・ 機器の下にオーブンを設置して使用している場合、オーブンのとびらを半開きのままで使用しないでください。
やけどや過熱による変形などの原因になります。
- ・ トッププレートの上で、IHジャー炊飯器、卓上型IHクッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。
磁力線により、機器が故障する原因になります。
- ・ トッププレートの上で、硬いものを落下させたり、鋭利なものでこすったりしないでください。
トッププレートが割れたり、キズの原因になります。
- ・ 弱火で使用している場合は、機器下のキャビネットとびらや、マルチグリルとびらをゆっくり開閉してください。
開閉により発生した風で、火が消える場合があります。
- ・ トッププレートには、安全に関するラベルが貼り付けてあります。
もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルに連絡してください。
貼り替える場合はトッププレートの汚れをふき取り、同じ場所に貼り付けてください。

コンロの使用について

- ・ 弱火のときは炎が見えにくい場合がありますので、消し忘れに注意してください。
- ・ 調理中に鍋をのせかえるときは、一旦火を消してください。
- ・ 強火で長時間使用すると土鍋やホーロー鍋など、鍋の種類によっては、ごとくがくっつくことがあります。
長時間使用したあとに、鍋を動かすときは、鍋とごとくがくつついでいることを確認してください。
ごとくがくついた場合は、すぐに元の位置に戻し、機器が冷めてからくついたごとくを鍋から外してください。
くついたまま動かすと、ごとくが落下し、やけど、けが、機器損傷の原因になります。
- ・ 煮こぼれしたときは、その都度お手入れを行ってください。
バーナーに煮こぼれがかかるまま放置すると、炎口がつまり機器内部で燃えることにより、
点火不良や機器焼損の原因になります。機器の内部に煮汁が浸入すると、故障の原因になります。

突沸現象について

- ・ みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、火力を弱めにして、よくかき混ぜてください。
- 強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により突然噴き上がり、鍋がはねあがってやけどをする原因になります。（とくにだし入り豆みそ（赤みそなど）に注意してください。）

突沸現象とは、突然にふっとうする現象です。

水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときに、ささいなきっかけ（容器をゆする、塩、砂糖などを入れる）で生じます。

この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけがをするおそれがあります。これらの予防法として次の点にご注意ください。

- ・ カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁ものの温めは弱火でかき混ぜながら加熱する。（強火で急に加熱しない。）
- ・ 熱い汁ものに、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行う。
- ・ 鍋の大きさにあった火力で加熱する。


設置編



- ・機器の設置、移動、取り外しの際は、お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルに依頼する
ガス配管接続には専門の資格、技術が必要です。
- ・絶対に改造、分解は行わない
改造、分解は、不完全燃焼による一酸化炭素中毒となるおそれがあります。
また、火災の原因になります。



- ・ワークトップ(キッチンの天板)の前面部と機器本体
上面との間を化粧板などで閉塞しない
不完全燃焼の原因になります。




- ・銘板に表示しているガス(ガスグループ)で使用する
- ・転居時は、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認する
表示以外のガスで使用すると、不完全燃焼による一酸化炭素中毒、異常点火や機器が故障する原因になります。


供給ガスがわからない場合は、お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルにお問い合わせください。

銘板の確認方法

- ①左操作部を押し、左操作部を開けてください。
- ②左操作部ふたの両端上側を裏から両手で手前に引く。
(左操作部と左操作部ふたが分かれます。)
- ③左操作部を機器本体へ押し込む。



銘板 ※図は都市ガス用13Aの場合



※銘板を確認後は、左操作部ふたを押し込み、浮きがないことを確認してください。(22ページ)



- ・可燃性の部分(棚、壁、家具など)から十分離して設置する


火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。

可燃性の壁との離隔距離を下図のように取れない場合は、必ず別売部品の防熱板を取り付けてください。

※表面がステンレスやタイルでも壁の内側がベニヤ板などの場合があります。確認できない場合は、
防熱板が必要です。詳しくは、工事説明書を参照してください。

※防熱板のお求めは、お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルにお問い合わせください。

<可燃性の壁の場合>



A寸法 :《トッププレート60cm幅タイプ》: 15cm以上
《トッププレート75cm幅タイプ》: 7.5cm以上



- ・機器周囲の改裝をする場合(吊り戸棚を付けるなど)も、
可燃物との離隔距離を確実に保つ
火災の原因になります。

防熱板

- ① DP0128
…側壁用
- ② LP0130
…後壁用(※1)
LP0131
…後壁用(※2)
- ③ DP0129
…天井用
- ④ LP0117
…天井用補助(※2)
- ⑤ DP0101
…バックガード用(※1)
DP0104
…バックガード用(※2)

※1: トッププレート60cm幅タイプ用

※2: トッププレート75cm幅タイプ用

お知らせ機能

お知らせ機能

各動作をブザー音とともに音声でお知らせ

音声お知らせ機能 左右コンロ 後コンロ マルチグリル

音声お知らせ機能の有無および音量を変更することができます。

各種設定の変更(カスタマイズ機能)(83ページ)を参照してください。


※乾電池が消耗すると音量が小さくなります。早めに乾電池を交換してください。(21ページ)

電源を入れた際や点火操作時に操作できるキーをお知らせ

お知らせサイン 左右コンロ 後コンロ

電源を入れた際や点火操作をすると、操作できるキーを点滅でお知らせします。

・お知らせサインは、解除することができます。各種設定の変更(カスタマイズ機能)(83ページ)を参照してください。



自動火力調節中に火力が弱火から強火に切り替わる際に、ブザー音でお知らせ

強火切替お知らせブザー 左右コンロ 後コンロ

火力が自動で弱火から強火に切り替わる際に、ブザー音『ピピッ』でお知らせします。

・強火切替時のブザー音は、解除することができます。各種設定の変更(カスタマイズ機能)(83ページ)を参照してください。

マルチグリル調理中に自動で再点火する際に、ブザー音でお知らせ

マルチグリル再点火お知らせ機能 マルチグリル

マルチグリル調理中に自動で再点火する際に、ブザー音『ピピッ』でお知らせします。

・マルチグリル再点火お知らせ機能のブザー音は、解除することができます。各種設定の変更(カスタマイズ機能)(83ページ)を参照してください。

調理終了後にマルチグリルとびらを開けないと、ブザー音でお知らせ

マルチグリル取り出し忘れお知らせ機能 マルチグリル

マルチグリル調理終了後にマルチグリルとびらを開けていない状態が約30秒続くと、調理物の取り出し忘れと判断して、ブザー音『ピピッ』(5回)でお知らせします。

・マルチグリル取り出し忘れお知らせ機能のブザー音は、解除することができます。

各種設定の変更(カスタマイズ機能)(83ページ)を参照してください。


安心・安全機能

過熱を未然に防止

調理油過熱防止装置 (左右コンロ) (後コンロ)

油の温度を約250°Cに保つよう、自動で強火と弱火を繰り返し、過熱による発火を防ぎます。自動火力調節している状態が約30分続くと自動で火を消します。また、弱火の状態でも温度が上昇し、約250°C以上になった場合も自動で火を消します。

- ・鍋の種類や油の量によって自動消火時の油の温度は異なります。
- ・あぶり高温炒めモード使用時は、この機能ははたらきません。




火力調節します

炎が消えるとガスを自動でストップ

立消え安全装置 (左右コンロ) (後コンロ) (マルチグリル)

煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。



ガスを止めます

万一消し忘れても一定時間で自動消火

コンロ消し忘れ消火機能 (左右コンロ) (後コンロ)

コンロは点火後、約120分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)で自動で火を消します。

コンロ消し忘れ消火機能の設定時間は、変更することができます。

各種設定の変更(カスタマイズ機能)(83ページ)を参照してください。

※コンロタイマー設定中は、消し忘れ消火機能は、はたらきません。

火を消します

マルチグリル消し忘れ消火機能 (マルチグリル)

点火するとタイマーが作動します。タイマー設定時間が経過すると、自動で火を消します。

マルチグリルは点火後、最長約199分で自動で火を消します。

※容器やメニューにより最長時間は異なります。

火を消します

煮ものなどで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動消火

焦げつき自動消火機能 (左右コンロ) (後コンロ) (マルチグリル)

煮もの調理などで鍋底が焦げつきはじめたら、自動で火を消します。

- ・鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。
- ・弱火から強火に切り替えたときに焦げつき自動消火機能がはたらいて自動消火することができます。再度点火して使用してください。
- ・あぶり高温炒めモード使用時は、この機能ははたらきません。



火を消します

地震のときにも自動消火

感震停止機能 (左右コンロ) (後コンロ) (マルチグリル)

機器本体が震度約4以上の揺れを検知すると、コンロ・マルチグリルとも自動で火を消します。

・感震停止機能は『解除』にすることができます。

各種設定の変更(カスタマイズ機能)(83ページ)を参照してください。

火を消します

電源を消し忘れても自動で電源オフ

電源オートパワーオフ機能 (左右コンロ) (後コンロ) (マルチグリル)

調理終了後、電源を切り忘っても、約3分後に自動で電源を切れます。

・電源オートパワーオフ機能の時間は変更することができます。

各種設定の変更(カスタマイズ機能)(83ページ)を参照してください。

電源を切れます

安心・安全機能

誤って操作されるのを防止

ロック機能 (左右コンロ) (後コンロ) (マルチグリル)

小さなお子さまのいたずらや誤って操作された場合でも、作動しないようにロックすることができます。ロックキーを3秒以上長押しすると、電源ボタン以外の操作キーがすべてロックされます。電源ボタンを「切」にしても、ロックを解除するまでロック状態を記憶しています。(24ページ)

点火時の炎あふれを防止


中火点火機能 (左右コンロ)

左右コンロ点火時の炎あふれを抑えるために、中火で点火します。


そで口への引火を未然に防止

鍋なし検知機能 (左右コンロ)

- コンロの温度センサーには、鍋の有無を判断する検知機能を搭載しています。
鍋を置かないと点火しません。



- 調理中に鍋やフライパンを持ち上げると自動で弱火になります。
弱火の状態が約1分続くと、自動で火を消します。
また、調理中に鍋やフライパンを戻す(置く)と、自動で元の火力になります。
※火力が13段階中の4以下の場合鍋を持ち上げても火力は変わりません。
- あぶり高温炒めモード使用時は、この機能ははたらきません。



△注意

!
必ず守る 調理途中、鍋を上げたあとに鍋を戻すと、火力は元に戻ります
バーナー付近には顔や手を近付けないでください。
やけどの原因になります。

温度センサーの異常を自動でチェック

センサーチェック機能 (左右コンロ)

温度センサーの上下動作による異常がないかを自動でチェックを行う機能です。
鍋などをコンロ上に長時間置いたままで点火操作を行うと、温度センサーが長時間動いていないため、機器が異常と判断し、点火しません。



解除するには・・・

- ①点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻す。(お知らせ表示が消えます。)
- ②コンロ上に置いてある鍋などを一旦持ち上げて、温度センサーから離す。

※上記方法でも使用できない場合は、点検が必要です。
お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルにお問い合わせください。

マルチグリル庫内が過熱すると自動消火

マルチグリル過熱防止センサー（マルチグリル）


魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、マルチグリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動で火力を弱めたり、火を消します。

火を
消します

誤った使用やワーカットップ（キッチンの天板）が焦げることを未然に防止



プレート検知機能（マルチグリル）

- マルチグリルのプレート検知センサーには、マルチグリル専用容器の有無、キャセロールふたの有無、調理途中のマルチグリルとびらの開閉状態を判断する検知機能を搭載しています。
プレートパン、波型プレートパン、ふたをしたキャセロールを置き、マルチグリルとびらを閉めないと点火しません。



点火
しません

- 調理中にマルチグリルとびらを開けると自動で火力が弱まります。
マルチグリルとびらを開けた状態が約30秒続くと、自動で火を消します。
また、調理中にマルチグリルとびらを閉めると、自動で元の火力になります。
※右図はわかりやすくするために、マルチグリル庫内を透過させて表現しています。



弱火に
します

プレート検知センサーの異常を自動でチェック

プレート検知センサーチェック機能（マルチグリル）

マルチグリルプレート検知センサーに異常がないか自動でチェックを行う機能です。

マルチグリル専用容器をマルチグリル庫内に長時間置いたまま点火操作を行うと、プレート検知センサーが長時間動いていないため、機器が異常と判断し、点火しません。

点火
しません

解除するには・・・

- 点火／消火キーを押す。（お知らせ表示が消えます。）
- マルチグリルとびらを開け閉めする。

※上記方法でも使用できない場合は、点検が必要です。

お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルにお問い合わせください。

乾電池を交換する

乾電池の交換時期が近づくと電源ランプが点滅し、最初の点火操作時は、ブザー音『ピー』でお知らせします。（電源ランプが点滅すると、音声お知らせ機能、ブザー音量が小さくなります。）乾電池の容量がなくなると点火できなくなりますので、新品のアルカリ乾電池（単1形：2個）と交換してください。

⚠ 注意



乾電池は充電、分解、加熱したり、火の中に投入しない

乾電池が破裂し、手や服などを汚すだけでなく、目などに入ると大変危険です。


お願い

- 乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使用してください。
- 乾電池の組み込む方向を間違えないようにしてください。
- 乾電池が正しく組み込まれていなかったり、乾電池の容量がなくなった場合は使用できません。
- 乾電池は必ず2個とも同種類の新品のアルカリ乾電池を使用してください。
アルカリ乾電池（単1形：2個）を使用した場合、乾電池を交換する（電源ランプ点滅）めやすは6ヶ月～1年程度です。
(使用状況、乾電池製造メーカーにより使用可能時間が短くなる場合があります。
また、新しい乾電池と古い乾電池の組み合わせや、種類の違う乾電池を混ぜて使用した場合や、マンガン乾電池を使用した場合は、使用可能時間が短くなります。)
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限（月、年）」を過ぎている場合は、自然放電により短時間で電源ランプが点滅する場合があります。
また、付属のアルカリ乾電池（単1形：2個）は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- 電池ケースに水や異物が入った場合、ふき取ってきれいにしてください。電池機能不良の原因となります。
- 単2形、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーや充電式単1形乾電池は、使用できない場合があります。
また、使用できた場合でも使用可能時間が極端に短くなります。

① 機器が冷めていることを確認する

② 右操作部を開ける


- 右操作部を押し、右操作部を開けてください。



③ 右操作部ふたを外し、操作部を押し込む

- 右操作部ふたの両端上部を両手で矢印の方向に開け、操作部を押し込んでください。

※右操作部ふたは、約90°まで開きます。
それ以上は無理に開けないでください。
また、片手で引っ張るなどして無理な力を加えないでください。
右操作部ふたが、破損する原因になります。




④ 電池ケースを引き出す

- 電池ケースの上部に指を引っ掛け、電池ケースを引き出してください。

※電池ケースは、落下防止のため、乾電池が取り出せる位置で止まります。

※電池ケースを引き出すときは、ゆっくりと引き出してください。

強く引き出すと、破損する原因になります。



⑤ 乾電池を交換する


●アルカリ乾電池(単1形：2個)の \oplus \ominus を確かめ、乾電池を交換してください。

電池ケース右側の欠き部より指を入れて、上方向に取り出してください。奥の電池を取り出すときは、電池の上に指を添え、まっすぐ手前に引き出し、上方向に取り出してください。

※乾電池の組み込む方向を間違えないようにしてください。

発熱や液漏れの原因になります。

乾電池の取り出しかた




⑥ 電池ケースを押し込む

●電池ケースをしっかり奥まで押し込んでください。


※電池ケースを奥まで押し込んでいない状態で、右操作部ふたを閉めないでください。

右操作部ふたが、破損する原因になります。



⑦ 右操作部ふたを閉める




●右操作部ふたを元通りに閉めて、電源ボタンを押して機器の電源が入るか確認してください。



操作部ふたが機器本体から外れた場合

※下図は右操作部ふたで説明しています。左操作部ふたも同じ要領で取り付けてください。

① 操作部を本体に押し込んでください。 ② 操作部のふたのツメ部(左右2カ所)を本体軸部(両端部)に『パチン』と音がするまではめ込んでください。




③ 以降の手順は上記の「⑦右操作部ふたを閉める」を参照してください。

コンロを使う準備

調理に適した鍋

※炊飯に適した鍋については40ページを参照してください。

鍋などの種類	煮ものなど	炒めもの 揚げものなど (揚げもの時の 油の量: 200mL以上)	便利機能				
			温度キープ モード [29]	湯わかし モード [31]	麵ゆで モード [33]	焼サポート モード [35]	煮るオート モード [37] (水の量: 2000~ 4000mL)
アルミ製の鍋、文化鍋 	○	○	○	○	○ 深めのもの	×	○
ホーロー鍋、 ステンレス製の鍋(厚手) (鍋底厚み2mm以上) 	○	○	○	○	○ 深めのもの	×	×
ステンレス製の鍋(薄手) (鍋底厚み2mm未満) 	○※1	×	×	○	○ 深めのもの	×	×
ステンレス製の無水鍋、 ステンレス製の多層鍋 	○※2	○	×	○	○ 深めのもの	×	×
鉄製の鍋、中華鍋、フライパン 	○	○	○※3	×	×	○※4	×
土鍋、圧力鍋、耐熱ガラス容器 	○※2	×	×	×	×	×	×
やかん 	—	—	—	○	—	—	—

○: 適しています。 ×: 適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)

※1: 焦げつきがきつくなります。

※2: 途中消火したり、焦げつく場合があります。

左右コンロはあぶり高温炒めモード(43ページ)にすると途中消火せず使用できます。

ただし、焦げつき自動消火機能がはたらかないため注意してください。

※3: フライパンは焼きものに使用してください。


※4: アルミフライパンを使用してください。

中華鍋を使うときのお願い

- ・底の平らな鍋を使用してください。
- ・鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- ・中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。
- ・必ず取っ手を持って調理してください。

①ガス栓を全開にする


- ガス栓を『開』の状態にしてください。



②鍋などを置く

鍋などをごとくに置いてないと点火しません。

- ごとくの中央に鍋などを置いてください。
※点火前に温度センサーが鍋底に密着していることを確認してください。




ごとく中央に鍋などを置く

③電源を入れる


- 電源を入れてください。

※ブザー音がするまで押してください。(約0.3秒)



ロック機能について

小さなお子さまのいたずらや誤操作を防止するために、操作をロックすることができます。



ロックを設定／解除する

- 電源を入れ、機器を使用していない状態で、ロックキーを3秒以上押してください。

※ロックキーを押して設定すると、左操作部液晶にロック設定画面が表示されます。


※ロック状態で電源を切っても(電源オートパワーオフしても)、ロックは解除されません。

ロック設定	<p>ロックランプ</p> <p>3秒押し</p> <p>※押している間は、ロックランプが点滅します。</p> <p>3秒以上押す</p>	<p>点灯</p> <p>3秒押し</p> <p>ピピピッ</p>	<p>左操作部液晶</p>
ロック解除	<p>消灯</p> <p>3秒押し</p> <p>※押している間は、ロックランプが点滅します。</p> <p>3秒以上押す</p>	<p>消灯</p> <p>3秒押し</p> <p>ピー</p>	<p>左操作部液晶</p>

コンロの使いかた (基本操作)

『コンロを使う準備』(23ページ)
をよく読み、準備をする

ごとく中央に鍋などを置く



ポイント

- 炒めもの(野菜炒めなど)、焼きもの(目玉焼き、ハンバーグなど)をする場合は、1分程度予熱する。
※予熱時間が長すぎたり短すぎたりすると、安心・安全機能がはたらき、弱火になつたり消火する場合があります。(自動火力調節で弱火になっている場合は、火力を強くしても受け付けません。)
- 直火調理(あぶりもの)、いりもの、炒めもの(鍋をひんぱんに上げる料理)は、
あぶり高温炒めモードで調理する。(43ページ)
※あぶり高温炒めモードを使わずに、水分が蒸発しても加熱を続ける料理をした場合、焦げつき自動消火機能がはたらき、消火することがあります。
- 揚げものは温度キープモードで調理する。(29ページ)
※温度キープモードを使わずに多めの油を加熱すると機器が煮もの調理と判断し、低い温度で自動消火することがあります。

ご注意いただきたいこと

- 鍋などをごとくにのせた状態で、激しく動かさないでください。
トッププレートにキズがつくおそれがあります。

お願い

- みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、火力を弱めにして、よくかき混せてください。
強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により突然噴き上がり、鍋がはねあがってやけどをするおそれがあります。(とくに、だし入り豆みそ(赤みそなど)のときは注意してください。)
※突沸現象については、15ページを参照してください。


お知らせ

- 約120分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。
※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間は変更することができます。各種設定の変更(カスタマイズ機能)(83ページ)を参照してください。
- 点火後、約30分毎にブザー音『ピピピッ』で使用中であることをお知らせします。
- 自動火力調節中に、火力が弱火から強火に切り替わる際は、ブザー音『ピピッ』でお知らせします。(17ページ)


① 点火する

- 点火／消火ボタンを押し、「点火の状態」にしてください。

※必ず火がついたことを確認してください。




火力表示ランプ



※左右コンロは、中火で点火します。
中火点火機能(19ページ)を参照して
ください。

② 火力調節する

- 点火／消火ボタンを左右にゆっくりと回し、炎があふれない程度に調節してください。



火力表示ランプ

火力は左右コンロが13段階、
後コンロが9段階調節できます。
※後コンロの最大火力表示は、
9段階目となります。


火力	火力表示ランプの状態
強	13
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
中	1
弱	

※点火／消火ボタンを回すたびに、
火力表示ランプが点灯し、表示
されます。

③ 消火する

- 点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。

※必ず火が消えたことを確認してください。




タイマーモード（左右コンロ）


設定時間になるとお知らせし、自動で火を消すモードです。

→『コンロを使う準備』(23ページ)
をよく読み、準備をする

ごとく中央に鍋などを置く



右操作部



お知らせ


- いりものや炒めものなどの高温になる調理をする場合、タイマー時間は30分以内に設定することをおすすめします。
(高温状態が約30分続くと、安心・安全機能がはたらき自動消火します。)
- タイマーモードは、『あぶり高温炒めモード』と同時に使用することができます。

◎コンロ使用時は、その場を離れない


① 点火し、火力調節する

- 点火／消火ボタンを押し、「点火の状態」にしてください。

※必ず火がついたことを確認してください。



- 点火／消火ボタンを左右にゆっくりと回し、炎があふれない程度に調節してください。



② タイマーを設定する

- タイマーキーを押してください。(点火する前にも設定できます。)



- 「+」、「-」キーを押して、タイマーを設定してください。

※1分刻みで1~120分(最長)に設定できます。


(押し続けると、10分刻みで変わります。)

※タイマー設定時間は調理中でも変更できます。

※あぶり高温炒めモード使用時は最長60分です。

※設定を取り消すときは、タイマーキーを押してください。

※設定を取り消しても消火しません。




③ タイマーが終了すると自動消火

- タイマーが終了するとブザー音でお知らせし、自動で火が消えます。



④ 消火の状態に戻す

- 点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。




温度キープモード（左右コンロ）

自動で火力を調節し、設定した温度をキープするモードです。


『コンロを使う準備』(23ページ)
をよく読み、準備をする

ごとく中央に鍋などを置く



揚げものに適した鍋	適した油の量
直径：18～24cm	500～1000mL
材質：鉄、アルミ	
種類：天ぷら鍋 中華鍋 (底が平らなもの)	

右操作部



ポイント

- 複数の揚げものをするときは、温度設定の低いものから調理しましょう。
調理中に設定温度を下げた場合、設定温度に下がるまで時間がかかります。
- 揚げ物をするときは、次のような下ごしらえをすると油の飛び散りをおさえることができます。
 - ・イカ
皮をむき、両面に切り目を入れる。
 - ・エビ
尾は先を切る。
 - ・ししとう（中が空洞の野菜など）
切り目を入れる。
 - ・うずら（ゆで卵など）
串などで刺す。
 - ・ドーナツ
生地には、必ずベーキングパウダーや砂糖を入れる。
 - ・魚介類や野菜など
水分をふき取る。

ご注意していただきたいこと

- 油の温度は鉄製天ぷら鍋を基準に設定しています。鍋の種類、材質、大きさや厚み、油量などにより設定温度と異なったり、温度変化が大きくなることがあります。
- 油の温度が高い状態で温度設定したり途中で油を足すと、設定温度と油の温度が異なることがあります。
- 焼き物をした場合の焼き色は、フライパンの大きさ、材質、調理内容によって異なります。
- 一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度にしてください。調理物を入れすぎると、温度調節がうまくできなくなります。
- 設定温度になんでも調理物を入れないと、設定温度より調理油の温度が上昇することがあります。


お知らせ

- 自動火力調節中に、火力が弱火から強火に切り替わる際は、ブザー音『ピピッ』でお知らせします。(17ページ)

① 点火し、火力調節する


- 点火／消火ボタンを押し、「点火の状態」にしてください。

※必ず火がついたことを確認してください。



- 点火／消火ボタンを右にゆっくりと回し、中火以上で鍋の径に応じて、炎があふれない程度に調節してください。

※弱火で使用すると温度調節機能が正しくはたらきません。



② 温度を設定する

- 着火後すぐに温度キーを押してください。
(点火する前にも設定できます。)

※初期設定は『180℃』に設定されています。

※「+」、「-」キーを押すか、約5秒たつと、温度表示が点灯に変わり、数秒後に「℃」表示が点滅に変わります。設定温度になるまで点滅が続けます。

- 「+」、「-」キーを押して、温度を設定してください。


※130～220℃まで10℃刻みで設定できます。

※設定すると設定温度表示が点灯し、数秒後に「℃」表示のみ点滅に変わります。
設定温度になるまで「℃」表示の点滅が続けます。

※調理中でも、温度の変更は可能ですが、設定温度を下げた場合、設定温度に下がるまで時間がかかり、その間「℃」表示の点滅が続けます。

※設定を取り消すときは、再度、温度キーを押してください。

※設定を取り消しても消火しません。



③ 調理する

- 設定温度になるとブザー音でお知らせし、「℃」表示が点灯に変わります。



- 調理を開始してください。


※自動的に強火と弱火を繰り返し、設定した温度を保ちます。

設定温度のめやす										
揚げもの	130°C	140°C	150°C	160°C	170°C	180°C	190°C	200°C	210°C	220°C
							フルトン			
						手作りコロッケ				
						冷凍食品(コロッケなど)、天ぷら				
						から揚げ、フライ、とんかつ				
						ドーナツ、フリッター				
焼きもの							ステーキ			
							ソテー			
だし巻き、ハンバーグ ホットケーキ				ギョーザ、お好み焼き						

④ 消火する

- 点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。

※必ず火が消えたことを確認してください。




湯わかしモード（左右コンロ）

湯わかしモードは、ふっとう後、自動で火を消します。また、保温時間を設定すると、ふっとう後、弱火で保温した後、自動で火を消します。

→『コンロを使う準備』(23ページ)
をよく読み、準備をする

ごとく中央にやかんなどを
ふたをして置く




適した鍋


やかん
底の平らな鍋

適した水の量

500~2000mL
※ふきこぼれを防ぐため
に、やかんや鍋の大きさ
に適した水量(最大容量の
6~7割)にしてください。



右操作部



ご注意いただきたいこと

- 必ず水から開始してください。やかんや鍋の材質、形状、水の量などにより消火や弱火になるタイミングが異なる場合やふきこぼれる場合がありますので、やけどなどに注意してください。
- お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふっとうしてから消火や弱火になるまで時間を要する場合や、ふっとうする前に消火する場合があります。
- 湯わかし開始後、約20秒経過すると設定変更および湯わかしモードの解除ができないため、解除するときは、一度消火してください。

お願い

- 温度センサーを正しくはたらかせるために、次のことを守ってください。
 - ふたをする。
 - ふたを開閉しない。
 - やかんや鍋を動かさない。
 - 水をかき混ぜない。
 - 途中で水を入れたり具を入れない。
 - 途中で火力を変えない。


お知らせ

- お好みに合わせ、ふっとうをお知らせするタイミングを変更することができます。
各種設定の変更(カスタマイズ機能)(84ページ)を参照してください。

① 点火し、火力調節する


- 点火／消火ボタンを押し、「点火の状態」にしてください。

※必ず火がついたことを確認してください。




- 点火／消火ボタンを右にゆっくりと回し、中火以上でやかんや鍋の径に応じて、炎があふれない程度に調節してください。

※弱火で使用すると、ふっとうする前に保温になったり、消火したり、
湯わかしモードの機能が正しくはたらきません。



② 湯わかしを設定する

- 着火後すぐにモードキーを押して、湯わかしを設定してください。
(点火する前にも設定できます。)



- 押すたびに、右図のように切り替わります。


※約20秒経過すると設定が確定します。
※設定を取り消すときは、設定確定前に解除してください。
※設定を取り消しても消火しません。



③ 保温時間を設定する

- 「+」、「-」キーを押して、保温時間を設定してください。

※初期設定は5分に設定されています。
※1分刻みで0~120分(最長)に設定できます。
(押し続けると、10分刻みで変わります。)
※ふっとう後、保温なしの場合は『0』に設定してください。
分表示は消灯します。




④ ふっとうすると自動で弱火

※保温時間の設定は保温中でも変更できます。




⑤ ふっとうまたは、保温時間が終了すると自動消火

- ふっとうまたは、保温時間が終了するとブザー音でお知らせし自動で火が消えます。



⑥ 消火の状態に戻す

- 点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。





麺ゆでモード(左右コンロ)

火力を自動で調節し、設定したゆで時間になると自動で火を消し、ふきこぼれやゆで過ぎを防ぐモードです。


『コンロを使う準備』(23ページ)
をよく読み、準備をする

ごとく中央に鍋などを
ふたをせずに置く



適した鍋	適した水の量
直径：16～28cm 種類：アルミ製の鍋 ホーロー鍋 ステンレス製の寸胴鍋(厚手) ※深めのもの	500～3000mL (最大容量の約半分をめやすに) ※ふきこぼれを防ぐために、鍋の大きさに応じた水量にしてください。
適した麺	適さない麺(手動で調理してください)
パスタ、そうめん、 ひやむぎ、 うどん(乾燥、生)、 ラーメン(乾燥、生)	そば(乾燥、生) ※ふきこぼれやすいため 冷凍麺 ※おいしく仕上がるため

右操作部



ご注意していただきたいこと

- 必ず水から開始してください。お湯から開始すると、ゆで加減が弱くなる場合があります。
- 水量は麺100gに対して水1000mLがめやすです。水量が多くなったり少ない場合は、ふきこぼれやゆで不足になる場合があります。
- 鍋のふたは必ず外してください。ふきこぼれる場合があります。
- 調理食品袋のゆで時間をめやすに、お好みの時間でゆでてください。
- 塩を入れる場合はふつとうのお知らせ後に入れ、溶けるまでよくかき混せてください。ゆで不足になる場合があります。
- ふつとうする前に麺を入れないでください。ふきこぼれる場合があります。
- 粉がついているものは、よくはらい落としてください。ふきこぼれる場合があります。
- 具材などを入れる場合は麺と同時に入れてください。ふきこぼれやゆで不足になる場合があります。
- 麺ゆで中は火力を自動で調節しますので、手動で火力を変えないでください。ふきこぼれやゆで不足になる場合があります。
- 差し水をすると、わかし加減が弱くなったり、ゆで不足になる場合があります。
- ゆで不足の場合は麺ゆでモードを使用せずに調理してください。
- 鍋の材質、形状、水の量などにより、ふつとうをお知らせするタイミングが異なる場合があります。
- 麺ゆで開始後、約20秒経過すると設定変更および麺ゆでモードの解除ができないため、解除する場合は一度消火してください。
- お好みのゆで加減が必要な場合は、手動で調理してください。

お願い

- 麺ゆで中は、ときどきかき混せてください。ゆで不足、ふきこぼれ、飛び散り、焦げつく場合があります。
- 連続して麺をゆでる場合は、一旦消火してから水を入れ替えてください。
一度麺ゆでに使ったお湯で麺ゆでする場合は、手動で調理してください。


お知らせ

- お好みに合わせ、ふつとうをお知らせするタイミングを変更することができます。
各種設定の変更(カスタマイズ機能)(84ページ)を参照してください。
- 自動火力調節中に、火力が弱火から強火に切り替わる際は、ブザー音『ピピッ』でお知らせします。(17ページ)

① 点火し、火力調節する

- 点火／消火ボタンを押し、「点火の状態」にしてください。

※必ず火がついたことを確認してください。




- 点火／消火ボタンを右にゆっくりと回し、中火以上で鍋の径に応じて、炎があふれない程度に調節してください。

※火力は点火後、約10秒以内に調節してください。


約10秒を超えて火力調節すると、ゆで加減が弱くなる場合があります。

また、鍋径に対して火力が強すぎると、ふきこぼれる場合があります。



② 麺ゆでを設定する

- 着火後すぐにモードキーを2回押して、麺ゆでを設定してください。
(点火する前にも設定できます。)



- 押すたびに、右図のように切り替わります。
※約20秒経過すると設定が確定します。
※設定を取り消すときは、設定確定前に解除してください。
※設定を取り消しても消火しません。



③ 麺ゆで時間を設定する

- 「+」、「-」キーを押して、麺ゆで時間を設定してください。

※初期設定は3分に設定されています。
※1分刻みで1~30分(最長)に設定できます。
※麺ゆで時間の設定は麺ゆで中でも変更できます。



④ ふつとう後、麺を入れ調理する

- ふつとうすると、ブザー音で麺を入れるタイミングをお知らせし、モードキーが点滅します。
※約30秒おきにブザー報知を行います。




- 麺をほぐしながら入れ、すぐにモードキーを押してください。

※野菜などを入れる場合は、麺と同時に入れてください。
※モードキーを押さないまま、約5分経過すると自動消火します。
※自動で火力を調節します。




麺ゆで開始



⑤ 設定時間になると自動消火


- 設定時間になるとブザー音でお知らせし、自動で火が消えます。



※タイマー表示は10回
点滅後に消灯します。

⑥ 消火の状態に戻す

- 点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。



焼サポートモード(左右コンロ)

お好み焼きやホットケーキなどの調理で、食材を裏返すタイミングをお知らせし、できあがると自動で火を消す調理をサポートするモードです。



※対応する調理物の種類やタイマーなどについては、付属のスタートガイドを参照してください。

適した調理容器	適した径
アルミフライパン	24~28cm

『コンロを使う準備』(23ページ)

をよく読み、準備をする

ごとく中央にフライパンを置く



ご注意していただきたいこと

- 連続して調理するなどフライパンの温度が高い場合は、焼サポートモードを受け付けない場合があります。モードキーを押すとブザー音『ピピー』とタイマー表示『H』でお知らせします。しばらく待ってから使用してください。
- 底面の平らなフライパンを使用してください。
- アルミ製のフライパン(多層含む)を使用してください。
- 表面調理ではふたをせず、裏面調理のときは必ずふたをしてください。
- 調理中にふたの使用方法を誤ると、うまく仕上がらない場合があります。
- 火力の変更はできません。自動で火力を調節します。
- 焼サポート開始後、約20秒経過すると設定変更および焼サポートモードの解除ができないため、解除する場合は一度消火してください。


お知らせ

- 自動火力調節中に、火力が弱火から強火に切り替わる際は、ブザー音『ピピッ』でお知らせします。(17ページ)

① 点火する

- 点火／消火ボタンを押し、「点火の状態」にしてください。

※必ず火がついたことを確認してください。





② 焼サポートを設定する

- 着火後すぐにモードキーを3回押して、焼サポートを設定してください。
(点火する前にも設定できます。)

※焼サポート設定後は、自動的に温度コントロールしているため、火力の調節はできません。

- 押すたびに、右図のように切り替わります。

※点火後、約20秒経過すると設定が確定します。
※設定を取り消すときは、設定確定前に解除してください。
※設定を取り消しても消火しません。



③ タイマーを設定し、フライパンを予熱する


- 「+」、「-」キーを押して、調理物加熱時間を設定してください。

※調理物加熱時間は、表面タイマーと裏面タイマーを合わせた時間です。

※初期設定は10分に設定されています。


※好みによって、1分刻みで4~30分(最長)に設定できます。(調理物加熱時間)

- 調理物加熱時間を設定すると、予熱が開始し、フライパンをあたためます。



④ 食材を投入する

- 予熱が終了すると、ブザー音で食材投入のタイミングをお知らせし、表面タイマーが表示され、点滅します。



※予熱が終了すると火力は強制的に弱火(火力1)になり、ブザー音でお知らせし、食材投入を待ちます。

※約30秒おきにブザー音でお知らせします。

※表面タイマーは食材を裏返すまでの調理時間です。

※好みによって、1分刻みで1~15分(最長)に設定できます。(表面タイマー)

また、表面タイマーを変更すると調理物加熱時間も変わります。


※調理物加熱時間を確認したい場合は、タイマーキーを押している間、確認することができます。

- 食材を投入し、モードキーを押してください。

表面タイマーが開始します。

※食材投入のタイミングを報知後、モードキーを押さずに約3分経過すると自動消火し、焼サポートモードを終了します。

※モードキーを押した際、火力が大きくなる場合があります。



⑤ 食材を裏返す

- 表面タイマーが終了すると、ブザー音で食材を裏返すタイミングをお知らせし、裏面タイマーが表示され、点滅します。



※表面タイマーが終了すると火力は強制的に弱火(火力1)になり、ブザー音でお知らせし、食材の裏返しを待ちます。

※約30秒おきにブザー音でお知らせします。


※好みによって、1分刻みで1~15分(最長)に設定できます。(裏面タイマー)

- 食材を裏返し、ふたをして、モードキーを押してください。

裏面タイマーが開始します。

※裏返しのタイミングを報知後、モードキーを押さずに約3分経過すると自動消火し、焼サポートモードを終了します。

※モードキーを押した際、火力が大きくなる場合があります。




⑥ タイマーが終了すると自動消火

- タイマーが終了するとブザー音でお知らせし、自動で火が消えます。

裏面タイマー終了30秒前


裏面タイマー終了



※タイマー表示は10回点滅後に消灯します。

⑦ 消火の状態に戻す

- 点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。



煮るオートモード(左右コンロ)

火力を自動で調節し、煮もの調理ができると自動で火を消し、ふきこぼれや煮込みすぎを防ぐモードです。

※対応する調理物の種類などについては、付属のスタートガイドを参照してください。

→『コンロを使う準備』(23ページ)
をよく読み、準備をする



適した鍋	適したメニュー	鍋径	高さ	分量			適した容量
				2人分	4人分	6人分	
アルミ製 (多層含む)	カレー 肉じゃが 筑前煮	18cm	15cm	○	×	×	2000~4000mL
		20cm	16cm	○	○	×	
		22cm	17cm	×	○	○	
		24cm	18cm	×	×	○	

○：調理できます。

×：調理できません。

(ふきこぼれや、焦げつき、煮たらずになる場合があります。)

ごとく中央に鍋を置く



右操作部



ご注意いただきたいこと

- 煮るオートモード使用中は、ふた(落としふたは除く)をしないでください。ふたをした場合、ふきこぼれたり、うまく仕上がらないことがあります。
- 底面の平らな鍋を使用してください。
- エアコンや扇風機の風がコンロに当たると、煮込み不足が発生することがあります。風が当たらないように配慮して使用してください。
- 水量は鍋の縁から5cmより下にしてください。ふきこぼれる場合があります。
- 煮足す際は、手動で火加減を調節して煮るオートモードを使わずに調理してください。
- 連続して調理するときなど鍋底の温度が高い場合は、煮るオートモードを受け付けない場合があります。モードキーを押すとブザー音『ピピー』とタイマー表示『H』でお知らせします。しばらく待ってから使用してください。
- 火力の変更はできません。自動で火力を調節します。
- 鍋などの形状、材質、食材の種類の大きさ、調味料によって調理時間が異なる場合があります。
- 煮るオート開始後、約20秒経過すると設定変更および煮るオートモードの解除ができないため、解除する場合は一度消火してください。

お願い

- 煮るオートモードで調理中は、次のことを守ってください。
 - 材料を追加しない。
 - 水や調味料を追加しない。
 - 鍋を動かさない。
 - かき混ぜない。


お知らせ

- 自動火力調節中に、火力が弱火から強火に切り替わる際は、ブザー音『ピピッ』でお知らせします。(17ページ)

① 点火する

- 点火／消火ボタンを押し、「点火の状態」にしてください。

※必ず火がついたことを確認してください。




② 煮るオートを設定する

- 着火後すぐにモードキーを4回押して、煮るオートを設定してください。(点火する前にも設定できます。)

※機器が予測した残り時間を表示し、ブザー音『ピピピッ』でお知らせします。
(残り時間は、調理物によって表示するタイミングが異なります。)

※煮るオート設定後は、自動的に温度コントロールしているため、火力の調節はできません。
また、調理時間の設定もできません。




- 押すたびに、右図のように切り替わります。

※約20秒経過すると設定が確定します。
※設定を取り消すときは、設定確定前に解除してください。
※設定を取り消しても消火しません。




③ 調理が終了すると自動消火

- 調理が終了するとブザー音でお知らせし、自動で火が消えます。



④ 消火の状態に戻す

- 点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。



炊飯の準備

① 1回で炊ける量

- 計量カップやはかりで、炊飯したいお米の量を正しくはかってください。

180mLの計量カップ

後コンロ

ごはん・もっちりごはん	1~5合
炊きこみごはん	1~4合
おかゆ	0.5~1合

マルチグリル

ごはん	1.5~3合
炊きこみごはん	
玄米	



すり切りいっぱいでお米1合です。

② お米をとぐ

- たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨ててください。

- 一度目のとぎ水はすぐに流してください。

※ぬかを含んだ最初のとぎ水を、お米が吸わないようにするためにです。

- 「とぐ→洗い流す」を素早く数回繰り返してください。

※といだあとのお米は、よく水を切ってください。

※お米のとぎが足りないと、においや着色および、ふきこぼれの原因になり、炊飯がうまくできない場合があります。

※玄米の場合は、たっぷりの水で2~3回、軽くすすいでください。強くすすぐと、玄米の胚芽部分がとれてしまいます。

③ お米に水を含ませる

お米と水の量のめやす

- ごはんのかたさを調節するときは、水量で調節してください。

※炊きあがりはお米の種類や質、鍋の種類や水温などによって異なりますので、お好みに応じて加減してください。

※増減する水量のめやすは、±10%程度にしてください。

ごはん、もっちりごはん、炊きこみごはん	
お米の量	水の量
1.0合(150g)(180mL)	約300mL
1.5合(225g)(270mL)	約400mL
2.0合(300g)(360mL)	約500mL
2.5合(375g)(450mL)	約600mL
3.0合(450g)(540mL)	約700mL
3.5合(525g)(630mL)	約800mL
4.0合(600g)(720mL)	約900mL
4.5合(675g)(810mL)	約1000mL
5.0合(750g)(900mL)	約1100mL

おかゆ	
お米の量	水の量
0.5合(75g)(90mL)	約700mL
1.0合(150g)(180mL)	約1000mL

※おかゆは後コンロのみ

玄米	
お米の量	水の量
1.5合(234g)(270mL)	約540mL
3合(468g)(540mL)	約850mL

※玄米はマルチグリルのみ

※炊きこみごはんの場合は、お米に水分を吸収させるため、調味料などは炊く直前に入れてください。
具は、お米の上にのせて炊いてください。

お米を水に浸す時間

- といだあと必ず30分以上、水に浸してください。(冬場または玄米は1時間以上)

※といだあと、すぐに炊飯をするとごはんがかためになります。

※ごはんに芯が残るので、お湯を使わないでください。

※一度水に浸したお米は砕けやすくなります。

砕け米、粉米などが混ざった状態で炊飯すると、炊きムラや焦げの原因になります。

無洗米を炊くとき

- 1~2回すすいでください。

※にごったまま炊飯すると、でんぶん質が沈殿し、うまく炊けない原因になります。

- すすいだと必ず30分以上、水に浸してください。(冬場は1時間以上)

- 水の量を3%程度多くしてください。または、無洗米専用の計量カップを使用してください。


- よく混ぜて気泡をとばしてください。

※水を加えただけでは、表面に気泡ができ、水が吸収されず、うまく炊けない原因になります。

④ ふたをした鍋をセットする

- 水に浸した状態のお米が入っている鍋を正しくごとくに置いてください。

※温度センサーの上面や、鍋底に異物がないことを確認し、鍋底の中心が温度センサーに密着するように正しくセットしてください。




炊飯に適した鍋

- おいしく炊くために、炊飯に適した鍋を選んでください。

※市販の炊飯鍋などでも炊くことができます。

炊飯専用鍋は別売部品として販売しています。(115ページ)



※ふたに蒸気穴がない場合や、鍋の材質、形状によっては焦げつきや、ふきこぼれなど、うまく炊けない場合があります。

ごはんからおかゆを炊くとき(コンロの場合)


2人分(茶わん約2杯分: 300g)の例

- (1) 冷やごはんはザルに入れ、流水でサッと洗ってほぐす。(ぬめりをとります。)
- (2) 鍋に水(4カップ強)とごはんを入れ、強火で炊く。
- (3) 煮立ったらアスクを取り、弱火で10~15分炊く。
- (4) 消火し、好みに応じて塩を少々加え、数回かき混ぜてできあがり。

炊飯に使用できるマルチグリル専用容器

- マルチグリルで炊飯をする場合は、必ずキャセロールを使用してください。


マルチグリル



付属品

食材の量はキャセロール側面段差(下図参照)より低くしてください。

※水分の多い食材を入れると、ふきこぼれる場合があります。





キャセロール断面図

炊飯モード（後コンロ）

後コンロで、ごはんやおかゆを自動で炊き上げるモードです。


『コンロを使う準備』(23ページ)
『炊飯の準備』(39ページ)
をよく読み、準備をする

ごとく中央にふたをした鍋を置く



モード	炊飯時間のめやす	1回で炊ける量	特長
ごはん	約25~40分 (むらし約10分を含む)	1~5合	白米をおいしく炊き上げます。
おかゆ	約40~50分	0.5~1合	おかゆ(七分がゆ)を炊くモードです。
もっちりごはん	約30~45分 (むらし約10分を含む)	1~5合	ごはんモードより、もちもちとした食感に炊き上げます。
炊きこみごはん	約30~45分 (むらし約10分を含む)	1~4合	炊きこみごはんを炊くモードです。

右操作部




ポイント

- むらし終了後、ごはんをほぐしながら底からよくかき混ぜてください。
余分な水分がとび、おいしくなります。

ご注意していただきたいこと

- エアコンや扇風機などの風がコンロの炎に当たると、途中消火したり、炊きムラの原因になります。風が当たらないように配慮して使用してください。
- 機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わるために、炎が不安定となり、炊きムラ、早切れなどの原因になります。炊飯時は油ガードなどを取り除いてください。
- 炊飯開始後、約20秒経過すると設定変更および炊飯モードの解除ができないため、解除するときは、一度消火してください。
- 炊飯途中で水をたしたり、鍋のふたを開けたりしないでください。
- 炊飯(ごはん、もっちりごはん、炊きこみごはん)の場合は、消火後むらし(約10分)を必要とします。むらしをしないうまく炊きあがりません。
- 炊きこみごはんを炊くとき**
 - お米に水分を吸収させるため、調味料などは炊く直前に入れてください。
 - 具はお米の上に均等にのせ、お米と混ぜないでください。
 - 具の大きさが小さいほうが上手に炊きあがります。
 - 無洗米は焦げつきがきつくなる場合があります。
- おかゆを炊くとき**
 - おかゆモードはお米からおかゆをつくる機能です。
※ごはんからおかゆをつくる場合は、炊飯モードを使用しないで、手動で調理してください。(40ページ)
 - 最初から、または炊飯途中に調味料や具は入れないでください。粘りがでたり、米粒がつぶれうまく炊けない場合があります。




お知らせ

- お好みに合わせ、ごはん、もっちりの炊き上げ具合と、炊きこみごはんのおこげ具合を変更することができます。各種設定の変更(カスタマイズ機能)(84ページ)を参照してください。
- 自動火力調節中に火力が弱火から強火に切り替わる際は、ブザー音『ピピッ』でお知らせします。(17ページ)

① 点火する

●点火／消火ボタンを押し、「点火の状態」にしてください。


※必ず火がついたことを確認してください。



② 炊飯を設定する

●着火後すぐに炊飯キーを押して、モードを設定してください。
(点火する前にも設定できます。)

※炊飯設定後は、自動的に温度コントロールしているため、火力の調節はできません。
また、調理時間の設定もできません。



●押すたびに、右図のように切り替わります。


※約20秒経過すると設定が確定します。

※設定を取り消すときは、設定確定前に解除してください。


※設定を取り消しても消火しません。



③ 自動消火(ごはん、もっちりごはん、炊きこみごはんは、むらし開始)




※むらし中に点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻すと、設定が解除され、むらし終了のブザー音が鳴りません。



④ 消火の状態に戻す

●点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。




あぶり高温炒めモード（左右コンロ）

直火調理（あぶりもの）、いりもの、炒めもの（鍋をひんぱんに上げる料理）などで、急に火が小さくなったり、消えてしまう場合に、通常より高い温度で調理できるモードです。ただし、温度が高くなりすぎると安全のため、火力を調節したり、自動で火を消します。
※あぶり高温炒めモードを使用すると、調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、鍋なし検知機能は作動しません。

→『コンロを使う準備』(23ページ)
をよく読み、準備をする

ごとく中央にフライパンなどを置く



右操作部



⚠️警告



あぶり高温炒めモードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない
調理油過熱防止装置が作動せず、調理油が発火し、火災の原因になります。

⚠️注意



直火調理（あぶりもの）をする場合は、温度センサーの真上を避ける
温度センサー上に焼き汁などが滴下しないよう、温度センサーの真上は避けて調理してください。
温度センサーが汚れると、鍋底の温度を正しく検知できず、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。
また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサーの故障の原因になります。


お知らせ

- ・あぶり高温炒めモードは安全のため、約60分（高温で自動火力調節している状態の場合は約30分）連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。
- ・使用中にあぶり高温炒めモードを解除して、続けて使用する場合は、はじめに点火してから約120分（高温で自動火力調節している状態の場合は約30分）経過すると消し忘れ消火機能がはたらき、自動消火します。
- ・タイマーモードと同時に使用することができます。ただし、タイマー設定時間は1~60分の間で設定できます。
- ・コンロ消し忘れ消火機能の設定時間は、変更することができます。
各種設定の変更（カスタマイズ機能）(83ページ)を参照してください。
- ・自動火力調節中に火力が弱火から強火に切り替わる際は、ブザー音『ピピッ』でお知らせします。(17ページ)

① 点火し、火力調節する

- 点火／消火ボタンを押し、「点火の状態」にしてください。

※必ず火がついたことを確認してください。



- 点火／消火ボタンを左右にゆっくりと回し、炎があふれない程度に調節してください。



② あぶり高温炒めを設定する


- あぶり高温炒めキーを3秒以上押してください。

(点火する前にも設定できます。)

※押している間は点滅します。

※設定を取り消すときは、あぶり高温炒めキーを押してください。


※設定を取り消しても消火しません。



③ 消火する

- 点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。





※必ず火が消えたことを確認してください。



マルチグリルで調理

- ・マルチグリルは、専用容器を使って、下火バーナーと上直火バーナーで加熱する、新しい加熱方式です。
- ・下火バーナーには、温度センサーがついており、「焼く」に加え、「あたためる」、「ノンフライ」、「低温調理」、「冷凍食品」、「ごはん」、「煮る」、「蒸す」、「燻製」、「パン」などの多彩な調理が楽しめるようになりました。
- ・ご使用の際は、注意事項を確認の上、付属の『スタートガイドまたはマルチグリルクッキングブック（以下 クッキングブック）』を参照願います。

- マルチグリルには、表に記載の専用容器が設定されています。
それぞれの特長に応じて調理することができます。

マルチグリル専用容器	表示	特長	設定方法	りれき機能
プレートパンL  付属品		焼きものはもちろん、揚げもののあたため直しやノンフライ調理など直火を使った料理をおいしく作れます。		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 左操作部液晶 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">りれきから選ぶ</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">プレートパン</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">キャセロール</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">設定変更</div> <div style="text-align: right;">決定▶</div> </div>
キャセロールL  付属品		深型タイプで炊飯や煮ものなどをおいしく調理することができます。また、蒸しものやパンの他、低温調理や燻製などの調理もマルチグリルでできるようになりました。		<p>よく使うメニューなどを記録し、簡単に操作できる機能です。マルチグリルで調理した直近のりれき（8回）を左操作部液晶の「りれきから選ぶ」に表示します。</p>
波型プレートパンL  別売品 (115ページ)		焼き目がつきやすく、波型形状だから食材の余分な脂が落ちてヘルシーに。トースト、チキン、焼き魚などが手軽においしく仕上がります。	波型プレートパンをお使いになる場合は、設定が必要です。 各種設定の変更（カスタマイズ機能） 『波型プレートパン』を『設定』にしてください。  [82・83]	<p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・りれき機能は、点火時点の設定が記録されます。 ・同じマルチグリル専用容器で同じメニュー／モードを使用した場合は、重複して記録されません。 ※重複した設定を時間または火力を変えて使用した場合は、最新の設定のみ記録されます。

ご注意していただきたいこと

- ・消火後もマルチグリル庫内の余熱を利用するメニューがあるため、調理終了のお知らせがあるまで、マルチグリルとびらを開けないでください。
- ・連続して調理するときなど、マルチグリル庫内の温度が高い場合はメニューによって受け付けない場合があります。しばらく（約5～10分）待ってから再度点火してください。メニューが表示され、使用できます。
- ・連続の使用などでマルチグリル庫内が高温になると、安全のため消火します。
マルチグリル過熱防止センサーがはたらいて消火した場合は、しばらく（約5～10分）待ってから再度点火してください。
- ・脂の多い魚を焼いているときは煙が多く出る場合があります。
- ・干物や、脂分の多い魚（にしん、塩さばなど）は、とくに焼きすぎに注意してください。
発火しやすいので、調理中はマルチグリル庫内の状態に十分注意してください。焼きすぎた場合、魚やたまたった脂が燃えて火災のおそれや機器焼損の原因になります。
- ・点火後、設定変更およびメニュー、モードの解除ができません。解除するときは、一度消火してください。

使いかたに関するお願い

- ・プレートパン、波型プレートパン調理後は、調理物を器にうつしてください。
- ・必ず調理できるメニューにあったマルチグリル専用容器を使用してください。間違えて設定すると途中で消火したり、うまく調理できない場合があります。
- ・調理モードの低温調理、燻製で調理する場合は、必ず燻製網を使用してください。食材をキャセロールに直置きしないでください。
- ・マルチグリル専用容器をセットする際は、底裏面の水分をよくふき取ってからセットしてください。
- ・マルチグリル専用容器はキズをつけないように気をつけてください。キズがつくと表面に施された塗装がはがれる原因になります。
- ・プレートパン、波型プレートパンに水分の多い食材や、水などを入れて使用しないでください。
- ・煮ものなどを下準備し、長時間冷蔵した直後に調理するとふきこぼれる場合があります。

⚠️警告



必ず守る 鶏肉などの脂の多い食材を調理するときは、オートメニュー「鶏もも焼き」か調理モード「焼く」の火加減「中」にして焼くようにする
プレートパン、波型プレートパンにたまつた脂に引火し、火災のおそれがあります。

⚠️注意



必ず守る 調理物は、マルチグリル専用容器からはみ出さないようにする
機器の故障や発火の原因になります。

調理できるメニュー／モード

オートメニュー	オートメニュー(ごはん)	調理モード	おすすめメニュー
<ul style="list-style-type: none"> ・トースト ・鶏もも焼き ・魚：切り身 ・魚：姿焼き ・魚：干物 ・ホイル焼き ・ハンバーグ  49		<ul style="list-style-type: none"> ・焼く ・あたためる ・ノンフライ ・解凍焼き上げ ・冷凍食品  57 59 63	<ul style="list-style-type: none"> ・スペアリブ ・フレンチトースト ・竜田揚げ ・餃子(冷凍食品)  75
<ul style="list-style-type: none"> ・肉じゃが ・カレー ・筑前煮  49	<ul style="list-style-type: none"> ・ごはん ・炊きこみごはん ・玄米  55	<ul style="list-style-type: none"> ・煮る ・蒸す ・低温調理 ・燻製 ・パン ・パン発酵焼き上げ  57 67 69 73	<ul style="list-style-type: none"> ・かれいの煮付け ・ローストビーフ(低温調理) ・燻製チーズ ・チーズケーキ  75
<ul style="list-style-type: none"> ・トースト ・鶏もも焼き ・魚：切り身 ・魚：姿焼き ・魚：干物 ・ホイル焼き ・ハンバーグ  49		<ul style="list-style-type: none"> ・焼く  57	<ul style="list-style-type: none"> ・あじの開き  75

⚠️注意

マルチグリル使用後は・・・



使用直後にプレートパンから調理物を出し入れする場合は、
プレートパンをミトンや鍋つかみで手を添えたり、つかんで取り外さない

プレートパンが高温になっており、やけどの原因になります。

プレートパンを持ち運びするときは、冷めてから持ち運ぶ

使用中や使用直後は、高温になっています。また、たまつた脂などが高温になっており、やけどの原因になります。

※『プレートパン』は波型プレートパンも含み、説明しています。



キャセロールを持ち運びするときは、必ずミトンや鍋つかみを使用する

キャセロールが高温になっており、やけどの原因になります。

必ず守る

また、高温の調理物などがこぼれないように注意してください。

ミトンや鍋つかみを使用しても熱く感じる場合は、乾いたふきんなどを使ってキャセロールを持ち運びしてください。
(ぬれふきんは使用しないでください。やけどの原因になります。)

マルチグリルを使う準備

はじめてマルチグリルを使うとき

- マルチグリル庫内に梱包部材などが入っていないか確認してください。
- マルチグリル庫内の金属部品に残った加工油を焼き切るため、99ページを参照し、サイドカバーを機器から取り外してからプレート支持枠とプレートパンを取り付け、マルチグリルとびらを閉めて、調理モードの「焼く」、火加減「強」で約8分空焼きしてください。
- マルチグリル排気口以外からも煙やにおいが出る場合がありますが、異常ではありません。
- 空焼きしているときに、マルチグリル過熱防止センサーが作動し、自動消火する場合があります。消火した場合は点火／消火キーを押して、しばらく(約5~10分)待ってから再度点火してください。

△注意



サイドカバーは、マルチグリルが冷めてから取り付ける
やけどのおそれがあります。

ポイント

生焼け防止のために

- 冷凍の肉・魚** しっかりと解凍してください。
※調理モード(解凍焼き上げ)の場合は、解凍しないでください。
生魚 水洗いしたあと、水気をよくふき取ってください。

焦げ防止のために

- みそ(かす)漬け** みそ(かす)をよくふき取ってください。

庫内発火防止のために

- 脂の多い食材** 鶏肉などはフォークなどで皮に穴を開け、皮を上にして焼いてください。

プレートパンで食材を焼くときのポイント

- ※波型プレートパンも含みます。
- 脂が少ない食材(とくに鮭、あじ、かれいなど)を焼くときは、プレートパンにサラダ油を塗ってください。
ひと手間かけることで、食材がプレートパンにくっつきにくくなります。

魚の塩焼き

- 身崩れ防止のため、魚の重量の2%程度の塩を、身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけて、身をしめてください。
- さばやいわしなど脂肪分の多い背の青い魚は、多めに塩をして、おき時間は長めにしてください。
- 白身魚は、少なめに塩をして、おき時間は短めにしてください。
- 川魚、いか、えび、貝などは、焼く直前に塩をふってください。

魚の姿焼き

- 切り目を入れると、火の通りがよくなり、皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。

煮もの調理

- 食材は大きさをそろえて切ってください。
- 火が通る時間が近い食材を合わせて加熱してください。
- 食材はできるだけ平らに並べてください。
- 食材はしっかり調味液につかるように配置してください。
- できあがりに少し混ぜると、味がなじみやすくなります。
- 煮ものなどを下準備し、長時間冷蔵した場合は、常温に戻してから調理してください。

蒸し調理

- キャセロールに入る蒸し調理用水は加熱時間15分に対し、200mL以上をめやすに調節してください。
- 水の量が少ないと消火する場合があります。

ふきこぼれ防止のために

- 煮もの調理時、食材の量はキャセロール側面段差(補足図参照)より低くしてください。また、調味液は側面段差より1.5cm以上低くしてください。
- 蒸し調理時、水の量はキャセロール側面段差(補足図参照)より1.5cm以上低くしてください。

パン調理

- 食材は加熱前の状態で、キャセロール側面段差(補足図参照)より1cm以上低くなるようにしてください。
- ふくらみ過ぎるとふたにあたって焦げることがあります。
- ふくらみ過ぎるとふたが持ち上がり、とびらが開かなくなることがあります。
- なるべく生地を平らにしてください。
- 食材のムラ・高さのムラにより、焼き色・ふくらみがばらつくことがあります。
- 水分の多い食材を加熱すると消火する場合があります。

炊飯調理

- 炊飯の準備(39ページ)を参照してください。

低温調理または燻製調理

- 燻製網を使用して、調理してください。詳しくは、67~72ページを参照してください。



- 冷蔵の肉・魚** 常温でしばらく置いてください。
※調理モード(低温調理)の場合は、常温には戻さず、すぐに調理を開始してください。




- ①サラダ油を小さじ1~2杯(5cc~10cc)入れる。
②キッチンペーパーなどで薄くのばす。



- ②キッチンペーパーなどで薄くのばす。




補足図



キャセロール断面図

①ガス栓を全開にする

●ガス栓を『開』の状態にしてください。



②マルチグリル専用容器をセットする

マルチグリル専用容器(キャセロールはふたをした状態)を置いていないと、点火しません

●マルチグリルとびらは、水平にゆっくりと手前に止まるまで引き出してください。

※勢いよく開けると、調理物がこぼれたり、機器の故障の原因になります。


※スライドレールは取り外せません。

プレートパン／波型プレートパン

●飛び出し部をプレート支持枠の凹部にのせてください。

※前後どちらの向きでも取り付けることができます。

※図はプレートパンの場合です。



※図はわかりやすくするために、マルチグリルとびらを透過させて表現しています。

キャセロール


●本体の突起部を前にして、飛び出し部をプレート支持枠の凹部にのせてください。

※キャセロールはふたを正しく取り付けないと、使用できません。

ふたの凹部と、本体の凸部を合わせてください。

※ふたを開けるときは、まっすぐ上に持ち上げてください。

ふたをななめに持ち上げると、ツメ部が本体に引っかかる場合があります。



③電源を入れる

●電源を入れてください。

※ブザー音がするまで押してください。(約0.3秒)



お知らせ

・マルチグリル専用容器、サイドカバーは消耗部品です。使用状態や経年変化などにより、調理物や汚れがとれにくくなったり、塗装がはがれる場合があります。

東邦ガス修理受付ダイヤルにお問い合わせください。

警告



マルチグリル排気口の上に、ふきんやタオル、
アルミはくなどをのせたり、ふさがない
マルチグリル排気口の周りには、ものを置かない
火災や不完全燃焼の原因になります。



調理物を取るときなどは、必ず消火し、
マルチグリル部周辺に触れない
とくにマルチグリルとびらなどが熱くなっ
ており、やけどの原因になります。

注意

マルチグリル オートメニュー

メニューと火加減を設定するだけで、自動で焼き上げるモードです。


※対応する調理物の種類や火加減などについては、51～54ページを参照してください。

※「ごはん」、「炊きこみごはん」、「玄米」メニューについては55ページを参照してください。

『マルチグリルを使う準備』(47ページ)
をよく読み、準備をする

- | | |
|--|----------|
| | プレートパン |
| | 波型プレートパン |
| | キャセロール |

※波型プレートパン(別売部品)を使用するには、設定の変更が必要です。
設定方法は82・83ページを参照してください。



※イラストはプレートパンを使用した場合です。

⚠️ 警告



- 調理終了後に、さらに加熱したい場合、調理モード「焼く」の火加減「中」で様子を見ながら焼く「肉じゃが」、「カレー」、「筑前煮」をさらに煮こみたい場合は、調理モード「煮る」で加減を調節しながら煮る場合、設定時間を短くして加熱しすぎに注意してください。
加熱しすぎた場合、調理物の脂が燃えて、火災のおそれや機器焼損の原因になります。
- みりん干しやみりんづけなど焦げやすいもの、めざしやうるめいわしの丸干しなど水分の少ないもの、ハラスなどとくに脂の多いものは、オートメニューを使用しない
焼けすぎにより焦げがきつくなり、発火のおそれがあります。



使いかたのお願い

- オート機能を正しくはたらかせるため、下記のことをお守りください。
※予熱しない。
※オートメニュー使用中は、マルチグリルとびらを開けない。
※種類や大きさの異なる調理物を同時に焼かない。

ご注意していただきたいこと

- 連続して調理するときなど、マルチグリル庫内の温度が高い場合は、メニューを受け付けない場合があります。
しばらく(約5～10分)待つとメニューが表示され、使用できます。
※プレートパン、波型プレートパンのみ、すぐに使用したい場合は、調理モード「焼く」の火加減「中」で様子を見ながら焼いてください。
マルチグリルが未設定状態で点火／消火キーを押すと、調理モード「焼く」の火加減「中」が設定され、もう一度、点火／消火キーを押すと点火します。
・調理終了のお知らせ後、すぐに調理物を取り出してください。余熱で焦げることがあります。


① TOP画面で容器を選択し、オートメニューを設定する

- 一覧から容器を選択し、決定キーを押してください。



- 一覧からオートメニューを選択し、決定キーを押してください。

※初期状態でオートメニューが選択されています。



② メニューを設定する


- 一覧からメニューを選択し、決定キーを押してください。

プレートパン
波型プレートパン
を選択した場合

キャセロール
を選択した場合

トースト
鶏もも焼き
魚：切り身
魚：姿焼き
魚：干物
ホイル焼き
ハンバーグ

ごはん
炊きこみごはん
玄米
肉じゃが
カレー
筑前煮




③ 火加減を設定する

- 火加減を設定し、決定キーを押してください。

※メニューによっては、火加減の設定が不要です。



強
中
弱



④ 点火する

- 点火／消火キーを押して点火してください。

※機器が調理時間を予測し、残り時間を表示し、ブザー音「ピピピッ」でお知らせします。
(残り時間は、調理物によって表示するタイミングが異なります。)
※設定後は、自動的に火力を切り替えます。
※自動で調理する機能のため、タイマー時間の変更はできません。
※点火後は、戻るキーを押しても戻りません。



⑤ メニューにより、余熱調理を行う場合

- 余熱調理開始前にブザー音でお知らせし、自動で火が消えます。


※余熱調理は自動で開始します。
※余熱調理中はタイマー終了まで、マルチグリルとびらを開けたり、点火／消火キーを押さないでください。



自動消火の場合⑥へ

⑥ タイマーが終了すると自動消火

- タイマーが終了するとブザー音でお知らせし、自動で火が消えます。



マルチグリル オートメニュー

調理物の種類や大きさ、メニューにより使用する専用容器や火加減が異なります。
専用容器は記載しているアイコンにあわせて使用してください。

: プレートパン

: 波型プレートパン

: キャセロール


オートメニュー：調理物の種類と火加減のめやす

メニュー	火加減			
	強	中	弱	
トースト	加熱時間 3~6分	トースト 1~2枚(8枚切)	トースト 1~2枚(6枚切)	トースト 2~6分
	加熱時間 3~6分	冷凍食パン 1~2枚(8枚切)	冷凍食パン 1~2枚(6枚切)	トースト 1~2枚(4枚切)
鶏もも焼き	加熱時間 11~18分	塩焼きチキン 1~2枚(約250g/枚)	塩ダレチキン 1~2枚(約250g/枚)	照り焼きチキン 1~2枚(約250g/枚)
	加熱時間 13~20分		加熱時間 12~18分	加熱時間 11~20分
魚:切り身	加熱時間 9~14分	太刀魚切身 1~6切(約80g/切)	鮭切身 1~6切(約80g/切)	ぶりの照り焼き 1~6切(約80g/切)
	加熱時間 9~14分	さば切身(骨つき) 1~6切(約80g/切)	さば切身(骨なし) 1~6切(約80g/切)	さわらのみぞ漬け 1~6切(約80g/切)
魚:姿焼き	加熱時間 14~20分	あじ(大) 1~3尾(約200g/尾)	あじ(小) 1~4尾(約160g/尾)	さんま 1~4尾(約150g/尾)
	加熱時間 16~21分	鯛(大) 1~2尾(約280g/尾)	鯛(小) 1~2尾(約230g/尾)	加熱時間 10~17分

置きかた



1枚：中央に置いてください。



2枚：手前の溝に合わせて、詰めるように置いてください。

ポイント

焼きムラがある場合のお願い

- ・焼きムラが気になる場合は、調理モード「焼く」、火加減「中」で30秒～1分程度様子を見ながら焼き足してください。

ご注意していただきたいこと

- ・冷凍食パンは冷凍の状態により焼きの仕上がりに差が生じることがあります。

*シナモントースト

材料(2枚分)


- | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|-----|
| 食パン | … | … | … | … | … | 2枚 |
| バター | … | … | … | … | … | 20g |
| シナモンシュガー | … | … | … | … | … | 6g |

作りかた

- ①バターをやわらかくなるまで常温で放置する。
- ②食パンの上にバターを塗る。
- ③バターの上にシナモンシュガーをふりかける。
- ④プレートパンに並べ、マルチグリルを設定し、焼く。





皮目を上にして置いてください。
中央に寄せて、置いてください。




照り焼きや塩ダレは、表面のタレを十分にふき取ってください。



皮目を上にして置いてください。
中央に寄せて、置いてください。




皮目に切り目を入れると、火通りがよくなり、皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。






厚みのある魚の場合のお願い

- ・厚さ2.5cm以上の切身は中まで火が通りにくいので、以下の設定で1～2分程度様子を見ながら焼き足してください。
塩焼きなど：調理モード「焼く」、火加減「中」
タレなど焦げやすいもの：調理モード「焼く」、火加減「弱」

大きな魚は切って、プレートからはみ出さないように焼いてください。



中央に寄せて、置いてください。



マルチグリル オートメニュー

調理物の種類や大きさ、メニューにより使用する専用容器や火加減が異なります。
専用容器は記載しているアイコンにあわせて使用してください。

: プレートパン


: 波型プレートパン

: キャセロール

オートメニュー：調理物の種類と火加減のめやす

メニュー	火加減			
	強	中	弱	
魚:干物				
	加熱時間 11~16分 1~2枚(約200g/枚)	加熱時間 9~13分 1~2枚(約100g/枚)	加熱時間 7~12分 1~2枚(約100g/枚)	さんまの開き 1~2枚(約100g/枚)
	加熱時間 15~19分	加熱時間 10~13分	加熱時間 7~12分	ししゃも 5~10尾
ホイル焼き				
	加熱時間 18~21分 1~4個(約110g/個)	加熱時間 12~17分 1~4個(約100g/個)	加熱時間 12~14分 1~4個(約100g/個)	野菜のホイル焼き 1~4個(約100g/個)
	加熱時間 19~20分	加熱時間 14~19分	加熱時間 13~15分	
ハンバーグ	火加減:設定なし			
	加熱時間 12~17分	ハンバーグステーキ マスタードソース ※付け合わせ野菜あり 2~4個分		
	加熱時間 12~18分			
肉じゃが		肉じゃが 2~4人分		
	加熱時間 25~32分			
カレー		カレー 2~4人分		
	加熱時間 26~44分			
筑前煮		筑前煮 2~4人分		
	加熱時間 25~31分			

置きかた




皮目を上にして置いてください。
中央に寄せて、置いてください。

ポイント

ご注意していただきたいこと

- ・干物は乾燥しているほど焼けやすくなります。
- ・脂のりがよい場合は焦げやすくなります。




中央に寄せて、置いてください。

①アルミはくは50cm位を半分に折ってから、食材をのせてください。




②アルミはくできっちりと(上も両端も重ねて折り返す)包んでください。



中央に寄せて、置いてください。

・ハンバーグは小判型に丸め、中央をくぼませます。厚み2cm程度にしてください。

※レシピについては、付属のスタートガイドを参照してください。



食材はできるだけ平らに並べてください。
食材はしっかり調味液につかるように配置してください。

- ・食材は大きさをそろえて切ってください。
 - ・火がとる時間が近い食材を合わせて加熱してください。
 - ・できあがり後に混ぜると、味がなじみやすくなります。
 - ・下準備し、長時間冷蔵した場合は、常温に戻してから調理してください。
 - ・調理時、食材の量はキャセロール側面段差(左図参照)より低くしてください。また、調味液は側面段差より1.5cm以上低くしてください。
 - ・調理後、カレールウが溶け残っている場合は、混せてください。
 - ・カレールウを刻んで入れることにより、調理後の溶け残りが軽減します。
 - ・調理終了後にさらに煮こみたい場合は、調理モード「煮る」で加減を調節しながら煮こんでください。
 - ・水から開始してください。お湯を使用した場合、煮込みすぎや煮込み不足が生じる場合があります。
- ※レシピについては、付属のスタートガイドを参照してください。

マルチグリル オートメニュー(ごはん)


マルチグリルでごはんを自動で炊き上げるモードです。

使用する容器  キャセロール


『マルチグリルを使う準備』(47ページ)
『炊飯の準備』(39ページ)をよく読み、
準備をする

マルチグリル燃焼ランプ

左操作部



メニュー	炊飯時間のめやす	1回で炊ける量	特長
ごはん	約26~35分 (むらし約10分を含む)	1.5~3合	白米をおいしく炊き上げます。
炊きこみごはん	約29~41分 (むらし約10分を含む)		炊きこみごはんを炊くモードです。
玄米	約70~80分 (むらし約18分を含む)		玄米を炊くモードです。



ポイント

- ・むらし終了後、ごはんをほぐしながら底からよくかき混ぜてください。余分な水分がとび、おいしくなります。

ご注意していただきたいこと

- ・炊飯途中で、マルチグリルとびらを開けないでください。
- ・消火後むらしを必要とします。むらしをしないとうまく炊きあがりません。
- ・水の量が多すぎると、ふきこぼれる場合があります。
- ・炊きこみごはんを炊くとき
 - ・お米に水分を吸収させるため、調味料などは炊く直前に入れてください。
 - ・具はお米の上に均等にのせ、お米と混ぜないでください。
 - ・具の大きさが小さいほうが上手に炊きあがります。
 - ・無洗米は精米に比べ、焦げつきがきつくなる場合があります。
- ・玄米を炊くとき
 - ・玄米はといだあと、必ず1時間以上、水に浸してください。
 - ・白米や無洗米を混ぜて炊飯をすると、ふきこぼれたり、うまく炊けない場合があります。
 - ・発芽玄米、分づき米はうまく炊けない場合があります。
 - ・できあがり後すぐに全体を混ぜると、ムラができにくくなります。


① TOP画面でキャセロールを選択し、オートメニューを設定する

- 一覧からキャセロールを選択し、決定キーを押してください。



- 一覧からオートメニューを選択し、決定キーを押してください。


※初期状態でオートメニューが選択されています。



② メニューを設定する

- 一覧からごはん／炊きこみごはん／玄米を選択し、決定キーを押してください。



ごはん
炊きこみごはん
玄米
肉じゃが
カレー
筑前煮



③ 点火する

- 点火／消火キーを押して点火してください。


※調理途中(むらしを含む)で消火し、再点火すること
がありますが、異常ではありません。
(メニュー：玄米のみ)



④ 炊きあがると自動消火し、むらしを開始



終了



マルチグリル 調理モード

プレートパンで「焼く」、「あたためる」、「ノンフライ」、「解凍焼き上げ」、「冷凍食品」、キャセロールで「煮る」、「蒸す」、「低温調理」、「燻製」、「パン」、「パン発酵焼き上げ」の調理ができます。(45・46ページ)

※対応する調理物の種類と火加減については、付属のスタートガイドまたは、クッキングブックのめやす表を参照してください。

※波型プレートパンは「焼く」のみ使用できます。
詳しくは45・46ページを参照してください。


※「解凍焼き上げ」、「冷凍食品」、「低温調理」、「燻製」、「パン発酵焼き上げ」メニューについては59～73ページを参照してください。



※波型プレートパン(別売部品)を使用するには、設定の変更が必要です。
設定方法は82・83ページを参照してください。



『マルチグリルを使う準備』(47ページ)
をよく読み、準備をする



※イラストはプレートパンを使用した場合です。

すぐに焼きたいときは


メニュー設定などが面倒なときは、点火／消火キーを押すと、「調理モード：焼く、火加減：中、タイマー：10分」が設定され、もう一度、点火／消火キーを押すと点火します。

① TOP画面で容器を選択し、調理モードを設定する

- 一覧から容器を選択し、決定キーを押してください。





- 一覧から調理モードを選択し、決定キーを押してください。



② メニューを設定する

- 一覧からメニューを選択し、決定キーを押してください。



※選択した容器によって、一覧が異なります。



③ 火加減を設定する

- 火加減を設定し、決定キーを押してください。



※メニューによっては、火加減の設定が不要です。



④ タイマーを設定する

- タイマーを設定し、決定キーを押してください。




※メニューによって設定できる時間が異なります。



⑤ 点火する


- 点火／消火キーを押して点火してください。

※お好みの仕上がり具合に応じて、
タイマー時間を変更することができます。
※点火後は、火加減の切り替えはできません。



⑥ タイマーが終了すると自動消火

- タイマーが終了するとブザー音でお知らせし、
自動で火が消えます。



マルチグリル


調理モード(解凍焼き上げ)

市販以外のあらかじめ冷凍しておいた食材を、凍つたままマルチグリルで焼き上げることができます。

※対応する調理物の種類や火加減などについては、61・62ページを参照してください。

使用する容器  プレートパン

『マルチグリルを使う準備』(47ページ)
をよく読み、準備をする




冷凍食材について


- ・食材を冷凍する際は、トレーなどを使い、平らになるように置き、下記のことに注意して冷凍してください。
※食材は折り曲げずに広げて置く。
※タレの付いた食材は、タレをよくふき取る。
※さんまは曲がらないようにまっすぐ置いて冷凍する。
※食材は重ならないように並べる。
裏面に凹凸があると食材とプレートパンとの接触面積が少なくなり、うまく調理できない原因になります。
- ・市販の冷凍食品には対応していません。
- ・食材は冷凍庫から取り出してすぐに調理してください。
室温で放置してから焼くと焦げやすくなることがあります。
- ・食材の冷凍保存期間が長くなると、食材が乾燥して焼き色が濃くなることがあります。
- ・食材をプラスチック容器などに入れて冷凍すると、食材の表面に霜がつきやすいため、うまく解凍できない場合があります。
- ・食材を冷凍保存袋に入れる際は、ラップは使用しないでください。食材にラップがひつつき、はがせなくなります。

① TOP画面でプレートパンを選択し、調理モードを設定する

- 一覧からプレートパンを選択し、決定キーを押してください。






- 一覧から調理モードを選択し、決定キーを押してください。



② 解凍焼き上げを設定する



- 一覧から解凍焼き上げを選択し、決定キーを押してください。



③ タイマーを設定する

- タイマーを設定し、決定キーを押してください。

15~30分





④ 点火する

- 点火／消火キーを押して点火してください。

※調理途中で消火し、再点火することがあります。
異常ではありません。


※調理途中で消火した場合、マルチグリル燃焼ランプ
は消灯します。点火中のみ点灯します。

※点火後、約20秒経過すると、タイマー設定が確
定します。確定後は変更できません。



⑤ タイマーが終了すると自動消火

- タイマーが終了するとブザー音でお知らせし、
自動で火が消えます。



調理物の種類と加熱時間のめやす

加熱時間

塩焼きチキン

1~2枚(約250g/枚)
24~26分

塩ダレチキン

1~2枚(約250g/枚)
24~25分

照り焼きチキン

1~2枚(約250g/枚)
22~25分

さんまの塩焼き

1~4尾(約150g/尾)
24~26分

さばの塩焼き

1~6切(約80g/切)
19~24分

鮭の塩焼き

1~6切(約80g/切)
19~24分

ぶりの照り焼き

1~6切(約80g/切)
18~23分


冷凍食材の加熱時間について

- 表内のメニューは、最小数量は最短時間、最大数量は最大時間に対応しています。
中間の数量は、最小～最大時間範囲内で調整してください。

例) 塩焼きチキン 最小 最大
の場合 1 ~ 2 枚
↓ ↓
24 ~ 26 分

※加熱時間はめやすです。めやす表にない食材や数量はうまく調理できない場合があります。


置きかた



皮目を上にして置いてください。
中央に寄せて、置いてください。

冷凍時のポイント

皮目に切り目を入れると、火通りがよくなり、皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。





厚みのある魚の場合のお願い

- 厚さ2.5cm以上の切身は中まで火が通りにくいので、以下の設定で1~2分程度様子を見ながら焼き足してください。

塩焼きなど：調理モード「焼く」、火加減「中」
タレなど焦げやすいもの：調理モード「焼く」、火加減「弱」

大きな魚は切って、プレートからはみ出さないように焼いてください。



中央に寄せて、置いてください。



皮目を上にして置いてください。
中央に寄せて、置いてください。

フォークなどで皮に穴を開け、皮を上にして焼いてください。



照り焼きや塩ダレは、表面のタレを十分にふき取ってください。

マルチグリル

調理モード(冷凍食品)


市販の冷凍食品をマルチグリルで調理することができます。

※対応する調理物の種類や火加減などについては、
65・66ページを参照してください。

使用する容器  プレートパン

『マルチグリルを使う準備』(47ページ)

をよく読み、準備をする



警告




- 市販の冷凍食品に付属の容器(紙トレイなど)は使用しない
容器が燃えて、火災のおそれや機器焼損の原因になります。

冷凍食品について



- 容器やラップされている食材は、取り外して調理してください。
- 食材の種類や形状によって温まりにくいもの、焦げやすいものがあります。時間調節してお使いください。
(から揚げなどのプレートパンと密着の悪いものや高さのあるもの)
- 冷凍庫から取り出してすぐに調理してください。また霜のついているものは、うまく仕上がりません。
- 加熱前の冷凍食品をマルチグリル庫内に入れたまま長く置かないでください。センサーが正常に作動しない場合があります。
- メーカーの材料、冷凍庫の設定および冷却能力、食材の温度などにより仕上がりが異なることがあります。
- タレ付きの食材は焦げやすいため、うまく調理できない場合があります。
- 加熱が足りない場合は、同じ設定で時間を調節してお使いください。
- 食材によっては表面がサクサクした食感に仕上がります。
- 調理終了後、しばらく庫内に置いておくと、余熱で内部までしっかりと温まります。

① TOP画面でプレートパンを選択し、調理モードを設定する

- 一覧からプレートパンを選択し、決定キーを押してください。





- 一覧から調理モードを選択し、決定キーを押してください。





② 冷凍食品を設定する

- 一覧から冷凍食品を選択し、決定キーを押してください。





③ 火加減を設定する

- 火加減を設定し、決定キーを押してください。



④ タイマーを設定する

- タイマーを設定し、決定キーを押してください。



⑤ 点火する



- 点火／消火キーを押して点火してください。

※点火後、約20秒経過すると、タイマー設定が確定します。確定後は変更できません。

※点火後は、火加減の切り替えはできません。

※調理途中で消火し、再点火することがありますが、異常ではありません。

※調理途中で消火した場合、マルチグリル燃焼ランプは消灯します。点火中のみ点灯します。



⑥ メニューにより、余熱調理を行う場合

- 余熱調理開始前にブザー音でお知らせし、自動で火が消えます。

※余熱調理は自動で開始します。

※余熱調理中はタイマー終了まで、マルチグリルとびらを開けたり、点火／消火キーを押さないでください。
うまく仕上がらない場合があります。


余熱調理開始
自動消火



自動消火の場合
7へ

⑦ タイマーが終了すると自動消火

- タイマーが終了するとブザー音でお知らせし、自動で火が消えます。



調理物の種類と火加減・加熱時間のめやす

火加減		
強	中	弱
焼き餃子  6~12個(高さ3cm、約25g／個) 9~10分	から揚げ  4~12個(高さ5cm、約25~30g／個) 10~14分	炒飯(チャーハン)  半量～全量(全量約450g) 5~11分
お好み焼き  1枚(直径15cm、厚み2cm) 13分		ピザ  1枚(薄い：直径20cm以下、厚み2cm) (厚い：直径15cm以下、厚み4cm) 11~14分
たこ焼き  9~18個(直径4cm、高さ3cm、約25g／個) 10~12分		コロッケ  1~6個(直径5cm、高さ2.5cm、約30g／個) 10~11分
焼きおにぎり  4~10個(約48g／個) 11~13分		
たい焼き  1~5個(高さ2.5cm、約48g／個) 9~12分(あんなめらか) 11~14分(しっかり加熱)		


冷凍食品の時間について

・表内のメニューは、最小個数は最短時間、最大個数は最大時間に対応しています。
中間の量や個数は、最小～最大時間範囲内で調整してください。


例) 焼き餃子の場合




置きかた




餃子は中央に寄せて
横に並べる。



のせるのは中央から！



前後はあたたまり
にくいので、中央
によせる。



横に並べるときは、
左右均等に！

ポイント

- ・調理モード(冷凍食品)は、市販の冷凍食品を調理することができます。
- ・餃子の乾燥が気になる場合は、アルミはくでふたをし、ふたの前後を軽く押さえることでふくら仕上がります。
- ・炒飯は、高さを均等にするとムラなく仕上がります。
- ・記載の時間はめやすです。食材の大きさや冷凍状態によって仕上がりが異なります。お好みに応じて調節してください。
- ・めやす表にない食品や数量はうまくできない場合があります。
- ・電子レンジ・オーブントースター・オーブンレンジ(餃子はフライパン)に対応した市販の冷凍食品をお使いください。
- ・餃子は「水なし・油なし」と記載のある市販の冷凍食品をお使いください。
- ・餃子は羽ができません。

キャセロールに燻製網をセットして、ローストビーフや蒸し鶏など低温でおいしく調理することができます。


- 低温調理で食材を入れる袋は、湯せん調理可能なポリ袋*を使用してください。

*推奨ポリ袋：アイラップUF

お近くの量販店、ホームセンター、スーパーマーケットなどで購入してください。

※対応する調理物の種類や火加減などについては、付属のスタートガイドを参照してください。

『マルチグリルを使う準備』(47ページ)
左操作部
をよく読み、準備をする




使用する容器



キャセロール

燻製網



警告



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



必ず守る



必ず守る



必ず守る



必ず守る



必ず守る



必ず守る



必ず守る

- 食材は水に完全に浸かっていない状態で使用しない
- 食材の厚みは、2cm以下にする
加熱不足が生じるおそれがあります。

- 冷凍した食材は使用しない
食材の加熱不足や袋が損傷するおそれがあります。
- イノシシ、鹿、うさぎ、熊、鴨などの野生食材（ジビエ）は使用しない
細菌や寄生虫が付着している可能性があり、食中毒を起こすおそれがあります。

- 常温で放置した食材を使用しない
- 調理に使用した袋は繰り返し使用しない
食中毒を起こすおそれがあります。
- 調理途中にマルチグリルとびらを開けない
加熱不足が生じるおそれがあります。
- 抵抗力の低い方、乳幼児、お年寄り、妊娠中の方などは食べない
食中毒になりやすく、発症した場合、重症化するおそれがあります。

- 食材は新鮮なものを使用する
- 調理後は、その日のうちに食べるべき
食材に付着する細菌が袋内で繁殖することで、食中毒を起こすおそれがあります。

- 食材をあつかう際は、素手でなく、使い捨ての手袋を着用する手に付着している細菌が食材に移り、食中毒を起こすおそれがあります。
- 調理に使用するまな板、包丁などの調理道具はアルコール消毒などを起こない、清潔なものを使用する
食中毒を起こすおそれがあります。

- 食べる前に必ず中まで加熱されているか確認する
食材の加熱不足や、食中毒を起こすおそれがあります。
- 調理途中に消火した場合、別の調理方法で十分に加熱する
食材の加熱不足や食中毒を起こすおそれがあります。
- 調理後、冷蔵庫に入れる場合は、加熱後の袋のまま氷水でしきり急速冷却してから冷蔵庫に入れ、その日のうちに食べるべき
食中毒を起こすおそれがあります。

注意



禁止



必ず守る



必ず守る



必ず守る

- キャセロール側面段差以上に水を入れない
- キャセロールふたにアルミはくを巻いた状態で使用する容器から水がこぼれ、機器の故障の原因になります。
- 調理終了後は、マルチグリルとびらをゆっくりとスライドさせ、引き出す
容器からお湯がこぼれ、やけどのおそれがあります。
また、キャセロール内のお湯は、冷めてから捨ててください。
- 調理後に食材を取り出す場合は、必ずトングなどの道具を使用する
やけどのおそれがあります。
- 調理後にふたを外す場合は、必ずミトンや鍋つかみを使用する
やけどの原因になります。また、ふたとアルミはくの間にお湯がたまっている場合があるので、注意してください。

お願ひ

- 必ず燻製網を使用してください。食材をキャセロールに直置きすると、うまく仕上がりません。
- 食材を入れる袋は、必ず湯せん調理に対応しているもの（湯せん調理可能なポリ袋）を使用してください。袋が溶けて、水が入ったり、内容物が漏れることができます。
- 袋内に鋭利なものを入れないでください。袋が損傷し、水が入ったり、内容物が漏れることができます。
- 袋の口をしっかりと縛ってください。縛りかたが緩かった場合、水が入ったり、内容物が漏れることができます。
- 袋は確実にキャセロール内に入れてください。キャセロール外に袋が出ると、溶けるおそれがあります。
- 水以外の液体は使用しないでください。また、お湯を使用しないでください。うまく仕上がりません。
- 使用後、十分に冷めたら、燻製網は取り出して乾燥させてください。錆の原因になります。

ポイント


- 袋に食材を入れて口を縛る前に、袋内の空気を十分に抜いてください。
<袋内の空気の抜きかた>
- 袋に食材を入れ、封を開けた状態で水を張ったボウルなどの容器に沈めると、水圧で空気が抜けます。

ご注意していただきたいこと

- マルチグリル庫内の温度が高い場合は、メニューを受け付けない場合があります。しばらく（約5~10分）待つとメニューが表示され、使用できます。

低温調理前の準備

- 低温調理を行う前に、下記の手順に従って準備をしてください。
 - ①湯せん調理に対応した袋に食材を入れ、袋内の空気を十分に抜いた状態で袋の口をしっかりと縛る。
 - ②キャセロール底面に燻製網を入れる。
 - ③袋に入れた食材を燻製網の上に置く。
 - ④水をキャセロール側面段差まで入れる。
 - ⑤アルミはくを内側に巻いたキャセロールふた(右図参照)を被せる。
 - ⑥マルチグリルとびらをゆっくりとスライドさせ、閉める。



① TOP画面でキャセロールを選択し、調理モードを設定する

- 一覧からキャセロールを選択し、決定キーを押してください。

左操作部

りけきから選ぶ
プレートパン
キャセロール
設定変更

決定▶

オートメニュー	煮る
調理モード	蒸す
おすすめメニュー	低温調理
	燻製

◀戻る 決定▶

② 低温調理を設定する

- 一覧から低温調理を選択し、決定キーを押してください。

左操作部

煮る
蒸す
低温調理
燻製

パン

パン発酵焼き上げ

③ 火加減を設定する

- 火加減を設定し、決定キーを押してください。

左操作部

キャセロール	火加減	タイマー
低温調理	強	140分

④ タイマーを設定する

- タイマーを設定し、決定キーを押してください。

左操作部

キャセロール	火加減	タイマー
低温調理	強	141分

⑤ 点火する

- 点火／消火キーを押して点火してください。



左操作部

キャセロール	火加減	タイマー
低温調理	強	141分

⑥ タイマーが終了すると自動消火

- タイマーが終了するとブザー音でお知らせし、自動で火が消えます。

左操作部

キャセロール	火加減	タイマー
低温調理	強	30秒

終了30秒前

終了

調理モード	調理が終了しました	
キャセロール		
低温調理		

ピピピッピ

ピー



マルチグリル

調理モード(燻製)

キャセロールに燻製網をセットして、チーズやソーセージなどを燻製でおいしく調理することができます。

※対応する調理物の種類や火加減などについては、71・72ページを参照してください。

使用する容器



キャセロール


燻製網

『マルチグリルを使う準備』(47ページ)

をよく読み、準備をする

マルチグリル燃焼ランプ

左操作部



警告



禁止

- ・燻製調理後の燻製チップをそのまま捨てない
火災の原因になります。
キャセロールが冷めてから水をかけ、安全な状態にしてから捨ててください。
- ・調理物や燻製チップが発火した場合は、すぐに消火する
火災の原因になります。
- ・燻製調理が終了したあとは、キャセロールにたまつた脂類をよく洗浄して落とす
脂類が残ったまま続けて調理すると、発火の原因になります。



必ず守る



必ず守る

注意



禁止

- ・燻製調理終了後のキャセロールは、冷めるまで触らない
キャセロールが高温になっており、やけどの原因になります。

ご注意していただきたいこと

- ・液体や異なる調理物は燻製しないでください。調理がうまくできない原因になります。
- ・油は燻製しないでください。発火の原因になります。
- ・燻製調理の出来栄えは、燻製チップの種類や分量により異なります。
- ・食材は室温で約30分なじませてください。調理がうまくできない原因になります。
- ・キャセロールふたに接触するほどの大きい食材は、使用しないでください。熱されたふたに食材が接触し焦げることがあります。
- ・調理物の表面についた水分は酸味やえぐみを防止するためによくふき取ってください。
- ・調理物の水分や脂分が多い場合は色がつきにくくなります。
- ・調理物を風乾(風にさらして食材を乾燥させること)すると燻製の色がよりつきやすくなります。
- ・必ず燻製網を使用してください。食材をキャセロールに直接置かないでください。うまく仕上がらないことがあります。
- ・調理物を燻製網にのせる際は、重ならないようにしてください。
- ・シリコンコーティングされたアルミはくを敷く食材の場合、アルミはくと接する部分は色がつきにくくなります。
- ・プロセスチーズ(6P)は、種類や製造日により溶けることがあります。
- ・燻製チップに関して
 - ・燻製チップは1辺が約5mmのものを使用してください。
1辺が10mm以上のものは煙が出始めるまで時間がかかるため、色合いが薄くなることがあります。
 - ・ザラメ糖などを混ぜるとキャセロールにこびりつくため使用しないでください。
 - ・スマーカウッドは使用できません。燻製チップを使用してください。
 - ・燻製チップの適量は15gです。(大さじ3強または1/4カップ)
 - ・燻製チップは前後をさけて中央よりに敷き詰めてください。

燻製調理前の準備

●燻製調理を行う前に、下記の手順に従って準備をしてください。(詳しくは、71ページを参照してください。)


- ①キャセロールに、燻製チップを入れる。
- ②キャセロール底面に、燻製網を置く。
- ③食材を燻製網にのせる。
※食材によっては、食材の下にシリコンコーティングされたアルミはくを敷いてください。
- ④キャセロールふたを被せる。
- ⑤マルチグリルとびらをゆっくりとスライドさせ、閉める。

① TOP画面でキャセロールを選択し、調理モードを設定する

●一覧からキャセロールを選択し、決定キーを押してください。




●一覧から調理モードを選択し、決定キーを押してください。



② 燻製を設定する



●一覧から燻製を選択し、決定キーを押してください。



③ タイマーを設定する

●タイマーを設定し、決定キーを押してください。



8~20分



④ 点火する


●点火／消火キーを押して点火してください。

※お好みの仕上がり具合に応じて、タイマー時間を変更することができます。



⑤ タイマーが終了すると自動消火

●タイマーが終了するとブザー音でお知らせし、自動で火が消えます。



マルチグリル 調理モード(燻製)

燻製モードの調理手順について

① 食材の準備

① 食材の下準備をしてください。

<鶏卵(ゆで卵)、うずら卵(ゆで卵、水煮)、サラダチキン、手羽先(生)の場合>
・食材の表裏に適量の塩をふってください。

② 食材を室温で約30分なじませてください。

③ 食材表面の水分をキッチンペーパーなどでよくふき取ってください。

② 燻製チップと燻製網を準備する

<燻製チップのめやす量>

15g・・・大さじ3強もしくは1/4カップ


① 燻製チップの準備

キャセロールの前後をさけて、中央よりになるべく平らに敷き詰めてください。

② 燻製網の準備

<プロセスチーズ(6P)、鶏卵(ゆで卵)、うずら卵(ゆで卵、水煮)の場合>


・食材の下にシリコンコーティングされたアルミはくを敷いてください。
食材の大きさに合わせてなるべく小さめに敷くと、燻煙がうまくまわり、
色付きがよくなります。



③ 食材を燻製網にのせる

● 食材を燻製網にのせてください。

<鶏卵(ゆで卵)の場合>



食材は燻製網前後のくぼみ部に置いてください。

<その他の食材>
例) ソーセージ



前後はあたたまりにくいので中央に寄せてください。

④ キャセロールふたを閉め、マルチグリルとびらをゆっくり閉める


・ 燻製チップが端に片寄らないように、マルチグリルとびらをゆっくり閉めてください。

⑤ 燻製調理を開始する

調理物の種類と加熱時間のめやす

加熱時間

プロセスチーズ(6P)



手前側
6個(約18g／個)
8~14分

※シリコンコーティングされたアルミはくを敷いてください。


鶏卵(ゆで卵)



2~4個(MもしくはLサイズ)
11~17分

※シリコンコーティングされたアルミはくを敷いてください。

うずら卵(ゆで卵、水煮)



6~10個(約9g／個)
11~17分


※シリコンコーティングされたアルミはくを敷いてください。

ソーセージ



2~6本(約30g／本)
8~14分

かまぼこ



1~2本(厚み2cm以下、約90g／本)
11~14分

ちくわ




2~4本(約30g／本)
11~14分

サラダチキン



1個(約120g／個)
11~20分

ししゃも(生)



4~6尾(約18g／尾)
14~17分

手羽先(生)



2~4本(約40g／本)
14~20分

※皮目を上にして焼いてください。

燻製調理の時間について

- 表内のメニューは、記載されている調理時間の範囲内で調理してください。
調理時間を調整することで燻製の濃さの強弱をつけることができます。
- 燻製調理の色を濃くつけたい場合は、タイマー時間を長めに設定してください。
- 追加加熱したい場合は、3~5分程度加熱してください。

例) 鶏卵(ゆで卵)の場合 薄く [11] ~ 濃く [17] 分

マルチグリル


調理モード(パン発酵焼き上げ)

パン生地の発酵から焼き上げまでをマルチグリルで調理することができます。

※パン生地の作りかた、発酵、焼き上げについて詳しくは、付属のスタートガイドを参照してください。

使用する容器  キャセロール

『マルチグリルを使う準備』(47ページ)
をよく読み、準備をする




ご注意していただきたいこと



- 記載の時間はめやすです。材料の大きさやお好みによって調節してください。
- パン独特の風味を好まれる場合は、調理モード(パン)で調理されることをおすすめします。
- 材料は加熱前の状態で、キャセロール側面段差(補足図参照)より1cm以上低くなるようにしてください。
- パン生地がふくらみ過ぎるとふたにあたって焦げたり、ふたが持ち上がりとマルチグリルとびらが開かなくなります。
- なるべくパン生地を平らにしてください。
- 食材のムラ、高さのムラにより、焼き色、ふくらみがばらつくことがあります。
- 水分の多い食材を加熱すると消火する場合があります。
- マルチグリル庫内の温度が高い場合、メニューを受け付けない場合があります。
しばらく(約5~10分)待つとメニューが表示され、使用できます。

① TOP画面でキャセロールを選択し、調理モードを設定する

- 一覧からキャセロールを選択し、決定キーを押してください。





- 一覧から調理モードを選択し、決定キーを押してください。



② パン発酵焼き上げを設定する

- 一覧からパン発酵焼き上げを選択し、決定キーを押してください。




③ タイマーを設定する

- タイマーを設定し、決定キーを押してください。

※点火後35分経過するまでは発酵を行い、その後は焼き上げを行います。

※タイマーを35分に設定した場合、焼き時間は0分になります。

35~60分





④ 点火する

- 点火／消火キーを押して点火してください。

※調理途中で消火し、再点火することがありますが、異常ではありません。


※調理途中で消火した場合、マルチグリル燃焼ランプは消灯します。点火中のみ点灯します。

※お好みの仕上がり具合に応じて、タイマー時間を変更することができます。



⑤ タイマーが終了すると自動消火

- タイマーが終了するとブザー音でお知らせし、自動で火が消えます。



マルチグリル おすすめメニュー


メニューを選ぶだけで、その調理に最適な火加減や加熱時間の設定を自動で行います。

※対応する調理物の種類と火加減については、付属のスタートガイドまたは、クッキングブックを参照してください。



※波型プレートパン(別売部品)を使用するには、設定の変更が必要です。
設定方法は82・83ページを参照してください。

『マルチグリルを使う準備』(47ページ)
をよく読み、準備をする



※イラストはプレートパンを使用した場合です。

⚠ 警告




- ローストビーフ(低温調理)の調理中に消火した場合は、別の調理方法で十分に加熱する食材の加熱不足や食中毒を起こすことがあります。

ご注意いただきたいこと

- メニューによっては連続して調理するときなど、マルチグリル庫内の温度が高い場合は、メニューを受け付けない場合があります。しばらく(約5~10分)待つと、メニューが表示され、使用できます。

① TOP画面で容器を選択し、おすすめメニューを設定する

- 一覧から容器を選択し、決定キーを押してください。




- 一覧からおすすめメニューを選択し、決定キーを押してください。



② メニューを設定する

- 一覧からメニューを選択し、決定キーを押してください。



※選択した容器によって、一覧が異なります。



③ タイマーを設定する

- タイマーを設定し、決定キーを押してください。

※容器やメニューによって設定できる時間が異なります。



④ 点火する

- 点火／消火キーを押して点火してください。

※お好みの仕上がり具合に応じて、

　　タイマー時間を変更することができます。




※点火後、約20秒経過すると、タイマー設定が確定します。確定後は変更できません。

(メニュー：餃子(冷凍食品)のみ)

※調理途中で消火し、再点火することがあります、異常ではありません。


(メニュー：ローストビーフ(低温調理)のみ)

※調理途中で消火した場合、マルチグリル燃焼ランプは消灯します。点火中のみ点灯します。




⑤ タイマーが終了すると自動消火

- タイマーが終了するとブザー音でお知らせし、自動で火が消えます。



アプリ マルチグリルアプリを使う準備



事前確認事項

■ スマートフォンのOSバージョン確認とアプリのダウンロード

Android OS6.0以降

iPhone iOS10.0以降

専用アプリ「マルチグリルアプリ」のダウンロード方法

Android の場合

- ①[Google Play]を開く
- ②[マルチグリルアプリ]を検索
- ③画面に従ってインストール

iPhone の場合

- ①[App Store]を開く
- ②[マルチグリルアプリ]を検索
- ③画面に従ってインストール

※全ての機種で動作を保証するものではありません。

※接続方法は、スマートフォンの説明書を参照してください。

※アプリのダウンロード時および更新時は通信費がかかります。

※アプリのサービス内容・画面デザイン・機能などを予告なく変更することがあります。

※TM and © 2019 Apple Inc. All rights reserved. 「iPhone」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

「App Store」は、Apple Inc.のサービスマークです。

※「Google Play」、「Google Play ロゴ」、「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

この機器にはBluetooth^{※1}が内蔵されています。Bluetoothとの接続設定を行うと、お客様が利用されているスマートフォンのアプリから、機器にレシピを送信することができます。

※1：この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- ・この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- ・万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、東邦ガス修理受付ダイヤルへご相談ください。
- ・その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、お困りになったときは、東邦ガス修理受付ダイヤルへご相談ください。


① 専用アプリ「マルチグリルアプリ」を立ち上げる

- ① 利用規約を確認してください。
- ② 「同意する」をタップしてください。アンケート画面に進みます。
- ③ アンケートの「登録」もしくは「回答をスキップ」をタップしてください。機器選択画面に進みます。
- ④ 機器名選択後、「Bluetooth通信でできること」を確認し、「ペアリングを行う」をタップしてください。


② スマートフォンの登録(ペアリング)

- ① スマートフォンのBluetoothがオンになっていることを確認してください。
- ② コンロの電源を入れてください。
※ 登録中は電源ボタンのオフなど他の操作をしないでください。
- ③ 左操作部の一覧から「設定変更」を選択し、決定キーを押してください。

りれきから選ぶ
プレートパン
波型プレートパン
キャセロール
設定変更



- ④ 一覧から「通信」を選択し、決定キーを押してください。



- ⑤ 一覧から「スマートフォン登録」を選択し、決定キーを押してください。




- ⑥ 「する」を選択し、決定キーを押してください。



- ⑦ スマートフォンの画面の「ペアリング開始」をタップしてください。

- ⑧ コンロ液晶部に表示されたパスコード(数字6桁)をスマートフォンに入力し、ペアリングをタップしてください。
※ ペアリング毎にランダムなパスコードが表示されます。
※ スマートフォンの「ペアリング開始」をタップしないとパスコードは表示されません。




- ⑨ 「登録が完了しました」と音声が流れ、Bluetooth表示部が点灯すると、ペアリングが完了します。

※スマートフォンは最大7台まで設定できます。同時に複数台ペアリングすることはできません。

- ⑩ TOP画面キーを押して、TOP画面に戻ってください。「マルチグリルアプリ」との通信が可能になります。

スマートフォンの登録解除

- ① 「設定変更」→「通信」→「スマートフォン解除」を選択し、決定キーを押してください
- ② 選択キーを押して、「する」を選択し、決定キーを押してください。




アプリ マルチグリルアプリ

スマートフォンの専用アプリ『マルチグリルアプリ』を使って、調理状況の確認、レシピの送信などを行うことができます。

<『マルチグリルアプリ』を使ってできること>

- レシピ(コンロ調理条件)をコンロに送信
- 使用中のコンロの状況(調理中、調理終了、乾電池交換、エラーの発生状況など)を確認



ご注意していただきたいこと

- ・宅外など、コンロと離れている場合や、スマートフォンとコンロの接続状態が悪い場合、上記機能や情報のお知らせができなくなります。

① レシピ(コンロ調理条件)をコンロに送信

- ①スマートフォンで専用アプリ『マルチグリルアプリ』を起動して、レシピを検索してください。



※画像はイメージです。

- ②調理したいレシピの材料を準備し、作りかたの手順で下ごしらえしてください。

- ③電源が入っていることを確認してください。

入っていない場合は電源を入れてください。

※ブザー音がするまで押してください。(約0.3秒)



- ④『マルチグリルアプリ』内のレシピページから『レシピをコンロに送信』を押して、調理条件をコンロに送信してください。




② 点火する

コンロの場合

- 点火／消火ボタンを押し、「点火の状態」にしてください。

※必ず火がついたことを確認してください。
※お好みの仕上がり具合に応じて、タイマー時間を
変更することができるメニューもあります。





マルチグリルの場合

- 点火／消火キーを押して点火してください。

※お好みの仕上がり具合に応じて、タイマー時間を変更することができる
メニューもあります。

※点火後は、火加減の切り替えはできません。



③ タイマーが終了すると自動消火

- 自動調理やタイマーを設定した調理の場合、
終了するとブザー音でお知らせし、自動で火
が消えます。

※タイマーを設定していない調理の場合は、自動で
火が消えません。

- 調理が終了すると、スマートフォンに
調理終了のお知らせが届きます。


コンロの場合

終了30秒前



※タイマー表示は10回
点滅後に消灯します。

マルチグリルの場合



使用中のコンロの状況を確認

スマートフォンのアプリ画面の右下「かくにん」をタップすると、使用中のコンロの状態を確認することができます。

- コンロの使用状態を確認できます。


- 乾電池が消耗したときにお知らせします。また、交換方法も
お知らせします。

コンロ内の乾電池の取り付け場所や交換方法を簡単に確認する
ことができます。

※乾電池の交換方法については、「乾電池を交換する」(21ページ)を参照してください。

- コンロのエラー発生をお知らせします。


取扱説明書を探さなくても、お知らせ表示の内容や処置方法を
簡単に確認することができます。



※画像はイメージです。


レンジフード連動機能

ガスビルトインコンロの点火および消火に合わせ、自動でレンジフードの運転、風量の切替、停止を行う機能です。



操作について


- レンジフードは、ガスビルトインコンロの点火操作と同時に自動で運転を開始します。
 - 消火操作をしたときは自動で停止します。
- ※レンジフードのタイプにより、タイマー運転し、数分後や設定時間後に停止します。また、停止後に常時換気運転をするタイプもあります。
詳細はレンジフードの取扱説明書を参照してください。
- 消火操作を行っても他のガスビルトインコンロを使用している場合、レンジフードは停止しません。
 - 点火／消火操作時はカウンターから約20～40cm離れ、機器の正面に立って操作してください。
レンジフード連動は、機器からの赤外線信号を人に反射させ、レンジフードで受信し、レンジフードを動作させます。
- ※連動しにくい場合は、レンジフード側の操作部で操作してください。



ご注意していただきたいこと

下記の場合は、動作しないおそれがあるので注意してください。

- 赤外線発信部に近すぎる位置や離れて立っている。
- 前かがみで操作し、頭や手で赤外線がさえぎられている。
- 機器の横に立って操作している。
- テレビ、エアコンなどのリモコンを同時に操作している。
- 機器の赤外線発信部やレンジフード側の赤外線受信部が汚れている。
- 赤外線の反射しにくい服(黒い服やビロード、毛糸の服など)を着て操作している。
- レンジフード側の赤外線受信部に太陽光が当たったり、受信部と照明が近すぎる。



お願い

- 連動機能に対応しているレンジフードとの組み合わせが必要です。
※レンジフードの使いかたは、レンジフードの取扱説明書をよくお読みください。

お知らせ

- レンジフード連動機能、レンジフード風量切替機能は解除することができます。
各種設定の変更(カスタマイズ機能)(83ページ)を参照してください。
- レンジフードの風量は、コンロやマルチグリルの使用状況により、自動で調節します。
※レンジフードの機種によっては、レンジフード風量切替機能に対応しない場合があります。
- コンロ使用時に安心・安全機能がはたらき自動消火した場合、レンジフードは停止しません。
点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」にするか、レンジフード側の操作部で停止してください。
タイマー終了後(マルチグリル)や機器が電源オートパワーオフした場合などは、レンジフードが自動的に停止する場合があります。

各種設定の変更 (カスタマイズ機能)


初期設定から、お好みの設定に変更できます。

※乾電池を抜いても、変更した設定はリセットされません。

① 電源を入れる

- 電源を入れてください。

※ブザー音がするまで押してください。(約0.3秒)





② 設定変更を選択し、『本体設定』か『便利機能』を設定する

- 左操作部の一覧から設定変更を選択し、決定キーを押してください。


※機器を使用していない状態で操作してください。

りえきから選ぶ
プレートパン
波型プレートパン
キャセロール
設定変更



③ 変更する項目を選択する

- 選択キーを押して、変更する項目を選択し、決定キーを押してください。





④ 変更内容を選択し、確定する

- 選択キーを押して、変更内容を選択し、決定キーを押して設定を確定してください。


※ブザー音で設定が確定したことをお知らせします。

※決定キーを押さずに無操作で約60秒経過すると、ブザー音と音声報知でお知らせし、設定が変更されずに終了します。



各種設定の変更 (カスタマイズ機能)

	項目	初期設定	変更内容
本体設定	音声お知らせ	設定	解除
	音量	中	大小
	波型プレートパン	解除	設定
	強火お知らせ(強火切替お知らせブザー)	設定	解除
	再点火お知らせ(マルチグリル再点火お知らせ機能)	設定	解除
	グリル取り出し忘れ報知(マルチグリル取り出し忘れお知らせ機能)	設定	解除
	ブザー音程	標準	低音
	感震停止機能	設定	解除
	自動電源オフ時間(電源オートパワーオフ)	3分	1~5分
	消し忘れ消火機能	120分	30~120分
	レンジフード連動運転	設定	解除
	レンジフード風量連動	設定	解除
	お知らせサイン	設定	解除
	液晶表示の明るさ	明るめ	暗め 消灯
	操作部点灯時間	10秒	20秒 30秒
	全ての設定をリセット	しない	する
	エラーりえき	—	



	項目	初期設定	変更内容
便利機能	湯わかしお知らせ時間 ふつとうをお知らせするタイミングを5段階で設定できます。	標準	遅め、やや遅め 早め、やや早め
	麺ゆでお知らせ時間 ふつとうをお知らせするタイミングを5段階で設定できます。	標準	遅め、やや遅め 早め、やや早め
	後コンロ ごはん炊き具合 ごはんの炊き加減(かたさ)を3段階で設定できます。	標準	強め(かため) 弱め(やわらかめ)
	後コンロ もっちり炊き具合 もっちりごはんの炊き加減(かたさ)を3段階で設定できます。	標準	強め(かため) 弱め(やわらかめ)
	後コンロ 炊きこみおこげ 炊きこみごはんのおこげ加減を3段階で設定できます。	標準	強め(おこげ多め) 弱め(おこげ少なめ)

日常点検とお手入れ

- ・日常の点検とお手入れは必ず行ってください。
- ・煮こぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機器内に多量の煮汁などが入った場合は、機器の故障や寿命が短くなることがありますので、東邦ガス修理受付ダイヤルにお問い合わせください。

日常点検について

機器のまわりに可燃物などはありませんか

機器のまわりに可燃物がないようにしてください。(8ページ)

各部品は正しく取り付けされていますか

バーナーキャップ、ごとくなど正しく取り付けた状態でお使いください。(89~90ページ)

汚れていませんか

煮こぼれやマルチグリル使用後などで機器が汚れているときはお手入れしてください。
温度センサーを押し、スムーズに上下に動くか確認してください。
汚れていると動きが悪くなり、温度センサーが正しくはたらかない場合があります。(90ページ)

スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。

⚠️ 警告



- ・お手入れは、ガス栓を閉め、機器が冷めてから手袋をはめて行う
とくにマルチグリル排気口の内側(奥側)、マルチグリル庫内をお手入れするときは、十分注意する
やけどや機器の突起物などだけがをする原因になります。
- ・機器の電源を「切」にする
誤って点火／消火ボタン、点火／消火キーを押すと、やけどの原因になります。
- ・お手入れ後は、機器およびマルチグリル庫内にふきん、紙類などを置き忘れていないか必ず確認する
火災の原因になります。

お願い


- ・道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- ・食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んで、使用してください。
また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなる場合があります。
- ・汚れたままにすると汚れがこびり付き、取れにくくなりますので、使用的の都度お手入れしてください。
煮こぼれをしたまま放置するとお手入れする部品が固着し、外れにくくなったり、故障の原因になります。
※とくに砂糖などを含んだ濃い汁は、すぐにふき取ってください。焼きついて掃除が困難になります。
- ・バーナーキャップ、ごとく、マルチグリル排気口カバー、マルチグリル排気口ちり受け、マルチグリル部品(マルチグリルとびら、マルチグリル専用容器、プレート支持枠、サイドカバー)は取り外して洗うことができます。
それ以外の部品は、絶対に取り外さないでください。
※マルチグリルバーナー部(上下)は取り外しできない構造になっていますので、触らないでください。

ステンレス製の部品について


- ・品名コードの末尾が(STB)(STPS)のごとくの材質として、ステンレスを採用しています。
- ・ステンレスは、その美しさに加えて錆や腐食に対し優れた特性を備えていますが、反面、炎で熱せられると変色し、色調が変化する特性も持っています。
- ・コンロをご使用になると、ごとくが変色しますが、これは異常ではありません。
専用のステンレス用クリーナー(115ページ)で、お手入れすることができます。(ごとくの炎が当たる部分などは、高温となるため変色が残ります。)
※コンロを使用すると再度変色します。

お手入れ道具、洗剤について


適しているもの



やわらかいスポンジたわし



やわらかい布



やわらかい歯ブラシ



台所用中性洗剤

マルチグリル専用容器、
トッププレートのみ



ガラストップコンロ用
クリーナー(115ページ)



クリームクリンザー
※常用しないでください




メラミンスポンジ



ステンレス用クリーナー(115ページ)
※常用しないでください。

適していないもの




ナイロンたわし



亀の子たわし




金属たわし



スポンジたわしの硬い面



メラミンスポンジ



硬いブラシ



みがき粉



クリンザー



歯みがき粉



クリーム
クリンザー



漂白剤、
酸性洗剤、
アルカリ性洗剤



弱酸性洗剤、
弱アルカリ性洗剤



シンナー、
ベンジン、
アルコール



重曹

・表面のキズや、表面が変質し、はがれ、変色、さび、割れ、トッププレート外周枠のはがれの原因になります。

直接かけて使用しない



スプレー式洗剤

- 直接かけて使用すると機器内部に洗剤が入り、故障の原因になります。
必ずやわらかい布やスポンジたわしなどに含ませてから使用してください。

絶対に使用しない



可燃性スプレー、浸透液、潤滑剤


- 引火して火災の原因になります。

お手入れ

お手入れできる部品


◎マークの説明 (例) ごとく : 部品の名称

① 89ページ : 取り外しかた、お手入れ方法、取り付けかたの参照番号と参照ページ



マルチグリル専用容器

⑦ 93ページ




プレート支持枠

⑦ 93ページ




サイドカバー

⑫ 99ページ



マルチグリルとびら

⑧ 95ページ



ごとく
① 89ページ


バーナーキャップ
② 90ページ



立消え安全装置※
③ 90ページ




バーナー※
③ 90ページ



赤外線発信部
⑪ 98ページ



機器表面
⑪ 98ページ




サイドカバー

⑫ 99ページ



スライドレール
⑨ 97ページ



マルチグリル庫内
(側部、底部)
⑩ 97ページ



サイドカバー
⑫ 99ページ

*バーナー、温度センサー、点火プラグ、立消え安全装置は、すべてのコンロバーナーに付いています。


◎お手入れの前には、

・機器が冷めていることを確認する ① ガス栓を閉める ② 機器の電源を『切』にする ③ 手袋をする

◎汚れたら、その都度きれいにお手入れする

◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする

◎部品を取り付けたあとは、浮き(傾き)がないこと、マルチグリルとびらがスムーズに開閉できることを確認する



お知らせ

- ・ごとく、バーナーキャップ、マルチグリル排気口カバー、マルチグリル排気口ちり受け、マルチグリル専用容器、プレート支持枠、サイドカバーは消耗部品です。

東邦ガス修理受付ダイヤルにお問い合わせください。

お手入れ

取り外しかた、お手入れ方法、取り付けかた

1


ごとく

取り外しかた

- ごとくを真っ直ぐ上に持ち上げて、取り外してください。

お手入れ方法


- 台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。
※汚れがついたまま使用すると、汚れが落ちにくくなります。



取れにくい汚れのときは・・・


- 台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

※ステンレス仕様のごとくが変色した場合は、やわらかい布やスポンジ、丸めたラップに専用のステンレスクリーナー(115ページ)をつけてこすり、ふき取ってください。



それでも汚れが取れないとき！

- 煮洗いするとさらに汚れが取れやすくなります。
水を入れた大きめの鍋で約30分加熱し、冷ましてから取り出し
水洗いして水気をふき取ってください。
※表面が変色することがあります、使用上問題ありません。
※ごとく、マルチグリル排気口カバー以外は、煮洗いしないでください。



取り付けかた

- ごとく内側の凹部(前後2カ所)を、バーナーリングの凸部(前後2カ所)に入れて、浮きがないように取り付けてください。

△注意



必ず守る 温度センサーは、こまめに

お手入れし、上下にスムーズに動くことを確認する

鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。

また、動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどの原因にもなります。

密着しない場合、点検、修理を依頼してください。



必ず守る


バーナーキャップは正しく取り付ける

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、


- 点火しない場合があります。
- 炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼、一酸化炭素中毒のおそれや変形の原因になります。
- 機器の中に炎がもぐりこんで、焼損する原因になります。
- 機器寿命が短くなるおそれがあります。

ごとくは正しく取り付ける

誤った取り付けかた(浮き、裏返し、ズレなど)で使用すると、鍋などが不安定になり、傾いたり、倒れたりし、やけど、点火不良、不完全燃焼、変形の原因になります。また、取り付けの際に衝撃を加えると、トッププレートにキズがついたり、ガラスが割れる原因になります。




バーナーキャップの浮き



バーナーキャップの裏返し



ごとくの浮き




ごとくの裏返し

- ◎お手入れの前には、
・機器が冷めていることを確認する　・ガス栓を閉める　・機器の電源を『切』にする　・手袋をする
- ◎汚れたら、その都度きれいにお手入れする
- ◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする
- ◎部品を取り付けたあとは、浮き(傾き)がないことを確認する

2 バーナーキャップ

取り外しかた

- ・バーナーキャップを真っ直ぐ上に持ち上げて、取り外してください。



お手入れ方法

- ・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。
※水分が残ったまま取り付けると、点火不良や不完全燃焼の原因になります。

取れにくい汚れのときは・・・


- ・台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

目づまりしたときは

- ・凹部や溝部は、やわらかい歯ブラシなどでお手入れしてください。
こびりついた汚れは、つまようじなどで取り除いてください。
※目づまりや汚れは、点火不良や不完全燃焼の原因になります。

取り付けかた

- ・バーナーキャップの爪部が、点火プラグの真上にくるように合わせ、浮きがないように取り付けてください。(点火プラグに衝撃をあたえないようにしてください。)




3 バーナー、点火プラグ、立消え安全装置、温度センサー

※バーナー、点火プラグ、立消え安全装置、温度センサーは取り外せません。

お手入れ方法

- ・水を含ませて、かたくしほった布で煮こぼれなどの汚れをふき取ったあと、水分が残らないように乾いた布で再度ふき取ってください。
- ※洗剤などは使用しないでください。
- ※温度センサーをお手入れするときは、温度センサーが曲がらないように、片手を添えてください。
- ※点火プラグ、立消え安全装置、温度センサーはキズつけたり、衝撃をあたえないようにしてください。
位置が変わったり、傾くと安心・安全機能が正しくはたらかないおそれがあります。
- ※点火プラグ、立消え安全装置の汚れは、点火不良や不完全燃焼の原因になります。



お手入れ

取り外しかた、お手入れ方法、取り付けかた

4

マルチグリル排気口カバー

取り外しかた

- マルチグリル排気口カバーを真上に持ち上げて、取り外してください。



お手入れ方法

- 台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。


※汚れがついたまま使用すると、汚れが取れにくくなります。

取れにくい汚れのときは・・・

- 台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

それでも汚れが取れないとき！

- 煮洗いするとさらに汚れが取れやすくなります。
水を入れた大きめの鍋で約30分加熱し、冷ましてから取り出し水洗いして水気をふき取ってください。
- ※表面が変色することがありますが、使用上問題ありません。
- ※ごとく、マルチグリル排気口カバー以外は、煮洗いしないでください。



取り付けかた

- マルチグリル排気口カバーの穴部を端に向けて、マルチグリル排気口の枠に合わせて取り付けてください。

※マルチグリル排気口カバーを正しく取り付けないと、マルチグリル使用時に焼け足りなかったり、焼きムラの原因となります。


5

マルチグリル排気口ちり受け

取り外しかた

- マルチグリル排気口カバー(4)を取り外し、マルチグリル排気口ちり受けの指かけ部に指を引っ掛け、真っ直ぐ上に持ち上げて、取り外してください。

※コンロ下にガスオーブンが設置されている場合は、マルチグリル排気口ちり受けは取り付けられていません。



お手入れ方法

- 台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。


※汚れがついたまま使用すると、汚れが取れにくくなります。

取れにくい汚れのときは・・・

- 台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

取り付けかた

- 指かけ部を上にし、欠き部をマルチグリル排気筒に合わせ、指かけ部が平面部にのるように取り付けてください。



- ◎お手入れの前には、
・機器が冷めていることを確認する　・ガス栓を閉める　・機器の電源を『切』にする　・手袋をする
- ◎汚れたら、その都度きれいにお手入れする
- ◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする
- ◎部品を取り付けたあとは、浮き(傾き)がないことを確認する

6


トッププレート

※トッププレートは取り外せません。

※トッププレートは①～⑤の部品を取り外してから、お手入れしてください。


お手入れ方法

- ・水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。
または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。
- ※煮こぼれした場合は、その都度必ずふき取ってください。
煮こぼれを放置されると、バーナーリングのすき間よりトッププレート内部に煮汁が入り、トッププレートの変色の原因になります。



ガラス部の取れにくい汚れは・・・

- ・メラミン樹脂系のスポンジを使用したり、丸めたラップにガラストップコンロ用クリーナー(115ページ)やクリームクレンザーをつけてこすり、ふき取ってください。
※クリームクレンザーは常用しないでください。また、ガラス部以外には使用しないでください。
塗装のはがれ、色が薄くなる、光沢がなくなるなどの原因になります。



お願い

トッププレートには、安全に関するラベルが貼り付けてあります。もし、はがれたり、読めなくなったりした場合は、お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルに連絡してください。
貼り替える場合は、トッププレートの汚れをふき取り、同じ場所に貼り付けてください。

7

マルチグリル専用容器、プレート支持枠


※マルチグリル専用容器：プレートパン、波型プレートパン、キャセロール、燻製網

取り外しかた

- マルチグリルとびらを持って、水平にゆっくりと手前に止まるまで引き出してください。

※マルチグリル使用直後は、マルチグリルとびらやマルチグリルとびらガラス、マルチグリル専用容器、プレート支持枠、スライドレールが熱くなっていますので注意してください。


※スライドレールは取り外せません。
※図はプレートパンの場合です。



- マルチグリル専用容器、プレート支持枠の順に、一つずつ持ち上げて取り外してください。

※マルチグリル専用容器を取り外すときは、たまたま調理物の脂などをこぼさないよう注意してください。

※図はプレートパンの場合です。



お手入れ方法

マルチグリル専用容器

- 台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。
 - 汚れがこびりついたときは、容器に水を入れてしばらく置いたあと、台所用中性洗剤で汚れを落としてください。
- ※マルチグリル専用容器が十分冷めてからお手入れを行ってください。
※金属たわしなどは、塗装のはがれなどの原因になるので、使わないでください。
※汚れたまま放置したり、使用したりすると、汚れが取れにくくなり、シミが残ったり、塗装のはがれなどの原因になったり、脂汚れで発火することがあります。
また、食材がくっつく原因になります。
- ※食器洗い乾燥機を使用して、お手入れをしないでください。
部品の変色や、塗装のはがれなどの原因になります。

取れにくい汚れのときは・・・

- メラミン樹脂系のスポンジを使用したり、丸めたラップにクリームクレンザーをつけてこすり、ふき取ってください。
- ※クリームクレンザーは常用しないでください。
(塗装の表面にキズがつき、変色の原因になります。)



プレート支持枠

- 水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。


取れにくい汚れのときは・・・

- 台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

- ◎お手入れの前には、
・機器が冷めていることを確認する　・ガス栓を閉める　・機器の電源を『切』にする　・手袋をする
- ◎汚れたら、その都度きれいにお手入れする
- ◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする
- ◎部品を取り付けたあとは、浮き(傾き)がないこと、マルチグリルとびらがスムーズに開閉できることを確認する

取り付けかた

- ・プレート支持枠のL字部(左右2カ所)をスライドレールの手前の切り欠き部(左右2カ所)に、
プレート支持枠の折れ部(左右2カ所)をスライドレールの奥の切り欠き部(左右2カ所)に引
っかける。



マルチグリル専用容器を取り付ける場合

- ・マルチグリルを使う準備(48ページ)の「②マルチグリル専用容器をセットする」を参照してください。

マルチグリルとびらが閉まりにくい場合や、こする音がする場合は、マルチグリルとびら、マルチグリル専用容器、プレート支持枠が正しく取り付けられていません。そのまま押し込むと、変形や破損の原因になりますので、正しく取り付け直してください。

お手入れ

取り外しかた、お手入れ方法、取り付けかた

8

マルチグリルとびら

取り外しかた

- プレート支持枠を取り付けた状態では、マルチグリルとびらは正しく取り外すことができません。
- 無理な取り外しにより、強い力を加えると、マルチグリルとびら、スライドレールの変形や損傷の原因となって、マルチグリルとびらの閉まりが悪くなったり、外れやすくなりますので、注意してください。

- ① マルチグリルとびらを持って、水平にゆっくりと手前に止まるまで引き出してください。


※マルチグリル使用直後は、マルチグリルとびらやマルチグリルとびらガラス、スライドレールが熱くなっていますので注意してください。

※スライドレールは取り外せません。



- ② マルチグリル専用容器、プレート支持枠(7)を取り外してください。

※図はプレートパンの場合です。


- ③ マルチグリルとびらの下から手を回し、スライドレールとマルチグリルとびらを固定している止めバネを指先で押し下げてください。



部品構造の確認



- ④ 片手を添えながら、手前に引いて取り外してください。



- ◎お手入れの前には、
・機器が冷めていることを確認する
・ガス栓を閉める
・機器の電源を『切』にする
・手袋をする
- ◎汚れたら、その都度きれいにお手入れする
- ◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする
- ◎部品を取り付けたあとは、浮き(傾き)がないこと、マルチグリルとびらがスムーズに開閉できることを確認する

お手入れ方法

- ・水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。

※汚れたまま放置したり、使用したりすると、汚れが取れにくくなり、シミが残る場合があります。


取れにくい汚れのときは・・・

- ・台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。


取り付けかた

- ・プレート支持枠を取り付けた状態では、マルチグリルとびらは正しく取り付けできません。
- ・無理な取り付けにより、強い力を加えると、マルチグリルとびら、スライドレールの変形や損傷の原因となって、マルチグリルとびらの閉まりが悪くなったり、外れやすくなりますので、注意してください。

- ① マルチグリルとびらの溝部(左右2カ所)に、スライドレールの凸部(左右2カ所)を差し込む。



- ② マルチグリルとびらの下部を『カチッ』と音がするまで押す。



マルチグリルとびらが閉まりにくい場合や、こする音がした場合は、マルチグリルとびらが正しく取り付けされていません。そのまま押し込むと、変形や損傷の原因になりますので、再度正しく取り付けてください。

お手入れ

取り外しかた、お手入れ方法、取り付けかた


9

スライドレール

※スライドレールは取り外せません。

お手入れ方法

- 水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。
または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。




10

マルチグリル庫内(側部、底部)

※マルチグリル庫内の部品は取り外せません。

お手入れ方法

- 水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。
水ぶきで汚れが取れないときは、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。



※マルチグリルバーナー部(上下)には触らないでください。

炎口がつまり燃焼不良、途中消火の原因になります。

また、下火バーナー部には温度センサー、奥の壁部分にはマルチグリル過熱防止センサー、

マルチグリルプレート検知センサーが取り付けてあるので触らないでください。

位置が変わったり、傾くと早切れや安心・安全機能が正しくはたらかないおそれがあります。

※図はわかりやすくするために、マルチグリル庫内天井部を透過させて表現しています。

◎お手入れの前には、

・機器が冷めていることを確認する 　・ガス栓を閉める 　・機器の電源を『切』にする 　・手袋をする

◎汚れたら、その都度きれいにお手入れする

◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする

◎部品を取り付けたあとは、浮き(傾き)がないこと、マルチグリルとびらや操作部がスムーズに開閉できることを確認する

11

機器表面、操作部、電源ボタン／赤外線発信部(レンジフード連動用)

※機器表面、操作部、電源ボタン／赤外線発信部(レンジフード連動用)は取り外せません。

お手入れ方法

- ・乾いた布でよくふいてください。

取れにくい汚れのときは・・・


- ・台所用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残ないように乾いた布でふき取ってください。

※図は左操作部(左パネル)側で説明しています。

右操作部(右パネル)側も同様にお手入れしてください。

※赤外線発信部に洗剤や水分が残ると、レンジフード連動機能が正しくはたらかない原因になります。

※機器表面にはクリアコートを施していますので、強くこすらないでください。
強くこすると、くすみやクリアコートのはく離の原因になります。



操作部ふたが機器本体から外れた場合

- ・乾電池を交換する(22ページ)の「操作部ふたが機器本体から外れた場合」を参照してください。

パネルふたが機器本体から外れた場合

※必ずマルチグリルとびらを引き出した状態で行ってください。


※点火／消火ボタンが「消火の状態」で右パネルふたを取り付けてください。

※下図は右パネルふたで説明しています。


左パネルふたも同じ要領で取り付けてください。ただし、欠き部やツメ部、ロックバーの位置が左右逆になりますので、注意してください。

※イラストはわかりやすくするために、パネルふたを透過させています。


① パネルふた(裏面)のツメ部(2カ所)を機器本体の欠き部に合わせて、マルチグリル側から差し込んでください。



② パネルふたのツメ部を支点に回転させ、パネルふたを押し込んでください。



③ ロックバーを「カチッ」と音がするまで下げてください。



※ツメが機器本体の欠き部にきちんと差し込まれているか、また、パネルの浮き、外れがないか確認してください。

お手入れ

取り外しかた、お手入れ方法、取り付けかた

12

サイドカバー

取り外しかた

- ① 右手でサイドカバーを押さえ、左手で指かけ部を持って、まっすぐ手前に引き出してください。(手前のフックを見ながら、ゆっくりサイドカバーを手前にスライドさせてください。)

※マルチグリル庫内の手前と奥にフックがあります。




- ② サイドカバーを手前のフックから取り外してください。

※サイドカバーには、(左)(右)があります。


※右図はサイドカバー(左)の場合です。

サイドカバー(右)は左手でサイドカバーを押さえ、右手で指かけ部を持って取り外してください。



取り外しにくいときは・・・

- サイドカバーには、手前と奥にフックがあります。引き出す際、先に奥のフックから外れると、マルチグリル内側に傾き、マルチグリルとびらが引き出しにくくなったり、プレート支持枠にサイドカバーが引っかかり、途中までしか開かなくなる場合があります。傾いたときは無理に引き出さず、マルチグリルとびらを開閉したり、サイドカバー側面を手で押さえ、サイドカバーをまっすぐの状態にするとサイドカバーの引っかかりがなくなり、マルチグリルとびらを引き出すことができます。(マルチグリルとびらを外すことで、作業がしやすくなります。)



お手入れ方法

- 水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。

※汚れたまま放置したり、使用したりすると、汚れが取れにくくなり、シミが残ったり、脂汚れで発火することがあります。


取れにくい汚れのときは・・・

- 台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。


- ◎お手入れの前には、
・機器が冷めていることを確認する　・ガス栓を閉める　・機器の電源を『切』にする　・手袋をする
- ◎汚れたら、その都度きれいにお手入れする
- ◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする
- ◎部品を取り付けたあとは、浮き(傾き)がないこと、マルチグリルとびらがスムーズに開閉できることを確認する

取り付けかた

- ① 手前のフックにサイドカバーの穴部をサイドカバーの側面に手を添えて引っかけてください。



- ② 左手でサイドカバーの指かけ部を持ち、右手でサイドカバー側面を押さえ、まっすぐ奥に押し込みながら、奥のフックにサイドカバーの切り欠き部を差し込んでください。



※サイドカバーには、(左)(右)がありますので、注意してください。

(指かけ部の近くに“テマエ ヒダリ”または“テマエ ミギ”と表示しています。)
※図はサイドカバー(左)の場合です。サイドカバー(右)は右手でサイドカバーの指かけ部を持ち、左手でサイドカバー側面を押さえて取り付けてください。

マルチグリルとびらが閉まりにくい場合や、こする音がする場合は、サイドカバーが正しく取り付けされていません。そのまま押し込むと、変形や破損の原因になりますので、サイドカバーを一旦取り外し、再度正しく取り付け直してください。

よくあるご質問

とくに多いご質問です

ご質問	回答	参照ページ
・電源が入らない ・電源ランプが点滅している	乾電池が消耗しているためです。 新品のアルカリ乾電池(単1形：2個)と交換してください。 乾電池を交換する(電源ランプ点滅)めやすは6ヶ月～1年程度です。	21
・火がつかない	鍋なし検知機能がはたらいているためです。 鍋などを置いていないと、安全のため点火しません。 鍋などを置いて、点火してください。	19
・勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする	安心・安全機能がはたらいているためです。 自動的に火力を弱火に調節したり、自動消火し、高温になり過ぎることを防止します。 また、あぶり高温炒めキーを押すと、通常時より高温での調理ができますが、異常過熱を防止するために温度センサーの温度が上がりすぎたり、約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。 ※自動火力調節で弱火になっている場合は、火力を強くしても受け付けません。	18・43

次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルに連絡してください。

ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
電源が入りにくい（または入らない）	—	お手入れなどで誤って電源ボタンに触れても電源が入らないようにしています。他のボタンより長く（約0.3秒）押してください。	—
点火すると他のバーナーもスパーク（パチパチ）する	—	1カ所の点火操作で他のバーナーもスパークします。 異常ではありません。	—
点火／消火ボタンから手を放してもスパーク（パチパチ）する	—	点火／消火ボタンから手を放してもスパークが続きます。 (コンロ：最長約5秒、マルチグリル：最長約7秒) 異常ではありません。	—
マルチグリル再点火時に、他のバーナーもスパーク（パチパチ）する	—	マルチグリルで再点火した際、他のバーナーもスパークします。 異常ではありません。	—
点火しない	乾電池が消耗しています。 新しいアルカリ乾電池(単1形：2個)に交換してください。	21	
	煮こぼれなどによりバーナーの炎口がつまっていたり、点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると、点火しない場合があります。お手入れしてください。	89・90	
	バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し、正しく取り付けてください。		
	アルミはく製しる受けは使用できません。 使用しないでください。	8	
	ガス栓を閉めていると点火できません。 ガス栓を全開にしてください。	24・48	
	長期間使用していなかったり、朝一番など、ガス配管に空気が残っている場合がありますので、点火操作を繰り返してください。	—	
	左右コンロは、鍋などを置いていないと点火しません。マルチグリルは、プレートパン、波型プレートパン、ふたをしたキャセロールを置いていないと点火しません。それぞれ、置いてから点火操作してください。	19・20 24・48	
	鍋底のへこみが大きな(4mm以上)鍋を使用すると、温度センサーが正しく密着しません。 底がへこんでいない鍋を使用してください。	11	
	電源が入っているか確認してください。 電源を入れないとすべての操作を受け付けません。	5 24・48	
	ロックされていると点火できません。 ロックを解除してください。	24	
使用中に火が消える	温度センサーが高温になり、安心・安全機能がはたらいています。温度センサーの温度が下がるまで、点火してもすぐ消火します。しばらく（マルチグリルは約5～10分）待ってから、再度点火してください。	—	
	製品に衝撃が加わった場合、震停止機能が作動する場合があります。	18	

よくあるご質問

全
体

ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
炎の状態がおかしい	①② ③④ ⑤⑥	煮こぼれなどによりバーナーの炎口がつまっていたり、点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると、正常に燃焼しない場合があります。お手入れしてください。 バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し、正しく取り付けてください。	89・90
	①② ③④ ⑤	風が吹き込んだり、エアコンや扇風機などの風がコンロの炎に当たらないように配慮して使用してください。	10
	②④ ⑤⑥	アルミはく製しる受けは使用できません。 使用しないでください。	8
	①④	バーナーの炎は一部短くなっています。 異常ではありません。	—
	②⑤	使用中は換気してください。	9
	②	加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて炎が赤くなることがあります。異常ではありません。 マルチグリル使用時にコンロを使用すると、調理物の塩分(ナトリウム)やカルシウムが燃えて、炎が赤くなります。異常ではありません。 マルチグリルを使用すると、調理物の塩分(ナトリウム)やカルシウムが燃えて、マルチグリルの炎が黄色くなります。異常ではありません。 火力調節時に一瞬炎が黄色くなったり大きくなる場合があります。異常ではありません。 マルチグリル使用時に上火バーナーの温度が高くなると、マルチグリルの炎が黄色になります。異常ではありません。	—
	⑤	弱火の状態で、機器下のキャビネットとびらやマルチグリルとびらをはやすく開閉すると、消火する場合がありますのでゆっくり開閉してください。	15
すぐに消火しない	—	バーナー内部に残ったガスが燃焼しているためです。 異常ではありません。	—
強火になったとき、一瞬炎が大きくなる	—	バーナー内のガスが一度に出されるためです。 異常ではありません。	—
複数のバーナーを連続で操作すると、操作された順番と動作する順番が異なる	—	機器で動作する順番を設定しています。 異常ではありません。	—
右、左操作部ふたが開いた、外れた	—	力が加わると操作部ふたが下に開き外れる場合があります。 操作部ふたを元の位置に戻し、すき間ができないように、強く押し込んでください。	22
パネルふたが外れた	—	ロックバーを上げると、パネルふたが外れます。 マルチグリルとびらを引き出し、パネルふた(裏面)のツメ部を差し込み、ロックバーを下げてください。	98

次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルに連絡してください。

全 体

コ ン ロ

ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
部品が変色する <small>ご質問の詳細 ① 表面が変色する ② ごとくが変色する</small>	①②	酸性やアルカリ性洗剤は使用しないでください。 中性洗剤以外の洗剤を使用されると、変色する場合があります。	86
トッププレート表面の模様が薄くなったり、消えたりする	②	ごとく先端は、炎が当たり、変色したり、ざらざらになります。異常ではありません。ごとくなどは消耗部品です。お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルにお問い合わせください。 ※品名コードの末尾が(STB)、(STPS)のごとくには、ステンレス用クリーナーを使用してください。 煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなる場合がありますが、使用上問題ありません。	115
トッププレートが熱くなる	—	ごとくとトッププレートが接触している場所では、トッププレート表面の模様が摩耗することがあります、使用上問題ありません。	—
市販の焼網が使えない	—	マルチグリルからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。また、1カ所のみのコンロを使用している場合でも、使用していないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる場合があります。使用中や使用直後はトッププレートに触らないよう注意してください。	9
点火操作しても、点火せずに火力表示ランプが点滅する	—	もちらなどはマルチグリルで調理してください。 マルチグリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串に刺しあぶり高温炒めモードを使用し、コンロ上で直火調理(あぶりもの)してください。 (左右コンロ)	43
コンロ使用時に… <small>ご質問の詳細 ① 調理中に消火する ② 油が高温になっていても自動消火しない ③ 点火してもすぐ消える ④ 自動で火力が変わる ⑤ 鍋底の焦げつきがきつい ⑥ 弱火になって1分後に消火する</small>	①② ③④ ⑤ ①③ ①⑤ ①	鍋などを置きっぱなしにすると、鍋を長時間置いているのか、温度センサーが故障しているのかを判断するため、自動的にセンサーチェックをします。センサーが正常であれば、センサーチェック後に鍋などを上げることで使用できます。 鍋の形状や材質が適しているか確認してください。 鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。 鍋底や温度センサーが汚れていないか確認し、汚れている場合はお手入れしてください。 温度センサーが高温になり、安心・安全機能がはたらいています。温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。 しばらく待ってから再度点火してください。 焦げつき自動消火機能は、鍋の材質や調理により焦げつきの程度がかわります。 カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は焦げやすくなります。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。 鍋底が焦げついていないか確認してください。 焦げつきや空だきの場合、焦げつき自動消火機能がはたらいて、自動的に消火します。 コンロタイマーが終了すると自動的に消火します。 再度点火してください。 点火後約120分(高温で自動的に火力調節している場合は約30分)で自動消火し、消し忘れを防ぎます。 弱火の状態で、機器下のキャビネットとびらやマルチグリルとびらをはやすく開閉すると、消火する場合がありますのでゆっくり開閉してください。 冷凍した調理物をそのまま調理した場合、調理中に消火することがありますので、解凍してから調理してください。	23 11 90 18・23 28 18 15 —

よくあるご質問



ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
コンロ使用時に…(続き)	① ③ ④ ⑤ ⑥	無水鍋や多層鍋、土鍋や耐熱ガラス容器、圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき自動消火機能がはたらき、調理中に消火することがあります。 後コンロは、鍋を置かずに点火した場合、しばらくすると消火します。鍋を置いて再度点火してください。	18・23 —
	②	鍋の温度が高温になると、過熱防止のため自動的に火力を切り替えます。 弱火と強火を繰り返し、この状態が約30分続くと自動消火します。 弱火になると支障のある調理の場合は、あぶり高温炒めキーを押すと、高温での調理ができます。	18・43
	④	調理中にフライパンや鍋を持ち上げると、弱火になります。 調理に支障があるときは、あぶり高温炒めキーを押すと、高温での調理ができます。	19・43
	⑥	鍋を戻すと、安全のため、火力を段階的に戻します。 異常ではありません。	19
温度キープモード使用時に…	⑤	鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと焦げつきがきつくなる場合があります。ときどきかき混ぜて火加減し、様子を見ながら調理してください。	—
	①②	鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。	11
	①	油の量は、500～1000mLが適切です。 鍋の形状や材質、油の量によっては油の温度が設定温度より高めになったり低めになったりする場合があります。設定温度を加減してお使いください。	23・29
	②	焼きものをした場合の焼き色は、フライパンの大きさ、材質、調理内容によって異なります。設定温度を加減してお使いください。	30
	③	使用途中に設定温度を下げた場合、設定温度に下がるまで時間がかかり、その間点滅が続けます。	29・30
湯わかしモード使用時に…	①② ③	鍋が湯わかしモードに適しているか確認してください。 鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。 水の量は、500～2000mLでやかんや鍋の最大容量の6～7割が適切です。	23・31 11 23・31
	①②	お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふつとうしてから消火や弱火になるまで時間を要する場合や、ふつとうする前に消火する場合があります。 必ず水から開始してください。	84
	②③	加熱中に鍋を動かしたり、ふたを開閉したり、水をかき混ぜたりすると、お知らせが遅くなったり、ふきこぼれる原因になります。	31
	①	火力を弱火で使用すると、ふつとうする前に保温になったり、消火する場合があります。中火以上で使用してください。 エアコンや扇風機などの風がコンロの炎に当たると、途中消火や、ふつとうする前に保温になったり、消火する場合があります。 風が当たらないように、配慮して使用してください。	10

次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルに連絡してください。

ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
■ 麺ゆでモード使用時に…			
ご質問の詳細			
① お湯がぬるい ② お知らせが遅い ③ ふきこぼれる			
▶			
①② 鍋が麺ゆでに適しているか確認してください。 鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。	11	23・33	
③ 水の量は、500～3000mLで鍋の大きさに応じた水量（最大容量の約半分をめやす）が適切です。	23・33	23・33	
▶ 麺ゆでお知らせ時間を変更できます。 設定を変更してください。	84	84	
①② お湯から麺ゆでモードを使用した場合は、ゆで加減が弱めになります。必ず水から開始してください。	33	23・33	
②③ ふっとうするまでに鍋を動かしたり、ふたをしたり、水をかき混ぜたりすると、お知らせのタイミングが前後します。また、ふきこぼれる原因になります。			
▶ 火力を弱火で使用すると、ふっとうする前に麺を入れるお知らせをする場合があります。			
① エアコンや扇風機などの風がコンロの炎に当たると、途中消火やふっとうする前に麺を入れるお知らせをする場合があります。風が当たらないように、配慮して使用してください。	10	23・33	
▶ 塩を入れる場合は、麺を入れるお知らせのあとに入れ、溶けるまでよくかき混ぜてください。			
③ 麺ゆで中は、ときどきかき混ぜてください。 適さない麺は、手動で調理してください。			
■ 炊飯モード使用時に…			
ご質問の詳細			
① ふきこぼれる ② ごはんがかたい ③ ごはんがやわらかい ④ ごはんが焦げる ⑤ 誤って途中で消火してしまった			
▶			
①② 鍋が炊飯に適しているか確認してください。 鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。	40	11・40	
③④ お米の量や水量を正しく計量してください。 ※炊きこみごはんの場合は、お米に水分を吸収させるため、調味料は炊く直前に入れてください。 具はお米の上にのせて炊いてください。	39	39	
▶ ごはん・もっちり炊きあげ調整、炊きこみおこげ調整ができます。設定を変更してください。	84	84	
①② ④ よく洗米してください。 無洗米を使用する場合は、1～2回洗米し、3%程度多めに水をいれて、必ず浸しおきをして炊飯してください。	39	39	
②③ お米の銘柄や産地、保存期間により炊きあがりのかたさや粘り、食味が変わります。 エアコンや扇風機などの風がコンロの炎に当たると、途中消火したり、炊きムラの原因になります。 風が当たらないように、配慮して使用してください。	—	10・41	
② 洗米したあと必ず30分以上(冬場は1時間以上)、水に浸してください。	39	39	
② 炊飯途中に水をたしたり、鍋のふたを開けると、うまく炊けない場合があります。			
③ 自動消火したあと、約10分むらしが必要です。 むらしをしないとうまく炊きあがりません。			
③ むらし後、ごはんをほぐしながら底からかき混ぜると、余分な水分がとび、ごはんがおいしくなります。			
⑤ もう一度炊飯モードで炊いてください。 水分が少ない状態で再点火した場合は、やわらかくなる場合や、焦げつきが強くなったり、芯が残る場合があります。 ※おかゆの場合は、自動では炊けません。様子を見ながら弱火(手動)で炊いてください。	41	41	

よくあるご質問

マルチグリル使用時に…

ご質問の詳細

- ① 焼けすぎる
- ② 焼け足りない
- ③ 焼きムラがある
- ④ 煙やにおいが出る
- ⑤ メニューを受け付けない
- ⑥ 火力が変わる
- ⑦ 火力が変わらない
- ⑧ 調理中に消火する
- ⑨ 点火しない
(点火してもすぐに消火する)
- ⑩ 食材がくっつく
- ⑪ 低温調理の仕上がりが悪い、
庫内に水がこぼれている
- ⑫ 冷凍食品がうまく調理できない

ご質問

詳細の番号	回答	参照ページ
②③④ ⑦⑨	マルチグリルとびらは確実に閉めてください。	—
①② ③	付属のスタートガイドまたは、マルチグリルクッキングブックを参考し、調理物の数や形状に合った置きかたや火加減に調節してください。	—
⑫	冷凍食品の数や形状に合った置きかたや火加減に調節してください。	65
②③	マルチグリル排気口カバーを正しく取り付けてください。また、マルチグリル排気口カバーの上に鍋などを置いたり、エアコンや扇風機などの風があたらないように配慮して使用してください。	12・91
①	みそ漬けやかす漬けの魚は、焦げやすいので、みそやかすは取ってから焼いてください。	47
②	冷凍の肉や魚はしっかりと解凍するか、調理モード(解凍焼き上げ)で調理し、冷蔵の調理物は常温でしばらく置いてください。	—
④	脂の多い調理物を焼くと煙が多く出るため、マルチグリル排気口以外からも煙が出る場合があります。異常ではありません。 初めてマルチグリルを使うときは、煙やにおいが出る場合がありますが、マルチグリル庫内の金属部品に残った加工油によるものです。異常ではありません。	47
	マルチグリル庫内やマルチグリル専用容器が汚れていないか確認し、お手入れしてください。残った調理物などが焦げて、煙やにおいが出る場合があります。	93・97
⑤	連続の使用などでマルチグリル庫内の温度が高くなりすぎるとメニューによって受け付けない場合があります。受け付ける場合も、マルチグリル過熱防止センサーがはたらき、設定したタイマー時間より短い時間で消火することができます。マルチグリル庫内が冷めるまで、しばらく(約5~10分)待ってから使用してください。	45・49
⑥	火力は自動的に切り替わります。異常ではありません。	—
⑦⑧	調理中は、温度コントロールのため高温になると、自動的に火力を調節したり、自動消火することができます。異常ではありません。	—
	連続の使用などでマルチグリル庫内が高温になっている場合は、マルチグリル庫内が冷めるまで、しばらく(約5~10分)待ってから使用してください。	20・45
	調理中は、温度コントロールのため上火や下火が自動消火することができます。異常ではありません。	—
	マルチグリル専用容器がぬれていかないか確認し、ぬれている場合はふいてから再度点火してください。	46
	弱火の状態で、機器下のキャビネットとびらやマルチグリルとびらをはやすく開閉すると、消火する場合がありますのでゆっくり開閉してください。	15
⑧	水などがふきこぼれると自動的に消火します。 水などがふきこぼれないように、キャセロール内側の側面にある段差から水位が1.5cm以上低くなるようにしてください。 低温調理の場合は、キャセロール側面段差まで水を入れられます。	47
	プレートパンに水分が多い食材を入れて調理した場合、水が入っていると機器が判断し、自動消火することができます。異常ではありません。 水分を取り除くか、調理物の量を減らしてから、再度点火してください。 ※波型プレートパンも含みます。	12・46
	マルチグリルタイマーが終了すると自動的に消火します。 再度点火してください。	50
	モードによっては余熱調理を行う場合があります。 マルチグリルタイマーは終了していません。正常です。	—
⑨	コンロにくらべて点火に時間がかかります。異常ではありません。 機器が冷えている状態で点火すると、上火バーナーの火がつかない場合がありますが、異常ではありません。再度点火してください。	—
⑩	脂の少ない食材(とくに鮭、あじ、かれいなど)を焼くときは、プレートパン、波型プレートパンにサラダ油を塗ってください。 また、マルチグリル専用容器は使用の都度、お手入れしてください。	47・93
⑪	選択したモードを間違えている場合があります。 低温調理を選択して、調理してください。	67

次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルに連絡してください。

ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
マルチグリルとびらが途中までしか開かない	—	サイドカバーが奥のフックから外れ、プレート支持枠にサイドカバーが引っかかる場合があります。 無理に引き出さず、マルチグリルとびらを開閉したり、サイドカバー側面を手で押さえ、サイドカバーをまっすぐの状態にしてください。 スライドレールの特性として、開ききる直前に通常よりも引き出す力が重くなることがありますが、異常ではありません。ゆっくり引き出してください。	99
波型プレートパンでオートメニューがうまくできない	—	使用する前に機器側での設定が必要です。 設定を変更してください。	82・83
使用時に『ピー』というブザー音とともに、電源ランプが点滅する	—	乾電池が消耗しているためです。乾電池を交換してください。 乾電池を交換する(電源ランプ点滅)めやすは6ヶ月～1年程度です。	21
乾電池を交換しても電源ランプが点滅する	—	乾電池に記載されている使用推奨期限を確認してください。 未使用の乾電池でも、古くなった乾電池は消耗していますので、新しいアルカリ乾電池(単1形:2個)に交換してください。	21
使用中、においがする	①	すぐに使用をやめ、ガス栓を閉めてからお買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルに連絡してください。	7
ご質問の詳細 ① ガスのにおいがする ② いやなにおいがする	②	風が吹き込んだり、エアコンや扇風機などの風がコンロの炎に当たらないように配慮して使用してください。 バーナーキャップなどに煮こぼれや水滴がついていないか確認し、お手入れしてください。また、お手入れしたあとは、洗剤や水分が残らないようにしてください。 周囲に燃えやすいものやプラスチック製品などがないか確認してください。	10・12 90 8
使用中、消火後に音がする	①	コンロバーナー使用後の火の消えたときの音です。 異常ではありません。	—
ご質問の詳細 ① 「ポン」と音がする ② 「カチッ」と音がする ③ キシミ音がする ④ 「シャー」と音がする ⑤ 「ブー」と音がする ⑥ 点火初期に「ポップ」と音がする	②	バーナーキャップが正しく取り付けされていないと、音がする場合があります。	90
マルチグリル使用中に、調理物の脂の「パチパチ、ジュージュー」とはねる音がする	③	火力を切り替える動作音です。異常ではありません。	—
—	④	点火後や消火後にキシミ音ですが、加熱や冷却されるときに、金属が膨張収縮して起こる音です。異常ではありません。	—
—	⑤	コンロバーナー使用中「シャー」と音がしますが、燃焼するガスの通過音です。異常ではありません。	—
—	⑥	マルチグリルが、燃焼する音です。異常ではありません。	—
—	—	機器が冷えている状態で点火すると、しばらく音がする場合がありますが、温まると音はなくなります。 異常ではありません。	—
レンジフードが動作(停止)しない	—	調理物に含まれている水分が油と接触して、蒸発する音です。 異常ではありません。	—
—	—	赤外線発信部の正面で操作してください。 赤外線発信部からの信号が、頭や手でさえぎられないように操作してください。 赤外線の反射しにくい服(黒い服やビロード、毛糸の服など)を着て操作すると、動作しない場合があります。 レンジフード側の操作部で操作してください。 赤外線発信部が汚れていると動作しない場合があります。 お手入れしてください。	81
—	—	消火してから数分後に自動停止または、常時換気となります。 レンジフードの種類により、停止方法が異なります。 レンジフードの取扱説明書を参照してください。	98
—	—	乾電池交換のお知らせが表示されていないか確認してください。	21・109

ブザー報知とお知らせ表示

※A：カスタマイズで音声なしに設定している場合は、ブザー音が異なります。

※B：お知らせ表示は、電源を切る、オートパワーオフ、各コンロ/マルチグリルの消火操作のいずれかで消えます。

また、表示が消えたあとでも直前のお知らせ表示を確認することができます。

各種設定の変更(カスタマイズ機能)(82~84ページ)を参照してください。

ブザー音※A	お知らせ表示 ※B	部 位	表示箇所	内 容
《ピー》 (1回)	—	コンロ	—	消し忘れ消火機能の作動
	—	左右コンロ	—	あぶり高温炒めモードで消し忘れ消火機能の作動
	00 ※10回点滅後に消灯します。	左右コンロ	使用部位のタイマー部	コンロタイマー終了
	オートメニュー 調理が終りました 右端の消火キーを押してください	マルチグリル	左操作部液晶表示	マルチグリルタイマー終了
		—	—	乾電池交換のお知らせ
《ピピー》 (1回)	H ※5回点滅後または、モード解除で消灯します。	左右コンロ	使用部位のタイマー部	焼サポートモード、煮るオートモードの高温検知
	オートメニュー グリルが冷めるまでお待ちください	マルチグリル	左操作部液晶表示	庫内の高温検知
		火力表示ランプ	火力表示ランプ	鍋なし検知機能の作動
	03 交互点滅 —	マルチグリル	左操作部液晶表示	プレート検知機能の作動
《ピー》 (3回)	02 交互点滅 —	左コンロ	左コンロタイマー部	調理油過熱防止装置の作動 焦げつき自動消火機能の作動
		右コンロ	右コンロタイマー部	
		後コンロ	左コンロタイマー部	
		マルチグリル	左操作部液晶表示	マルチグリル過熱防止センサーの作動
	点滅 火力表示ランプ	左右コンロ	火力表示ランプ	鍋なし検知機能の作動
		マルチグリル	左操作部液晶表示	プレート検知機能の作動
		—	—	点火時に着火しなかった
		—	—	
	11 交互点滅 —	左コンロ	左コンロタイマー部	立消え安全装置の作動
		右コンロ	右コンロタイマー部	
		後コンロ	左コンロタイマー部	
		マルチグリル	左操作部液晶表示	
	12 交互点滅 —	左コンロ	左コンロタイマー部	立消え安全装置の作動
		右コンロ	右コンロタイマー部	
		後コンロ	左コンロタイマー部	
		マルチグリル	左操作部液晶表示	

原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
点火後、約120分連続使用した場合など。		18
設定後、約60分連続使用した場合など。		43
タイマー設定時間や自動調理が終了したとき。	コンロは点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 続けて使用する場合は、再度点火してください。 マルチグリルを続けて使用する場合、しばらく(約5~10分)待ってから再度点火してください。	27 49~80
乾電池の容量が少なくなってきたとき。	乾電池を交換してください。	21
焼サポートモード、煮るオートモード設定時に調理器具の温度が高い場合。	約5秒待ってから再度設定するか、モードキーを押して解除して、再度設定してください。	35・37
マルチグリル使用時に庫内の温度が高い場合など。	しばらく(約5~10分)待ってから再度設定するか、オートメニューの場合は、調理モードの「焼く」を使用してください。	45 49~80
点火時に鍋などを置いていない場合など。	鍋などをのせてから、再度点火してください。	19
点火時にマルチグリル専用容器を置いていない場合など。	マルチグリル専用容器を置いてから、再度点火してください。	20
調理油の過熱、焦げつき、消し忘れによる過熱、空焼きなど。	点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」に戻してください。 よくあるご質問 「コンロ」「コンロ使用時に…」 ①調理中に消火する⑤鍋底の焦げつきがきつい を確認してください。 調理油過熱防止装置がはたらいて消火した場合は、温度センサーが高温のため、点火しても消火する場合があります。冷めるのを待ってから再度点火してください。	18・104 105
マルチグリルの空焼き、消し忘れ、調理物が少ない場合、連続して使用した場合など。	消火してすぐ(マルチグリル過熱防止センサーが高温のままの状態)は、点火してもすぐに消火します。 しばらく(約5~10分)待ってから再度点火してください。	20・45 107
点火後に鍋などを上げた状態が約1分続いた場合など。	鍋などをのせてから、再度点火してください。	19
点火後にマルチグリルとびらを開けた状態が約30秒続いた場合など。	プレートパン／ふたをしたキャセロールを置いてからマルチグリルとびらを閉めて、再度点火してください。	20
ガス栓が閉まっている、煮こぼれによる炎口つまり、煮こぼれによる点火プラグの汚れ、着火不良など。	点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」に戻してください。 ガス栓が閉まっていると着火しません。 点火／消火ボタンを押し、「点火の状態」にしてください。 また、バーナーキャップ、点火プラグなどが汚れていると、着火しない場合がありますのでお手入れしてください。 コンロを続けて使用する場合は、再度点火してください。 マルチグリルを続けて使用する場合、しばらく(約5~10分)待ってから再度点火してください。	90
炎のふき消え、煮こぼれした場合など。	オートメニュー、調理モード(低温調理)については各モードのページを参照して、再度調理してください。	18 49~80 90



ブザー報知とお知らせ表示

※A：カスタマイズで音声なしに設定している場合は、ブザー音が異なります。

※B：お知らせ表示は、電源を切る、オートパワーオフ、各コンロ/マルチグリルの消火操作のいずれかで消えます。

また、表示が消えたあとでも直前のお知らせ表示を確認することができます。

各種設定の変更(カスタマイズ機能)(82~84ページ)を参照してください。

ブザー音※A	お知らせ表示 ※B	部 位	表示箇所	内 容
《ピー》 (3回)		左コンロ 右コンロ マルチグリル	左コンロタイマー部 右コンロタイマー部 左操作部液晶表示	メニュー選択間違い、 使用方法間違い
—	 	コンロ、マルチグリル	全タイマー部	感震停止機能の作動
《ピー》 (3回)		左右コンロ 左コンロ 右コンロ マルチグリル	火力表示ランプ 左コンロタイマー部 右コンロタイマー部 左操作部液晶表示	鍋なし検知センサーチェック プレート検知センサーチェック
《ピー》 (3回)		左コンロ 右コンロ 後コンロ マルチグリル コンロ、マルチグリル	左コンロタイマー部 右コンロタイマー部 左コンロタイマー部 左操作部液晶表示 全タイマー部	操作部、温度センサー、 マルチグリル過熱防止センサー、 感震センサー、 ガスコントローラーの故障
		左コンロ 右コンロ 後コンロ マルチグリル コンロ、マルチグリル	左コンロタイマー部 右コンロタイマー部 左コンロタイマー部 左操作部液晶表示 全タイマー部	電子部品の故障

 2パターンの表示が交互に点滅します。

原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
煮るオートモード調理中または、マルチグリル調理中に、調理物の水分が多くったり、量が多い場合、調理途中に具材や調味液を追加した場合、調理中にひんぱんにマルチグリルとびらを開けた場合など。	水分を取り除くか、調理物の量を減らしてから、再度点火してください。	12・37 46
マルチグリル専用容器、メニュー選択を間違えている場合など。	マルチグリル専用容器とメニュー選択が正しいことを確認してから、再度使用してください。	49~80
震度4以上を検知した場合など。	再使用するときは、周囲の安全を確認してから、再使用してください。	18
鍋やマルチグリル専用容器を長時間置いた場合か温度センサーの故障など。	<p>①点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻す。 (お知らせ表示が消えます。)</p> <p>②コンロ上に置いてある鍋などを一旦持ち上げて、温度センサーから離す。</p> <p>上記方法でも使用できない場合は、点検が必要です。 お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルに連絡してください。</p>	19
	<p>①点火／消火キーを押す。(お知らせ表示が消えます。)</p> <p>②マルチグリルとびらを開け閉めする。</p> <p>上記方法でも使用できない場合は、点検が必要です。 お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルに連絡してください。</p>	20
部品が故障しています。	点検が必要です。 使用をやめ、ガス栓を閉め、お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルに連絡してください。	—

上記の処置方法で直らないときは、お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルに連絡してください。

長期間使用しない場合／仕様

長期間使用しない場合

- ・ガス栓を閉め、乾電池を取り出してください。
乾電池を入れたままにすると、乾電池の液漏れにより、機器をいためる原因になります。
- ・機器が冷めていることを確認し、各部の汚れを取り除き、ほこりや異物が入らないようにビニールなどをかけてください。
再度使用される場合は、ビニールなどを完全に取り外し、乾電池を入れてから使用してください。

仕様

60cm幅トッププレートビルトインコンロ

商品コード	トッププレート			ごとく	型式名
	色	材質	表面処理		
GBC4WNGN77(STB)	トリアングルブラック	ガラス	アクアコート	ステンレス	C3S10PWA
GBC4WNGN77(STPS)	プラチナシルバー				
GBC4WNGN77(STGR)	エレガントグレー			グレー	

75cm幅トッププレートビルトインコンロ

商品コード	トッププレート			ごとく	型式名
	色	材質	表面処理		
GBC4WNGN78(STB)	トリアングルブラック	ガラス	アクアコート	ステンレス	C3S11PWA
GBC4WNGN78(STPS)	プラチナシルバー				
GBC4WNGN78(STGR)	エレガントグレー			グレー	

点火方式	連続スパーク点火		
安心・安全機能	全バーナー ・立消え安全装置 ・感震停止機能 ・電源オートパワーオフ機能 ・ロック機能 ・焦げつき自動消火機能	コンロバーナー ・調理油過熱防止装置 ・コンロ消し忘れ消火機能	マルチグリルバーナー ・マルチグリル消し忘れ消火機能 ・マルチグリル過熱防止センサー ・プレート検知機能 ・プレート検知センサーチェック機能
お知らせ機能	全バーナー ・音声お知らせ機能	コンロバーナー ・お知らせサイン ・強火切替お知らせブザー	マルチグリルバーナー ・マルチグリル再点火お知らせ機能 ・マルチグリル取り出し忘れお知らせ機能
付属品	・取扱説明書(保証書付) ・スタートガイド ・キャセロールL	・工事説明書 ・マルチグリルアクリガイド ・燻製網	・マルチグリルクッキングブック ・フレートパンL ・アルカリ乾電池(単1形:2個)
外形寸法	高さ271mm×幅596mm×奥行492mm (トッププレート幅590mm)	高さ271mm×幅596mm×奥行492mm (トッププレート幅735mm)	お問い合わせ先一覧
質量	26kg(本体)、2kg(キャセロール)	27kg(本体)、2kg(キャセロール)	

使用ガス 使用ガスグループ	ガス消費量(kW)				ガス接続口
	左右コンロ	後コンロ	グリル	全点火時	
都市ガス用(13A)	4.20 {3,610kcal/h}	1.28 {1,100kcal/h}	2.33 {2,000kcal/h}	10.7 {9,200kcal/h}	Rc1/2

※本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますご了承ください。

アフターサービス／廃棄時のお願い

アフターサービス

◎保証について

- 取扱説明書の118ページが保証書になっています。
- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間、一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されると、無料修理期間内であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルにお問い合わせください。修理によって性能が維持できる場合は、有料修理いたします。

◎修理を依頼するときは

- 『よくあるご質問』(101～108ページ)、『ブザー報知とお知らせ表示』(109～112ページ)を調べていただき、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルにお問い合わせください。
- 依頼される際は、次のことをお知らせください。
 - ①商品名：ガスビルトインコンロ
 - ②東邦ガス商品コード：左操作部内ふたに貼付の銘板をご覧ください。(16ページ)
 - ③故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
 - ④ご住所、お名前、電話番号、道順(できるだけ詳しく)

◎補修用性能部品の保有期間

- 補修用性能部品の保有期限は、当製品の製造打ち切り後5年間です。
- 補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。
- ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

◎転居されるときは

- ガスには都市ガス(数種類)およびLPガスの区分があります。
- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルにお問い合わせください。
- この場合、調整、改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- この機器は都市ガス13Aもしくは、LPガス仕様にのみ調整、改造できます。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合があります。

	東邦ガス修理受付ダイヤル  0570-070456	電話受付時間 24時間365日、 修理の訪問予約を承ります
ガス機器修理の お申し込みは	※IP電話をご利用の方は、お近くの東邦ガスへおかけください。	





廃棄時のお願い

お願い

- 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。
もしお客さまで、旧機器の処理をする場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処理を行ってください。
そのままにしておきますと、思わぬ事故の原因になります。

別売部品

・お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルにお問い合わせください。

名 称	形 状	本体価格(税別)	商品番号
波型プレートパンL		¥ 7,500	DP0149
油はねガードL(セット) ・油はねガードL ・油はねガードL用ホルダー ・油はねガードL取扱説明書		¥ 3,200	DP0150
ガラストップコンロ用クリーナー※1	(1本) 	¥ 850	LP0125A
	(6本セット) 	¥ 5,100	LP0125
ステンレス用クリーナー※2	(1本) 	¥ 1,000	LP0127A
	(6本セット) 	¥ 6,000	LP0127
炊飯専用鍋(3合炊き)		¥ 4,200	LP0149
炊飯専用鍋(5合炊き)		¥ 5,200	LP0150
ガード付きグリルとびら		¥ 10,000	DP0156ST

・2019年10月現在の価格です。価格、仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
※上記本体価格には、消費税・配送費は含まれておりません。ご購入の際は別途消費税・配送費が必要となります。

(ご購入時点における消費税率となりますことをあらかじめご了承ください。)

詳しくは、東邦ガス修理受付ダイヤルにお問い合わせください。

※1：トッププレート以外には使用しないでください。

※2：ステンレス製のごとく以外には使用しないでください。

memo

memo

保証書

保証書

品名	ガスビルトインコンロ	GBC4WNGN77(STB)・GBC4WNGN78(STB) GBC4WNGN77(STPS)・GBC4WNGN78(STPS) GBC4WNGN77(STGR)・GBC4WNGN78(STGR)
----	------------	---

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この保証書は、東邦ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。万一故障いたしましたときは、本書をご提示の上、お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。

記

1. 保証期間は、お買い上げ日から1年間とし、本体を対象といたします。
2. 保証期間内でありましても次の場合には有料修理といたします。
 - (1) 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の故障および損傷。
 - (2) 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷。
 - (3) 指定規格以外のガス、電気、または熱媒等をご使用したことに起因する故障および損傷。
 - (4) お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
 - (5) 火災、凍結、塩害、地震、風水害、落雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電流・電圧・周波数・電磁波、犬・猫・ねずみ・鳥・くも・昆虫等の動物の行為、その他天変地異または戦争、暴動等破壊行為による故障および損傷。
 - (6) 器具を調整、改造された場合の故障および損傷。(ただし、当社都合の場合は除く。)
 - (7) 建築躯体の変形等、当製品以外に起因する故障および損傷。
 - (8) 音、振動、塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - (9) 本書のご提示がない場合。
 - (10) 本書にお買い上げ日、販売店名・住所の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (11) 消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。
 - (12) 電気のトラブル等に起因する故障および損傷。

お買い上げ日	年	月	日
--------	---	---	---

販売店名・住所	電話	()
---------	----	-----

保証履行者	東邦ガス株式会社	〒456-8511 名古屋市熱田区桜田町19番18号
保証責任者	株式会社ハーヴィ	〒554-0023 大阪市此花区春日出南3-2-10

お客さまへ

1. この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名・住所が記入捺印してあることを確認してください。
2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
3. 無料修理期間経過後の故障修理などにつきましては取扱説明書をご覧ください。
4. この保証書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
5. 無料修理やアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。

年 月 日	修 理 記 録 (修 理 内 容)	サ ー ビ ス 員 ㊞


修理を依頼される前に

点火しないとき… 下記の部品が汚れていませんか？

立消え安全装置

バーナーキャップ

点火プラグ



バーナーキャップ

水洗い後、水気や汚れをふき取ってください。

立消え安全装置、点火プラグ

煮こぼれなどの汚れをふき取ってください。

水分は確実にふき取ってください。

※詳しくは、「お手入れ」(90ページ)を参照してください。



長年ご使用のガス機器の点検をぜひ！

- ・ときどきガスくさい。
- ・焦げくさいにおいがする。
- ・キー やボタンの操作が不確実。
- ・コンロ部、グリル部が点火しにくい。
- ・その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、ガス栓を閉め、故障や事故防止のため、必ず販売店に点検、修理を相談してください。