TOHO GAS


家庭用

取扱説明書

保証書付

システムキッチン用くビルトインコンロ>

型式	型式の呼び
RBC3WNGN3-L (SVCGS)	RB21W14SR-L
RBC3WNGN3-L (SVCGB)	ND2 VV 43N-L
RBC3WNGN3-R (SVCGS)	RB21W14SR-R
RBC3WNGN3-R (SVCGB)	NDZ VV 43K-K



このたびは両面焼グリル付ガスビルトインコンロを お買い上げいただきまして、ありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、 安全に正しくお使いください。
- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が縮まります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- ●この取扱説明書の他に設置説明書があります。 機器の移設、取り替え、修理の際に必要となりますので、 取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 またはもよりの東邦ガス営業所に連絡して再購入して ください。
- ●炊飯機能でより上手に炊飯できるように別売で炊飯専 用鍋があります。

こんなときも あわてないで

- 火がつかない
- 火が小さくなった
- 火が消えた

Si センサーコンロの 安全機能がはたらい ています

Se 全口センサー搭載 センサーコンロ

詳しくは 56 ページをご覧ください

なるほど 🎉 安心 Si センサーコンロ


温度を見守る温度センサーで、 安心便利機能を充実させた新しいコンロです。

一つ 万一の消し忘れや 調理油の過熱を未然に防止

- **治** 鍋底が高温になると 自動的に弱火になる安全設計

煮ものなどで焦げついた場合 初期段階で白動消火

◇温度センサーのはたらき



時間 ▶

①通常時


温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりも のなど比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをした ときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火 を消したりします。

②あぶり・高温炒めモード設定時

あぶり・高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかな くなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる 機能です。

あぶり・高温炒めモードを使用した場合でも、鍋の異常過熱を 防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消し たりします。あぶり・高温炒めモードに設定してから最長30 分で自動で火を消します。

設定中は、焦げつき消火機能や調理油過熱防止機能、鍋なし 検知機能ははたらきません。





お問い合わせの多い項目です

詳しくは「塗 56ページ

1 火がつかない

- 鍋を置いてください。
- 乾電池を確認してください。
- 2 勝手に 火が小さくなったり、 火が消えたりする
 - Si センサーコンロの安全機能が はたらいています。
- B あぶり・高温炒めモードに 設定したのに、勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする
 - すべての安全機能が解除された わけではありません。

⚠ 警告



■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



もくじ

各	部のなまえ (コンロ)	3
各	部のなまえ (グリル・その他)	5
便	利機能で楽しく調理	7
安:	全なご利用のために	
安	全上のご注意 (必ずお守りください)	8
安	全上のご注意 (使用編)	9
安	全上のご注意 (設置編)	15
_		
<u>こ</u> (のコンロについて	
知]っておいていただきたいこと …	16
	1全機能	17
各	·種設定の変更 ·······	19
毎	日の使いかた	
	基本の操作	21
	揚げものをする	23
	コンロタイマーを使う	25
クロ	炒めもの・いりものをする	27
	お湯をわかす	29
	お湯をわかす ごはんを炊く	
	ごはんを炊く	31
 グリ	ごはんを炊く 取り扱いと準備	31 35
グリル	ごはんを炊く	31 35 37

長くご利用いただくために

日常点検とお手入れの道具 43
部品の取り付けと取りはずし 45
お手入れのしかた (コンロ) 47
お手入れのしかた (グリル) 49
乾電池を交換する 50
よくあるご質問 (Q&A) ······ 51
ブザーが鳴って、こんな表示が出たら 57
交換部品・別売品のご紹介 59
長期間使用しない場合/仕様 60
アフターサービス/廃棄時のお願い61
保証書

各部のなまえ(コンロ)


型式により材質が異なります。


型式	チャオバーナー	バーナーキャップ 排気ロカバー	ごとく
RBC3WNGN3-L (SVCGS)	左	〈バーナーキャップ〉 ステンレス	ステンレス
RBC3WNGN3-R (SVCGS)	右	〈排気□カバー〉 メッキ加工	X)
RBC3WNGN3-L (SVCGB)	左	ホーロー加工	ホーロー加工
RBC3WNGN3-R (SVCGB)	右		

型式 RBC3WNGN3-L (SVCGS)・RBC3WNGN3-R (SVCGS) のごとくおよびバーナーキャップ上部の材質として、ステンレスを採用しています。

- ●ステンレスは、その美しさに加えてさびや腐食に対し優れた特性を備えていますが、反面、炎で熱せられると変色し、色調が変化する特性も持っています。
- ●コンロをご使用になると、ごとく、バーナーキャップ上部とも変色しますが、これは異常ではありません。
- この変色は別売のステンレス専用クリーナーでお手入れいただくことにより、きれいにすることができます。 □ 47・48・59 ページ (ただし、高温となるごとくの先端部分などは変色が残ります。 また、コンロをご使用になると再度変色します。)


コンロ操作部








あぶり・高温炒め 温度設定 スイッチ・ランプ スイッチ・ランプ

各部のなまえ (グリル・その他)









便利機能で楽しく調理

便利機能を上手に使って、楽しく調理しましょう。

揚げものをするとき ③ 23、- ,	温度設定モード温度設定 焼きギョーザ お好み焼き にも使えます
煮もの、ゆでものを するとき ③ 25~	コンロタイマーモード 中 十 ゆでたまご にも便利
炒めもの、いりもの、 あぶりものを するとき ③ 27~ 27~ 27~ 27~ 27~ 27~ 27~ 27~ 27~ 27~	あぶり・高温炒めモード ぎんなん ごまを いるときにも
お湯をわかすとき ③ 29~ 3	湯わかしモード メニュー 紅茶の 湯わかしに…
ごはん炊くとき ③ 33~->	ごはんモード メニュー 選 択
グリルを使うとき ③ 39~->	オートメニューモード 切身 干物を 焼くときにも

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です









この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

ガス漏れに気づいたら




- ■絶対に火をつけない
- ■電気器具(換気扇など)のスイッチの入 / 切をしない
- ■電源プラグの抜き差しをしない
- ■周辺で電話を使用しない 炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



■すぐに使用を中止する

- ①火を消す。
- ②ガス栓(ねじガス栓)を閉める。
- ③窓や戸を開けガスを外へ出す。
- ④外に出て、もよりの東邦ガスに連絡する。





安全上のご注意(使用編)

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

コンロには



- ■コンロをおおうような大きな鉄板やなべは使用しない
- ■アルミはく製しる受け、省エネごとく などの補助具は使用しない

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。

■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、 機器の異常過熱のおそれがあります。





トッププレート(ガラス製)には

- ■衝撃を加えない
- ■上にのらない

トッププレートにひびが入り、けがなどの思わぬ事故の原因になります。万一ガラスにひびが入ったり、割れた場合は絶対に触らず、すぐにお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所にご相談ください。





焼網



■あぶり・高温炒めモードで揚げもの調理をしない 調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。



- ■排気口にはふきんやものをのせたり、アルミはくなどでふさがない。
- ■**排気口のまわりにはものを置かない** 異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、 機器焼損の原因になります。



ガスコンロの近くには



- ■爆発のおそれがあるものを置かない 圧力が上がり、爆発のおそれがあります。
 - ■スプレー缶
 - カセットコンロ用ボンベなど
- ■引火しやすいものを使用しない 火災の原因になります。
 - ■スプレー・ガソリン・ベンジンなど
- ■燃えやすいものを置かない 火災の原因になります。
 - 機器の上方に調味料ラックなど
 - ●ペットボトル・プラスチック類
 - ふきんやタオル・調理油など

使用中には



- ■機器から離れない
- ■就寝・外出をしない
 - ●調理中のものが異常過熱し、 火災の原因になります。特に 揚げものをしているときは注 意してください。
 - グリルを消し忘れると、調理 中のものに火がつくことがあ りますので注意してください。
 - ●調理物(魚など)の種類によっては、グリル過熱防止センサーやグリルタイマーが作動する前に発火するおそれがあります。
 - 電話や来客の場合は必ず火を 消してください。

揚げもの調理の際には



■冷凍食材をなべの底面中央に密着させた状態で揚げ ものをしない

なべの底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着 した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーがなべ底の温 度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。



冷凍食材をなべの底面中央(温度センサーの接触位置)に密着させない

■複数回使った調理油で揚げものをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。

■揚げ過ぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してください。長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。

■揚げものは食材全体がつかるまで調理油(必ず 200ml 以上)を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。

特にフライパンなどの底が広いなべで揚げものをする際は、食材全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。



グリルは



油

■グリル石やグリルシート、 アルミはくなどをグリル皿に 使用しない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や、 機器損傷の原因になります。

■脂が多く出る調理時はグリル 皿、グリル焼網にアルミはく を敷かない

アルミはくの上に脂がたまり、過熱され、発火するおそれがあります。

■グリルとびらに魚などをはさ みこまない

魚などが燃えたり、ワークトップを 焦がしたり、機器の上部が過熱され、 やけどのおそれがあります。

- ■グリル庫内に食品くずやふきんなどがないことを確認する
 - ■グリル皿や下火カバーなどにたまった脂、グリル焼網についた皮や食材はご使用のつど取り除く

食品くずやふきん・脂が燃えて、発 火や火災・やけどのおそれがありま す。



■コンロ使用中は身体や衣服が 炎に近づかないように注意する

衣服に炎が移ってやけどのおそれ があります。

また、温度センサーがはたらいて 炎が自動的に大きくなったり、風 で炎があおられてなべ底からあふ れ、衣服に移ることがありますの で、注意してください。

使用後は



- ■点火/消火スイッチを押して、 火が消えたことを確認する
- ■ガス栓 (ねじガス栓) を閉める 消し忘れによる火災の原因になり ます。特にグリルは消し忘れをし やすいので、必ず火が消えたこと を確認してください。

異常時は



■火を消し、ガス栓 (ねじガス栓)を閉める

地震、火災、異常な燃焼・臭気・ 異常音を感じたときは、すぐに使 用を中止してください。

○ 51~58√√√を確認し、必要に応じてお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所にご連絡ください。

安全上のご注意(使用編)

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

使用中、使用後は



■操作部・グリルとびら取っ手以外は触らない

接触禁止

- やけどのおそれがあります。 グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートは熱くなります。 また、ビルトインオーブンを設置している場合、コンロやグリルを使用していなくてもオーブン を使用すると、トッププレートや排気□カバーが熱くなります。触らないよう注意してください。
- ●コンロバーナーの炎や輻射の熱により、操作部周囲 の上側の金属が熱くなっています。冷めるまで触ら ないよう注意してください。





■**グリルとびらに水や洗剤をかけない** ガラスが割れてけがのおそれがあります。



■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをする と、火災や機器焼損の原因になります。



■コンロには石焼いもつぼなどの空 焼きをする調理具は使用しない

異常過熱による機器損傷の 原因になります。





■片手なべや小径なべ、へこんだ底・ 丸い底・滑りやすい底のなべは不 安定な状態で使用しない

なべが傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。なべの取っ手はごとくのツメと同じ向きに置いて機器手前にはみ出さないようにし、中華なべなどの丸底なべは取っ手を持って調理するなど、安定した「状態で使用してください。



取っ手とごとくのツメ の方向を合わせる



■軽いなべは調理物を含めて 300 g 以上で調理する

軽いなべや取っ手が重い片手なべは、温度センサーによって押し上げられて倒れ、やけどのおそれがあります。調理中にふたを取ったり、水分の蒸発などで軽くなってもなべが傾くことがありますので、取っ手を持って安定した状態で使用してください。



■幼いお子様だけで触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。



■機器に風を当てない

扇風機やエアコンなどの風が当たると安全機能が正しくはたらかず、機器損傷や誤作動の原因になります。





■点火するときや使用中は バーナー付近に顔を近づ けたり、グリルとびらを 開けてのぞき込まない

炎や熱で顔をやけどするおそれ があります。

排気口には



- ■手や顔などを近づけない
- ■なべの取っ手を排気口に向け ない

高温の排気が出ます。やけどに注意してください。


なべの取っ手が過熱され、取っ手を焼 損する原因になります。



■天面の操作部、表示部には次のようなことはしない

- ●手をつく
- 熱いなべやフライパンなどを置く
- ●調味料や菜ばしなどのものを置く
- ●水や洗剤をかける

けがや機器損傷、誤作動の原因に なります。





■グリル操作部やグリルとびらには強い力を加えない

手で押さえたり、ぶら下がるとけがや機器損傷、誤作動の原因 になります。

■グリル操作部には水や洗剤を直接かけない 誤作動の原因になります。



■使用中は必ず換気扇を回すか、窓を開ける

- ●換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- ●下記の場合は、換気扇を回さずに窓を開ける。
 - ・屋内設置で自然排気式給湯器を使用している場合
 - ・屋内設置でふろがまを使用している場合 換気扇を回すと、排気が逆流して一酸化炭素中毒のおそれが あります。

点火しない場合は



■点火 / 消火スイッチを押して、消灯し、 周囲のガスがなくなってから再度点火する

すぐ点火操作をすると周囲のガスに引火して、衣服に燃え移ったり、やけどのおそれがあります。



■やかんやなべの大きさに合わせて火力調節する

火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどの おそれがあります。

温度センサーは



■強いショックや力を加えたり傷をつけない

変形や傾きにより温度センサーが正しくはたらかなくなり、 調理油が発火するおそれがあります。また、鍋なし検知機能の 誤作動の原因にもなります。





■お手入れは汚れたらそのつど行い、上下にスムーズに動くことを確認する

- ●動きが悪いとなべなどが傾き、お湯などがこぼれ、やけどのおそれがあります。
- ●途中消火や鍋なし検知機能の誤作動の原因になります。
- ●スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。



上のご注意(使用編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

機器の点検・お手入れ・まわりのお掃除の際は



■機器が冷めていることを確認する

調理後は、高温のため触れると、やけどのおそれがあります。

■ガス栓(ねじガス栓)を閉める

誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。

- **■ロックをして、電源スイッチを切る ☞** 22ページ 不用意な点火を防ぎます。
- ■必ず手袋をする

手袋をしないとけがのおそれがあります。

- ■バーナーキャップに煮こぼれがかかったときは、必ずお手入れする
- ■バーナーキャップを水洗いしたときは、水気を十分ふき取ってから取り付ける 炎口がぬれたまま使用すると点火しなかったり、異常燃焼の原因になります。

グリルは



■魚などの調理物を取り出すときなどは手や腕をグリルとびらやガラスに 触れない

接触禁止

グリルとびらはいっぱいまで水平に引き出してください。

やけどのおそれがあります。

■魚などの調理物を焼き過ぎない

魚などの調理物に火がつき火災の原因になります。 グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、


- ① 点火 / 消火スイッチを押してグリルの火を消す。
- ② 調理物の炎が消え、グリル庫内が冷めるまでグリルとびらを 開けない。
- ③ 消火後、点検を依頼する。

■グリルとびらを開けたまま使用しない

グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり 閉めたりすると、ワークトップを焦がしたり、機器の上部が 過熱され、やけどのおそれがあります。

■グリル皿には水を入れない

この機器はグリル皿に水を入れる必要がないタイプです。 水を入れないでご使用ください。 水が高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。






■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

- 焼き具合を見ながら、火力調節してください。
- ●脂に引火して、排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因になります。
- ■異なる食材(焼き上げの早い食材、遅い食材)を同時に焼くときは注意する 焦げたり、発火するおそれがあります。
- ■グリル皿はゆっくり水平に出し入れし、ていねいに持ち運ぶ
 - ●グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと、途中で止まらず落下し、やけどや損傷のお それがあります。 🖼 35ベージ
 - ●グリル皿にたまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

お願い

機器のご使用は

- ●使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- ●火力を弱火にしたときやグリルは、消し忘れに注意してください。
- ガス栓(ねじガス栓)を操作して火を消さないでください。 やけどや思わぬ事故の原因になります。
- ●使うバーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。
- ●トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器、卓上型 IH クッキングヒーター など電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。磁力線により機器が 故障する原因になります。
- ●空気が流れるようにワークトップ下面(パッキンなどを含む)と、本体上面とのすき間を化粧板などでふさがないでください。不完全燃焼の原因になります。



コンロのご使用は

- ●調理中に鍋をのせかえるときは、いったん火を消してください。
- ●煮こぼれに注意し、火力調節してください。 煮こぼれすると機器内部が汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれ が焼きついたりして、機器を傷めるおそれがあります。
- 熱くなった鍋などをトッププレートのコンロ操作部やラベルの上に直接置かないでください。 ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

突沸現象について

● カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり温めたり するときは、突沸に注意してください。



突沸現象とは?

突沸現象とは、突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を 温めるときにささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。 この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが、 機器損傷のおそれがあります。

予防方法 - -

- ●カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜながら加熱してください。(強火で急に加熱しない)
- ●熱い汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- ●鍋の大きさにあった火力で加熱してください。

安全上のご注意(設置編)

҈≜告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。



■機器の設置や移動・分解・修理・改造は絶対に行わない


- ●一酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。
- ●専門の技術・資格が必要ですので、機器の設置・移動・取りはずし・買い替えの際には 必ずお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所にご連絡ください。
- ※ 詳しくは、設置説明書を参照してください。



■供給ガスと銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)が 一致していることを確認する

- ●供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素 中毒になったり、爆発着火でやけどのおそれがあります。
- ●銘板は機器内左後方側面と前面の電池ケースふた裏面に貼ってあります。供給ガスの種類がわからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所にお問い合わせください。
- ●転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

〈例〉銘板(12 A・13 Aの場合)





■可燃物との距離を確実に離す


火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。 以下の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。

●可燃性の壁(ステンレスやタイルを貼った可燃性の

壁も含む)との距離を右図のようにとれない場合 防熱板はお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス

営業所にお問い合わせください。 ■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物と

■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物と の距離を確実に離す



知っておいていただきたいこと

温度センサーについて

●温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

■温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは使用しない ●温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因にな ●中華鍋用補助ごとくを使用すると、温度センサーが鍋底に密着しない原因になります。 鍋と材料 底が丸い 鍋底が さび・汚れ の重量が ステンレス 3mm以上の凹 異物が付着 300g未満 中華鍋 凸凹 中華鍋用補助ごと ■耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくいもの、 底が浅く広い鍋での 油調理はしない 油の温度が上がりやすく発火する おそれがあります。 耐熱ガラス容器 十鍋 底が浅く広い鍋

鍋の選びかた

ごはんモードに適した鍋については、宝 32ページをご覧ください。

鍋の種類		●揚げもの調理 (油の量200ml以上) ●炒めもの調理		●温度設定モード 揚げもの調理 (油の量 500ml ~ 1L)	●湯わかしモード (水の量 500ml ~ 2L)
鍋 フライパン	材質: アルミ、銅 鉄、ホーロー	0	0	0	0
	材質: ステンレス 厚 手	0	0	0	0
	※ 薄 手	×	0	×	0
中華鍋	材質: アルミ、銅、鉄	0	0	0	
	材質: ステンレス (底が平らな 手	0	0	0	
	もの) ※ 薄手	×	0	×	
無水鍋 多層鍋		0	0	×	0
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力鍋		×	(ただし、火が消える場合があります)	×	×
やかん		_	0	_	0

※厚手: 2.5mm 以上

薄手: 2.5mm 未満

: 適しています : 適していません(温度を正しく検知できません。)

お願い。

中華鍋を使うときは

- ●必ず取っ手を持って調理してください。
- ●鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- ●中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。

安全機能

■調理油の過熱を未然に防止

調理油過熱防止機能

(チャオバーナー) (標準バーナー

調理油が過熱されると、自動で火力調節し発火を防ぎます。 この状態が約30分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇 が続くと、自動で火を消します。





■炎が消えるとガスを自動でストップ

立消え安全装置

(チャオバーナー) (標準バーナー)

グリル

煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。





■万一消し忘れても一定時間で自動消火

コンロ消し忘れ消火機能

(チャオバーナー) (標準バーナー)

コンロバーナーは点火後、約2時間で自動で火を消します。

コンロ消し忘れ消火機能の時間は変更することができます。 2 19 🛶



グリル消し忘れ消火機能

グリル

点火するとタイマーが作動します。 最長 15 分で火を消します。 38 ページ



■煮ものなどで焦げついた場合、初期段階で自動消火

焦げつき消火機能

(チャオバーナー) (標準バーナー

煮もの調理などで鍋底が焦げつくと、自動で火を消します。 鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。 =

※鍋底にこんぶや竹皮などを敷いた調理では焦げつき消火機能が正常にはたらかないことがあります。





■そで□への引火を未然に防止


鍋なし検知機能

(チャオバーナー) (標準バーナー

コンロの温度センサーには、鍋の有無を判断する検知機能を搭載しています。鍋を置いていないと点火しません。

また、調理中に鍋やフライパンを持ち上げると弱火になります。 弱火の状態が約1分続くと自動で火を消します。

あぶり・高温炒めスイッチを3秒以上長押しすると、鍋なし検知機能を一時的に解除できます。鍋を持ち上げる炒めものや高温になるいりもの料理、鍋を使わないあぶりもの調理の場合に使用します。



■地震のときにも自動消火

感震停止機能

(チャオバーナー) (標準バーナー)

機器本体が震度約4以上の揺れを検知すると、コンロ・グリルとも自動で火を消します。 感震停止機能は解除「瓜子」にすることができます。 20 <->

▋誤ってスイッチが押されるのを防止

ロック機能

(チャオバーナー) (標準バーナー)

グリル

幼いお子様のいたずらや誤ってスイッチを押しても、作動しない ようにロックすることができます。ロックスイッチを3秒以上長 押しすると、電源スイッチ以外の操作スイッチをすべてロックで きます。





電源スイッチを「切」にしてもロック解除操作をするまでロック 状態を記憶しています。 ② 22~ジ

■点火時の炎あふれを防止

中火点火機能

(チャオバーナー)

点火時の炎あふれをおさえるために、中火で点火します。 21~->

■グリル庫内が過熱すると自動消火

グリル過熱防止センサー

グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に 高くなった場合に自動で火を消します。



電源スイッチを切り忘れても自動的に電源をオフ

電源オートオフ機能

(チャオバーナー) (標準バーナー)

グリル

調理終了後、電源スイッチを切り忘れても、3 分後に自動で電源を切ります。 電源オートオフ機能の時間は変更することができます。 🛐 19 🦡



|鍋底が高温になると自動で弱火になり、異常過熱を防止

高温自動温度調節機能

(チャオバーナー) (標準バーナー)

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きを したときに強火・弱火と自動で火力調節し、鍋の異常過熱を防止します。 この状態が約30分続いた場合、または弱火状態でもセンサー温度がさらに 上昇した場合は、自動で火を消します。最初に弱火になったとき、ブザー が「ピピッ」と1回鳴ってお知らせします。調理に支障があるときは、 あぶり・高温炒めモード(チャオバーナー)をお使いください。 🖙 27🗝



各種設定の変更


以下の機能の設定を変更することができます

- ●電源オートオフ機能時間……購入時は3分に設定されています。
- ●コンロ消し忘れ消火機能時間……購入時は2時間「--」に設定されています。
- ●湯わかしモードお知らせ時間……お知らせ時間が早く感じたり遅く感じたりする場合、1~5の5段階にお知らせのタイミングを設定することができます。 購入時は「⅓」に設定されています。
- ・感震停止機能の解除「 $_{\mathbf{0}}$ ト」または設定「 $_{\mathbf{0}}$ 内」……お住まいの環境によって感震停止機能がはたらく場合があります。あまり頻繁に感震停止機能がはたらく場合は、解除「 $_{\mathbf{0}}$ ト」できます。 購入時は設定「 $_{\mathbf{0}}$ 内」に設定されています。

-【共诵操作】-

各種設定を変更する前に行ってください。

- 1 電源を入れる
- ② 焼き加減スイッチとグリルタイマーセットスイッチ [+] を同時に押す
 ブザーが鳴るまで 3 秒以上押し続けます。
 グリルタイマー表示部に「・」、コンロタイマー表示部に「・・」が表示されます。



※2の操作後、15秒以内に以下の操作を行ってください。

電源オートオフ機能時間の変更

(チャオバーナー) (標準バーナー) グリル

1 共通操作

2 後、グリルタイマーセットスイッチ [+/-] を押す。

1~5分の間で、1分刻みで設定できます。 15秒後に表示が消え、変更を確定します。



押す

コンロ消し忘れ消火機能時間の変更

(チャオバーナー) (標準バーナー

1 共通操作 2 後、コンロタイマーセットスイッチ [+/-] を押す。 タイマ-

30~90分の間で10分刻み、および2時間に設定できます。

- ・[+] スイッチ押し: 最長2時間「**--**」
- [一] スイッチ押し: 最短 30 分「**30**」 15 秒後に表示が消え、変更を確定します。

お知らせ

●チャオバーナーと標準バーナーが同じ設定時間になります。バーナーごとには設定できません。




湯わかしモードお知らせ時間の変更

(標準バーナー

★ 1 共通操作 2 後、メニュー選択スイッチを1回押す。


コンロタイマー表示部に「引が表示されます。



2 コンロタイマーセットスイッチ [+/-]を押す。

コンロ表示部	1	2	3	4	5
設定内容		お知らせを N場合	↔ 標準 (初期設定		お知らせを ハ場合

15 秒後に表示が消え、変更を確定します。




お願い。


- ◆やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お知らせ時間が異なります。そのため、お使いに なる鍋などによっては、極端にお知らせ時間が早くなりすぎたり、遅くなりすぎたりする場合 があります。設定を変更する場合は、2または4から設定してください。それでもなお、早く したい場合や遅くしたい場合は、1または5に設定してお使いください。
- ●同じやかん(鍋)を使用しても水の量によってお知らせ時間が異なる場合があります。

感震停止機能の解除「ゐト」または設定「ゐゐ」

- 1 共通操作●②後、メニュー選択スイッチを2回押す。 コンロタイマー表示部に「ロカ」が表示されます。
- 2 コンロタイマーセットスイッチ [+/-]を押す。

 $\lceil \mathbf{n} \mathbf{n} \rceil \rightarrow \lceil \mathbf{n} \mathbf{E} \rceil \rightarrow \lceil \mathbf{n} \mathbf{n} \rceil \cdots$ に切り替わります。 15 秒後に表示が消え、変更を確定します。






<u> ワンポイント</u>

リセット機能

購入時の設定に戻す機能です。

- ①電源を入れる
- ②焼き加減スイッチとグリルタイ マーセットスイッチ[一]を同時 に押す

ブザーが鳴るまで5秒以上押し続けます。






基本の操作(コンロの使いかた)

備 進

- ●パネルや操作部の表面に透明の保護シートが貼られている場合は、 ご使用前にはがしてください。
- ●グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確認して、すべて取り 除いてください。







- **1**. ごとくの中央に鍋を置く

弱火 〇〇〇〇〇 強火

- 鍋を置いていないと点火しません。
- 鍋を置いても温度センサーが 5mm ほど押されないと点火しません。

2. 電源スイッチ









※図は左コンロがチャオバーナーの機器で説明しています。



鍋を置いて 点火する






O O 湯わかし ごはん




●点火/消火スイッチで点火する。



お知らせ)

- ●鍋を置いていないと点火しません。 「ピピピッ」とお知らせします。
- ・点火すると、標準バーナーは弱火側から 5番目が点灯します。またチャオバーナー は弱火側から4番目が点灯します。 (中火点火機能) (中火点火機能) (中火点火機能)

●火力調節スイッチを押し、鍋の大きさに 応じた火力にする。




●押すたびに、ランプの点灯が移動します。

ワンポイント

- 炒めもの、いりもの、あぶりものをするときは27√-ジ
- ●揚げものをするときはご 23ページ




● 不用意な点火を防ぐには(ロック)…電源を入れ、消火していることを確認してください。 幼いお子様のいたずらや誤操作を防ぐため、操作スイッチをロックすることができます。 電源スイッチを「切」にしてもロック解除操作をするまでロック状態を記憶しています。








●点火/消火スイッチで火を消す。



4 電源を切る




●電源スイッチを押す。



り ガス栓 (ねじガス栓) を 閉める

■調理が終わったら、ガス栓(ねじガス栓) を閉める。




お願い。

●必ず火が消えたことを確認してください。



揚げものをする(温度設定モード)

●油の温度を保ちながら、揚げものを調理できます。




※図は左コンロがチャオバーナーの機器で説明しています。



温度設定する



●最初は 180℃に設定されます。



●押すたびに、次のように切り替わります。



お願い

- ●温度設定モードを使う場合、調理に適した油の量は 500ml ~ 1L です。 ●温度設定モードを使わない場合は、必ず200ml 以上の調理油で行ってください。




設定温度は調理中でも変更できます。





●点火/消火スイッチで点火する。



【チャオバーナー】



ワンポイント

場げもの調理以外の火加減が難しい焼きもの調理も簡単に作れます。

設定温度の目安


とりのから揚げ、ホットケーキ、ハンバーグ	160℃
天ぷら、コロッケ、焼きギョーザ、お好み焼き	180℃
クルトン、かきもち揚げ	200℃

● 鍋の種類・材質や厚さ、油の量などにより、 設定した温度と異なる場合があります。

温度設定は、天ぷら用鉄鍋での揚げもの調理時の油の温度で、設定しています。

■温度設定スイッチを押し、「180℃」の温度設定ランプを点灯させ、そのまま約3秒押し続けることで、10℃刻みの設定ができます。








3 調理する




●設定温度になると、ブザーでお知らせします。調理をはじめてください。




お知らせ)


● 調理中は自動で強火・弱火を繰り返して、 設定温度を保ちます。



●調理中に火が消えた場合は、設定温度が取り 消されます。再度操作 から行ってください。

4 火を消す






お願い。

●必ず火が消えたことを確認してください。



ンロタイマーを使う

- ●設定時間がくるとお知らせし、自動で火を消します。
- ●めんをゆでたり、あともう少し煮込みたいときの消し忘れ防止に便利です。



※図は左コンロがチャオバーナーの機器で説明しています。




時間設定する





- ●コンロタイマーセットスイッチ [+/-] を押す。
- ●最初は「↓」(1分)が表示されます。



- ●1~90分(1分刻み)で設定できます。
- ●押し続けると1~10分までは5分刻み、 10~90分までは10分刻みで設定できます。



- ●設定時間は調理中でも変更できます。●取り消すときは、[-] スイッチを押し、 コンロタイマーランプと「'」が消えた ことを確認してください。






●点火/消火スイッチで点火する。




●点火すると自動でコンロタイマーが スタートします。










4

設定時間がくると、自動で火が消える





●設定時間がくると、ブザーでお知らせします。点滅(オレンジ)



10 秒後に「🗓」が消える

5 消灯する






お知らせ


●点火/消火スイッチを押さなくても 1分後、自動で消灯します。



炒めもの・いりものをする


●あぶり・高温炒めモードを使用すれば、通常よりも高い温度で使用できます。「調理油過熱防止機能」「焦げつき消火機能」「鍋なし検知機能」を一時的に解除します。





1. ごとくの中央 にフライパン を置く





O 3秒押し あぶり 高温炒め

1

160 180 200

(D) 点火 消火 弱火 🗆 🗆 🗆 🗅 強火

6 666

※図は左コンロがチャオバーナーの機器で説明しています。


3 秒以上

1

あぶり・高温炒めスイッチを押す

のいり・高温炒の入1ッナで押9 111~

●ランプが点滅から点灯に変わり、ブザー が鳴るまで3秒以上押す。



お願い。

● 加熱したフライパンなどに少量の調理油しか入れない場合は、油の温度が急激に上がり、発火のおそれがありますので注意してください。

お知らせ)

●あぶり・高温炒めランプが点灯した状態で そのまま点火しなかった場合、30 秒後に 取り消されます。

2 点火する



●点火 / 消火スイッチで点火する。



- ●調理をはじめる。
- ●もう一度、あぶり・高温炒めスイッチを押すと取り消しになります。

お知らせ

●火が消えると、あぶり・高温炒めモードは取り 消されます。


(あぶり・高温炒めモード)【チャオバーナー】

こんなときあぶり・高温炒め ……

- ●急に火が小さくなったり、消えてしまう場合
- ●鍋を振る調理で弱火になると支障がある場合

3 火を消す

●点火/消火スイッチで火を消す。




お願い。

●必ず火が消えたことを確認してください。

ワンポイント

◇温度センサーのはたらき



①通常時

温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

②あぶり・高温炒めモード設定時

あぶり・高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機能です。あぶり・高温炒めモードを使用した場合でも、鍋の異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。あぶり・高温炒めモードに設定してから最長30分で自動で火を消します。

あぶり・高温炒めモード設定中は、焦げつき 消火機能や調理油過熱防止機能、鍋なし検知 機能ははたらきません。

⚠ 警告



■あぶり・高温炒めモードで 揚げもの調理をしない

調理油の温度が高くなり、発火する おそれがあります。



■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



<u>企</u>注 意




■あぶり調理をする場合は温度センサーの真上は避ける

温度センサー上に焼き汁などが滴下して温度センサーが汚れると、なべ底の温度を正しく検知できずに発火や途中消火、機器焼損の原因になります。また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサー故障の原因になります。




お湯をわかす(湯ゎかしモード)


●お湯がわいたらお知らせし、自動で火を消します。



※図は左コンロがチャオバーナーの機器で説明しています。




●湯わかしモードが選択されます。



2 点火する



●点火/消火スイッチで点火する。




【標準バーナー】

お願い。


- ●やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お知らせ時間が異なる場合や、ふきこぼれる場合があります。やけどなどに注意してください。
- ●温度センサーを正しくはたらかせるために、次のことを守ってください。
 - ・ふたを開け閉めしない・水をかき混ぜない ・鍋ややかんを動かさない
 - ・水を追加しない
- 具を入れない
- ・火力を変えない
- ●火力はやかんや鍋の径に合わせて炎があふれないように調節してください。

お知らせ

- ●以下の場合は、100℃になる前に沸とうしたと判断される場合があります。
 - ・一度わかしたお湯(約70℃以上)を再び湯わかしモードでわかしたとき
 - やかんや鍋などの底が汚れていたり、さびていたりするとき
- ●湯わかしモードお知らせ時間を変更することができます。 20ページ




●沸とうすると、ブザーでお知らせします。





●点火/消火スイッチを押して消灯する。



お知らせ

●点火 / 消火スイッチを押さなくても 1 分後、自動で消灯します。




ごはんを炊く(ごはんモード)

おいしく炊くコツ

1 お米は正確にはかる。

180mlの計量カップを使うと便利です。



-すり切り1杯で、 お米1合です。

180mlの計量カップ

2 たっぷりの水で手早くとぐ。

●はじめのとぎ水は、すぐに捨ててください。

ぬかを含んだとぎ水をお米が吸わないようにするためです。

「とぐ → 洗い流す」を数回繰り返します。にごりがうすくなるまで、手早く洗ってください。



手早くとぐ

お知らせ)

● お米のとぎが足りない場合は、におい、黄ばみ、焦げの原因に なります。

1回で炊ける量

ごはん	1~5合
炊きこみごはん	1~4合

お米と水の量の目安

	水の量	
お米の量		ごはん
容量	合数(重量)	C1870
45ml	0.25合(約 38g)	_
90ml	0.5 合(約 75g)	_
180ml	1 合(約150g)	300ml
270ml	1.5 合(約225g)	390ml
360ml	2 合(約300g)	480ml
450ml	2.5 合(約375g)	580ml
540ml	3 合(約450g)	670ml
720ml	4 合(約600g)	930ml
900ml	5 合(約750g)	1130ml

お願い。

- ●水の量は目安です。好みに応じて加減してください。
- ◆炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)にしてください。

お米を水に浸す時間

お米の種類		水に浸す時間		
		春~夏	秋~冬	
	白米	30分以上	60分以上	
	無洗米・発芽玄米	30万以工	0071WT	
歴芽精米 は 75年10月				
6	雑穀米] 60分以上	90分以上	
	古米	00万以上		
	麦ごはん			

ワンポイント

- ●洗米した後、必ず 30 分以上水に 浸してから炊飯してください。
- ・洗米してすぐのお米を炊飯すると ごはんが硬くなります。
- ●一度水に浸したお米は、砕けやすくなります。砕け米が混じったり、お米をとぎ足りない場合はにおい、 黄ばみ、炊飯がうまくできない原因になります。

【標準バーナー】

無洗米を炊くときのコツ


- 1、2 度すすいでください。にごったまま炊飯するとでんぷん質が沈殿し、生炊きの原因になります。
- 十分に水に浸してください。
- 水の量を3%程多くしてください。または無洗米専用計量カップを使ってください。
- よくかき混ぜて気泡をとばしてください。表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。

ごはんモードに適した鍋

おいしく炊くために、ごはんモードに適した鍋を選びましょう。

※炊飯専用かま、炊飯専用鍋も別売しています。

□ 59√-ÿ



炊飯鍋の選びかた

鍋の種類		ごはん	炊飯量・ポイント	
別売の 炊飯専用 かま	RTR-03E		0	白米3合、炊きこみごはん2合
別売の 炊飯専用	RTR-300D1		0	白米3合、炊きこみごはん2合
鍋	RTR-500D		0	 白米5合、炊きこみごはん4合
アルミの鍋		* O	薄手(2mm以下)の場合は焦げつきやすくなります。	
ホーロー、ステンレスの鍋		* O	白米は焦げる場合があります。 薄手(2.5mm 以下)のステンレスの鍋の場合は焦げつきやすく なります。	
土鍋		×	うまく炊けないので使用しないでください。	
ガラス鍋・圧力鍋 多層鍋		×	うまく炊けないので使用しないでください。	

(温度を正しく検知できません。)


※ふたに蒸気穴がない場合や鍋の材質・形状によっては、焦げつきやふきこぼれなど、うまく炊けない場合があります。

このような場合は、別売の炊飯専用かま、炊飯専用鍋をお使いください。 29 59 ベージ




ごはんを炊く(ごはんモード)

●ごはんが炊けたらお知らせし、自動で火を消します。



鍋底の中心に温度センサーが 密着するように置いてくださ い。

2. 電源スイッチ を押す



1. 鍋にふたをし てごとくの 中央に置く




※図は左コンロがチャオバーナーの 機器で説明しています。

2








●押すたびに、次のように切り替わります。




2 点火する




●点火 / 消火スイッチで点火する。





お願い。

●機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わり、燃焼不良となり 炊きムラなどの原因になります。炊飯時は油ガードを取り除いてください。



● 炊飯の途中で、他のスイッチを押さないでください。上手に炊飯できない 場合があります。

- ●取り消すときは、いったん火を消してください。
- ●温め直しはできません。(焦げつくことがあります。)
- ●風が吹きこんでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、うまく炊けません。炎に風が 当たらないようにしてご使用ください。

炊きこみごはんを炊くとき

- ●お米に水分を吸収させるため、調味料は炊く直前に入れてください。
- 具やバター、ケチャップなどの調味料はお米の上にのせて、炊きあがり後に混ぜてください。沈殿するとうまく炊けない場合があります。



炊飯時間の目安…28~37分 (むらし10分を含む)

むらし後は…

ごはんを底からよくほぐしてください。 余分な水分が飛び、ごはんがおいしくなります。

の 炊きあがると自動で火が消え、 むらしがスタート




4 消灯する




●炊きあがるとブザーでお知らせし、むらしが スタートします。

- ●むらし中は 10 分間、火力調節ランプが「弱火」 から「強火」へ移動してお知らせします。
- ●むらしが終了すると、ブザーでお知らせします。



●点火 / 消火スイッチを押して消灯する。



お知らせ


- ごはんをむらし中に標準バーナーの点 火/消火スイッチを押すと、むらし終 了のお知らせブザーが鳴りません。
- ●点火 / 消火スイッチを押さなくても 1 分後、自動で消灯します。



グリルの取り扱いと準備


準備

- ●操作部の表面に透明の保護シートが貼られている場合は、ご使用前にはが してください。
- ●グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確認して、すべて取り除いて



グリルの取り出し


1 グリルとびらをゆっくり水平に引き出す。 いっぱいに引き出すと、いったん止まります。



2 少し持ち上げて本体からはずし、そのまま取り出す。



3 グリルとびらを両手でしっかりと持ち、 ゆっくりと持ち運ぶ。




お知らせ

- グリルとびらを完全に引き出す前に持ち上げると、グリル皿に傷がついて、表面に施されたクリアコートがはがれる原因になります。
- グリルとびらやグリルⅢ受けをはずす場合は 3 49^{x→y}をご覧ください。

グリルを初めて使うときは


1 グリル焼網を取り出す。 下火カバーが取り付けられていない場合 は、取り付けてください。 「多」 45 ページ

2 6~7分間空焼きをする。 部品に付着している加工 油を焼き切ります。 火力は上火「強」・下火 「強」で行ってください。 グリルの操作については コンマンをご覧ください。



お願い

- ●排気□や排気□以外からも煙が出ます が、異常ではありません。
- ●空焼き時に、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。(「♬♪」と「-5」を交互に表示します。)この場合、5分程度待ってから、再度点火操作をしてください。
- 3 ガス栓(ねじガス栓)を閉める。 使用後はガス栓(ねじガス栓)を閉めて ください。




魚を上手に焼くために

1 魚の下ごしらえをする。

- ●冷凍の魚は、しっかり解凍します。
- ●冷蔵の魚は、常温でしばらくおきます。
- ●生魚は水洗いした後、水気をよくふき取ります。
- ●みそ漬けやかす漬けの魚は、「みそ |や「かす |を よくふき取ります。

2 グリル焼網に油を 薄く塗る。

ひと手間かけることで、 くっつきにくくなります。



3 約1~2分間、空焼き(予熱)をする。

魚(食材)がグリル焼網にくっつきにくくなり、焼 きあがり後、取り出しやすくなります。

お願い。

●オートメニューモードで調理する場合は、予熱 はしないでください。

4 魚(食材)を置く。

■印のところが上手に焼けます。

丸身の場合

魚は頭が奥に、尾が手前になるように置くと尾の焦げは少なくなります。


2匹の場合

ワンポイント

- 塩をつけると、身がしまって身くず れしにくくなります。
- さばやいわしなど背の青い魚は脂分 が多いので、多めに塩をして時間を おき、身をしめます。白身魚は、塩 を少なめにふり、時間も短めにしま
- 川魚やいか、えび、貝などは、焼く 直前に塩をふります。
- ●魚の重量の約2%程度の塩をつけま す。身の厚いところには厚く、薄い ところには薄くつけます。
- 尾やひれは特に焦げやすいので、多 めに塩をつけてください。また、アル

ミはくで包んでお くと、焦げかたが 少なくなります。

●包丁目(飾り包丁) を入れると、火の 通りがよくなり、 皮が破れることに よる脂の飛び散り も少なくすること ができます。




包丁目

切身の場合


皮側を上向きに、切身の薄い部分はグリル焼 網の外周部にくるように置くと焦げは少なく なります。

1匹の場合

中央をさけて、 左右どちらかに




左右均等に



手前側

3匹以上の場合






手前側


1~2切の場合

中央をさけて 左右どちらかに



手前側

4切の場合




お知らせ)

●グリル焼網、グリル皿は消耗部品です。ご使用状態や経年変化などにより、グリル焼網は魚がくっ つきやすくなったり、フッ素コートがはがれる場合があります。また、グリル皿はクリアコートの 劣化やはがれにより汚れが落ちにくくなる場合があります。どちらも交換部品(有料)として準備 しておりますので、取り替えの際は、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所にお問 い合わせください。 🖙 59ベージ



手動で調理(マニュアルモード)


●設定時間がくるとお知らせし、自動で火を消します。







●点火/消火スイッチで点火する。



●点火すると自動でグリルタイマーが スタートします。



- ●最初は「¶」(9分)が表示されます。
- ●グリル庫内の温度が高いときは、「6分)が表示されます。


お知らせ

●点火初期は予備加熱のため、強制的に火力強となります。この間に火力変更した場合は、予備加熱終了後に実際の火力が変化します。


2 火力調節する



●火力は4種類設定でき、火力切替スイッチで上火・下火の調節ができます。



●押すたびに、次のように切り替わります。



お願い

●上火と下火の加熱方式が違うので、表と 裏の焼き色が同じにならないことがありま す。焼き色を見ながら、上火・下火の火力 切替をしてください。

お願い

- ●調理物の種類によっては、グリルタイマーやグリル過熱防止センサーがはたらく前に発火するおそれがあります。機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。 例)めざしやうるめなどの小魚、干し物や脂分の多いにしん、塩さば、とり肉など。
- ●焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。
- ●つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。
- ●グリル庫内が高温になるとグリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。 グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。
- グリル皿は急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると変形することがあります。 グリル皿が冷めてからお手入れしてください。



ワンポイント


魚を取り出す

● はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網にくっついた魚がはがし やすくなります。



3 時間設定する





- ●1 分刻みで 1 ~ 15 分(最長)に設定で きます。
- ●グリル庫内の温度が高いときは、設定 時間は 1 ~ 10 分(最長)となります。

ワンポイント

- ●設定時間は調理中でも変更できます。
- 焼き時間の目安は付属のクックブックを ご覧ください。

4

設定時間終了30秒前にお知らせ



30 秒前にブザーでお知らせします。

分から 秒表示に でわる

5 設定時間がくると、 自動で火が消える



● 設定時間がくると、ブザーでお知らせします。 **点滅(オレンジ) 消灯**







10 秒後に **ー 十** が消える

6 消灯する



●点火 / 消火スイッチを押して消灯する。


お知らせ)

●点火/消火スイッチを押さなくても 1分後、自動で消灯します。




自動で調理(ォートメニューモード)

●はじめにオートメニューと焼き加減を選んだら、あとは自動で焼きあげます。




1 オートメニューを 設定する

●姿焼・切身・干物から選ぶ。



●押すたびに、次のように切り替わります。




お知らせ


●グリル庫内の温度が高いときは、オートメニュースイッチを受け付けません。庫内が冷めるまで5分程度待ってから使用してください。

2 焼き加減を設定する ▮▶

●焼き加減を選ぶ。



●押すたびに、次のように切り替わります。



39

お願い。

- ●次の魚にはオートメニューモードを使用しないでください。
 - ・みりん干し ・めざし ・うるめいわしの丸干し ・市販のみりんづけ
 - ・身欠きにしん ・厚みのある魚(特に骨つき)


焼け過ぎにより焦げがひどくなり、発火のおそれがあります。

- ●オートメニュースイッチは、点火後約 30 秒以内に押してください。 (焼き加減は点火後、90 秒まで変更可能です。)
- ●焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。
- ●魚を一度焼きかけて火を消し、再度点火して調理する場合は手動で焼いてください。 ③ 37ページ (オートメニューモードでは魚が焼けすぎてしまいます。)
- グリル皿は急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると変形することがあります。 グリル皿が冷めてからお手入れしてください。


③ 点火する



●点火/消火スイッチで点火する。



●点火中は下図のように点灯を繰り返します。



お知らせ

● オートメニュー使用中は火力切替はできません。



調理終了30秒前にお知らせ



- ●30 秒前にブザーでお知らせします。
- ●オートメニューランプ、焼き加減ランプは消灯し、グリルタイマー表示は「30」、火力表示ランプは上火「強」・下火「強」に切り替わります。



●さらに焼き色をつけたいときは、 [+] スイッチで時間設定できます。

り 調理が終了すると、 自動で火が消える



●設定時間がくると、ブザーでお知らせします。 ぶば(オレンジ) ※灯



6 消灯する



●点火 / 消火スイッチを押して消灯する。

お知らせ

●点火/消火スイッチを押さなくても 1分後、自動で消灯します。



調理(オートメニューモード)

標準

強め

下記の表はオートメニューを使った場合の調理例です。

弱め

焼き加減

下記の魚以外は手動で調理してください(火力と調理の目安は付属のクックブックをご覧ください。) ※g表示は1匹あたりの重量を示しています。

姿 焼	【小さめの生魚】 きす	【中程度の生魚】 あいさき	【大きめの生魚】 あ じ 3~4 匹 (200g 以上) たい (小) 1 匹 (約 300 ~ 400g)	
切 身	【 照り焼き 】 ぶ り さわら 【 みそ漬け 】 さわら	生魚 生きざいでするでは でするでは は は は は は は は は は は は は は は は は は は	【光沢のある魚】 たちうお さわら	
干物	【小さな半生の干物】 さんまのひらき 1~2枚 (110g以下) ししゃも 4~10匹 (25g以下)	【一夜干しのひらき】 あじのひらき 干しさわらかますのひらき 干しかれい 1~2枚 【大きな半生の干物】 さんまのひらき 1~2枚 (110g以上) ししゃも 4~10匹 (25g以上)	【大きなひらき】 ほっけのひらき 1~2枚	

● 【照り焼き】、 【みそ漬け】は特に焦げやすいので、焼き加減を必ず「弱め」に設定してください。

ポイントとお願い 置きかた 🗊 36ページ • 尾やひれは焦げやすいのでその部分だけ十分に塩をつけるか、アルミはくで 1 匹の場合は 包むと、きれいに焼けます。 左右どちらかに • 厚みのある魚(姿焼 4cm を超えるもの) は火が通りにくいので、マニュアル モードで様子を見ながら焼いてください。 • 魚の身に浅く包丁目(飾り包丁)を入れると、火の通りがよくなり、皮が破 れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。 3 匹の場合 小さめの生魚・塩漬けの魚について 中央をさけて 以下の魚は「標準」・「強め」では焼き過ぎてしまう場合があるので、焼き加減を すきまを開ける 「弱め」に設定してください。 • 50g 以下の小さな魚 • 塩漬けされたさんま 手前側 身側を下向き、皮側を上向きにしてグリル焼網に置いてください。 ・照り焼き、みそ漬けのものは表面が非常に焦げやすいので、焼き加減を必ず 2 切の場合 「弱め」に設定してください。(「標準」・「強め」では表面の焦げが強くなって しまいます。) 身の薄い部分を • 厚みのある魚(切身 2.5cm を超える特に骨つきのもの)は火が通りにくいの 外側に向けて、 でマニュアルモードで様子を見ながら焼いてください。 左右どちらかに 厚みのある魚の照り焼きやみそ漬けは表面が早く焦げやすい割に、中身に火が 通りにくく、オートメニューモードではうまく焼けないので、焦げやすい皮 側を下側にしてグリル焼網に置き、上火「強め」、下火「弱め」のマニュアル モードで焼いてください。 4 切の場合 • みそ漬けはみそを洗い、キッチンペーパーなどで水気をとってから焼いてく • 照り焼き、みそ漬けのものは次の場合はとくに焦げやすくなります。 「・漬けている時間が長い ・魚の脂ののりが良い L• 照り焼きたれのみりん配分が多い *参考 照り焼きたれの配合の割合(約30分漬ける)しょうゆ4:みりん3:酒1 手前側 •ししゃも、さんまのひらきは焦げやすいので、焼き加減を必ず「弱め」か 「標準」に設定してください。(「強め」では焦げが強くなってしまいます。) ししゃもなどは • 身側と皮側で裏表がある干物は身側を上向き、皮側を下向きにしてグリル焼 しっぽを手前に 網に置くと魚が反らずにきれいに焼けます。 • 干物は乾燥状態によっても焼き色や焼け具合が変わります。(乾燥しているも のほど焼けやすくなります。)

日常点検とお手入れの道

- ●ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度 の定期点検をおすすめします。
- 煮こぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などが入った場合、機器の故障や寿命が 短くなるおそれがありますので点検(有料)をおすすめします。
- ※定期点検については、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所までお問い合わせください。

日常点検をしましょう

部品が正しく取り付けられていますか?

●バーナーキャップ、ごとく、排気□カバー、下火カバーなどは正しく取り付けた状態でお使いください。 13 45 · 46 ページ

つまり、たまり、汚れはありませんか?

- |バーナーキャップの炎口や立消え安全装置(炎検知部)、電極(点火プラグ)が煮こぼれなどでつまったり、汚れ たりしていませんか。 13748ページ
- ▶グリル皿に脂がたまったり、グリル庫内や下火カバーが脂で汚れていませんか。☞ 49ページ

お手入れの道具と洗剤について



使

ってはいけ

な









台所用中性洗剤

トッププレート (ガラス面)・バーナーリング・ ガラストップ専用

メラミンフォーム スポンジ

やわらかい スポンジたわし

歯ブラシ

やわらかい布

(野菜・食器洗い用)

傷の原因となります。













メラミンフォームスポンジ















はがれ・表面の変質・変色・さび・割れ・トッププレートの外周枠はがれの原因になります。




酸性洗剤 アルカリ性洗剤 漂白剤



弱酸性洗剤 弱アルカリ性洗剤





故障の原因になります。

●機器内部に洗剤が入ると、電子部品などに付着して、 作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。 必ず布に含ませてからお手入れしてください。

直接かけて使っては いけないもの



引火して火災の原因になります。

絶対使っては いけないもの



可燃性スプレー 浸透液 潤滑剤


- ●道具や洗剤は目立たない部分で試してから、使用してください。
- ●食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んでお使いください。 また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。


お手入れの準備


- 1. 機器が冷めていることを確認する。
- 2. ガス栓(ねじガス栓)を閉める。
- 3. ロックをして、電源スイッチを切る。 🖙 22ページ
- 4. 手袋をはめてお手入れを開始する。

取りはずして洗える部品

お手入れのとき、枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。 ※その他の部分は取りはずしできません。








部品の取り付けと取りはずし


排気口カバー


2 つの排気口カバーツメ部を各々内側に向け、トッププレート後部のくぼみに取り付けてください。

※傾きのないことを確認してください。



下火カバー






「テマエ左」または「テマエ右」刻印を手前にして、穴(2カ所)をグリルケース側面にあるピンに通して取り付けてください。


※図は下火カバー (左)を示します。 下火カバー (右) も同様に右側へ取 り付けてください。


グリルとびら・グリル皿・グリル焼網・グリル皿受け

下火カバーをグリルケースに取り付けてから、下記を行ってください。




- 1. グリル皿をグリル皿受けに取り付ける。
- 2. グリル焼網をグリル皿受けに取り付ける。
- 3. 確実に取り付けられているか確認する。





ごとく・バーナーキャップ

- ごとくは、指かかりのある個所を前後にバーナーリングの外側に取 り付けてください。
- ごとく内側の凸部 2 カ所をバーナーリングの凹部 2 カ所に入れて 正しく取り付けてください。



凸部 「HIの刻印 が表示して あります 標準バーナー用 チャオバーナー用


凸部を後にしてバーナー本体 前側の凹部にバーナーキャッ プのピンを入れて正しく取り 付けてください。

注



▋バーナーキャップは誤った取り 付けで使用しない

- バーナーキャップを正しく取り付け ないと、点火しない場合があります。
- ●炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼、 一酸化炭素中毒のおそれやバーナー キャップが変形する場合があります。
- 機器の中に炎がもぐりこんで焼損す る原因になります。








バーナーキャップの浮き

バーナーキャップの裏返し



■ごとくは誤った取り付けで使用 しない

誤った取り付けをすると鍋などが 不安定になり、傾いたり、倒れたり します。



誤った取り付けの例

- ●バーナーキャップを取り付けたときは、必ず正常に燃焼しているか確認してください。
- バーナーキャップは分解しないでください。
- ●バーナーキャップ、ごとくは消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形して炎が ふぞろいになった場合は交換してください。お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所へ お問い合わせください。 🖙 59🚙
- ●ごとく、バーナーキャップの上部は変色したり、汚れなどが焼きつきますので、そのつど掃除をしてください。 汚れが焼きついても性能は変わりません。 🖅 47・48 🚙

お手入れのしかた (コンロ) お手入れ

- 汚れたらそのつど、きれいにお手入れしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布で ふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

トッププレート

- お手入れのときはごとく、排気□カ バーなどの部品を取りはずし、安定 した状態で行ってください。
- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。



◆汚れがこびりついたとき

- 1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
- 2. 汚れが浮いてきたらやわらかい布で ふき取る。

❖それでも汚れが取れないとき

- くしゃくしゃにしたラップにガラストップ専用クリーナーを塗り、こする。
- 2. 汚れが取れたら、やわらかい布で水 ぶきし、乾いた布で仕上げる。

ごとく(ホーローの場合) ・排気口カバー


- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた 布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

❖それでも汚れが取れないとき

- 煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。
 - 1. 水を入れた大きな鍋にごとくや排気口カバーを入れ、 30分程加熱する。

2. 冷ましてから、浮き出てきた汚れを 水洗いし、水気を ふき取る。





ごとく(ステンレスの場合)

● 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた 布で洗剤や水気をふき取ります。

◆それでも汚れがとれないとき

- 1. クリームクレンザーを少し含ませ、スポンジの硬い面で汚れを落とす。 細かい所は 歯ブラシを使って汚れを落とす。
- 2. 水洗いし、水気をふき取る。

❖表面が変色したとき

● 別売のステンレス専用クリーナー(□3 59 ペーッ)をやわらかい布やスポンジ、丸めたラップに含ませてこすり、ふき取ります。(バーナーキャップ上部も同様にしてください。また、ステンレス専用クリーナーがバーナーキャップ本体に付いた場合は、すぐに水洗いしてください。そのままにしますと腐食や炎□づまりの原因になります。)

- スポンジの硬い面、クリームクレンザーで汚れを落とす場合、ステンレス表面の光沢がなくなり傷がつくことがありますが、性能に問題はありません。
 - 目立たない部分で試してからお使いください。
- ●別売のステンレス専用クリーナーは、 ステンレスのごとく、バーナーキャップ上 部以外には使用しないでください。
- ●ステンレスのごとくやバーナーキャップ上 部は、炎の熱により変色しますが、性能に 問題はありません。

は、機器が冷め、ガス栓を閉め、手袋をしてから

- ※各部品の材質については、「全で 3ページをご覧ください。
- ※各部品の取り付けについては、CP 45・46 ページをご覧ください。

バーナー部


● やわらかい布で汚れをふき取り、乾いた布で仕上げます。

バーナーキャップ

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき 取り、乾いた布で洗剤や水気を ふき取ります。
 - ※バーナーキャップは分解できません。
 - ※水洗いした後は、水気を十分ふき取ってから 取り付けてください。
 - ※ごとくなどと同様に煮洗いもできます。

❖炎□が目づまりしていたら

- 歯ブラシで汚れを取り除きます。 歯ブラシ



※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚 れを取り除いてください。

バーナーキャップ上部(ステンレスの場合)

◆それでも汚れが取れないとき

- 1. クリームクレンザーを少し含ま せ、スポンジの硬い面で汚れを 落とす。細かい所は歯ブラシを 使って汚れを落とす。
- 2. 水洗いし、水気をふき取る。



❖表面が変色したとき

● 別売のステンレス専用クリーナー (ごず59 <->)を 使用してください。(ステンレス専用クリーナー でのお手入れのしかたは13747 <-> (ごとく)をご 覧ください。)

バーナー本体

表面は、やわらかい布 で汚れをふき取ります。



立消え安全装置・電極

- 歯ブラシなどでお手入れします。
 - ※電極(点火プラグ)の先端はとがっていま すので、けが

などに注意し てください。



温度センサ-


●片手を添え、水を 含ませてかたくしぼ った布で、頭部と側 面の汚れをふき取 ります。



※強い力を加えると、温度センサーが傾いて、 鍋底に密着しないことがあります。

バーナーリング

● バーナーリングの ♡ 凹部は、歯ブラシ で汚れを取り除きます。



- ※汚れがたまると、ごとくが安定しない原因となります。 ※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚 れを取り除いてください。
- ※トッププレートとバーナーリングの間にあるパッキン を傷つけないようにトッププレートとのすきまにつま ようじやブラシを寝かせて使用しないでください。 パッキンがずれたり、傷つくと煮こぼれなどが機器 内部に入る原因になります。

機器表面・操作部

● 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた 布で洗剤や水気をふき取ります。

※機器内部に洗剤が入ら ないようにしてくださ、 い。電子部品などに付 着して、作動不良や腐 食などの機器故障の原因になります。

- ●硬いブラシやたわしは使用しないでください。また、 中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。塗装の はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。 **3** 43 ページ
- ●トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼り付 けしてあります。もし、はがれたり、読めなくなった場 合は、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営 業所に連絡してラベルを再購入し、貼り替えてください。

お手入れのしかた(グリル)

- ご使用のつど、きれいにお手入れしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布で ふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

お願い。


●硬いブラシやたわしは使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。 塗装のはがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。 😭 43 ページ

グリルとびら・グリル皿受け

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。 ※水気が残っていると、さびなどの原因になります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。


取りはずしかた

- 1. 押さえバネを①の方向に下げる。
- 2. グリルとびらを②の方向にたおす。



取り付けかた

- **1.** グリル皿受けのツメ2カ所をグリルとびらの角穴にはめ込む。(①)
- 2. グリルとびらを②の方向に回転させる。
- **3.** 押さえバネがグリル皿受けに確実にはまっているか確認する。




※グリルとびらは変形させないでください。 特にグリル皿受けとの固定部が変形すると、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、はずれやすくなります。

グリル皿・グリル焼網・下火カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
- ※グリル焼網に汚れが残っていると、魚などの調理物がくっつきやすくなります。
 - ※下火カバーは、ごとくなどと同様に煮洗いもできます。


グリル庫内(側壁・底部)

- 洗剤を含ませた布でお手入れできる部分の汚れを ふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
 - ※燃焼部(上火バーナー:天井/下火バーナー: 右図指示位置)には触らないでください。炎口 がつまり燃焼不良の原因になります。
 - ※グリル庫内の天井部には、立消え安全装置(炎 検知部)と電極(点火プラグ)、奥の壁部分に はグリル過熱防止センサーが取り付けてありま すので触らないでください。正しくはたらかな くなるおそれがあります。



電池を交換する

●乾電池の交換時期が近づくと電池交換サインが点滅します。



〈点滅〉……電池交換サインが点滅したら、新しい単1形 ○ アルカリ乾電池(1.5V)2個を準備してください。

▶〈点灯〉……電池交換サインが点灯したら、コンロもグリ ▼ルも使えなくなります。新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V) 2個と交換してください。

- 1 機器が冷めていることを確認する。
- 2 電池ケースふたのつまみを引き、手前に開く。

あまり強く引かないでください。電池ケースふたがはずれ ることがあります。 🗃 55ページ

※電池ケースふたがはずれたときは、電池ケースふたの左右の ツメの溝を本体のピンに片方ずつ「カチッ」と音がするまで はめ込んで取り付けてください。








- 3 古い乾電池をはずす。
- 4 新しい乾電池を入れる。

単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個を右図のように⊕⊖を 確認して奥まで確実にはめ込んでください。

5 電池ケースふたをもとに戻す。



電池ケース

電池ケースふたの

つまみ





- ■乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しない
- ■新旧・異種の乾電池は混用しない
- ■機器を廃棄する場合は、乾電池をはずす

ショートや発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になります。

■乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使う

お願い

- ●単1形アルカリ乾電池を使用した場合、乾電池を交換する (電池交換サイン点灯) 目安は6カ月~1 年程度です。(使用時間、各種便利機能の使用頻度、手動および自動火力調節の回数などにより乾電 池の交換時期は変動します。乾電池製造メーカー・種類が異なると短くなる場合があります。)また、 マンガン乾電池を使用した場合は交換時期が極端に短くなります。
- ●未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は、放電により短時間で電池交換 サインが点滅・点灯する場合があります。また、付属の単1形アルカリ乾電池(1.5V)は、工場出 荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- ●単2、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーや充電式単1形乾電池は、電池ケースのΘ 端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くな ります。

よくあるご質問 (Q&A)

ご質問		こうしてください	参照ページ
電源が入りにくい (または入らない)		お手入れなどで誤って触れても入らないようにしています。他のボタンより長く(0.3 秒以上)押してください。	
		ガス栓(ねじガス栓)を閉めていると点火できません。 全開にしてください。	21
		鍋を置いていますか? 鍋を置いていないと点火しません。	17
		バーナーキャップの炎□に煮こぼれなどがつまっていると、点火 しない場合があります。 お手入れしてください。	48
		電極 (点火プラグ) や立消え安全装置 (炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると点火しない場合があります。お手入れしてください。	48
点火しない		バーナーキャップが正しく取り付けられていないと、点火しない場合があります。 正しく取り付けてください。	46
		長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火 に時間がかかる場合があります。 点火操作を繰り返してください。	_
		ロックされていると点火できません。 ロックを解除してください。	22
		乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	50
		電池交換サインが点灯している場合は、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。	50
		鍋やフライパンの温度が約250℃になると、安全機能がはたらき、 自動で火力調節します。この状態が約30分続くと自動で火を消 します。あぶり・高温炒めスイッチを押すとさらに高温で調理が できます。(チャオバーナー)	27 • 28
調理中に火力が		土鍋や耐熱ガラス鍋、圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき消火機能がはたらき、火が消えることがあります。 再点火してください。 また、あぶり・高温炒めスイッチを押して使用してください。 (チャオバーナー)	16 • 17
変わったり 火が消えたりする		グリルとびらや機器下部のキャビネットとびらを速く開閉すると 消火することがあります。 ゆっくり操作してください。万一火が消えても立消え安全装置が はたらき自動でガスは止まります。	17
		コンロは約 2 時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火を 消します。	17
		フライパンや鍋をふったり、浮かせて調理していませんか? フライパンや鍋を持ちあげると弱火になります。弱火になると支 障のあるときは、あぶり・高温炒めスイッチを押すと、調理でき ます。(チャオバーナー)	17
あぶり・高温炒め モードに設定しても 火力が変わったり 火が消えたりする	>	あぶり・高温炒めモードに設定中でも約 290℃になると、異常 過熱を防止するために火力を自動で強火・弱火に調節します。 さらに温度が高くなると自動で火を消します。	28

	ご質問		こうしてください	参照ページ
			換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。 使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやバーナーキャッ プに触れて赤くなることがありますが、異常ではありません。	12
			風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり色が赤くなったりします。 炎に風が当たらないようにして使用してください。	11
	※の仕能 (燃えかた		加湿器を使用すると、水分に含まれるカルシウムにより、炎が赤くなることがあります。 異常ではありません。	_
	炎の状態(燃えかた、 色) がおかしい 		グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分(ナトリウム)などにより、炎が赤くなることがあります。 異常ではありません。	_
			火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり、大きくなる場合があります。 異常ではありません。	_
コンロ			消火後も数秒間コンロバーナー炎口に小さな炎が残ることがあります。 バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	_
			焦げつき消火機能は鍋の材質や調理により、焦げつきの程度が変わります。ホーローの鍋や、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は焦げやすくなります。 弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	17
	鍋底がひどく焦げつ いて火が消えた	>	温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。	16 • 48
			鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと、焦げつきがひどくなる場合があります。 ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理してください。	17
	焼網が使えない		焼きなすやもちはグリルで調理してください。 グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串に 刺しあぶり・高温炒めスイッチを押して、コンロ上であぶり調理して ください。(チャオバーナー)	
温度設品	揚げものがうまく		鍋の形状や材質・油の量によっては、油の温度が設定温度より 高めになったり、低めになったりする場合があります。 設定温度を加減してお使いください。	16 • 24
温度設定モード	できない		温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。	16 • 48
湯わ			やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。	16 • 20
湯わかしモード	お湯がわかない、 お湯がわいているのに お知らせが遅い		温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。	16 • 48
7.			加熱中に鍋を動かしたり水をかき混ぜたりすると、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。	30

よくあるご質問 (Q&A)

	ご質問)	こうしてください	参照ページ
湯	お湯がわかない、 お湯がわいているのに		一度わかした温かいお湯は、湯わかしモードで正しく検知できな い場合があります。	30
湯わかし	お知らせが遅い		湯わかしモードお知らせ時間を設定変更していませんか。	20
ナード	ふきこぼれる		水を入れすぎていませんか? やかんの大きさに応じた水の量(目安は最大容量の6~7割)に してください。	29
			風が吹きこんでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、うまく炊けません。 炎に風が当たらないようにして使用してください。	11
			炊飯途中でふたを開けると、うまく炊けなくなります。	_
	ごはんが		ごはんモードに適した鍋を使用してください。	32
	うまく炊けない		温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。	16 • 48
ごは			ごはんが硬かったり、やわらかい場合は、5 分程度むらしを追加 してください。	_
ごはんモード			炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。	
7			必ず 30 分以上、水に浸して炊いてください。 洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になり ます。	31 • 32
	無洗米が うまく炊けない		よくかき混ぜて、1,2 度すすいで洗い流してください。 でんぷん質が底に沈殿したり、お米の表面に気泡ができると、水 が吸収されず、生炊きの原因になります。	32
			無洗米専用計量カップを使用してください。使用していない場合は、水の量を 3%程度多くしてください。	32
	途中で誤って、 消火してしまった		もう一度、ごはんモードで炊いてください。水分が少ない状態で 再点火した場合は、鍋底のお米が焦げる場合があります。	33 • 34
	電源が入りにくい (または入らない)		お手入れなどで誤って触れても入らないようにしています。他の ボタンより長く(0.3 秒以上)押してください。	
			ガス栓(ねじガス栓)を閉めていると点火できません。 全開にしてください。	35
グリル	占いしたい		グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサーがは たらき、点火できません。 庫内が冷めるまで 5 分程度待ってから、使用してください。	18
	点火しない		長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは点火に 時間がかかる場合があります。 点火操作を繰り返してください。	_
			ロックされていると点火できません。 ロックを解除してください。	22

 点火しない 転電池が正しく取り付けられているか確認してください。 電池交換サインが点灯している場合は、新しい単1形アルカリ電池(1.5V)2個と交換してください。 完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり、中まで火が通らなことがあります。また、グリル過熱防止センサーがはたらく場があります。 魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。 	50 注 注合 36 36
電池交換サインが点灯している場合は、新しい単1形アルカリ電池(1.5V)2個と交換してください。 完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり、中まで火が通らなことがあります。また、グリル過熱防止センサーがはたらく場があります。 魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。	50 計合 36 36
ことがあります。また、グリル過熱防止センサーがはたらく場があります。	36 36
	7.7
	36
みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、「みそ」や「かす」は取 てから焼いてください。	
グリルとびらを確実に閉めてください。 閉まっていないと焼き色が薄かったり、中まで火が通らないこがあります。 グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたら	[-]
グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらる 自動で火が消える場合があります。グリル庫内が冷めるまで5 程度待ってから、使用してください。	
初めてグリルを使うとき、排気口やコンロ部から煙やにおいかることがあります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った加油によるもので、異常ではありません。	
排気口やコンロ部 から煙が出る グリル皿やグリル焼網、下火カバーが汚れていたり、脂の多いなどを焼いた場合は、煙が多く発生しますので、排気口以外がも煙が出る場合があります。	
グリルとびらを確実に閉めてください。 閉まっていないとすき間から煙やにおいが出ることがあります	. –
オートメニュー スイッチを 受け付けない グリル庫内が高温になっていると、オートメニューは受け付け せん。 グリル庫内が冷めるまで 5 分程度待ってから使用してください	39
コンロ消火後に 「ポン」という音が する ガスが燃え尽きる際に発生する音です。 異常ではありません。	
点火後や消火後に キシミ音がする	
コンロ使用中に 「シャー」という音 がする ガスがバーナー内部を通過する音です。 異常ではありません。	
グ リ ル 使 用 中 に 「ポッポッ」という 音がする 庫内が冷めているときに発生する燃焼音で、異常ではありません 温まるとなくなります。	h
コンロの火力が切り 替わるとき音がする 関常ではありません。	
ブザーが約8秒間 鳴る 部品が故障しています。 ガス栓(ねじガス栓)を閉め、お買い上げの販売店、またはも りの東邦ガス営業所にご連絡ください。	5よ 61


よくあるご質問 (Q&A)

	ご質問	こうしてください	参照ページ
	点火すると 他のバーナーも パチパチする	他のバーナーも同時にパチパチする構造です。 異常ではありません。	
	点火 / 消火スイッチ から手を離しても パチパチしている	点火 / 消火スイッチから手を離しても最長で 10 秒間パチパチが続きます。 異常ではありません。	
	ごとく・	ごとくがホーローの場合、先端は炎が当たり白くざらざらになります。 異常ではありません。 ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	59
	バーナーキャップ・ 排気口カバー・ バーナーリングが	ごとく・バーナーキャップ上部がステンレスの場合、炎が当たり 黒く変色しますが、性能に問題はありません。 ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	3 • 59
	変色する	酸性やアルカリ性洗剤は、使用しないでください。 台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	43
		煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合がありますが、性能に問題はありません。	_
その他	グリルまたはオーブン しか使っていないのに トッププレートが 熱くなる	グリルまたはオーブンからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。また、1 カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる場合があります。 グリルまたはオーブン使用中や使用直後は、トッププレートに触らないよう注意してください。	11
	火力が変わらない	火力調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見え る位置がありますが、異常ではありません。	
	電池交換サインが点滅する	乾電池の交換時期が近づいています。 点滅が点灯に変わると使用できなくなりますので、早めに新しい 単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個を準備してください。	50 • 56
	部品が傷んできた	お客さまにて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早めに交換してください。	59
	電池ケースふたが はずれた	強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。電池ケースふたの左右両端のツメを本体側のピンに片方ずつ「カチッ」と音がするまではめ込んで取り付けてください。	50
	(機器(トッププレート) の中が赤く見える	室内灯などの光がガラスを透過したときの色です。 異常ではありません。	


特に多いご質問をまとめました

□ 火がつかない

- ①点火/消火スイッチを押しても点火しない。 「ピピピッ」とお知らせします。
- →鍋なし検知機能がはたらいています。 鍋を置いて点火してください。 (全) 17<->




- ②電池ケースふたの上にある電池交換サインが点灯している。
- ➡乾電池が消耗しています。新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V) 2個と交換してください。 50
 ・ 乾電池交換の目安は6カ月~1年程度です。



電池交換サインを 確認!

2 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする


→温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節しながら、 高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません。 ② 28・51~ 3



安全機能がはたらいて、 コンロが自動で 火力調節しています

③ あぶり・高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

⇒あぶり・高温炒めモード設定中でも温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を 調節します。あぶり・高温炒めモードに設定して30分を過ぎると、自動で火を消し ます。故障ではありません。 ② 28・51 ページ / へ



30分で 消火します

※高温になりすぎたときも 火を消します。

※あぶり・高温炒めモードに設定していないときでも、連続して約2時間使用すると自動で火を消します。

ブザーが鳴って、こんな表示

表示(数字)について、コンロに関する表示はコンロタイマー表示部、グリルに関する表示はグリルタイマー表示部に表示されます。

表	示	ブザー音	内容	
	П	ピー 1 回 (約 2 秒)	コンロタイマーモード終了	
	Ð	ピー 1 回 (約 2 秒)	グリルタイマー終了 オートメニューモード終了	
,=, ,=,	- {	ピー3回	コンロ消し忘れ消火機能作動	
		ピー3回	コンロ消し忘れ消火機能作動 あぶり・高温炒めモード終了	
	_		めいり・同温炒めて一下於」	
	- 1, -3	ピー5回	調理油過熱防止機能作動 焦げつき消火機能作動	
	-5	ピー3回	グリル過熱防止センサーの作動	
1.1	- 1, -3, -5	ピー3回	点火時に着火しなかった	
i i	- 1, -3	ピー3回	鍋なし検知エラー (調理中に鍋なしを検知した場合)	
1 <u>2</u>	- 1, -3, -5	ピー3回	立消え安全装置の作動	
	- 1, -3	ピー5回	温度センサー過熱防止機能作動	
22 ↔	- 1, -3, -5	ピー5回	感震停止機能作動	
<u>-</u>	- 1, -3, -5	ピー 1 回 (約 8 秒)	点火/消火スイッチ故障 あぶり・高温炒めスイッチの故障	
∃	- 1, -3	ピー 1 回 (約 8 秒)	温度センサーの故障	
32.33 ↔	-5	ピー 1 回 (約8秒)	グリル過熱防止センサーの故障	
4□ ←→	- 1, -3, -5	ピー 1 回 (約 8 秒)	感震器断線故障	
4 <u>5</u> 4 ← →	- 1, -3, -5	ピー 1 回 (約 8 秒)	電子部品の故障	
79 ↔	- 1, -3, -5	ピー 1 回 (約 8 秒)	モーター故障	
		_	元電磁弁故障	
8		_	セーフティバルブ故障	
,	サイン<点灯>	ピー3回	電池交換のお知らせ	
ごは ん	(ごはんモードのランプが点滅)	ピー 1 回 (約 2 秒)	ごはんモード終了	
湯わかじ	湯わかしモードのランプが点滅)	ピー 1 回 (約 2 秒)	湯わかしモード終了	

^{- |}:標準バーナー **-]**:チャオバーナー **- 5**:グリルバーナー **← →**:交互に点滅

[※]モードランプ、表示部を消灯する場合は操作ボタンを押してください。

が出たら

原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
設定した時間がたち、自動で火が消えました。	●点火/消火スイッチを押して消灯してください。	25·26
設定した時間がたち、自動で火が消えました。	●点火/消火スイッチを押して消灯してください。	37 ~ 40
使用開始から約2時間または設定した時間がたち、 自動で火が消えました。	●点火/消火スイッチを押して消灯してください。●続けて使用する場合は、再点火を行ってください。	17
30 分がたち、自動で火が消えました。	●点火/消火スイッチを押して消灯してください。	27 · 28
調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・ 空炊きなど	 よくあるご質問(Q&A)「調理中に火力が変わったり火が消えたりする」「なべ底がひどく焦げついて火が消えた」を確認してください。 やけどに注意して再点火を行ってください。 調理油過熱防止機能がはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても火が消える場合があります。冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。 	17 • 51 52
グリルの空焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・ 少ない食材など	●グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)、点火しても火が消える場合があります。 ● 5分程度グリル庫内が冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。	18 • 53 54
炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった 場合・鍋なし検知機能が作動した場合など	よくあるご質問(Q&A)「点火しない」「調理中に火力が変わったり火が消えたりする」「炎の状態(燃えかた、色)がおかしい」を確認してください。周囲にガスがなくなるまで待ってから、再点火を行ってください。	17 · 51 52
過熱防止機能が作動したなどの異常を検知しまし た。	●点火/消火スイッチを押して消灯してください。●使用する場合は、冷めるのを待ってから再点火を行ってください。	51 • 52
機器本体が震度約4以上の揺れを検知しました。	●点火 / 消火スイッチを押し、消灯してください。	18
部品が故障しています。	 ●電源スイッチを切ってください。 ● ガス栓(ねじガス栓)を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所にご連絡ください。 	61
乾電池が消耗しました。	●新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してくだ さい。	50
ごはんモードで炊きあがり、自動で火が消えました。	●点火/消火スイッチを押して消灯してください。	33 · 34
沸とうして、自動で火が消えました。	●点火/消火スイッチを押して消灯してください。	29 • 30

交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)・別売品


- ●型式により材質が異なる部品があります。「各部のなまえ」をご覧ください。 □ 3~6ページ
- 消耗部品は傷んできたら交換してください。お求めの場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの東 邦ガス営業所にお問い合わせください。

		名称		部品コード
	ごとく	RBC3WNGN3-L (SVCGB) RBC3WNGN3-R (SVCGB)	チャオバーナー用 標準バーナー用	010-356-000
		RBC3WNGN3-L (SVCGS) RBC3WNGN3-R (SVCGS)	チャオバーナー用 標準バーナー用	010-323-000
		RBC3WNGN3-L (SVCGB)	チャオバーナー用	151-403-000
交	バーナーキャップ	RBC3WNGN3-R (SVCGB)	標準バーナー用	151-404-000
換		RBC3WNGN3-L (SVCGS)	チャオバーナー用	151-414-000
部	□	RBC3WNGN3-R (SVCGS)	標準バーナー用	151-415-000
品	グリル皿			070-189-000
	グリル焼網			071-067-000
	下火カバー 右			098-2547R00
	下火カバー 左	RBC3WNGN3-L (SVCGB)		098-2547L00
	排気□カバー(1 個)	RBC3WNGN3-R (SVCGB)		098-2955000
		RBC3WNGN3-L (SVCGS) RBC3WNGN3-R (SVCGS)		098-3040000
	名	称		型番または部品コード
	炊飯専用かま	3 合炊き		RTR-03E
	炊飯専用鍋	3 合炊き		RTR-300D1
別	从政公子 门则	5 合炊き	Q S P	RTR-500D
売品	クッキングプレート			RCP-63V
	ガラストップ専用クリーナー	-		820-008-000
	ステンレス専用クリーナー	(1本)		820-013-000
	スクレーパー S 型		ホームセンターでお買い求	35SB
	〈推奨品〉※		めください。	(オルファ社製)

- ●2012年10月現在の仕様です。仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●単1形アルカリ乾電池はもよりの電気店などでお買い求めください。

※スクレーパーS型〈推奨品〉について

- トッププレートに傷がつくおそれがありますので、刃が傷んだ場合は、使用 しないでください。 • 刃先は鋭利な刃になっていますので、取り扱いには十分に注意してください。
- ●使用角度は約30°で使用してください。



長期間使用しない場合/仕様

長期間使用しない場合

- ガス栓 (ねじガス栓) を必ず閉めてください。
- 乾電池は取りはずしてください。 🖙 50 ベージ
- ●お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

仕様

品			名	グリル付ガスビ	ルトインコンロ
型			式	RBC3WNGN3-L (SVCGS) RBC3WNGN3-L (SVCGB)	RBC3WNGN3-R (SVCGS) RBC3WNGN3-R (SVCGB)
型	式() 呼	び	RB21W14SR-L	RB21W14SR-R
型	Ī	t	名	RB21V	V14SR
質			量	19.5kg (f	付属品含む)
外	形		法	高さ 269mm ×幅 59	6mm ×奥行 538mm
71	ハン	רי	冱	(トッププレート	└幅 590mm)
ガ	ス	接	続	15A(1/2B)金属管、金属 ³	可とう管または機器接続ガス栓
電			源	DC3.0V (単1形アルカ	リ乾電池 (1.5V) × 2 個)
安	全	機	能	●調理油過熱防止機能● グリル消し忘れ消火機能● 感震停止機能● グリル過熱防止センサー● 電源オート	が ・
点	火	方	式	連続放電	電点火式
付	厚		品	単1形アルカリ乾電池 (1.5V) 2個、取扱説明 お問い合せ先一覧、クックブック、下火カバ-	書(保証書付)、設置説明書 -、かんたんガイド、ガラスクリーナー見本品

7	ゴスグリ	」, — ¬°	1	時間当たり	の ガ ス 消 費	星
			個 別	ガ ス 消	費量	全点火時
	(ガス	俚丿	チャオバーナー	標準バーナー	グ リ ル	ガス消費量
都市ガ	12	А	3.91kW	2.77kW	1.81kW	8.01kW
カス用	13	Α	4.20kW	2.97kW	1.94kW	8.60kW

アフターサービス/廃棄時のお願い

アフターサービスのお申し込み

保証について

- ●取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- ●必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入を お確かめになり、保証書の内容をよくお読みの うえ、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げ日から 1 年間です。 機器の販売後、機器の故障がある場合、一定条 件のもとに無料修理に応ずることをお約束致し ます。(詳細は保証書をご覧ください)
- ●保証書を紛失されますと無料修理期間中であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。

修理について

万一故障した場合、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所までご連絡ください。

- ●依頼される前にもう一度ご確認ください。「② 51~58 ヘーシの「よくあるご質問(Q & A)」「ブザーが鳴って、こんな表示が出たら」の項をご確認いただき、なおかつ不具合のある場合は、必ずガス栓(ねじガス栓)および器具栓を閉じて、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所にご連絡ください。
- ●ご依頼される際には次のことをご確認ください。
 - 1. ご住所・お名前・電話番号
 - 2. 品名、型式の呼び (Car 15 ヘ-ッ)、お買い上 げ日
 - 3. 故障内容、状況(できるだけ詳しく)
 - 4. 訪問ご希望日

▶ 補修用性能部品の保有期間について

●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5 年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

無料修理期間経過後の修理についてはお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は有料修理致します。

転居される場合

お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所に必ずご相談ください。

●ガスの種類が異なる地域へ転居されるとき ガスには都市ガス数種類及び LP ガスがありま す。

ガスの種類が違う地域へ転居される場合には、 部品交換や調整が必要となります。そのまま お使いになりますと正常な働きをしないばかり でなく故障、不完全燃焼、火災などの原因にも なりますので転居先のガスの種類をご確認のう え、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦 ガス営業所にご相談ください。この場合、調整・ 改造にともなう費用は保証期間内であっても有 料となります。

連絡先

別添の「お問い合せ先一覧」を参照してください。

廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。

そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

MEMO

名	グリル付ガ	`スビルトイン:	コンロ	RBC3WNGN3-L (S RBC3WNGN3-R (S RBC3WNGN3-L (S RBC3WNGN3-R (S	SVCGS)
	本書は、東邦ガス供	品質管理および検査を経てる 給区域内において都市ガス 書記載内容で無料修理を行	用としてお客様の	D正常な使用状態において	万一故
	保証期間中故障が発 2. ご転居の場合は、事 3. ご贈答品などで本保 合せ先一覧」をご覧		こ、お買い上げの販売 なください。 の販売店に修理がご付 さい。 、ださい。		「お問い
	常な使用状態で故り障し店または、もより障し店または、もいりでしていた。 保証期間内に故障でがない。 なお、というでは、というでは、というでは、というでは、というでは、というでは、というでは、というでは、というでは、というでは、というでは、というでは、というでは、というでは、というでは、こうでは、こうでは、こうでは、こうでは、こうでは、こうでは、こうでは、こ	ラベルなどの注意書に従った正 た場合には、お買い上げの販売 社が無料修理かたします。 無料修理を受ける場合は、お買 類の上、出張修理に際して本書 ほに準ずる遠隔地への出張修理を に要する実費を申し受けます。 で不当な修理や改造による故障 が不当な修理や改造による故障 は、落雷、その他の天災地変、公 る故障および損傷。 えば、業務用の長時間使用、車両、 使用された場合の故障および損	(へ) 本書に 場合外 場合外 が (ト) 指よお子 で転名 1 本書 1 This Wallar ※ て無よのに のの会せで はいる でして が では でに が で無よりませ に のの合せだ が は いの合せだ が に が に が に が に が に が に が に が に が に が	などによる熱量変更に伴う改造・調整 国内においてのみ有効です。 nty is valid only in Japan. は本書に明示した期間、条件のもの をお約束するものです。従ってる お客様の法律上の権利を制限する の保証期間経過後の修理などについ 、お買い上げの販売店または別添 」をご覧の上、もよりの弊社にお	よる故障 その場合。 とにおい書 ものでごれ もので「おもか」 いの「 いの「 いの」
	お買い上げ日のより	製売店名 年月日			
	販売店名	-		扱者	
	電話番号			ED	
	修理記録				
	年月日		修理内	容	
	お客様へこの保証書をお受取りになると	きにお買い上げ日、販売店名、扱者印が	記入してあることを確認し	,てく <i>だ</i> さい。	

年 月 日	修理内容



