



お買い得品


- 壁に掛けたり、机や台にのせたりして使用しないでください。落下や転倒により、けがの原因になります。
- 強い風の吹きさらしなどでは使用しないでください。強い風で消えることがあります。
- 電源プラグは必ず、すみやかに電源を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。雷による一時的な過電流で電子部品を損傷する場合があります。
- 十分に熱化して、結露に注意してください。
- 機器の近くでヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコンの入ったスプレーを使わないでください。機器内部で温度風出し口から吹き出しシリコンがシリコンの白粉が付着したり、吹き出したりすることがあります。
- 新たな、イオノ化素が故障する原因になります。
- 電源の電源プラグを長時間使用しないでください。ほこりやタバコの煙などにより、じゅうたんなど温風の当たった部分で変色する（汚れる）ことがあります。
- 持ち運ぶ際は、必ず取手を持ってください。けがや、やけどの原因になります。

A circular prohibition sign with a diagonal slash over a spray nozzle icon, indicating that spraying should not be done.


A circular prohibition sign with a diagonal slash over a dust cloud icon, indicating that dust should not be blown into the device.

2 各部のなまえとはたらき

〈正面〉



〈リモコン操作部〉



このリモコンでは、ロックの設定や、現在時刻・おはようタイマー運転の設定時刻・おやすみタイマー運転の設定時刻・自動消火時間の変更、イオン運転の運転モード・プザーあり/なしの切替はできません。

〈操作部〉

表示部

操作や設定に応じて、設定室温や現在室温、現在時刻、スポット暖房、おはようタイマー運転の設定時刻、おやすみタイマー運転の設定時間が表示されます。

●**設定室温**

表示	内容
L	約 10℃
12	12℃
26	26℃
H	連続して強燃焼

●**現在室温**

表示	内容
L	0℃以下
1	1℃
30	30℃
H	31℃以上

●**スポット暖房表示**

表示	暖房能力
P1	
P2	
P3	
P4	
P5	

強く↓

●**おやすみタイマー運転の設定時間**

表示	内容
15	15 分
30	30 分
45	45 分
60	60 分

●異常時には安全装置の作動内容を表示します。（くわしくは「**1**」プザーが鳴って、運転が停止した場合」をご覧ください。）

Ecoスイッチ・ランプ

Eco運転をセット / 解除するときに使います。

- Eco運転をセットすると、ランプが緑色に点灯します。（くわしくは「**1**」Eco運転のしかた」をご覧ください。）

イオン運転表示ランプ

イオン運転の状態を表示します。

- イオン運転をセットすると、強または弱のランプが緑色に点灯します。（くわしくは「**1**」イオン運転のしかた」をご覧ください。）

イオン運転スイッチ

イオン運転モードを切り替え/停止するときに使います。（くわしくは「**1**」イオン運転のしかた」をご覧ください。）

おやすみスイッチ・ランプ

暖房のおやすみタイマー運転をセット / 解除するときに使います。

- おやすみタイマー運転をセットすると、ランプが緑色に点灯します。（くわしくは「**1**」おやすみタイマー運転のしかた」「**1**」おやすみとおはようタイマーを組み合わせで使う」をご覧ください。）

おはようスイッチ・ランプ

暖房のおはようタイマー運転をセット / 解除するときに使います。


- おはようタイマー運転をセットすると、ランプが緑色に点灯します。（くわしくは「**1**」おはようタイマー運転のしかた」「**1**」おやすみとおはようタイマーを組み合わせで使う」をご覧ください。）

スポットスイッチ・ランプ

スポット暖房運転をセット / 解除するときに使います。

- スポット暖房運転をセットすると、ランプが緑色に点灯します。（くわしくは「**1**」スポット暖房運転のしかた」をご覧ください。）

〈背面〉



3 お使いになる前に（機器の接続）

■用意するもの

- ガスコード（別売）

■お願い

- ▶必ず別売のガスコードを使用してください。
- ▶折れたり、ねじれたりしないように、お部屋に合った長さのガスコードをご用意ください。
- ▶お買い上げ時の箱などの梱包材は捨てずに大切に保管してください。

1.電源を接続する

電源プラグをコンセントに確実に差し込みます。

AC 100V用

2.カバーの取り外しかた

- このカバーは、ガスコードによる正しい接続を確認するためのものです。
- カバーが開かない場合は、間違ったガスホースです。必ず当社指定のガスコード（別売）を使用してください。

①ガスコードのキャップを外して、カバーに差し込む

②そのまま、ガスコードを奥まで押し込む

③カバーが開くので、金具から取り外す

カバーは外して捨てる

3.ガスコードを機器に接続する

ガスコードの太い方の先端をガス接続口に「カチッ」と音がするまで差し込みます。

細い方

ガスコード

カチッ

●引っ張ってよけけないことを確認してください

取り外すときは

●スリーブを矢印の方向に引っ張ります。

スリーブ

■お願い

- ▶ガスコードや機器のガス接続口に、ごみなどの異物がないことを確認してから接続してください。
- ▶ガス接続に付いているキャップ（透明）は、なくさないように大切に保管してください。機器を輸送・保管するときに、ごみの混入を防ぐために使います。

4.ガスコードをガス栓に接続する

ガスコードの太い方の先端をお部屋のコンセントガス栓に「カチッ」と音がするまで差し込みます。

〈例〉お部屋のガス栓

太い方

カチッ

●引っ張ってよけけないことを確認してください。

〈例〉お部屋のガス栓

全開にする

▲注意

- カバーについて**
- カバーを手などで強引に外したり、壊したりしないでください。けがをするおそれがあります。また、機器が故障して、ガス漏れの原因になります。
- 外したカバーは再使用しないでください。必ず捨ててください。（カバーが破損し、ガス漏れの原因になります。）
- 電源コードについて**
- 温風吹出し口の前や機器の下を過ぎないでください。
- ガスコードについて**
- ヒビ割れして古くなったガスコードは、必ず取り替えてください。
- 詳しくはガスコードの取扱説明書をご確認ください。
- 運搬の強いときやガスコードが触れたり、土にものをのせたりしないでください。
- ガス接続口はていねいに清潔に取り扱ってください。ガス接続口に傷がついたり、異物が付着したりすると、ガス漏れの原因となります。使用しないときは、ガス接続口にキャップ（透明）をつけておいてください。

■お願い

- ▶回転機構付のため、ガスコードと電源コードは少し長らせてご使用ください。

4 お使いになる前に（現在時刻の設定）

現在時刻を設定しなくても、暖房運転（**1**）暖房のしかた）は使用できます。

1.時刻 / 時間設定スイッチを押します。（ピッと音がするまで押します。）

- 時計ランプ（緑色）が点滅します。
- 表示部に時刻が点滅表示されます。次回からは記憶されている現在時刻を表示します。

2.操作部の「v」または「^」スイッチを押して、現在時刻を設定します。

- 初めてお使いのときは、表示部に「00:00」が点滅表示されます。
- 押し続けると、連続して進む、または戻ります。
- 連続して押し続け、「00」分になったとき、時間の桁が1時間進む、または戻ります。

3.時刻 / 時間設定スイッチを3回押します。（ピッと音がするまで押します。3回）

- 表示部は約10秒後に少し暗くなります。

8時間バックアップ機能

この機能には、停電が起きたときや電源プラグを抜いた後でも、正常に時計機能を維持するための「8時間バックアップ機能」がついています。停電が起きたときや電源プラグを抜いた後でも、8時間以内であれば時刻を設定しなおす必要はありません。

- 表示部に「- - -」が表示された場合は、時刻を設定しなおしてください。
- 表示部に表示されている時刻と実際の時刻が大きくずれている場合も、時刻を設定しなおしてください。
- ひんぱんに電源プラグの抜き差しを行うと、8時間以内であっても現在時刻の表示に誤差が生じやすくなります。なるべく電源プラグを抜かないでご使用ください。

- 現在時刻の設定は、停止中以外に暖房運転中やイオン運転中でもセットできます。
- 暖房運転中に現在時刻を設定した場合には、表示部はすぐに設定室温と現在室温表示に切り替わります。

5 お使いになる前に（リモコン）

電池の入れかた

付属のリチウム電池（CR2025）を入れて使用します。

1.裏蓋を取り外す

裏蓋のvを押しながら、矢印方向へスライドして取る。

2.リチウム電池の+面を上にしてツメを押しながらスライドして入れる

ツメを押しながら入れる

3.裏蓋を取り付ける

電池がしっかりセットされていることを確認し、裏蓋をかぶせる。（裏蓋のvを押しながら、矢印方向へ押し込む。）

■電池の+と-をショートさせないでください。

■長時間ご使用にならないときは、電池を取り出してください。

■万一、液漏れがおこったときは、汚れをよくふき取り、新しい電池と交換してください。

■電池が消耗すると動作しにくくなります。新しい電池と交換してください。

■交換用電池をお買い求めの際は、リチウム電池（CR2025）をご購入ください。

電池のはずしかた

1.裏蓋を取り外す

裏蓋

2.ツメを押しながら、電池をスライドさせる

ツメを押しながら取り出す

3.裏蓋を取り付ける

裏蓋

リモコンを使うときは

- リモコンは送信部を機器本体のリモコン受光部に向けて操作してください。（障害物があると信号が届きません。）
- 本体がピッと音またはピーと鳴るときは、リモコンからの電波を受信したことをお知らせします。
- 受信できる距離はリモコン受信部正面から約5m以内が目です。

▲注意

- 電子瞬時点灯方式またはインバーター方式の蛍光灯があるお部屋では、リモコンの信号を受け付けないことがあります。機器の位置や向きを変えたり、リモコンを近づけたりして操作してください。
- 本体の受光部に直射日光や照明器具の強い光がある場合、リモコンが正しく動作しないことがあります。
- リモコンを温風吹出口や温風のあたるところにおかないでください。
- リモコンを投げたり、落としたりしないでください。また、水などをかけたりしないでください。
- リモコンを操作するときにはファンヒーター全体が見える位置から操作してください。
- ・ファンヒーターの前方に燃えやすい物、スプレー缶などがないことを確認してください。
- ・幼児・お年寄りや体の不自由な人などがないことを確認してください。
- 小さなお子さまにリモコンをさわらせてください。小さなお子さまがいるご家庭では、誤ってリモコンを操作する恐れがありますのでご注意ください。
- ファンヒーターに付属しているリモコン以外は使用しないでください。
- 付属のリモコン以外の機器を使って遠隔操作することは非常に危険ですので、絶対に使用しないでください。
- リモコン付属のファンヒーターを同じ部屋に複数台設置しないでください。リモコンの距離や方向によっては、意図しない運転になる恐れがあります。

リモコンホルダーの取り付けかた

1.リモコンホルダーのツメを吹出しグリルに取り付ける

2.リモコンを横向きにして、リモコンホルダーに入れる

2リモコン

1リモコンホルダー

ツメ

吹出しグリル

▲注意

- リモコンホルダーを機器に取り付けた状態で、リモコンホルダーを強く押ししたり、引っ張ったりしないでください。リモコンホルダーのツメや吹出しグリルが破損する恐れがあります。
- リモコンホルダーに、リモコン以外の物を入れたり、引っ掛けたりしないでください。
- リモコンホルダーを機器以外の電線に取り付けないでください。
- 付属のリモコンホルダー以外の物を機器に取り付けないでください。
- 機器を長期間使用しない場合、リモコンホルダーを機器から取り外してから、お買い上げの箱に入れて保管してください。（くわしくは「**2**」保管」をご覧ください。）

記憶機能

設定室温、Eco運転の選択、おはようタイマー運転の設定時刻およびおやすみタイマー運転の設定時間は、一度設定すればマイコンが記憶します。電源プラグをコンセントから抜いた場合でも、次回運転するときと同じ設定状態であれば、あらためて設定する必要はありません。


- ## 速暖運転について
- 速暖運転になると、運転／燃焼ランプが赤色に点灯します。
 - 通常より約 10% パワーアップ運転します。
 - 速暖運転は、現在室温が設定室温より約 3℃ 以下低いときに運転開始から約 60 分以内に限り続きます。
 - 再度速暖運転を行いたいときは、一旦停止してから再度運転してください。
 - Eco 運転中でも速暖運転を行います。
 - スポット暖房運転中は、速暖運転を行いません。

- ## 換気サインについて
- 1時間ごとに換気サインが点滅します。
- 1時間経過後に、点滅のサインが点滅し、ブザーで、換気が必要なお知らせします。
 - 1〜2時間程度、換気をお断りや、窓を開けるなどして換気してください。
- ピッ、ピッ、ピッ
- 換気サインの赤色点滅は、1分間経過するのを自動的に消灯します。
- おやすみタイマー運転中は、換気サインが赤色点滅しますが、ブザーは鳴りません。
- 換気サインはお部屋の空気の汚れを検知しているものではありません。換気をして6時間ごとに点滅します。
- 点滅(赤色)

- ## フィルター掃除サインについて
- ### ●フィルター掃除サインが点滅したら
- エアフィルターにはほりが詰まる、フィルター掃除サインの赤色点滅とブザーで、掃除が必要なことをお知らせします。運転を止め、「**17** 日常の点検とお手入れ」の「エアフィルター・感温部のお手入れ」に従ってエアフィルターを掃除してください。
- ビビッ、ビビッ

- スポット暖房の切り替え
- 能力が強くなる
- 押すたびに
1段階ずつ
下がる
- 押すたびに
1段階ずつ
上がる
- P1 → P2 → P3 → P4 → P5

- 停止のしかた

- ### 3. スポットスイッチを押します。
- イオン運転の運転モードが設定され、表示部が現在時刻表示に変わります。
- 
- 消灯
スポット

- ## 9 おはようタイマー運転のしかた

6. 設定した時刻になると暖房運転を開始します。
 図 運転 / 燃焼ランプ (オレンジ色) が点灯します。
7. 約 1 時間経過後に暖房運転を停止します。
- 点灯 (オレンジ色)
- ON/OFF
運転 (赤)
- 約55分経過
- 点滅 (緑色)
- おはよう
- 約5分経過
- 消灯
- ON/OFF
運転 (赤)

10 おやすみタイマー運転のしかた

- 就寝時刻が小しに戻り、表示部が約 10 秒後に消灯くなります。
- ### おやすみタイマー運転の取り消しかた
- おやすみタイマー運転中におやすみスイッチを押すか、暖房運転スイッチまたはリモコンの OFF スイッチを押すと、解除されて暖房運転を停止します。
- 
- おやすみタイマー運転中は設定室温が「H」の場合でも、自動的に 26℃ の設定で暖房運転します。

- 12 Eco 運転のしかた**
 お部屋を暖めます。快適さを保ちながら効率よく暖房運転をする機能です。

●暖房運転中に Eco スイッチを押します。
 (ビッと音がするまで押します。)

Eco ランプ (緑色) が点灯します。

一点灯
(緑色)

Eco

- お部屋の温度が設定室温プラス約1℃を超える場合は、自動的に燃焼を停止します。(燃焼を停止している間は設定室温は上がりません。)
お部屋の温度を保つために、しばらくすると燃焼を再開します。

- ## 14 ▶ ブザー機能について

2. 操作部の「**▼**」または「**▲**」スイッチを押して変更します。

3. Eco スイッチを押します。

- 押すたびに「3」(3時間) ⇔ 「5」(5時間) ⇔ 「8」(8時間) と切り替わります。
- 自動消火時間の変更がセッティングされ、表示部は現在時刻表示に戻ります。
- 何も操作しない状態が続くと (約 1 分間)、現在の時刻表示に変わり、前回設定した時間から変更されません。
- 設定が「3」または「8」になつてから「**▼**」/「**▲**」スイッチを押しても、それ以上は変わりません。
- 設定時間は、停電が起きたときや、電源スイッチを抜いた場合でも記憶されます。

●機器の上部を両手で押えて回します。
ゆっくりと回してください。



- ## 回転機構の固定のしかた


2. 台脚の裏側から本体に向けて付属のねじをねじ込みます。

17 日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

日常の点検

点検のポイント……次のチェックポイントを点検してください。



お願い
▶ 日常の点検・お手入れの際には運転を停止して必ずガス栓を閉じ、機器が十分に冷えてから電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れの道具と洗剤について

使ってよい道具・洗剤



使ってはいけない道具・洗剤

塗装の表面が変質し、はがれ・変色・樹脂部品の変色や割れの原因になるもの



お手入れ

●機器のお手入れ（1ヵ月に1回程度）

- 汚れたそのつどお手入れをしてください。
- やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよくしぼってから拭いてください。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。

お願い
▶ 機器本体に貼り付けられているご注意事項が汚れたり、読めなくなったりしたときは、やわらかい布で汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際には、はがれないように注意してください。はがれり読めなくなったりした場合は、お買い上げの販売店、または、東邦ガスにお問い合わせください。

●温風吹出口のお手入れ（1ヵ月に1回程度）

- 1ヵ月に1回程度は、温風吹出口のほこりを、電気掃除機などで掃除してください。
- 温風吹出口に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではありません。そのようなときは、やわらかい布で拭き取ってください。



お願い
▶ 化学ぞうきん、酸性やアルカリ性洗剤、スプレー式洗剤、ベンジン、シンナーなどは、絶対に使用しないでください。塗装の色が変たり、樹脂製の部品が変色したりします。
▶ お手入れの際には、けがを防ぐためにも、手袋をはめて行ってください。

●エアフィルター・感温部のお手入れ（1ヵ月に1回程度）

- 1ヵ月に1回程度は、掃除してください。
- エアフィルターにはこりが詰まると、フィルター掃除サインが赤色に点滅し、お掃除時期をお知らせします。この場合には、必ずエアフィルターの掃除をしてください。
- 暖房運転したまま掃除しても、フィルター掃除サインは消灯しません。いったん暖房運転を停止してください。
- 電気掃除機のブラシなどを使ってエアフィルターを装着したままほこりを吸い取ってください。汚れがひどい場合は、エアフィルターを取り外し、はたきや、やわらかいブラシなどで、詰まっているほこりを取り除いてください。
- 油などの粉にひどい汚れが付着しているときは、エアフィルターを取り外し台所用中性洗剤で手早く洗い、水気をよくきってから十分に乾燥させてください。さびをおそれがあります。

（エアフィルターの取り外しかた）

- ①エアフィルター上部にある2つのクリップをゆるめる。
- ②エアフィルターを少し手前に引いて、上からスライドさせて取り外す。



- エアフィルターを取り外したまま運転すると機器故障の原因になります。掃除後は必ず元の位置に確実にセットしてください。
- エアフィルターにはこりが詰まったり、温風吹出口に障害物があったりしたときは、機器内部が異常に過熱します。フィルター掃除サイン点滅後も暖房運転を続けると、機器が自動的に暖房運転を停止することがあります。
- フィルター掃除サインが点滅しているときは、最大燃焼量を下げて暖房運転を行います。
- エアフィルターを掃除してもフィルター掃除サインが消灯しない場合には、機器内部にはこりやごみが付着している可能性があります。定期点検を受けられることをおすすめします。（当社事業所に連絡してください。）

（内フィルターの取り外しかた）

- ①エアフィルター内側のツメから内フィルターを取り外す。



（内フィルターのお手入れのしかた）

- ①内フィルターを電気掃除機などで掃除する。
- 特にひどい汚れが付着しているときは、台所用中性洗剤で手早く洗い、水気をよくきってから十分に乾燥させてください。
- 酸性やアルカリ性洗剤、ベンジン、シンナーなどは絶対に使用しないでください。変色したり、部品が変形・破損したりすることがあります。

（内フィルターの取り付けかた）

- ①2カ所のツメと金網（エアフィルター）の間に内フィルターを取り付ける。
- 内フィルターを必ず元の位置に正しくセットしてください。
内フィルターおよびエアフィルターを取り外したまま運転すると、機器内部にはこりが入り、機器故障の原因になります。



（エアフィルターの取り付けかた）

- ①エアフィルターを機器の受け部にせ、2つのクリップを角穴に差し込む。
- ②2つのクリップを締め固定する。
- エアフィルターと機器との間に大きなすきまがないことを確認してください。すきまがあると、機器内部にはこりが入り、機器故障の原因になります。



エアフィルターが3カ所の受け部内側の内側に入っていることを確認してから、クリップを差し込んでください。

18 故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、よく調べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

こんな場合は	調べてください
① 暖房運転しない ・暖房運転スイッチを押しても運転しない。 ・運転 / 燃焼ランプが緑色に点灯しない。	●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか？ ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ ●停電ではありませんか？ ●ロックがセットされていませんか？ ●お部屋のガス栓は全開になっていますか？ ●ガス管（ガスコード）内に空気が残っていませんか？ ●マイコンメーターが作動していますか？※ ●エアフィルターにはこりが詰まっていますませんか？（フィルター掃除サインが点滅していませんか？） ●温風吹出口がふさがれていますか？ ●機器の後方と壁の距離は14cm以上ありますか？ ●マイコンメーターが作動していませんか？※ ●自動消火機能が作動していませんか？ ●不完全燃焼防止装置が作動していませんか？室内の換気をしてください。 ●エアフィルターにはこりが詰まっていますませんか？（フィルター掃除サインが点滅していませんか？）
② 点滅しない ・運転・燃焼ランプがオレンジ色に点灯しない。	●設定室温が低くありませんか？ ●お部屋の窓や戸が閉いていませんか？ ●お部屋にあるガス栓のつまみは全開になっていますか？ ●機器前方60cm以内にもものが置えていませんか？ ●お部屋の大きさと機器の仕様（暖房の目やす）が合っていますか？ ●感温部にはこりが付いていませんか？ ●広いお部屋でスポット暖房運転になっていませんか？ ●機器背面（感温部）にすき風や冷たい空気が当たっていませんか？ ●Eco運転を解除していませんか？ ●スポット暖房運転になっていませんか？
③ 使用中に消火する	●ガスコードや機器のガス接続口に傷がついていたり、ごみなど異物が入ったりしていませんか？ ●別売のガスコードで正しく接続されていますか？ ●ガスコードがいたんでいませんか？
④ よく暖まらない	●現在時刻を設定していますか？ ●フィルター掃除サインが点滅していませんか？ ●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか？ ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ ●停電ではありませんか？ ●ロックがセットされていませんか？ ●リモコンの送信部を本体の受光部に向けてリモコンを操作していますか？ ●電池が切れていますか？ ●暖房運転を開始するとき、リモコンのONスイッチを2回押していますか？ ●ロックがセットされていませんか？
⑤ 暖まりすぎる	
⑥ ガスくさい	
⑦ おはようタイマー運転をセットできない ・おはようスイッチを押してもセットされない。	
⑧ イオン運転しない ・イオン運転スイッチを押しても運転しない。	
⑨ リモコンを押しても作動しない	

※当社事業所に連絡してください。

こんなときは故障ではありません

現象	原因と対策
運転前 シーズン始めや、しばらくの間運転しなかった後、ガスコードを脱着した後になかなか点火しない。	ガスコード内に空気が入ったためです。いったん点火してから消えた場合は、再点火機能が自動的に1回だけ作動します。
運転中 初めて暖房運転したときに、煙やにおいが出る。 点火時や、暖房停止後に「コッソ」、「コッソ」という音が出る。 点火時に「ポツ」という音が出る。 暖房運転中に「シャー」という音が出る。 点火後や、暖房停止後に「チリ、チリ」、「コッソ、コッソ」ときき音が出る。 吹出しグリルから「ジー」と音が出る。 暖房運転中に運転 / 燃焼ランプがオレンジ色から緑色に変わる。 暖房停止後も、温風吹出口から風が出る。 暖房停止後、再度暖房運転操作をしてもすぐに点火しない。 誤って電源プラグを抜いてしまったため、すぐ差し込んで暖房運転操作をしたが、点火しない。	機器内部の部品などに付着している油などが燃げるためです。しばらく換気しながら様子を見てください。また、フローリングのフタなどが温風に加熱されて、におうことがあります。しばらくすると自然になくなります。 ガス通路を開閉するための電磁弁（電気で開閉するガス弁）が作動する音です。 点火音がある場合があります。 ガスコードを脱着したときに、ガスコード内に空気が入ったためです。 ガスの通過音がある場合があります。 機器内部の部品などが加熱や冷却される際に金属が膨張、収縮して発生する音です。 イオン運転時に出る音です。異常ではありません。 Eco運転中に燃焼が停止したためです。 機器内部を冷やしてから自動的に止まります。 内部が冷えるまでしばらく待ち、約20秒たつてから自動的に点火します。 内部が冷えるまで数分間待ってから、再度暖房運転操作をしてください。
運転後、停止中 暖房停止後、再度暖房運転操作をしたのに、1時間経過すると停止している。	おはようタイマー運転をした場合、1時間経過すると自動的に停止します。再度暖房運転操作をしてください。

19 プザーが鳴って、運転が停止した場合

安全装置ははたらくと、機器が停止して、表示とブザーでお知らせします。温風吹出口から風が出なくなって確認してください。

安全装置作動時の表示	安全装置	原因	処置方法
12 (12点滅)	不完全燃焼防止装置 換気サイン点滅	室内で換気不十分な状態で使用したり、エアフィルターにはこりが詰まったりしているときに起こります。	十分にお部屋の換気を行い、エアフィルター一部の掃除を行った後、再運転してください。
11 (11点滅)	立消え安全装置	ガス栓のつまみが全開になっていなかったときや、ガスコードを脱着した後に起こります。	点検後、再運転してください。
01 (01点滅)	自動消火機能	故障ではありません。暖房運転開始後、設定した時間（3時間・5時間・8時間）が過ぎたためです。（初めてお使いのときは8時間に設定されています。）	継続して運転する場合は、暖房運転スイッチを1回押して、 [0 1] 点滅表示を解除し、再運転してください。
03 (03点滅)	転倒時ガス遮断装置	点火したまま機器を持ち運んだり、機器が倒れたりしたときに起こります。	機器を起こした後、再運転してください。
14 (14点滅) フィルター掃除サイン点滅	過熱防止装置（サーミスタ）	エアフィルターにはこりが詰まったり、温風吹出口に障害物があったりするときなどに起こります。	エアフィルター一部の掃除や、障害物を取り除いた後しばらく（5～6分）してから再運転してください。（電源プラグは対流ファンが回っている間は抜かないでください。）
16 (16点滅)	過熱防止装置（サーミスタ）	室温が35℃以上で10分経過したときに起こります。	室温が下がった後、再運転してください。
00 (消灯) ※	過電流防止装置（電流ヒューズ）	電気回路がショートしたときに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または、東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。
00 (消灯) ※	停電時安全装置	故障ではありません。暖房運転の待機中に停電になったり、電源プラグを引き抜いたりしたためです。	再通電時、温風吹出口から風が出ていることがあります。この場合、風が止まってから暖房運転スイッチを1回押して、点滅表示を解除し、再運転してください。（停電中は必ずガスを閉じてください。）
70 (70点滅)	スイッチ回路安全装置	暖房運転スイッチ、おやすみスイッチ、おはようスイッチが回路がショートしたり、15秒以上押し続けたりしたときに起こります。	暖房運転スイッチを1回押して、点滅表示を解除し、再運転してください。お買い上げの販売店、または、東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。

●このほかの表示が出たときにも修理が必要です。※の場合はブザーは鳴りません。

- 点滅表示は、暖房運転スイッチまたは操作部のイオン運転スイッチを押すと解除されます。
- 消滅表示は、リモコンのONまたはOFFスイッチを押しても解除されません。
- 上記に従って運転しても、たびたび同じように安全装置がはたらく場合や、このほかの表示が出たとき、またエアフィルターを掃除しても、フィルター掃除サインが消灯しないときにも修理が必要ですが、お買い上げの販売店、または、東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。

20 保管


保管（長期間使用しない場合）

機器をしようときや長期間使用しないときは、機器のお手入れをして、お買い上げ時の箱に入れて保管します。お買い上げ時の箱や保護シートなどの梱包材は捨てずに大切に保管しておいてください。

引越しなどで機器を移動するときも同様に、お手入れをした後、箱に入れて移動してください。

●機器の保管方法

- ①運転を停止し、機器が十分に冷え、温風吹出口や吹出しグリルから風が出なくなことを確認する。
- ②ガス栓を開閉するまえのもののはガス栓を閉じる。
- ③電源プラグをコンセントから抜く。
- ④ガスコードをお部屋のガス栓と機器から取り外す。（くわしくは「**13**」お買いになる前に〈機器の接続〉をご覧ください。）
●ほこりやごみをふくまないように、機器のガス接続口やガスコードには付属のキャップ（送附）をはめてください。
- ⑤リモコンホルダーを機器に取り付けている場合は、リモコンホルダーを機器から取り外し、上緩衝材*に入れてください。
- ⑥機器の表面、温風吹出口の掃除をする。（くわしくは「**17**」日常の点検とお手入れ」をご覧ください。）
- ⑦エアフィルター、内フィルターを取り外して掃除する。（くわしくは「**17**」日常の点検とお手入れ」をご覧ください。）
- ⑧リモコンの電池は取り出して、上緩衝材*に入れてください。
- ※リモコンおよびリモコンホルダーは、左右どちらの上緩衝材*にも入れることができます。
- ⑨お手入れが終わったら、機器、リモコン、リモコンホルダーをお買い上げ時の箱に入れて保管する。
- 湿気やほこりの少ないところに保管してください。
- ペラダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は、樹脂部分の変色や変形のおそれがありますので避けてください。



きれいにお手入れをしておくと、来シーズンも気持ちよく使えます。機器も長持ちします。

21 アフターサービス

アフターサービスについて

●サービス（点検・修理）を依頼される前に

- 「**13**」故障かな？と思ったら」、「**15**」ブザーが鳴って、運転が停止した場合」の項を見て、もう一度ご確認ください。それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでください。お買い上げの販売店、または、東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。（別添の「東邦ガスお問い合わせ先一覧」参照）そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。ご連絡の際には次のことをお知らせください。

- ①品名（例：RC-44FAH-P(WH)）
- ②形式の呼び（銘板表示のもの／例：RC-A4401NP）
- ③故障または異常の内容（できるだけくわしく）
- ④ご住所・お名前・電話番号・通称
- ⑤訪問ご希望日

ガス機器修理のお申し込みは

東邦ガス修理受付ダイヤル	
オオオシコール 0570-070456	●IP電話・海外からご利用のお客さまは052-889-2828へおかけください。 ●24時間365日自動応答を承ります。 ●東邦ガスの都市ガスをお使いいただいているお客さまの家庭用ガス機器について、19時までにご連絡をいただければ、当日21時までのご訪問も可能です。

●転居されるとき

- ガスには都市ガス数種およびLPガスの区分があります。ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者（供給業者）にご相談ください。
- この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

●保証について

- 保証期間中は……保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、無料期間中でも修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理について
お買い上げの販売店、または、東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

- 補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後6年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

●あんしん点検について（有料）

- 機器を長期間使用すると、経年劣化により安全上支障が生じるおそれがあります。それを未然に防止するため毎年10年以上経過した機器を対象に、東邦ガスが自主的に定めた点検項目にもつき実施する点検です。
- 「あんしん点検」は、お客さまの任意で受けていただく有料の点検になります。
- 「あんしん点検」は、長期使用製品安全点検制度で定められた省令の点検基準を参考に当社で設定した点検基準で実施します。
- 「あんしん点検」は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。
- 「あんしん点検」のお申し込み・お問い合わせは、下記の連絡先へお願いします。
東邦ガス（株）特定保守製品点検センター：0120-872909（フリーダイヤル）
受付時間：午前9時～午後5時＜平日＞
- 点検料金について
点検費用はお客さまにご負担いただくことになります。点検料金については上記フリーダイヤルへご確認ください。
下記のホームページに点検料金を掲載します。
https://www.tohogas.co.jp/announcement-home/1187706_1365.html

22 仕様・寸法図

品名	RC-44FAH-P [※]
形式	RC-A4401NP ファンゼン燃焼式
種別	開放式
燃焼方式	強制対流式
点検方式	連続放電点検方式
暖房の一般木造	13A：12畳まで 12A：11畳まで
暖房の鉄筋および断熱木造	13A：16畳まで 12A：15畳まで
外形寸法（mm）	高さ486×幅430×奥行160（脚部228）
重量（本体）	8.6kg
電源	AC100V、50-60Hz
消費電力（50-60Hz）	23W（待機時0.7W）
電源コードの長さ	2m
安全装置	・不完全燃焼防止装置（熱電対式） ・立消え安全装置（熱電対式） ・転倒時ガス遮断装置 ・過熱防止装置（温度ヒューズ、サーミスタ） ・自動消火機能
付属品	リモコン、リチウム電池（CR2025）、リモコンホルダー、取扱説明書（保証書付）、東邦ガスお問い合わせ一覧、固定用ねじ
使用ガス・使用ガスグループ	ガス消費量 13A 4.40kW 12A 4.10kW
都市ガス用	ガス接続 ガスコード（別売） ガスコード（別売）

