


給湯暖房用熱源機 取扱説明書

型式名	品名・機器コード	BL品番	総湯能力
GH-162ZB-1	GH-162ZB-1	XT-2801ARS-AMQ	16号
GH-162ZB-1	XT-2801ARS-AMQ	XT-2801ARS-AMQ	
GH-162ZT-1	GH-162ZT-1	XT-2801ARS-AMQ	
GH-162ZB-1	GH-162ZB-1	XT-2801ARS-AMQ	
GH-162ZB-1	GH-162ZB-1	XT-2801ARS-AMQ	
GH-240ZB-1	GH-240ZB-1	XT-4201ARS-AMQ	24号
GH-240ZB-1	XT-4201ARS-AMQ	XT-4201ARS-AMQ	
GH-240ZT-1	GH-240ZT-1	XT-4201ARS-AMQ	
GH-240ZB-1	GH-240ZB-1	XT-4201ARS-AMQ	
GH-240ZB-1	GH-240ZB-1	XT-4201ARS-AMQ	
GH-240ZB-1	GH-240ZB-1	XT-4201ARS-AMQ	20号
GH-240ZB-1	XT-3501ARS-SWQ	XT-3501ARS-SWQ	
GH-240ZB-1	GH-240ZB-1	XT-3501ARS-SWQ	
GH-240ZB-1	GH-240ZB-1	XT-3501ARS-SWQ	
GH-240ZB-1	GH-240ZB-1	XT-3501ARS-SWQ	



このたびは給湯暖房用熱源機をお買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、十分に理解したうえで正しくご使用ください。

この給湯暖房用熱源機には保証書が付いています。内容をよくご確認ください。

この取扱説明書は、いつでもご覧になれる身近なところへ大切に保管してください。


取扱説明書を紛失された場合は、お買い上げの販売店または、最寄りのガス会社へご連絡ください。

その際、機器本体の銘板をご覧のうえ、型式名・製造年月をお知らせください。

快適な「お湯のある暮らし」のための便利な機能を豊富に揃えました。どうぞお役立てください。

ちんぽん

- お風呂のお湯の温度を自動的に保温。
また、水位が下がったら、たし湯します。
いつも快適なお風呂です。
(→P.19参照)



- 暖房能力は最大14kW(12,000kcal/h)の
比例制御方式。
暖房負荷に応じて、自動的に火力を調節
します。



- 世界

- この機器は、下記のユニット等と接続して使用することができます。取り付けているお宅では、各ユニットに付属の取扱説明書をよくお読みください。
- 洗濯注湯システム
 - 洗濯&トイレ注水ユニット
 - トイレ注水ユニット
 - 即湯ユニット
 - ソーラーユニット

●残り湯はポンプ運転で洗濯機へ。
水の節約(省資源)になります。
(→P.39参照)
(※浴槽の循環口の種類によって使用できない場合があります。)



- リモコンは待機時の消費電力を低減するた
め未使用時に表示を消す省電力機能付き
です。
(→P.40参照)
- 別売品の洗濯注湯システムを取付けます
と、お湯での洗濯が容易にできます(詳しい
内容は、販売店へお問い合わせください)。
- XT-4701ARS-AWQ、XT-4201CRS-AWQは、
熱効率が約10%高くなっており、ガスをより
効果的にお使いになれば、また環境面でも
CO₂削減に貢献します。

安全に正しくお使いいただくために この取扱説明書の表示について 機器本体の表示について	3	お使いいただく前に
必ずお守りください	4	はじめて使うとき
各部の名称とはたらき	12	基本的な使い方
ご利用前の準備	17	便利な使い方
機器の準備	17	長く使いただくために
リモコンを「入」にする	17	
リモコンの時刻を合わせるには	18	
おふろを満かすには	19	
自動運転について	19	
湯かす前の準備と確認	19	
ふろ温度の設定	20	
保温時間の設定	21	
ふろ水位の設定	22	
自動運転を行う	23	
湯かし直しをするには	25	
次回からの毎回の操作	26	
お湯を使うには	27	
操作の基本	27	
優先の切替えについて	28	
給湯温度の調節	29	
ぬるくなったお湯をぬくするには (遠いとき)	31	
お湯をぬるくするには	33	
お湯をたしたいときには	34	
おふろが満く時刻を予約する	35	
予約運転をする前には	35	
予約時刻の合わせ方	36	
予約運転を「入」にする	37	
予約に関するその他の操作	38	
ポンプスイスツについて	39	
省電力機能について	40	
浴室から人を呼ぶ (呼び出しスィッチ)	41	
チャイルドや音戸ガイドの音響を調節する	42	
暖房運転をするには	43	
放射熱の運転/停止	43	
暖房スィッチ付台所リモコンでの運転	43	
浴室準備暖房について	44	
浴室準備暖房の運転/停止	44	
暖房中の運転が音響になるとき、静音暖房にする	44	
冬期の凍結予防をするには	45	
点検のポイント・お手入れのしかた	49	
故障かな? と思ったら	51	
仕様一覧	55	
アフターサービスについて	62	

安全に正しくお使いいただくために

■この取扱説明書の表示について
この取扱説明書では、機器を正しくお使いいただき万一の事故を未然に防ぐため、以下のような表示で注意を呼びかけています。

⚠危険


この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



お願い ご使用になるときに、よく理解していただきたい内容を示しています。

(→P.XX参照) 参照ページを示しています。

■機器本体の表示について ■ (図はGH-200AWH-1を示します。)

やけど注意


●排気口や周囲が高温になるため、やけど注意を表示しています。

使用上の注意

●使用上の注意について表示しています。

銘板

●型式名・使用ガスの種類・製造年月・製造事業者等を表示しています。



必ずお守りください

⚠危険


屋外用ガス機器

●この機器は屋外設置形ですので絶対に屋内に設置しない。不完全燃焼を起こし、大変危険です。

⚠警告

機器設置 (および付帯工事)

●この機器は屋外設置形ですので、増改築などによって屋内状態にしない。また、排気口の前方に物を置いたり、設置後に機器を波板などで囲わない。不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災のおそれがあります。




禁止

●機器の設置・移動および付帯工事は、お買い上げの販売店、または最寄りのガス会社へ依頼し、安全な位置に正しく設置する。設置工事に不備があると事故の原因になります。

ガス漏れ時の処理

●ガス漏れに気づいたときは、すべての処置が終わるまでのあいだ絶対に機器の運転を止したり、機器の近くで電気器具のスイッチの入・切や火を近づけたり、電源プラグの抜き差しおよび周辺の電話を使用しない。炎や火花で引火し火災になることがあります。

①すぐに使用をやめてガス栓を閉じる。
②お買い上げの販売店、または最寄りのガス会社へ連絡する。




火気厳禁

お使いいただく前に

安全に正しくお使いいただくために、この内容は必ずお読みください。

使用ガス、使用電源について

●銘板(機器前面に貼付)に表示してあるガス種(ガスグループ)および電源(電圧・周波数)の適合を確認する。表示のガスおよび電源が一致しないと使用できない。もし、使用すると不完全燃焼による一酸化炭素中毒や爆発着火によるやけど、また機器が故障する場合があります。
●転居されたときも、供給ガスの種類と銘板のガスの種類が一致していることを必ず確かめる。
●わからない場合はお買い上げの販売店、または最寄りのガス会社へ連絡する。
●この機器はAC100V、50/60Hz共用です。




(例) 都市ガス12A・13Aの場合)
この部分必ずご確認ください。
製造年月を表示しています。
例) 00.12~2000年12月の製造
(図はGH-200AWH-1を示します。)

必ずお守りください

警告

火災予防

- (可燃物に注意)
●機器および排気口の周囲に燃えやすいものを置かない。
火災の原因となります。
- 排気口は洗濯物などでおおわない。不完全燃焼の原因となります。
- (スプレー缶厳禁)
●機器の周囲にスプレー缶、カセットコンロ用ボンベを置かない。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発のおそれがあります。
- (引火のおそれがあるものの使用禁止)
●機器の周囲ではガソリン、ベンジン、スプレーなど引火のおそれのあるものを使用しない。引火して火災を起こすおそれがあります。



禁止

異常時の処置について

- ①給湯栓を開けても点火しない場合、また、使用中で火が消える場合は、ただちに使用を中止してガス栓を閉める。
- ②本書の「故障かな」と思ったら「(51～54ページ)」に従って処置をする。
- ③上記の処置をしても直らない場合、または、使用中に異常な燃焼や臭気、異常音、異常な温度を感じた場合は、使用を中止してお買い上げの販売店、または最寄りのガス会社へ連絡する。
- 地震、火災などの緊急のときは使用をやめ、ガス栓を閉める。



入浴時の注意

- 浴槽に入るときは、手で湯温を確認して入浴する。不測の場合、やけどのおそれがあります。
- 追いだき中や追いだき直後は、循環口の周囲が熱くなっていることがあるので注意する。

給湯・シャワーを使うとき

- やけど防止のため始めの湯はいきなり体につけない。万一の機器の故障の際には、一瞬熱いお湯が出る場合があります。
- 給湯使用時は出湯管(蛇口)が熱くなるので、やけどに注意する。
- シャワーを使うときに最初に熱いお湯が出る場合があるので注意する。手で温度を確認してから使う。
- シャワー、給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を突変しない。突然、熱湯や冷水が出て思わぬ事故につながる場合があります。



手で温度を確認

お子様には十分な注意を

- 浴槽の循環口の付近でお湯に潜ったりしない。特に小さなお子様のいるご家庭では注意してください。思わぬ事故につながる場合があります。
- 浴槽にお湯張りしているときや沸かしているときに、お子様を浴室で遊ばせない。思わぬ事故につながる場合があります。



ガス接続について

- この機器のガス管の接続はねじ接続です。接続は配管技能者が行いますので、お買い上げの販売店または、最寄りのガス会社へご相談ください。

分解しない

- 修理技能者以外の人による分解・修理・改造は絶対に行わない。異常動作して事故の原因となります。


注意

用途についての注意

- 一般家庭での台所・シャワー・洗面などへの給湯、お風呂沸かし、暖房以外の用途には使用しない。思わぬ事故につながる場合があります。
- 車両、船舶への搭載はしない。
- 振動により機器が転倒し、火災や機器故障の原因になります。
- ユニットを取り付けた際は、ユニットの用途以外には使用しない。(ユニットに付属の取扱説明書をよくお読みください。)

空だき防止

- 追いだきスイッチを押すときは、必ず浴槽の循環口より上に湯(水)が入っていることを確かめる。水位が循環口より低いと、空だきによる機器の故障や浴槽の損傷などの原因となる場合があります。



循環口より上にお湯があること

ソーラー機器について


- ソーラー機器とは絶対に接続しない。(ソーラーユニットを使用する場合は除く)
- 夏期にソーラーの水温が高くなるとお湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯がそのまま出ます。やけどをしたり機器の故障原因になります。



禁止

やけどに注意


- 機器の使用中大まな使用後は、排気口とその周辺部に絶対に手を触れない。高温になっていますのでやけどのおそれがあります。特に小さなお子様のおられるご家庭ではご注意ください。



接触禁止

電気事故防止

- 電源コードを加工したり無理な力を加えない。感電、ショートや発火による火災のおそれがあります。
- 傷んだプラグ、コードは使わない。
- 差込みがゆるいと感電や火災の原因になります。
- 電源プラグのほこりは、拭き取る。発火の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグをささない。感電のおそれがあります。



禁止

- コンセントから電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜く。コードを引っ張ると内部で断線して発熱や発火の原因になります。

- この機器は接地工事(アース)が必要なので、アースがされているか確認する。



アースを接続は

必ずお守りください

お願い

市販の補助用具について

- 事故防止のため、この機器の純正部品以外は使用しないでください。
- 水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しないでください。
- 市販品の湯冷め防止器などは使用しないでください。
- やけど対策上、サーモスタット付混合水栓の使用をお勧めします。
- 混合水栓にはさまざまな種類があります。使用方法は、混合水栓の取扱説明書をご覧ください。

リモコンの扱いについて

- リモコンは分解しないでください。
- 誤動作や故障の原因となります。
- 台所リモコンには水をかけないでください。
- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。スピーカー部に水がかかると音声小さくなる場合があります。
- リモコンはお子様がいたずらしないよう注意してください。




分解禁止



入浴時の注意

- 循環口を外して、お子様がオモチャ等を入れて遊ばないように注意してください。
- 浴槽の循環口をタオルなどでふさがれないでください。
- 循環不良でお風呂沸かしがでなくなったり、機器の故障原因になります。



禁止

飲用にお使いのときは

- 機器内に長時間たまった水たるとは朝一番の使い始めのぬるい湯が出るまでは、飲まないで雑用水としてお使いください。



凍結についての注意

- 凍結のおそれがあるときは、この取扱説明書のP.45「冬期の凍結予防をするには」に従って処置してください。おこたると機器内の水が凍って機器が破損することがあります。

凍結したとき

- 凍結したままでは絶対に使用しないでください。
- 機器や配管が損傷した場合、高額な修理費がかかります(有料)。
- 凍結がとけたあとと再使用するときは、P.48「凍結したときは」の項以下の操作を行ってください。

雷が発生しているときの注意

- 雷が鳴り始めたらずみやかに運転を停止し、感電に注意して電源プラグをコンセントから抜いてください。雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。
- 50分以上電源プラグをコンセントから抜いた場合は、リモコンの再設定(給湯温度・ふろ水位・ふろ温度・ふろ時刻等)を行い、表示を確認したあとご使用ください。



電源プラグを抜く

雷が鳴ったあと機器が作動しないとき

- 落雷の際に、機器内の漏電リレーが作動したことが考えられます。この場合は電源プラグを一度コンセントから抜き、再度差し込んでください。それでも使用できないときはお買い上げの販売店、またはガス会社へご連絡ください。

断水のとき

- 断水のときは、給湯栓を閉じ、リモコンの運転スイッチを切ってください。

ガス事故防止のために

- 使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中も正常に燃焼していることをリモコンの燃焼表示で確認してください。

用途についての注意

- 本製品は家庭用です。業務用にお使いになると著しく寿命が短くなる場合があります。

お使いいただく前に

停電時または電源プラグを抜いたとき

- この機器は、停電時や電源プラグを抜いたときは使用できません。
- 停電時は給湯栓を閉じてください。
- 再通電したときは、リモコンの設定(給湯温度・ふろ温度・ふろ水位・現在時刻・予約時刻等)を行い、表示を確認したあとご使用ください。
- 50分以上の停電のときは、リモコンの再設定が必要です。
- 自動でお風呂を沸かしているときに、停電になると、自動運転が停止し、循環口からの湯が止まります。通電後、再度、運転スイッチを押し、自動スイッチを押してください。(→P.23参照)



給湯栓を閉じる




入浴剤や洗剤についての注意

- 強酸、強アルカリの洗剤および、硫黄、酸を含んだ入浴剤は、機器の性能低下や熱交換器等が腐食する原因となりますので使用しないでください。入浴剤の含有成分等を確かめ機器への悪影響がないものをご使用ください。
- ふろ用洗剤または乳白色や白濁する入浴剤のなかに、洗剤物が熱交換器にたまって異常を発生したり、フィルターやお湯の通路にたまって動作不良を起こす場合があります。洗剤物を生じないものでも熱交換器内で沸騰を起こし異常を発生することがあります。このような入浴剤はご使用を避けてください。
- 薬草やゆず、薬草入り入浴剤の場合は、薬草などがフィルターや機器内部につまることがありますので、ご使用を避けてください。



禁止




必ずお守りください

お願い

長期間使用しないときは

- この取扱説明書P.48とP.48の「機器の水を抜く方法」に従って、水抜きを行ってください。水が長いあいだ流れないと、一瞬漏ったお湯が出たり、冬期に凍結する場合があります。




乾電池に関するご注意

- 乾電池を使用しているガス機器を大型ゴミなどで廃棄される場合は必ず乾電池を取り外してください。そのままにしておきますと、思わぬ事故になることがあります。

お願い 設置する場所や状況について

可燃物との離隔距離

- 機器を設置する場所の周囲の壁、天井などが防火上安全なものであるか確認し、可燃性の部分から十分離して設置してください(不明な点は販売店へご相談ください)。



日常の点検・お手入れ

- 日常の点検、お手入れをしてください(詳しくはP.49をご覧ください)。
- 故障または破損したと思われるときは使用しないでください。このときご家庭で修理せず、お買い上げの販売店、または最寄りのガス会社へご連絡ください。
- 循環口フィルターはこまめに掃除してください。浴槽内の循環口フィルターがつかまつると、浴槽の湯温が不均一になったり、沸き上がる前に消火することがあります。
- 浴槽や洗面台が、水中の微量の銅イオンと脂肪分(湯アカ)により青く着色することがあります。日々、浴槽や洗面台のお手入れをすることで、万が一着色した場合はクレンザーやアンモニア水(10%程度)等で試き取ってください。
- オーバーフロー配管の先から、スムーズに排水されるか点検してください。ゴミ等によって閉塞されている場合は掃除を行ってください。
- XT-4701ARS-AWQC、XT-4201CRS-AWQCは、高効率のため、排水量が多くなっています。
- 不凍液は経年劣化しますので毎シーズン初めにお買い上げの販売店、または最寄りのガス会社にてチェックを依頼して、3年に1回交換してください。


お願い 設置する場所や状況について

塩ビ管の使用について

- 給水・給湯配管に塩ビ管を使わないでください。機器の使用直後に熱交換器の後沸きにより塩ビ管が破裂し、熱湯がふき出したり、多量の水漏れの原因になります。(ただし、オーバーフロー配管は除きます。)

排気ガス

- 排気ガスが直接建物の外壁やアルミサッシなどに当たらないよう施工してください。外壁が変色したりアルミサッシが腐食したりするおそれがあります。
- 排気口の周囲には、排気口からの排気ガスによって加熱されて固まるもの(危険物・植物・ペットなど)を置かないでください。
- (寒い日は排気ガスが白い煙のように見えることがあります。)



禁止

警告 床暖房についての注意

- やけどに注意
 - 長時間、皮膚の同じところに触れて使用しない。低温やけどの原因となります。
 - (次のような方は特に注意)
 - ・お子様
 - ・深酒、疲労の激しい方
 - ・皮膚の弱い方
 - ・お年寄り
 - ・服薬中(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方
 - 乳幼児や身体の不自由な方には付き添いなしでは使用しない。低温やけどのおそれがあります。



禁止

お使いいただく前に

塩害


- 海岸近くに設置するときは、潮風にさらされる場所を避けてください。
- 機器が腐食し、故障の原因になります。

地下水や温泉水、井戸水の注意

- この機器は上水道用です。地下水や温泉水、井戸水を使用される場合は施工前に十分、水質を確認してください。水質によっては、機器内の配管内部に異物が付着するなど、耐久性を損なう場合や、機器が正しく作動しないことがあります。

ほこり

- 砂や油煙、ベットの毛など、ほこりのたちやれい場所には設置しないでください。ほこりが給気口をふさいだら、燃焼用の送風機の性能を低下させ、不完全燃焼の原因となります。



禁止

火災予防

- 床暖房の上にスプレー缶、ライター等を置かない。爆発や火災のおそれがあります。



禁止

床についての注意

- 床暖房を設置している床面に、突起物(釘、画びょう、きり・タニ防虫剤の注射針・はさみなど)を落としたり刺しただけでください。水漏れの原因になります。



禁止

必ずお守りください

△ 注意 床暖房についての注意

床についての注意

- 床面に水、薬品、しょう油などをこぼれたままにしておきますと、床暖房の放熱板が腐食することがありますので、すみやかに拭きとってください。



禁止

家具などを直接床に置かない

- 床暖房の上に、調度品、家具などを置きますと家具等に熱がこもり、ひずみ等が発生するおそれがあります。

重いものはそのまま置かない

- ピアノなど重量物にはバットなどを敷いて一箇所に荷重がかからないよう設置してください。床が破損し、水漏れのおそれがあります。



禁止

床へは衝撃を加えない

- 床が破損し、水漏れのおそれがあります。



禁止

床仕上材の上に敷物を敷かない

- 木質フローリングをお使いの場合、カーペットなどの敷物を敷かないでください。性能が発揮できない場合や、床暖房の熱がこもって、フローリングが変形、変色することがあります。

ホットカーペットとの併用はしない

- 床仕上材が変形、変色するおそれがあります。




禁止

床暖房以外の放熱器についての注意は、放熱器の取扱説明書にあります。放熱器の取扱説明書をよくお読みください。


各部の名称とはたらき

■ 機器本体 (図は GH-200AWH-1 を示します)




■ 浴槽 (別売品)

(下図は XT-4701ARS-AWQ を示します)
上図より、水抜き栓が多くついています。



■浴室リモコン(浴室で使えます) FC-613/XBR-A01A-V(別売選択必需品)

給湯やお風呂など、すべての操作を浴室リモコンで行います。別売の台所リモコン、増設リモコンを使うと、台所や他の部屋から操作（一部の操作）することもできます。通常はふたを閉じておいでください。



冷湯燃焼表示・ふる燃焼表示は左右に動いて、燃焼していることをお知らせします。




燃焼中は左右に動きます。

■浴室リモコンの画面表示


浴室リモコンの画面表示には以下のようなものがあり、設定した内容を確めることができます。

※この「Eコマース」の画面表示は説明用で、実際の通信状態を示すものではありません。




■増設リモコン SC-613 (別売品)


給湯室や台所以外の部屋から、運転スイッチの「入」/「切」、給湯温度調節、自動運転が操作できます。




■システム 例1 (2室暖房+浴室暖房・乾燥+洗濯注湯)




■システム 例2 (3室床暖房+浴室床暖房)



■台所リモコン MC-614/XKR-A01A-DSV (別売品)



■台所リモコン MC-615/XKR-A01A-BSV (別売品)



ご利用前の準備

■機器の準備

- 1 この取扱説明書のP.49の内容に従って、機器や機器周辺の点検・確認を行います。
- 2 給水元栓を全開にします。
機器の下部にあります。
- 3 給湯栓を開け、水が出ることを確認したら閉じます。
- 4 ガス栓を全開にします。
機器の下部にあります。
- 5 電源プラグをコンセントに差し込みます。
コンセントは機器周辺にあります。

■リモコンを「入」にする（台所リモコンの図は腫瘍スイッチが付いていないリモコン（MC-613XKR-A01A-SV）で説明します。）


1 浴室リモコンまたは台所リモコンの運転スイッチを押します。

リモコンの画面が図のようになり、運転ランプ（ミドリ）が点灯します。
運転スイッチを押したリモコンには、優先ランプ（ミドリ）が点灯します。
ふろ、給湯を使わないときは、運転スイッチをもう一度押します。
リモコンが「切」の状態になり、画面表示とランプが消えます。

画面表示

運転ランプ


優先ランプが点灯



押す

画面表示

運転ランプが点灯



押す

●出荷時の給湯温度、ふろ温度は42℃になっています。




はじめてお使いになるときは、まず機器の準備をします。
以下のような手順で準備ができたら、リモコンのスイッチを入れてみましょう。

■リモコンの時刻を合わせるには リモコンの時刻表示を現在時刻に正しくセットします。


1 浴室リモコンの運転スイッチを「入」にします。

運転スイッチを押します。



2 浴室リモコンのふたを開け、設定スイッチを押します。


時刻表示が点滅し、音声ガイドが「現在時刻です。Aを押すと時の位が変わります。Bを押すと分の位が変わります。」と2回お知らせします。



3 A スイッチ・B スイッチを押して、現在時刻を合わせます。

A スイッチは時の位、B スイッチは分の位が調節できます。

これらのスイッチは、時刻表示が点滅している間（約5秒間）に押します。
図は午前10時15分にセットしたことを示します。



設定したあと何もスイッチを押さないで約5秒たつと、時刻表示の点滅が止まり、音声ガイドが「現在時刻セットされました。」とお知らせします。

4 現在時刻が表示されていることを確認し、リモコンのふたを閉じます。



●ご注意ください


- 出荷時の時刻表示は「AM1:00」になっています。
- 時刻をセットするときはAM（午前）・PM（午後）に注意してください。
- 初回の時刻合わせは、設定スイッチを1回押せば、次の操作ができます。
- その後、時刻を直したい場合は、設定スイッチを5回押してください。
- A スイッチ B スイッチは、押し続けると数字が連続して変わります。
- 時刻表示が点滅しているとき、何のスイッチも押さずに約5秒たつと元の状態に戻ります。



おふろを沸かすには

■ふろ自動運転について

ふろ自動運転とは、浴室リモコンや台所リモコンの自動スイッチを押すと、以下の動作を機器が自動的に行的ものです。お湯の入れ過ぎや沸かし過ぎがなく、沸き上げ時に温度ムラがありません。



はじめてお使いのときは、以下の設定で自動運転されます。

全自動タイプ	ふろ温度	ふろ水位	保温時間
自動タイプ	42°C (42°C)	40cm (40cm)	4時間 (4)
	42°C (42°C)	180ℓ (180ℓ)	4時間 (4)

これらをお好みに応じて値にセツすることができま。

一度セツすれば、次回からは自動スイッチを押すだけで、おふろが沸きます。

■沸かす前の準備と確認

ふろ自動運転を行う前の準備をします。

1 排水栓をします。

おふろを沸かす前に必ず、排水栓をしてください。

2 浴槽のふたをします。

浴槽にふたをしたままお湯張りができます。

●お願い

●排水栓をし忘れと、自動運転中、浴室リモコンに“25°C”と点滅し(台所リモコンには“25°C”か“03”と暖房/ふろ燃焼ランプ(アカ)が点滅し)、運転が停止します。この場合は、排水栓をして運転スイッチを「切」にし、3秒経過後から再度運転スイッチを「入」にして自動運転を行ってください。

●ご注意ください


●保温中におふろに入っているときは、湯温を保つため、突然循環口より熱いお湯が出る場合がありますので、注意してください。
●全自動タイプをお使いの場合、保温中で自動たし湯をしているときにシャワー・給湯を使用すると自動たし湯が一時的に止まります。

基本的な使い方

1

浴室リモコンの運転スイッチを「入」にします。


運転スイッチを押します。



2

浴室リモコンのふたを開けて設定スイッチを1回押します。

ふろ温度表示が点滅します。音声ガイドが「ふろ温度です。Aを押すと高くなります。Bを押すと低くなります。」と2回お知らせします。




3

ふろ温度を高くしたいときは①スイッチを、低くしたいときは②スイッチを押します。

①スイッチ、②スイッチは、ふろ温度表示が点滅している間(約5秒間)に押します。スイッチを1回押すたびに1°Cずつふろ温度が上下します。37°C~48°Cの範囲(12段階)で設定できます。

ご使用目安	ぬるい	標準	あつい
	37°C~39°C	40°C~42°C	43°C~48°C

設定したあと何ともスイッチを押さないで約5秒たつと、ふろ温度表示の点滅が止まり、音声ガイドが「ふろ温度セツされました。」とお知らせします。



●ご注意ください

- ふろ温度を設定範囲外に設定しようとすると「ビビビビ」と警告音が鳴ります。
- 工場出荷時のふろ温度は42°Cになってています。
- 設定は記憶されるので、次回からはセツする必要がありません。ただし、電源プラグを抜いたり停電などによって50分以上通電がない場合は、再セツが必要で。
- ふろ温度は台所リモコン、増設リモコンでは設定できません。
- 設定変更スイッチを順に押し「ふろ温度」「保温時間」「ふろ水位」を続けてセツすることもできます。セツすると音声ガイドが「ふろ温度、保温時間、ふろ水位セツされました。」と設定した項目についてお知らせします。
- 上記のように続けてセツする場合、設定変更スイッチは以下のよう操作します。




おふろを沸かすには

■保温時間の設定 浴槽のお湯をどのくらいの時間保温するかをセットします。

1 浴室リモコンのふたの内側にある設定スイッチを2回押します。

保温時間表示が点滅します。音声ガイドが“保温時間でAを押すと長くなります。Bを押すと短くなります。”と2回お知らせします。



2 保温時間を長くしたいときはAスイッチを、短くしたいときはBスイッチを押します。


Aスイッチ、Bスイッチは、保温時間表示が点滅している間(約5秒間)に押します。

スイッチを1回押すたびに以下の範囲で保温時間が設定できます。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 (単位: 時間)

設定したあと何もスイッチを押さないで約5秒たつと、保温時間表示の点滅が止まり、ふろ温度表示に変わります。

音声ガイドが“保温時間セットされました。”とお知らせします。



3 リモコンのふたを閉じます。

① ご注意ください

●保温時間や、ふろ水位を設定範囲外に設定しようとするとき“ピピピ”と警告音が鳴ります。

●工場出荷時の保温時間は4時間になっています。

●設定は記憶されるので、次回からはセットする必要はありません。ただし、電源プラグを抜いたり停電などによって50分以上通電がない場合は、再セットが必要です。

●保温をしない場合は、保温時間を“0”に設定してください。

●保温時間やふろ水位は台所リモコン、増設リモコンでは設定できません。



■ふろ水位の設定 浴槽のお湯の水位をセットします。


1 浴室リモコンのふたの内側にある設定スイッチを3回押します。

ふろ水位表示が点滅します。

音声ガイドが“ふろ水位です。

Aを押すと高くなります。

Bを押すと低くなります。”と2回お知らせします。



2 ふろ水位を高くしたいときはAスイッチを、低くしたいときはBスイッチを押します。

Aスイッチ、Bスイッチは、ふろ水位表示が点滅している間(約5秒間)に押します。

全自動タイプは水位をcmで表示します。

以下の16段階が設定できます。

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

自動タイプは水位をmで表し、

下1桁を×10mで表示します。

例) 180m → (18m)


以下の16段階が設定できます。

50 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 500


設定したあとにもスイッチを押さないで約5秒たつと、ふろ水位表示の点滅が止まり、ふろ温度に変わります。

音声ガイドが“ふろ水位セットされました。”とお知らせします。

基本的な使い方



3 リモコンのふたを閉じます。



●工場出荷時のふろ水位は、全自動タイプは40cm、自動タイプは180mになっています。


●設定は記憶されるので、次回からはセットする必要はありません。ただし、電源プラグを抜いたり停電などによって50分以上通電がない場合は、再セットが必要です。

●表示される温度や水位は、実際とは多少異なる場合があります。

表示は目安としてお考えください。なお、全自動タイプのふろ水位 (cm) は循環口の中心が浴槽下面から15cmを目安にしています。

●浴槽の種類や施工条件によって、水位を高めめにセットするとあふれる場合があります。

●最初、全自動タイプは40cm、自動タイプは180m (18m) で自動運転し、そのときの実際の水位を確認してからお好みの水位に調節することをお勧めします。




おふろを沸かすには

- 自動運転を行う お好みの設定ができたら、ふろ自動運転でおふろを沸かします。浴室リモコン、台所リモコンのどちらからでも操作できます。

1 自動スイッチを押します。

各リモコンの自動ランプ(アカ)が点灯します。台所リモコンでは音声ガイドが“自動でおふろを沸かしませう。おふろの栓はしましたか。”と2回お知らせします。

点灯



浴室リモコンの画面表示が以下のように設定内容をお知らせします。

表示例) ふろ温度表示 41℃ → ふろ水位 20×10ℓ (自動タイプ) → 3秒後 → ふろ温度表示 41℃ (全自動タイプ)

しばらくすると、浴槽の循環口からお湯が出てきます。給湯燃焼表示(アカ)が表示されます。


台所リモコンでは給湯燃焼ランプ(アカ)が点灯して、おふろのお湯張りが始まったことが確認できます。

設定水位に近くなると、浴室リモコン、台所リモコンからチャイムが鳴り、音声ガイドが“もうすぐおふろに入れます。”と、2回お知らせします。

給湯燃焼表示



給湯燃焼ランプ点灯



2 ご注意ください

- 別売の洗濯注湯システム「RV-28」「RV-31」または洗濯&トイレ注水ユニット「BT-1」を設置している場合、洗濯運転中にふろ自動運転を行うことはできません。自動スイッチを押すと“ビピビ”と警告音が鳴って受け付けません。
- 自動運転でおふろを沸かしているときに、停電になると自動運転が停止し、循環口からの湯が止まりますので、以下の操作を行ってください。

給湯運転時注意事項	
自動タイプ	全自動タイプ
運転スイッチを「入」にし、自動スイッチを押す。	運転スイッチを「入」にし、自動スイッチを押す。
浴槽にたまっているお湯が、循環口に流れだすと、おふろの温度が一定にならない場合があります。	浴槽にたまっているお湯が、循環口に流れだすと、おふろの温度が一定にならない場合があります。

●以下の場合は“もうすぐおふろに入れます。”の音声ガイドが流れません。

1. 予約運転でふろ自動運転を行ったとき。(自動タイプ)
2. 残り湯があつてふろ自動運転を行ったとき。(全自動タイプ)


残り湯があつてふろ自動運転を行った場合、現在のふろ温度が設定温度に近い高いとき。(全自動タイプ)

基本的な使い方

ふろ燃焼表示




ふろ燃焼ランプ点灯



自動ランプがミドリになると保温中です。



保温ランプ点灯



おふろの湯を循環させて沸かします。

浴室リモコンでは給湯燃焼表示(アカ)が消え、ふろ燃焼表示(アカ)が表示されます。

台所リモコンでは給湯燃焼ランプ(アカ)が消灯し、暖房/ふろ燃焼ランプ(アカ)が点灯します。

設定されている温度でおふろが沸き上がります。

浴室リモコンではふろ燃焼表示(アカ)が消え、自動ランプがアカからミドリに変わります。

台所リモコンでは暖房/ふろ燃焼ランプ(アカ)が消灯し、保温ランプ(ミドリ)が点灯します。

お湯の温度がふろ温度から給湯の設定温度に戻ります。

浴室リモコン・台所リモコンからチャイムが鳴り、音声ガイドが“おふろが沸きました。”と2回お知らせします。

給湯温度を50℃、55℃、60℃のいずれかに設定している場合は、

浴室リモコンでは、“おふろが沸きました。”というお知らせの代わりに、“熱い温度にセットされました。注意してください”と2回お知らせします。

入浴できます。

浴槽に入るときは、十分かきまぜてから手で温度を確認して入浴する。不測の場合、やけどのおそれがあります。



ご注意ください

- 自動運転時、循環口からのお湯は、「給湯」の設定温度ではなく「ふろ」の設定温度で出ます。おふろの沸かし上げ中は、循環口の周囲が熱くなっていることがあるので注意してください。
- 自動運転のお湯張り中に、循環口からお湯が出たり止まったりすると共に、浴室リモコンの給湯燃焼表示(アカ)がいたり消えたりすること(台所リモコンの給湯燃焼ランプがいたり消えたりすること)は異常ではありません。

●自動運転のお湯張り中に台所や洗面所などでお湯を使うと、ふろの設定温度でお湯が出ます。またその際、お湯は分配されるので、お湯張り時間は長くなります。

●50分以上の停電後は再セットが必要です。再セット後の自動運転は、お湯張りから沸き上げまでの時間が多少長くなります。これは、機器がおふろの水位を正確にするための動作によるものです。

●浴槽の残り湯がない状態で自動運転をするとお湯が出る前にポンプの運転音が聞こえることがあります。異常ではありません。


おふろを沸かすには

自動タイプは設定した保温時間内で、浴槽の湯温を保ちます。
全自動タイプは設定した保温時間内で、浴槽の湯温とふろ水位を保ちます。


約15～30分の間隔でおふろを沸かして保温します。
全自動タイプは、ふろ水位が下がっていると、自動的に設定水位までたし湯し、設定ふろ温度に沸かしします。

設定した保温時間を過ぎると、「ふろ自動運転」が停止します。
浴室リモコンは自動ランプ(ミドリ)が点灯します。
台所リモコンは自動ランプ(アカ)、保温ランプ(ミドリ)が点灯します。

自動ランプが点灯



自動ランプ・保温ランプが点灯



■沸かし直しをするには 保温時間が過ぎたあとの残り湯を沸かし直します。

1 浴室リモコンまたは台所リモコンの自動スイッチを押します。

各リモコンでは自動ランプ(アカ)が点灯します。
おふろが沸くまでの状態は、「ふろ自動運転」と同じです。
詳しくはP.23「自動運転を行う」をご覧ください。


(全自動タイプの場合)

残り湯が少ない場合、設定水位までたし湯します。
残り湯の温度とセット温度に差があるときは、セット温度に沸かし上げます。


(自動タイプの場合)

残り湯の温度とセット温度との差が少ない(7℃未満)場合、自動的にたし湯した後、セット温度に沸かし上げます。たし湯後の浴槽の水位とセット水位は、一致しないことがあります。

点灯する



点灯する



●残り湯がある場合は、すぐにお湯張りを始めません。これは残り湯の水位を機器が確認するためで異常ではありません。

●保温中は、暖房/ふろ燃焼ランプが点灯することがあります。

●保温中でもふろ温度を変更することがあります。

●自動タイプをお使いの場合は、残り湯が浴槽の循環口位置より低い場合、一度排水してください。そのまま自動運転を行いますと、あふれる場合があります。自動タイプ残り湯の沸かし直しは必ず、循環口より上にお湯(水)があるときに操作してください。ただし残り湯の水位、残り湯の温度との差により浴槽水位が一定とならない場合があります。

●ふろ自動運転中(保温中含む)は、画面を表示しています。

基本的な使い方

■次回からの毎回の操作 ふろ温度やふろ水位などの設定は記憶されています。設定を変更したいときは、毎回ふろ自動運転で簡単にふろが沸かせます。

1 浴室リモコンまたは台所リモコンの運転スイッチを「入」にします。

点灯する




運転スイッチを押します。

2 自動スイッチを押します。

各リモコンでは自動ランプ(アカ)が点灯し、ふろ自動運転が始まります。

点灯する




消灯する

ふろ自動運転を停止したいときは、もう一度自動スイッチを押します。
浴室リモコンでは自動ランプ(沸き上がりまではアカ、保温状態ではミドリ)が点灯します。台所リモコンでは自動ランプ(アカ)、保温ランプ(ミドリ)が点灯します。

自動運転を停止するとき



消灯する



●ふろ自動運転を停止する場合、燃焼表示がしばらく表示していることがありますが故障ではありません。

●自動タイプをお使いの場合、残り湯が循環口の上まで入っていても残り湯の温度とセット湯温の差が少ない(7℃未満)場合、たし湯しない場合があります。希望の水位まで給湯機からお湯を入れるか、たし湯スイッチを押してたし湯してください。


お湯を使うには

● 操作の基本 リモコンを「入」にして給湯栓をあけるだけの簡単操作でお湯が使えます。

浴室リモコンまたは台所リモコンの
運転スイッチを「入」にします。

運転スイッチを押します。

給湯温度を確認




給湯温度を確認




給湯栓を開けます。

しばらくお湯が出ます。
はじめてお使いになるときの給湯温度は42°Cに設定されています。

浴室リモコンには給湯燃焼表示^④が表示されます。
台所リモコンでは給湯燃焼ランプ(アカ)が点灯します。



給湯燃焼ランプが点灯



お湯を止めるには、給湯栓を閉じます

お湯が止まると、浴室リモコンでは給湯燃焼表示^④が消え、台所リモコンでは給湯燃焼ランプ(アカ)が消灯します。(ただし、他の給湯栓が使用中のときや、自動運転のお湯張り中は消えません。)



▲ 警告 ● 給湯、シャワー等を使うときは、給湯温度を確認し、手で温度を確かめてから使う。やけどのおそれがあります。

● ご注意ください

● 給湯栓を閉じていても機器の燃焼用ファンモーターがしばらく回転しますが、故障ではありません。
● XT-4701ARS-AWQ、XT-4201QRS-AWQは従来の給湯器に比べて熱効率が高いため、排気口から白煙が出やすくなっています。これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

● お願い

● 使いはじめは給湯配管の水が流れ出るまでしばらくお湯が出ません(配管の長さによりお湯が出るまでの時間が異なります)。
● 給湯栓をしばらく過ぎると、熱いお湯が出たり、燃焼が停止して水になることがあります。
● 水温が30°C近くなる夏期では、低温にセットしても給湯栓の湯量が少なく、給湯温度が高くなります。この場合は給湯栓をさらに開けて湯量を多くするか、水と混合してお使いください。

お風呂のシャワーや上がり湯のほか、台所や洗面所などで使う給湯の操作について説明します。
給湯は、浴室リモコン、台所リモコンのいずれからでも操作できます。

● 優先の切替えについて


台所の給湯温度と同じ温度で浴室のシャワーを使うと熱い場合があります。給湯温度が調節できるリモコンを「優先」と呼び、リモコンのどちらか一方を優先にできます。シャワーを使うときは、浴室リモコンを優先にし、浴室リモコンで設定した湯温でシャワーを使います。また、優先を切替えることを「優先切替」といいます。

1

入浴しない時間帯など、
台所・洗面所のお湯を頻繁に使うときは、
最初に台所リモコンの
運転スイッチを押します。

優先ランプ(ミドリ)が点灯します。台
所リモコンが優先となり、台所のお湯
の温度調節ができます。


優先ランプが点灯



2

浴室リモコンが優先のときに、
台所リモコンを優先にするには
浴室リモコンの優先スイッチを押します。

優先ランプ点灯→浴室リモコンが優先
優先ランプ消灯→台所リモコンが優先



優先スイッチは、押すごとに
優先が台所リモコン→浴室リモコンと
切替わります。

● お願い ● 運転スイッチを「切」にして再度「入」に入れ直すと、そのリモコンを優先にすることができます。ただし、この方法で優先を台所リモコンに切替えると、ふろの自動運転や追いだき運転、ポンプ運転などが運転中だった場合、すべて停止してしまうのでご注意ください。
優先切替は、浴室リモコンの優先スイッチで行うことをお勧めします。

● ご注意ください

浴室でシャワーを使用するときは浴室リモコンを優先にして、給湯温度表示を確認してください。なお、浴室リモコンが優先のときは、台所リモコンで給湯温度の調節ができます。

● お願い

● 別売の台所リモコン、増設リモコンを設置していない場合は、浴室リモコンにのみ優先があります。
● 別売の増設リモコンを設置している場合は増設リモコンにも優先があります。
○ 台所リモコンが優先の場合は増設リモコンは優先しません。
○ 増設リモコンと台所リモコンは連動しています。増設リモコンの運転スイッチを「入」にすると、増設リモコンと台所リモコンに優先ランプ(ミドリ)が点灯し、増設リモコンでも給湯温度を設定できます。給湯温度は設定したリモコン側の温度になります。
● 給湯温度を60°Cに設定したリモコンに優先を切替えた場合、やけど防止のため自動的に55°Cにセッ
トされます。
● 浴室リモコンに優先がないときに、④⑥スイッチを押しても優先が移ります。

お湯を使うには


■給湯温度の調節 シャワーや台所で使うお湯の温度を調節します。

1 給湯温度を調節したいリモコンに
優先ランプ(ミドリ)が点灯しているか確かめます。


浴室リモコンの優先スイッチを押すと、

優先ランプ(ミドリ)の点灯を浴室リモコン・台所リモコンのどちらかに切替えられます。

優先ランプが点灯



優先ランプが点灯



2 浴室リモコンのふたを開けます。

3 浴室リモコンの(A)スイッチ、
台所リモコンの(B)スイッチで給湯温度を調節します。

浴室リモコンは



(A)スイッチを押すと温度が高くなり、(B)スイッチを押すと温度が低くなります。

台所リモコンは

(B)スイッチを押すと温度が高くなり、(A)スイッチを押すと温度が低くなります。

以下の14段階で設定できます。

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50 55 60°C



4 ふたを閉じます。

△警告

●シャワー使用中に優先を切替えない。台所リモコンで給湯温度調節を行うと、シャワーの温度が急変し、危険です。

●ご注意ください

●優先ランプが点灯していない台所リモコンで給湯温度を設定しようとすると、“ビピビピ”と警告音が鳴り、音声ガイドが“運転スイッチを入れ直してから温度をセットしてください。”とお知らせします。

●上記のような場合、運転スイッチを「切」にして再度「入」にすると、そのリモコンが優先となります。ただし、入浴中でないことを確認してから行ってください。

●50°C、55°C、60°Cに給湯温度を設定するとチャイムが鳴り、音声ガイドが“熱い温度にセットされました。注意してください。”と2回お知らせします。

基本的な使い方

●お願い

●優先を切替えたとき、切替え前の給湯温度が60°Cだった場合、自動的に55°Cにセットし直されます。

●ふろ自動運転のお湯張り中(追いつき中)に(A)スイッチを押すと“ビピビピ”と警告音が鳴ります。

●55°C以下の温度でシャワーや給湯を使っているときは、やけど防止のため60°Cには設定できません。60°Cに設定しようとすると“ビピビピ”と警告音が鳴って受け付けません。

●上記で60°Cに設定したいときは、いったん出湯を止めてから行ってください。また、設定するとき他の場所で給湯が使われていないか、よくご確認ください。

●注意

●ふろ自動運転中のシャワーはふろ設定温度で出湯されます。自動運転が終了したあとは給湯の設定温度に戻ります。

●はじめてお使いのときや停電時、電源プラグを抜いた場合など、50分以上通電が止まって再通電したときは、給湯温度表示が42°Cになります。再度セットし直してください。

●通常、給湯温度は運転スイッチを「切」にしても記憶されていますが、給湯温度を60°Cに設定したときはやけど等の危険防止のため、再度運転スイッチを入れたとき自動的に55°Cにセットされます。

●やけどを防ぐため、サーモスタット付混合水栓の使用をお勧めします。


●表示している温度と給湯栓から出る湯温は、配管の長さや外気温等により必ずしも一致しません。表示温度は目安としてお考えください。

●お湯を使用中にふろ自動・たし湯・ぬるく・追いつき運転をするとお湯の量が減る場合がありますが、故障ではありません。

ぬるくなったお湯を熱くするには(追いだき)

浴槽のお湯がぬるくなったら、熱くすることができます。
この機能を「追いだき」といいます。追いだき運転は、浴室リモコンで操作します。

表示を確認



1 浴室リモコンの
運転スイッチを「入」にします。

運転スイッチを押します。

2 追いだきスイッチを
押します。

追いだきランプ(オレンジ)が点灯します。

点灯を確認。

しばらくしてふろ燃焼表示④が表示されます。

追
い
だ
き
を
止
め
る
ほ
う

追いだきを止めるには、
追いだきスイッチを
もう一度押します。

追いだきランプ(オレンジ)が消灯し、
ふろ燃焼表示④が消えます。

●表示されているふろ温度と浴槽内の温度は、配管の長さや外気温によって異なる場合があります。
目安としてお使いください。

●追いだきスイッチは、長く(5秒以上)押しつづけないでください。入浴中に追いだきスイッチを5秒以上押し続けると、最期間使用しない場合の機器の水を抜くための状態となります。浴室リモコンに「032」が点滅(台所リモコンに「03」と暖房/ふろ燃焼ランプが点滅)し、運転を停止します。

この状態になったら、リモコンの運転スイッチを押して切り、3秒以上経過してから、再度いれてください。

●別売の洗濯注湯システム「RV-28」「RV-31」または洗濯&トイレ注水ユニット「BT-1」を取り付けていると、洗濯運転中は追いだきスイッチが使用できません。追いだきスイッチを押すと、「ビビビビ」と警告音がなります。洗濯運転終了後または洗濯運転を停止させてから追いだきスイッチを押してください。

△注意 追いだきの操作をするときは、浴槽の循環口より、上に湯(水)があることを確認する。

●ご注意ください

●XT-4701ARS-AWQ、XT-4201CRS-AWQは従来の給湯器に比べて熱効率が高いため、排気口から白煙が出やすくなっています。これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

●追いだきで停止の操作をしない場合、設定する温度まで沸き上げて自動的に停止します。ただし、現在のふろ温度が設定する温度に近い場合、設定する温度より高い場合は、現在のふろ温度+2℃まで沸き上げて自動的に停止します。

●一度、追いだきをして自動停止し、もっと熱くしたいときは、もう一度追いだきスイッチを押してください。お好みの湯かげんになったら、追いだきスイッチを押して停止してください。

お湯をぬるくするには

浴槽のお湯がぬるくなると、浴槽は「ぬるく運転」が便利ですが、この機能では、自動的に水（約12ℓ）を入れて停止し、約1分間のかくはんを行います。
「ぬるく運転」は浴室リモコンで操作します。

1


浴室リモコンの
運転スイッチを「入」にします。

運転スイッチを押します。



2

浴室リモコンのふたを開け、
ぬるくスイッチを押します。
ぬるくランプ（オレンジ）が点灯します。
しばらくすると、おふろの循環口から水が出てきます。
約12ℓ 水が入って約1分間のかくはんが終了と、
ぬるく運転は自動停止し、
ぬるくランプ（オレンジ）が消灯します。
もっとぬるくしたいときは、
もう一度ぬるくスイッチを押してください。



押す
ぬるくランプが点灯

3

ぬるく運転の途中で、
お好みの湯かげんになったら
ぬるくスイッチを押します。

ぬるく運転が停止し、
ぬるくランプ（オレンジ）が消灯します。



4

ふたを閉じます。



●ぬるく運転では自動的に約12ℓの水を入れます。途中で湯かげんを確かめてください。



●ふろ自動運転のお湯張り中（追いだき中）や給湯使用中、また、別売の洗濯注湯システム「RV-28」「RV-31」または、洗濯&トイレ注水ユニット「BT-1」を設置しているときの洗濯運転中は、ぬるくスイッチを使用できません。これらの状態のときぬるくスイッチを押すと「ビビビビ」と警告音が鳴ります。給湯燃焼表示またはふろ燃焼表示が消えてから、ぬるくスイッチを押してください。


お湯をたししたいときには

浴槽のお湯の量を増やしたいときには、「たし湯運転」があります。この機能では、自動的に「ふろ温度」設定のお湯を約24ℓ 入れたあと、約1分間のかくはんを行います。「たし湯運転」は浴室リモコンで操作します。

1

浴室リモコンの
運転スイッチを「入」にします。


運転スイッチを押します。



2

浴室リモコンのふたを開け、
たし湯スイッチを押します。

たし湯ランプ（アカ）が点灯し、給湯燃焼表示が
表示されます。しばらくすると、おふろの循環口か
らお湯が出てきます。
約24ℓ たし湯され、約1分間のかくはんが終了と、た
し湯運転は自動停止します。
運転が自動停止すると、たし湯ランプ（アカ）が消灯
し、給湯燃焼表示が消えます。




押す
たし湯ランプが点灯

3

たし湯運転の途中で、
お好みの湯量になった場合は
たし湯スイッチを押します。

たし湯運転が停止します。
たし湯ランプ（アカ）が消灯し、
給湯燃焼表示が消えます。



4

ふたを閉じます。



●たし湯運転中の給湯温度は、ふろ設定温度となりますが、給湯温度の表示は変わりません。その後、たし湯運転が終了すると表示の給湯設定温度に戻ります。このとき、給湯設定温度が50℃以上の場合はチャイムが鳴り、音声ガイドで「熱い温度にセットされました。注意してください。」と2回お知らせします。

●給湯使用中に、たし湯を開始すると給湯温度はふろ設定温度になります。給湯設定温度にもどすは、たし湯終了後給湯を一旦停止してください。



●ふろ自動運転のお湯張り中（追いだき中）や水抜き運転中、また、別売の洗濯注湯システム「RV-28」「RV-31」または、洗濯&トイレ注水ユニット「BT-1」を設置しているときの洗濯運転中は、たし湯スイッチを使用できません。これらの状態のときたし湯スイッチを押すと「ビビビビ」と警告音が鳴ります。各運転終了後、または運転停止をさせてからたし湯スイッチを押してください。

おふろが沸く時刻を予約する

■ 予約運転をする前には

予約運転は次のような操作で行います。
予約に関する操作は浴室リモコンで行います。

予約時刻を
合わせる

予約運転を
ONにする

予約時刻に
おふろが沸きます

予約運転を行うときは、毎回以下のことを確認してください。

- 浴槽の排水栓が開めてあり、おふろのふたがしてあるかを確認。
- 現在時刻があっているかを確認。(P.18 参照)
- 予約時刻を確認。(P.38 参照)
- ふろ温度設定、保温時間設定、ふろ水位設定を確認。(P.20～22参照)




❗ ご注意ください

- 予約をセットしたあと、追っだし・たし湯・自動・ぬるく・ポンプスイッチを押すと、予約が解除されるのでご注意ください。

密に閉め、自動でおふろが沸いている。そんな状態で「予約運転」です。
予約時刻をセットしておけば、その時刻に入浴できるよう機器が自動でおふろを沸かします。


■ 予約時刻の合わせ方 おふろの沸き上げが完了する時刻をセットします。
浴室リモコンで操作します。

1 浴室リモコンの
運転スイッチを「入」にします。
運転スイッチを押します。




2 ふたを開いて設定スイッチを
4回押します。

予約表示 ④ と時刻表示が点滅します。音声ガイドが
“予約時刻です。Aを押すと時の位が変わります。
Bを押すと分の位が変わります。”と
2回お知らせします。




3 ④ スイッチ・⑤ スイッチを押して、
予約時刻を合わせます。

④ スイッチは時の位、⑤ スイッチは
分の位が調節できます。
これらのスイッチは、予約表示 ④ と時刻表示が
点滅している間(約5秒間)に押します。
図は午後9時30分にセットしたことを示します。
設定したあと何もスイッチを押さないで約5秒たつと、
予約表示 ④ と時刻表示の点滅が止まり、
音声ガイドが“予約時刻セットされました。”と
お知らせします。
予約表示 ④ が消え、現在時刻表示に戻ります。



4 リモコンのふたを閉じます。




● 出荷時の予約時刻はPM6:00になっています。



おふろが沸く時刻を予約する


■予約運転を「入」にする 予約運転を実行するためのスイッチを入れます。
浴室リモコンで操作ができます。

1 浴室リモコンを「入」にします。
運転スイッチを押します。




2 リモコンのふたを開け、
予約スイッチを押します。

予約表示 [B] と予約時刻が表示されます。
約3秒たつと現在時刻表示に展ります。
台所リモコンでは、
ふろ予約ランプ (ミドリ) が点灯し、
音声ガイドが「予約されました。
おふろの栓はしましたが。」と
2回お知らせします。



3 ふたを閉じます。

予約時刻におふろが沸くように
「ふろ自動運転」が始まります。
セットした予約時刻になると
音声ガイドが「おふろが沸きました。」と
2回お知らせします。




■予約に関するその他の操作

予約
と取り
消しを
はたい

予約スイッチを押します。


予約表示 [B] が消えます。
すでに予約運転が始まっている、
浴室リモコンの自動ランプ (アカまたはミドリ) が
点灯しているときは、自動スイッチを押してください。
ランプが消灯して運転が停止します。



予約
を確認
し時刻
をはたい

設定変更スイッチを4回押します。

予約時刻表示が点滅しますので
確認してください。
そのまま約5秒たつと現在時刻に戻ります。



予約
と変更
時刻を
はたい

予約時刻をセットするときと同様の操作で変更します。
(P.36参照)



- 予約スイッチを「入」にしたあとは、運転スイッチを「切」にしても予約運転が行われますが、予約表示 [B] は表示されません。(台所リモコンは予約ランプ (ミドリ) が点灯します。)
- セットした予約時刻は記憶されるので、入浴する時刻が決まっているときは、予約時刻を毎回セットする必要はありません。(予約運転は毎回セットして行ってください。)
- 予約運転でおふろを沸かしたときは、自動保温も行います。保温時間は、ふろ自動運転で設定した時間です。
- 予約時刻におふろが沸くように、約20～40分前よりふろ自動運転が始まります。

●お願い

- 自動、追いだし、たし湯、ぬるく運転中、また、別売の洗濯注湯システム [RV-28] [RV-31]、または洗濯トイレ注水ユニット [BT-1] を設置しているときの洗濯運転中は、予約スイッチを操作できません。スイッチを押すと「ビピビピ」と警告音が鳴ります。
- 停電や電源プラグを抜いた場合など50分以上通電が止まり、再通電したあとは現在時刻や予約時刻が初期設定時間 (現在時刻AM1:00、予約時刻PM6:00) になります。
- この場合は再セットが必要です。(現在時刻P.18、予約時刻のセットP.36参照)
- 予約したあとに停電があると、予約が解除され、ふろ自動運転が行われません。

ポンプスイッチについて


別売の洗濯主システム洗濯&トイレ注水ユニットを取り付けている場合

- 洗濯主システム、または洗濯&トイレ注水ユニットを取り付けている場合は洗濯主システム、洗濯&トイレ注水ユニットの取扱説明書をご覧ください。ポンプスイッチで洗濯注水を停止することができます。

水道ホース差込型 (TP-S150、TP-S52) の循環口を取り付けている場合

浴槽の残り湯は、洗濯機などにビニールホースで注水することができます。

※水道ホース差込型 (TP-S150タイプ、TP-S52タイプ) の循環口が取り付けられている場合のみ利用できます。



循環口のホース差込み口に
ビニールホース (内径15mm) を
差し込みます。

浴室リモコンを「入」にします。
運転スイッチを押します。

ふたを開け、
ポンプスイッチを押します。
ポンプランプ (ミドリ) が点灯します。
ポンプが運転して注水を始めます。

ふたを閉じます。

ポンプスイッチを押します。
ポンプランプ (ミドリ) が消灯し、
注水が停止します。

と停止注
水はしを
たい

お願い

- ポンプランプ点灯中は、自動・追いだし・たし湯・ぬるく・予約運転はできません。その場合 “ビビ” と警告音が鳴ります。
- 自動・追いだし・たし湯・ぬるく・予約運転中は、ポンプスイッチを押しても動作しません。その場合 “ビビ” と警告音が鳴ります。
- 水道ホース差込型 (TP-S150タイプ、TP-S52タイプ) を取り付けている場合でも、条件によっては利用できない場合があります (例えば、洗濯機の設置場所によっては、利用できない場合)。
- TP-S100タイプや2穴タイプの循環口を取り付けている場合は、ポンプスイッチを押しても浴槽の残り湯が循環するだけです。万一、押したときは、すぐにもう一度ポンプスイッチを押して停止してください。

省電力機能について

浴室リモコンと台所リモコンの画面表示を、何も操作しないときは表示しないようにするのが「省電力モード」です。このモードを使うことで電気の節約になります。

1 浴室リモコンが「入」になっていて画面が表示されているか確認します。リモコンが「切」のときには、運転スイッチを押します。

2 ふたを開け、設定スイッチを5秒以上押し続けます。

“ビビ” と鳴って省電力モードになります。台所リモコン、増設リモコンを取付けている場合は、同時に省電力モードになります。

3 ふたを閉じます。

その後、5分以上何も操作がない、およびふたを開けない場合には、運転ランプ以外のすべての画面表示が消えます。

4 省電力モードに入っている画面を表示するには、運転スイッチを押すか、ふたを開けると、再び画面が表示します。

運転スイッチを押すか、ふたを開けると、再び画面が表示します。 (自動・追いだしを運転や呼び出しをしたいときはそのまま各スイッチを押しても画面表示し、実際に各スイッチの運転状態に入ります。)

設定スイッチを5秒以上押し続けます。

“ポッポ” と鳴って、省電力モードが解除されます。台所リモコン、増設リモコンも同時に、省電力モードが解除されます。

省電力
モードを
解除

お願い

- 省電力機能で画面が消えているときに給湯・シャワーを使うときは、一度画面表示をさせて給湯温度を確認してからご使用ください。
- 自動・追いだし・呼び出しスイッチ以外の各スイッチは、画面が消えている状態では受け付けません。自動・追いだし・呼び出しスイッチ以外のスイッチを使用するときは、上記の方法で一度画面を表示させてから行ってください。
- 浴室リモコンや台所リモコンでも何も操作してなくても、他の場所でお湯を使っている場合、または保温中の場合は、画面表示しています。
- 給湯温度が50℃以上に設定されているときには、省電力モードでも画面が消えません。
- 予約運転をセットしているときは、台所リモコンの予約ランプは消えません。
- 省電力機能で画面が消えているとき、給湯の優先が浴室リモコンにあって台所リモコンに優先を移す場合は、次の手順で行ってください。(運転ランプが点灯中、画面表示が消えている場合)
 - ①台所リモコンの運転スイッチを押して画面表示をさせ、もう一度運転スイッチを押して運転「切」にします。
 - ②再度、運転スイッチを押して運転「入」にします。台所リモコンが優先となります。

浴室から人を呼ぶ(呼び出しスイッチ)



浴室にいる時に何か必要なものがある人があって人を呼びたい、あるいは気分が悪くなった時などに、押すだけで台所リモコンのチャイムを鳴らして知らせる呼び出しスイッチを使用しました。
浴室からお部屋にいる人を呼びたいときにご利用ください。

1

浴室リモコンの
呼び出しスイッチを
押します。

浴室リモコンで「ピンポーン」と
チャイムが鳴ります。
呼び出しスイッチを押すと
呼び出しランブ(ミドリ)が点灯し、
離すと、約5秒間点滅して、消灯します。
台所リモコンで

「ピンポンバンポーン、ピンポンバンポーン」と
チャイムが鳴り、
呼び出し音声が「おふろで呼んでいます。」と
おふろで呼んでいます。」と
お知らせします。



●運転スイッチの「入」、「切」に関係なく操作できます。

●別売の浴室リモコンと台所リモコンや増設リモコンがついていない場合は、チャイムや音声による呼び出しはできません。(浴室リモコンだけでは、呼び出しはできません。)




チャイムや音声ガイドの音量を調節する

浴室リモコンや台所リモコンから流れるチャイムや警告音、音声ガイドの音量は、大きくしたり小さくしたり、無音にしたりすることができます。音量は浴室リモコン・台所リモコンで別々に設定できるので、お好みに応じてそれぞれに設定してください。

1

浴室リモコン
または台所リモコンを
「入」にします。


運転スイッチを押します。



2

浴室リモコンはふたを開け、
音量スイッチを押します。


音量は、大・中・小・無音の
4段階で設定できます
(工場出荷時は「大」になっています)
音量スイッチを1回押すことに
次のように設定できます。



音量 → 大 → 中 → 小 → 無音

3

ふたを閉じます。



便利な使い方

●設定した音量は、運転スイッチを「切」にしても記憶されています。

●音量を無音に設定すると音声ガイドは流れませんが、浴室リモコンで呼び出しスイッチが押されたときには台所リモコンから呼び出し音声ガイドが流れます。

●台所リモコンの呼び出し音声の音量、およびスイッチ操作時の「ビッ」という音の音量は調節できません。

暖房運転をするには

システムエアコン、放熱器、床暖房などを使用できます。操作はそれぞれの取扱説明書をご覧ください。

■放熱器の運転／停止 〈放熱機に運転スイッチがある場合〉

放熱器の運転

放熱器の運転スイッチを「入」にします。

台所リモコンの暖房／ふろ乾燥ランプ（アカ）が点灯します。しばらくしてファンが回り、暖かい空気が出てきます。

放熱器の停止

放熱器の運転スイッチを「切」にします。

台所リモコンの暖房／ふろ乾燥ランプ（アカ）が消灯します。放熱器の暖房運転が停止します。

■暖房スイッチ付台所リモコン（MC-614/XKR-A01A-DSV）での運転 〈放熱機に運転スイッチがない場合〉

放熱器の運転

放熱器のパネルを開け、台所リモコンの暖房スイッチを押します。

暖房ランプ（アカ）が点灯し、暖房／ふろ乾燥ランプ（アカ）が点灯します。

放熱器の停止

台所リモコンの暖房スイッチを押します。

暖房／ふろ乾燥ランプ（アカ）が消灯し、暖房ランプ（アカ）が消灯します。

① ご注意ください

●XT-4701ARS-AWQ、XT-4201CRS-AWQは従来の給湯器に比べて熱効率が高いため、排気口から白煙が出やすくなっています。これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

●リモコンの運転スイッチの「入」、「切」に関係なく暖房運転できます。

●放熱器に運転スイッチがない場合や信号線を接続していない場合は、暖房スイッチ付の台所リモコンをご使用ください。

●放熱器の運転方法・温度調節の方法については、放熱器の取扱説明書をご覧ください。

43

■浴室予備暖房について 浴室予備暖房スイッチがついているリモコン（MC-615/XKR-A01A-BSV）で使用できる機能です。台所から浴室暖房乾燥機の運転の「入」、「切」ができます。ふろ自動運転時、同時に浴室予備暖房のスイッチを入れておけば、お風呂が沸き上がるころには浴室も暖まっています。

■浴室予備暖房の運転／停止

浴室暖房乾燥機の運転



台所リモコンの浴室予備暖房スイッチを押します

浴室予備暖房ランプ（アカ）が点灯し、暖房／ふろ乾燥ランプ（アカ）が点灯します。しばらくして、浴室暖房乾燥機より温風が出てきます。

浴室暖房乾燥機の停止

台所リモコンの浴室予備暖房スイッチを押します

暖房／ふろ乾燥ランプ（アカ）が消灯し、浴室予備暖房ランプ（アカ）が消灯します。



- 台所リモコンの運転スイッチの「入」、「切」に関係なく暖房運転できます。
- 浴室暖房乾燥機の温度調節の方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書にしてください。
- 暖房水は自動的に補給されますので、給水元栓は開けたままにしておいてください。
- 浴室暖房乾燥機付属のリモコンで暖房（浴室予備暖房）運転を行っているときに台所リモコン（MC-615/XKR-A01A-BSV）の浴室予備暖房スイッチを押すと運転が停止します。
- 浴室暖房乾燥機（暖房（浴室予備暖房）以外の運転を行っているときに台所リモコン（MC-615/XKR-A01A-BSV）の浴室予備暖房スイッチを押すと、暖房（浴室予備暖房）運転に切り替わりますのでご注意ください。


■中の運転音が気になるとき、静音暖房に

静音暖房にするときは

台所リモコンの静音スイッチを同時に押す。（約2秒以上）

解除にするときは

台所リモコンの静音スイッチを同時に押す。（約2秒以上）



●静音暖房ランプが点灯します。運転音を下げて運転します。（暖房能力は少し低下します。）

●静音暖房ランプが消灯します。

△ 注意

MC-613/XKR-A01A-SVの場合

●暖房運転中に静音暖房にする、台所リモコンの静音暖房ランプは、ミドリで点灯します。暖房運転停止後もミドリで点灯します。

MC-614/XKR-A01A-DSV、MC-615/XKR-A01A-BSVの場合

●暖房（浴室予備暖房）運転中に静音暖房にする、台所リモコンの暖房（浴室予備暖房）ランプは、アカからオレングリーンに変わります。暖房（浴室予備暖房）運転が停止するとミドリになります。

44

冬の凍結予防をするには

給湯・ふろ

1. 凍結予防装置による方法

通常の寒さのとき(外気温 - 15℃、有風 5m/s 程度まで)この機器には、気温が下がってくると、自動的に機器内を保温する、凍結予防ヒーターと、自動的に浴槽の水(湯)を循環して機器内や追いだき配管の凍結を予防する凍結予防装置がついています。そのため外気温 - 15℃程度までは、機器の電源プラグをコンセントに入れた状態にしておけば、機器内の凍結は予防できます。


●浴槽の残り湯は捨てないで、そのままにしておいてください。これらの装置は運転スイッチの「入」「切」に関係なく作動します。寒波などで特に寒くなりそうときは、2. 給湯栓の水を流す方法または、3. 機器の水を抜く方法で凍結予防をしてください。



2. 給湯栓の水を流す方法

この方法は機器本体だけでなく、給水・給湯配管やバルブ類および給湯栓の凍結予防に有効です。

- 1 運転スイッチを押してリモコンを「切」にします。
- 2 ガス栓を閉じます。
- 3 浴室の給湯栓を開け、1分間に400cc(牛乳びん2本ぐらい)の水を流し続けます。
流量が不安定なことがありますが、念のため30分ぐらい後にもう一度流量を確認してください。



- お願い**
- 凍結予防装置は電源プラグを抜いたり、電源ブレーカーを切ると作動しません。絶対に電源プラグを抜いたり、ブレーカーを切ったりしないでください。
 - 機器内の凍結は予防できますが、配管は凍結することがありますので、配管は必ず保温材で被覆してください。
 - 次の朝、お使いになるときは、給湯栓を開けて水が出ることを確認してから、運転スイッチを「入」にしてください。

- 2. 給湯栓の水を流す方法で凍結予防をしているときは、家の人に凍結予防のために水を流していることをお知らせください。水を止めると凍結します。




凍結を予防するための操作について説明します


3. 機器の水を抜く方法

入居前や長期不在で家の電気ブレーカーを「切」にする場合や、電源プラグを抜く必要がある場合には、この方法で機器内の水を排水し凍結予防をします。排水後は、次にお使いになるまでそのままにしておいてください。

- △注意**
- 使用後すぐに水抜きをしない。やけどのおそれがあります。機器やお湯が高温になっていますので冷えてから行ってください。



1 ガス栓(1)、給水元栓(2)を閉じます。



2 すべての給湯栓を全開にします。


3 浴槽の水を排水します。

4 浴室リモコンの運転スイッチを押して「入」にします。

5 追いだきスイッチを5秒間押し続けます。受付音「ピピッ」が鳴り、追いだきランプ(オレンジ)が点滅します。




6 水抜き栓(3)(4)(5)(6)(7)(8)を外します。XT-4701ARS-AWQ、XT-4201CRB-AWQは水抜き栓(9)(10)も外します。





(図はGH-240AWHを示します)

お願い

- 水抜きをするときは床などに水が流れては不都合な場所では、あらかじめ容器を用意して水を受けてください。
- 水抜きをした後は浴槽へ水を流しこまないでください。
- 別売のユニットを取り付けている場合の水抜き方法については、ユニットに付属の取扱説明書も合わせてご覧ください。



(図はXT-4701ARS-AWQを示します)
水抜き栓(4)(5)が外しにくいときは水抜き栓のスリット部に
— (マイナス) ドライバーをあてて外してください。



7 必ず電源プラグを抜きます。以上の操作で機器内の水は排出されますので、次にお使いになるまでそのままにしておいてください。

冬の凍結予防をするには

給湯・ふろ

■再使用する場合

- 1 水抜き栓(3)(4)(5)(6)(7)(8)を閉じます。
XT-4701ARS-AWQ、XT-4201CRS-AWQは、水抜き栓(9)(10)も閉じます。
- 2 全ての給湯栓を閉じます。
- 3 給水元栓(2)を開け、水漏れがないことを確認します。
- 4 ガス栓(1)を開けます。
- 5 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 6 浴室リモコンの運転スイッチを押して「入」にします。
- 7 リモコンのふろ温度、ふろ水位、給湯温度、現在時刻、予約時刻を設定しなおします。
- 8 機器の水抜きを行った後にお風呂を沸かすときは、ふろ自動運転を行い、浴槽にお湯張りしてください。(お風呂を沸かしながら自動的にポンプに呼び水をしますためです。)

暖房

1. 凍結予防装置による方法

通常の寒さのとき(外気温-15℃、有風5m/s程度まで)
この機器には、気温が下がってくると、自動的に暖房タンクの水(湯)を循環して暖房運転(燃焼)し、暖房回路の水を暖め凍結を予防します。回路内が暖まると暖房運転を停止します。通常は機器および放熱器の電源プラグをコンセントに差し込まれた状態にし、ガス栓を開いておけば凍結予防できます。

凍結予防装置は運転スイッチのON/OFFに関係なく作動します。

●XT-4701ARS-AWQ、XT-4201CRS-AWQは従来の給湯器と比べて熱効率が高いため、排気口から白煙が出やすくなっています。これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

寒波などで特に寒くなりそうときは、2. 不凍液による方法または、3. 機器の水を抜く方法で凍結予防をしてください。

- お願い**
- 方法は放熱器によって異なります。
 - 電源プラグがコンセントから抜かれたり、電源ブレーカーが切られていると作動しませんのでご注意ください。
 - この方法では、機器内の凍結は予防できても配管は凍結することがありますので、必ず保温材や電気ヒーターを巻くなどの措置をしてください。

2. 不凍液による方法

- 寒冷地では不凍液を使用してください。不凍液は経年劣化します。毎シーズン初めにお買い上げの販売店、または最寄りのガス会社にチェックを依頼して、3年に1回交換してください。
- 暖房システムの凍結予防のために指定された不凍液を使用してください。指定以外の不凍液は機器に悪影響を与える場合がありますのでご注意ください。
- 不凍液は、不凍液の取扱説明書に記載されている方法で正しく使用してください。

お願い

- 再使用するときは、水抜き栓を元通りに確実に閉めてください。閉じかたが不十分だったり閉じ忘れたりすると、そこから水漏れします。
- 水抜き栓の閉じ忘れなどによる水漏れで壁を汚したり、階下を濡らした場合は修理・補修費用がかかります。

3. 機器内の水を抜く方法 (不凍液が入っている場合、水抜き操作は行いません。)

入居前や長期不在で家の電気ブレーカーを「切」にする場合や、電源プラグを抜く必要がある場合には、この方法で機器内の水を排水し凍結予防をします。排水後は、次にお使いになるまでそのままだしておいてください。

△注意


●使用後すぐに水抜きをしない。やけどのおそれがあります。

機器やお湯が高温になっていますので冷えてから行ってください。

●給湯・ふろの水抜き操作に引き続き暖房の水抜きを行う場合は、再度電源プラグを差し込みます。


- 1 ガス栓(1)、給水元栓(2)を閉じます。

- 2 水抜き栓(3)(4)(5)(6)を外します。
GH-240AWHは水抜き栓(7)も外します。



●この操作で機器内の水は排水されますので、次にお使いになるまでそのままにしておいてください。機器再使用するときには、全ての水抜き栓を元の位置に付けて閉じ、給湯栓を開け水漏れのないことを確認してください。その後、電源プラグをコンセントに差し込みガスを開けてください。

- 4 点検扉に貼ってある配線ラベルを参考に、電装基板上の手动水張りスイッチを押してください。



- 5 手动水張りランプの点灯を確認後5分位そのままにしておいてください。

- 6 水抜き栓から水が流れていないことを確認後、手动水張りスイッチを押してください。

- 7 フロントカバーの点検扉を閉じます。

- 8 電源プラグを抜きます。

凍結したときは

- 凍結した場合、ガス栓・給水元栓を開けてください。凍結したまま運転操作をしますと機器に異常が生じる場合があります。運転スイッチを「切」の状態でもときどき給水元栓を開けて、給湯器から水が出ることを確認します。
- 通水したら水漏れがないことを確認のうえ、ガス栓を開けてご使用ください。
- 取扱説明書に従った凍結予防の処置をせずに機器や配管が破損しますと高額の修理費用(有料)がかかる場合があります。
- 機器や配管が破損し、水漏れで壁を汚したり、階下を濡らした場合は修理保証費用はお客様の負担となります。

△警告

●機器が十分冷えない状態で、水抜きを行いますと、熱い湯が出て大変危険です。十分冷えたことを確認してから行ってください。

お願い

●暖房循環回路の水抜きを行った場合は、再び使用するときには水張り作業が必要です。お買い上げの販売店または、最寄りのガス会社へご連絡ください。

●水抜きの操作をすると、機器本体だけでなく配管や放熱器内の水も出てきます。水が流れては不都合な場所では、あらかじめ容器を用意して水を受けてください。

点検のポイント・お手入れのしかた

■点検のポイント

次の7つのポイントで点検してください。

- 1 機器および配管から水漏れはありませんか？
水漏れは、機器の故障だけでなくお隣や階下の方にも多大な迷惑をかけます。
- 2 機器および配管からガスの臭気はしませんか？
運転中に機器から異常音が聞こえませんか？
- 3 機器の外観に異常は見られませんか？
- 4 機器のまわり、および排気口のそばに燃えやすいものはありますか？
- 5 浴槽に循環口フィルターがついていますか？
給気口・排気口が塞がれていると、機器が不完全燃焼することがあります。換気時には給気口・排気口の点検、除雪を行ってください。屋根から落ちた雪が給気口・排気口をふさぐおそれがあるときはお買い上げの販売店、または最寄りのガス会社へご連絡ください。
- 6 給気口・排気口への積雪や、屋根から落ちた雪により排気口が塞がれていませんか？
- 7 給気口・排気口が塞がれていると、機器が不完全燃焼することがあります。換気時には給気口・排気口の点検、除雪を行ってください。屋根から落ちた雪が給気口・排気口をふさぐおそれがあるときはお買い上げの販売店、または最寄りのガス会社へご連絡ください。

■お手入れのしかた

機器本体およびリモコンのお手入れ

- 汚れは、水にぬらしたやわらかい布をかたく絞って、軽くふき取ってください。
- シンナー・ベンジンなどは使わないでください。変形する場合があります。

■定期点検のおすすめ(有料)

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年一回程度の定期点検をおすすめします。お買い上げの販売店、または最寄りのガス会社へご相談ください。

⚠ 警告 フロントカバーを外したり、リモコンを分解したりしない。
❗ ご注意ください

- 機器本体のお手入れは、ガス栓を開き、電源プラグを抜き、機器が冷えてから行ってください。また、怪我などしないよう、指先には十分注意してください。
- 給湯栓の先端に泡沫器が内蔵されているものについては、ときどき内部のフィルター(金網)を掃除してください。
- 台所リモコンには水をかけないようにしてください。リモコンの内部には電気部品が入っていますので故障の原因となります。また、浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。
- 洗剤およびシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。
- 水圧の低い地域では泡沫器は使用しないでください。

お願い


安全に長くお使いいただくために、点検とお手入れは定期的に行いましょう。

■循環口フィルターの掃除

浴槽をお掃除するときは循環口フィルターも掃除してください。循環口フィルターには、湯アカや毛、タオルのくずなどが意外と多くたまります。循環口フィルターの汚れがひどいと、循環量が落ちたり、ひどいときには通水できなくなったりします。

循環口フィルターの外し方

例) TP-S100タイプ




例) TP-S150タイプ



循環口フィルターを掃除する


歯ブラシなどで洗います。



掃除後、循環口フィルターを元の位置に取り付けます。

■給水口フィルターの掃除

給水口フィルターがつまるとお湯の出が悪くなったり、お湯にならない場合があります。そのときは、次の要領で給水口フィルターを掃除してください。(特に、新築や井戸ポンプの場合)



- 1 給水元栓を閉じる。
- 2 給水接続口にある水抜き栓を外す。
- 3 歯ブラシなどで洗う。
- 4 元の位置に取り付ける。

■点検・お手入れ後の確認

点検・お手入れの後にはガス栓を開いて、運転スイッチを「入」にしてから給湯栓を開き、機器が正常に動作していることを確認してください。万一、異常な燃焼・臭気・異音を感じられたときは、使用を中止し、ガス栓を閉じてお買い上げの販売店または最寄りのガス会社へご連絡ください。

お願い 循環口フィルターは必ず取り付けてご使用ください。

循環口フィルターを付けないで運転すると、ポンプ等の故障の原因となります。

● 給水口フィルターを外すと水が出ます。

水が流れては不都合な場所では、あらかじめ容器を用意して水をうけてください。

● 別売のユニットを取り付けている場合、ユニットに付属の取扱説明書も合わせてご覧ください。

故障かな?と思ったら

こんなとき

ここを調べてください

リモコンの画面に 表示が出ない	省電力の待機中ではありませんか 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか 停電していませんか (→40ページ) (→17ページ) (→8ページ)
アラーム番号「032」「252」 「542」が点滅し、動作しない (右所リモコンは「03」「25」「54」と ふろ燃焼ランプが点滅)	給水元栓が全開になっていますか 断水していませんか おふろの排水栓はしっかりはまっていますか (→17ページ) (→19ページ)
給湯燃焼表示 $\odot$ が表示しない (右所リモコンは、給湯燃焼ランプが 点灯しない) お湯が出ない	ガス栓が全開になっていますか 給水元栓が全開になっていますか 断水していませんか 給湯栓が十分に開いていますか 給水口フィルターの掃除をしてください (→17ページ) (→17ページ) (→27ページ)
高温のお湯が出ない 低温のお湯が出ない	給湯栓が十分に開いていますか 温度調節は適切ですか 混合水栓やサーモミキシングバルブを使用し、高温 のお湯が出ない場合は、リモコンの給湯温度を60℃ にセットしてください (→27ページ) (→29ページ)
ふろ燃焼表示 $\odot$ が表示しない (右所リモコンは、ふろ燃焼ランプが 点灯しない)	ガス栓が全開になっていますか 浴槽に水が入っていますか (→17ページ)
おふろ使用中に消火した	ガス栓が全開になっていますか 設定温度が低過ぎませんか (→17ページ) (→20ページ)
浴槽の水があつい(ぬるい)	ふろ温度のセットは適切ですか (→20ページ)
浴槽の水が少ない(多い)	ふろ水位のセットは適切ですか (→22ページ)
洗濯機に入る残り湯が極端に 少ない	洗濯機の入水口フィルターの掃除を行ってください (→22ページ)
暖房がきかない(ききが悪い)	ガス栓が全開になっていますか? 放熱器の温度設定は適切ですか? (→17ページ) (→43ページ)

それでもわからないときはアフターサービスをお申し付けください。

■こんな時は故障ではありません

現象

点検項目

給湯栓を絞りにすぎで水になった	この機器は通水量が約2.5ℓ/分以下になったときには消火 します。
夏期水温が高いとき 低温のお湯が出ない	夏期など、水温が高いときに低温のお湯を少量得ようとす ると、通水量が少なくなり、給湯栓を絞ったままに開いて出湯量 を多くすれば湯温は安定します。
お湯が白く濁って見える	これは水中に溶け込んだ空気が熱せられ、大気圧まで 急激に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象 です。ヒールサイダー等の泡と似た現象であり汚濁とは違っ て、まったく無害なものです。
浴槽、洗面台が青く見える	湯アが残っていると、水中の微量の銅イオンと化合して青 く変色することがあります。湯栓はこまめに行ってください。
寒い日排気口から白い湯気 が出る	外気温が低いときには排気ガスの水蒸気が白い湯気となり ますが、故障ではありません。※XT-470IARS-AWQ、XT-4201 -CRS-AWQは熱効率が高いため白煙が出やすくなっています。
冬期など寒いとき追いだきの ポンプが自動的に動く	凍結防止のため、ポンプが自動運転を行います。
給湯栓を開いてもすぐに お湯が出てこない	機器から給湯栓までは距離がありますので、お湯が出て くるまでに少し時間がかかります。
出湯停止後しばらくファンの 回転音がある	再使用時の点火をより早くするため、しばらくの間は回転 しています。
自動スイッチを押した後 お湯入れがとどき停止する	浴槽の中に正確にお湯入れをするための動作です。
運転終了後もしばらく ポンプが回る	「ぬるく」「自動」「追いだし」「たし湯」運転終了後、かくは んのためポンプがしばらく回ります。
時計表示が合っていない	50分以上の停電後、再通電すると表示画面がAM1:00になり ます。なお、ふろ水位・温度設定・予約時刻・保溫時間等も初 期状態に戻りますので再設定してください。
保溫中ときどきポンプが回る	浴槽のお湯の温度を検知するためおよそ15～30分間隔で 回ります。
ときどき水抜き栓から水が出る	水抜き栓がしっかりと閉じていないと水漏れします。 給湯機の水抜き栓は、過圧防止安全装置をかねています。 圧力を逃がすために湯(水)が出る場合があります。
給湯栓を開けたとき お湯の量が増える	湯温を安定させるために自動的に湯量調整をしています。 すぐに湯量は安定します。
給湯使用中にお湯の量が 変化します	お湯を使用中、他の場所でお湯を使用したり、ぬるく「自 動」「追いだし」「たし湯」運転をすると、お湯の量が減る場 合があります。



以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときは
お買い上げの販売店、または最寄りのガス会社へご連絡ください。

よく読んでください

故障かな?と思ったら

- 不具合が生じたとき、その原因をアラーム番号でお知らせします。原因に応じてリモコンの表示部にアラーム番号が表示点滅し、自動的に運転が停止します。
- アラーム番号が表示、点滅したときは、お買い上げの販売店、または最寄りのガス会社へご連絡ください。そのときは、表示されているアラーム番号もお知らせください。

アラーム番号	内容	原因	対処方法	使用状態
000	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
001	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
002	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
003	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
004	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
005	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
006	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
007	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
008	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
009	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
010	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
011	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
012	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
013	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
014	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
015	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
016	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
017	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
018	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
019	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
020	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
021	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
022	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
023	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
024	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
025	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
026	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
027	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
028	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
029	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
030	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
031	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
032	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
033	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
034	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
035	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
036	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
037	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
038	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
039	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
040	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
041	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
042	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
043	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
044	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
045	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
046	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
047	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
048	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
049	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶
050	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶	ガス供給の断絶



運転スイッチを一度「切」にし、
3秒以上経過してから、
運転スイッチを「入」にする。

- アラーム番号 “101” のときは自己診断機能により給湯能力がさがります。(20または24号から約12号に)使用はできませんが十分な給湯能力が出ない状態でその修理を依頼してください。
- 自己診断機能とは、機器のガス供給能力が異常になった場合にその運転を正常にしようとする機能です。自己診断機能が働いても燃焼が正常にならない場合は自動的に運転を停止します。
- ※ 型式名に-Nまたは-1Nがつく機種には自己診断機能がありません。このため、アラーム番号 “101” “391” “901” “991” はありません。

ご注意ください

- “920” は中和器に関するアラームです。原因に応じてリモコンの表示部にアラーム番号が表示点滅し、自動的に運転が停止します。
- “920-01” は中和器交換警告です。点滅したときは、お買い上げの販売店、または最寄りのガス会社へご連絡ください。
- “920-02” は中和器交換警告です。点滅したときは、お買い上げの販売店、または最寄りのガス会社へご連絡ください。
- “920-03” は中和器交換警告です。点滅したときは、お買い上げの販売店、または最寄りのガス会社へご連絡ください。

安全装置の種類とその働き

- 立消え安全装置 (121, 123) パナーが正常に燃焼しないとき作動し、ガスを自動的に停止します。
- 過熱防止装置 (温度ヒューズ) 機器内部の雰囲気温度が異常に高くなったとき作動し、燃焼を自動的に停止します。
- 過圧防止安全装置 (スプリング式) 機器内の水通路内部の圧力が異常に高くなったとき作動し、圧力を水通路外に逃がします。
- 漏電安全装置 (漏電リレー) 万一漏電した場合、電源をOFFにします。
- 送風検知装置 (611, 613) (回転数検知方式) 燃焼用ファンモーターが正常に回転しないとき作動し、燃焼を自動的に停止します。
- 凍結予防装置 (電熱ヒーター+ポンプ運転) 機器内の凍結が低下すると作動し、機器内の凍結を予防します。
- 誘導電保護装置 (サージアブソーバー) 雷等による一時的な過電圧・過電流・過電圧が生じた場合、電気部品を保護します。
- 残火安全装置 (721, 723) 給水されていないのに燃焼している場合にガスを止めます。
- 空だき安全装置 (140) (バイメタル式) 熱交換器が空だきしたときに作動し、燃焼を自動的に停止します。

長くお使いいただくために

仕様一覧

【仕様表】

項目	内容
品名	XT-4701ARS-AWQ
型式	GH-241ZW-B
給湯方式	先止め式
種類	温水循環方式
給湯方式	屋外強制給湯方式
設置方式	屋外設置方式
点火方式	給湯・暖房
外形寸法 (mm)	AC100V連続放電式 (ダイヤレクト着火)
質量 (kg)	高さ750mm×幅480mm×奥行300
水圧	58
使用水圧	80~500kPa (0.8~5.0kgf/cm ²)
最低作動水圧	10.0kPa (0.1kgf/cm ²)
給湯	3.5ℓ/分
最低作動水量	0ℓ/分以上 (連続使用可)
ポンプ稼働率	4.5ℓ/分
暖房	4.5/6.5m ² (5ℓ/分のとき)
消費電力	高温側6.8m ² (5ℓ/分のとき) 低温側6.5/9m ² (5ℓ/分のとき)
定格	285/360W
力	350/420W
給湯・給湯	20A (R3/4オネジ)
暖房	20A (R3/4オネジ)
接続	20A (G3/4オネジ) 又は QF16ジョイント
オーバードロー	15A (G1/2オネジ) 又は QF16ジョイント
電圧	15A (R1/2オネジ)
安全装置	本体電源 AC100V (50/60Hz)
付属品	浴室リモコン2心、台所リモコン2心

【能力表】

使用ガス・使用ガスグループ	1時間あたりのガス消費量kW [kcal/h]	出湯力 (号)	出湯能力kW [kcal/h]	ガス接続
都市ガス	13A 68.7 (59.100)	給湯 27.6	追いだし 8.72 (7.500)	暖房 14.0 (12.000)
LPガス	12A 64.1 (55.200)	給湯 25.8	追いだし 8.72 (7.500)	暖房 14.0 (12.000)
LPガス	69.0 (4.93kg/h)	給湯 27.6	追いだし 8.72 (7.500)	暖房 14.0 (12.000)

① ガス・JISに規定する標準ガス、標準圧力のため。
 ② 出湯能力は、水圧200kPa (2kgf/cm²) のとき、温度を適度に設定し、水と混合させることにより可能となる最大流量の計算値をいいます。
 ③ 本仕様は改良のためおおよそに要するに要することあります。

【仕様表】

項目	内容
品名	XT-4201CRS-AWQ
型式	GH-241ZW-TG
給湯方式	先止め式
種類	温水循環方式
給湯方式	屋外強制給湯方式
設置方式	屋外設置方式
点火方式	給湯・暖房
外形寸法 (mm)	AC100V連続放電式 (ダイヤレクト着火)
質量 (kg)	高さ750mm×幅480mm×奥行300
水圧	58
使用水圧	80~500kPa (0.8~5.0kgf/cm ²)
最低作動水圧	10.0kPa (0.1kgf/cm ²)
給湯	3.5ℓ/分
最低作動水量	0ℓ/分以上 (連続使用可)
ポンプ稼働率	4.5ℓ/分
暖房	4.5/6.5m ² (5ℓ/分のとき)
消費電力	高温側6.8m ² (5ℓ/分のとき) 低温側6.5/9m ² (5ℓ/分のとき)
定格	285/360W
力	350/420W
給湯・給湯	20A (R3/4オネジ)
暖房	20A (R3/4オネジ)
接続	20A (G3/4オネジ) 又は QF16ジョイント
オーバードロー	15A (G1/2オネジ) 又は QF16ジョイント
電圧	15A (R1/2オネジ)
安全装置	本体電源 AC100V (50/60Hz)
付属品	浴室リモコン2心、台所リモコン2心

【能力表】

使用ガス・使用ガスグループ	1時間あたりのガス消費量kW [kcal/h]	出湯力 (号)	出湯能力kW [kcal/h]	ガス接続
都市ガス	13A 60.6 (52.100)	給湯 44.2 (38.000)	追いだし 8.72 (7.500)	暖房 14.0 (12.000)
LPガス	12A 56.5 (48.600)	給湯 41.2 (35.400)	追いだし 8.72 (7.500)	暖房 14.0 (12.000)
LPガス	56.5 (4.93kg/h)	給湯 41.2 (35.400)	追いだし 8.72 (7.500)	暖房 14.0 (12.000)

① ガス・JISに規定する標準ガス、標準圧力のため。
 ② 出湯能力は、水圧200kPa (2kgf/cm²) のとき、温度を適度に設定し、水と混合させることにより可能となる最大流量の計算値をいいます。
 ③ 本仕様は改良のためおおよそに要するに要することあります。

[仕様表]

項目	目	内容
品名	GH-162ZW-1 XT-280IARS-AWQ	GH-162ZT-1 GH-160ZT-1
型式	GH-160ZW-1	GH-160ZT-1
種類	給湯方式 暖房方式 給排気方式	先止め式 温水循環方式 屋外強制給気方式 屋外設置方式
設置	方式	AC100V連続放電式 (ダイレクト着火) 高さ750×幅480×奥行250
点火方式	給湯・暖房	54
外形寸法 (mm)	50	80~500kPa (0.8~5.0kgf/cm ²) 10.0kPa (0.1kgf/cm ²) 3.5ℓ/分 0.0ℓ/分以上 (締切り使用可) 4.5ℓ/分 4.5/6.5mH ₂ O (5ℓ/分のとき) 5.0/6.5mH ₂ O (5ℓ/分のとき) 低温側6.5/9mH ₂ O (5ℓ/分のとき)
質量 (kg)	50	310/380W 330/400W 20A (R3/4オネジ) 15A (R1/2オネジ) 20A (G3/4オネジ) 又はOF16ジョイント 15A (G1/2オネジ) 又はOF16ジョイント 15A (R1/2オネジ)
最低作動水量	暖房 風呂 ふろ	280/340W 310/380W 330/400W 20A (R3/4オネジ) 15A (R1/2オネジ) 20A (G3/4オネジ) 又はOF16ジョイント 15A (G1/2オネジ) 又はOF16ジョイント 15A (R1/2オネジ)
ポンプ能力	暖房 風呂 給湯 給水・給湯 暖房 連続	高運転6/8mH ₂ O (5ℓ/分のとき) 低温側6.5/9mH ₂ O (5ℓ/分のとき) 280/340W 310/380W 330/400W 20A (R3/4オネジ) 15A (R1/2オネジ) 20A (G3/4オネジ) 又はOF16ジョイント 15A (G1/2オネジ) 又はOF16ジョイント 15A (R1/2オネジ)
消費電力	定額 凍結予防動作時	310/380W 330/400W 20A (R3/4オネジ) 15A (R1/2オネジ) 20A (G3/4オネジ) 又はOF16ジョイント 15A (G1/2オネジ) 又はOF16ジョイント 15A (R1/2オネジ)
接続	オーバーフロー	本体電源 AC100V (50/60Hz) 浴室リモコン2心、台所リモコン2心
電気	電	浴室リモコン2心、台所リモコン2心
安全装置	安全装置 (回電警報知方式) 立入安全装置 (フレスムロック方式) 排気安全装置 (バイメタル式) 通気防止安全装置 (スプリング式) 安全装置 (バイメタル式) 安全装置 (バイメタル式) 安全装置 (バイメタル式)	過熱防止装置 (温度ヒューズ) 過熱安全装置 (温度ヒューズ) 防凍安全装置 (温度ヒューズ) 防凍安全装置 (温度ヒューズ) 防凍安全装置 (温度ヒューズ) 防凍安全装置 (温度ヒューズ) 防凍安全装置 (温度ヒューズ)
付属品	リモコン	リモコン

【能力表】		1時間あたりのガス消費量kW[h]		出能力(号)		出能力kW[kcal/h]		ガス 接続
使用ガス・ 使用カテゴリー	給湯・暖房 同時使用	給湯	暖房 (最大)	給湯	暖房	追いだし	暖房	
都市ガス	13A	52.3[45.000]	34.9[30.000]	17.4[15.000]	16.0	8.72[7.500]	14.0[12.000]	20A (R3/4)
都市ガス	12A	48.8[42.000]	35.6[28.000]	16.3[14.000]	15.0	8.14[7.000]	13.0[11.200]	
LPガス	10・11	52.3[45.000]	35.6[28.000]	17.4[15.000]	16.0	8.72[7.500]	14.0[12.000]	

カス：JISに規定する精製カス、精製圧力のとき。
 出湯能力：水圧200RPa〔2kgf/cm²〕のとき、温度を高めに設定し、水と混合することにより可能となる最大流量の計算値をいいます。
 本機性能は改良のためお知らせし得ることに変更することがあります。

〔仕様表〕

項目	内容
品名	GH-242ZW GH-242ZT GH-242ZB GT-4201ARS-AWG XT-4201ARS-AWG GT-4201ARS-AWG XT-4201ARS-AWG XT-4201ARS-AWG XT-4201ARS-AWG XT-4201ARS-AWG
型式	GH-242ZW-N GH-242ZT-N GH-242ZB-N GH-242ZU-N
種類	先止め式 温水循環方式 屋外強制給気方式
設置位置	屋内設置方式
設備点検形式	AC100V連続放電式(タイレクト着火)
外形寸法(mm)	高さ750×幅480×奥行250
質量(kg)	54 57 57 57
水圧	使用水圧 80~500kPa(0.8~5.0kgf/cm ²) 最低作動水圧 10.0kPa(0.1kgf/cm ²)
最低作動水量	給湯 3.5ℓ/分 暖房 0ℓ/分以上(給切り使用可) ふか 4.5ℓ/分
ポンプ機外仕様	高温側6/8mH ₂ O(5ℓ/分のとき) 低温側6.5/9mH ₂ O(5ℓ/分のとき) 45/65kPa(4.5/6.5mH ₂ O)(5ℓ/分のとき)
消費電力	290/370W 330/400W 315/400W 330/400W
運転時間	335/415W 20A(R3/4オネジ) 20A(R3/4オネジ)
給水温度	20A(G3/4オネジ)又はOF16ジョイント 20A(G3/4オネジ)又はOF16ジョイント
暖房温度	20A(G3/4オネジ)又はOF16ジョイント 20A(G3/4オネジ)又はOF16ジョイント
高タンク	15A(G1/2オネジ)又はOF16ジョイント 15A(R1/2オネジ)
接続	本体電源 AC100V(50/60Hz) 浴室リモコン2心、台所リモコン2心
安全装置	防熱防止装置(温度ヒューズ) 過電流防止装置(過電流リレー) 異常動作防止装置(異常動作リレー) 逆流防止装置(逆流防止弁) 立上り安全装置(フ列メータ内蔵) 火災安全装置(パイロット管式) 超任即止安全装置(スプリング式) 空たき安全装置(パイロット管式) 安たき防止装置(水量センサー、水流スイッチ)
付属品	リード線一式

【能力表】		時間あたりのガス消費量kW [kcal/h]		出燃能力kW [kcal/h]		ガス接続
使用ガス・ 使用ガスグループ	給湯・暖房 同時使用	給湯（最大）	暖房	給湯	追いだき	
13A	69.5 [59.800]	52.3 [45.000]	17.2 [14.800]	24.0	8.72 [7.500]	14.0 [12.000]
12A	64.8 [55.700]	48.8 [42.000]	16.0 [13.800]	22.0	8.72 [7.500]	13.0 [11.200]
6A	66.3 [57.000]	52.3 [45.000]	17.2 [14.800]	24.0	8.72 [7.500]	13.0 [11.200]
		(ZB)				
5C	61.6 [53.000]	52.3 [45.000]	17.2 [14.800]	24.0	8.72 [7.500]	14.0 [12.000]
		(Z1・ZB・ZU)				
		48.8 [42.000]				
L1	66.3 [57.000]	52.3 [45.000]	17.2 [14.800]	24.0	8.72 [7.500]	14.0 [12.000]
L2	---	---	---	---	---	---
L3	---	---	---	---	---	---
都市ガス	50.7 [42.000]	52.3 [45.000]	17.2 [14.800]	24.0	8.72 [7.500]	14.0 [12.000]

○カス・JISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。
○出湯能力は、水圧200kPa（2kg/cm²）のときで、過温を高めると可能となる最大流量の計量値をいいます。
○GH-200AJH-1、GH-200AJH-1Nの運搬能力はガス種により異なります。
○本ガス機は改良のためお知らせせずに更新することがあります。

[仕様表]

項目	品名	目	内容			
型式	GH-240AUH XT-4201ARS-SHG GH-240AUH -N	名	GH-240ATH GH-240ATH -N	GH-240ABH GH-240ABH -N	GH-240AUH GH-240AUH -N	
種類	給湯方式 暖房方式 給排水方式	名	先止め式 温水循環方式 屋外強制給気方式 屋外設置方式			
設置	給湯・暖房・給排水方式	名	AC100V連続放電式 (ダイレクタ着火)			
外形	高さ150×幅480×奥行250	名	高さ150×幅480×奥行250			
質量	54	名	57	57	57	
水圧	使用水圧 最低作動水圧	名	80～500kPa (0.8～5.0kgf/cm ²) 10.0kPa (0.1kgf/cm ²)			
最低作動水量	給湯 暖房 給排水	名	3.5ℓ/分 0ℓ/分以上 (繰切り使用可)			
ポンプ機外線径	暖房 給排水	名	4.5ℓ/分 高温側6ℓ/9mH ₂ O (5ℓ/分のとき) 低温側6.5ℓ/9mH ₂ O (5ℓ/分のとき) 45/65kPa (4.5/6.5mH ₂ O) (5ℓ/分のとき)			
消費電力	定速 凍結予防作動時	名	300/380W 340/410W	340/410W 340/410W	340/410W	
接続	給水・給湯 暖房 高圧配管 配管径	名	20A (R3/4オネジ) 20A (R3/4オネジ) GHジョイント (SP) 20A (G3/4オネジ) 又は OF16ジョイント 20A (G3/4オネジ) 又は OF16ジョイント 15A (G1/2オネジ) 又は OF16ジョイント 15A (R1/2オネジ)			
電気	オーバードロー	名	本体電源 AC100V (50/60Hz) 浴室リモコン2心、台所リモコン2心			
安全装置	フアン回転検出装置 (回転検知方式) 立消え安全装置 (フレイムロッド方式) 火気安全装置 (パイロエレクトリック式) 燃焼ガス検知装置 (パイロエレクトリック式) 変圧防止装置 (水量センサー、水流スイッチ)	名	消防防止装置 (温度ヒューズ) 地震安全装置 (地震リレー) 防風安全装置 (防風センサー) 防風安全装置 (防風センサー) 防風安全装置 (防風センサー)			
付属品	リモコン	名	リモコン			

[能力表]

使用ガス・ 使用がスグレ	1時間あたりのガス消費量(kcal/h)		出能力(万)		出能力(kcal/h)		ガス 接続	
	給湯・暖房 同時使用	給湯(最大)	暖房	給湯	追いだき	暖房		
都市 ガス	13A	69.5(59,800)	52.3(45,000)	17.2(14,800)	24.0	8,72(7,500)	14.0(12,000)	20A (R3/4)
	12A	64.8(55,700)	48.8(42,000)	16.0(13,800)	22.4	8,72(7,500)	13.0(11,200)	
	6A	66.3(57,000)	52.3(45,000)	17.2(14,800)	24.0	8,72(7,500)	14.0(12,000)	
	5C	61.6(53,000)	52.3(45,000)	17.2(14,800)	24.0	8,72(7,500)	14.0(12,000)	
	L1	66.3(57,000)	52.3(45,000)	17.2(14,800)	24.0	8,72(7,500)	14.0(12,000)	
L2	—	—	—	—	—	—	—	—
L3	—	—	—	—	—	—	—	—
LPガス	69.7(4,080kcal/h)	52.5(3,750kcal/h)	17.2(1,220kcal/h)	24.0	8,72(7,500)	14.0(12,000)	—	

カミズ、JISに規定する標準ガス、標準圧力、標準温度のとき、

① 出力能力は、水圧200kPa、22g/minのときで、温度を基準に設定し、水と混合させることにより可能とされる最大流量の計算値をいいます。

② 本仕様は、炭素のたためる貯らせずに設置することにより異なります。

③ 本仕様は、炭素のたためる貯らせずに設置することにより異なります。

〔仕樣表〕

項目	内容
品名	GH-200AHH-1 GH-200ATH-1 GH-200ABH-1 GH-200AUH-1 XT-3501ARS-SW6
型式	GH-200AWH-1 -IN GH-200ATH-1 -IN GH-200ABH-1 -IN GH-200AUH-1 -IN 先止め式
種類	給湯方式 温水循環方式
設置方法	給排気方式 屋外強制給気方式
接続配管	暖房方式 屋外設置方式
外形寸法(mm)	AC100V連続放電型(ダイレクト着火) 高さ750×幅480×奥行250
質量(kg)	50 54 54 54
圧力	使用水圧 80~500kPa(0.8~5.0kgf/cm²)
水量	最低作動水圧 10.0kPa(0.1kgf/cm²)
最低作動水量	暖房 3.5ℓ/分
ポンプ機仕様	暖房 0ℓ/分以上(締切り使用可) 4.5ℓ/分
消費電力	定格 高温側6/9mH₂O(5ℓ/分のとき) 低温側6.5/9mH₂O(5ℓ/分のとき) 45/65kPa(4.5/6.5mmHg)(5ℓ/分のとき) 280/340W 310/380W 310/380W 310/380W
接続	凍結予防動作時 方ス 20A(R3/4オネジ) 給水・給湯 20A(R3/4オネジ) 暖低水温行き CHジョイント(3P) 高水温行き 20A(G3/4オネジ)又はOF16ジョイント 戻り 20A(G3/4オネジ)又はOF16ジョイント ふろ 15A(G1/2オネジ)又はOF16ジョイント オーバーフロー 15A(R1/2オネジ)
安全装置	本体電源 AC100V(50/60Hz) 浴室リモコン2心、台所リモコン2心
付属品	ファン回転検出装置(回転状態検知方式) 立上り安全装置(フ列ムロック方式) 積火安全装置(燃焼ガス検知方式) 過熱防止装置(温度センサー、水流スイッチ) 変位防止装置(水量センサー、水流スイッチ) 通熱防止装置(温度センサー) 消電安全装置(漏電リレー) 防風安全装置(雨センサー) 電気的完全保護(接地端子、ボルトナット) 過熱防止装置(温度センサー) 過熱防止装置(温度センサー) 過熱防止装置(温度センサー)
付	リード線一式

〔能力表〕

使用ガス・ 使用ガスグループ	1時間あたりのガス消費量kcal/h		出熱力(号)		出熱能力kcal/h	ガス 接続	
	給湯・暖房 同時使用	給湯 (最大)	暖房	給湯			
都市 ガス	13A	61 653,000	44.2 (38,000)	17.4 (15,000)	20.0	8.72 (7,500)	14.0 (12,000)
	12A	57.4 (49,400)	41.2 (35,400)	16.3 (14,000)	18.8	8.14 (7,000)	13.0 (11,200)
	6A	61 653,000	44.2 (38,000)	17.4 (15,000)	20.0	8.72 (7,500)	14.0 (12,000)
	5C	58.1 (50,000)	44.2 (38,000)	17.4 (15,000)	20.0	8.72 (7,500)	14.0 (12,000)
	L1	61 653,000	44.2 (38,000)	17.4 (15,000)	20.0	8.72 (7,500)	14.0 (12,000)
LPガス	L2	54.7 (47,000)	40.7 (35,000)	16.3 (14,000)	18.7	5.14 (7,000)	13.0 (11,200)
	L3				-----	-----	-----
LPガス	61 9 (4,470) h	44.4 (3,730) h	17.5 (1,250) h	20.0	8.72 (7,500)	14.0 (12,000)	

④ カス、JISに規定する精製カス、精造圧力のとき、
⑤ 出水量は、水圧200kPa (2kgf/cm²) のとき、温度を高い状態とし、水と混合させることにより可能となる最大流量の計算値をいいます。

ハイブリッドカーについて

[仕様表]

項目	内容
品名	GH-242ZWH XT-4201ARS-AWQ
型式	GH-242ZTH -N GH-242ZBH -N GH-242ZUH -N
給湯方式	先止め式
種類	温水循環方式
設置場所	屋内強制給気方式
給排気方式	屋外設置方式
設備位置	AC100V連続放電式(ダイレクト着火)
外形寸法(mm)	高さ750×幅480×奥行250
重量(kg)	54 57 57
希望水圧	80~50kPa(0.8~5.0kgf/cm ²)
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²)
給湯量	3.5ℓ/分
暖房能力	0ℓ/分以上(連続で使用可)
暖房面積	4.5ℓ/分
最低作動水量	高運転6/8mH ₂ O(5ℓ/分のとき) 低運転6.5/9mH ₂ O(5ℓ/分のとき)
ポンプ機外揚程	45/65kPa(4.5/6.5mH ₂ O)(5ℓ/分のとき)
消費電力	300/380W 340/410W 340/410W 350/430W
定格予防動作時格	20A(R3/4オネジ)
ガス	20A(R3/4オネジ)
給水・給湯	CHジョイント(SP)
暖低退往き	20A(G3/4オネジ)又はOF16ジョイント
高温往き	20A(G3/4オネジ)又はOF16ジョイント
暖房戻り	15A(G1/2オネジ)又はOF16ジョイント
継続	15A(R1/2オネジ)
ガースーパーフロー	
電気	本体電源 AC100V(50/60Hz) 浴室リモコン2心、台所リモコン2心
安全装置	ファン回転検出装置(回転検知方式) 立上り安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(パイピタル式) 過圧防止安全装置(スプレッティング式) 燃焼安全装置(パイピタル式) 空たき防止装置(水量センサー、水流スイッチ)
全装	過熱防止装置(温度ヒューズ) 調温安全装置(調温リレー) 防凍安全装置(サーモスタットポンプ運転) 通風安全装置(電気ヒーターポンプ運転) 通風安全装置(電気ヒーターポンプ運転)
製品	継続保証書(パイプネット)

[能力表]

使用ガス・ 使用ガスグループ	1時間あたりのガス消費量kW	暖房 給湯・暖房 同時使用	給湯 (最大)	暖房	出湯能力 (等)	出湯能力kW (kcal/h)	ガス 接続
都市 ガス	13A	69.5 (59.800)	52.3 (45.000)	17.2 (14.800)	24.0	8.72 (7.500)	暖房 14.0 (12.000)
	12A	64.8 (55.700)	48.8 (42.000)	16.0 (13.800)	22.4	8.72 (7.500)	13.0 (11.200)
	6A	66.3 (57.000)	52.3 (45.000)	17.2 (14.800)	24.0	8.72 (7.500)	13.0 (11.200)
	5C	61.6 (53.000)	52.3 (45.000) (上記以外)	17.2 (14.800)	24.0	8.72 (7.500)	20A (R3/4)
LPガス	L1	66.3 (57.000)	52.3 (45.000)	17.2 (14.800)	24.0	8.72 (7.500)	14.0 (12.000)
	L2	---	---	---	---	---	---
	L3	---	---	---	---	---	---
LPガス	69.7 (4.98kcal/h)	52.5 (3.75kcal/h)	17.2 (1.23kcal/h)	24.0	8.72 (7.500)	14.0 (12.000)	

○ 表 2: JIS に規定する検査方法、標準圧力のとき。
○ 出湯能力は、水温 20MPa、120g/cm³ のときで、温度を高く設定し、水と混合することにより可能となる最大出湯の計算値をいいます。
○ 本装置は改良のためお知らせの通り変更することがあります。

サービスに依頼されるときは

●51〜54ページの「故障かな?と思ったら」の項を確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明の場合は、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、または最寄りのガス会社へご連絡してください。

●アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。

- (1) 氏名・住所・電話番号・道順（付近の図印等）
 (2) 品名：(例) GH-240AWH
 (ガスの種類例えば13A)
 (3) 現象（故障または異常内容、アラーム番号などできるだけ詳しく）
 (4) 訪問ご希望日

保証について

●この給湯暖房熱源機には保証書が付いています。
●必ず「販売店名・購入日」等の記入をお確かめにな
り、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してくださ
い。

●保証書を紛失されますと、保証修理期間内であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間について

●この製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は製造打ち切り後10年です。ただし、最低保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は有料で修理いたします。

場合、また機器を移設される場合、転居または機器を移設される場合、

●ガスの種類が、異なる地域へ転居される場合は、調整、改造の必要があります。お買い上げの販売店、または転居先のガス会社へご相談ください。

●増改築などのため機器を移設される場合、工事には専門の技術が必要となりますので、必ずお買い上げの販売店、または最寄りのガス会社へご連絡ください。

●設置場所の選定にあたっては、運転音や振動が大き
く伝わらないような場所をお選びください。また、機器
本体の排気口からの温風や運転音が隣家の迷惑に
ならないような場所を選ぶなど、ご配慮ください。

●転居、移設にともなう調整や工事の費用は、保証期間内でも有料となります。

アフターサービス等についてわからないとき

●お買い上げの販売店、または最寄りのガス会社へお問い合わせください。

長期間使用しない場合

●長時間使用しない場合は次の操作をしてください。

- (1) ガス栓を閉じます。
- (2) 給水元栓を閉じます。
- (3) 機器の水抜きを行います。
(水抜き方法は46～48ページを参照してください)
- (4) 電源プラグを抜きます。